

Installation der Hardware

1. Ihr Computer sollte ausgeschaltet sein. Schließen Sie die Gaming-Maus an einen beliebigen USB-Port Ihres PCs an (es dauert ein paar Sekunden bis Ihre Maus korrekt installiert ist).

2. Schalten Sie Ihren Computer ein.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die optische/Lasermouse nicht auf einem Schreibtisch aus Glas oder Spiegelglas.

Tastenzuweisung

M8-600/610



M8-800



1. **Linke Taste:** Herkömmliche Mausfunktionen wie Klick, Doppelklick oder Ziehen.
2. **Rechte Taste:** Sie können diese Taste häufig verwendeten Tastatur- und Maus-Funktionen zuweisen.
3. **Mittlere Taste:** Drücken Sie diese Taste zum Surfen im Internet und zum Blättern in Windows-Dokumenten.
 - a. Klicken Sie die mittlere Taste auf einem Link, um den Link in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
4. **DPI-Einstellung:**

Die LED-Farbe auf dem Scrollrad und die DPI-Einstellung ändern sich in folgender Reihenfolge.

Farbe	M8-600	M8-610	M8-800
Grau	800	800	800
Gelb (Standard DPI)	1600	2400	2400
Grün	3200	4800	4800

Cyan	4800	6400	6400
Blau	6400	8200	8200

5. **Vorwärts blättern:** Seite nach oben blättern.
 6. **Zurück blättern:** Seite nach unten blättern.
 7. **Vordere Seitentaste: (rechte Hand)**
 - a. Bei IE- und Chrome-Browsern: Zur vorherigen Webseite.
 - b. Bei einigen spezifischen Anwendungen: Vorherige Seite.
 8. **Hintere Seitentaste: (rechte Hand)**
 - a. Bei IE- und Chrome-Browsern: Zur nächsten Webseite.
 - b. Bei einigen spezifischen Anwendungen: Nächste Seite.
 9. **Vordere Seitentaste: (linke Hand)**
 - a. Bei IE- und Chrome-Browsern: Zur vorherigen Webseite.
 - b. Bei einigen spezifischen Anwendungen: Vorherige Seite.
 10. **Hintere Seitentaste: (linke Hand)**
 - a. Bei IE- und Chrome-Browsern: Zur nächsten Webseite.
 - b. Bei einigen spezifischen Anwendungen: Nächste Seite.
- Logo LED: Die LED ist aus, wenn die Maus bewegt wird. Sie schaltet sich ein, wenn sie drei Sekunden im Leerlauf ist.

Benutzeroberfläche

1. **Zuweisungstaste:** Weisen Sie jeder definierten Taste eine voreingestellte Makrotaste zu.
2. **Makro verwalten:** Fügen Sie bei Bedarf Ihrer eigenen Mausfunktion einer Makrotaste eine Verzögerung hinzu.