

HONOR Magic V5^{5G}

Benutzerhandbuch

HONOR

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Ändern der Navigationsmethode	1
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät	2
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren	3
Verbinden mit dem Mobilfunknetz	5
Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk	10
Informationen zum Startbildschirm	11
Informationen zu allgemeinen Symbolen	16
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen	18
Anpassen der Lautstärke	18
Ein- und Ausschalten und Neustart	21
Aufladen des Telefons	21

Hilfreiche Sugestii AI

KI-Vorschläge	25
----------------------	-----------

Honor Connect

Intelligente Kooperation	27
MagicRing	29
Geräteübergreifende Apps	30
Geräteübergreifender Anruf	32
Geräteübergreifende Benachrichtigung	33
Geräteübergreifende Eingabe	34
Geräteübergreifende Kamera	35
Netzwerkfreigabe	36
Geräteübergreifende Dienstnutzung	37
Bildschirmfreigabe	38
Gemeinsame Nutzung von Ohrhörern	40
Uhr-Kooperation	41
Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und PC	41
Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und Tablet	48
Easy Projection	50
Honor Druck	54
Honor Share	55
Schreiben und Zeichnen mit dem Stylus	59
Anmelden bei Honor ID	61

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie	63
Aufnehmen von Fotos	67
Aufnehmen von Videos	80

Bearbeiten von Bildern	87
Bearbeiten von Videos	92
Anzeigen von Bildern und Videos	96

Nutzung von Smart Life

Magischer Text	107
AI Privacy-Anruf	108
Honor Magic Portal	109
Magic Capsule	111
KI-Anruf	112
KI-Übersetzung	112
Smart Controller	113
Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen	114
Klangqualität und Effekte	114
Videoanruf Beauty	115

Tipps

Intelligente Erkennung	116
Vertikale Interaktion	120
Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App	122
Screenshot und Bildschirmaufnahme	122
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window	127

Apps

Apps	137
Kontakte	138
Telefon	141
Kalender	146
Uhr	149
Memo	151
Honor Dokumente	159
Rekorder	164
E-Mail	166
Rechner	167
Taschenlampe	168
Kompass	168
App-Twin	169
Systemmanager	169
Device Clone	171
Tipps	172

Einstellungen

Wi-Fi	173
Bluetooth	174

Mobilfunknetz	176
Weitere Verbindungen	181
Personalisierter Startbildschirm und mehr	186
Anzeige und Helligkeit	194
Töne	200
Benachrichtigungen	203
Biometrie & Passwort	205
App	209
Akku	209
Speicher	212
Sicherheit	212
Datenschutz	216
Faltbare Telefone	220
Bedienungshilfen	220
Einrichten von mehreren Nutzern	233
System & Aktualisierungen	234
Über das Telefon	238

Einführung

Ändern der Navigationsmethode

Das NaviDot zum Bedienen des Geräts verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.

Den Systemnavigationsmodus ändern

Gestennavigation verwenden

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Multitasking aufrufen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Eine Aufgabe schließen: Streichen Sie auf der Multitasking-Oberfläche auf einer Aufgabenkarte nach oben. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren. Gesperrte Aufgaben werden nicht stapelweise durch Tippen auf  in der Multitasking-Oberfläche gelöscht.
- Schnelles Umschalten von Apps: Streichen Sie bogenförmig über den unteren Bildschirmrand, um zwischen Apps zu wechseln, oder schalten Sie den Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** ein und streichen Sie dann über den unteren Bildschirmrand.

Verbesserte Randgestenempfindlichkeit

Aktivieren Sie **Verbesserte Randgestenempfindlichkeit**, wenn Sie eine Hülle verwenden, um die gestenempfindlichen Bereiche an den Seiten und oben zu erweitern und die Reaktion auf Gesten zu verbessern.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation**, wählen Sie **Gesten** aus, tippen Sie auf **Einstellungen > Verbesserte Randgestenempfindlichkeit** und schalten Sie **Verbesserte Randgestenempfindlichkeit** ein.

Drei-Tasten-Navigation nutzen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und wählen Sie **Drei Tasten** aus.

Nachdem Sie die Drei-Tasten-Navigation aktiviert haben, können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder eine App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um die Seite „Letzte Aufgaben“ aufzurufen.

Sie können auch weitere Vorgänge basierend auf Ihren Gewohnheiten ausführen:

- Wählen Sie eine Kombination aus verschiedenen Navigationstasten.
- Tippen Sie auf  (wenn die Navigationskombination dies enthalten soll) und öffnen Sie das Kontrollzentrum.

Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Gerät migrieren

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen

Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.

- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter** > **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Aus der iCloud herunterladen

Mithilfe von **Device Clone** können Sie die Galerie, Dokumente, den Kalender und andere Daten in der iCloud auf Ihr Honor-Gerät herunterladen.

- 1 Gehen Sie zu **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät** > **Apple-Geräte** > **Von iCloud herunterladen**.
- 2 Melden Sie sich gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm bei der iCloud an.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie aus der iCloud herunterladen möchten, und tippen Sie auf **Übertragen**, um die Migration abzuschließen.

Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

Ihren Bildschirm sperren und entsperren

Sperrbildschirm

Wenn Sie das Telefon eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

Bildschirm beim Schauen eingeschaltet lassen

Der Bildschirm bleibt eingeschaltet, während Sie darauf schauen. Sobald Sie wegschauen, wird er entsprechend den vorinstallierten Einstellungen für den Ruhezustand ausgeschaltet.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Smart Sensing** und bestätigen Sie, dass **Bildschirm beim Anschauen eingeschaltet lassen** aktiviert ist.

Falls der Bildschirm abgedunkelt wird, aber noch nicht gesperrt ist, können Sie ihn mit einem Blick wieder einschalten.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirm ein/aus** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** oder **Zum Aktivieren zweimal tippen**.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Häufig verwendete Apps auf dem Sperrbildschirm anpassen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Sperrbildschirmstil > Benutzerdefiniert**.
- 2 Tippen Sie bei Bedarf auf das App-Symbol in der unteren linken oder rechten Ecke des Bildschirms. Wählen Sie in der Pop-up-Verknüpfungsleiste die App-Symbole aus, die Sie festlegen möchten. Wenn Sie nicht möchten, dass häufig verwendete Apps auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, können Sie dies auf  einstellen und dann auf **Fertig** tippen.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Verbinden mit dem Mobilfunknetz

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
 -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2 Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Netzwerk über Ihren persönlichen Hotspot teilen

-  Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Telefons wird dann mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch die folgenden Vorgänge ausführen:

- **Gerätename** einstellen.
- **Passwort** einstellen.
- Auf **Verbundene Geräte** tippen, um die Liste der verbundenen Geräte und die Sperrliste anzuzeigen. Auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte** tippen, um es wie aufgefordert in die Liste **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **AP-Bandeinzustellen**.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Geben Sie Ihrer SIM-Karte einen Namen

Sie können Ihren SIM-Karten zur einfacheren Identifizierung und Verwaltung einen Namen geben. Sie könnten beispielsweise eine SIM-Karte als „Arbeit“ und die andere als „Privat“ kennzeichnen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und berühren Sie , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Wenn die Oberfläche **SIM-Verwaltung** Ihres Telefons nicht über die Option  verfügt, können Sie eine SIM-Karte auswählen und auf **Kartenname** tippen, um Ihrer SIM-Karte einen Namen zu geben.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung > Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
- 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.

 Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten > Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
- 3** Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen Honor-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1** Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3** Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4** Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5** Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Informationen zum Startbildschirm

Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres oder Telefons oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps, Bildschirmkarten und Benutzerdefiniertes zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Einstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.

Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** >

Startbildschirmeinstellungen, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können: Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

Desktop-Kartenstapel

Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte derselben Größe, um einen Stapel zu erstellen. Diese Funktion unterstützt das Stapeln von bis zu 10 Karten. Ziehen Sie eine Karte auf einen Kartensatz, der Karten derselben Größe enthält. Die gestapelten Karten werden automatisch erweitert und Sie können die Stapelreihenfolge der Karten festlegen. Sie können auch Folgendes tun:

- Karten wechseln: Streichen Sie auf den gestapelten Karten nach oben oder unten, um alle Karten anzuzeigen.
- Karten anzeigen: Tippen Sie auf eine Karte, um die Details anzuzeigen.
- Karten erweitern: Durch langes Streichen nach oben oder unten können Sie alle Karten erweitern.
- Karten entfernen: Halten Sie eine Karte gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen der Karte aus.
- Kartensatz entfernen: Halten Sie die gestapelten Karten gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen des Kartensatzes aus.

Servicekarten entfernen

Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.

App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umbenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

App-Vorschläge

App-Vorschläge empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.

App-Vorschläge aktivieren

Die Karte für **App-Vorschläge** ist standardmäßig auf dem Startbildschirm vorinstalliert.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > KI-Vorschläge > App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstützen, aktiviert sind.

App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können die größere Karte **App-Vorschläge** auswählen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie **KI-Vorschläge** aus. Streichen Sie nach links und wählen Sie den 2*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus, dann tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Startbildschirm kein Platz mehr ist, werden die **Karten** zu einem anderen Bildschirm hinzugefügt.

Die App nicht mehr empfehlen

Gehen Sie auf dem Startbildschirm zur Karte **KI-Vorschläge**, drücken Sie lange auf die App **Einstellungen**, bis das Dialogfeld angezeigt wird, und tippen Sie auf **Nicht interessiert** > **OK**. Die App **Einstellungen** wird nicht mehr empfohlen.

Personalisieren Ihres Startbildschirms

Passen Sie Ihren Startbildschirm an Ihre Anforderungen und Vorlieben an. Mit individuellen Verknüpfungen zu Apps und einzelnen Funktionen der Apps müssen Sie für den Zugriff auf eine breite Palette von Diensten nur noch mit dem Finger tippen. Ob Office-Tools, Video-Streaming, Zahlungs-Apps oder Fitnessprogramme, jedes Szenario ist leicht aufzurufen. Sie können außerdem die Größe Ihrer Ordner nach Belieben anpassen und Ihren eigenen Stil verwirklichen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste erweitern

- 1 Drücken Sie lange auf das Symbol der gewünschten App und lassen Sie es dann los, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren.
 - 2 Ziehen Sie eine beliebige Ecke , um den Schnellzugriff auf Einzeldienste wie das Scannen oder die Anzeige von Zahlungs-codes zu erweitern.
 - 3 Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um ihn direkt aufzurufen.
-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass einige Apps diese Funktion möglicherweise nicht unterstützen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste bearbeiten

Drücken Sie im erweiterten Zustand lange auf die Karte und tippen Sie dann auf **Verknüpfungen bearbeiten**, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

- Drücken Sie lange auf einen Schnellzugriff in der **Anzeige**-Liste, um die Reihenfolge anzupassen.
- Ziehen Sie einen Schnellzugriff aus der **Ausblenden**-Liste in die Anzeigen-Liste oder umgekehrt, um seine Sichtbarkeit zu ändern.

Größen der Ordnersymbole anpassen

Drücken Sie lange auf ein Ordnersymbol, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren. Ziehen Sie dann eine beliebige Ecke des Symbols, um seine Größe und Form nach Ihren Wünschen zu ändern.

-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Wenn um den Zielordner herum kein freier Platz ist, können Sie ihn nicht vergrößern.

Dock

- 1 Öffnen Sie **Einstellungen**, suchen Sie nach der **Globalen Taskleiste** und schalten Sie diese ein.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Tablet oder aufgeklappten Telefon von unten nach oben und halten Sie kurz gedrückt, bis das Dock angezeigt wird. Über das Dock können Sie Apps schnell starten, auf den geteilten Bildschirm zugreifen und unverankerte Fenster verwenden.

Apps vom Dock aus starten

Im Dock werden alle Ihre Apps angezeigt, einschließlich angehefteter und kürzlich verwendeter Apps.

Tippen Sie auf ein App-Symbol im Dock, um auf die App zuzugreifen.

Auf den geteilten Bildschirm über das Dock zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol im Dock gedrückt und ziehen Sie es dann zum langen Rand, um den geteilten Bildschirm anzuzeigen.

Auf unverankerte Fenster vom Dock aus zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol im Dock gedrückt und ziehen Sie es dann in die Bildschirmmitte, um auf unverankerte Fenster zuzugreifen.

Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des Telefons nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen** > **WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

Nutzen intelligenter empfohlener Verknüpfungsschalter

Basierend auf den intelligenten Funktionen von **Sugestii AI** kann Ihr /Telefon die Nutzungshäufigkeit und Szenarien von Verknüpfungsschaltern intelligent erkennen. Zum

richtigen Zeitpunkt werden häufig verwendete Verknüpfungsfunktionen, die Sie möglicherweise benötigen, aktiv empfohlen, wodurch Sie Zeit sparen können.

Mit zunehmender Nutzungsdauer wird die Empfehlung immer genauer.

Anpassen des Kontrollzentrums

- **Feld für AI-Vorschläge und Schalterfeld** anpassen: Tippen Sie auf  > **Verknüpfungen bearbeiten** und halten Sie das Verknüpfungsschaltersymbol gedrückt. Ziehen Sie es, um zu sortieren, hinzuzufügen oder auszublenden, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- **Gerätekooperationsseite von MagicRing** anzeigen oder ausblenden: Tippen Sie auf  > **MagicRing ausblenden** (oder **MagicRing anzeigen**), um den Zugang zur Gerätekooperationsseite von **MagicRing** zu schließen oder anzuzeigen.

Informationen zu allgemeinen Symbolen

Mehr über allgemeine Benachrichtigungs- und Statussymbole erfahren

-  Die Symbole für den Netzwerkstatus können je nach Region oder Netzwerkserviceanbieter variieren.

Verschiedene Produkte unterstützen unterschiedliche Funktionen. Die folgenden Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Bitte beachten Sie die tatsächliche Anzeige des Telefons.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Mit dem HSPA-Netzwerk verbunden		Mit dem HSPA+-Netzwerk verbunden
	Volles Signal		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte
	Hotspot aktiviert		Mit Hotspot verbunden
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Mit WLAN-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Automatische Netzwerkumschaltung durch WLAN+		Mit Wi-Fi 6-Netzwerk verbunden

	Kein Akku		Mit Wi-Fi 6-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Aufladen		Hotspot getrennt
	Aufladen mit Supercharger		Akku schwach
	Schnelles kabelloses Aufladen		Schnelles Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Kabelloses SuperCharge
	Bluetooth aktiviert		Kabelloses Aufladen
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden		Digital Balance auf dem Telefon aktiviert
	Weitere Informationen		Akku des Bluetooth-Geräts
	Standortservices aktiviert		Mit VPN-Netzwerk verbunden
	Mit Ohrhörern verbunden		Augen schonen aktiviert
	Laufender Anruf		Die Verbindung zum Sprachkanal kann nicht hergestellt und Anrufe können nicht angenommen oder getätigt werden.
	Verpasster Anruf		VoLTE-HD-Anruf aktiviert
	Stummschalten		Neue Nachrichten
	NFC aktiviert		Vibrationsmodus
	Synchronisieren von Daten		Nicht stören aktiviert
	Leistungsmodus aktiviert		Datensynchronisierung fehlgeschlagen
	Kalendererinnerung empfangen		Neue E-Mail empfangen
	Wecker aktiviert		Blockierte Anrufe oder Nachrichten



Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**
-  • Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
- Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest.

Anpassen der Lautstärke

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Klingelton**
- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

Lautstärkereduzierung durch Blickkontakt

Bei einem eingehenden Anruf auf dem oder Telefon können Sie zum Anpassen der Anruflautstärke einfach auf den Bildschirm schauen.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Smart Sensing** und stellen Sie sicher, dass **Klingellautstärke durch Blick auf den Bildschirm reduzieren** aktiviert ist.

Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.
- 2** Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:
 - Einen Klingelton einstellen
Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.
Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.
 - Den Vibrationsmodus einstellen
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.
Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.
Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Modus für hohe Lautstärke einrichten

Aktivieren Sie den Modus für hohe Lautstärke in lauten Umgebungen oder beim Musikhören oder Ansehen von Videos, um die Klangqualität zu verbessern.

Drücken Sie die Lauter-Taste über den Maximalpegel hinaus, um den Modus für hohe Lautstärke zu aktivieren.

Drücken Sie die Leiser-Taste, um den Modus zu beenden.

Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Toneinstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre, Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Ein- und Ausschalten und Neustart

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Ein- und Ausschalten Ihres Geräts

Zum Ausschalten Ihres Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt, tippen Sie auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

Gerät neustarten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt, kann ein Neustart das Problem manchmal beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt und tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart Ihres Telefons erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Telefons erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

Aufladen des Telefons

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

- Laden Sie Ihr Telefon mit dem Ladegerät und USB-Kabel auf, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu

wiederholten Neustarts, langsamem Laden, Überhitzung oder anderen unerwünschten Effekten führen.

- Ihr Telefon führt automatisch einen Sicherheitscheck durch, wenn ein Ladegerät oder ein anderes Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird. Wenn im USB-Anschluss Feuchtigkeit festgestellt wird, aktiviert Ihr Telefon automatisch Sicherheitsmaßnahmen und begrenzt den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Telefon vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss trocken ist.
- Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.
- Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes Honor Customer Service Center, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Telefon oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ihr Telefon kann sich erhitzen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben, insbesondere bei hohen Temperaturen. Beenden Sie in diesem Fall den Ladevorgang, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort.
- Bitte benutzen Sie Ihr Telefon nicht, während es geladen wird.
- Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, nachdem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, ist der Akku möglicherweise leer. Laden Sie es daher für mehr als 30 Minuten.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1** Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2** Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Aufladen mit einem drahtlosen Ladegerät

Ein drahtloses Ladegerät besteht aus einem Ladekopf, einem Datenkabel und einer Ladestation. Um die Sicherheit beim Aufladen zu gewährleisten, kaufen Sie bitte die Ladestation über den offiziellen Kanal von Honor und verwenden Sie den Standard-Ladekopf und das Datenkabel. Um drahtloses SuperCharge zu verwenden, kaufen Sie bitte ein Ladekit, das SuperCharge unterstützt.

- 1** Verbinden Sie den Ladekopf über das Datenkabel mit der Ladestation und stecken Sie den Ladekopf in die Steckdose.
- 2** Stellen Sie die Ladestation auf einen Tisch und legen Sie das Telefon so in die Mitte der Ladestation, dass das Display nach oben zeigt.
- 3** Warten Sie ein paar Sekunden, bis Sie einen Signalton vom Telefon hören, der anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.

- Wenn Sie einen SuperCharge-Kopf und eine SuperCharge-Ladestation verwenden, wird Ihr Telefon im SuperCharge-Modus aufgeladen. Das Symbol  zeigt an, dass drahtloses SuperCharge verwendet wird.
- Handelt es sich bei dem Ladekopf um einen mit QuickCharge-Kopf mit hoher Spannung, verwendet die Ladestation den QuickCharge-Modus. In diesem Fall sehen Sie das Symbol .
- Wenn Sie einen Standard-Ladekopf verwenden, wird das Gerät mit der Standardgeschwindigkeit geladen. Das entsprechende Symbol ist .

Dock-Anzeige	Anzeige
Blinkt einmal	Die Ladestation ist an die Stromversorgung angeschlossen.
Ein	Aufladen
Blinkt	Ein Ladefehler ist aufgetreten.

Aufladen Ihres Telefons mit einem PC

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Telefon angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Nur laden**.

Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Telefonbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend. Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

Kabelloses umgekehrtes Laden verwenden

Das kabellose umgekehrte Laden wird von Geräten unterstützt, die den Standard zum kabellosen Aufladen unterstützen, wie z. B. Telefone, Tablets, Uhren und Armbänder.

Stellen Sie vor Verwendung des kabellosen umgekehrten Ladens sicher, dass der Akkuladestand Ihres Geräts über 20 % liegt.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** und aktivieren Sie **Umgekehrtes kabelloses Laden**.
- 2** Schalten Sie das aufzuladende Gerät ein und platzieren Sie es mittig auf der Rückseite Ihres Geräts. Legen Sie keine Metallgegenstände zwischen Ihr Gerät und das aufzuladende Gerät.
- 3** Wenn das Gerät den Ladevorgang nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, passen Sie seine Position an und versuchen Sie es erneut.
- 4** Wenn das aufzuladende Gerät während des Ladevorgangs länger als 2 Minuten von dem Gerät getrennt wird, wird **Umgekehrtes kabelloses Laden** automatisch deaktiviert.

Hilfreiche Sugestii AI

KI-Vorschläge

Verwenden Sie KI-Untertitel, um Audio in Untertitel umzuwandeln

KI-Untertitel bietet Ihnen die Möglichkeit die auf Ihrem Telefon abgespielten Videos oder eine Unterhaltung in Echtzeit in Text zu transkribieren und den Text in einem schwebenden Fenster auf dem Bildschirm anzuzeigen. Auch die Übersetzung von Fremdsprachen in die Landessprache ist möglich.

Videoton erkennen und automatisch Untertitel generieren

1 KI-Untertitel kann mit diesen Verfahren aufgerufen werden:

- Um das Kontrollzentrum zu öffnen von oben rechts nach streichen und antippen um **KI-Untertitel** zu aktivieren. Falls **KI-Untertitel** nicht im Kontrollzentrumsfeld angezeigt wird,  > **Verknüpfungen bearbeiten** antippen, in das Schnellzugriffsfeld ziehen und dann die Funktion aktivieren.

2 KI-Untertitel aktivieren:

- Um Untertitel in einem Video zu erkennen möchten, die Registerkarte **Untertitel** des schwebenden Fensters wählen. Um die Benutzeroberfläche der Untertitелеinstellungen aufzurufen, im schwebenden Fenster  antippen. Wenn es sich bei der Ausgangssprache um eine Fremdsprache handelt, kann in **Sprachen** außerdem die gewünschte Zielsprache ausgewählt werden.
- Um Gespräche in Text umzuwandeln, die Registerkarte **Dialog** des schwebenden Fensters auswählen. Um die Eingabesprache auszuwählen, im schwebenden Fenster  > **Dialogsprache** antippen. Das Telefon beginnt mit der Spracherkennung und wandelt die Sprache bei Erfolg automatisch in Text um und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- Um Texteingabe in Sprachausgabe umzuwandeln,  antippen, um den Text einzugeben und zu senden. Neben dem Gespräch  antippen. Das Telefon wandelt dann den Text in Sprache um gibt ihn als Sprachausgabe wieder.

3 KI-Untertitel speichern:

Auf der Seite **Untertitel** oder **Dialog** die Option  > **Speichern** antippen und dann die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um den von **KI-Untertitel** generierten Inhalt in **Notizen** zu speichern.

4 KI-Untertitel stoppen:

Um die Untertitel auszuschalten,  antippen.

-  Die Untertitelübersetzung wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuelle Situation.

Honor Connect

Intelligente Kooperation

Smart Life mit Honor Connect nutzen

Honor Connect basiert auf der von Honor entwickelten MagicRing-Technologie. Es kann die Zusammenarbeit zwischen Geräten bequemer und effizienter gestalten.

Geräte, die mit derselben Honor ID angemeldet sind, können einander entdecken und automatisch eine Verbindung zueinander herstellen, wodurch ein MagicRing gebildet wird. Informationen und Dienste können nahtlos zwischen den Geräten übertragen werden, wodurch die Vorteile jedes Geräts voll genutzt werden und Ihr Leben komfortabler und effizienter gestaltet wird. Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect**, um mehr über die vom Gerätemodell und der Geräteversion unterstützten Funktionen zu erfahren.

1. **Geräteübergreifende Apps:** Sie können eine App, an der Sie gearbeitet haben, von einem Gerät auf ein anderes übertragen, um ohne Unterbrechung fortzufahren. So kann beispielsweise eine Datei, die auf Ihrem Telefon bearbeitet wird, nahtlos auf einen Computer übertragen werden, um die Bearbeitung fortzusetzen.
2. **Geräteübergreifender Anruf:** Sie können auf Ihrem Tablet oder PC Anrufe annehmen oder tätigen, sodass Sie keine wichtigen Anrufe verpassen oder Ihre aktuelle Aufgabe unterbrechen. Beispielsweise können Sie Telefonanrufe auf Ihrem Tablet annehmen.
3. **Geräteübergreifende Benachrichtigung:** Sie können Telefonbenachrichtigungen auf Ihrem Tablet oder PC verwalten oder anzeigen, sodass Sie sich auf Ihre aktuelle Arbeit konzentrieren können, ohne wichtige Informationen zu verpassen. Sie können beispielsweise den Telefonwecker auf Ihrem Computer schließen.
4. **Geräteübergreifende Eingabe:** Mit der Tastatur, der Maus oder dem Touchpad des Computers oder Tablets können Sie mehrere Geräte gleichzeitig steuern und Dateien einfach per Ziehen und ablegen zwischen diesen Geräten verschieben, was das Teilen und Zusammenarbeiten erheblich erleichtert. Sie können beispielsweise PC-Dateien zum Teilen in eine Chatbox auf Ihrem Telefon ziehen.
5. **Geräteübergreifende Kamera:** Die Kameras Ihres Telefons und Tablets können mit Ihrem PC geteilt werden, was flexiblere Winkel für Ihr Gerät bietet. Während einer Besprechung können Sie beispielsweise problemlos die Winkel zwischen dem Sprecher und den Präsentationen wechseln.
6. **Tethering:** Ohne Netzwerk können Ihr Tablet oder Ihr PC eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können. Wenn beispielsweise ein Tablet ohne Internetverbindung in die Nähe eines Telefons gelangt, das sein Netzwerk teilt, kann das Tablet sofort auf das Internet zugreifen.

Darüber hinaus werden Ihnen im MagicRing des Kontrollzentrums die MagicRing-Geräte übersichtlich unter dem aktuellen Konto sowie die vorteilhaften Funktionen und Services zu jedem Gerät angezeigt. Sie können außerdem die Honor Connect-Funktion sowie Software- und Hardware-Services schnell aktivieren.

-  • Für die Nutzung von **Honor Connect** müssen weder zusätzliche Software noch Plug-ins installiert werden und es fallen auch keine zusätzlichen Servicegebühren für die Kommunikation an.
- Die Services von **Honor Connect** können je nach Gerätemodell und -version variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Verbinden von weiteren Geräten mit Honor Connect

Aktualisieren Sie zunächst alle anzuschließenden Geräte auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie alle **Honor Connect** unterstützen.

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät bei derselben Honor ID an.
- 2** Aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth auf dem Telefon und dem Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
- 3** Wechseln Sie zu **Honor Connect**, stimmen Sie der Benutzervereinbarung zu und stellen Sie sicher, dass die Services von Honor Connect auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät aktiviert sind.

Auf der Einstellungsseite von **Honor Connect** auf dem Telefon zeigt das Gerät mit der Anzeige „**In der Nähe**“ an, dass eine Verbindung hergestellt wurde. Tippen Sie auf den Gerätenamen und stellen Sie sicher, dass die Services von Honor Connect aktiviert sind.

-  • Um eine schnellere und stabilere Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, Geräte mit demselben Wi-Fi zu verbinden.

Verwalten von Honor Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **Honor Connect**. In der Liste von **Services auf diesem Gerät** können Sie Honor Connect auf dem aktuellen Gerät aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf **Geräteübergreifende Apps** und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Die Apps und Services können dann nicht mehr zwischen diesem Gerät und anderen Geräten übergeben werden.

Verwalten von Honor Connect auf anderen Geräten

Gehen Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und tippen Sie auf das Gerät, für das **In der Nähe** angezeigt wird. Sie können Honor Connect für einzelne Geräte aktivieren bzw. deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf einen Laptop, für den **In der Nähe** angezeigt wird, und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Apps und Services können dann nicht mehr zwischen dem Telefon und Laptop übertragen werden. Andere Geräte sind davon nicht betroffen.

Deaktivieren von Honor Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **Honor Connect** >  > **Info** und tippen Sie auf **Service deaktivieren**, um alle Honor Connect-Services auf dem Gerät zu deaktivieren. Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und **Zustimmen** der Benutzervereinbarung zu.

MagicRing

MagicRing

Honor Connect MagicRing hat verschiedene Geräte und Dienste integriert, die alle direkt über die MagicRing-Seite verfügbar sind und gesteuert werden können. Mit MagicRing werden Telefone, Tablets, Laptops und andere Geräte, die mit derselben Honor ID verknüpft sind, automatisch auf der MagicRing-Seite angezeigt. Dies ermöglicht die nahtlose Übertragung von Diensten auf Ihre gesamten MagicRing-Geräte, die alle von einem einzigen Gerät aus verwaltet werden. Auch Apps und Dateien lassen sich bequem und effizient übertragen.

Aufrufen der MagicRing-Seite

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte. Wenn die Karte von MagicRing im

Kontrollzentrum gelöscht wurde, tippen Sie einfach auf  und wählen Sie **MagicRing anzeigen** aus.

MagicRing-Übertragungsservices

Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf jede Gerätekugel im MagicRing, um die vom Gerät bereitgestellten Services anzuzeigen. Ziehen Sie den Service auf eine andere Gerätekugel, um den Service mühelos zu übertragen. Auf jedem Gerät (Telefon, Tablet, Computer), das die MagicRing-Seite unterstützt, können Sie die Übertragungsservices aller Geräte im MagicRing kontrollieren.

Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **Honor Connect** in **Einstellungen**. Geräte wie Uhren und Kopfhörer müssen mit anderen Geräten gekoppelt und verbunden werden.

Übertragungsservices

Über die MagicRing-Seite können Sie Bildschirmfreigabe, Netzwerkfreigabe, Geräteübergreifende Eingabe, Kamerafreigabe über Geräte hinweg und andere Services initiieren.

- 1 Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf die Gerätekugel, um automatisch den Namen der Services anzuzeigen, die das Gerät bereitstellen kann.
 - 2 Tippen/ziehen Sie den Service, den Sie übertragen möchten, und ziehen Sie die Servicekarte auf das Gerät, auf das Sie den Service übertragen möchten.
-  Der Service unterstützt möglicherweise nicht die Übertragung auf alle Geräte im MagicRing. Wenn die Farbe der Gerätekugel beim Ziehen der Servicekarte grau ist, bedeutet dies, dass der Service die Übertragung auf dieses Gerät nicht unterstützt.

Verbindung bei der Serviceübertragung trennen

Tippen Sie auf der Servicekarte auf  oder ziehen Sie die Servicekarte, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich, um die Verbindung zu trennen.

Apps über MagicRing übertragen

Sie können Apps über MagicRing von einem Gerät auf ein anderes übertragen.

Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **Honor Connect** in **Einstellungen**.

Apps übertragen

Streichen Sie in der App mit drei Fingern nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Eine Aufgabenkarte wird gebildet. Ziehen Sie diese auf das Zielgerät. Die App wird nun übertragen.

Übertragungsmethoden

Die Übertragungsmethoden hängen von Apps und Zielgeräten ab.

- Wenn die App **Geräteübergreifende Apps** unterstützt, erfolgt die Übertragung per **Geräteübergreifende Apps**.
- Wenn sie **Geräteübergreifende Apps** nicht unterstützt, hängt die Art der Übertragung vom Zielgerät ab.
 - **Vom Telefon auf das Tablet/den Computer:** Die App wird mittels Bildschirmübergreifender Kooperation auf das Tablet oder den PC übertragen. Sie können diese App weiterhin auf Ihrem Tablet oder PC ausführen.
 - **Vom Telefon zu Vision:** Der Telefonbildschirm wird auf Honor Vision projiziert. Sie können den Inhalt Ihres Telefons weiterhin auf Vision genießen.

Geräteübergreifende Apps

Geräteübergreifende Apps

Wenn Sie eine Notiz oder E-Mail auf Ihrem Telefon bearbeiten, können Sie die aktuelle Aufgabe mit Geräteübergreifende Apps nahtlos auf andere Geräte in der Nähe übertragen,

die dieselbe Honor ID nutzen. Beispielsweise können Sie die Notiz ohne Unterbrechung auf Ihrem PC weiter bearbeiten.

Verfügbarkeit

Tablets, Telefone und PCs, die Honor Connect unterstützen.

Unterstützte System-Apps

Notizen und E-Mail.

-  Die Funktion wird nicht von allen Apps unterstützt. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

Die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben Honor ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

- 1** Bearbeiten Sie Ihre Notizen unter **Notizen** auf Ihrem Telefon.
- 2** Sie erhalten einen Verbindungshinweis unter:
 - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
 - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
 - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
- 3** Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann werden die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

Nachdem Sie ein Bild oder einen Text auf Ihr Telefon kopiert haben, können Sie den Inhalt auf einem anderen Gerät in der Nähe mit derselben ID einfügen. Auch das Gegenteil ist

möglich. Nachdem Sie auf ein anderes Gerät **in der Nähe mit derselben ID kopiert haben**, können Sie ihn auf Ihrem Telefon einfügen.

Vor der Verwendung

- 1 Melden Sie sich mit derselben Honor ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3 Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

- 1 Kopieren Sie einen Link, Text oder ein Bild in einer App auf Ihrem **Telefon**. Sie können zum Beispiel ein Bild oder einen Text auf einer Website kopieren.
- 2 Fügen Sie den Inhalt auf einem verbundenen Gerät ein. Sie können den Inhalt zum Beispiel in Microsoft Word auf Ihrem PC einfügen.

-  • Einige Apps unterstützen das geräteübergreifende Einfügen von Inhalten.
 - Sie müssen beide Geräte mit dem Internet verbinden, wenn Sie den Inhalt einfügen möchten.
 - Die Zwischenablage, die geräteübergreifend funktioniert, unterstützt einen maximalen Inhalt von 20 MB.

Geräteübergreifender Anruf

Geräteübergreifender Anruf

Ermöglicht Geräten in der Nähe, darunter Laptops und Tablets, die Anruffunktion des Telefons gemeinsam zu nutzen. Sie können Anrufe auf diesen Geräten annehmen bzw. tätigen oder Ihren Telefonanruf an diese Geräte weiterleiten. So können Anrufe nahtlos zwischen Geräten umgeschaltet werden.

Anwendbare Geräte

Telefone, Tablets, Laptops, die Honor Connect unterstützen.

Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifender Anruf** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.
- 3 Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **Honor Connect** auf ein Gerät mit „**In der Nähe**“ und stellen Sie sicher, dass der **Geräteübergreifender Anruf** eingeschaltet ist.

- Diese Funktion verursacht keine zusätzlichen Gesprächskosten.
- Sie unterstützt nur Sprachanrufe des Anbieters.
- Die Freigabe für Anrufe zwischen Telefonen wird nicht unterstützt. Wenn Sie Anrufe auf einem anderen Telefon empfangen möchten, wechseln Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen**, tippen Sie auf **Rufumleitung**, wählen Sie einen Transfermodus aus und geben Sie die Zielnummer ein. (Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss der Service vom Anbieter unterstützt werden. Einzelheiten dazu erfragen Sie bitte beim Netzbetreiber.)

Geräten in der Nähe das Annehmen/Tätigen von Anrufen ermöglichen

Telefonanrufe werden automatisch an verbundene Laptops und Tablets übertragen. Sie können nach Belieben ein Gerät auswählen, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.

- Die Benachrichtigung über den Anruf wird auf dem Sperrbildschirm oder dem Bildschirm für den Ruhezustand nicht angezeigt.
- Das Tablet kann seinen Besitzer identifizieren. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** >  > **Zusätzliche Services** und aktivieren Sie **Identifizierung des Besitzers**. Wenn der Gerätenutzer nicht der Besitzer ist, erhält er keine Benachrichtigung über den Anruf. Wenn der Besitzer das Gerät gemeinsam mit anderen Personen nutzt, wird die Benachrichtigung über den Anruf auf dem Gerät angezeigt, wobei der Name des Anrufers ausgeblendet wird.

Manuelles Weiterleiten von Anrufen an Geräte in der Nähe

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie auf dem Anrufbildschirm auf  tippen, um den Anruf an ein anderes Gerät, z. B. einen Laptop weiterzuleiten.

Geräteübergreifende Benachrichtigung

Verbundene Benachrichtigung

Synchronisieren Sie Benachrichtigungen (z. B. SMS, Wecker, soziale Medien) von Ihrem Telefon mit Geräten in der Nähe, die gerade genutzt werden (Laptop, Tablet usw.). Überprüfen und verwalten Sie Benachrichtigungen ganz einfach geräteübergreifend.

Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und Laptops, die Honor Connect unterstützen.

Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** > **Geräteübergreifende Benachrichtigung**, stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Benachrichtigung** aktiviert ist, und wählen Sie Apps aus, deren Benachrichtigungen Sie synchronisieren möchten.

- 3** Überprüfen Sie auf der Seite mit den Einstellungen von **Honor Connect** Geräte **In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Benachrichtigung** auf diesen Geräten aktiviert ist.

Verwalten von Telefonbenachrichtigungen auf Geräten in der Nähe

Benachrichtigungen werden automatisch zwischen Ihrem Telefon und verbundenen Geräten (Laptop, Tablet usw.) synchronisiert. Sie können so auf allen Geräten auf SMS-Nachrichten antworten, Wecker deaktivieren und andere Benachrichtigungen verarbeiten. Der Benachrichtigungsstatus wird geräteübergreifend aktualisiert.

-  • Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird der Inhalt von mit dem Laptop synchronisierten Benachrichtigungen ausgeblendet und nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Benachrichtigung verschieben.
- Die Identifizierung des Besitzers wird von Tablets unterstützt. Sie können zu **Einstellungen** > **Honor Connect** >  > **Zusätzliche Services** navigieren und **Identifizierung des Besitzers** aktivieren. Benachrichtigungen werden dann nicht synchronisiert, wenn eine andere Person Ihr Tablet nutzt.
- Wenn die gleiche Drittanbieter-App wie auf dem Telefon auf Ihrem Tablet installiert ist bzw. auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, werden Benachrichtigungen der App nicht mit diesen Geräten synchronisiert. Wenn Sie beispielsweise WeChat auf Ihrem Tablet installiert haben oder WeChat auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, erhalten diese Geräte keine WeChat-Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.

Verwalten der App-Berechtigungen für die geräteübergreifende Benachrichtigung

Gehen Sie zu **Geräteübergreifende Benachrichtigung** und verwalten Sie App-spezifische Berechtigungen für geräteübergreifende Benachrichtigung. Wenn Sie die Berechtigung für die App erteilen, werden Ihre Benachrichtigungen an verbundene Geräte in der Nähe übertragen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** > **Geräteübergreifende Benachrichtigung**.
- Schalten Sie die Funktion je nach Ihren Vorlieben ein oder aus.

Geräteübergreifende Eingabe

Geräteübergreifende Eingabe

Steuern Sie Ihr Telefon und Tablet mit der Tastatur, der Maus und dem Touchpad Ihres PCs. Ziehen Sie Bilder und Dateien nahtlos von einem Gerät und legen Sie sie auf einem anderen Gerät ab, um die Arbeits- und Lerneffizienz zu verbessern.

Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und PCs, die Honor Connect unterstützen.

Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem /Telefon und in der Nähe befindlichen Geräten mit derselben Honor ID an. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifende Eingabe** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Eingabe** aktiviert ist.
- 3** Prüfen Sie auf der Einstellungsseite von **Honor Connect** die Geräte **In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Eingabe** auf diesen Geräten aktiviert ist.

Geräteübergreifende Eingabe aktivieren

Platzieren Sie das Telefon und das Tablet neben Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte bei eingeschaltetem Bildschirm entsperrt sind. Wenn Sie die Maus gleichzeitig mit dem Mobiltelefon und dem Tablet teilen müssen, platzieren Sie diese jeweils auf der linken und rechten Seite des Computers.

Methode 1: Bewegen Sie den Cursor, um den Rand des Computerbildschirms zweimal hintereinander zu berühren. So können Sie im Pop-up-Feld am Rand auf das entsprechende Gerät klicken und eine Verbindung aufbauen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann der Cursor zum Bildschirm des Telefons wechseln.

Methode 2:

- 1** Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2** Tippen Sie in MagicRing auf die Gerätekuigel des Computers.
- 3** Ziehen Sie einfach den Service Geräteübergreifende Eingabe auf die Gerätekuigel des Computers, um den Service mit dem Telefon oder Tablet zu teilen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Mauszeiger nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Sie können das Telefon und das Tablet wie gewohnt steuern.

Geräteübergreifende Eingabe beenden

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen Telefons, Tablets oder Computers unter dem MagicRing auf das X auf der Karte für Geräteübergreifende Eingabe klicken oder die Karte für Geräteübergreifende Eingabe, die auf der Gerätekuigel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

Geräteübergreifende Kamera

Geräteübergreifende Kamera

Mit Geräteübergreifende Kamera können Sie die Vorder- und Rückkamera Ihres Telefons auf Ihrem PC für Echtzeitaufnahmen nutzen. Wenn Sie beispielsweise an einer Videokonferenz am Computer teilnehmen, können Sie die Kamera Ihres Telefons nutzen. Der Aufnahmewinkel ist flexibel und das Bild ist klar und professionell.

Bedingungen

Sowohl das Telefon als auch der Computer sollten diese Funktion unterstützen. Die Kamera des Telefons kann mit dem Computer geteilt werden.

Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifende Kamera** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.
- 3** Stellen Sie auf dem Computer sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.

Teilen Sie die Kamera Ihres /Telefons mit Ihrem PC

Wenn Sie Videokonferenzen, Videoanrufe, Live-Streaming und andere Apps nutzen, die eine Kamera auf dem Computer erfordern, können Sie bei Bedarf die Kamera Ihres Tablets oder Telefons nutzen, da das Bild klarer ist und die Kamera flexibler bewegt werden kann.

-  Die unterstützenden Bedingungen und Schritte zum Teilen der Kamera entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkten.

Netzwerkfreigabe

Tethering

Ohne Netzwerk können Ihr Tablet und Ihr Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können.

Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs, die Honor Connect unterstützen. Sie können das Mobilfunknetz des Telefons mit dem Tablet und dem PC teilen.

Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Tethering** aktiviert ist.

Freigeben des Mobilfunknetzes für Geräte in der Nähe

Methode 1: Wenn ein Gerät ohne Netzwerkzugriff nicht mit dem Internet verbunden ist und das Telefon entweder über mobile Daten oder eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung verfügt, zeigt das Gerät automatisch eine Aufforderung zur Herstellung einer Netzwerkverbindung an, wenn es sich dem Telefon nähert. Tippen Sie einfach auf **Nutzen**, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

Methode 2:

- 1 Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem Telefon, Tablet oder Computer innerhalb des MagicRing auf.
 - 2 Tippen Sie im MagicRing auf die Gerätekugel des Telefons (mit Netzwerk) und ziehen Sie dann die Tethering-Servicekarte auf das Tablet, den Computer oder ein anderes Telefon, um das Netzwerk freizugeben.
-  Aktivieren Sie das Benachrichtigungsfeld, indem Sie von der oberen Mitte des Telefonbildschirms oder von der oberen linken Bildschirmcke nach unten streichen, auf der rechten Seite der Tethering-Karte auf  tippen und auf **Freigabe beenden** tippen, um das Tethering zu beenden. Sie können auch auf die kleine blaue Kugel tippen, die an der Gerätekugel angehängt ist. Tippen Sie dann auf , um das Tethering zu beenden, oder ziehen Sie die an die Gerätekugel angehängte Tethering-Servicekarte aus dem Bereich des Anhangs, um die Freigabe zu beenden.
 - Tethering wird nur vom Telefon zu anderen Geräten ohne Netzwerk im MagicRing (wie Tablets, Computer oder andere Telefone) unterstützt.

Geräteübergreifende Dienstnutzung

Geräteübergreifende Komponenten

Sie können das am besten geeignete Gerät zum Aufnehmen von Fotos frei wählen, indem Sie die Kamera eines anderen Geräts nutzen. Beispielsweise können die mit Ihrem /Tablet aufgenommenen Fotos sofort in der Datei Ihres Computers angezeigt werden, sodass Sie Ihre Inspiration leichter festhalten und mehr Material erhalten können.

Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs mit MagicOS 7.2 oder höher, die Honor Connect unterstützen. Sie können mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets Fotos und Videos aufnehmen und diese auf Ihrem PC nutzen.

Unterstützte System-Apps

Honor Notizen und Honor Dokumente

Unterstützte Drittanbieter-Apps

Ding Drive

-  Gehen Sie zur AppGallery oder zur offiziellen Website eines Drittanbieters, um die neueste Version der Drittanbieter-App herunterzuladen und zu installieren. Die unterstützenden Bedingungen hängen von der tatsächlichen Situation ab.

Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem /Tablet und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie und Bluetooth.

- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Honor Connect** aktiviert ist.

Kamera des Telefons mit einem Laptop in der Nähe teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentbearbeitung auf Ihrem Laptop verwenden, können Sie die Kamera Ihres Telefons nutzen, um Fotos zu machen, Dokumente zu scannen und diese dann direkt in das Dokument einzufügen.

Wenn Sie zum Beispiel Honor Notizen auf dem Laptop verwenden, können Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen oder Dokumente scannen, die dann nahtlos in die Notiz eingefügt werden.

Kamera des Telefons mit einem Telefon oder Tablet in der Nähe teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentbearbeitung auf Ihrem Telefon verwenden, können Sie die Kamera eines anderen Tablets oder Telefons nutzen, um Fotos zu machen und diese dann direkt in das Dokument einzufügen.

Wenn Sie beispielsweise Honor Notizen auf Ihrem Telefon nutzen, können Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen, die dann nahtlos in die Notiz eingefügt werden.

Bildschirmfreigabe

Bildschirmfreigabe

Der Bildschirm kann mit anderen MagicRing-Geräten desselben Kontos geteilt werden, wodurch die Multi-Screen-Arbeit fokussierter und effizienter wird.

Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und PCs, die Honor Connect unterstützen.

Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Honor Connect** eingeschaltet ist.

Teilen des Bildschirms von Telefon

Der Bildschirm des Telefons kann mit MagicRing-Geräten derselben ID geteilt werden, einschließlich Computer oder Tablet. Sie können ein Telefon auf einem MagicRing-Computer oder Tablet mit der gleichen ID nutzen und Sie können Dateien auch direkt per Ziehen und ablegen auf Ihren oder von Ihrem Computer oder Telefon übertragen.

Methode 1:

- 1** Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2** Tippen Sie auf die Gerätekugel des MagicRing-Telefons.
- 3** Ziehen Sie den Bildschirmfreigabe-Service des Geräteballs des Telefons auf den Computer oder das Tablet.

Methode 2: Streichen Sie mit drei Fingern auf dem Startbildschirm des Telefons nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Der Bildschirmfreigabe-Service wird in Form einer Karte angezeigt. Sie können diesen Service auf einen Computer oder ein Tablet ziehen.

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen MagicRing-Telefons, -Tablets oder -Computers auf  auf der Karte für den Bildschirmfreigabe-Service tippen oder die Karte für den Bildschirmfreigabe-Service, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

Computerbildschirm teilen

Ihr Computerbildschirm kann mit anderen MagicRing-Tablets oder klappbaren Telefonen desselben Kontos geteilt werden. Sie können Ihr Tablet oder klappbares Telefon als zweiten Bildschirm Ihres Computers nutzen, um den Bildschirm einfach zu erweitern. Sie können beispielsweise Dokumente problemlos auf zwei Bildschirmen vergleichen oder einen Bildschirm für Besprechungen und den anderen für Notizen nutzen. Mit dem Multi-Screen-Büro können Sie konzentrierter und effizienter arbeiten. Sie können den Computerbildschirm auch auf ein Tablet oder ein klappbares Telefon spiegeln und mit dem Stift des Tablets oder klappbaren Telefons ganz einfach handschriftliche Notizen und Zeichnungen erstellen.

- 1** Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2** Tippen Sie in MagicRing auf die Gerätekugel des Computers.
- 3** Ziehen Sie den Bildschirmfreigabe-Service des Geräteballs des Computers auf das Tablet oder das klappbare Telefon.
- 4** Nachdem die Freigabe erfolgreich war, können Sie den Bildschirmfreigabemodus über das Menü oben auf dem Tablet oder dem klappbaren Telefon in den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus umschalten.

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen MagicRing-Telefons, -Tablets oder -Computers auf  klicken oder die Karte für den Bildschirmfreigabe-Service, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

Die Dual-Device-Steuerung mit einem Telefon meistern

Klappen Sie Ihr Telefon auf, um zwei Apps nebeneinander anzuzeigen. So können Sie Inhalte und Dateien ganz einfach per Ziehen und Ablegen verschieben.

Anwendbare Geräte

Telefone, die Honor Connect unterstützen.

Erste Schritte

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Honor Connect** aktiviert ist.

Bildschirmgröße: Dual-Device-Steuerung mit einem faltbaren Telefon meistern

- 1 Geben Sie den Bildschirm eines anderen MagicRing-Telefons für Ihr Gerät frei.
- 2 Standardmäßig wird es in einem unverankerten Fenster angezeigt. Tippen Sie auf  >  oben im unverankerten Fenster oder ziehen Sie  an die lange Kante des Bildschirms und lassen Sie los. Anschließend werden beide Bildschirme aktionsbereit nebeneinander angezeigt.
- 3 Sie können Bilder, Dokumente und Texte problemlos zwischen den beiden Bildschirmen verschieben.

Gemeinsame Nutzung von Ohrhörern

Ohrhörer gemeinsam nutzen

Genießen Sie unterbrechungsfreies Audio auf allen Ihren **MagicRing**-Geräten. Ziehen Sie einfach die Geräteugel und Sie können die Audioquelle für ein unterbrechungsfreies Hörerlebnis problemlos ändern.

Bedingungen

Geräte wie Telefon, Ohrhörer, Tablet müssen alle diese Funktion unterstützen.

Erste Schritte

- 1 Melden Sie sich auf den Geräten mit derselben Honor ID an und aktivieren Sie sowohl WLAN als auch Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** und aktivieren Sie **Honor Connect**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer über Bluetooth mit einem Ihrer **MagicRing**-Geräte verbunden sind.

Ohrhörer gemeinsam nutzen

- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen rechten Ecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie dann auf **MagicRing**.
- Tippen Sie auf die Geräteugel der Ohrhörer und ziehen Sie den Audio-Service auf Ihr Telefon. Die Ohrhörer geben dann Audio von diesem Gerät wieder.

- Wenn Sie die Audioquelle während des Hörens ändern möchten, tippen Sie einfach auf die Gerätekugel und ziehen Sie den Audio-Service auf das Gerät, das Sie verwenden möchten.

 Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Ohrhörermodellen nicht verfügbar.

Uhr-Kooperation

Eine Uhr, zwei Telefone

Eine einzelne Uhr kann gleichzeitig mit zwei Telefonen verbunden werden, sodass Sie beim Tragen der Uhr Benachrichtigungen und Anrufalarme von beiden Geräten erhalten und so Arbeit und Privatleben nahtlos miteinander verbinden können.

Kompatible Geräte

Smartphones mit intelligenten Konnektivitätsfunktionen und eine Uhr, die Bluetooth-Funktionalität unterstützt.

Vorbereitung vor der Verwendung

Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf beiden Telefonen. Melden Sie sich bei beiden Geräten mit demselben Honor-Konto an. Gehen Sie zu Einstellungen und aktivieren Sie den Service **Honor Connect**. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrer Uhr ein.

Die Uhr verbindet sich mit zwei Telefonen gleichzeitig

- 1 Wählen Sie ein Telefon als Ihr primäres Gerät und koppeln Sie die Uhr mithilfe der APP **Honor Health** mit dem primären Telefon.
- 2 Nach erfolgreicher Kopplung erkennt die Uhr automatisch das andere Telefon, das mit demselben Konto verknüpft ist. Tippen Sie auf der Uhr auf **Einstellungen > Honor Connect** und aktivieren Sie den Schalter **Geräteübergreifende Benachrichtigung**, um eine Verbindung mit dem anderen Telefon herzustellen, das als Ihr sekundäres Gerät dient.
- 3 Sowohl das primäre als auch das sekundäre Telefon sollten auf **Einstellungen > Honor Connect** zugreifen. Aktivieren Sie außerdem den Schalter **Geräteübergreifende Benachrichtigung** und legen Sie die Apps fest, für die die Uhr Benachrichtigungen erhalten soll.

 WeChat-Nachrichten unterstützen nur die Nahübertragung und keine Fernübertragung.

Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und PC

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und PC

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Honor PC, um die bildschirmübergreifende Kooperation für eine geräteübergreifende Steuerung, Dateifreigabe und Dateibearbeitung zu verwenden.

Ihr Telefon über Honor Share OneHop mit dem PC verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr PC  unterstützt.
- 2 Aktivieren Sie auf dem PC WLAN, Bluetooth sowie PC Manager und stimmen Sie dem Benutzer-Lizenzvertrag zu.
- 3 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie **NFC, WLAN** und **Bluetooth**.
- 4 Halten Sie den NFC-Bereich (Position des NFC-Sensorbereichs des Honor Telefons) auf der Rückseite Ihres Telefons an den  Aufkleber auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 5 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon mit dem PC über die Bluetooth-Suche verbinden

- 1 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren Sie .
- 2 Öffnen Sie PC Manager (Version 10.0 oder höher), gehen Sie zu **Bildschirmübergreifende Kooperation > Kooperation mit Telefon > Andere Verbindungsmöglichkeiten**, und wählen Sie die Suche nach Ihrem Telefon über Bluetooth. Halten Sie Ihr Telefon über der Tastatur. Ihr PC beginnt daraufhin mit der Suche nach Ihrem Telefon.

 Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden

- 1 Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Telefon und PC miteinander zu verbinden.
- 2 Öffnen Sie auf dem PC die App PC Manager (Version 10.1 oder später).

 Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.
- 3 Bestätigen Sie auf Ihrem Telefon, dass eine Verbindung zum PC hergestellt werden soll.

 Wenn Sie den Verbindungsaufbau auf Ihrem Telefon abbrechen, können Sie erneut eine Kabelverbindung herstellen. Öffnen Sie hierzu PC Manager und tippen Sie auf **Bildschirmfreigabe > Telefon auf PC projizieren > Andere Verbindungsmöglichkeiten > USB**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon und Ihren PC zu verbinden.

Ihr Telefon vom PC trennen

Wenn Sie Telefon und PC nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Öffnen Sie auf Ihrem PC die App PC Manager und tippen Sie auf **Freigabe beenden**.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte des Bildschirms oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **Trennen**.
- Wenn Telefon und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind, entfernen Sie das Kabel, um sie zu trennen.

Dateien zwischen Telefon und PC durch Ziehen übertragen

Nachdem Ihr Telefon und PC miteinander verbunden sind, können Sie zwischen ihnen Dateien übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien ziehen und ablegen

Ist die bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC eingerichtet, können Sie Dateien wie Bilder und Videos zwischen diesen durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- Öffnen Sie im Telefonfenster auf dem PC die **Galerie** oder **Dateien**, halten Sie ein Bild oder Video und beliebig ausgewählte Dateien so lange gedrückt, bis ein Ziehsymbol angezeigt wird. Ziehen Sie die Dateien dann in einen Ordner auf Ihrem PC.
- Ziehen Sie im Telefonfenster auf dem PC die ausgewählten Bilder oder den ausgewählten Text in ein auf Ihrem PC geöffnetes Dokument.
Ziehen Sie beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Memo im Telefonfenster in ein auf Ihrem PC geöffnetes Office-Dokument und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem PC fort.

Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- Navigieren Sie im Telefonfenster zu **Galerie** > **Alben** und ziehen Sie ein Bild oder Video von Ihrem PC in das Telefonfenster.
- Öffnen Sie im Telefonfenster die App **Dateien** und ziehen Sie ein Dokument von Ihrem PC in das Telefonfenster.

 Die Datei wird in dem Ordner gespeichert, der unter **Dateien** geöffnet ist, oder standardmäßig im **Honor Share**-Ordner.

- Öffnen Sie eine Datei im Telefonfenster auf dem PC und ziehen Sie dann ein Bild oder Text aus Memo in das Telefonfenster.
Ziehen Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem PC in ein im Telefonfenster geöffnetes Memo-Element und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem Telefon fort.

Dateien mit Honor Share OneHop übertragen

Nachdem die Funktion Bildschirmfreigabe zwischen Ihrem Telefon und PC aktiviert wurde, können Sie ohne Datenkabel oder Software Dateien zwischen beiden Geräten mit Honor Share OneHop übertragen.

-  NFC-Standortreferenz für Honor-Telefon <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Bilder und Videos teilen

• Bilder und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- 1 Wählen Sie auf Ihrem Telefon ein oder mehrere Bilder oder Videos in **Galerie** aus.
- 2 Halten Sie den NFC-Bereich (Position des NFC-Sensorbereichs des Honor Telefons) auf der Rückseite Ihres Telefons an den Erkennungsbereich von Honor Share auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt. So werden die ausgewählten Bilder oder Videos schnell auf Ihren PC übertragen.

Sie können im Bildbrowser auf  klicken, um Text aus einem Bild zu extrahieren und ihn zu kopieren oder in einer neuen Datei zu speichern.

• Bilder von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild auf Ihrem PC und verwenden Sie **Image Viewer**, um es zu öffnen.
- 2 Beenden Sie **Galerie** auf Ihrem Telefon oder gehen Sie zum Startbildschirm und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (auf die gleiche Weise wie oben), um das Bild von Ihrem PC auf Ihr Telefon zu übertragen.

-  Stellen Sie sicher, dass Honor PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

PC-Bildschirm aufnehmen:

Schütteln Sie Ihr Telefon und halten Sie es an Ihren PC, um den PC-Bildschirm auf Ihr Telefon zu projizieren und aufzunehmen.

- 1 Schütteln Sie Ihr Telefon und halten Sie sofort den NFC-Bereich (Position des NFC-Sensorbereichs des Honor Telefons) auf der Rückseite des Telefons an den Erkennungsbereich von Honor Share auf Ihrem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt. Ihr PC-Bildschirm wird daraufhin auf Ihr Telefon projiziert und aufgenommen. Die PC-Bildschirmaufnahme kann bis zu 60 Sekunden dauern.
- 2 Tippen Sie auf  auf Ihrem Telefon, um die Bildschirmaufnahme zu stoppen, die unter **Galerie** auf Ihrem Telefon gespeichert wird.

-  • Diese Funktion wird derzeit nur von Intel-Laptops unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass Honor PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

Dokumente teilen

• Dokumente von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- 1 Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem PC, um das Dokument, das Sie übertragen möchten, zu öffnen.

- 2 Beenden Sie auf Ihrem Telefon Microsoft Office oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (so wie oben beschrieben). Die auf Ihrem PC geöffnete Datei wird auf Ihr Telefon übertragen.

 Stellen Sie sicher, dass Honor PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

Ihr Telefon über den PC bedienen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie eine Maus und Tastatur mit dem PC verwenden, was die Nutzung von Telefon-Apps und -Dateien vereinfacht.

Telefon-Apps auf Ihrem PC bedienen

Vorgänge schnell mit der Maus durchführen

- App öffnen: Klicken Sie auf eine App im Telefonfenster auf Ihrem PC, um sie zu öffnen.
- **Auf einer Seite browsen:** Verwenden Sie das Mausrad, um auf Webseiten im Telefonfenster zu browsen oder zwischen Desktop-Registerkarten zu scrollen.

Vorgänge schnell mit der Tastatur durchführen

- **Text eingeben:** Verwenden Sie die Eingabemethode auf Ihrem PC, um Text in das Telefonfenster einzugeben.
- **Text kopieren und einfügen:** Drücken Sie Strg+C auf der PC-Tastatur, um Text zu kopieren, und drücken Sie Strg+V, um den Text in das Telefonfenster einzufügen.

 Um Informationen zum zuletzt kopierten Text anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol für das Benachrichtigungszentrum auf dem PC und wählen Sie dann die Registerkarte **Zwischenablage** aus.

- **Nachrichten schnell senden:** Drücken Sie Strg+Eingabe auf der Tastatur, um eine Nachricht im Telefonfenster zu senden.
- App beenden: Drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur, um eine im Telefonfenster geöffnete App zu beenden.

Telefonfenster immer oben anzeigen

Klicken Sie im Telefonfenster auf Ihrem PC auf , um das Telefonfenster so zu fixieren, dass es immer oben angezeigt wird. Klicken Sie erneut auf dieses Symbol, um das Telefonfenster zu lösen.

Sprach- oder Videoanruf auf Ihrem PC annehmen

Nach Aktivierung von Bildschirmfreigabe zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie über den PC Sprach- und Videoanrufe (zum Beispiel in WeChat und QQ) Ihres Telefons annehmen. Während eines Anrufs können Audio und Video über den PC und dessen Zubehör wie Lautsprecher und Kamera wiedergegeben werden.

Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte oder von links auf dem Bildschirm nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/**

Video wieder auf das aktuelle Gerät umschalten oder **Audio/Video auf ein anderes Gerät umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.

 Stellen Sie sicher, dass Honor PC Manager 10.1 oder später auf dem PC installiert wurde.

Öffnen und Bearbeiten von Dateien auf dem Telefon mit Anwendungen auf dem PC

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie mit einer Anwendung auf dem PC Dateien auf dem Telefon öffnen und bearbeiten. Dies ist z. B. in den folgenden Fällen möglich.

- **Dokumente:** Verwenden Sie Microsoft Office auf dem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Bilder:** Verwenden Sie Photoshop auf dem PC, um ein Bild zu öffnen.
- **Audio- und Videodateien:** Verwenden Sie Windows Media Player, um eine Audio- oder Videodatei zu öffnen.
- **Webseiten:** Verwenden Sie den Chrome-Browser auf dem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Komprimierte Dateien:** Verwenden Sie WinRAR auf dem PC, um komprimierte Dateien zu extrahieren und zu öffnen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager 10.1 oder höher auf dem PC installiert ist.

Verbinden von PC und Telefon mittels Sidecar

Sidecar kann Verbindungen zwischen dem PC und dem Telefon herstellen, um die Bildschirmfunktionen zu erweitern und zu ergänzen und Apps zu teilen. Kombinieren Sie die Touchscreen-Unterstützung und gute Mobilität des Telefons mit der Software des PCs, um ein hervorragendes Büroerlebnis zu schaffen.

Computer und das Telefon verbinden

- 1** Aktivieren Sie ,  und **Honor PC Manager** auf Ihrem PC und ,  auf Ihrem Telefon.
- 2** Wählen Sie in **Honor PC Manager** die Option **Bildschirmfreigabe > PC mit einem Tablet und faltbaren Telefon verbinden** aus und klicken Sie unter den verfügbaren Geräten auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3** Klicken Sie in der Geräteliste auf den entsprechenden Gerätenamen des Telefons und stellen Sie die Verbindung gemäß den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche her.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie in der **Bildschirmfreigabe** zwischen dem **Spiegelungsmodus**, dem **Erweiterungsmodus** und dem **Freigabemodus** wechseln und den Audiokanal im **Audioausgabegerät** umschalten.

 Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn der Bildschirm des Telefons aufgeklappt ist. Wenn sich das Telefon im Sperrbildschirm- oder AOD-Modus befindet, kann das Gerät nicht gefunden werden.

Spiegelungsmodus

Nachdem das Telefon mit dem Computer verbunden ist, klicken Sie im **Honor PC Manager** auf **Bildschirmfreigabe** > **Spiegelungsmodus** und wählen **Spiegelungsmodus** aus.

Klicken Sie auf **Spiegelungsmodus** > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie unter **Seitenleistenposition** die Position der Seitenleiste des Telefons aus.

Im **Spiegelungsmodus** werden die Inhalte von Computer und Telefon synchron angezeigt, wobei die Computerinhalte auf dem Telefon in einem Layout erscheinen, das dem des Computer-Desktops ähnelt.

Erweiterungsmodus

Nachdem das Telefon mit dem Computer verbunden ist, klicken Sie im **Honor PC Manager** auf **Bildschirmfreigabe** > **Erweiterungsmodus** und wählen **Erweiterungsmodus** aus.

Die Computerinhalte können auf dem Telefon in einem erweiterten Bildschirmlayout angezeigt werden. Es wird die linke oder rechte Seite des Computer-Desktops angezeigt.

Klicken Sie auf **Erweiterungsmodus** > **Anzeigeeinstellungen**, wählen Sie die Position der Seitenleiste des Telefons unter **Seitenleistenposition** aus und legen Sie die Positionsbeziehung zwischen Computer und Telefon unter **Bildschirmposition** fest.

Im **Erweiterungsmodus** können Sie mit der Computermouse zwei Bildschirme gleichzeitig bedienen, wobei das Telefon als zweiter Bildschirm dient. Öffnen Sie die zu teilende App auf dem Hauptbildschirm aus und ziehen Sie die App mit der Maus, um sie auf dem / Telefon anzuzeigen. Alle Inhalte außer dieser App werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

So können Sie z. B. auf Ihrem Telefon an Videokonferenzen teilnehmen und gleichzeitig die Präsentation auf Ihrem Computer bearbeiten.

Teilen-Modus

Nachdem das Telefon mit dem Computer verbunden ist, klicken Sie im **Honor PC Manager** auf **Bildschirmfreigabe** > **Teilen-Modus** und wählen **Teilen-Modus** aus.

Klicken Sie auf **Teilen-Modus** > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie unter **Monitoranordnung** die relative Position zwischen dem Computer und dem Telefon aus.

Im **Teilen-Modus** steuert die Maus den Computer und das Telefon gleichzeitig. Dateien, Bilder und Texte können per Drag & Drop zwischen den Geräten verschoben werden, als würden Sie ein einziges Gerät verwenden.

Kooperationsmodus beenden

Klicken Sie nach Abschluss der Verbindung auf **Honor PC Manager** > **Bildschirmfreigabe** > **Trennen**, um den Kooperationsmodus zu beenden.

Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und Tablet

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet

Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen Ihres Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen Ihrer Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von Ihrem Telefon auf dem Tablet.

Ihr Telefon und Tablet miteinander verbinden

 Diese Funktion wird nur von bestimmten Honor-Telefonen und -Tablets unterstützt. Die Kompatibilität hängt von der tatsächlichen Situation ab.

Sie können Ihr Telefon und Tablet miteinander verbinden und die bildschirmübergreifende Kooperation aktivieren, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

Über Bluetooth verbinden:

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste des Tablets das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Bildschirmübergreifende Kooperation**.
- 2 Streichen Sie das Kontrollzentrum von der oberen rechten Bildschirmcke des Telefons nach unten und schalten Sie  ein.
- 3 Halten Sie Ihr Telefon in die Nähe des Tablets und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Per QR-Code verbinden:

- 1 Öffnen Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf dem Tablet, gehen Sie zur Seite **Bildschirmübergreifende Kooperation** und tippen Sie auf **Zum Verbinden scannen**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem Internet verbunden ist, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Per Tastaturtipp verbinden:

Nutzen Sie die NFC-Funktion der im Lieferumfang des Tablets enthaltenen Tastatur, um einfach durch gemeinsames Antippen eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Tablet und die gekoppelte externe Tastatur erfolgreich verbunden sind.
- 2 Streichen Sie das Kontrollzentrum von der oberen rechten Bildschirmcke des Telefons nach unten und schalten Sie  ein.
- 3 Berühren Sie mit dem NFC-Bereich auf der Rückseite Ihres Telefons den NFC-Bereich auf der Tastatur und halten Sie dort, bis Sie einen Ton hören oder eine Vibration spüren. Nehmen Sie dann das Telefon auf.

- 4** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung zwischen Telefon und Tablet herzustellen.

 Weitere Einzelheiten zum Standort des NFC-Bereichs bei Honor-Telefonen finden Sie unter <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Greifen Sie über Ihr Tablet auf Telefon-Apps und Dateien zu

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Tablet verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon über Ihr Tablet bedienen, z. B. zum Nutzen von Telefon-Apps und -Dateien, Anzeigen von Telefonbenachrichtigungen (wie SMS-Nachrichten) und Tätigen bzw. Annehmen von Telefonanrufen.

Wenn Ihr Telefonbildschirm entsperrt ist, können Sie die folgenden Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Tablet durchführen:

- Öffnen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch das Wählen einer Nummer zu tätigen.
- Öffnen Sie **Nachrichten**, um SMS-Nachrichten anzuzeigen und zu beantworten.
- Öffnen Sie die **Galerie** oder **Dateien**, um Fotos, Videos und Dateien anzuzeigen sowie Video- oder Audiodateien über Ihr Telefon wiederzugeben.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum auf Ihrem Telefon zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/Video auf ein anderes Gerät umschalten** oder **Audio/Video wieder auf das aktuelle Gerät umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.
- Wenn eine externe Tastatur oder ein Stift an Ihr Tablet angeschlossen ist, können Sie diese zur Texteingabe und zur Steuerung des Telefonfensters auf Ihrem Tablet verwenden.

Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen

- 1** Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** und halten Sie ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2** Wählen Sie mehr Dateien aus, falls erforderlich, halten Sie eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehen Sie sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.

Beispielsweise haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Ein Bild, Text oder eine Datei von Ihrem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf Ihrem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Telefon vom Tablet trennen

Wenn Sie Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Tippen Sie auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte des Bildschirms oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **Trennen**.

Easy Projection

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Geräteprojektion über eine kabelgebundene Verbindung


Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren.

Es wird empfohlen, dass Sie Zubehör über autorisierte Honor-Kanäle kaufen.


Projektion mit einem Typ-C-Kabel

- 1 Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.

Verwenden Sie abhängig von Ihrem Großbildschirm ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.



- 2** Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende am Großbildschirm an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Projektion mit einer Dockingstation

Sie können eine Dockingstation verwenden, um Ihr Gerät mit einem Großbildschirm zu verbinden und an diese dann eine kabelgebundene Tastatur und Maus anzuschließen.

- 1** Bereiten Sie eine Dockingstation vor.
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr Großbildschirm HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.



- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Großbildschirm mit der Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Desktopmodus

Nachdem Sie die Bildschirmprojektion auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, öffnen Sie einfach die Projektionskapsel oben auf Ihrem Telefonbildschirm, tippen Sie auf  > **Projektionsmodus** und wählen Sie **Desktopmodus**, um eine größere Anzeige für eine verbesserte Arbeitseffizienz zu nutzen.

In **Desktopmodus** arbeiten Ihr Telefon und die größere Anzeige unabhängig voneinander, sodass sichergestellt ist, dass sie sich nicht gegenseitig stören. Der Startbildschirm Ihres Telefons wechselt automatisch zu einer Desktop-Ansicht auf dem größeren Bildschirm, sodass Multitasking zum Kinderspiel wird.

Sie können beispielsweise weiter mit Ihren Freunden auf Ihrem Telefon chatten, während Sie auf der größeren Anzeige Dokumente bearbeiten. Während der Bildschirmprojektion werden Benachrichtigungen, eingehende Anrufe und Chat-Nachrichten übersichtlich in Ihrem Benachrichtigungsfeld organisiert und mit einem roten Punkt markiert, ohne auf der größeren Anzeige angezeigt zu werden.

-  Um die Bildschirmfreigabefunktion zu verwenden, muss die größere Anzeige entweder das Miracast- oder das Cast+-Protokoll unterstützen. Wenn Sie wissen möchten, welche Protokolle die größere Anzeige unterstützt, wie Sie die Drahtlosprojektion starten und andere Informationen benötigen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch der größeren Anzeige oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Virtuelles Touchpad

Wenn Ihr Telefon an ein größeres Display in **Desktopmodus** angeschlossen ist und Sie keine physische Maus oder Tastatur haben, können Sie das virtuelle Touchpad Ihres Telefons nutzen. Mit dieser praktischen Funktion können Sie Mausclicks und Tastatureingaben imitieren und so Ihre Interaktionen einfacher und effizienter gestalten.

Tippen Sie in der Kapsel auf  > **Touchpad**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Imitieren Sie Mausbewegungen und Klicks mit den folgenden Gesten.
- Wenn Sie eine Eingabe vornehmen müssen, an den größeren Bildschirm aber keine Tastatur angeschlossen ist, klicken Sie einfach auf das Textfeld auf dem größeren Display. Auf Ihrem Telefon wird eine Bildschirmtastatur angezeigt.
Wenn der größere Bildschirm an eine Tastatur angeschlossen ist, wird auf Ihrem Telefon keine Bildschirmtastatur angezeigt. Sie müssen stattdessen die physische Tastatur verwenden.

Durch Bildschirm-Projektion einfacher arbeiten

Im **Desktopmodus** können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- **Multi-Window-Anzeige:** Öffnen Sie mehrere Fenster, um mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen.
- **Dateimanagement:** Speichern Sie Dateien auf dem Desktop, erstellen Sie neue Dateien oder Ordner und benennen Sie Dateien um oder löschen Sie diese.
- **Schnellsuche:** Suchen Sie nach Dokumenten, Multimedia-Dateien und Apps im Suchfeld des Startmenüs.
- **Schnelle App-Projektion:** Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Telefon gedrückt, um die Projektionsoptionen anzuzeigen. Sie können dann die App auf den Großbildschirm projizieren und öffnen.

Desktopmodus beenden

Um den Desktopmodus zu beenden, öffnen Sie einfach die Projektionskapsel oben auf Ihrem Telefonbildschirm, tippen Sie auf  > **Projektionsmodus** und wählen Sie **Telefon**.

Honor Druck

Bilder und Dokumente drucken

Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

Ihr Telefon mit einem Drucker verbinden

- 1 Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Telefon zu installieren.
- 2 Verbinden Sie Ihr Telefon und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
 - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf denselben WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
 - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
 - Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- 3 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Drucken** > **Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.
- 4 Klicken Sie auf **Standard-Druckservice** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen.

Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:

- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf  > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Honor Share

Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **Honor Share**.

Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Honor Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit Honor Share teilen

Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

Dateien von Ihrem Telefon auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

Dateien von Ihrem PC auf dem Telefon teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **Honor Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

 Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit Honor Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Honor Share unterstützt, können Sie Honor Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

- 2** Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Honor Share**.
- 3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.
Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Honor Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Markenübergreifende Dateiübertragung

Über **Honor Connect** können Honor-Telefone können Bilder, Videos, Dokumente und andere Dateien schnell auf Geräte anderer Marken übertragen, ohne dass für den Übertragungsvorgang Datennutzung erforderlich ist.

Dateien zwischen einem Telefon und einem iOS-Gerät übertragen

Vorbereitung: Auf dem iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) muss die **Honor Connect**-App installiert werden.

Dateien vom Honor-Telefon auf das iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) übertragen

- 1** Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 2** Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät.
- 3** Wenn das Honor-Telefon das empfangende Gerät gefunden hat, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4** Folgen Sie jetzt den Anweisungen auf dem iOS-Gerät, stimmen Sie zu, eine Verbindung mit dem Honor-Telefon herzustellen, und übertragen Sie Dateien.

Dateien vom iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) auf das Honor-Telefon übertragen

- 1** Schalten Sie auf dem Honor-Telefon den Schalter **Honor Share** ein.
- 2** Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät, wählen Sie die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
- 3** Jetzt sucht das iOS-Gerät nach dem Honor-Telefon in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen des entsprechenden Geräts und stellen Sie eine Verbindung mit diesem her.
- 4** Nach erfolgreicher Einrichtung erhalten Sie die Datei auf dem Honor-Telefon.

Dateien zwischen einem Telefon und einem MTA-Gerät übertragen

- i** Mutual Transfer Alliance (MTA) ist eine von vielen Herstellern der Branche gemeinsam gegründete Organisation. Geräte unterschiedlicher Marken können Dateien problemlos und schnell durch gegenseitige Übertragung und ohne Datennutzung übertragen. Derzeit sind Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense und andere Marken der MTA beigetreten. Die konkrete Situation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

Dateien vom Honor-Telefon auf das MTA-Gerät übertragen

- 1 Schalten Sie den Schalter für gegenseitige Übertragung am MTA-Gerät ein.
- 2 Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu sendende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3 Nachdem Sie das MTA-Gerät auf dem Honor-Telefon gefunden haben, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4 Befolgen Sie jetzt auf dem MTA-Gerät die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datei zu empfangen.

Dateien vom MTA-Gerät auf das Honor-Telefon übertragen

- 1 Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Telefon ein.
- 2 Wählen Sie die zu sendende Datei auf dem MTA-Gerät aus und tippen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
- 3 Jetzt sucht das MTA-Gerät nach dem Honor-Telefon in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das entsprechende Symbol für den Gerätenamen, um eine Verbindung damit herzustellen.
- 4 Nach erfolgreicher Einrichtung erhalten Sie die Datei auf dem Honor-Telefon.

Dateien zwischen einem Telefon und einem Laptop übertragen

- i** Mit Laptop sind hier Laptops anderer Marken gemeint, darunter auch Laptops mit Mac- und Windows-Systemen.

Vorbereitung: Auf dem Laptop muss die **HONOR WorkStation**-App installiert sein und sowohl das Laptop als auch das Honor-Telefon muss mit demselben LAN verbunden sein.

Dateien vom Honor-Telefon an das Laptop senden

- 1 Öffnen Sie die **HONOR WorkStation** auf dem Laptop.
- 2 Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3 Wenn das Honor-Telefon das Laptop-Gerät entdeckt, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen und senden Sie die Datei.

Dateien vom Laptop an das Honor-Telefon senden

- 1 Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Telefon ein.
- 2 Öffnen Sie **HONOR WorkStation > Honor Share** auf dem Laptop und suchen Sie wie aufgefordert nach dem Honor-Telefon.

- 3 Wählen Sie auf dem Laptop die zu sendende Datei aus und ziehen Sie sie auf das Namenssymbol des Telefons, um sie zu senden.

Schreiben und Zeichnen mit dem Stylus

Stift zum mühelosen Schreiben verwenden

Der Stift für Ihr Telefon funktioniert genau wie Ihr Finger, ist aber viel präziser und flexibler und bietet ein echtes Schreiberlebnis. Er unterstützt außerdem Sofortiges Schreiben, Globale Handschrift, Freies Markieren, Spotlight usw. Er kann auch mit speziellen Anwendungen verwendet werden, um das Schreiben angenehmer zu gestalten.

Stylus-Stift aufladen

Wenn Sie den Stylus-Stift zum ersten Mal verwenden, öffnen Sie bitte die Stiftkappe und schließen Sie das Ladekabel zum Aufladen an.

-  Nachdem das Telefon gesperrt wurde, wechselt der Stylus-Stift in den Ruhemodus. Drücken Sie kurz die Taste auf der Vorderseite des Stylus-Stifts, um ihn zu aktivieren.

Stylus-Stift aktivieren

Koppeln Sie den Stylus-Stift bei der ersten Nutzung mit dem Telefon:

- 1 Ziehen Sie die Stylus-Kappe vorsichtig ab und schließen Sie das Ladekabel an, um den Stylus-Stift aufzuladen und zu aktivieren.
- 2 Platzieren Sie den Stylus-Stift nah am Telefon (stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist) und halten Sie die Stylus-Taste gedrückt, bis die Kontrollleuchte blinkt. Dies zeigt an, dass der Stylus-Stift in den Kopplungszustand wechselt. Befolgen Sie dann die Pop-up-Anweisungen auf Ihrem Telefon, um die Kopplung durchzuführen.
- 3 Tippen Sie nach erfolgreicher Kopplung auf das unverankerte Fenster des Stylus-Stifts, um die Verknüpfungsfunktionen wie Screenshot, Notiz öffnen, Freies Markieren usw. anzuzeigen und darauf zuzugreifen.

Akkustand und weitere Details des Stylus-Stifts anzeigen:

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Stylus**, um den aktuellen Akkustand des Stylus-Stifts anzuzeigen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Stylus** > **Geräteinformationen**, um die Details des Stylus-Stifts anzuzeigen oder um **Firmware-Aktualisierung** auszuführen.
-  Der Stylus-Stift geht in einen tiefen Ruhezustand über, wenn er eine Zeit lang nicht benutzt wird. Um ihn wieder zu aktivieren, folgen Sie bitte der oben beschriebenen Methode.

Stylus-Stift verwenden, um Sofortiges Schreiben zu aktivieren

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, tippen Sie mit einem Stylus-Stift auf den Bildschirm, um Notizen schnell zum Schreiben zu öffnen und sogar den letzten nicht gespeicherten Inhalt fortzusetzen. So können Sie Ihrer Inspiration und Kreativität jederzeit

und überall freien Lauf lassen. Sie können aus einer Vielzahl von Stiftfarben wählen und Werkzeuge zum Löschen, Drehen und Skalieren von Text verwenden.

- 1 Sofortiges Schreiben aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Sofortiges Schreiben** und stellen Sie sicher, dass **Sofortiges Schreiben** eingeschaltet ist.
 - 2 Sofortiges Schreiben einrichten:** In **Sofortiges Schreiben** können Sie Ihre Einstellungen für Sofortiges Schreiben vornehmen und das Zeitlimit für das Ausschalten des Bildschirms zum Weiterschreiben festlegen:
 - Tippen Sie auf **Mit dem Schreiben Ihrer Notiz fortfahren**, um die Notiz zu speichern oder mit dem Schreiben fortzufahren.
 - Tippen Sie auf **Zeitlimit**, um das Zeitlimit für das Weiterschreiben zurückzusetzen.
-  Tippen Sie beim Schreiben in **Notizen** auf den aktuell verwendeten Pinsel in der Symbolleiste, um die Pinselstärke auszuwählen. Wenn das aktuelle Schreibwerkzeug der Radierer ist, tippen Sie erneut auf den Radierer, um **Selektiver Radierer**, **Strichradierer** oder **Alle handgeschriebenen Inhalte löschen** auszuwählen.

Stylus-Stift verwenden, um Globale Handschrift zu aktivieren

In einem Textfeld auf dem Telefon kann das Schreiben mit einem Stylus-Stift Ihre Schrift präzise in Text konvertieren. Sie können den Text auch löschen, auswählen und teilen, indem Sie Wellenlinien oder horizontale Linien zeichnen. Sogar gemischte chinesische und englische Texte können erkannt werden.

- 1 Globale Handschrift aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Globale Handschrift** und schalten Sie **Globale Handschrift** ein.
- 2 Stiftgesten verwenden:** Bearbeiten Sie den Text im Suchfeld oder Textfeld mit den folgenden Stiftgesten:
 - **Löschen:** Löschen Sie den Text, indem Sie eine Wellenlinie oder Zickzacklinie darauf zeichnen.
 - **Auswählen:** Wählen Sie den Text aus, indem Sie eine horizontale Linie darauf zeichnen.
 - **Teilen:** Teilen Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach unten ziehen.
 - **Kombinieren:** Kombinieren Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach oben ziehen.

Einen Stylus-Stift verwenden, um Farben in allen Apps auszuwählen

Wenn Sie zum Zeichnen in **Notizen** einen Stylus-Stift verwenden, können Sie problemlos Farben aus anderen Apps auswählen.

Gehen Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  > **Eingegebene Notiz**, um eine neue Notiz zu erstellen, oder öffnen Sie eine bestehende **Eingegebene Notiz**.

- 1 Tippen Sie im Multi-Window-Fenster auf der Seite **Notizen** auf  > **Handschrift**, um das Handschriftfeld aufzurufen.
- 2 Tippen Sie im Feld des **Handschrift-Kits** auf  > , tippen Sie auf den Farbauswahlring oder ziehen Sie ihn an die Zielposition, um eine Farbe auszuwählen.

Unverankertes Menü bearbeiten

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Stylus** und bestätigen Sie das Aktivieren von **Unverankertes Menü**.
- 2 Tippen Sie auf **Unverankertes Menü bearbeiten**, wählen Sie die gewünschten Funktionen in **Stylus** aus und fügen Sie sie zu **Unverankertes Menü** hinzu.

Global Lasso mit dem Stylus-Stift verwenden

Sie können den gewünschten Inhalt auf jedem Bildschirm Ihres Telefons einkreisen. Textinhalte können mit einem Antippen in bearbeitbaren Text konvertiert werden. Bilder können zwischen Apps gezogen oder eingefügt oder als Bilder gespeichert werden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Unverankertes Menü bearbeiten** und fügen Sie **Global Lasso** zu **Unverankertes Menü** hinzu.
- 2 **Text einkreisen:** Tippen Sie auf  > **Global Lasso**, kreisen Sie den Text ein und wählen Sie **Texterkennung** aus. Tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie den erkennbaren Text in das Textfeld ein.
Bild einkreisen: Kreisen Sie die Personen, Tiere oder andere Objekte im Bild ein. Anschließend können Sie diese heraussuchen, um sie zu kopieren oder als Bild zu speichern.
Speichern und App-übergreifendes Ziehen: Kreisen Sie den Inhalt ein und wählen Sie **Speichern** aus. Dann können Sie den Inhalt in Bildern speichern. Halten Sie im Multi-Window-Modus den eingekreisten Bereich gedrückt und ziehen Sie ihn, um das Bild des Inhalts in Apps wie **Honor Dokumente** und **Notizen** einzufügen.
- 3 Tippen Sie anschließend auf , um **Global Lasso** zu beenden.

Einen Stylus-Stift verwenden, um bestimmte Bereiche zu vergrößern

Beim Anzeigen von Inhalten mit viel Grafiken und Text können Sie den Stylus-Stift als Bildschirmlupe verwenden, um die Details auf dem Bildschirm mühelos anzuzeigen.

- 1 Vor der Verwendung fügen Sie **Bildschirmlupe** zu **Unverankertes Menü** hinzu.
- 2 Tippen Sie mit dem unverankerten Fenster des Stylus-Stift auf die zu vergrößernde Benutzeroberfläche und wählen Sie **Bildschirmlupe** aus.
- 3 Bewegen Sie die Stiftspitze über den Bereich, der vergrößert angezeigt werden soll.
- 4 Tippen Sie nach der Verwendung auf , um **Bildschirmlupe** zu beenden.

Anmelden bei Honor ID

Einfache Anmeldung bei Honor ID

Gehen Sie auf dem neuen Gerät zu **Einstellungen** > **HONOR ID**. Sie können Folgendes ausprobieren:

- Kontoanmeldung: Geben Sie den Kontonamen ein, tippen Sie auf **Anmelden** und melden Sie sich mit einem Passwort oder einem SMS-Bestätigungscode an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Zum Anmelden scannen: Tippen Sie auf dem neuen Gerät auf das obige QR-Code-Symbol und dann wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie auf dem Gerät mit angemeldeter Honor ID zu **Einstellungen**, tippen Sie auf Honor ID und dann auf , scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Gerät und tippen Sie auf **Bestätigen**.

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

Schnelles Öffnen der Kamera bei ausgeschaltetem Bildschirm

Um die Kamera bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm schnell zu öffnen, müssen Sie den Bildschirm nicht entsperren. Richten Sie einfach die Kamera auf das Motiv und drücken Sie zweimal schnell die Leiser-Taste oder die Ein/Aus-Taste, um die Kamera zu starten oder sofort ein Foto aufzunehmen.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  > **Schnellstart** und wählen Sie **Nur die Kamera starten** oder **Kamera starten und ein Foto aufnehmen** im Modus **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken** oder **Ein/Aus-Taste zweimal drücken** aus.
- 2 Richten Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm die Kamera auf das Motiv und drücken Sie zweimal schnell die Leiser-Taste oder die Ein/Aus-Taste, um die Kamera zu starten oder sofort ein Foto aufzunehmen.

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen

Um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen, wechseln Sie zum Kamerabildschirm, auf dem die Aufnahmemodi (z. B. Porträt, Foto) angezeigt werden. Sie können dann Ihre häufig verwendeten Parameter im Bereich für die Schnellbedienung einstellen.

Nehmen Sie den Foto-Modus als Beispiel:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.

- 2 Tippen Sie auf  und erweitern Sie den Bereich für die Schnellbedienung.
- 3 Sie können schnell das **Verhältnis** des Fotos einstellen, den **Blitz** einschalten und vieles mehr. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.

Standort-Tag aktivieren

Wechseln Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos mit einem Tag zu versehen.

Streichen Sie in der Galerie auf einem Foto oder Video nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Gerätewasserzeichen hinzufügen

Tippen Sie auf **Kamera** > , aktivieren Sie **Sticker**. Mit der Rückkamera aufgenommenen Fotos wird ein Gerätewasserzeichen hinzugefügt.

-  Das Hinzufügen eines Gerätewasserzeichens zu Videos wird auf bestimmten Telefonen nicht unterstützt.

Das Hilfsgitter zum Erstellen Ihrer Fotos nutzen

Nutzen Sie das Hilfsgitter, um die perfekte Aufnahme auszurichten.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Platzieren Sie das Motiv Ihres Fotos an einem der Schnittpunkte und berühren Sie dann die Verschluss-Taste.

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Auto-Aufnahme bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.

Horizontale Ebene für bessere Kompositionen nutzen

Wechseln Sie zu **Kamera** >  , aktivieren Sie **Stufe**, um eine horizontale Führungslinie im Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gepunktete Linie mit der durchgezogenen Linie überlappt, bedeutet dies, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ist.

Kameramodi wechseln

Deaktivieren Sie „Zusätzliche Dienste“ in den Kameraeinstellungen, um sie in den Spezialmodus umzuschalten. Im Spezialmodus behält die Kamera nur die Grundfunktionen zum Aufnehmen von Fotos und Videos bei. Andere Modi und zugehörige Einstellungen wie Porträt, Nacht und Pro sind nicht verfügbar.

Wechseln Sie zu **Kamera** >  > **Additional services** und schalten Sie **All additional services** aus. Tippen Sie dann auf **DISABLE**, um in den Spezialmodus umzuschalten.

Um den Spezialmodus zu beenden, tippen Sie auf dem Bildschirm für Foto-/

Videoaufnahmen auf , um **All additional services** einzuschalten.

Aufnahmen mit halb zusammengeklapptem Telefon machen

Klappen Sie das Telefon so, dass der Bildschirm in einem bestimmten Winkel steht, und platzieren Sie es auf einer stabilen Fläche, um Gruppenfotos, Zeitrafferfotos und Nachtszenen wie mit einem professionellen Stativ aufzunehmen. Sie können das Telefon auch in verschiedenen Winkeln halten, um beispielsweise Porträts und Architektur mit einem flachen Winkel aufzunehmen. Sie können auf einer Seite des Bildschirms eine Fotovorschau anzeigen und auf der anderen die aufgenommenen Fotos in Echtzeit anzeigen, um die Fotoeffekte zu vergleichen. Die Fotos können auch leicht gelöscht werden.

Telefon zum Aufnehmen von Fotos wie einen Laptop halb zusammenklappen

Sie können das Telefon wie einen Laptop auf einen bestimmten Winkel zusammenklappen und auf einer stabilen Fläche platzieren oder in den Händen halten, um Fotos aufzunehmen. Wenn sich der Winkel ändert, wechselt der Bildsucher zum geeigneteren Bildschirm, damit Sie leichter eine Vorschau von Fotos anzeigen und diese aufnehmen können.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** und klappen Sie den Bildschirm so, dass er im Querformat ausgerichtet ist. Daraufhin wechselt die Anzeige automatisch in den Modus Geteilter Bildschirm. Halten Sie das Telefon in den Händen oder platzieren Sie es auf einer stabilen Fläche und passen Sie den Bildschirmwinkel für die Aufnahme an. Sie können während der Aufnahme auf dem Vorschaubildschirm streichen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen. Tippen Sie auf , um sie zu löschen.

- 2** Wenn der Winkel zwischen den beiden Bildschirmen kleiner als 90° ist, wird der Bildsucherbereich automatisch auf den unteren Bildschirm umgeschaltet. Sie können auch in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf  tippen, um die Position des Bildsuchers manuell umzuschalten.

Klappen Sie den Bildschirm auf oder vollständig zusammen, um diesen Modus zu beenden.

Telefon zum Aufnehmen von Fotos wie ein Buch halb zusammenklappen

Klappen Sie das Telefon zusammen und platzieren Sie es vertikal wie ein Buch, um Fotos aufzunehmen. Sie können es auch in weiteren Szenarien mit anderen Klappwinkeln platzieren, um jederzeit und überall stabile Aufnahmen zu machen.

Gehen Sie zu **Kamera** und klappen Sie den Bildschirm so, dass er im Hochformat ausgerichtet ist. Daraufhin wechselt die Anzeige automatisch in den Modus Geteilter Bildschirm. Halten Sie das Telefon in den Händen oder platzieren Sie es auf einer stabilen Fläche und passen Sie den Bildschirmwinkel für die Aufnahme an. Sie können während der Aufnahme auf dem anderen Bildschirm streichen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um sie zu löschen. Klappen Sie den Bildschirm auf oder vollständig zusammen, um diesen Modus zu beenden.

Anpassen des Kameramodus-Layouts

Das Layout des Kameramodus kann angepasst werden. Die häufig verwendeten Modi können auf die Hauptoberfläche verschoben werden und die Reihenfolge der Modi kann angepasst werden, um das Layout besser Ihren Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie auf  oder halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen.
- 2** Halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um es an die Stelle zu ziehen, an der Sie es platzieren möchten. Sie können die Modi auch in **Mehr** zur Hauptoberfläche verschieben oder die Modi in der Hauptoberfläche zu **Mehr** verschieben. Einige löschbare Modi zeigen das Symbol  an. Tippen Sie auf , um den Modus zu löschen.

 Die Modi **Porträt**, **Foto**, **Video** usw. können nicht zu **Mehr** verschoben werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

- 3** Tippen Sie auf , um das Layout zu speichern.

- Um gelöschte Modi wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Hinzufügen**, um den Modus wiederherzustellen.
- Um den Ausgangsmodus wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Zurücksetzen**.

Aufnehmen von Fotos

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.
- 3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.

Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Sticker** aus.
Wenn die Option **Sticker** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Sticker** herunter.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.
- 3 Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

Porträt-Modus

Verwenden Sie den Porträt-Modus, um Beauty- und Hintergrund-Bokeh zu Ihren Fotos hinzuzufügen und die Personen in Ihren Fotos noch schöner darzustellen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf die Person, sodass die Person im Porträtfeld erscheint.

Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .

3 Sie können wie folgt vorgehen, um Porträteneffekte anzupassen:

- Einschalten des Beauty-Effekts: Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt anzupassen.
- Festlegen des Hintergrund-Bokeh-Effekts: Tippen Sie auf , wenn Sie „AUS“ sehen, um Hintergrund-Bokeh zu aktivieren.
- Bildschirm-Ringlichtaufhellung: Wenn Sie zu der Frontkamera wechseln und das Umgebungslicht unzureichend ist, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um die Ringlichtmethode auszuwählen und die Helligkeit auf Gesichtern zu erhöhen.

Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  A (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

4 Tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen.

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 3 Ihr Telefon passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Telefon ruhig, bis der Countdown abgelaufen ist.

Mit der Frontkamera Porträts bei Nacht aufnehmen

Sie können die Frontkamera im Nachtmodus verwenden, um Selfies bei Nacht oder bei unzureichendem Umgebungslicht aufzunehmen.

Aktivieren Sie in einer dunklen Umgebung die Ringlichtaufhellung auf Ihrem Telefon, um ein beleuchtetes Foto Ihres Gesichts aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie oben auf das Blitzsymbol und wählen Sie  A (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus, um die Ringlichtaufhellung zu aktivieren. Die Ringlichtaufhellung wird verwendet, um Gesichter in dunklen Umgebungen zu erhellen.
- 3 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf „Aufnehmen“.

Ein Foto mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Fotos, auf denen der Hintergrund verschwommen ist, während Ihr Motiv scharfgestellt bleibt.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Blende**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss Ihr Gerät sich in einem Abstand von bis zu 2 m zu Ihrem Motiv befinden.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

Porträtstil ausprobieren

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Porträt** aus.
- 2 Tippen Sie bei Nutzung der Rückkamera auf , um verschiedene Porträtfilter auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf **Künstlerisch**, um Harcourt-Porträtstile auszuwählen und künstlerische Porträts auf DSLR-Niveau aufzunehmen.
 - Tippen Sie auf **Filmsimulation**, um Filmstile für einen sofortigen Retro-Kameraeffekt auszuwählen und erzählende Aufnahmen zu machen.
- 3 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Öffnen Sie **Kamera**.
- 2 Sie können folgende Funktionen ausführen:
 - Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die sie hervorheben möchten. Um die Fokus- und Messpunkte zu trennen, halten Sie sie im Bildsucher gedrückt. Wenn die Felder Fokus und Messung angezeigt werden, ziehen Sie sie an die gewünschten Positionen.
 - Helligkeit des Bildes anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie  neben dem Fokusfeld nach oben oder unten.
 - Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie Ihre Finger zum Vergrößern auf dem Bildschirm zusammen oder zum Verkleinern auseinander oder verschieben Sie die Zoomleiste auf dem Bildschirm, um die Vergrößerung anzupassen.
 - Kameramodus auswählen: Streichen Sie im Kameramodus-Bereich nach links oder rechts bzw. nach oben und unten, um einen Modus zu wählen.

- Blitz ein- oder ausschalten: tippen Sie auf , wählen Sie  (Auto),  (ein)  (aus) oder  (immer ein) aus.

Wenn  (Auto) ausgewählt ist und die Kamera erkennt, dass Sie sich in einer Umgebung mit wenig Licht befinden, wird im Bildsucher eine Blitzanzeige angezeigt. Der Blitz wird beim Aufnehmen des Fotos automatisch eingeschaltet.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf  > **Filter**, um eine Vorschau der Filtereffekte anzuzeigen.

 Nicht alle Modi unterstützen die oben genannten Vorgänge. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2** Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.
- 3** Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Autofokus der Frontkamera

Wenn Sie mit der Frontkamera im Modus **Foto**, **Porträt** oder **Video** Selfies aufnehmen, kann Ihr Gerät automatisch die Augen erkennen und darauf scharf stellen.

- 1** Öffnen Sie **Kamera**.
- 2** Wählen Sie den Modus **Foto**, **Porträt** oder **Video** und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 3** Richten Sie die Frontkamera auf das Gesicht des Motivs. Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird im Bildsucher der Fokusrahmen angezeigt.
 Im Weitwinkelmodus wird diese Funktion nicht unterstützt.
- 4** Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
- 2 Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3 Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.

Serienfotos auswählen, die Sie behalten möchten

- 1 Öffnen Sie **Galerie**. Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  gekennzeichnet ist) und dann auf .
- 2 Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie dann auf **SPEICHERN UNTER** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zum Löschen des gesamten Serienfotos halten Sie das Foto gedrückt, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf .

Gemeinsame Aufnahme mit dem Innen- und Außenbildschirm

Bei Aufnahmen mit der Rückkamera und aufgeklapptem Telefon können Sie auf beiden Bildschirmen eine Vorschau des Bildes anzeigen. Sie können einen Bildschirm für die Aufnahme und den anderen für die Vorschau verwenden. Dies ist besonders für Selfies und Fotoaufnahmen nützlich.

- 1 Klappen Sie das Telefon auf, gehen Sie zu **Kamera** > **Foto**, nehmen Sie das Foto mit der Rückkamera auf und tippen Sie auf , um die Vorschau auf dem Außenbildschirm zu aktivieren. Das Vorschaubild kann auf dem externen Bildschirm angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

Kamera-Timer einstellen

Um einen Timer an der Kamera einzustellen, legen Sie den Rahmen fest und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Die Kamera macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie einen Aufnahmemodus aus, tippen Sie auf  > **Timer** und wählen Sie eine Timerdauer aus.
- 2 Gehen Sie zurück zum Aufnahmebildschirm und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Das Telefon macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.

Super-Makro zum Erstellen von Nahaufnahmen verwenden

Im Super-Makro-Modus können Sie Fotos kleiner Objekte aufnehmen, wie Tautropfen und Blätter, um die Details Ihrer Umwelt zu erforschen und aufzunehmen.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Super-Makro**-Modus aus.

2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Super-Makro

1 Öffnen Sie **Kamera** und bringen Sie das Objektiv nah an das Objekt, das Sie aufnehmen möchten. Wenn der Abstand genau richtig ist, erkennt die Kamera das Objekt automatisch und wechselt in den Modus **Super-Makro**. Jetzt wird auf dem Bildschirm



angezeigt. Sie können tippen, um den Modus **Super-Makro** zu beenden. Auf dem Bildschirm wird dann  angezeigt.

2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Weitwinkelaufnahmen und vergrößerte Fotos aufnehmen

Sie können die Weitwinkel- und Vergrößerungsfunktion verwenden, um einen größeren Bereich oder die Ansicht aus einer größeren Entfernung aufzunehmen.

Weitwinkel-Fotos aufnehmen

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.

2 Stellen Sie sicher, dass **KI-Kamera** aktiviert ist.

3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Die Kamera empfiehlt automatisch den **Superweitwinkel**-Modus, wenn sie ein Gebäude erkennt. Tippen Sie auf **Superweitwinkel**, um einen weiteren Bildwinkel zu erhalten. Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen oder zusammen-/auseinanderziehen, um den Zoomlevel einzustellen. Ein niedrigerer Wert führt zu einem weiteren Blickwinkel.

4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Bei der Aufnahme von Selfies mit der Frontkamera automatisch auf Weitwinkel umschalten

Wenn die Frontkamera Ihres Telefons mehrere Personen im Bild erkennt, schaltet sie automatisch auf Weitwinkel um, damit mehr Personen auf das Foto passen.

1 Öffnen Sie die **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** aus und tippen Sie dann auf , um zur Frontkamera zu wechseln.

2 Stellen Sie sicher, dass **Bokeh** im Modus **Porträt** deaktiviert ist.

3 Nachdem Sie Ihr Telefon von Hoch- auf Querformat umgestellt haben, wechselt die Kamera automatisch in den Weitwinkelmodus. Wenn sich drei oder mehr Personen im

Bildsucher befinden, wechselt die Kamera automatisch zum weitesten Winkel im Weitwinkelmodus.

Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen, um manuell zwischen den Zoomleveln zu wechseln.

- 4** Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .

Fotos aus der Ferne aufnehmen

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2** Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zusammen/auseinander, um das Zoomlevel einzustellen.
Wenn das Zoomlevel auf 15x oder höher eingestellt ist, wird eine Bild-im-Bild-Vorschau im Bildsucher angezeigt, um Ihnen das Fokussieren zu erleichtern.
- 3** Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .

Fotos mithilfe von Filtern aufnehmen

- 1** Öffnen Sie **Kamera**, um den Modus **Foto** auszuwählen.
- 2**
 - Tippen Sie im Modus Frontkamera auf , um einen Filter zu wählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
 - Tippen Sie im Modus Rückkamera auf  > **Filter**, um einen Filter auszuwählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3** Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

Aufnehmen von Bewegungsfotos

- 1** Gehen Sie zu **Kamera** > **Foto** und tippen Sie auf  >  ( ist ein).
 - 2** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Die Kamera zeichnet auf, was vor und nach dem Drücken des Auslösers passiert.
-  Die Kamera kann keine bewegten Bilder aufnehmen und schaltet diese Funktion in bestimmten Situationen automatisch aus, z. B. in einer schlecht beleuchteten Umgebung oder bei hoher Zoomstufe. Bitte beachten Sie die tatsächliche Erfahrung.

Ansehen von Bewegungsfotos

Die aufgenommenen Bewegungsfotos werden in **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf ein Bewegungsfoto und dann auf  oben auf dem Foto, um den Bewegungseffekt zu sehen.

Die Wiedergabe des Bewegungsfotos stoppt automatisch, wenn sie beendet ist. Sie können auch jederzeit auf den Bildschirm tippen, um den Vorgang zu beenden.

Speichern von Bewegungsfotos als GIF-Meme

Um Memes aus Bewegungsfotos zu erstellen, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als GIF-Meme speichern** aus. Sie können das Foto zuschneiden und Text hinzufügen. Tippen Sie auf **Exportieren**, um das Meme in der Galerie zu speichern. Tippen Sie zum Teilen auf .

Speichern von Bewegungsfotos als Videos

Um ein Bewegungsfoto als Video zu speichern, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als Video speichern** aus.

Bewegungsfoto als Sperrbildschirm einstellen

Öffnen Sie das gewünschte Bewegungsfoto, tippen Sie auf  > **Festlegen als**, wählen Sie **Hintergrund** > **Sperrbildschirm** und tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie die benötigten Anpassungen vorgenommen haben.

Aufnahmeeffekt automatisch optimieren

AI-Fotografie ist eine voreingestellte Kamerafunktion, die Motive und Szenen intelligent erkennt und Farbe sowie Helligkeit automatisch optimiert, damit Sie bessere Fotos und Videos aufnehmen können.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie den Schalter **KI-Kamera**.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das Motiv. Nachdem es die Kamera erkannt hat, empfiehlt sie Ihnen automatisch den geeigneten Modus.
- 3 Um den empfohlenen Szenario-Modus auszuschalten, schalten Sie einfach **KI-Kamera** aus.

Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.
- 2 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.
Im Modus **Hohe Auflösung** können Sie nicht ein- oder auszoomen oder das Seitenverhältnis anpassen.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Highlights-Aufnahme

Wenn Highlights-Aufnahme aktiviert ist, kann die Kamera lächelnde Gesichter, springende und laufende Katzen, Hunde oder Menschen intelligent einfangen.

Manuelle Aufnahme

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Foto** und tippen Sie auf , um Highlights-Aufnahme zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass  eingeschaltet ist).
- 2 Fokussieren Sie Ihre Kamera auf ein Motiv, z. B. eine Katze, einen Hund oder einen Menschen, tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen, und die Kamera wird den besten Moment innerhalb von 1,5 Sekunden intelligent einfangen.

Super-HD-Serienaufnahme

Nutzen Sie **Super-HD-Serienaufnahme**, um mehrere Serienfotos mit intelligentem Fokus aufzunehmen und so die Bewegungsabläufe mit hoher Geschwindigkeit einzufangen, sodass jedes Bild der gespeicherten Fotos wunderschön wird.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera > Foto**, tippen Sie auf  >  und aktivieren Sie **Super-HD-Serienaufnahme** ( bedeutet ein und  bedeutet aus).
- 2 Richten Sie Ihr Telefon auf eine sich bewegende Person oder ein laufendes Tier und drücken Sie lange auf , um Fotos aufzunehmen. Die Kamera beginnt dann mit der Aufnahme von Serienbildern.
- 3 Tippen Sie unten links auf das Vorschaubild und oben rechts auf , um die Serienbilder anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die Fotos aus, die Sie speichern möchten, tippen Sie oben rechts auf **Speichern unter**, um die ausgewählten Fotos zu behalten, oder auf **Alle speichern**.

Auto-Aufnahme

Sie können auch die Funktion **Auto-Aufnahme** aktivieren, die automatisch Bilder aufnimmt, wenn das richtige Szenario erkannt wird. So verpassen Sie keinen kostbaren Moment mehr.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera > Foto** und tippen Sie auf , um Auto-Aufnahme zu aktivieren ( ist eingeschaltet).
- 2 Tippen Sie auf  > **Intelligente Aufnahme**, um **Auto-Aufnahme** zu aktivieren. Wenn die Kamera das entsprechende Szenario erkannt hat, nimmt sie automatisch Fotos auf.

Filter empfehlen

Nachdem die Kamera die Aufnahmeszene erkannt hat, empfiehlt sie geeignete Filter für die Aufnahme von Bildern entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

- 1 Tippen Sie in **Kamera** auf  > **Filterempfehlung**, um die Filterempfehlungsfunktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie in **Kamera** auf  > **KI-Kamera**, um die AI-Fotografie zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie in **Kamera** den Modus **Foto** aus.
- 4 Richten Sie das Telefon auf das aufzunehmende Motiv. Wenn die Kamera das Szenario intelligent erkennt und automatisch den Fotomodus aktiviert, tippen Sie im Modus Frontkamera auf  (tippen Sie im Modus Rückkamera auf  > **Filter**). Die Kamera empfiehlt Ihnen auf Grundlage Ihrer Nutzungsgewohnheiten geeignete Filter und zeigt diese oben in der Liste an.

Intelligenter Fokus

Wenn der intelligente Fokus aktiviert ist, kann die Kamera Personen, Katzen oder Hunde automatisch erkennen und verfolgen. Sie können auch manuell ein Motiv auswählen, das verfolgt werden soll.

- 1 Wählen Sie im Menü **Kamera** den Modus **Foto**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Intelligenter Fokus**.
- 3 Sie können Ihr Telefon auf Menschen, Katzen oder Hunde richten und die Kamera erkennt und verfolgt das Motiv intelligent, um Fotos aufzunehmen. Sie können auch auf das Motiv tippen, das Sie aufnehmen möchten. Wenn der Rahmen des ausgewählten Bereichs orange hervorgehoben wird, verfolgt die Kamera das Motiv, um es aufzunehmen.

Selfie mit Rückkamera

Wenn Sie mit einem zugeklappten Telefon Fotos machen, können Sie mit der hochempfindlichen und hochwertigen Rückkamera ganz einfach gute Selfies machen.

- 1 Sie können das Selfie mit Rückkamera auf verschiedene Arten aktivieren:
 - Wechseln Sie zu **Kamera**. Streichen Sie in den Modi **Foto**, **Porträt**, **Video Nacht**  in Richtung Bildsucher, tippen Sie auf  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon aufzuklappen, es umzudrehen, um zum Außenbildschirm zu gelangen, und ein Selfie mit der hinteren Kamera zu machen.
 - Wechseln Sie zu **Kamera**. Tippen Sie in den Modi **Foto**, **Porträt**, **Video**, **Nacht** auf der oberen oder linken Seite des Bildschirms auf , wenn Sie die Frontkamera nutzen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon aufzuklappen,

es umzudrehen, um zum Außenbildschirm zu gelangen, und ein Selfie mit der Rückkamera zu machen.

2 Sie können eine Vorschau der Aufnahme mit der Rückkamera in Echtzeit auf dem Außenbildschirm anzeigen und auf den Auslöser tippen, um die Aufnahme zu beenden.

3 Wenn die Aufnahme beendet ist, können Sie das Selfie mit Rückkamera auf verschiedene Arten beenden:

- Tippen Sie auf , um zum Innenbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um zum Innenbildschirm zurückzukehren.
- Klappen Sie das Telefon zu, das Selfie mit Rückkamera wird nun automatisch deaktiviert.

Lichtmalerei zum Aufnehmen von Fotos

Mithilfe von Lichtmalerei können Sie die Lichtspuren aufnehmen und die Verschlusszeit automatisch verlängern. Sie können je nach Licht und Motiv einen der folgenden Lichtmalerei-Modi auswählen.

Lichter sich bewegendes Autos mittels Rücklichtspuren aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Lichtspuren** aus.
- 2** Suchen Sie nach geeigneten Winkeln auf Überführungen oder an Hochhäusern, die weit abseits des Verkehrsflusses liegen.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Von der Lichtquelle erzeugte Lichtspuren mittels Lichtgraffiti aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Lichtgraffiti** aus.
- 2** Wählen Sie in einer dunklen Umgebung ohne anderes Streulicht eine Lichtquelle mit geeigneter Helligkeit und Farbe und zeichnen Sie das gewünschte Muster.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Die schöne und sanfte Bewegung des Wassers mittels Silky Water aufnehmen:

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Seidiges Wasser** aus.
- 2** Wählen Sie für bessere Ergebnisse einen Fluss oder Wasserfall mit starker Wasserströmung.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Bewegung der Sterne mittels Sternspuren aufnehmen:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** > **Lichtmalerei** und wählen Sie den Modus **Sternspuren** aus.
- 2 Wählen Sie für bessere Ergebnisse einen offeneren Bereich und eine wolkenlose Nacht.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Lustige Aufnahmen

Wenn Sie Ihr Telefon aufklappen und mit der Rückkamera Kinder oder Haustiere fotografieren, werden auf dem externen Bildschirm lustige Animationen und Soundeffekte angezeigt, die dem Motiv helfen, seine Pose beizubehalten und in die Kamera zu schauen.

- 1 Klappen Sie Ihr Telefon auf, gehen Sie zu **Kamera** und wechseln Sie in Modi wie **Foto**, **Porträt** und **Video** zur Rückkamera.
 - 2 Tippen Sie auf  > **Cover-Bildschirm-Kooperation** > **Spaß-Aufnahmen auf dem Cover-Bildschirm** und wählen Sie Animationen aus der Liste aus, um sie bei Bedarf auf dem externen Bildschirm wiederzugeben.
 - 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen, oder tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
-  • Wenn auf dem externen Bildschirm eine Animation abgespielt wird, wird diese auf dem internen Bildschirm in einem kleinen Fenster wiedergegeben.
 - Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist.

Mit HDR Fotos aufnehmen

Wenn Sie Fotos mit Hintergrundbeleuchtung oder starkem Lichtkontrast aufnehmen, kann Ihnen der High Dynamic Range (HDR)-Modus dabei helfen, Licht- und Schatteneffekte in Ihren Fotos zu verbessern und Ihren Fotos schärfere Details zu verleihen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.
- 2 Tippen Sie auf  > **HDR**-Modus.
- 3 Halten Sie Ihr Telefon ruhig.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus können Sie Fotos und Videos optimieren. Sie erhalten bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

Verwenden Sie den Pro-Modus

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Pro**-Modus aus.

2 Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:

- Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.

Messmethode	Anwendbare Szenarien
 Matrix-Messung	Messen des gesamten Bildes. Geeignet für Aufnahmen von Naturszenarien.
 Auf die Mitte fokussierte Messung	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.
 Punktmessung	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.
Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
- Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.
Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.
- Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.
Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
AF-S-Einzelbildfokus	Ruhige Motive, Landschaften usw.
AF-C kontinuierlicher Fokus	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.

Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
MF Manueller Fokus	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.

- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.

Bei Tageslicht können Sie  auswählen; bei bewölkten oder schattigen Bedingungen können Sie  auswählen.

Tippen Sie auf  , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

-  Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.

Magischer Text Scan

Magischer Text kann Ihre Dokumente, PPTs von Besprechungen usw. scannen, damit diese elektronisch gespeichert und geteilt werden können.

Verwenden von „Dokument scannen“

- Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr**, wählen Sie **Dokument scannen** aus, und schalten Sie  ein.
 - Platzieren Sie das gesamte Dokument im Bildsucher der Kamera und blättern Sie die Seiten um. Das Gerät scannt automatisch jede Seite, entfernt Schatten und nimmt Anpassungen vor. Sie können auch auf  tippen, um manuell zu scannen.
-  Wechseln Sie zu **Dateien**, um das exportierte Dokument anzuzeigen.

Aufnehmen von Videos

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.

- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Doppelbild-Videos aufnehmen

Im Doppelbild-Modus können Sie zwei verschiedene Perspektiven gleichzeitig aufnehmen, die Sie unabhängig voneinander mit zwei Kameras filmen – mit der Front- und Rückkamera oder nur mit den rückseitigen Kameras – anstatt mit einer. Bei Verwendung der Frontkamera- und Rückkameras zeigt das Doppelbild nebeneinander, was von der Frontkamera und der Rückkamera erfasst wurde. Bei Verwendung von zwei rückseitigen Kameras zeigt das Doppelbild eine Panorama- und eine Nahaufnahme der Mitte des gefilmten Motivs.

 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Doppelbild** aus.

- 2** Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher.

- Standardmäßig werden die Bilder von Front- und Rückkamera im geteilten Bildschirmmodus im Bildsucher angezeigt. Sie können das Bild der Rückkamera zusammen- oder auseinanderziehen, um das Zoomlevel anzupassen. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Positionen der Bilder zu tauschen.

Tippen Sie auf , um den Bild-im-Bild-Modus zu aktivieren. Sie können dann zweimal auf das kleine Fenster tippen, um die Positionen der Bilder zu tauschen,

oder das Fenster an eine beliebige Position ziehen. Tippen Sie auf , um in den geteilten Bildschirmmodus zurückzukehren.

- Um nur die Rückkameras für die Doppelbildaufnahme zu verwenden, tippen Sie auf , um zur Rückkamera zu wechseln. Eine Panorama- und eine Nahaufnahme der Mitte der Panoramaaufnahme werden im geteilten Bildschirmmodus im Bildsucher angezeigt.

Sie können das Zoomlevel durch Zusammen- oder Auseinanderziehen der Nahaufnahme anpassen. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Positionen von Panorama und Nahaufnahme zu tauschen.

- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnehmen von Videos

Im Videomodus stehen Ihnen Zusatzfunktionen wie Zoom, Fokus und Beauty zur Verfügung, außerdem können Sie die Videoauflösung und Bildrate einstellen.

- 1** Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

2 Zur Vorbereitung der Aufnahme können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:

- Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Zoom-Leiste.
 - Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die Sie hervorheben möchten. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu speichern.
 - Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf , um für den Blitz  (Immer eingeschaltet) oder  (Aus) auszuwählen.
Bei Aufnahmen mit der Frontkamera können Sie bei schlechten Lichtverhältnissen für den Blitz  (Immer eingeschaltet) auswählen ist. Bei eingeschalteter Funktion führt die Kamera eine Ringlichtaufhellung durch, indem die Bildschirmhelligkeit erhöht wird, um die Helligkeit der Gesichter zu erhöhen.
 - Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.
 - Beauty-Effekt einschalten: Tippen Sie auf  und streichen Sie, um den Beauty-Effekt anzupassen.
 - Videoauflösung und Bildrate anpassen: Wechseln Sie zu  > **Auflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Je höher die Auflösung, desto klarer wird das Video und desto größer ist die letztendlich erzeugte Videodatei. Treffen Sie Ihre Auswahl bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.
Sie können auch auf **Bildrate** tippen, um die gewünschte Bildrate auszuwählen.
 - Das platzsparende Videoformat auswählen: Tippen Sie auf  und schalten Sie **Effizientes Videoformat** ein.
Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, verwendet das Telefon ein effizienteres Videoformat, um Ihnen dabei zu helfen, Speicherplatz zu sparen. Allerdings kann dieses Format möglicherweise nicht von anderen Geräten abgespielt werden. Treffen Sie Ihre Auswahl daher bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.
-  Die oben genannten Funktionen werden nicht von allen Produkten unterstützt. Bitte prüfen Sie Ihr Produkt, um weitere Details zu erhalten.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Ziehen Sie während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildschirms die Zoom-Leiste.

-  Bei manchen Modellen ist die Zoomfunktion für die Frontkamera möglicherweise nicht verfügbar.

Tippen Sie auf , um das aktuelle Bild aufzunehmen.

- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Paralleles Heranholen des Audios und Vergrößern des Videos während Videoaufnahmen

Bei der Aufnahme von Videos kann Ihr Telefon den Ton des Ziels fokussieren, sodass der Ton parallel zur Brennweite erhöht werden kann.

Wenn Sie zum Beispiel ein Instrument aufnehmen, das in der Ferne gespielt wird, wird der aufgenommene Ton der Vorstellung klarer, wenn die Kamera auf das Instrument fokussiert und das Bild vergrößert.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Wählen Sie die Rückkamera aus und richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Lassen Sie das Objektiv weiter auf das Ziel fokussieren, ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander oder streichen Sie über die Zoomleiste, um auf dem Bildschirm zu vergrößern. Während die Kamera das Ziel schrittweise heranholt, wird der aufgenommene Ton mit Vergrößerung des Bildes klarer.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Bluetooth-Kopfhörer für Tonaufnahmen während Videoaufnahmen verwenden

- 1 Verbinden Sie das Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern.
- 2 Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Telefon die Dropdown-Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie in der Pop-up-Liste der Audiogeräte auf  und wählen Sie den Audiokanal der Bluetooth-Kopfhörer aus.
- 3 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
Bei Aufnahmen mit einem Telefon wird nur der Ton mit einbezogen, der über die Bluetooth-Kopfhörer empfangen wird.
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

 Diese Funktion wird von einigen Bluetooth-Kopfhörern nicht unterstützt. Bitte lesen Sie das Handbuch für Ihre Kopfhörer.

Aufnehmen von 4K-UHD-Videos

Ihr Telefon unterstützt die Aufnahme von Videos in 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie **Video**-Modus.
- 2 Gehen Sie zu  > **Seitenverhältnis** und wählen Sie **[16:9] 4K** oder **[21:9] 4K**.

Der Beauty-Modus, Filter und Spezialeffekte werden nicht unterstützt und automatisch deaktiviert, wenn Sie die 4K-Auflösung auswählen.

- 3** Kehren Sie zum **Video**-Bildschirm zurück und tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.

 Eine höhere Auflösung führt zu einer besseren Videoqualität, nimmt aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch.

Aufnehmen von Videos mit Magische Aufnahme

Wenn Sie im Aufnahmemodus mit der Rückkamera ein Video mit einer Länge von mehr als 5 Sekunden aufnehmen und ein Highlight-Moment erkannt wird, erzeugt diese Funktion eine Auswahl von Highlight-Fotos und Musikclips, die Sie einfach mit anderen teilen können.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera > Video** und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2** Tippen Sie nach der Aufnahme auf die untere linke Ecke, um eine Vorschau des Videos anzuzeigen und die erzeugten Highlight-Fotos unter dem Video zu betrachten.
- 3** Tippen Sie auf **Instant Movie**, um die automatisch generierten Musikclips zu durchsuchen.
- 4** Tippen Sie auf , um zwischen den Clipvorlagen zu wechseln. Tippen Sie auf , um die Hintergrundmusik zu ändern. Tippen Sie auf , um die Bearbeitungsfunktion aufzurufen.
- 5** Tippen Sie auf , um zu speichern oder auf , um den Musikclip zu speichern und weiterzugeben.

-  • Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieser Funktion, dass der Schalter **Magische Aufnahme** in den Kameraeinstellungen aktiviert ist und die Videobildrate 30 fps beträgt. Der Nachtmodus  muss deaktiviert sein.
- Wenn Sie Videos aufnehmen, die länger als 5 Sekunden sind, werden gleichzeitig Highlight-Fotos und Musikclips erstellt. Wenn das Video kürzer als 5 Sekunden ist, werden nur Fotos erstellt.
 - Wir empfehlen, dass Sie die folgenden Szenen in Ihr Video aufnehmen: Menschen, Kinder, Lebensmittel, Gebäude im europäischen Stil, alte Gebäude, Blumen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Pflanzen, blauer Himmel usw.
 - Achten Sie darauf, dass das Bild während der Aufnahme klar und stabilisiert ist.
 - Sie können die Fotos im Album **Galerie > Magische Aufnahme** als Video aufnehmen.

Ihre Geschichte im Story-Modus erzählen

Im **STORY**-Modus können Sie eine Vorlage auswählen und die Anweisungen zum Erstellen einer fesselnden Geschichte mit der Kamera befolgen, und zwar ohne manuelles Fokussieren und Zoomen.

- 1** Gehen Sie zu **Kamera** > **Mehr** > **STORY**
- 2** Tippen Sie auf eine Vorlage, um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen. Tippen Sie zum Starten auf .
- 3** Ihr Telefon weist Sie an, mehrere Aufnahmen zu machen. Sie können auf  tippen, um die Aufnahme zu starten, bis alle Aufnahmen erfasst wurden. Vor der Aufnahme zeigt der Bildsucher den Effekt jeder Aufnahme an. Tippen Sie zum Schließen der Vorschau auf .
- 4** Um ein anderes Szenario aufzunehmen, beenden Sie die Kamera. Ihr Telefon speichert Ihre Aufnahmen automatisch. Wenn Sie erneut in den **STORY**-Modus wechseln, können Sie mit den gespeicherten Aufnahmen fortfahren (es werden nur die beim letzten Mal aufgenommenen Bilder gespeichert).
- 5** Wenn Sie fertig sind, fügt Ihr Telefon die Aufnahmen automatisch zusammen und erstellt einen Videoclip mit Musik. Wenn Sie mit einer der Aufnahmen nicht zufrieden sind, tippen Sie auf die Bildvorschau der Aufnahme und dann auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum erneuten Aufnehmen.

Wenn Sie mit keiner der Aufnahmen zufrieden sind, tippen Sie auf , um sie zu entfernen und neue Aufnahmen zu machen.
- 6** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um das Video in das **VideosAlbum** zu exportieren.

Filmmodus

Mit dem Filmmodus können Sie Filmtonalitäten entsprechend des Szenarios auswählen und Videos in Filmqualität erstellen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** und wählen Sie **Mehr** > **Film** aus.
 - 2** Tippen Sie auf  und wählen Sie LUT-Tonalitäten entsprechend dem Szenario aus. Sie können auch auf **HDR-Video** tippen, um 4K-HDR-Filmqualität zu aktivieren.
 - 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Sie können auf  tippen, um in 4-facher Zeitlupe aufzunehmen. 4K-HDR und LUT können nicht während Zeitlupenaufnahmen aktiviert werden.

LOG-Videos aufnehmen und bearbeiten

Mit LOG-Aufnahmen können Sie mehr Details und einen größeren dynamischen Bereich aufnehmen und mehr Details in extrem hellen und extrem dunklen Bereichen erhalten. LUT-Filter sorgen für klarere, sattere Videos mit mehr Textur.

- 1 Tippen Sie im **Film**-Modus auf , um den LOG-Modus zu aktivieren.
Tippen Sie im **Pro**-Modus auf , um zum Aufnahmemodus zu wechseln. Tippen Sie auf , um den LOG-Modus zu aktivieren.
- 2 Stellen Sie Parameter im Pro-Modus entsprechend Ihren Anforderungen ein.
- 3 Tippen Sie zum Starten der Aufnahmen auf , zum Anhalten der Aufnahme auf 
oder zum Beenden der Aufnahme auf .
- 4 Öffnen Sie das LOG-Video und tippen Sie auf  > , um Filter hinzuzufügen.
- 5 Tippen Sie nach dem Bearbeiten auf **Exportieren**.

HDR-Videos

HDR-Videos können sattere Farben und mehr Details darstellen.

- 1 Tippen Sie auf **Kamera** und wählen Sie den **Mehr > Film**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um **HDR-Video** einzuschalten. Die Videowiedergabe wird besser, wenn sie auf einem Gerät erfolgt, das HDR unterstützt.
- 3 Kehren Sie zu **Kamera** zurück und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Zeitlupenvideos aufnehmen

Nutzen Sie den Zeitlupenmodus, um flüchtige Momente detailliert festzuhalten. Passen Sie die Zeitlupengeschwindigkeit an, je nachdem, wie langsam Ihr Filmmaterial angezeigt werden soll. Mit einer höheren Geschwindigkeit erhalten Sie eine langsamere Wiedergabe. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, nehmen Sie die Zeitlupenvideos bei hellem und natürlichem Licht auf.

 Die verfügbaren Zeitlupengeschwindigkeiten variieren je nach Gerät.

Zeitlupenvideos aufnehmen

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den Modus **Zeitlupe** aus.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol für Videos im Zeitlupenmodus und wählen Sie 4x oder 8x aus.
 Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Anpassen des Zeitlupenanteils in Zeitlupenvideos

Bei einem Zeitlupenvideo können Sie ändern, welcher Teil davon in Zeitlupe abgespielt werden soll.

 Diese Funktion ist nur für Zeitlupenvideos verfügbar, die mit 4x oder 8x aufgenommen wurden. Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.

1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein Zeitlupenvideo aus.

2 Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsbereich anzuzeigen.

3 Ziehen Sie die Slider, um den Teil anzupassen, der in Zeitlupe abgespielt werden soll. Andere Teile des Videos werden mit normaler Geschwindigkeit abgespielt.

4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

 Stellen Sie beim Teilen von 4x- und 8x-Zeitlupenvideos sicher, dass die ausgewählten Videos gespeichert wurden, um den Zeitlupeneffekt zu gewährleisten.

Teilen von Zeitlupenvideos

Nutzen Sie eine der folgenden Methoden, um die Freigabe der Zeitlupenvideos für Drittanbieter-Apps zu ermöglichen, um Zeitlupeneffekte zu erzielen:

• Methode 1:

1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein aufgenommenes Zeitlupenvideo aus.

2 Tippen Sie auf **Teilen**.

• Methode 2:

1 Wechseln Sie zu **Galerie**, um ein aufgenommenes Zeitlupenvideo auszuwählen.

2 Tippen Sie auf **Mehr > Format konvertieren**, um das von Ihnen aufgenommene Zeitlupenvideo zu speichern.

3 Tippen Sie auf **Teilen**.

Bearbeiten von Bildern

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Grundlegende Bearbeitung

1 Öffnen Sie **Galerie**, berühren Sie die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Zuschneiden und drehen: Berühren Sie **Zuschneiden**, wählen Sie ein Bild aus und ziehen Sie dann das Raster oder dessen Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie beibehalten möchten.

Um das Foto zu drehen, berühren Sie **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad in die gewünschte Ausrichtung.

Um das Foto um 90 Grad zu drehen, berühren Sie . Um das Foto zu spiegeln, berühren Sie .

- Filtereffekt hinzufügen: Berühren Sie **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Berühren Sie **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Sie können das Foto auf andere Weise bearbeiten, z. B. durch Hinzufügen eines Farbtupfers, einer Unschärfe, einer Kritzelei oder einer Beschriftung.

2 Berühren Sie  oder **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinzufügen von Stickern zu Fotos

- 1** Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Sticker**.
- 2** Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. **Zeit**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3** Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Sie können auch den Text einiger Stickertypen bearbeiten.
- 4** Berühren Sie , um Ihre Änderungen zu speichern, und berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Verpixeln von Fotos

- 1** Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2** Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3** Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4** Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1** Tippen Sie in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2** Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3** Tippen Sie auf **OK**.

Collage erstellen

Mit **Collage** können Sie schnell mehrere Bilder aus der Galerie zu einem einzigen zusammenfügen, um es zu teilen.

- 1** Sie können auf folgende Weise auf die Collage zugreifen.
 - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Collage**, wählen Sie mehrere Bilder aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
 - Drücken Sie auf der Seite **Fotos** oder **Alben** lange, um Bilder auszuwählen. Tippen Sie auf **Erstellen > Collage**.
- 2** Wählen Sie eine Vorlage aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Position des Bildes anpassen: Drücken Sie lange auf das anzupassende Bild und ziehen Sie es zum Verschieben an die gewünschte Stelle.
 - Anzeige des Bildes anpassen: Tippen Sie auf das Bild, das Sie anpassen möchten, und ziehen Sie das Bild oder vergrößern/verkleinern Sie es mit zwei Fingern, um den Anzeigeteil des Bildes anzupassen.
 - Bild drehen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf **Drehen** oder **Spiegel**, um es zu drehen oder zu spiegeln.
 - Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig zeigt eine Collage Ränder zwischen und rund um die Außenkanten der Bilder an. Wenn Sie keine Ränder benötigen, tippen Sie zum Entfernen auf **Rahmen**.
- 3** Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.
Sie können die Collagen in **Alben > Collagen** anzeigen.

KI-Radierer

- 1** Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und wählen Sie ein Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 2** Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren > KI-Radierer**. Sie können je nach Bedarf eine der folgenden Löschmethoden wählen:
 - **Zum Löschen einkreisen:** Zeichnen Sie um das zu löschende Objekt Kreise oder zeichnen Sie Linien darauf. Das Telefon löscht die ausgewählten Teile automatisch.
 - **Pinsel zum Löschen:** Wählen Sie die Dicke des Radiererstifts und wenden Sie ihn auf das zu löschende Objekt an. Für einen besseren Effekt muss die Anwendung in einem Durchgang erfolgen, wenn das gesamte Objekt gelöscht werden soll.
 - **Passanten löschen:** Identifizieren Sie Passanten ganz einfach und entfernen Sie sie mit nur einem Antippen.
 - **Spiegelung entfernen:** Sie können reflektierende Teile automatisch erkennen und entfernen.
- 3** Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

KI-Erweiterung

Bildbearbeitung durch KI-Erweiterung

Mithilfe der multiproportionalen freien Bildübermalung mittels KI können Kompositionsfehler wie nicht genügend Platz auf Porträtfotos, kurze Zeichen und unklare Ebenen ausgeglichen werden. Außerdem können fehlende Gebäude und Hintergründe intelligent ausgefüllt, das Bild geneigt, das Bildverhältnis geändert werden usw. Es gibt mehrere Optionen, um den Bildinhalt zu erweitern und die Komposition einfach zu verschönern.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und wählen Sie das Foto aus, das Sie optimieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.
- 3 Tippen Sie auf **KI-Erweiterung**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Erweiterung starten**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf , um die aktuelle Bearbeitung zu speichern.

KI-Hochskalieren verwenden, um die Bildschärfe zu verbessern

Identifizieren Sie auf intelligente Weise unscharfe Bereiche in Fotos, stellen Sie Bilder mit einem Antippen in HD-Qualität wieder her, sorgen Sie für authentisches Detail-Rendern und verbessern Sie Bilder mit niedriger Auflösung ganz einfach.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und wählen Sie ein zu bearbeitendes Bild aus.
- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren > KI-Hochskalieren**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

KI-Ausschnitt

KI-Ausschnitt unterstützt die genaue Erkennung und Segmentierung des Ausschnitts mit einem Antippen, sodass Sie den Ausschnitt durch Verschieben, Skalieren, Spiegeln und mehr bearbeiten können. Sie können die Komposition durch Neupositionierung optimieren, Hintergründe sofort ändern, um Aufnahmen mit atemberaubender Atmosphäre zu erstellen, oder Passfotos mit einfarbigem Hintergrund erstellen. Schalten Sie vielfältige kreative Möglichkeiten frei und bearbeiten Sie Ihre Ausschnitte nach Belieben.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben**, wählen Sie das zu bearbeitende Foto aus und tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.
- 2 Tippen Sie auf **KI-Ausschnitt**, um mit der Bearbeitung des Ausschnitts zu beginnen. Die erkannten Motive, beispielsweise Menschen oder Tiere, werden mit segmentierten gestrichelten Linien dargestellt. Tippen Sie auf die Motive, um sie zu verschieben oder zu skalieren. Der Hintergrund wird automatisch ausgefüllt. Sie können auch auf **Kopieren**, **Löschen** oder **Spiegel** tippen, um die Motive zu ändern.

- 3** Tippen Sie auf **Hintergrund ändern, Transparenter Hintergrund** oder **Einfarbiger Hintergrund** und passen Sie den Hintergrund an oder speichern Sie den Ausschnitt nach Bedarf.

Tippen Sie abschließend auf  > **Speichern**, um das Bild zu speichern.

KI-basierte Spiegelungsentfernung mit nur einem Antippen

Beim Fotografieren von Landschaften vor dem Fenster oder beim Aufnehmen von Exponaten, Personen oder Tieren durch Glas können Spiegelungen die endgültige Bildqualität beeinträchtigen. Das KI-basierte Entfernen von Spiegelung erkennt und entfernt automatisch den reflektierenden Teil im Foto, stellt mühelos klare Bilder wieder her und stellt fehlerhafte Aufnahmen wieder her.

- 1** Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie ein zu bearbeitendes Bild aus.
- 2** Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren** > **KI-Radierer**.
- 3** Tippen Sie auf **Spiegelung entfernen**, um den reflektierenden Teil automatisch zu erkennen und zu entfernen.
- 4** Tippen Sie auf  > **Speichern**, um das Bild zu speichern.

Collage aus Bewegungsfotos

Sie können Bewegungsfotos von Reisen, Straßenfotos oder aus dem Alltag anschaulich im Collageformat präsentieren und so Ihre Arbeit lebendiger und in Kinoqualität gestalten.

- 1** Sie können auf folgende Weise auf die Funktion Collage zugreifen:
 - Gehen Sie zu **Galerie** > **Erstellen** > **Collage** und wählen Sie mehrere Bewegungsfotos aus.
 - Halten Sie die Registerkarte **Fotos** oder **Alben** gedrückt, um die Bewegungsfotos auszuwählen, die Sie zusammenfügen möchten, und tippen Sie dann auf **Erstellen** > **Collage**.
- 2** Tippen Sie auf **Erstellen**, wählen Sie Ihre gewünschten **Vorlagen, Rahmen, Text** und **Filter** aus oder wählen Sie **Video schneiden** aus, um die Bewegungsfotos zu bearbeiten.
- 3** Tippen Sie auf **Vorschau wiedergeben**, um den Effekt anzuzeigen. Tippen Sie abschließend auf **Speichern**.
 -  Auf dem Collage-Bildschirm können Sie auf **2K** tippen und dann das **Format** der Collage im Dropdown-Menü auswählen und die **Auflösung** und **FPS** einstellen.

Bild zu Video

Sie können ein einzelnes statisches Bild in ein Bewegungsfoto oder Video konvertieren. Mit nur wenigen Fingertipps können Sie Ihr Foto bewegen, eingefrorene Erinnerungen wiederbeleben und ihnen mehr Lebendigkeit verleihen.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Erstellen > Bild zu Video** und tippen Sie auf **Bild hinzufügen**, um ein Foto auszuwählen.
- 2 Nachdem Sie den entsprechenden Rahmen ausgewählt haben, tippen Sie auf **Generierung starten**.
- 3 Zeigen Sie eine Vorschau des erstellten Videoeffekts an, wählen Sie  als Exportformat aus und tippen Sie auf **Exportieren**.

Porträt Pro

AI-Porträt Pro verwenden

Mit AI-Porträt Pro können Sie mehrere ähnliche Gesichtsfotos im selben Szenario intelligent identifizieren und analysieren, automatisch den besten Gesichtsausdruck in ähnlichen Gruppenfotos auswählen und geschlossene Augen mit nur einem Klick korrigieren, um das absolut perfekte Gruppenfoto zu erstellen.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben**, wählen Sie die Fotos aus, die Sie reparieren möchten, und tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.
 - 2 Tippen Sie auf **Gesichtsabstimmung > Augen öffnen**. Bei Porträts mit geschlossenen Augen werden die Augen automatisch geöffnet.
 - 3 Tippen Sie auf , um die aktuelle Bearbeitung zu speichern.
-  • Wenn für dasselbe Gesicht kein verfügbares Porträt mit offenen Augen gefunden wird, kann keine Korrektur mit geschlossenen Augen durchgeführt werden.
 - Sowohl lokal aufgenommene als auch importierte oder heruntergeladene Fotos desselben Szenarios unterstützen die Verschmelzungsverarbeitung mehrerer Bilder.

Bearbeiten von Videos

Bilder und Videos auswählen, um einen Kurzfilm zu erstellen

In der Galerie können Sie Ihre Lieblingsbilder und -videos auswählen, mithilfe verschiedener Vorlagen einen Kurzfilm erstellen und diesen mit Effekten wie Filtern, Übergängen und Text verbessern.

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
 - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
 - Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- 1 Gehen Sie zu **Galerie**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten, um auf die Videoerstellung zuzugreifen:

- Gehen Sie zu **Erstellen > Erstellen von Videos**, wählen Sie die Bilder oder Videos aus und tippen Sie auf **Erstellen**.

2 Ihr Telefon erstellt einen Kurzfilm und Sie können Folgendes tun:

- Eine Videovorlage wählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
- Einen Clip bearbeiten: Um ein Video zuzuschneiden oder die Dauer eines Bildes zu ändern, tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie auf die Vorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten des Clips.
- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter**, um Klassik, Essen, Landschaft und andere Filtereffekte auszuwählen. Ziehen Sie den Slider nach links und rechts, um die Stärke des Filters anzupassen. Sie können auch auf **Anpassen** tippen, um die Helligkeit, den Kontrast und mehr anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um vorinstallierte Hintergrundmusik oder lokale Musik hinzuzufügen. Oder tippen Sie auf **Audio extrahieren**, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, können Sie zu **Bearbeiten** wechseln und auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um der Hintergrundmusik einen Fade-Effekt hinzuzufügen.

Um die Hintergrundmusik zu kürzen, fügen Sie vor und nach dem gewünschten Teil **Schneiden** hinzu. Halten Sie den Musikclip in der Vorschauleiste gedrückt und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text > Text hinzufügen**, um Text im Video hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um das Hinzufügen abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Registerkarte **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und mehr anzupassen.

3 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen. Tippen Sie auf **Cover festlegen**, um ein Cover festzulegen. Sie können ggf.

auch die Auflösung und Bildrate auswählen. Tippen Sie dann auf **Exportieren**, um Ihr Video zu exportieren.

 Für den vollständigen Zugriff auf einige Materialien ist eine VIP-Mitgliedschaft erforderlich.

Bearbeiten von Videos

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.

2 Tippen Sie auf , um den Videobearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Dort können Sie Folgendes tun:

- Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage** und wählen Sie ein vorinstalliertes Design aus.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu kürzen.
- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filtereffekt aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus vorinstallierter Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem die Hintergrundmusik in **Bearbeiten** hinzugefügt wurde, können Sie auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die hinzugefügte Hintergrundmusik ein- oder auszublenken.

Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus, drücken Sie lange auf die Vorschauleiste, um es an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text > Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach der erfolgreichen Hinzufügung werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.

- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe usw. anzupassen.

- 3** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen, und auf **Exportieren**, um das Video zu speichern.
Beim Speichern des Videos können Sie die Videoauflösung nach Bedarf festlegen.

Filme auf Tastendruck

Nachdem Sie Bilder und Videos ausgewählt haben, kann Instant Movie diese mit der Vorlage zu einem einfach zu teilenden Kurzvideo zusammenfassen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 1** Sie können die Funktion mit den folgenden Methoden nutzen:
- Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Instant Movie** und wählen Sie Bilder und Videos aus.
 - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen > Schnitt** und tippen Sie auf **Instant Movie**, um Bilder und Videos auszuwählen.
 - Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**, drücken Sie lange auf ein Bild oder Video, um den Mehrfachauswahlmodus in einem Album aufzurufen, wählen Sie mehrere Videos oder Bilder aus und tippen Sie auf das **Instant Movie**, das geöffnet wird.
- 2** Ihr Telefon oder kann automatisch kurze Videos erstellen und Sie haben folgende Möglichkeiten:
- >
- Vorlage ändern: Tippen Sie auf **Vorlagen**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
 - Musik ändern: Tippen Sie auf **Musik**, um aus verschiedenster Hintergrundmusik auszuwählen.
 - Clips anpassen: Tippen Sie auf **Snippets**, um Clips für das kurze Video auszuwählen oder zu ändern oder um deren Reihenfolge anzupassen.
 - Weitere Bearbeitungen vornehmen: Tippen Sie auf , um weitere Bearbeitungen mit Honor Clip vorzunehmen, und tippen Sie dann, um zu exportieren oder als Entwurf zu speichern.
- 3** Nach der Bearbeitung können Sie auf  tippen, um zu speichern, oder auf , um es mühelos zu teilen.

 Auf einige Materialien kann nur von VIPs zugegriffen werden.

Anzeigen von Bildern und Videos

Erinnerungen

Wenn Sie an Feiertagen, bei Geburtstagen und auf Partys viele Fotos und Videos aufnehmen, erstellt die Galerie automatisch Alben **Erinnerungen** aus Ihren besten Fotos und Videos basierend auf Zeit-, Orts- und Design-Informationen.

- Telefon generieren Vlogs basierend auf Zeit und Ort von Fotos und Videos. Gehen Sie vor der Aufnahme zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Wenn Telefon auf dem **Erinnerungen** ist, während es bei ausgeschaltetem Bildschirm aufgeladen wird und mit dem WLAN verbunden ist und der Akkustand außerdem am frühen Morgen über 50 % oder während des Tages über 90 % liegt, analysiert das System automatisch Fotos und erstellt ein Album **Erinnerungen**. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Gehen Sie zu  > **Benutzerdefiniertes Cover**, wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos teilen

Sie können Highlights-Videos als Fotos oder Videos teilen.

Highlights-Videos als Videos teilen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > **VideoEditor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos als Fotos teilen

Tippen Sie auf das Highlights-Album, das Sie teilen möchten, und gehen Sie dann zu  > **Collage speichern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erstellte Foto zu teilen.

Sie können das Foto auch unter **Galerie** > **Alben** > **Collagen** teilen, wo die für Highlights-Videos erstellten Fotos standardmäßig gespeichert werden.

Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf .
- Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Entfernen**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

Statusleiste Ihrer Galerie individuell anpassen

Finden Sie die gewünschten Inhalte in Ihrer Galerie mit Leichtigkeit, indem Sie die Statusleiste individuell anpassen, sodass Kategorien wie Fotos, Alben und mehr angezeigt werden.

Öffnen Sie Ihr **Galerie** bei aufgeklapptem Telefon. Wählen Sie eine Kategorie aus, z. B. **Fotos** und **Alben**, die in der Statusleiste angezeigt werden soll, um Schnellzugriff auf Ihre Inhalte zu ermöglichen. Sie können auch Folgendes tun:

Tippen Sie auf , um die Statusleiste auszublenden. Tippen Sie auf , um sie wieder anzuzeigen.

Tippen Sie zum Bearbeiten auf .

- Halten Sie  neben einem beliebigen Album gedrückt und ziehen Sie dann, um die Reihenfolge zu ändern.
- Tippen Sie neben einem Album auf , um es zu löschen.
- Tippen Sie einfach auf den Namen eines Albums, um es umzubenennen.

Tippen Sie auf , wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Alben** > **KI-Alben** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

Benutzerdefiniertes Album-Cover

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben**.
 - 2 Wechseln Sie zu dem Album, dessen Cover Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf  > **Benutzerdefiniertes Cover**.
 - 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Cover festlegen möchten.
-  Zum Wiederherstellen des Standard-Covers wechseln Sie zu diesem Album und tippen Sie auf  > **Standard-Cover**.

Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** >  und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Fotos in einem Album sortieren

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf ein beliebiges Album.
- 2 Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Albums und wählen Sie dann „Sortiert nach“ **Zeitpunkt der Erstellung**, **Zeitpunkt der Hinzufügung** oder **Name**.

Ausblenden von Alben

Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie in der Registerkarte **Alben**, um ein bestimmtes Album zu öffnen, halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos gedrückt, die Sie ausblenden möchten, und tippen Sie

dann auf  > **Ausblenden** > **OK**.

Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Registerkarte **Alben** auf  > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder oder Videos anzuzeigen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos im **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie dann auf **Einblenden**.

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video wieder in ihren ursprünglichen Alben angezeigt.

-  • Für den Zugriff auf **Versteckte Elemente** müssen Sie das richtige Passwort eingeben (das mit dem Entsperrpasswort identisch ist). Nach dem Entsperren können Sie die verborgenen Inhalte anzeigen.
- Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Bilder und Videos verschieben

- Methode 1:
 - 1 Öffnen Sie ein Album, indem Sie darauf tippen. Halten Sie die Bilder und Videos gedrückt, die Sie verschieben möchten.
 - 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben** und wählen Sie dann das Zielalbum aus.
 - 3 Nach dem Verschieben werden die Elemente nicht mehr im Originalalbum angezeigt.

• Methode 2:

- 1 Klappen Sie Ihr Telefon auf und wechseln Sie zur Galerie.
 - 2 Öffnen Sie ein Album, indem Sie darauf tippen. Halten Sie die Bilder und Videos gedrückt, die Sie verschieben möchten, und wählen Sie dann das Zielalbum aus.
 - 3 Nach dem Verschieben werden die Elemente nicht mehr im Originalalbum angezeigt.
-  • Alle Elemente in Ihrer Galerie werden in den Alben **Alle Fotos** und **Videos** angezeigt.
- Das Verschieben von Elementen zwischen Alben hat keine Auswirkungen auf ihre Anzeige in diesen Hauptalben.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

-  Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Dauerhaft löschen**.

Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

- 1 Tippe in der Liste **Sonstige** auf das Album, das du blockieren möchtest.
 - 2 Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.
Gehe zu  > **Sperren**.
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.
 - 3 Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstige**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben in **Sonstige** können blockiert werden.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
- 3 Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.

Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

Galerie-Karte hinzufügen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie** aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.

- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Galerie-Karte bearbeiten: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigehalt der Galerie-Karte aus.

- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

Galerie-Karte entfernen: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.

Superdynamische, lebendige Anzeige

HDR-Bilder zeichnen sich durch einen größeren Helligkeitsbereich, einen besseren Farbkontrast und lebendigere Licht- und Schatteneffekte aus und sorgen so für ein noch intensiveres Seherlebnis.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera**, um HDR-Fotos in Szenen mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast aufzunehmen, wie z. B. Nachtszenen, einen glühenden Sonnenuntergang oder Schatten bei Sonnenschein.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Galerie** >  > **Einstellungen** > **HDR-Anzeige** eingeschaltet ist.
- 3 Navigieren Sie zu **Galerie**, um Ihre Fotos zu überprüfen.

Vergleich mehrerer Bilder

Mehrere ähnliche Bilder auf demselben Bildschirm anzeigen und dabei die Möglichkeit nutzen, synchron hineinzuzoomen. Feine Unterschiede werden so auf einen Blick deutlich. Das ermöglicht einfaches Vergleichen und die effiziente Bildauswahl.

- 1 Dazu **Galerie** aufrufen und die zu vergleichenden Bilder durch langes Drücken auswählen.
- 2 Dann **Vergleichen** antippen und die ausgewählten Bilder werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Dann gibt es folgende Möglichkeiten:
 - **Mehrere Bilder synchron verschieben und zoomen:** Die Funktion Synchronzoom ist voreingestellt aktiviert. Wenn ein Bild gezoomt wird, ändern sich synchron die Vergleichsbilder. Um nur ein Einzelbild anzupassen,  antippen, um die Synchronisierung zu deaktivieren. Nach der Anpassung kann die Synchronisierungsfunktion wieder aktiviert werden, um mehrere Bilder synchron zu vergleichen.
 - **Vergleichsbilder ändern:** Um den Vergleich abubrechen, in der Vergleichsliste unten auf dem Bildschirm die ausgewählten Bilder antippen. Um ein nicht ausgewähltes Bild der Vergleichsliste hinzuzufügen, dieses Bild antippen.

 Es können maximal 4 Bilder gleichzeitig verglichen werden.

• **Favoritenbilder:** Unter dem als Favorit zu markierenden Bild  antippen.

• **Bilder löschen:** Unter dem zu löschenden Bild  antippen.

• **Vergleichsbilder hinzufügen:** In der Vergleichsliste unten auf dem Bildschirm  antippen. Dann Bilder auswählen oder abwählen und **Hinzufügen** antippen.

Bereinigungsvorschläge

Die clevere Bereinigungsfunktion identifiziert automatisch redundante Bilder und Videos in der Galerie und löscht sie, um Speicherplatz freizugeben und die Ressourcennutzung zu verbessern.

Duplizierte Bilder bereinigen

- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
 - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
 - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Doppelte Bilder** und wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen möchten.
 -  Aktivieren Sie die Funktion **Nur einen Artikel behalten**, um schnell duplizierte Bilder auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

Unschärfe Bilder bereinigen

- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
 - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
 - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Unschärfe Bilder** und wählen Sie das Bild aus, das Sie löschen möchten.
 -  Aktivieren Sie die Funktion **Alle wählen**, um schnell unscharfe Bilder auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

Ähnliche Bilder bereinigen

- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
 - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.

- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.

2 Tippen Sie auf **Ähnliche Bilder**, um das Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten.

-  • Aktivieren Sie die Funktion **Nur das beste Bild behalten**, um schnell ähnliche Bilder auszuwählen.

- Wählen Sie 2 bis 30 Bilder aus und tippen Sie auf das Symbol , um schnell die ähnlichen Bilder zu vergleichen.

3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

KI-Hochskalieren-Bilder bereinigen

1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.

2 Tippen Sie auf **KI-optimierte Bilder**, um die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.

-  Aktivieren Sie die **Behalten Sie KI-optimierte Bilder** Funktion, um schnell die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.

3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

Screenshots bereinigen

1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.

2 Tippen Sie auf **Screenshots**, um die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.

-  Aktivieren Sie die **Alle wählen** Funktion, um schnell die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.

3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

Duplizierte Videos bereinigen

1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  > **Bereinigungsvorschläge** aus.

2 Tippen Sie auf **Doppelte Videos**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

 Aktivieren Sie die Funktion **Nur einen Artikel behalten**, um schnell duplizierte Videos auszuwählen.

3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

Übergroße Videos bereinigen

1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.

2 Tippen Sie auf **Übergroße Videos**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

 Aktivieren Sie die Funktion **Alle wählen**, um schnell übergroße Videos auszuwählen.

3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

Bildschirmaufnahmen bereinigen

1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.

2 Tippen Sie auf **Bildschirmaufnahmen**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

 Aktivieren Sie die **Alle wählen** Funktion, um schnell die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

KI-Alben

Das Telefon oder erkennt Bilder in der Galerie während des Ladens bei ausgeschaltetem Bildschirm automatisch und gruppiert sie nach Kategorien wie Orten, Objekten (Landschaft, Essen usw.), um Ihnen beim Organisieren und Anzeigen zu helfen.

Wechseln Sie zu **Galerie > KI-Alben**, um Bilder nach Kategorie anzuzeigen.

Um ein Bild aus dem Album zu verschieben, drücken Sie lange, um das Bild im Album

auszuwählen, und tippen Sie auf .

 Einige Bilder können nicht aus dem Album entfernt werden.

Personen-Alben anzeigen und festlegen

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können diese Personen-Alben benennen und die Beziehung zwischen den Personen und Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > KI-Alben** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  > **Bearbeiten** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie **Baby** oder **Mama**) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

Gruppenalbum

Für Fotos mit identischen Personen wird ein Gruppenalbum erstellt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1 Auf dem Foto sind 2 bis 10 Personen zu sehen.
- 2 Jede Person auf dem Foto wurde in einem persönlichen Album benannt.
- 3 Die Anzahl der Fotos derselben Personengruppe beträgt mehr als 5.

In der Galerie nach Bildern suchen

Geben Sie Schlüsselwörter, z. B. die Zeit, den Ort und das Motiv, in der Suchleiste in der Galerie ein, um nach Bildern zu suchen.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** und geben Sie die Schlüsselwörter, nach denen Sie suchen möchten, in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein.
Geben Sie Schlüsselwörter für das Bild ein (z. B. „Essen“, „Landschaft“, „Blumen“).
- 2 Die Galerie zeigt Ihnen dann zu den Schlüsselwörtern gehörende Bilder und schlägt verwandte Schlüsselwörter vor. Tippen Sie auf ein Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um eine präzisere Suche durchzuführen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Nutzung von Smart Life

Magischer Text

Magischer Text

Magischer Text kann Text aus Bildern extrahieren, und Sie können ihn kopieren, ziehen oder antippen, um zugehörige Dienste zu erhalten.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Sprache. Weitere Sprachen werden nach und nach mit der MagicOS Version veröffentlicht, bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.

Magischer Text aktivieren

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Honor AI** > **Magischer Text** und stellen Sie sicher, dass **Magischer Text** aktiviert ist.

Text aus Bildern extrahieren

Sie können Text aus Bildern auf die folgenden beiden Arten extrahieren:

Tippen Sie auf das Symbol , um Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild und schalten Sie das Symbol  im Bild ein. Tippen Sie dann darauf **Magischer Text**.
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Services anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Verknüpfungsvorgänge ausführen, wie das Senden von Textnachrichten oder das Teilen mit anderen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 4 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, zum Beispiel in Notizen und Chat-Felder.

Drücken Sie lange auf den Text auf dem Bild, um den Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild und das Symbol  wird im Bild angezeigt. Drücken Sie lange mit einem Finger auf den Textbereich.
- 2 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 3 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, zum Beispiel in Notizen oder Chat-Felder.

-  Die Handschrifterkennung wird unterstützt. Die Extraktionsergebnisse können bei Bildern variieren.

Screenshots mit Ihren Fingerknöcheln aufnehmen

- 1 Tippen Sie mit einem Fingerknöchel zweimalig auf den Bildschirm. Tippen Sie im Bearbeitungsbildschirm auf .
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Services anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Verknüpfungsvorgänge ausführen, wie das Senden von Textnachrichten oder das Teilen mit anderen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.

Scannen von Dokumenten mit der Kamera

Mit der Kamera können Sie Dokumente direkt scannen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** >  und schalten Sie den Modus **KI-Kamera** ein.
- 2 Öffnen Sie **Kamera**, richten Sie es auf das Dokument, stellen Sie sicher, dass sich die ganze Seite innerhalb des Rahmens befindet, bis das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf , um **Dokument scannen** aufzurufen.
- 4 Tippen Sie zum Scannen auf .

AI Privacy-Anruf

AI Privacy-Anruf

Im Modus **AI-geschützter Anruf** können Sie Anrufe in einem Aufzug, Büro oder überfüllten Bus entgegennehmen und müssen keine Bedenken haben, dass Ihre Anrufe von anderen um Sie herum belauscht werden. So bleibt die Privatsphäre bei Ihren Anrufen geschützt.

-  • Wenn Sie einen **AI-geschützter Anruf** tätigen, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Ohr so nah wie möglich an den **optimalen Hörbereich** zu halten. So erhalten Sie einen besser Höreffekt und schützen Ihre Privatsphäre beim Anruf.
- Wenn Sie bei einem Anruf die Freisprechfunktion aktivieren oder ein Headset nutzen, wird der **AI-geschützter Anruf** automatisch beendet.

Standardmäßig AI Privacy-Anruf starten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > AI-geschützter Anruf** und wählen Sie **Standardmäßig aktivieren** aus. Bei jedem Anruf wechselt das Telefon automatisch in den Modus zum Schutz der Privatsphäre.

AI Privacy-Anruf ausschalten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > AI-geschützter Anruf** und wählen Sie **Nie** aus. Der normale Anrufeffekt bleibt während des Anrufs immer erhalten.

Honor Magic Portal

Magic Portal

Magic Portal, versteht basierend auf kontextbezogener Intelligenz Ihre Absichten und empfiehlt Ihnen auf intelligente Weise die Services, die Sie benötigen. Indem Sie mit einem Fingergelenk einen Kreis um den Bildschirm ziehen, können Sie schnell auf Funktionen wie Preisvergleich, Suchen und Teilen, Unterhaltung, Lesezeichen, Drucken und mehr zugreifen. Sie können auch lange auf den Bildschirminhalt drücken und leicht zu den Rändern streichen, um Sofortzugang zu praktischen Services zu erhalten.

-  • Wenn sich Inhalte durch langes Drücken nicht ziehen lassen, können Sie stattdessen die Kreisgeste mit einem Fingergelenk versuchen.
- Die erforderliche Dauer für ein langes Drücken kann je nach App oder Oberfläche variieren. Gegebenenfalls muss die Druckdauer etwas erhöht werden (ca. 1–3 Sekunden), bis sich der Inhalt ziehen bzw. aktivieren lässt.
- Einige Apps oder Oberflächen schränken möglicherweise Aktionen wie Screenshots oder Ziehen ein und **Magic Portal** wird nicht unterstützt. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung, um die Funktionalität im jeweiligen Fall zu bestätigen.

Magic Portal aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal** und aktivieren Sie den Schalter **Magic Portal**.

Kreisen mit dem Knöchel, um Magic Portal zu öffnen

- **So verwenden Sie Knöchelkreis:**
 - 1** Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass **Magic Portal** und **Knöchelkreis** eingeschaltet sind.
 - 2** Tippen Sie auf eine beliebige Oberfläche des Telefons mit einem einzigen Knöchel und zeichnen Sie einen Kreis, um Inhalte auszuwählen. **Magic Portal** öffnet automatisch zugehörige Services und empfiehlt diese auf intelligente Weise, sodass Sie diese mit nur einem Klick erreichen können. Wenn Sie beispielsweise beim Ansehen eines Videos ein Paar Schuhe sehen, können Sie mit Ihrem Knöchel die

Schuhe umkreisen. **Magic Portal** öffnet automatisch, interpretiert, was Sie meinen, und empfiehlt Ihnen mehrere Anwendungen, die Sie verwenden könnten. Klicken Sie auf soziale Apps, um mit Freunden zu teilen, und klicken Sie auf Shopping-Apps, um Einkäufe zu tätigen.

- **Lösung für nicht empfohlene verwandte Services nach der Auswahl:** Wenn nach der Auswahl von Text mit Ihren Knöcheln keine zugehörigen Services empfohlen werden (z. B. wird bei der Auswahl einer Adresse keine Navigations-App empfohlen, bei der Auswahl von Musik- oder Filmtiteln keine Musik- oder Video-App usw.), können Sie dieses Problem mit den folgenden Methoden beheben:
 - Wenn Sie den ausgewählten Inhalt automatisch erkennen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal**, und aktivieren Sie **Bild und Text automatisch erkennen**.
 - Sie können auch auf die Oberfläche Ihrer Wahl klicken um **Text extrahieren** auszuwählen, und das Bild in den Textmodus umschalten, um Services zu empfehlen, die mit dem erkannten Text in Zusammenhang stehen.
- **Deaktivieren von Knöchelkreis**

Wenn Sie **Knöchelkreis** deaktivieren möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal** und deaktivieren Sie **Knöchelkreis**. Verwenden Sie nur den Teil-Screenshot von Knöchel.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf den Text drücken

Wählen Sie den Text auf dem Bildschirm aus, drücken Sie dann lange auf den ausgewählten Text und ziehen Sie ihn an den linken oder rechten Rand des Bildschirms, um **Magic Portal** zu öffnen. Sobald Sie Ihren Finger loslassen, gelangen Sie direkt zum gewünschten Service.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf das Bild drücken

Drücken Sie lange auf das Bild auf dem Bildschirm, ziehen Sie es dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf die Datei drücken

Drücken Sie lange auf die Datei, ziehen Sie sie dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet. Beispiel: Drücken Sie lange auf das Besprechungsprotokoll in der Dateiliste und ziehen Sie es dann, um es an einen Kollegen weiterzuleiten.

Magic Portal über Screenshots aktivieren

Für Bildschirme, auf denen Inhalte nicht ausgewählt oder gezogen werden können, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden, um **Magic Portal** auszulösen:

- **Ziehen des gesamten Bildschirminhalts:** Drücken Sie nach einem erfolgreichen Screenshot die Miniaturansicht des Screenshots lange und ziehen Sie sie dann.
- **Benutzerdefinierten Inhalt ziehen:** Tippen Sie nach einem erfolgreichen Screenshot auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie den Screenshot lange und ziehen Sie dann.

Magic Portal personalisieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal**, und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Services**, um **Empfehlung** zur Seitenliste hinzuzufügen. Wenn Sie Magic Portal öffnen, werden diese Services oder Apps zuerst angezeigt.

Magic Capsule

Magische Kapsel

Die Magische Kapsel befindet sich am oberen Rand des Bildschirms und wird in Form einer „Kapsel“ angezeigt. Sie zeigt aktuelle Aufgaben an. Mit ihr können Sie den Echtzeitstatus abrufen, Schnellaktionen durchführen oder schnell in Anwendungen einsteigen.

Die Kapsel kann zu einer „kleinen Kugel“ schrumpfen und sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel ausdehnen. Die Magische Kapsel kann sich zu einer größeren Form ausdehnen, um dynamische Benachrichtigungen anzuzeigen. Der Anzeige-Zeitpunkt, die Dauer und die Interaktionsmethoden der Magischen Kapsel können je nach Aufgabe variieren.

Nur einige vorgegebene Funktionen unterstützen die Magische Kapsel.

Magische Kapsel auslösen

Sie können die Magische Kapsel durch Aktionen wie das Starten von Echtzeitaufgaben und das Ausführen bestimmter Vorgänge auslösen. Beispiel:

- Starten Sie die Aufzeichnung in **Rekorder**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- Starten Sie die Zeitmessung in **Uhr**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Status anzeigen und Schnellaktionen über die Magische Kapsel durchführen

Die Kapsel schrumpft zu einer „kleinen Kugel“, nachdem sie einige Zeit angezeigt wurde, und erweitert sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel. Sie können den aktuellen Aufgabenstatus über die Magische Kapsel verfolgen:

Tippen Sie auf die Magische Kapsel oder die „kleine Kugel“, um sie zu erweitern und den detaillierten Status zu überprüfen oder Schnellaktionen durchzuführen.

Schneller Zugriff auf Apps über die Magische Kapsel

Über die Magische Kapsel können Sie Apps schnell starten:

Wenn die Magische Kapsel vergrößert ist, tippen Sie irgendwo auf den erweiterten Bereich.

 Diese Funktion gilt nicht für Apps, bei denen Magische Kapsel nicht im Hintergrund läuft.

Magic Capsule deaktivieren

- Gehen Sie auf **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Magic Capsule** und schalten Sie den Schalter **Magic Capsule** für die System-Service-Anwendung aus.

KI-Anruf

Anrufübersetzung

Bei einer sprachübergreifenden Telefonkommunikation ermöglicht die Aktivierung der Anrufübersetzung die Echtzeitübersetzung des Gesprächsinhalts und die Sprachübertragung des übersetzten Textes. Beide Teilnehmer können frei in ihrer Muttersprache kommunizieren, was Geschäftsverhandlungen oder Reiseberatungen erleichtert.

- **Anrufübersetzung aktivieren:** Die Anrufübersetzungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Anrufübersetzung**, schalten Sie den Schalter **Anrufübersetzung** ein und schließen Sie den Download der erforderlichen Ressourcen ab.
- **Anrufübersetzung verwenden:** Tippen Sie auf der Anrufoberfläche auf **Anrufübersetzung** und stellen Sie die Sprachen für beide Teilnehmer nach Bedarf ein, um die Echtzeitübersetzung zu starten.

KI-Übersetzung

KI-Übersetzung

Wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die unterschiedliche Sprachen sprechen, kann die KI-Übersetzung in Echtzeit übersetzen und den Inhalt hörbar wiedergeben. Dadurch werden Sprachbarrieren abgebaut und Sie können mühelos ganz reibungslos und ungehindert kommunizieren.

 Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sprachen unterstützt werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Oberfläche.

KI-Übersetzen aktivieren

Sie können **KI-Übersetzen** mit den folgenden Methoden aufrufen:

- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die App **KI-Übersetzen**.
- Streichen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie dann auf **KI-Übersetzung**.

Chat

- 1 Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, wählen Sie **Chat** und stellen Sie die Unterhaltungssprache für beide Parteien ein:
 - Tippen Sie auf , um **Unter-haltung** auszuwählen, und tippen Sie auf , um **Face-to-Face** auszuwählen.
 - Tippen Sie auf , um die Audioeingabemethode, die Übertragungsmethode und mehr einzustellen. Tippen Sie weiter auf **Einstellungen**, um **Stimme**, **Schriftgröße** usw. einzustellen.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Taste Ihrer Sprache, um die Unterhaltung zu beginnen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie erneut auf die Taste. Die Seite zeigt die Ergebnisse der Echtzeitübersetzung an und liest sie laut vor.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Chat** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

Übersetzer

- 1 Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie **Übersetzer** aus, um die Ausgangs- und Zielsprache in der Sprachauswahl einzustellen.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche unten, um die Simultanübersetzung zu starten, und tippen Sie erneut, um sie zu beenden. Schließen Sie Kopfhörer an, um die Audioübertragung in Echtzeit zu erleben.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Übersetzer** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

Gesprächsinhalt auf dem Außenbildschirm anzeigen

Der Außenbildschirm kann die Ergebnisse von **KI-Übersetzen** anzeigen, wenn Ihr faltbares Telefon geöffnet ist.

- 1 Aktivieren Sie die Taste  auf dem Bildschirm **KI-Übersetzen**.
- 2 Während des Gesprächs zeigt der Außenbildschirm die Übersetzungsergebnisse in Echtzeit an.

Smart Controller

Gerät als Fernbedienung verwenden

Ihr Gerät verwendet Infrarot-Technologie, sodass Sie es mit Hauselektronik in der Smart Remote-App koppeln und damit Geräte wie Fernseher, Klimaanlage, STBs, DVD-Player, Kameras, Projektoren und Netzwerkboxen fernbedienen können.

Fernbedienung hinzufügen und verwenden

- 1 Navigieren Sie zu **Werkzeuge > Smart Controller** >  und wählen Sie den Gerätetyp (z. B. Fernseher, Klimaanlage, STB, DVD-Player, Kamera, Projektor oder Netzwerkbox) und dann die Marke aus.
- 2 Richten Sie den Infrarotsensor auf der Oberseite Ihres Geräts auf die Hauselektronik und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese Ihrer Fernbedienung hinzuzufügen.
- 3 Nachdem Sie das jeweilige Gerät hinzugefügt haben, tippen Sie einfach auf , um es fernzubedienen.

Tastentöne der Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Smart Controller** >  > **Einstellungen**, um Tastentöne und/oder Vibration zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen

Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
 - 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät-** oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät-**Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen.
Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.
-  Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

Klangqualität und Effekte

Rauschunterdrückung beim Telefon

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Anrufverbesserung > KI-Geräuschunterdrückung**. Reduzieren Sie Umgebungsgeräusche wie Autohupen und Fußschritte und stellen Sie so sicher, dass beide Stimmen deutlich zu hören sind.

-  Der Handapparatmodus unterstützt keine KI-Rauschunterdrückung.

Videoanruf Beauty

Beauty-Effekt bei Videoanrufen

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Anrufverbesserung > Beautyfilter für Videoanrufe** und aktivieren Sie **Beautyfilter für Videoanrufe**.
 - 2** Streichen Sie während eines Videoanrufs auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von der linken Seite nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Tippen Sie in der Benachrichtigung von **Beautyfilter für Videoanrufe** auf Beauty-Intensität, um den Beauty-Effekt anzupassen. Der Beauty-Effekt ist deaktiviert, wenn Keine ausgewählt ist.
-  • Nicht alle Videoanruf- und Videokonferenz-Apps unterstützen diese Funktion. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.
 - Der Beautymodus ist in **Ultra-Stromsparen** deaktiviert.

Tipps

Intelligente Erkennung

Berührungsloses Scrollen

Wenn beide Hände beschäftigt sind und den Bildschirm nicht berühren können, können Sie mit berührungslosen Gesten den Bildschirm scrollen, was beim Browsen und Umblättern praktisch ist.

i Einige Apps oder Schnittstellen unterstützen kein berührungsloses Scrollen. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Berührungsloses Scrollen aktivieren

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Berührungslose Gesten > Berührungsloses Scrollen** und aktivieren Sie **Berührungsloses Scrollen**.

Berührungsloses Scrollen verwenden

Berührungsloses Scrollen nach unten

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach unten, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.



Berührungsloses Scrollen nach oben

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach oben, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.



Berührungsloses Scrollen nach links

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach links, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


Berührungsloses Scrollen nach rechts

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach rechts, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


 Berührungslose Scroll-Gesten nach links und rechts sind nur in der **Galerie** und in einigen E-Book-Apps verfügbar.

Die Erfolgsrate bei berührungslosem Scrollen verbessern


- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Frontkamera, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–50 cm ein.




- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite der Frontkamera gerade nach oben.



- 3** Um nach oben zu scrollen, halten Sie Ihren Handrücken mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Bildschirm und bewegen Sie Ihre Hand dann nach oben, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.



- 4** Um nach unten zu scrollen, halten Sie Ihre Handfläche mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Frontkamera und bewegen Sie Ihre Hand dann nach unten, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.



- 5** Bewegen Sie die Hand langsam und ruhig auf und ab.

Intelligente Anpassung der Bildschirm- und Fotoausrichtung

Aktivieren Sie Intelligentes Drehen & Auto-Ausrichtung, damit Ihr Telefon die Position Ihres Gesichts intelligent erkennt und die Bildschirm- und Fotoanzeige an Ihren Augen ausrichtet.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Smart Sensing** und aktivieren Sie **Intelligentes Drehen & Auto-Ausrichtung**. Nach Aktivierung der Funktion wird der Bildschirminhalt entsprechend der Position Ihres Gesichts ausgerichtet, wenn Sie auf der Seite liegen und das Telefon nutzen. Darüber hinaus entspricht die Ausrichtung von Fotos der der Kamera, wenn Sie Bilder aufnehmen, sodass Sie sie nicht manuell drehen müssen.

Zurück-Geste

Mit berührungslosen Gesten können Sie zur vorherigen Seite zurückkehren, wenn beide Hände beschäftigt sind und den Bildschirm nicht berühren können.

 Einige Apps oder Schnittstellen unterstützen keine berührungslosen Gesten. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Zurück-Geste aktivieren


Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Berührungslose Gesten > Zurück-Luftgeste**, um **Zurück-Luftgeste** zu aktivieren.

Zurück-Geste anwenden


Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt, wobei die Fingerspitzen nach oben zeigen. Drehen Sie Ihre Handfläche um 180 Grad, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.

Erfolgsrate der Zurück-Geste verbessern

- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite der Frontkamera, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–50 cm ein.



- 2** Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite der Frontkamera gerade nach oben.



- 3** Bitte drehen Sie Ihre Handfläche, wenn das Symbol  erscheint.
- 4** Achten Sie bitte darauf, Ihre Handfläche um 180 Grad zu drehen.

Vertikale Interaktion

Vertikale Interaktion

Die faltbaren Telefone unterstützen nicht nur einen Hover-Status. Sie können Ihr Gerät zu verschiedenen Anlässen in unterschiedlichen Positionen klappen, z. B. zum Ansehen von Filmen, Fotografieren, Musikhören oder für eine Besprechung, ohne einen Standfuss oder Ihre Hände zu verwenden.

-  • Einige Apps unterstützen diese Funktion derzeit nicht.
- Die unterstützten Apps können je nach Modell, Version und Hover-Status variieren.

Ihr Telefon in den Notebook-Status aufklappen

Sie können auf den Innenbildschirm blicken, der in einem geeigneten Winkel geneigt ist, und den Bildschirm horizontal platzieren. Diesen Status können Sie beim Aufnehmen, beim Ansehen von Filmen, beim Musikhören oder bei einer Besprechung nutzen. Sie können beispielsweise den Filminhalt in der oberen Hälfte des Bildschirms ansehen und in der unteren Hälfte die Bildschirmhelligkeit und Lautstärke anpassen.

Ihr Telefon für den Kalender-Status aufklappen

Sie können auf den Außenbildschirm blicken, der in einem geeigneten Winkel geneigt ist, und ihn horizontal platzieren. Der Inhalt wird auf dem Außenbildschirm wiedergegeben. Diesen Status können Sie beim Ansehen von Filmen oder bei einer Besprechung nutzen. Wenn Sie beispielsweise an einer Besprechung teilnehmen, benötigen Sie kein tragbares Gerät, um die Besprechungsminuten aufzuzeichnen oder Texte einzugeben.

Ihr Telefon in den Zelt-Status aufklappen

Sie können den Bildschirm in einem geeigneten Winkel aufklappen und wie ein kleines Zelt aufstellen. Der Inhalt wird auf dem Außenbildschirm wiedergegeben. Diesen Status können Sie beim Ansehen von Filmen oder bei einer Besprechung nutzen. Wenn Sie beispielsweise einen Film ansehen, benötigen Sie kein tragbares Gerät und können den Inhalt während des Essens ansehen.

Ihr Telefon in den Buch-Status aufklappen

Sie können den Bildschirm in einem geeigneten Winkel aufklappen und vertikal aufstellen. Diesen Status können Sie beim Aufnehmen von Fotos oder Videos nutzen. Wenn Sie beispielsweise Fotos im Hochformat aufnehmen, können Sie sich auf der einen Bildschirmhälfte auf die Parametereinstellungen konzentrieren und auf der anderen die Vorschau anzeigen.

Aktivieren des Hover-Modus

Dieser Modus eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Live-Streaming, Musikhören, Online-Meetings und Notizen. Sie können Inhalte in der oberen Bildschirmhälfte anzeigen und gleichzeitig mit Bedienelementen in der unteren Hälfte interagieren.

Aktivieren des Hover-Modus

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Faltbare Telefone > Klappmodus** und aktivieren Sie **Systemeinstellung**.

Automatisches Aktivieren des Hover-Modus

 **Auto-Anpassung:** Der Hover-Modus wird auf bestimmten App-Bildschirmen automatisch aktiviert, wenn Sie Ihr Telefon in den richtigen Winkel klappen.

Mit **Systemeinstellung**, auf dem Bildschirm **Klappmodus**:

- **Empfohlene Apps:** Schalten Sie den Schalter für die von Ihnen ausgewählte App ein. Klappen Sie Ihr Telefon während der Nutzung der App einfach in den eingestellten Winkel, dann wechselt es in den Hover-Modus.
- **Erlebnis-Apps:** Entscheiden Sie sich für **Automatisch eingeben**. Klappen Sie Ihr Telefon während der Nutzung einer App in den angegebenen Winkel, um automatisch den Hover-Modus zu aktivieren.

Manuelles Aktivieren des Hover-Modus:

Mit **Systemeinstellung**, auf dem Bildschirm **Klappmodus**:

- **Empfohlene Apps:** Stellen Sie sicher, dass der Schalter für die von Ihnen gewählte App ausgeschaltet ist. Klappen Sie Ihr Telefon in den eingestellten Winkel, dann sehen Sie

 . Tippen Sie auf  , um in den Hover-Modus zu wechseln.

- **Erlebnis-Apps:** Die Konfiguration ist auf manuell eingestellt. Klappen Sie Ihr Telefon in den eingestellten Winkel, dann sehen Sie . Tippen Sie auf , um in den Hover-Modus zu wechseln.

Hover-Touchpad

Steuern Sie Ihre Apps mit dem Hover-Touchpad:

- Zur allgemeinen Verwendung tippen Sie zum Auswählen mit einem Finger und streichen mit zwei Fingern.
- Folgen Sie bei der Videowiedergabe den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Helligkeit, Lautstärke und Fortschritt anzupassen oder zwischen Pausieren und Wiedergabe usw. umzuschalten.

Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App

Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

-  Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Screenshot und Bildschirmaufnahme

Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

Verwenden der Ein-/Aus-Taste, um die Bildschirmaufnahme zu starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Ein-/Aus-Taste zweimal drücken** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme starten**.
- 2 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut zweimal.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und

stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

Auflösung der Bildschirmaufnahme anpassen

Während der Bildschirmaufnahme können Sie die Auflösung Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bildschirmaufnahme** und tippen Sie auf **Videoqualität**, um die Bildschirmauflösung einzustellen.

Screenshot erstellen

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

- 1 Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.
 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Mit drei Fingern nach unten streichen** aktiviert ist.
- 2 Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

Teil-Screenshot erstellen

- 1 Klopfen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn mit dem Bildschirm in Berührung, um einen Umriss um den Teil des Bildschirms zu zeichnen, den Sie erfassen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel die ganze Zeit über mit dem Bildschirm in Berührung ist.
- 2 Auf dem Bildschirm wird die Bewegungsbahn Ihres Knöchels angezeigt und ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
 - Tippen Sie auf , um die Screenshot-Form auszuwählen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.
- 3 Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

Einen Screenshot mit berührungslosen Gesten aufnehmen

Wenn Tippen auf den Bildschirm unpraktisch für Sie ist, können Sie mit berührungslosen Gesten einen Screenshot aufnehmen.


 Diese Funktion wird im Querformat nicht unterstützt.

Grabshot aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Berührungslose Gesten** > **Grabshot** und aktivieren Sie **Grabshot**.


Grabshot

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Frontkamera und halten Sie sie etwa 30–50 cm entfernt. Greifen Sie zu und ballen Sie eine Faust, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.




Verbessern der Erfolgsrate von Grabshot

- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Frontkamera, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–50 cm ein.



- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite der Frontkamera gerade nach oben.



3 Bitte greifen Sie zu und machen Sie eine Faust, wenn das Symbol  erscheint.

Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Vertikale Teilung: Der Klappbildschirm befindet sich im aufgeklappten Zustand und auf dem linken und rechten Bildschirm werden zwei Apps gleichzeitig genutzt.
- Horizontale Teilung: Der Klappbildschirm befindet sich im aufgeklappten Zustand und auf dem oberen und unteren Bildschirm werden zwei Apps gleichzeitig genutzt.
- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.
-  • Wenn sich der Klappbildschirm im zugeklappten Zustand befindet, ist der Bildschirm standardmäßig horizontal geteilt.
- Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

Möchten Sie Kommunikations-Apps nutzen, ohne das Spiel verlassen zu müssen? Dazu müssen Sie lediglich unverankerte Fenster aktivieren. Wechseln Sie vor der Nutzung zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und stellen Sie sicher, dass **Multi-Window-Dock** eingeschaltet ist.

Ein unverankertes Fenster öffnen (wenn der Bildschirm aufgeklappt ist)

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Öffnen Sie eine App, ziehen Sie  **oben** in der App vertikal nach unten in die Mitte des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand, um das unverankerte Fenster zu öffnen.
- Öffnen Sie eine App und tippen Sie oben in der App auf  > , um das unverankerte Fenster zu öffnen.
- Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

Ein unverankertes Fenster öffnen (wenn der Bildschirm zugeklappt ist)

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

Größe anpassen

Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.

Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.

Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu schließen.



- Wenn der Bildschirm aufgeklappt ist und oben in der App  nicht zu sehen ist, bedeutet dies, dass diese App die Funktion unverankertes Fenster nicht unterstützt.
- Bis zu 10 unverankerte Fenster (einschließlich Mini-Fenster) können in die unterstützende Kugel integriert werden.

Multitasking in unverankerten Fenstern

Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
 - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
 - Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
 - Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
 - Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
 - Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
-  Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.

-  Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-App.

2 Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.

- **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
- **Einen Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.

Geteilter Bildschirm für müheloses Multitasking

Verwenden Sie zwei Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm. Stellen Sie vor dem Wechsel zum geteilten Bildschirm sicher, dass der **Multi-Window-Dock**-Schalter aktiviert ist, indem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** wechseln.

Modus Geteilter Bildschirm im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  oder  und lassen Sie los, um in den Modus für den halbgeteilten Bildschirm zu wechseln. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms (entweder nach links oder nach oben) minimiert und zeigt den Startbildschirm an. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu starten.

-  Um den halbgeteilten Bildschirmmodus zu verlassen und zur Verwendung von Apps im Vollbildmodus zurückzukehren, tippen Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche oder auf die minimierte App am Bildschirmrand.

Modus Geteilter Bildschirm über Multi-Window-Dock aktivieren

Wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Modus Geteilter Bildschirm über den Slider an der Oberseite der Apps aktivieren

- Wenn Sie Apps im Vollbildmodus mit aufgeklapptem Bildschirm verwenden, ziehen Sie  am oberen Rand der App vertikal nach unten zum linken oder rechten Bildschirmrand und lassen Sie los, um den Modus für den geteilten Bildschirm zu aktivieren. Die App wird an den linken oder rechten Rand Ihres Bildschirms minimiert und der Startbildschirm wird angezeigt. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu starten.
- Während der Bildschirm aufgeklappt ist, tippen Sie auf  > , um den geteilten Bildschirm zu aktivieren. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms minimiert, entweder nach links oder nach rechts. Der Startbildschirm wird angezeigt. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu starten.

Sie können auch Folgendes tun:

- **Anzeigeposition der App ändern:** Um App-Positionen zu ändern, tippen Sie an der Oberseite der Apps auf  und ziehen Sie sie auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms. Alternativ können Sie die App-Positionen wechseln, indem Sie auf den App-Teiler tippen und dann  oder  auswählen.
 - **App-Paare speichern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und wählen Sie dann , um das aktuelle App-Paar im Modus Geteilter Bildschirm zum Startbildschirm hinzuzufügen.
 - **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler, um die Fenstergröße anzupassen.
 - **Geteilten Bildschirmmodus beenden:** Verschieben Sie den App-Teiler an den oberen oder unteren Bildschirmrand (links oder rechts).
-  • Wenn der Bildschirm aufgeklappt ist und oben in der App  nicht zu sehen ist, bedeutet dies, dass diese App den Modus Geteilter Bildschirm nicht unterstützt.
- Der Modus Geteilter Bildschirm unterstützt nur zwei Apps gleichzeitig.

Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Notizen** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Notizen**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Notizen**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.

 Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen von Apps von der geteilten Bildschirmanzeige

- **Eine App hinzufügen:** Rufen Sie die Multi-Window-App-Leiste auf, tippen Sie auf  > , tippen Sie auf die App, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Fertig**.
- **Eine App verschieben:** Rufen Sie die Multi-Window-App-Leiste auf, tippen Sie auf  > , halten Sie das App-Symbol in der App-Leiste gedrückt und ziehen Sie es an eine beliebige Position in der App-Leiste. Tippen Sie dann auf **Fertig**.

- **Eine App entfernen:** Rufen Sie die Multi-Window-App-Leiste auf, tippen Sie auf  > , tippen Sie auf App entfernen  in der oberen rechten Ecke des App-Symbols in der App-Leiste und tippen Sie auf **Fertig**.

 Das Startprogramm für den geteilten Bildschirm zeigt alle Apps an, die den geteilten Bildschirm unterstützen, das Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen jedoch nicht unterstützen.

Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmanzeige und dem unverankerten Fenster

Wechseln Sie von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern (wenn der Bildschirm aufgeklappt ist)

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  **oben** in der App in die Mitte des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.
- Tippen Sie oben im geteilten Bildschirmfenster auf  > , um die App in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.

Wechseln Sie von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht (wenn der Bildschirm aufgeklappt ist)

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es auf eine Seite des Bildschirms und lassen Sie es dann los.
- Tippen Sie oben im unverankerten Fenster in der App auf  > , um zur geteilten Bildschirmansicht zu wechseln.

Wechseln Sie von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern (wenn der Bildschirm zugeklappt ist)

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

Wechseln Sie von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht (wenn der Bildschirm zugeklappt ist)

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

Teilen des Bildschirms in obere und untere Bereiche

Der neue Modus Horizontale Teilung sorgt für ein übersichtliches und angenehmes visuelles Benutzererlebnis. So gestaltet sich das Multitasking jetzt noch effizienter. Sie können beispielsweise auf der oberen Hälfte des Bildschirms Videos ansehen, während Sie

auf der unteren Hälfte spielen, oder auf der oberen Hälfte an einer Besprechung teilnehmen, während Sie auf der unteren Hälfte Notizen machen.

-  Dieser Modus ist speziell für den Innenbildschirm faltbarer Telefone konzipiert. Klappen Sie Ihr Telefon daher unbedingt auf, um diese Funktion zu nutzen.
- Die Funktion wird nicht von allen Apps unterstützt. Zu den kompatiblen Apps gehören: Uhr, LOL: Wild Rift, usw. In künftigen Versionen dürfte diese Funktion noch von weiteren Apps unterstützt werden. Achten Sie auf die offiziellen Versionsinformationen.

Modus Horizontale Teilung im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach

oben zur Position  und lassen Sie los, um in den Modus Horizontale Teilung zu wechseln.

Modus Horizontale Teilung über Multi-Window-Dock aktivieren

Nehmen wir beispielsweise WeChat und Galerie. Öffnen Sie WeChat, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Drücken und ziehen Sie dann **Galerie** in die obere oder untere Hälfte des Bildschirms und lassen Sie Ihren Finger los, um den horizontalen Modus aufzurufen.

Modus Horizontale Teilung über den Slider an der Oberseite der Apps aktivieren

- Öffnen Sie eine App im Querformat, beispielsweise und LOL:Wild Rift. Ziehen Sie  an der Oberseite der App auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms und lassen Sie dann Ihren Finger los, um den horizontalen Modus aufzurufen.
- Öffnen Sie eine App im Querformat, beispielsweise und LOL:Wild Rift. Tippen Sie an der Oberseite der App auf , wählen Sie dann  aus und lassen Sie Ihren Finger los, um den horizontalen Modus aufzurufen.

Im Horizontalmodus können Sie die in der oberen bzw. unteren Hälfte angezeigten Apps wie folgt ändern:

- **Menü am oberen Rand:** Tippen Sie an der Oberseite der App, die Sie ersetzen möchten, auf  und wählen Sie dann entweder  oder  aus, um die App zu wählen, die die aktuelle ersetzen soll.
- **Seitenleiste:** Streichen Sie von beiden langen Seiten des Bildschirms nach innen und warten Sie, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Drücken und ziehen Sie dann das App-Symbol in die obere oder untere Hälfte des Bildschirms und lassen Sie Ihren Finger los, um die aktuelle App zu ersetzen.
- **Unverankertes Fenster:** Drücken und ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere oder untere Hälfte des Bildschirms und lassen Sie Ihren Finger los, um die aktuelle App zu ersetzen.

-  Apps, die nicht mit dem Modus Horizontale Teilung funktionieren, lösen automatisch den Modus Vertikale Teilung aus.

Sie können auch folgendermaßen vorgehen:

- **Anzeigeposition der App ändern:** Drücken und ziehen Sie  an der Oberseite der App in die obere oder untere Hälfte des Bildschirms, um die Positionen beider Apps zu vertauschen. Alternativ können Sie die App-Positionen vertauschen, indem Sie auf  >  **Vertikal vertauschen** tippen.
- **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler, um die Fenstergröße anzupassen.
- **Ausrichtung des geteilten Bildschirms ändern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und dann auf  oder , um in den Modus Horizontale Teilung oder Vertikale Teilung zu wechseln.

-  Wenn Sie den **Auto-Drehen**-Schalter im Kontrollzentrum aktivieren, bleibt der Modus Horizontale Teilung unabhängig von der Bildschirmausrichtung aktiv.

Mit Multi-Flix den Bildschirm teilen

Beim Ausführen von mehreren Aufgaben auf Ihrem Telefon können Sie mehrere Fenster öffnen und das Bildschirmlayout beliebig anpassen, sodass Sie einfach und effizient zwischen mehreren Apps wechseln können.

Schnelles Layout aktivieren

- 1 Klappen Sie das Telefon auf, gehen Sie zu **Einstellungen > Faltbare Telefone > Multi-Flex** und schalten Sie den Schalter **Schnelles Layout** ein.
- 2 Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um auf **Globale Taskleiste** zuzugreifen. Tippen Sie auf , wählen Sie unter **Schnelles Layout** eine Vorlage für den geteilten Bildschirm aus und tippen Sie dann auf die Apps, die Sie in der Ansicht Geteilter Bildschirm verwenden möchten.

Schnellzugriff auf Aufgabengruppen

Nach der Verwendung einer Kombination mehrerer Apps im geteilten Bildschirm wird diese automatisch in der globalen Taskleiste des Startbildschirms gespeichert. Tippen Sie auf die Kombination für den geteilten Bildschirm, um sofort in die Ansicht für den geteilten Bildschirm der App zu gelangen.

Anzeigeverhältnis für geteilten Bildschirm erweitern

- Ziehen Sie den Teiler des geteilten Bildschirms nach links oder rechts (oder nach oben oder unten), um die Anzeigebereiche der App zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Tippen Sie auf den Rand der App, die sich über den Bildschirm hinaus erstreckt, um sie auf die optimale Anzeigeposition zu erweitern.

Apps für geteilten Bildschirm reduzieren

Tippen Sie oben in einer App auf  und wählen Sie  aus.

- Im Modus für einen dreifach geteilten Bildschirm wird dadurch die Ansicht auf zwei geteilte Bildschirm-Apps reduziert.
- Im Modus für einen zweifach geteilten Bildschirm wird auf den Vollbildmodus einer einzelnen App umgeschaltet.

Apps für geteilten Bildschirm austauschen

Tippen Sie oben in der App auf , wählen Sie  aus und tippen Sie auf das App-Symbol, das Sie als Ersatz verwenden möchten.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

1 Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- Öffnen Sie die E-Mail-App.
- Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Telefon nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

2 Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.

- **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.
- **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

Stil für unverankerte Fenster

Um die Steuerschaltflächen oben im unverankerten Fenster anzuzeigen oder auszublenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window >**

Unverankerter Fensterstil, wählen Sie **Standard** oder **Übersichtlich** aus und tippen Sie auf **OK**.

Apps

App-Grundlagen

Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Wenn du den Startbildschirm im **Drawer**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol im Drawer und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei Tasten:** Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
 - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
 - Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps verwalten**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

Kontakte

Kontaktgruppen verwalten

Sie können eine große Anzahl von Kontakten verwalten, indem Sie sie nach Ihren Wünschen gruppieren und so das Versenden von Gruppen-E-Mails oder -Nachrichten erleichtern. Das System gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und dem letzten Zeitpunkt des Kontakts. Sie können auch eigene Gruppen erstellen.

Gruppen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie **Gruppen** aus, tippen Sie auf **Neu**, geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. Familie, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Tippen Sie auf dem Gruppenbildschirm auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Gruppen bearbeiten

Wählen Sie auf der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie die Gruppe ein, die Sie bearbeiten möchten.

- Mitglied hinzufügen: Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, um Mitglieder zur Gruppe hinzuzufügen.
- Mitglied entfernen: Drücken Sie lange auf das Mitglied, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Aus Gruppe löschen**.
- Weitere Vorgänge: Tippen Sie auf **Mehr**, wählen Sie **Mitglieder entfernen** für die Massenentfernung aus, oder wählen Sie **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** und **Umbenennen**.

Gruppennachrichten oder Gruppen-E-Mails senden

Wählen Sie in der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie eine Gruppe ein:

- Gruppennachricht senden: Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.
- Gruppen-E-Mail senden: Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

Gruppen löschen

Navigieren Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu **Gruppen**. Sie können Telefongruppen auf eine der folgenden Arten löschen:

- Drücken Sie lange auf die zu löschende Gruppe und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie unten auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Kontaktverlauf löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Klicken Sie auf einen Kontakt mit Kontaktverlauf.
- 3 Tippen Sie auf **Mehr** > **Verlauf löschen**, tippen Sie anschließend auf **Löschen** und löschen Sie alle Anruflisten, Anrufaufzeichnungen und Nachrichten für den Kontakt.

Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.

Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .

Zum Hinzufügen von Kontakten Visitenkarten aus Papier aufnehmen

Gehen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu  > **Scannen**, visieren Sie die Visitenkarte an und tippen Sie zum Aufnehmen auf . Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche

Neuer Kontakt an. Tippen Sie auf , um die Informationen zu speichern.

-  Sie können auch mehrere Visitenkarten auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Zum Hinzufügen von Kontakten QR-Code scannen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Scannen** visieren Sie den QR-Code des Kontakts an. Das System erkennt automatisch den Namen, die Telefonnummer und andere Informationen des Kontakts und zeigt sie auf der Oberfläche **Neuer Kontakt** an. Tippen Sie auf , um die Informationen zu speichern.

- i** Sie können auch mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen. Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm **Mehrere** aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Duplizierte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie auf der Benutzeroberfläche **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.
- i** Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.

Kontakte teilen

- 1 Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen**.
- 2 Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**

- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr** > **Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf **Löschen**.

- i** Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

Persönliche Informationen hinzufügen

Sie können Visitenkarten mit persönlichen Informationen erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, um im Notfall Hilfe zu erhalten.

Visitenkarten erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Karte** und legen Sie Ihr Profilbild, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und andere Informationen fest.
- 3 Tippen Sie auf , um eine Visitenkarte mit einem QR-Code zu erstellen.

 Sie können Ihre Karte auch über QR-Codes teilen.

Persönliche Notfallinformationen hinzufügen

Wechseln Sie auf der Benutzeroberfläche von **Kontakte** zu **Meine Karte** >  **Notfallinformationen**, tippen Sie auf **Hinzufügen** und geben Sie persönliche Informationen, medizinische Informationen, Notfallkontakte und andere Informationen ein.

 Um die Informationen später zu ändern, wechseln Sie zur Benutzeroberfläche von **Notfall** und tippen Sie auf .

Wenn Sie nach dem Festlegen der Notfallkontakte Hilfe rufen müssen, wechseln Sie auf dem Bildschirm zu **Notruf** > **Notfallinformationen** > **Notfallkontakte**, geben Sie das Entsperrpasswort ein und wählen Sie den Notfallkontakt aus, um den Anruf zu tätigen.

Telefon

Anruf tätigen

Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

Auslandsgespräch tätigen

- 1** Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3** Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Notfall** > **Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- 2** Aktivieren Sie **SOS-Nachricht automatisch senden** und **Automatisch einen SOS-Anruf tätigen** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch.

Wenn **Automatisch einen SOS-Anruf tätigen** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren.

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.

Schnelle Anrufe aktivieren

Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie das Telefon in die Hand und halten es an Ihr Ohr, um den Anruf automatisch anzunehmen. Wenn Sie eine Freisprecheinrichtung oder Bluetooth-Kopfhörer verwenden, halten Sie das Telefon an Ihr Ohr, um in den Hörmuschelmodus zu wechseln.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Anrufe annehmen** und vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Anrufe annehmen** eingeschaltet ist.

Telefonanrufe automatisch annehmen

Wenn das Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder einem kabelgebundenen Headset verbunden ist, nehmen Sie Anrufe mit dem Headset entgegen, wenn Sie die Hände nicht frei haben oder es schwierig ist, über den Bildschirm zu streichen (unterstützt nur Sprachanrufe).

Aktivieren Sie diese Funktion: Navigieren Sie zu **Telefon**, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Auto-Rufannahme**, aktivieren Sie **Auto-Rufannahme** und legen Sie die Zeitdauer für **Automatische Annahmeverzögerung** fest.

Anklopffunktion aktivieren

Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr** > **Anklopfen**.

-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
 - 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.
-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.
- Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Rufumleitung deaktivieren

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.

Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .

- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
Tippen Sie auf das grüne Symbol in der Statusleiste, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Neues Anruferlebnis mit VoWLAN starten

VoWLAN basiert auf dem WLAN-Netzwerk für Internetanrufe und kann im Flugmodus verwendet werden.

- 1 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter, um VoWLAN zu aktivieren.
- 2 Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Wi-Fi Calling** und schalten Sie **Wi-Fi Calling** ein.
- 3 Wenn die Einstellungen nicht automatisch wirksam werden, stellen Sie die Netzwerkeinstellungen wieder her. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen** > **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und setzen Sie das WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurück.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
 - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf  .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Kalender

Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Zeitpläne hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Zeitplans ein.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung für den Zeitplan festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Zeitplan zu speichern.

Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

Termin suchen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Termine** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Termine**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

Zeitpläne löschen

Sie können Zeitpläne mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Öffnen Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  > **Löschen**.
- Tippen Sie länger auf einen Zeitplan und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

Wichtige Termine

Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

Bestehende Termine als wichtig markieren

Manuell markieren

Öffnen Sie **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin und gehen Sie zur zugehörigen Detailseite, tippen Sie auf **Priorität** und wählen Sie **Wichtig** aus. Sie können auch zur Vorschauseite eines Termins gehen und auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite

eines Termins tippen  > **Priorität**, um Einstellungen vorzunehmen.

Automatisch markieren

Wenn ein Termin **VIP** enthält, identifiziert der Kalender den Termin auf intelligente Weise und markiert ihn als wichtig.

VIP-Teilnehmer für Termine einstellen

Wenn Sie VIP-Teilnehmer zu Terminen hinzufügen, wird **Kalender** die Termine intelligent markieren, damit Sie keine wichtigen Termine mehr verpassen.

Hinzufügen von VIP-Teilnehmern aus den Einstellungen des Ereignisses

Aktivieren Sie **Kalender**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP**, um VIP-Teilnehmer je nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Kalender hilft Ihnen auch bei der Empfehlung von VIP-Teilnehmern auf der Grundlage der Häufigkeit der Teilnehmer bei früheren Ereignissen.

VIPs entfernen

Aktivieren Sie den **Kalender**, gehen Sie in der oberen rechten Ecke zu  > **Einstellungen** > **VIP**, wählen Sie die Teilnehmer, die Sie entfernen möchten, in der Liste **VIP** aus, tippen Sie auf der rechten Seite der Teilnehmer auf **Entfernen** und bestätigen Sie anschließend.

To-Do-Liste erstellen

Erstellen Sie eine To-Do-Liste, um Ihre Aufgaben effizient zu verfolgen – von Ihren Einkäufen und Arbeitsaufgaben bis hin zu Hausarbeiten und mehr.

Aufgaben erstellen

Planen Sie Ihre Aktivitäten und Aufgaben in **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und erhalten Sie Erinnerungen zu bestimmten Zeiten .

Bei als wichtig markierten Aufgaben erhalten Sie eine Vollbildbenachrichtigung auf Ihrem Sperrbildschirm.

- 1 Wechseln Sie zu **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und wählen Sie  aus.
- 2 Geben Sie Ihre Aufgabe ein.

- 3 Tippen Sie auf , wählen Sie die Uhrzeit für Ihre Erinnerung aus und wählen Sie dann **OK** aus.
 - 4 Tippen Sie auf , um die Prioritätsstufe der Aufgabe festzulegen.
 - 5 Verwenden Sie , um Ihre Aufgabe zu kategorisieren.
 - 6 Tippen Sie auf .
 - 7 Tippen Sie in der To-Do-Liste auf eine beliebige Aufgabe, um deren Details zu bearbeiten oder bei Bedarf Bilder hinzuzufügen.
-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Wiederholte Erinnerung für Aufgaben festlegen

Wenn Sie eine Erinnerungszeit für Ihre zu erledigende Aufgabe festgelegt haben, können Sie auch wiederkehrende Erinnerungen einrichten. Ihr Telefon benachrichtigt Sie zu jedem angegebenen Zyklus.

Meine heutigen Termine

Ihr Telefon sammelt auf intelligente Weise Ihre Aufgaben- und Termindaten aus Ihren Textnachrichten, Apps und anderen Quellen und organisiert diese Daten in Ihrem **Kalender** > **Meine heutigen Termine**, sodass Sie Ihre täglichen Termine bequem auf einen Blick sehen und keine wichtigen Termine mehr verpassen.

- 1 Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie in der Menüleiste auf **Meine heutigen Termine**.
- 2 Die Termine für den aktuellen Tag werden angezeigt. Zudem können Sie von unten nach oben scrollen, um Ihre Termine für den nächsten Tag anzuzeigen, oder auf  tippen, um die Termine an einem bestimmten Tag anzuzeigen.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reise besser planen zu können.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Telefon lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Uhr

Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

 Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Uhr > Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.
- 3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu **Uhr > Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf  , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr > Stoppuhr** und tippen Sie auf  , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Memo

Notiz erstellen

Erstellen von eingegebenen Notizen

- 1 Wechseln Sie zu **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:
 - Tippen Sie auf  , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf  , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
 - Tippen Sie auf  , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Dokumente usw. zu scannen.
 - Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie auf  , um die Notiz zu speichern.

Hinzufügen einer handschriftlichen Notiz

Sie können handschriftliche Notizen nutzen, um Ihre Inspirationen und Ideen anschaulicher festzuhalten, z. B. durch das Zeichnen von Kritzeleien, das Einfügen von Bildern, um schöne Sammelalben zu erstellen, und das Hinzufügen von Anmerkungen, um wichtige Punkte nach dem Einfügen von Präsentationen zu markieren.

- 1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Handgeschriebene Notiz** aus.

2 Geben Sie einen Namen für die Notiz ein, legen Sie die Papierausrichtung, Spezifikationen und Vorlage fest und tippen Sie dann auf .

3 Geben Sie handschriftlichen Inhalt in Ihre Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:

- Tippen Sie auf , um den Inhalt handschriftlich oder als Zeichnung einzugeben.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um den Stift und seine Dicke auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren oder einzukreisen. Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um die Dicke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den handschriftlichen oder gezeichneten Inhalt zu löschen.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um die Löschmethode auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Inhalt zum Kopieren, Löschen oder Ziehen auszuwählen.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um das kreisende Ziel festzulegen, z. B. handschriftlichen Inhalt, ein Bild oder ein Textfeld.
- Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um ein Foto aufzunehmen oder ein Foto aus der Galerie auszuwählen.
- Tippen Sie auf  und dann auf  in einem leeren Bereich, um ein Textfeld einzufügen.
- Tippen Sie auf , um Seiten hinzuzufügen, Bilder und Dokumente zu importieren.
- Tippen Sie auf , um ein Dokument einzufügen.
- Tippen Sie auf  und dann auf , um Lesezeichen hinzuzufügen. Sie können Anmerkungen und markierten Inhalt seitenweise überprüfen. Nachdem Sie eine Seite ausgewählt haben, tippen Sie auf , um diese Seite zu kopieren, zu löschen oder zu teilen.

 Die oben genannten Funktionen können je nach Produkt variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

4 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Dokumente mit der Kamera scannen und Notizen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf  > **Dokument scannen**.
- 3 Wählen Sie die Bilder oder Dokumente aus, die Sie scannen möchten, und tippen Sie auf , um eine einzelne Seite oder mehrere Seiten kontinuierlich zu scannen.

Notizen mit der Aufnahme auf dem Außenbildschirm erstellen

- 1 Gehen Sie auf dem Außenbildschirm zu **Notizen** und tippen Sie auf , um mit der mündlichen Aufnahme Ihrer Notiz zu beginnen.
 - 2 Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu stoppen.
 - 3 Ihre Stimme wird beim Sprechen sofort in Text konvertiert. Tippen Sie auf , um Ihre Notiz zu behalten.
 - 4 Tippen Sie auf , um Ihre Aufnahme anzuhören. Tippen Sie während der Wiedergabe auf einen beliebigen Text, um zu dieser Stelle in der Aufnahme zu springen. Sie können auch auf den Fortschrittsbalken tippen, um den entsprechenden Text zu finden.
 - 5 Wenn die Aufnahme mehrere Sprecher umfasst, werden diese in der Notiz automatisch anhand ihrer Stimmabdrücke identifiziert und unterschieden. Tippen Sie auf **Sprechende anzeigen**, um Details zu erhalten, oder tippen Sie auf den Avatar eines Sprechers, um ihn umzubenennen.
-  Nach dem Aufklappen können Sie die Aufnahme auf dem Außenbildschirm fortsetzen. Durch den Wechsel vom Innen- zum Außenbildschirm können Sie zudem die Aufnahme nahtlos fortsetzen.

Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Passwort für Notizen festlegen

Notizen sperren: Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz** > **Geräte- und Datenschutz** > **App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.

Notizen kategorisieren

Sie können Ihre Notizen basierend auf Kategorien in verschiedene Ordner einsortieren. Zur Unterscheidung können Sie verschiedene Farbmarkierungen hinzufügen und die Ordner bearbeiten, um sie übersichtlicher anzuordnen, sodass Sie Ihre Notizen leichter finden.

Alle Notizen anzeigen:

- Auf dem Bildschirm **Alle Notizen** werden Notizen an den Farbmarkierungen in unterschiedlichen Farben angezeigt. Sie können auch schnell nach bestimmten Notizen suchen, indem Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben.
- Tippen Sie auf , um Notizen aus verschiedenen Kategorien anzuzeigen, zum Beispiel **Alle Notizen**, **Notizen zu Favoriten**, **Zuletzt gelöscht** und mehr.

Ordner erstellen/bearbeiten:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf . Tippen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf **Neuer Ordner**, um die gewünschte Ordnerfarbe auszuwählen, geben Sie den Ordnernamen ein und tippen Sie auf **Speichern**.
- Um einen Ordner zu bearbeiten oder zu löschen, halten Sie ihn gedrückt.

Notizen verschieben/erfassen/sperren:

- Halten Sie auf dem Bildschirm für Notizenlisten die Notiz gedrückt, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf **Verschieben**, wählen Sie den Ordner aus, in den Sie sie verschieben möchten, und tippen Sie auf **Mehr > Favorit**, um die Notiz als Lesezeichen zu markieren. Sie können sie auch oben anheften.
- Um eine Notiz zu sperren, öffnen Sie die Notiz und tippen Sie unten rechts auf **Mehr > Sperre hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links, um auf die Optionen zum Anheften, Verschieben, Erfassen oder Löschen zuzugreifen.

 Beachten Sie bitte, dass Funktionen und Bildschirmanzeige je nach Gerät unterschiedlich sein können. Bitte beachten Sie das jeweilige Produkt.

Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:

- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen. Notizen können über **Bild**, **Text** und **Dokument** geteilt werden.
- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

Memo-Elemente drucken

- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Notizen löschen

Sie können Notizen mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie in der Listenoberfläche **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links und tippen Sie auf , um sie zu löschen.
- Drücken Sie lange auf die Notiz, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere Notizen auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf , um sie zu löschen.

Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, gehen Sie zur

Listenoberfläche **Alle Notizen** und tippen Sie auf , wählen Sie die Datensätze, die Sie behalten möchten, aus dem Ordner **Zuletzt gelöscht** aus und tippen Sie auf .

Globale Favoriten

Mit Globale Favoriten mit drei Fingern können Sie Bilder, Texte, Webseiten oder Dokumente schnell in **Notizen** oder **Favoritenbereich** speichern. Sie können sie jederzeit problemlos überprüfen und bewerten.

-  Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Screenshot/Globale Favoriten** > **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wenn Sie **Screenshot** auswählen, wird Drei-Finger-Screenshot aktiviert.

Webseiten speichern

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um Webartikel unter **Notizen** oder **Favoritenbereich** zu speichern, wobei die Anzeigen automatisch gefiltert werden. Sie können den Artikel auch dann prüfen und bearbeiten, wenn die ursprüngliche URL ungültig ist.

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Screenshot/Globale Favoriten** > **Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2 Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, wenn Sie auf einer Website surfen. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass die Webseite gespeichert wurde.
- 3 Sie können auswählen, wo Sie speichern möchten, indem Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Favoritenbereich** > **Speicher-/Anzeigeeinstellungen** > **Webseiten** gehen.

-  Diese Funktion wird nicht von allen Webseiten unterstützt. Die Oberfläche und die Funktionen können je nach Gerätemodell variieren. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Dokumentensammlung

Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten, um Dokumente schnell in **Dateien** zu speichern. Dies ermöglicht einen einfachen und effizienten Zugriff zu einem späteren Zeitpunkt.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2** Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass das Dokument gespeichert wurde. Sie können es prüfen, indem Sie zu **Dateien** wechseln.

Bilder speichern

Tippen Sie auf einer Webseite oder in einer Social-Media-App auf ein Bild und streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um es schnell in **Galerie** oder **Favoritenbereich** zu speichern.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2** Tippen Sie, um das Bild zu öffnen, und streichen Sie mit drei Fingern zum unteren Bildschirmrand, bis die Meldung angezeigt wird, dass das Bild erfolgreich gespeichert wurde.
- 3** Sie können auswählen, wo Sie speichern möchten, indem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Favoritenbereich > Speicher-/Anzeigeeinstellungen > Zu Favoriten hinzugefügte Bilder** gehen.

Notizen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre lokalen Notizen-Daten mit anderen Telefonen, um sie einfach über Exchange Mail oder Honor Cloud anzuzeigen.

Immer synchron

Durch Aktivieren von Immer synchron können Sie lokale Notizen mit der Cloud synchronisieren. Sie können sich auch auf einem anderen Telefon bei Ihrem Honor-Konto anmelden, um Ihre Notizen jederzeit und überall anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Notizen** >  >  > **Notizen mit der Cloud synchronisieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Immer synchron für Ihre Notizen zu aktivieren.

-  Wenn Immer synchron aktiviert ist und Sie Notizendaten von Ihrem Telefon löschen, werden die Daten auch aus der Cloud und von allen anderen Geräten gelöscht, die beim gleichen Honor-Konto angemeldet sind.

Exchange-Synchronisierung

Synchronisieren Sie die Daten im Exchange-Konto mit **Notizen**, um Ihrem Bedarf zu entsprechen und wichtige Angelegenheiten bei der Arbeit jederzeit und überall aufzunehmen.

- 1** Melden Sie sich beim Exchange-Konto auf dem Telefon an.
- 2** Ziehen Sie zum Aktualisieren in der Exchange-Mailliste nach unten, um die Memo- und Aufgabendaten im Konto mit **Notizen** zu synchronisieren und entsprechende Notizen zu erstellen.

Zur einfacheren Verwaltung wird in **Notizen** automatisch ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner erzeugt.

Übertragung alter Notizen

Sie können Ihre Notizen in der **Notizen**-App von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon auf verschiedene Arten übertragen, z. B. durch Honor ID-Synchronisierung, Device Clone, Datensicherung und Honor Share.

- **Honor ID-Synchronisierung:** Melden Sie sich auf Ihrem alten Telefon bei Ihrer Honor ID an und synchronisieren Sie die Notizen-Daten von Ihrem alten Telefon mit der Cloud. Melden Sie sich mit derselben Honor ID auf Ihrem neuen Telefon an, um die **Notizen**-Daten zu synchronisieren.
- **Device Clone:**
Mit Device Clone können Sie **Notizen** und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon migrieren.
- **Datensicherung:** Bei der Datensicherung über ein externes Speichergerät können Sie Daten auf einer externen Speicherkarte oder einem USB-Speichermedium sichern und sie nach Abschluss der Datensicherung im externen Speicher des Telefons wiederherstellen.
- **Honor Share:** Wählen Sie die Notizen aus, die Sie weitergeben müssen, und übertragen Sie sie über Honor Share schnell auf Ihr neues Telefon.

Konvertierung des Notizenformats

Beim Migrieren von Notizen von einem alten Telefon auf ein neues Telefon ist für Notizen mit der Kennzeichnung „Notizen“ auf dem alten Telefon keine Formatkonvertierung erforderlich. Wenn sie auf dem alten Telefon als „Memos“ (Notizen im alten Format) gekennzeichnet sind, können sie zunächst nur angezeigt werden. Um die Bearbeitung zu ermöglichen, müssen diese Notizen in das neue Format konvertiert werden.

Öffnen Sie **Notizen** und tippen Sie auf der Oberfläche **Alle Notizen** auf , um **Alte Notizen** anzuzeigen.

- **Alles konvertieren:** Öffnen Sie **Alte Notizen** > **Alle konvertieren** > **Konvertieren** und nach der Konvertierung verschwindet das Inhaltsverzeichnis **Alte Notizen**.
- **Nacheinander konvertieren:** Wenn Sie eine Notiz im alten Format zum ersten Mal öffnen, wird die Anweisung **Diese Notiz konvertieren?** angezeigt und Sie können auf **Konvertieren** tippen. Wenn Sie das Format nicht konvertieren, nachdem die Anweisung angezeigt wurde, unterstützt die Notiz, die Sie öffnen, nur **Löschen** und **Format konvertieren**, nicht jedoch die Bearbeitung. Sie können die Bearbeitung erst nach der Formatkonvertierung vornehmen.

KI-Notizen

KI-Notizen kann den Inhalt der Notizen intelligent analysieren und Zusammenfassungen, Sitzungsprotokolle usw. erstellen.

KI-Zusammenfassung

- 1 Öffnen Sie die Notiz, die Sie zusammenfassen möchten.
 - 2 Tippen Sie auf  und öffnen Sie **KI-Notizen**.
 - 3 Tippen Sie auf **KI-Zusammenfassung**. Basierend auf dem aktuellen Textinhalt wird eine Zusammenfassung der Notizen in einem Gesprächsformat erstellt.
-  Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss Ihr Text mindestens 200 Wörter umfassen.

KI-Notizen

- 1 Während der Besprechung können Sie Audionotizen aufnehmen. Tippen Sie nach der Besprechung auf  in den Notizen und öffnen Sie **KI-Notizen**.
 - 2 Tippen Sie auf **KI-Notizen** und wählen Sie die Art des Besprechungsprotokolls aus, um das Protokoll automatisch zu erstellen.
 - 3 Sobald das Protokoll erstellt ist, können Sie den Originaltext einfügen. Durch Tippen auf  können Sie die Notiz als neue Notiz speichern, sie mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ markieren und mehr.
 - 4 Tippen Sie auf , um Ihre Notizen und Besprechungsprotokolle zu speichern.
-  Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss Ihr Text mindestens 200 Wörter umfassen.

KI-Format

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche Alle Notizen die Notiz, die Sie formatieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und öffnen Sie **KI-Notizen**.

- 3 Tippen Sie auf **AI-Format**, wählen Sie **Zusammenfassen und formatieren** oder **Format-Original** aus. KI-Format trifft basierend auf dem aktuellen Textinhalt typografische Entscheidungen und verbessert so die Lesbarkeit mit einem Antippen.
 - 4 Die formatierten Notizen können kopiert, geteilt und an verschiedene Formatierungsstile angepasst werden.
 - 5 Tippen Sie auf **Text ersetzen**, um die vorherige Notiz zu ersetzen, und tippen Sie dann auf , um zu speichern.
-  Die Mindestlänge des Inhalts beträgt 20 Wörter.

KI-Korrektur

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche Alle Notizen die Notiz, die Sie korrigieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um **KI-Notizen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf **KI-Korrektur**. Der Notizen-Assistent korrigiert dann Fehler basierend auf dem aktuellen Inhalt, optimiert den Inhalt und die Qualität der Notiz und verbessert die Genauigkeit des Notizeninhalts.
- 4 Die korrigierte Notiz kann kopiert, geteilt oder in einer neuen Notiz gespeichert werden. Durch Tippen auf  können Sie sie auch neu erstellen und ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter geben.
- 5 Tippen Sie auf **Text ersetzen**, um die vorherige Notiz zu überschreiben, und tippen Sie dann auf , um die Notiz zu speichern.

Honor Dokumente

Honor Dokumente

Honor Dokumente kann in verschiedenen Anwendungen gespeicherte Dokumente automatisch zusammenführen und ermöglicht Ihnen außerdem das Erstellen neuer Dokumente, das Konvertieren von Formaten, das Bearbeiten, Speichern, Drucken und Teilen von Dokumenten, für eine einfache Erstellung und effiziente Büroarbeit auf dem Mobilgerät.

Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Öffnen Sie **Honor Dokumente** und tippen Sie unten rechts auf , um ein neues Dokument zu erstellen.
- 2 Auf der Erstellungsseite stellt das Telefon verschiedene allgemeine Funktionen bereit. Beispielsweise das **Erstellen eines neuen Dokuments**, das **Erstellen einer neuen Tabelle** und das **Erstellen eines neuen Ordners**.
- 3 Nehmen Sie als Beispiel „**Erstellen einer neuen Tabelle**“:
 - a Tippen Sie auf „Neue Tabelle“ und bearbeiten Sie den Inhalt.

- b** Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um sie zu speichern. Sie können Dateinamen eingeben, einen Speicherort wählen und auf  tippen, um sie zu speichern.
- c** Tippen Sie auf , um das Dokument zu markieren, und auf , um das Dokument zu teilen.
- 4** Sie können das neu erstellte Dokument unter **Zuletzt verwendete Dokumente** oder am Dateispeicherort anzeigen und weiter bearbeiten.

Formatkonvertierung

- 1** Auf dem Erstellungsbildschirm von **Honor Dokumente** können Sie nach Bedarf Bilder, Tabellen oder Dokumente in PDF konvertieren.
- 2** Nehmen Sie **Tabelle zu PDF** als Beispiel:
- a** Tippen Sie auf **Tabelle zu PDF**, wählen Sie die Tabelle zur Konvertierung aus und tippen Sie auf **Konvertierung starten**.
- b** Wählen Sie den Speicherort aus und tippen Sie auf .
- c** Nach der Konvertierung können Sie das konvertierte PDF nach Bedarf teilen, Tags hinzufügen oder Anmerkungen einfügen.

Verwalten von Dokumenten

- In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken, um es zu teilen, zu markieren, zu verschieben oder zu löschen. Sie können auch auf  tippen, um das Dokument zu drucken oder umzubenennen.
- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auf  tippen, um schnell das gewünschte Dokument anhand des Namens oder Typs zu finden.
- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auch auf  tippen, um die Dokumente nach Formaten oder Name, Zeit, Größe, Tags usw. zu sortieren.

Erfassen von Dokumenten

- 1** In der Dokumentenliste können Sie ein Dokument oder einen Ordner gedrückt halten und dann auf  in der unteren rechten Ecke tippen und zum Erfassen des Dokuments oder Ordners **Favorit** auswählen.
- 2** Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und zu erfassen.
- 3** Die erfassten Dokumente oder Ordner finden Sie schnell in **Favoriten**.

Hinzufügen von Tags zum Dokument

- 1** In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um ein Tag hinzuzufügen.

- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle Tags zusammen auszuwählen.
- 3 Nachdem das Tag hinzugefügt wurde, können Sie das Dokument schnell in der Tag-Liste auf der linken Seite finden.

Teilen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu teilen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu teilen.

Dokumente drucken

Öffnen Sie das erstellte Dokument und tippen Sie unten rechts auf **Alle Werkzeuge** > **Drucken**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und Ihre persönlichen Anforderungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

Umbenennen von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentenliste auf  > **Umbenennen**, um das Dokument oder den Ordner umzubenennen.

Löschen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu löschen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie oben rechts auch auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu löschen.

Dateisynchronisierung

Synchronisieren Sie Honor Dokumente mit der Cloud, sodass Sie auf allen Ihren Honor-Geräten problemlos auf Ihre Dokumente zugreifen und diese verwalten können.

- 1 Wechseln Sie zu **Honor Dokumente** und suchen Sie die Dokumentliste. Drücken Sie lange auf ein Dokument oder einen Ordner und tippen Sie dann unten auf dem Bildschirm auf **Verschieben**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Dokument oder den Ordner in **Meine Dateien** zu verschieben.
- 3 Das Dokument oder der Ordner wird während des Verschiebevorgangs automatisch von Ihrem Telefon mit der Cloud synchronisiert.
- 4 Sobald Sie fertig sind, können Sie die Dateien anzeigen und verwalten, indem Sie auf jedem Gerät, das mit derselben Honor ID angemeldet ist, zu **Honor Dokumente** > **Meine Dokumente** oder **Dateien** > **Meine Dateien** gehen.

Dokumente effizient mit einem Stylus-Stift bearbeiten

Beim Bearbeiten von Dokumenten mit einem Stylus-Stift kann handschriftlicher Text automatisch in Text konvertiert werden. Sie können die Spitze des Stylus-Stifts anstelle eines Fingers verwenden, um Formeln und Flussdiagramme präzise handschriftlich zu verfassen, auf einfache Art Dokumente mit Anmerkungen zu versehen und wichtige Punkte hervorzuheben, wodurch Ihr mobiles Arbeiten und Lernen komfortabler wird.

Handschriftlichen Inhalt in Text konvertieren

- 1 Sie können in einem Dokument, das bearbeitet wird, auf  > **Handschrift in Text** tippen, um den mit dem Stift handschriftlich eingegebenen Inhalt in getippten Text zu konvertieren.
- 2 Tippen Sie zum Speichern auf .

Von handschriftlichen zu getippten Formeln

Wenn Sie beim Bearbeiten eines Dokuments auf eine mathematische oder physikalische Formel stoßen, die viele Symbole enthält und mit der Eingabemethode schwierig einzugeben ist, können Sie die Formel direkt handschriftlich konvertieren und generieren.

- 1 Tippen Sie im Dokument, das bearbeitet wird, auf , schreiben Sie die Formel handschriftlich in den Bereich **Hier eine Gleichung handschriftlich schreiben**, und die handschriftliche Formel wird in eine getippte Formel konvertiert.
- 2 Wenn Sie die Formel während des Schreibvorgangs ändern müssen, können Sie durch Tippen auf  den Inhalt löschen und durch erneutes Tippen auf  erneut schreiben.
- 3 Tippen Sie zum Speichern auf .

Bilder von Hand zeichnen

Beim Bearbeiten eines Dokuments können Sie mit der Hand gezeichnete Flussdiagramme, Bilder und mehr einfügen, um Ihre Inspirationen zeitnah festzuhalten.

- 1 Tippen Sie im zu bearbeitenden Dokument, Arbeitsblatt oder in der Folie auf  > **Mit der Hand gezeichnet**, wählen Sie Stil und Farbe des Stifts aus und zeichnen Sie die Bilder in den leeren Bereich.
- 2 Tippen Sie zum Speichern auf .

Anmerkungen manuell eingeben

Beim Bearbeiten oder Lesen eines Dokuments können Sie dieses einfach mit handschriftlichen Anmerkungen versehen, um es zu unterzeichnen oder wichtige Punkte hervorzuheben.

- 1 Tippen Sie im zu bearbeitenden Dokument, Arbeitsblatt oder in der Folie auf  > **Eine Anmerkung handschriftlich verfassen**, wählen Sie Stil und Farbe des Stifts aus und kommentieren oder markieren Sie bei Bedarf wichtige Punkte im Bereich.
- 2 Tippen Sie zum Speichern auf .

Globales KI-Schreiben

Wenn Sie in sozialen Medien posten oder Bewertungen auf E-Commerce-Plattformen schreiben, kann **KI-Schreiben** per einem Antippen auf intelligente Weise personalisierte Texte erstellen. Es kann außerdem optimieren und umschreiben, die Länge anpassen, zusammenfassen und übersetzen und so problemlos verschiedene Schreibanforderungen erfüllen.

-  Gehen Sie vor der Verwendung von **KI-Schreiben** zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Schreiben** und stellen Sie sicher, dass der Schalter **KI-Schreiben** eingeschaltet ist.

Clevere Erstellung von Inhalten

- 1 Halten Sie beim Posten oder Kommentieren das Eingabefeld gedrückt, tippen Sie dann auf **KI-Schreiben**.
 - 2 Geben Sie das Thema ein und tippen Sie auf , um KI-generierten Inhalt zu erhalten.
 - 3 Tippen Sie auf , um den Inhalt neu zu generieren. Tippen Sie auf , um den Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um den Inhalt zu teilen, tippen Sie auf , um den Inhalt mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren, und mehr.
 - 4 Tippen Sie auf **Eingabe**, um den generierten Inhalt in das Eingabefeld einzufügen.
-  Sie können die clevere Erstellung von Inhalten auch für Ihren Eingabeinhalt beim Posten oder Kommentieren verwenden. Nachdem Sie den gesamten Eingabeinhalt ausgewählt haben, tippen Sie auf **KI-Schreiben** und wählen Sie **Erstellen**. Das Telefon generiert dann Inhalte basierend auf dem ausgewählten Text als Thema.

Umschreiben

- 1 Wählen Sie beim Posten oder Kommentieren den gesamten eingegebenen Inhalt aus, tippen Sie auf **KI-Schreiben** und wählen Sie **Umschreiben** aus, um den ausgewählten Inhalt umzuschreiben.
- 2 Nachdem der Inhalt umgeschrieben wurde, können Sie durch Tippen auf **Stil ändern** verschiedene Tonfälle zum Umschreiben auswählen, beispielsweise formell, humorvoll und locker.
- 3 Tippen Sie auf , um diesen erstellten Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um diesen erstellten Inhalt zu teilen, mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren und mehr.
- 4 Tippen Sie auf **Ersetzen**, um den umgeschriebenen Inhalt zu ersetzen.

Zusammenfassung

- 1 Wählen Sie den gesamten Eingabeinhalt aus, tippen Sie auf **KI-Schreiben** und wählen Sie **Zusammenfassung** aus. Das Telefon extrahiert dann automatisch die Textinformationen und generiert eine Zusammenfassung.
 - 2 Tippen Sie auf , um diesen Inhalt neu zu generieren. Tippen Sie auf , um diesen Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um diesen Inhalt zu teilen. Tippen Sie auf , um diesen Inhalt mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren und mehr.
 - 3 Tippen Sie auf **Ersetzen**, um den extrahierten Zusammenfassungsinhalt zu ersetzen.
-  Der ausgewählte Zusammenfassungsinhalt muss mindestens 100 Wörter umfassen.

Länge anpassen

- 1 Wählen Sie den gesamten eingegebenen Inhalt aus, tippen Sie auf **KI-Schreiben** > **Länge anpassen** und wählen Sie nach Bedarf **Texterweiterung** oder **Textverkürzung** aus, um die Länge des Inhalts anzupassen.
- 2 Nachdem der Inhalt generiert wurde, können Sie auf **Stil ändern** tippen, um ihn in verschiedenen Tönen wie formell, humorvoll und locker umzuschreiben.
- 3 Tippen Sie auf , um diesen Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um ihn zu teilen, mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren.
- 4 Tippen Sie auf **Ersetzen**, um den angepassten Inhalt zu ersetzen.

Textübersetzung

- 1 Wählen Sie den gesamten Eingabeinhalt aus und tippen Sie auf **KI-Schreiben** > **Übersetzung**, um den ausgewählten Inhalt zu übersetzen.
- 2 Sie können auf der Oberfläche für die Generierung der Übersetzung zwischen mehreren Sprachen wechseln.
- 3 Tippen Sie auf , um den übersetzten Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um diese Übersetzung zu teilen, und tippen Sie auf , um sie mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren.
- 4 Tippen Sie auf **Ersetzen**, um den übersetzten Inhalt zu ersetzen.

Rekorder

Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

Audioaufnahme

- 1 Öffnen Sie **Rekorder** im Ordner **Wesentliches**. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2 Sie können auf  tippen, um wichtige Punkte während der Aufzeichnung zu markieren.
- 3 Sie können auch auf  tippen. Das Drehen zu  zeigt an, dass **Stimmverbesserung** aktiviert wurde. Bei der Aufnahme werden Umgebungsgeräusche reduziert, wodurch die menschliche Stimme klarer wird.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Sie können die Aufnahmeodatei gedrückt halten, um sie zu teilen, umzubenennen und zu löschen.

Sie können außerdem **Dateien > Browsen > Telefon > Sounds** aufrufen, um die Aufnahmeodateien anzuzeigen.

Die Audioaufnahme wiedergeben

Die Aufnahmeodateien werden auf der Startseite von **Rekorder** als Liste angezeigt und können durch Antippen abgespielt werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf  > **Tonlose Stellen überspringen**, um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf  > **Wiedergabegeschwindigkeit**, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf den Namen einer Markierung, um sie umzubenennen.

Audioaufnahmeodateien bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahmeodatei.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**, um die Bearbeitungsoberfläche aufzurufen.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4 Wählen Sie  oder  aus und tippen Sie zum Speichern auf .

Audioaufnahmeodateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahmeodateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahme­datei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahme­dateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahme­dateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

Eine Aufnahme in Text konvertieren

Tippen Sie auf **In Text konvertieren**, tippen Sie dann auf  und wählen Sie die Sprache aus, die Sie konvertieren möchten. Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist, wird der Text angezeigt.

Sie können den Text beim nächsten Aufrufen der Aufnahme noch immer sehen.

Aufnahme in KI-Notizen konvertieren

Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist, können Sie auf **KI-Notizen** tippen, um Notizen für verschiedene Szenarien zu erstellen.

E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell festlegen**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Anmelden** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Basisrechner verwenden

Sie können den Rechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie **Rechner** im **Werkzeuge**-Ordner.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben und tippen Sie dann auf



, um den Rechner zu öffnen.



Ziehen Sie auf dem **Sperrbildschirm** zwei Finger zusammen/auseinander, um auf die Oberfläche **Mein Stil** zuzugreifen (nachdem Sie das Gerät entsperrt haben). Wählen Sie eine

beliebige Vorlage aus, um zu **Sperrbildschirm** zu gelangen, tippen Sie auf  und wählen

Sie  aus, um sie zum Sperrbildschirm hinzuzufügen.

Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

- Wenn der Bildschirm eingeklappt ist, öffnen Sie den Rechner und tippen Sie auf  > **Wissenschaftlich**, um den wissenschaftlichen Rechner aufzurufen.
- Wenn der Bildschirm erweitert wird, wird der wissenschaftliche Rechner als Standardrechner verwendet.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf **C**. Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können auf folgenden Weisen auf die Taschenlampe zugreifen:

- **Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der oberen rechten Ecke nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen, und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Sperrbildschirm:** Streichen Sie von der unteren linken Ecke auf  des Sperrbildschirms nach oben, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.
 -  Ziehen Sie auf dem **Sperrbildschirm** zwei Finger zusammen/auseinander, um auf die Oberfläche **Mein Stil** zuzugreifen (nachdem Sie das Gerät entsperrt haben). Wählen Sie eine beliebige Vorlage aus, um zu **Sperrbildschirm** zu gelangen, tippen Sie auf  und wählen Sie  aus, um sie zum Sperrbildschirm hinzuzufügen.
- **Physische Taste:** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken** und wählen Sie **Taschenlampe ein-/ausschalten** aus. Wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist und kein Audio abgespielt wird, drücken Sie zweimal auf die Leiser-Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Nach dem Einschalten der Taschenlampe wird auf dem Sperrbildschirm eine

Benachrichtigung angezeigt, dass die Taschenlampe eingeschaltet ist. Tippen Sie auf , um die Taschenlampe auszuschalten.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Kompass

Kompass

Der Kompass zeigt Ausrichtung des Telefons und den Breitengrad und Längengrad der aktuellen Position an.

- 1 Sie können den Kompass wie folgt öffnen:
 - Öffnen Sie **Werkzeuge** im Ordner **Kompass**
- 2 Zeigen Sie die Ausrichtung und die Koordinaten an.
 - Halten Sie das Telefon waagerecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Halten Sie das Telefon senkrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden in einer Live-Szene angezeigt.
- 3 Um die aktuelle Ausrichtung zu sperren, tippen Sie auf die Skala des Kompasses. Wenn die Ausrichtung vom Original abweicht, wird ein blauer Skalenbereich angezeigt.

Um genauere Informationen zur Ausrichtung zu erhalten, versuchen Sie, den Kompass ohne Winkelabweichung waagerecht oder senkrecht zum Boden zu halten.

App-Twin

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

Systemmanager

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

-  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
 -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1** Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2** Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3** Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

Device Clone

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Gerät migrieren

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter** > **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Aus der iCloud herunterladen

Mithilfe von **Device Clone** können Sie die Galerie, Dokumente, den Kalender und andere Daten in der iCloud auf Ihr Honor-Gerät herunterladen.

- 1 Gehen Sie zu **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät > Apple-Geräte > Von iCloud herunterladen**.
- 2 Melden Sie sich gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm bei der iCloud an.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie aus der iCloud herunterladen möchten, und tippen Sie auf **Übertragen**, um die Migration abzuschließen.

Tipps

Tipps

Tipps bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Telefon verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Telefons.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

-  • Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Einstellungen

Wi-Fi

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
 - 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
 - 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen Honor-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Bluetooth

Telefon – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons vorstellen: ①

Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

- 1 Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.

- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Verbinden von Hörgeräten über Bluetooth

Hörgeräte, die die Bluetooth-Funktion unterstützen, können innerhalb der effektiven Übertragungsdistanz für Telefonanrufe, die Musikkwiedergabe usw. mit Mobiltelefonen verbunden werden. Hörgeräte können mit einer der folgenden Methoden verbunden werden:

- **Schnelles Verbinden über das Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Hörgerät** (wenn das Element nicht gefunden wird, tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol oben, tippen Sie auf **Verknüpfungen bearbeiten** und fügen Sie **Hörgerät** aus dem Bereich unten mit mehr Schaltern zum Kontrollzentrum hinzu) und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.
- **Verbinden in den Bedienungshilfen Einstellungen:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Hörgerät**, aktivieren Sie **Bluetooth** und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.

Bei Anrufen und der Musikkwiedergabe können Sie schnell auf andere Bluetooth-Geräte umschalten.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobilfunknetz

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
 -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und legen Sie die Einstellungen entsprechend der Bildschirmanweisungen fest.
- 2 Tippen Sie auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Sie können das System veranlassen, Erinnerungen zu senden oder den Internetzugang direkt zu sperren, wenn die monatliche Mobil-/Roaming-Datennutzung das Limit überschreitet.
- 3 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Erinnerung an die Datennutzung auf dem Sperrbildschirm** aktivieren.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Netzwerk über Ihren persönlichen Hotspot teilen

-  Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Telefons wird dann mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch die folgenden Vorgänge ausführen:

- **Gerätename** einstellen.
- **Passwort** einstellen.
- Auf **Verbundene Geräte** tippen, um die Liste der verbundenen Geräte und die Sperrliste anzuzeigen. Auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte** tippen, um es wie aufgefordert in die Liste **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **AP-Bandeinzustellen**.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Geben Sie Ihrer SIM-Karte einen Namen

Sie können Ihren SIM-Karten zur einfacheren Identifizierung und Verwaltung einen Namen geben. Sie könnten beispielsweise eine SIM-Karte als „Arbeit“ und die andere als „Privat“ kennzeichnen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und berühren Sie , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Wenn die Oberfläche **SIM-Verwaltung** Ihres Telefons nicht über die Option  verfügt, können Sie eine SIM-Karte auswählen und auf **Kartenname** tippen, um Ihrer SIM-Karte einen Namen zu geben.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung > Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
- 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.

 Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** > **Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

Weitere Verbindungen

Einführung in NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit geringer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden, sodass Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen durchführen können.

-  NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.

Aktivieren oder Deaktivieren von NFC

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungen-Bildschirm zuzugreifen.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie **NFC**.

Tippen mit NFC

- 1** Öffnen Sie **NFC** und gehen Sie zu **NFC**, wählen Sie dann **Standard-Wallet-App**.
- 2** Fügen Sie NFC-Karten hinzu.
- 3** Halten Sie den NFC-Sensor (siehe die Seite für die Einstellungen von NFC) Ihres Telefons an ein POS-Terminal, um automatisch den Zahlungsbildschirm aufzurufen.

Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

- 1** Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer. Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der Name des Laufwerks angezeigt, das Ihrem Telefon entspricht.
- 2** Streichen Sie auf dem Bildschirm Ihres Telefons von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, wechseln Sie zu **Für weitere**

Optionen antippen. und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus für die Datenübertragung aus.

- **Fotos übertragen:** Verwenden Sie das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Fotos anzeigen oder Fotos zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
- **Dateien übertragen/Android Auto:** Verwenden Sie das Media Transfer Protocol (MTP), um Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien anzeigen oder Dateien zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
 -  Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Telefon Mediendateien anzuzeigen.
- **MIDI eingeben:** Verwenden Sie Ihr Telefon als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät und geben Sie Musik über Ihren Computer wieder.

Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.

- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > Honor Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Honor Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit Honor Share teilen

Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

Dateien von Ihrem Telefon auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

Dateien von Ihrem PC auf dem Telefon teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **Honor Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

 Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit Honor Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Honor Share unterstützt, können Sie Honor Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Honor Share**.**3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Honor Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Bilder und Dokumente drucken

Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

Ihr Telefon mit einem Drucker verbinden

- 1** Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Telefon zu installieren.
- 2** Verbinden Sie Ihr Telefon und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
 - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf Sie denselben WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
 - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.

- Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

3 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Drucken** > **Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.

4 Klicken Sie auf **Standard-Druckservice** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen.

Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:

- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf
⋮ > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf
⋮ > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

- 4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Personalisierter Startbildschirm und mehr

Standby

Mit Standby können Sie mühelos Zeit- und Wetteraktualisierungen abrufen, während Ihr Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Stil unterstreichen und sich gleichzeitig auf dem Laufenden halten.

Standby einschalten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Standby** und schalten Sie **Standby** ein. Nach der Einrichtung platzieren Sie Ihr Telefon einfach horizontal, um **Standby** zu aktivieren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.

Einstellungen für die Standby-Anzeige

Standby bleibt 20 Sekunden lang sichtbar, wenn Ihr Telefon nicht geladen wird oder wenn Sie **Always On Display während des Ladens** ausschalten. Anschließend können Sie auf den Bildschirm tippen, um es wieder zu aktivieren.

Im Modus **Standby** werden Systembenachrichtigungen angezeigt, wenn Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aktivieren.

Standby personalisieren

- Aktivieren Sie **Alben**, um vom System empfohlene Fotos, bestimmte Alben oder Ihre Lieblingsbilder in **Standby** zu präsentieren.
- Aktivieren Sie **Künstlerische Signatur**, um Ihre einzigartige Signatur mit angegebenen Vorlagen in **Standby** anzuzeigen.

Sobald Ihr Bildschirm gesperrt und **Standby** aktiv ist, streichen Sie einfach nach oben und unten, um zwischen Stilen zu wechseln, und streichen Sie nach links und rechts, um aus Alben oder Signaturen auszuwählen.

Das Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Telefon-Nutzungsgewohnheiten anpassen. Sie können die vom aktuellen Modell unterstützten Einstellungen für den Startbildschirm auf eine der folgenden Arten anzeigen:

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmeinstellungen**.

Symbolstil festlegen

Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil** > **Symbolstil** zu öffnen.

- Tippen Sie auf **Farbe**:wählen Sie die **Symbolfarbe** aus, die Sie individuell anpassen möchten.
- Tippen Sie auf **Größe**:ziehen Sie den Slider und legen Sie die Symbolgröße fest.
- Tippen Sie auf **Abgerundete Ecken**:ziehen Sie den Slider und stellen Sie den Kantenradiuseffekt des Symbols ein.
- Tippen Sie auf **Mehr**:entdecken Sie weitere Symbolstile in **Designs** und wählen Sie frei.

Startbildschirmlayout einrichten

1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil** > **Layout** zu öffnen.

2 Wählen Sie die Anordnungsmethode in **Layout-Vorlage** aus.

3 Tippen Sie auf , um die Effekte basierend auf den Bildschirmanweisungen weiter anzupassen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Bildschirmlayout anzeigen** bearbeiten.
- Schalten Sie den Schalter **Text-Widget verwenden** ein oder aus.

4 Nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf **Anwenden**.

Aktuelles Layout speichern

Tippen Sie in **Layout** auf **Dieses Layout speichern**, um es als Vorlage in **Vorheriges Layout** zu speichern.

Historische Layouts anzeigen

Tippen Sie in **Layout** auf **Vorheriges Layout**, um **Original** zuvor festgelegte Startbildschirm-Layouts anzuzeigen.

Übergangseffekte einstellen

1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil** > **Effekt ändern** zu öffnen.

2 Wählen Sie den **Effekt ändern** aus, den Sie individuell anpassen möchten.

Designvorlagen schnell einstellen

1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil** > **Designs** zu öffnen.

2 Tippen Sie auf **Meine Designs**, um das aktuelle Design anzuzeigen.

3 Tippen Sie auf **Empfohlen**, um das Design auszuwählen, das Sie einstellen möchten, und folgen Sie den Anweisungen zum Kauf oder **Downloads** der Anwendung.

Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

Aktivieren des Layouts mit zwei Bildschirmen

Sie können Ihr Gerät aufklappen und haben einen Startbildschirm mit zwei Bildschirmen, um den großen Bildschirm voll auszunutzen. Es ist praktisch, um auf dem Startbildschirm schnell nach weiteren Apps und Karten zu suchen. Vor Nutzung der Funktion klappen Sie das Telefon auf.

Probieren Sie die folgenden Methoden aus, um **Doppelbildschirm-Layout** zu aktivieren:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen** und schalten Sie **Doppelbildschirm-Layout** ein.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen** und schalten Sie **Doppelbildschirm-Layout** ein.

 Um einen besseren Anzeigeeffekt zu erzielen, können Sie **4 x 6** für **Layout** auswählen, wenn Sie **Doppelbildschirm-Layout** einschalten.

Im **Doppelbildschirm-Layout** können Sie auf dem App-Teiler am unteren Rand des Startbildschirms nach links oder rechts streichen, um die Anzeige der kürzlich verwendeten Apps zu vergrößern oder zu verkleinern.

Einschalten der Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm

Sie können eine der folgenden Methoden nutzen, um die Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmeinstellungen**, um Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten.

App-Namen vom Startbildschirm ausblenden

Nachdem Sie die Funktion zum Ausblenden von App-Namen aktiviert haben, werden die Namen von App-Symbolen, Karten und Ordnern auf dem Startbildschirm ausgeblendet, wodurch die Benutzeroberfläche übersichtlicher aussieht.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um den Schalter **App-Namen ausblenden** ein- oder auszuschalten.

Startseite anpassen

Ziehen Sie den Startbildschirm mit zwei Fingern zusammen/auseinander, wischen Sie nach links und rechts, um einen Bildschirm auszuwählen, und tippen Sie oben auf , um einen beliebigen Bildschirm als Startseite anzupassen und so die Nutzungsflexibilität zu verbessern.

Hintergrund festlegen

Verwenden des integrierten Hintergrunds

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil** und tippen Sie auf **Hintergrund ausw..**
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie nach Bedarf:
 - **Unschärfe:** Wendet einen Unschärfe-Effekt auf den Hintergrund an. Passen Sie die Unschärfeintensität an, nachdem Sie den Unschärfeschalter eingeschaltet haben.
- 4 Tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche „Anwenden“ **Fertig**, um den Hintergrund für den Sperrbildschirm und den Startbildschirm zu übernehmen.

3D-Live-Hintergründe nutzen

Genießen Sie vom Ruhebildschirm bis zum Startbildschirm ein einzigartiges visuelles Erlebnis, das durch natürliche und sanfte 3D-Effekte unterstützt wird.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Designs**, wählen Sie ein Design aus, das Live-Hintergründe unterstützt, und tippen Sie auf **Anwenden**.

Bild aus der Galerie als Hintergrund festlegen

- 1 Öffnen Sie **Galerie** und dann das Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Festlegen als > Hintergrund** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Einstellung abzuschließen.

App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

Magischer Hintergrund

Personalisierter und anpassbarer Sperrbildschirmhintergrund, der die kostenlose Anzeige verschiedener Elemente ermöglicht. Sie können den Sperrbildschirmhintergrund anpassen, beispielsweise durch Hinzufügen eines Tiefeneffekts. Sobald der Bildschirm eingeschaltet wird, hat er eine enorme visuelle Wirkung. Sie können Ihren eigenen wundervollen Sperrbildschirm erzeugen.

 Einige Produkte unterstützen keinen Tiefeneffekt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Zugriff auf die Bearbeitung des Sperrbildschirms

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf die Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zugreifen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm von **Sperrbildschirm** zusammen/auseinander (nach dem Entsperren des Geräts), um die Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu öffnen.

- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil**, tippen Sie dann auf **Sperrbildschirmstil** oder **Hintergrund ausw.** und streichen Sie nach links oder rechts, um zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu wechseln.

Anpassen des Sperrbildschirmstils

In den Einstellungen von **Sperrbildschirm** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Auf **Sperrbildschirmstil** tippen:
 - Wählen Sie den offiziellen vorinstallierten Hintergrund aus.
 - Wählen Sie ein Bild von **Galerie** als Hintergrund aus.
 - Tippen Sie auf **Mehr**, um die App **Designs** zu öffnen und aus weiteren kostenlosen oder kostenpflichtigen Hintergründen auszuwählen.
-  Die vorinstallierten Sperrbildschirmhintergründe können je nach Modell und Version variieren. Bitte beachten Sie das jeweilige Gerät.
- Auf **Bild ändern** tippen:

Wählen Sie ein beliebiges Bild aus **Galerie**, um die Personen, Haustiere oder Landschaften auf dem aktuellen Sperrbildschirmhintergrund zu ersetzen. Ziehen Sie die Finger zusammen/auseinander, um das Bild zu zoomen und seine Größe anzupassen. Verwenden Sie zwei Finger, um das Bild zu verschieben und seinen Anzeigebereich anzupassen.

Tippen Sie nach der Bestätigung auf **Fertig**.
-  Das Ändern des Bildes wird nur von einigen Sperrbildschirmhintergründen unterstützt. Bitte beachten Sie das jeweilige Gerät.
- Tippen Sie in den Einstellungen von **Sperrbildschirm** auf einen leeren Bereich, um die Vollbildanpassung aufzurufen und eine bessere Vorschau des Sperrbildschirmeffekts anzuzeigen.

Personalisierten Hintergrund festlegen

Legen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen für **Sperrbildschirm** den gewünschten Hintergrund fest und tippen Sie auf **Dekoration**. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- Tauschen Sie das **Muster** des Hintergrunds aus.
- Tauschen Sie die **Vorlagenfarbe** des Hintergrunds aus.
- Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus, um den Hauptteil des aktuellen Sperrbildschirmhintergrunds zu ersetzen.

Sie können auch auf die Uhr auf der Vorschauoberfläche des Sperrbildschirms tippen oder Schriftarten und Farbe anpassen.

-  Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Dekoration**. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Einstellen des Tiefeneffekts

Durch den Tiefeneffekt erhält der Sperrbildschirmhintergrund deutlich mehr Tiefenwirkung, der Hauptteil des Hintergrunds tritt stärker in den Vordergrund und die dreidimensionale Optik sorgt für ein intensives Erlebnis.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm von **Sperrbildschirm** auf **Tiefeneffekt**. Sie können Folgendes tun:

- Schalten Sie **Tiefeneffekt** ein, um den Sperrbildschirmhintergrund mit einem Tiefeneffekt zu erleben.
- Ziehen Sie den Steuerblock **Hintergrund unscharf machen**, um den Hintergrund unscharf zu machen und den Hauptteil hervorzuheben.
-  Wenn **Tiefeneffekt** aktiviert ist, ist der Anzeigebereich der Uhr möglicherweise teilweise blockiert. Sie können auf die Vorschau des Sperrbildschirms tippen, sie dann an die entsprechende Position ziehen und nach der Bestätigung auf  tippen.
- Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Tiefeneffekt** und **Hintergrund unscharf machen**. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Always On Display aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.
- 2 Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

Einstellungen für Always On Display

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display**. Wählen Sie unter **Ausgeschalteter Bildschirm** die Option **Vollbild** oder **Teilbild** aus.

- Wenn **Vollbild** ausgewählt ist, tippen Sie auf **Anzeigemodus**. Dann haben Sie die Möglichkeit, **Zum Anzeigen antippen**, **Geplant** oder **Ganztägig**.
- Wenn **Teilbild** ausgewählt ist, tippen Sie auf **Anzeigemodus** und wählen Sie **Zum Anzeigen antippen**, **Geplant** oder **Ganztägig** aus.

-  Always On Display ist bei einem Akkustand von unter 10 % nicht verfügbar.
 - Die Oberfläche kann je nach Gerätemodell variieren.
 - Vollbild-AOD zeigt eine abgedunkelte Version Ihres Sperrbildschirms. Sie können das Erscheinungsbild ändern, indem Sie einen personalisierten Außenbildschirm einstellen.

Animiertes Always On Display aktivieren

Fügen Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm personalisierte Bilder oder Animationen hinzu, um Ihr Telefon noch lebendiger und interessanter zu machen.

Gehen Sie zu **Always On Display**. Wählen Sie unter **Bilder** ein Bild oder eine Animation aus, die Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **Anwenden**.

-  Wenn Sie Face Unlock aktivieren, wird das Telefon möglicherweise versehentlich entsperrt, wenn Sie versuchen, den Bildschirm einzuschalten. Dies führt dazu, dass Sie das Always On Display verpassen. Bitte halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt vor das Telefon.

GIF-Bilder oder animierte Fotos auswählen

Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder ein animiertes Foto) anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um das Always On Display lebendig und interessant zu gestalten.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie unter **Bilder** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf . Wenn Sie bereits ein lokales Bild eingerichtet haben, tippen Sie bitte auf **Bild ändern**. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .
- 3 Wenn ein GIF-Bild ausgewählt ist, können Sie auch auf **Bearbeiten** tippen, um es zu bearbeiten.
- 4 Legen Sie weitere Optionen gemäß den Bildschirmanweisungen fest und tippen Sie auf **Anwenden**.

Ihre Signatur als Künstler hinzufügen

Sie können verschiedene Schriftarten, Farben und dekorative Sticker hinzufügen, um das Always On Display zu personalisieren.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie in **Graffiti** auf einen Signaturstil.
- 2 Geben Sie Text in **Text eingeben** ein und legen Sie den Signaturstil fest, z. B. **Farbe** und **Schriftgröße**. Sie können der Signatur auch **Sticker** hinzufügen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Position und Größe der Elemente anzupassen, und tippen Sie auf  oder , um Elemente neu auszurichten oder zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

- 1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.

Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.

- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

- 1 Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Anzeige und Helligkeit

Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Ihr oder Telefon passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf .

Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.

Den Farbmodus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur**, und wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Farbmodus aus. Der **Normal**-Modus ist für Ihre Augen angenehmer und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne
- **Lebhaft**: kräftige Farbtöne

Die Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard**: eine natürliche Tönung
- **Warm**: eine gelbliche Tönung
- **Kalt**: eine weißliche Tönung
- Sie können eine beliebige Stelle des Farbkreises berühren oder den Farbpunkt ziehen, um die Farbtemperatur einzustellen.

Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um

die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

Weitere Einstellungen des Dark Mode

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist und tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**. Sie können dann auswählen, ob Funktionen wie **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** aktiviert werden sollen.

Bei Aktivierung von **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** ändert sich die Helligkeit des Hintergrunds je nach der Umgebung.

Einstellen des Dark Mode für einzelne Apps

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist. Tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**.
- 2 Schalten Sie den Schalter neben der App ein. Wenn Sie die App erneut öffnen, hat sie einen dunklen Hintergrund.

 Diese Funktion wird nur von manchen Apps unterstützt.

Einstellung der Bildschirmauflösung

Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an. Wenn Sie **Intelligente Auflösung** deaktivieren, verwendet das System die Standardbildschirmauflösung und reduziert sie nicht automatisch.

Vollbildanzeige

Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps passen sich automatisch an die korrekte Darstellung im Vollbildmodus an.
- Für Anwendungen, bei denen dies nicht geschieht, navigieren Sie zu **Einstellungen > Faltbare Telefone > App-Skalierung > Vollbild** und aktivieren Sie die entsprechenden Schalter. Das Aktivieren der Option **Vollbild** kann dazu führen, dass einige Apps nicht korrekt angezeigt werden, z. B. weil sie fälschlicherweise gestreckt werden.

Den Anzeigebereich am oberen Rand des Bildschirms festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Ausschnitt anzeigen**.
- 2 Um den oberen Bereich für eine bestimmte App festzulegen, wählen Sie die App aus und legen Sie fest, wie der obere Bereich angezeigt werden soll.
 - **Autom.**

- **Aussparung anzeigen**
- **Aussparung ausblenden**

Videooptimierer

Dynamisches, lebendiges Display

Verbessern Sie die Farbe und Klarheit von Vollbildvideos für ein lebendiges Seherlebnis.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Videooptimierer** und aktivieren Sie **Lebendige Anzeige**.

 In der Liste **Unterstützte Apps** werden die Apps angezeigt, die diese Funktion unterstützen.

Superdynamische, lebendige Anzeige

Videos bieten einen größeren Helligkeitsbereich, besseren Farbkontrast und lebendigere Licht- und Schatteneffekte.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Videooptimierer** und aktivieren Sie **Superdynamische Anzeige**.

 In der Liste **Unterstützte Apps** werden die Apps angezeigt, die diese Funktion unterstützen.

Bildschirmaktualisierungsrate einstellen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihren Anforderungen aus:

- **Dynamisch:** Ermöglicht Energieeinsparung und verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms.
- **Standard:** Hilft Strom zu sparen.
- **Hoch:** Verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms, erhöht jedoch den Stromverbrauch.

Anpassen der Schriftart

Anpassen des Schriftstils

-  Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarten**.

2 Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:

- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

Augenschonendes Honor-Display

Das augenschonende Honor-Display wurde speziell dafür entwickelt, Ihre Augen in verschiedenen Situationen zu schützen – egal ob Sie Ihr Gerät für Freizeit- und Unterhaltungszwecke verwenden, im Büro arbeiten oder zum Schlafengehen bereit sind.

-  Diese Funktion ist kein Ersatz für eine professionelle Augenschonung. Bitte überwachen Sie Ihre Bildschirmzeit und entwickeln Sie gesunde Gerätegewohnheiten.
- Die Kompatibilität dieser Funktion kann je nach Gerätemodell und der von Ihnen genutzten Version variieren.

Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes Honor-Display > Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Nach dem Aktivieren des Modus wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Da ein bestimmter Anteil an blauem Licht herausgefiltert wird, hat der Bildschirm einen wärmeren Farbton.

Gültigkeitsdauer für Augen schonen festlegen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes Honor-Display > Augen schonen**, aktivieren Sie **Geplant** und legen Sie **Startzeit** und **Endzeit** für die Funktion Augen schonen nach Bedarf fest.

Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes Honor-Display > Augen schonen**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Nachtanzeige einschalten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Augenschonendes Honor-Display** und schalten Sie den Schalter **Zirkadiane Nachtanzeige** ein oder aus.

Nach dem Einschalten passt sich das Gerät Ihrem Körperrhythmus an und Ihr Bildschirm zeigt nachts automatisch einen wärmeren Ton an.

Augenschonung mit Defokussierung

Augenschonung mit Defokussierung nutzt die Stärke der optischen Defokussierungstheorie und passt das Display Ihres Telefons automatisch an Ihre Bildschirmzeit bei Aktivitäten wie dem Ansehen von Videos oder dem Lesen von E-Books an. Es optimiert die Anzeigedetails und fügt den Textträgern einen sanften bläulich-gelben Farbton hinzu. Diese Funktion nutzt außerdem KI, um die Vorteile von Defokussierungsbrillen zu simulieren und die Illusion zu erzeugen, dass sich der Inhalt weiter entfernt befindet. Dieser innovative Ansatz verringert die Augenbelastung erheblich.

Wechseln Sie zu **Augenschonendes Honor-Display** und schalten Sie **Augenschonung durch Defokussierung** ein. Das Telefon Bilder passt nun automatisch Bilder an, um ein Fernsichterlebnis zu erzeugen und so die Sauerstoffversorgung der Netzhaut zu verbessern.

-  • Einige Apps unterstützen diese Funktion noch nicht.
- Das Aktivieren dieser Funktion kann den Stromverbrauch und die Gerätetemperatur erhöhen.

Natürlicher Farbton

Ihr Telefon passt die Farbtemperatur automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an, um ein papierähnliches Seherlebnis zu ermöglichen und die Augen vor Ermüdung zu schützen.

Wechseln Sie zu **Augenschonendes Honor-Display** und schalten Sie **Natürliche Farbtöne** ein.

Anwenden des E-Book-Modus

Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Telefons schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein

Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  > **Verknüpfungen bearbeiten**, dann finden Sie den **eBook-Modus**-Schalter unten auf dem Bedienfeld.)

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

Töne

Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymbolsymbol  in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmecke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Telefon den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kategorie von Kontakten aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Aktivieren Sie **Wiederholte Anrufe**. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Klingelton**
- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

Lautstärkereduzierung durch Blickkontakt

Bei einem eingehenden Anruf auf dem oder Telefon können Sie zum Anpassen der Anruflautstärke einfach auf den Bildschirm schauen.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Smart Sensing** und stellen Sie sicher, dass **Klingellautstärke durch Blick auf den Bildschirm reduzieren** aktiviert ist.

Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Texte, Benachrichtigungen sowie eingehende Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

2 Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen

Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Song als Textklingelton auszuwählen.

Wählen Sie bei einem Dual-SIM-Telefon SIM 1, SIM 2 aus, um die Klingeltöne getrennt einzustellen.

- Den Vibrationsmodus einstellen

Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus.

Wenn Sie den Modus **Synchronisiert (Standard)** auswählen, wird die Vibration mit dem Klingelton synchronisiert.

Wenn Sie einen anderen Vibrationsmodus auswählen, erfolgt die Vibration unabhängig vom Klingelton.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Modus für hohe Lautstärke einrichten

Aktivieren Sie den Modus für hohe Lautstärke in lauten Umgebungen oder beim Musikhören oder Ansehen von Videos, um die Klangqualität zu verbessern.

Drücken Sie die Lauter-Taste über den Maximalpegel hinaus, um den Modus für hohe Lautstärke zu aktivieren.

Drücken Sie die Leiser-Taste, um den Modus zu beenden.

Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Toneinstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolemlème**.
- 2** Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

Modus „Pur“ der Statusleiste

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, zeigt die Statusleiste nur die Uhrzeit, WLAN, das Mobilfunksignal und den Akkustand an.

Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.
Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminwecker-Erinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  **> Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

Biometrie & Passwort

Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

Gesichtsdaten registrieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** aus.
 -  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Aktivieren Sie auf dem Bildschirm **Gesichtserkennung Entsperren** und **Nach dem Entsperren den Startbildschirm aufrufen** für ein noch schnelleres Entsperren.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Gesichtserkennung** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.
 - 2** Tippen Sie auf **Entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Zum Entsperren streichen**.
-  Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

Gesichtserkennung mit einer Maske

Verwenden Sie die Gesichtserkennung, um Ihr Telefon einfacher und schneller zu entsperren, auch wenn Sie eine Maske tragen.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2** Tippen Sie auf **Face Scan mit Maske > Starten**, blicken Sie auf Ihr Telefon und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Gesichts-ID zu registrieren.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Fingerabdruck-ID nutzen

Sie können Ihre Fingerabdruck-ID zum Entsperren des Bildschirms, zur automatischen Eingabe von Kontonummern und Passwörtern oder für den Zugriff auf private Informationen wie die App-Sperre verwenden.

Bildschirm-Fingerabdruck-ID hinzufügen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen oder einzugeben.

- 2** Tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck > Fingerabdruck registrieren**. Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck.
- 3** Legen Sie Ihren Finger auf den Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks auf. Drücken Sie auf den Bereich, bis das Telefon vibriert, und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit verschiedenen Abschnitten desselben Fingers, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
- 4** Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sobald der Bildschirm gesperrt ist, nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand. Der Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Bereich mit dem Finger, den Sie für die Registrierung verwendet haben, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3** Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Mit Ihrem Fingerabdruck auf Ihren Tresor zugreifen

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2** Schalten Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Jetzt können Sie zu **Dateien > Browsen** gehen, tippen Sie auf **Tresor** und greifen Sie dann mit Ihrem Fingerabdruck darauf zu.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihre Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechseln Sie zur Zahlungs-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2** Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3** Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Entsperrpasswort ändern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2** Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- 3** Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.

Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

Sperre aktivieren

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr Telefon entsperrt werden kann. In manchen Fällen (z. B. wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln schlafen) ist das Entsperren mit einem Passwort sicherer als andere Entsperrmethoden. Wenn der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie Ihr Telefon nur mit Ihrem Entsperrpasswort entsperren. Andere Entsperrmethoden werden vorübergehend deaktiviert.

Sie müssen ein Entsperrpasswort festlegen, um diese Funktion nutzen zu können.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Secure Lock-Einstellungen** und aktivieren Sie **Sperroption anzeigen**.
- 2** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Option **Sperrmodus** auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- 3** Tippen Sie auf **Sperrmodus** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Sperrmodus zu aktivieren. Sobald der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie nur noch mit dem Entsperrpasswort entsperren.
- 4** Der Sperrmodus wird automatisch deaktiviert, wenn Sie Ihr Gerät entsperren. Sie können beim nächsten Entsperren Ihres Geräts wie gewohnt andere Entsperrmethoden verwenden.
Wenn Sie den Sperrmodus wieder aktivieren müssen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie erneut auf die Option **Sperrmodus**.

App

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps verwalten** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

Akku

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Stromsparen**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ultra-Stromsparen aktivieren

Nachdem Sie **Ultra-Stromsparen** aktiviert haben, wechselt die Bildschirmanzeige in den Modus **Dark Mode**. Dadurch werden die meisten Funktionen und Apps deaktiviert, die Strom verbrauchen und die Leistung des Telefons einschränken könnten. Nur grundlegende Funktionen wie Anrufe und Nachrichten bleiben erhalten, um die Standby-Zeit zu verlängern. Sie können häufig genutzte Apps für Notfälle hinzufügen.

Probieren Sie die folgenden Methoden zur Aktivierung von **Ultra-Stromsparen** aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder gehen Sie zu **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Ultra-Stromsparen**.
- Wenn die verbleibende Akkuladung weniger als 10 % beträgt, tippen Sie auf **Ultra-Stromsparmodus aktivieren** auf dem Benachrichtigungsbanner oben auf dem Bildschirm.

Tippen Sie in **Ultra-Stromsparen** auf **Beenden** in der oberen rechten Ecke, um **Ultra-Stromsparen** zu beenden.

Akku-Optimierung

Akku-Optimierung: Das System liefert mehrdimensionale Energiespar-Empfehlungen basierend auf Ihren Nutzungsgewohnheiten und zu Ihrer Nutzungshäufigkeit. Sie können die Akkunutzung mit einem Antippen optimieren, um die Laufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Die Optimierung kann wie folgt durchgeführt werden:

• Manuelle Optimierung:

- 1 **Einstellungen > Akku > Akku-Optimierung** aufrufen (oder **Systemmanager > Akku > Akku-Optimierung** aufrufen).
- 2 Bestätigen Sie durch Auswahl von **Funktionen mit hohem Akkuverbrauch** und **Selten genutzte Funktionen**, wählen Sie dann unter **Tipps zum Stromsparen** die spezifischen Optimierungsvorschläge je nach der tatsächlichen Situation aus und tippen Sie auf **Optimieren**.

Leistungsmodus aktivieren

Leistungsmodus Passt die Energieeinstellungen Ihres Telefons an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.

Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

 **Leistungsmodus** ist nur bei ausgewählten Geräten verfügbar. Wenn diese **Leistungsmodus** Option nicht in **Akku** angezeigt wird, unterstützt Ihr Gerät diese Funktion nicht.

Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in Prozent**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

 Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** > **Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligenter Ladevorgang**.

Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.
 -  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Honor hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

Automatische Eingabe von Nutzernamen und Passwörtern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und aktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.
- 2** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Bei der Anmeldung beim Telefon werden Sie automatisch daran erinnert, die Angaben zu speichern.
 - Wenn Sie den Nutzernamen und das Passwort nur lokal speichern möchten, tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Nur auf dem Gerät speichern**.
 - Wenn Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort mit anderen Geräten synchronisieren möchten, die bei Ihrer Honor ID angemeldet sind, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager**, tippen Sie auf **Passwortmanager-Daten synchronisieren** oder tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Mit anderen Geräten synchronisieren**, um das Passwort zu speichern.
- 3** Wenn Sie sich wieder anmelden, führen Sie die Sperrbildschirmauthentifizierung durch, um den Nutzernamen und das Passwort automatisch einzugeben.

Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, können Sie die Daten im Passwortmanager mit **Device Clone** auf das Honor-Telefon übertragen. So können Sie sich schnell beim neuen Telefon anmelden.

Passwortmanager deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.

Parallel Space

Parallel Space ist ein separater sicherer Bereich, der speziell dem Schutz der Daten Ihres Telefons dient und unabhängig vom MainSpace ist, aber gleichzeitig genutzt werden kann. Sie können Ihre wichtigen Daten und Apps in **Parallel Space** speichern, damit diese unabhängiger und sicherer werden.

Aktivieren von Parallel Space

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Parallel Space** und tippen Sie auf **Aktivieren**.
- 2** Legen Sie nach der Aktivierung das Passwort und die Passwortschutzfrage fest oder geben Sie sie ein und erstellen Sie **Parallel Space**. Danach wird auch auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung von **Parallel Space** erstellt.

Ziehen von Dateien in Parallel Space oder aus Parallel Space

Wechseln Sie zu **Parallel Space**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Dateien in den Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente nach **Parallel Space** zu migrieren.
- Tippen Sie auf **Dateien aus dem Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente aus **Parallel Space** zu verschieben.

Sie können Dateien im Modus „Geteilter Bildschirm“ oder „Unverankertes Fenster“ aus MainSpace nach **Parallel Space** ziehen.

Verwalten von Apps in Parallel Space

Sie können Apps, die Sie benötigen, in **Parallel Space** hinzufügen. Sie können dieselbe App auch im MainSpace und in **Parallel Space** mit anderen Konten nutzen. Die App läuft dann im MainSpace und in **Parallel Space** unabhängig.

Hinzufügen von Apps zu **Parallel Space**:

Wechseln Sie zu **Parallel Space**, tippen Sie auf **Apps hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen von Apps im MainSpace zu **Parallel Space**.

Apps von **Parallel Space** entfernen:

Gehen Sie zu **Parallel Space**, drücken Sie lange auf die App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**. Wenn Sie eine App aus **Parallel Space** entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf ihre Verwendung im MainSpace.

Gleichzeitige Verwendung von Apps in Dual Spaces

Mit **Parallel Space** können Sie Apps gleichzeitig im MainSpace und in **Parallel Space** verwenden, mit nur einem Bildschirm. Die beiden Bereiche werden unabhängig voneinander ausgeführt. Sie können beispielsweise auf der einen Seite nach Arbeitsdateien browsen und auf der anderen kurze Videos ansehen oder Sie können ein Spiel auf zwei Seiten gleichzeitig spielen.

- 1 Rufen Sie die Startseite von **Parallel Space** auf.
- 2 Streichen Sie von den beiden langen Seiten des Bildschirms nach innen und warten Sie, bis **Multi-Window-Dock** erscheint. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- 3 Öffnen Sie eine App in **Parallel Space**.
- 4 Öffnen Sie im MainSpace auf der anderen Seite dieselbe oder eine andere App als **Parallel Space**.

- Diese Funktion ist auf Apps beschränkt, die den geteilten Bildschirm unterstützen.
 - Bei Apps, die die Ausrichtung im Landschaftsformat unterstützen, wird automatisch in den horizontalen Teilungsmodus gewechselt, wenn die beiden Bereiche gleichzeitig ausgeführt werden.
 - Wenn zwei Spiele gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm ausgeführt werden, werden mehr Systemressourcen benötigt und es kann zu Verzögerungen und Überhitzung kommen.

KI-Face-Swap-Erkennung

Mit KI-Face-Swap-Erkennung prüft das System bei Videoanrufen automatisch auf KI-Face-Swapping, um Sie vor potenziellem Betrug zu schützen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > KI-Deepfake-Erkennung** und aktivieren Sie den Schalter **KI-Deepfake-Erkennung**.

Manuelle Face-Swap-Erkennung bei Videoanrufen

Während Videoanrufen wird **Honor SicherheitMagic Capsule** angezeigt. Tippen Sie auf **Erkennung starten**. Nach Abschluss wird das Ergebnis der Erkennung angezeigt.

SIM-PIN-Sperre einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Nach der Einrichtung müssen Sie die korrekte PIN jedes Mal zum Entsperren der SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder zu einem neuen Gerät wechseln, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn Sie eine falsche PIN eingegeben und die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PIN überschritten haben, müssen Sie die PIN Unlocking Key (PUK) eingeben und die PIN anschließend zurücksetzen. Wenn Sie die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PUK überschritten haben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft blockiert.

Die PIN und PUK Ihrer SIM-Karte werden von Ihrem Anbieter bereitgestellt. Die Anzahl der Ziffern und die maximal zulässige Anzahl an Versuchen zum Entsperren mit Ihrer PIN und PUK unterliegen den Vorgaben Ihres Anbieters.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Mehr Sicherheit und Datenschutz > SIM-Sperre einrichten**, um den Bildschirm mit den Einstellungen der SIM-Sperre zu öffnen.
- 2** Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie die PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  > **Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

Datenschutz

Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **EinstellungenStandort** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Standort verwenden**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Telefon alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Telefon daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

Erhöhung der Genauigkeit von Standortservices

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Telefons verbessern, indem Sie Apps und Services die Suche nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe oder den Zugriff auf zusätzliche GNSS-Daten (Global Navigation Satellite System) ermöglichen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Standort** > **Erweiterte Einstellungen** und legen Sie dann nach Bedarf die Optionen fest.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2** Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

Berechtigungsverwaltung

Apps benötigen möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie z. B. die Standortberechtigung, um Ihnen entsprechende Services zur Verfügung stellen zu können. Einige Apps können jedoch übermäßige Berechtigungen erhalten, was ein potenzielles Risiko für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten darstellt. Sie können die den einzelnen Apps gewährten Berechtigungen überprüfen und diejenigen verweigern, die Sie für unnötig halten.

Protokolle für den Datenschutzzugriff überprüfen

Sie können Protokolle für den Datenschutzzugriff bei Bedarf überprüfen und verwalten, um ungerechtfertigte Berechtigungen für bessere Services zu entfernen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** eine Berechtigung aus, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem einer App die Standortberechtigung erteilt wurde, kann sie jederzeit Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Berechtigungsverwaltung**.

- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie anschließend oder eine der Optionen für die Zugriffsberechtigung aus.

Einen PrivateSpace für Ihre privaten Daten erstellen

Erstellen Sie Ihren PrivateSpace, der vollständig vom MainSpace (dem ursprünglichen Bereich) auf Ihrem Gerät getrennt ist, und machen Sie ihn nur über Ihren Fingerabdruck oder Ihr Passwort zugänglich.

 Fingerabdruck-Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.

Sie können private Fotos, Videos und andere Dateien in den PrivateSpace verschieben, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Sie können Ihre Zahlungs- und Spiele-Apps in den PrivateSpace verschieben, um zu verhindern, dass Ihr Kind darauf zugreifen kann.

Den PrivateSpace aktivieren und darauf zugreifen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Aktivieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den PrivateSpace zu erstellen.
- 2 Sie können Ihren PrivateSpace mit einer der folgenden Methoden aufrufen:
 - Greifen Sie vom Sperrbildschirm aus mit dem entsprechenden Fingerabdruck oder Passwort auf den PrivateSpace zu.
 - Gehen Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Anmelden**.

 Wenn Sie Ihr Gerät neu starten, müssen Sie zuerst das Passwort für den Zugriff auf den MainSpace eingeben und anschließend zum PrivateSpace wechseln.

PrivateSpace-Zugang aus- oder einblenden

Sie können den PrivateSpace-Zugang in den MainSpace-Einstellungen ausblenden, sodass Sie auf PrivateSpace nur mit dem für den Bereich festgelegten Fingerabdruck oder Passwort zugreifen können.

- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang aus: Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**.

Dateien zwischen MainSpace und PrivateSpace übertragen

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **MainSpace zu PrivateSpace** oder **PrivateSpace zu MainSpace**.
- 2 Wählen Sie die Dateien aus (z.B. Fotos, Videos und Audiodateien), die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Verschieben** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu übertragen.

Navigieren Sie im Zielbereich zu **Galerie > Alben > Sonstige > SharedImages** oder **Galerie > Alben > Sonstige > SharedVideos**, um Fotos und Videos anzuzeigen.

Das Passwort für den PrivateSpace zurücksetzen

Sie können bei der Erstellung des Passworts für den PrivateSpace eine Sicherheitsfrage festlegen, die Ihnen dabei hilft, das Passwort zurückzusetzen, falls Sie es einmal vergessen haben.

- 1** Gehen Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Passwortschutz**.
- 2** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verifizierung abzuschließen, wählen Sie die Sicherheitsfrage aus und beantworten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Fertigstellen**.
- 3** Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **⋮ > Passwort zurücksetzen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verifizierung abzuschließen, und setzen Sie anschließend das Passwort für den PrivateSpace zurück.

PrivateSpace-Daten auf Ihr neues Gerät übertragen

Sie können Ihre PrivateSpace-Daten, wie Kontakte, Fotos und Dateien, schnell vom alten Gerät auf das neue übertragen.

- 1** Erstellen Sie auf Ihrem neuen Gerät Ihren PrivateSpace, rufen Sie diesen auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Device Clone** und wählen Sie **Dies ist das neue Gerät** aus.
- 2** Rufen Sie auf Ihrem alten Gerät Ihren PrivateSpace auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace > Device Clone** und wählen Sie **Dies ist das alte Gerät** aus.
- 3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den QR-Code zu scannen oder das alte Gerät manuell mit dem neuen zu verbinden.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die zu übertragenden Daten aus. Sie können die Datenübertragung während des Prozesses abbrechen und fortsetzen, nachdem Sie Ihr altes Gerät wieder mit dem neuen verbunden haben.

Den PrivateSpace löschen

Wenn Sie den PrivateSpace löschen, werden alle in diesem Bereich gespeicherten Apps und Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Seien Sie bei diesem Vorgang bitte vorsichtig.

Sie können den PrivateSpace auf eine der folgenden Arten löschen:

- Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **⋮ > PrivateSpace beenden und löschen**.
- Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **Löschen**.

Faltbare Telefone

App-Anzeigeeinstellungen

App-Seitenverhältnis

Wenn eine App nicht für die Vollbildnutzung optimiert ist, können Sie ihr Seitenverhältnis für ein besseres Anzeigeerlebnis anpassen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Faltbare Telefone** > **App-Skalierung**, suchen Sie nach der App und wählen Sie das Seitenverhältnis aus, das Ihnen am besten gefällt.

App-Extender

Schalten Sie **App-Extender** ein, um Ihr Multitasking-Erlebnis zu verbessern. Diese Funktion teilt Ihren Bildschirm und zeigt die Startseite und die Seite, die Sie gerade anzeigen, nebeneinander an.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Faltbare Telefone** > **App-Extender** und schalten Sie den Schalter für die gewünschten Apps ein.
- 2** Wenn Sie den Schalter für die App, die Sie mit **App-Extender** verwenden möchten, einschalten, wird die Startseite der App auf Ihrem Bildschirm zentriert.
- 3** Tippen Sie auf ein beliebiges Element, und die Startseite verschiebt sich nach links, während der ausgewählte Inhalt rechts angezeigt wird.

-  • Nicht alle Apps unterstützen App-Extender.
- In Apps, in denen eine Seite keinen zusätzlichen Inhalt enthält, wird wieder auf die Vollbildanzeige umgeschaltet.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Bedienungshilfen

Favoritenbereich

Mit Favoritenbereich können Sie Grafiken, Webseiten, Videos, Dokumente und andere Materialien schnell an einem Ort erfassen, um sie einfach zu überprüfen und zu organisieren, und auch mit MagicRing-Geräten synchronisieren, um erfasste Inhalte geräteübergreifend zu teilen.

Favorisierten Inhalt ziehen

- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Favoritenbereich** und stellen Sie sicher, dass alle Funktionen aktiviert sind.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Magic Portal** und stellen Sie sicher, dass **Magic Portal** aktiviert ist.

- 1 Inhalte in die Favoriten ziehen: Halten Sie Bilder, Videos, Text oder Dokumente gedrückt, bis sie nicht mehr verankert sind. Ziehen Sie sie dann an den Bildschirmrand von **Favoritenbereich** und lassen Sie sie los. Anschließend wird der Inhalt in **Favoritenbereich** gespeichert.
 - 2 Inhalte aus den Favoriten ziehen: Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** auf den Bildschirmrand. Halten Sie die Favoriten gedrückt, um sie in andere Apps zu ziehen.
-  Ob die erfassten Inhalte auf andere Apps gezogen werden können, hängt von den erfassten Inhalten und Apps ab. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Favoritenbereich verwalten

Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus. Sie können dann die erfassten Inhalte durchsuchen, filtern, teilen und exportieren.

- Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus, tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Vollbild**, tippen Sie auf  und geben Sie Schlüsselwörter ein, um nach erfassten Inhalten zu suchen. Tippen Sie dann auf , um Inhalte nach Typ zu filtern.
- Tippen Sie in **Favoritenbereich** auf die obere rechte Ecke  > **Auswählen**. Sie können einen oder mehrere erfasste Inhalte auswählen, die geteilt, exportiert, verschoben und gelöscht werden können.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zwischenablage**. Sie können nur kopierten und ausgeschnittenen Text in den Favoriten anzeigen und durchsuchen.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine Verknüpfung zum Startbildschirm zu erstellen.

Favoritenbereich geräteübergreifend teilen

Der Inhalt im Favoritenbereich kann frei auf Telefone, Tablets, Computer und andere MagicRing-Geräte desselben Kontos übertragen und von mehreren Geräten geteilt und genutzt werden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Favoritenbereich** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Freigabe** aktiviert ist.

Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.

- 2** Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Ihr Gerät mit einer Hand bedienen

Sie können zu einer Bildschirm-Miniaturansicht wechseln, um Ihr Gerät mit einer Hand zu bedienen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einhandmodus** und aktivieren Sie **Einhandmodus**.
- 2** Sie können auf **Einhandmodus** über eine der folgenden Methoden zugreifen:
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist, streichen Sie über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** deaktiviert ist, streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Drei Tasten** verwenden, streichen Sie über den unteren Bildschirmrand.
- 3** Berühren Sie zum Beenden einen beliebigen Bereich außerhalb der Bildschirm-Miniaturansicht.

Der Einhandmodus funktioniert nicht, wenn die Vergrößerung mit Gesten auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Nutzung von Bedienungshilfen für ein Telefon

Dank unterstützender Funktionen kann Ihr Telefon von jedem problemlos genutzt werden, auch von Menschen mit Behinderungen. So wird sichergestellt, dass jeder gleichermaßen vom Komfort der Technologie profitieren kann. Die Bedienungshilfen umfassen die folgenden Kategorien:

- **Vision:** Unterstützung von sehbehinderten oder blinden Personen bei der Nutzung des Telefons, z. B. **Farbkorrektur**.
- **Audio:** Unterstützung von Personen mit Hörbehinderung oder Taubheit bei der Nutzung des Telefons, z. B. **Bildunterschriften, Aufleuchten bei Ereignissen**.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG:** Unterstützung von Personen mit eingeschränkter Handfunktion oder kognitiven Beeinträchtigungen bei der Nutzung des Telefons, wie z. B. **Bedienungshilfen-Verknüpfung, Anruf durch Ein/Aus-Taste beenden**.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen**, um die von diesem Telefon unterstützten Bedienungshilfen anzuzeigen. Tippen Sie in der

Einstellungsoberfläche von **Bedienungshilfen** auf  **> Standardeinstellungen**

wiederherstellen, um die aktuellen Einstellungen der Bedienungshilfen jederzeit zurückzusetzen.

Text-to-Speech (TTS) benutzerdefiniert anpassen

Text-to-Speech (TTS) ermöglicht das Vorlesen von Text auf dem Telefon. Es kann in Verbindung mit der **TalkBack** genutzt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Text-to-Speech**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Engine einstellen:** Tippen Sie unter **Bevorzugte Engine** auf das Symbol  neben dem Engine-Namen. Sie können die Sprache und mehr benutzerdefiniert anpassen.
- **Sprechgeschwindigkeit** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Sprechgeschwindigkeit**, um die Lesegeschwindigkeit anzupassen.
- **Tonlage** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Tonlage**, um die Tonhöhe des vorgelesenen Textes anzupassen.
- **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen**, um die Sprechgeschwindigkeit des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Tonhöhe zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Tonhöhe zurücksetzen**, um den Vorleseton des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- Während des Anpassungsvorgangs können Sie jederzeit auf **Beispiel anhören** tippen, um zu prüfen, ob Sie mit der aktuellen Stimme zufrieden sind.

Vergrößerung

Durch Aktivieren der Funktion **Vergrößerung** können Sie bestimmte Bereiche des Bildschirms vergrößern und so das Lesen kleiner Texte erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und schalten Sie den Schalter **Vergrößerung** ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Teilweise vergrößerte Anzeige:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm, um den angetippten Bereich zu vergrößern (tippen Sie erneut dreimal, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren).
- **Bildschirm schwenken:** ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger über den Bildschirm.
- **Zoomlevel anpassen:** drücken oder ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander.
- **Vorübergehend zoomen:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm und halten Sie dann den Bildschirm gedrückt (d. h. zweimal schnell tippen, gefolgt von langem Drücken). Dadurch wird der angetippte Bereich vorübergehend vergrößert. Sie können Ihren Finger ziehen, um einen beliebigen Teil des Bildschirms anzuzeigen, und ihn loslassen, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

- Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird **Einhandmodus** automatisch ausgeschaltet.
- Nach dem Aktivieren dieser Funktion kann sich die Reaktionsgeschwindigkeit von Anwendungen wie **Telefon**, **Rechner** verlangsamen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der tatsächlichen Leistung.
- Beim Spielen oder Verwenden von Anwendungen, die mehrere aufeinanderfolgende Tippvorgänge auf einem Telefon erfordern, wird empfohlen, diese Funktion mit Vorsicht zu aktivieren, um Konflikte zwischen der **Vergrößerung** und den In-App-Vorgängen zu vermeiden.

Großer Mauszeiger aktivieren

Wenn ein Telefon an eine Maus angeschlossen ist, wird der Mauszeiger vergrößert, um die Navigation zu erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Großer Mauszeiger** ein.

- Wenn Ihr Telefon nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

Farbkorrektur

Durch Anpassen der Farbanzeigeeinstellungen auf Ihrem Telefon können Personen mit Farbenblindheit Farben besser unterscheiden und den Bildschirm einfacher nutzen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur**, schalten Sie den Schalter **Farbkorrektur** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Farbanzeigemodus entsprechend Ihren Anforderungen.

Farbumkehr aktivieren

Durch die Umkehrung der Bildschirmfarben können sehbehinderte Personen den Bildschirminhalt besser erkennen und die Lesbarkeit verbessern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Farbumkehr** ein.

- Das Aktivieren dieser Funktion kann die Leistung beeinträchtigen.

Text mit hohem Kontrast aktivieren

Durch die Verdunkeln der Schriftfarbe und Herstellen eines Kontrast zum Hintergrund können Personen mit Sehbehinderung klarer sehen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Text mit hohem Kontrast** ein.

- Wenn **Text mit hohem Kontrast** aktiviert ist, wird standardmäßig der Modus **Hell** und **Automatischer Wechsel** wird ausgeschaltet.

Hörgerät verbinden

Sie müssen **Bluetooth** zuerst einschalten und dann die **Hörgerät** verbinden.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Hörgerät** und schalten Sie die **Bluetooth** ein.
- 2** Wählen Sie unter **Verfügbare Geräte** die **Hörgerät** aus, die Sie koppeln möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.
- 3** Sie können auch zu **Einstellungen > Bluetooth > Verfügbare Geräte** gehen und nach dem Gerät mit dem zu koppelnden Symbol  suchen.

-  • Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku der **Hörgerät** ausreichend geladen ist und sich in **Bluetooth**-Reichweite (ca. 10 Meter) befindet.

Mono-Audio aktivieren

Mono-Audio ist für Personen mit Hörbehinderung auf einem Ohr konzipiert. Bei Aktivierung werden Audiokanäle während der Wiedergabe zusammengeführt, um ein klareres und fokussierteres Klangerlebnis zu bieten.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie **Mono-Audio** ein.

Audiobalance anpassen

Sie können die Balance von **Mono-Audio** anpassen, um die Lautstärke des linken oder rechten Kanals zu erhöhen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schieben Sie den Steuerblock unter **Audiobalance**, um die Audiorichtung anzupassen. Wenn Sie beispielsweise auf Ihrem linken Ohr schlecht hören, schieben Sie den Steuerblock nach links.

Bildunterschriften aktivieren

Durch Einschalten von **Bildunterschriften** wird gesprochenes Audio in Text konvertiert, sodass Personen mit Hörbehinderung den Inhalt leichter verstehen können.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bildunterschriften** und schalten Sie **Bildunterschriften** ein. Sie können **Sprache**, **Textgröße** und **Stil** weiter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Aufleuchten bei Ereignissen

Wenn ein Anruf eingeht, eine Benachrichtigung empfangen wird oder der Wecker ausgelöst wird, blinken der Blitz der Kamera und der Bildschirm, damit Sie keine Alarme verpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Aufleuchten bei Ereignissen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie **Kameralicht** ein.
- Schalten Sie **Bildschirmlicht** ein und passen Sie die Blinkfarbe an.

Bedienungshilfen-Verknüpfung einrichten

Sie können die Lautstärketasten so einrichten, dass schnell eine Bedienungshilfen oder ein Bedienungshilfeservice gestartet wird.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2 Schalten Sie den Schalter **Bedienungshilfen-Verknüpfung** ein.
- 3 Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die Sie über die Verknüpfung starten möchten.

Sobald die Funktion aktiviert ist, halten Sie die Lauter- und Leiser-Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verknüpfung der Bedienungshilfe zu starten.

-  • Beachten Sie, dass über diese Verknüpfung nur auf bestimmte Bedienungshilfen oder Bedienungshilfeservices zugegriffen werden kann. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der jeweiligen Einstellung.

Reaktionszeit des Antippens anpassen

Sie können die Reaktionszeit sowohl für das Tippen als auch für langes Drücken auf den Bildschirm Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Touch-Einstellungen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Dauer des Antippens** auswählen: passen Sie die Dauer des Gedrückthaltens an.
- **Dauer des langen Drückens** auswählen: passen Sie die Dauer des Drückens an.
- **Wiederholte Berührungen ignorieren** aktivieren: mehrfaches Tippen innerhalb der festgelegten Zeit wird als einmaliges Tippen behandelt. Nach der Aktivierung können Sie das Zeitintervall weiter anpassen.

Nach Anhalten des Mauszeigers klicken

Wenn ein Telefon an eine Maus angeschlossen ist, können Sie diese so einstellen, dass sie automatisch klickt, nachdem der Cursor für eine bestimmte Zeit pausiert. Dies erleichtert Benutzern mit eingeschränkter Handfunktion die Bedienung des Geräts.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, schalten Sie **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken** ein und schieben Sie den Steuerblock unter **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, um die Dauer der Cursorpause anzupassen.

-  • Wenn Ihr Telefon nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

Anruf durch Ein/Aus-Taste beenden aktivieren

Nach einem Anruf können Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie **Anruf durch Ein/Aus-Taste beenden** ein.

Verknüpfungen und Gesten

Mithilfe von Verknüpfungen und Gesten können Sie ganz einfach auf häufig genutzte Funktionen zugreifen. Sie können zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** wechseln, um die von diesem Gerätemodell unterstützten Funktionen anzuzeigen.

Schnellstart durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren

Tippen Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, nachdem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** gegangen sind, auf **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken**. Wählen Sie die Funktionen aus, auf die Sie problemlos zugreifen möchten, z. B. **Taschenlampe ein-/ausschalten**.

Auslösen häufig genutzter Funktionen durch Drei-Finger-Streichen nach unten

Sie können die Funktionen anpassen, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/Globale Favoriten** und dann auf **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wählen Sie dann die Funktionen aus, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden sollen, oder schalten Sie **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.

Schnellstart zum Aufnehmen des Bildschirms

Klopfen Sie zweimal mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme schnell zu starten.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**, um **Bildschirmaufnahme** einzuschalten.

Schnelles Aktivieren

Richten Sie Ihr Gerät auf oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu aktivieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus**, um **Zum Aktivieren aufrichten** und **Zum Aktivieren zweimal tippen** einzuschalten.

Bildschirm schnell ausschalten

Auf der Oberfläche des Startbildschirms können Sie die Anzeige schnell ausschalten, indem Sie zweimal auf einen leeren Bereich tippen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus** und aktivieren Sie die Services **Zum Ausschalten des Bildschirms zweimal tippen**.

Linderung von Reisekrankheit

Sie können über eine der folgenden Methoden **Linderung von Reisekrankheit** aktivieren:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** und aktivieren Sie **Linderung von Reisekrankheit**.
- Steichen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um auf das Kontrollzentrum zuzugreifen, streichen Sie weiter nach unten und tippen Sie, bis  aufleuchtet (halten Sie das Symbol gedrückt, um die Einstellungsseite von **Linderung von Reisekrankheit** aufzurufen).

Sobald **Linderung von Reisekrankheit** aktiviert ist, werden auf beiden Seiten des Bildschirms Punkte für unterschiedliche Bewegungszustände des Fahrzeugs angezeigt, z. B. Beschleunigung, Verzögerung, Abbiegen, Spurwechsel, Unebenheiten, Schütteln usw., um Reisekrankheit zu lindern. Sie können die Steuerleiste von **Empfindlichkeit** auch nach Ihrem eigenen Gefühl verschieben, um die Bewegung der Punkte anzupassen.

-  • Die Symptome der Reisekrankheit hängen mit Faktoren wie Luftzirkulation, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Gerüchen und Lärm in der Umgebung zusammen. Basieren Sie Ihre Erfahrungen auf den tatsächlichen Bedingungen.
- Die Symptome der Reisekrankheit hängen auch mit der Bewegungsempfindlichkeit, der Anpassungsfähigkeit an Bewegung, der körperlichen Verfassung, der mentalen Verfassung und Krankheiten des Nutzers zusammen. Basieren Sie Ihre Erfahrungen auf den tatsächlichen Bedingungen.
- Versuchen Sie während der Verwendung, das Gerät ruhig zu halten und achten Sie darauf, dass die Augen und das Telefon relativ ruhig bleiben, um die Wirkung der Linderung der Reisekrankheit zu verstärken.
- Wenn die Reisekrankheit durch die kontinuierliche Verwendung dieser Funktion nicht gelindert wird, ist es nicht empfehlenswert, wiederholt zu versuchen, sie zu verwenden.

RTT-Anruf

In Situationen, in denen es für Sie unbequem ist zu sprechen, verwenden Sie RTT-Anrufe (Echtzeittext), um die Informationen einzugeben, die Sie dem anderen Teilnehmer mitteilen möchten. Diese werden zur einfachen Kommunikation in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

RTT aktivieren

Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Echtzeittext (RTT)** oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Echtzeittext (RTT)** und schalten Sie den Schalter **RTT** ein.

 Diese Funktion wird nur in bestimmten Ländern und Regionen unterstützt. Wenn dieses Menü nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

RTT-Status festlegen

Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Echtzeittext (RTT)** oder gehen Sie zu **Telefon** > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Echtzeittext (RTT)** und legen Sie die Anzeige der RTT-Anrufschnittstellentasten oder des Mikrofonstatus fest.

Anzeigemodus der RTT-Taste festlegen

Auf der Oberfläche von **Echtzeittext (RTT)** können Sie die folgenden drei Tastenzustände festlegen:

- Der Schalter **Nicht sichtbar** unterstützt eingehende RTT-Anrufe, verbirgt jedoch die RTT-Anruftaste.
- Schalten Sie den Schalter **Bei Anrufen sichtbar** ein, um die Taste nur während Sprachanrufen anzuzeigen.
- Schalten Sie den Schalter **Immer sichtbar** ein, um die RTT-Taste auf jeder Wähloberfläche oder während Sprachanrufen anzuzeigen.

Mikrofonstatus festlegen

Aktivieren Sie in der Benutzeroberfläche von **Echtzeittext (RTT)** den Schalter **Mikrofon stummschalten**, um das Mikrofon während RTT-Anrufen standardmäßig stummzuschalten. Bei Notrufen ist das Mikrofon immer eingeschaltet.

Verwenden von RTT während eines Anrufs

Anruf einleiten

Tippen Sie nach dem Wählen auf der Anrufoberfläche auf **RTT-Anruf**. Nachdem der andere Teilnehmer den Anruf angenommen hat, geben Sie Text ein und senden Sie ihn an den anderen Teilnehmer.

Tippen Sie während eines RTT-Anrufs auf der Anrufschnittstelle auf **RTT**, um den RTT-Anruf zu beenden.

Anruf annehmen

Tippen Sie auf der Anrufoberfläche auf **RTT** und geben Sie Text ein, um ihn während des Anrufs an die andere Partei zu senden.

Wenn der anrufende Nutzer einen RTT-Anruf einleitet, kann der empfangende Nutzer nur wählen, ob er den Anruf annehmen oder auflegen möchte. Eine Annahme per Sprache wird nicht unterstützt.

RTT-Anruf beenden

Tippen Sie auf der Anrufoberfläche oben rechts auf  > **Zu Sprachanruf wechseln**, um den RTT-Anrufmodus zu beenden und Sprachanrufe zu verwenden.

-  • Diese Funktion erfordert, dass die Geräte beider Teilnehmer den RTT-Modus unterstützen.
- Beide Teilnehmer müssen mit einem Mobilfunknetz oder einem **WLAN**-Netzwerk verbunden sein und der Netzserviceanbieter muss die RTT-Funktion unterstützen.
- Beide Teilnehmer müssen RTT aktivieren. Wenn einer der Teilnehmer den RTT-Anruf beendet, beendet der andere Teilnehmer die Sitzung automatisch und der Anruf wechselt zu einem Sprachanruf.

Stift zum mühelosen Schreiben verwenden

Der Stift für Ihr Telefon funktioniert genau wie Ihr Finger, ist aber viel präziser und flexibler und bietet ein echtes Schreiberlebnis. Er unterstützt außerdem Sofortiges Schreiben, Globale Handschrift, Freies Markieren, Spotlight usw. Er kann auch mit speziellen Anwendungen verwendet werden, um das Schreiben angenehmer zu gestalten.

Stylus-Stift aufladen

Wenn Sie den Stylus-Stift zum ersten Mal verwenden, öffnen Sie bitte die Stiftkappe und schließen Sie das Ladekabel zum Aufladen an.

-  Nachdem das Telefon gesperrt wurde, wechselt der Stylus-Stift in den Ruhemodus. Drücken Sie kurz die Taste auf der Vorderseite des Stylus-Stifts, um ihn zu aktivieren.

Stylus-Stift aktivieren

Koppeln Sie den Stylus-Stift bei der ersten Nutzung mit dem Telefon:

- 1** Ziehen Sie die Stylus-Kappe vorsichtig ab und schließen Sie das Ladekabel an, um den Stylus-Stift aufzuladen und zu aktivieren.
- 2** Platzieren Sie den Stylus-Stift nah am Telefon (stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist) und halten Sie die Stylus-Taste gedrückt, bis die Kontrollleuchte blinkt. Dies zeigt an, dass der Stylus-Stift in den Kopplungszustand wechselt. Befolgen Sie dann die Pop-up-Anweisungen auf Ihrem Telefon, um die Kopplung durchzuführen.
- 3** Tippen Sie nach erfolgreicher Kopplung auf das unverankerte Fenster des Stylus-Stifts, um die Verknüpfungsfunktionen wie Screenshot, Notiz öffnen, Freies Markieren usw. anzuzeigen und darauf zuzugreifen.

Akkustand und weitere Details des Stylus-Stifts anzeigen:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus**, um den aktuellen Akkustand des Stylus-Stifts anzuzeigen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Geräteinformationen**, um die Details des Stylus-Stifts anzuzeigen oder um **Firmware-Aktualisierung** auszuführen.
-  Der Stylus-Stift geht in einen tiefen Ruhezustand über, wenn er eine Zeit lang nicht benutzt wird. Um ihn wieder zu aktivieren, folgen Sie bitte der oben beschriebenen Methode.

Stylus-Stift verwenden, um Sofortiges Schreiben zu aktivieren

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, tippen Sie mit einem Stylus-Stift auf den Bildschirm, um Notizen schnell zum Schreiben zu öffnen und sogar den letzten nicht gespeicherten Inhalt fortzusetzen. So können Sie Ihrer Inspiration und Kreativität jederzeit und überall freien Lauf lassen. Sie können aus einer Vielzahl von Stiftfarben wählen und Werkzeuge zum Löschen, Drehen und Skalieren von Text verwenden.

- 1 Sofortiges Schreiben aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Sofortiges Schreiben** und stellen Sie sicher, dass **Sofortiges Schreiben** eingeschaltet ist.
 - 2 Sofortiges Schreiben einrichten:** In **Sofortiges Schreiben** können Sie Ihre Einstellungen für Sofortiges Schreiben vornehmen und das Zeitlimit für das Ausschalten des Bildschirms zum Weiterschreiben festlegen:
 - Tippen Sie auf **Mit dem Schreiben Ihrer Notiz fortfahren**, um die Notiz zu speichern oder mit dem Schreiben fortzufahren.
 - Tippen Sie auf **Zeitlimit**, um das Zeitlimit für das Weiterschreiben zurückzusetzen.
-  Tippen Sie beim Schreiben in **Notizen** auf den aktuell verwendeten Pinsel in der Symbolleiste, um die Pinselstärke auszuwählen. Wenn das aktuelle Schreibwerkzeug der Radierer ist, tippen Sie erneut auf den Radierer, um **Selektiver Radierer**, **Strichradierer** oder **Alle handgeschriebenen Inhalte löschen** auszuwählen.

Stylus-Stift verwenden, um Globale Handschrift zu aktivieren

In einem Textfeld auf dem Telefon kann das Schreiben mit einem Stylus-Stift Ihre Schrift präzise in Text konvertieren. Sie können den Text auch löschen, auswählen und teilen, indem Sie Wellenlinien oder horizontale Linien zeichnen. Sogar gemischte chinesische und englische Texte können erkannt werden.

- 1 Globale Handschrift aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Globale Handschrift** und schalten Sie **Globale Handschrift** ein.
- 2 Stiftgesten verwenden:** Bearbeiten Sie den Text im Suchfeld oder Textfeld mit den folgenden Stiftgesten:
 - **Löschen:** Löschen Sie den Text, indem Sie eine Wellenlinie oder Zickzacklinie darauf zeichnen.
 - **Auswählen:** Wählen Sie den Text aus, indem Sie eine horizontale Linie darauf zeichnen.
 - **Teilen:** Teilen Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach unten ziehen.
 - **Kombinieren:** Kombinieren Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach oben ziehen.

Einen Stylus-Stift verwenden, um Farben in allen Apps auszuwählen

Wenn Sie zum Zeichnen in **Notizen** einen Stylus-Stift verwenden, können Sie problemlos Farben aus anderen Apps auswählen.

Gehen Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  > **Eingegebene Notiz**, um eine neue Notiz zu erstellen, oder öffnen Sie eine bestehende **Eingegebene Notiz**.

- 1 Tippen Sie im Multi-Window-Fenster auf der Seite **Notizen** auf  > **Handschrift**, um das Handschriftfeld aufzurufen.
- 2 Tippen Sie im Feld des **Handschrift-Kits** auf  > , tippen Sie auf den Farbauswahlring oder ziehen Sie ihn an die Zielposition, um eine Farbe auszuwählen.

Unverankertes Menü bearbeiten

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Stylus** und bestätigen Sie das Aktivieren von **Unverankertes Menü**.
- 2 Tippen Sie auf **Unverankertes Menü bearbeiten**, wählen Sie die gewünschten Funktionen in **Stylus** aus und fügen Sie sie zu **Unverankertes Menü** hinzu.

Global Lasso mit dem Stylus-Stift verwenden

Sie können den gewünschten Inhalt auf jedem Bildschirm Ihres Telefons einkreisen. Textinhalte können mit einem Antippen in bearbeitbaren Text konvertiert werden. Bilder können zwischen Apps gezogen oder eingefügt oder als Bilder gespeichert werden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Unverankertes Menü bearbeiten** und fügen Sie **Global Lasso** zu **Unverankertes Menü** hinzu.
- 2 **Text einkreisen:** Tippen Sie auf  > **Global Lasso**, kreisen Sie den Text ein und wählen Sie **Texterkennung** aus. Tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie den erkennbaren Text in das Textfeld ein.
Bild einkreisen: Kreisen Sie die Personen, Tiere oder andere Objekte im Bild ein. Anschließend können Sie diese herausuchen, um sie zu kopieren oder als Bild zu speichern.
Speichern und App-übergreifendes Ziehen: Kreisen Sie den Inhalt ein und wählen Sie **Speichern** aus. Dann können Sie den Inhalt in Bildern speichern. Halten Sie im Multi-Window-Modus den eingekreisten Bereich gedrückt und ziehen Sie ihn, um das Bild des Inhalts in Apps wie **Honor Dokumente** und **Notizen** einzufügen.
- 3 Tippen Sie anschließend auf , um **Global Lasso** zu beenden.

Einen Stylus-Stift verwenden, um bestimmte Bereiche zu vergrößern

Beim Anzeigen von Inhalten mit viel Grafiken und Text können Sie den Stylus-Stift als Bildschirmlupe verwenden, um die Details auf dem Bildschirm mühelos anzuzeigen.

- 1 Vor der Verwendung fügen Sie **Bildschirmlupe** zu **Unverankertes Menü** hinzu.
- 2 Tippen Sie mit dem unverankerten Fenster des Stylus-Stift auf die zu vergrößernde Benutzeroberfläche und wählen Sie **Bildschirmlupe** aus.
- 3 Bewegen Sie die Stiftspitze über den Bereich, der vergrößert angezeigt werden soll.
- 4 Tippen Sie nach der Verwendung auf , um **Bildschirmlupe** zu beenden.

Einrichten von mehreren Nutzern

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
- 2** Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
- 3** Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.

Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- 1** Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**.
- 2** Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

Zwischen den Rollen Eigentümer, Benutzer und Gast wechseln

Einstellungen > Nutzer & Konten > Benutzer > Aktueller Nutzer aufrufen und den Namen des zu verwendenden Kontos berühren. Dann **Benutzer wechseln** antippen.

Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Telefon zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Benutzer > Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum

zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, tippen Sie auf den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.

System & Aktualisierungen

Systemsprache und Region ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2 Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
 -  • Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Sicherung auf einem externen Speichergerät

Daten auf USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon knapp ist, sollten Sie regelmäßig große Dateien oder wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium (z. B. USB-Stick, Kartenleser) sichern.

- 1** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Tippen Sie auf **SICHERN**, markieren Sie die Daten, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf **Sichern**.
- 4** Wenn Sie zum ersten Mal eine Datensicherung durchführen, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen. Die Daten werden bei der Sicherung verschlüsselt. Bitte merken Sie sich das Passwort für die Sicherung: Nachdem das Passwort für die Sicherung festgelegt wurde, müssen Sie das Passwort für spätere Datensicherungen nicht mehr eingeben, aber Sie müssen es zur Bestätigung eingeben, um Dateien wiederherzustellen.

 Das zurückgesetzte Passwort ist nur für nachfolgende, nicht für frühere Datensicherungen gültig.

Sicherungsdaten von USB-Speichermedien wiederherstellen

- 1** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Wählen Sie den entsprechenden Eintrag für den Sicherungsdatensatz in der Liste **SICHERUNGSDATENSÄTZE** aus und öffnen Sie ihn.
- 4** Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**, folgen Sie den Bedienerhinweisen zur Eingabe des Passworts und stellen Sie anschließend die Daten wieder her.

Ihr Telefon auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Dadurch werden Netzwerkeinstellungen, Sperrbildschirmkennwörter und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn das Telefon Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch Fingerabdruck- und Face-IDs wiederhergestellt, andere Datentypen oder Dateien werden jedoch nicht gelöscht. Andere Einstellungen, einschließlich , Nutzerkonto und Geräteadministrator, werden nicht wiederhergestellt.

-  Wenn Sie in der App (z. B. Tresor) sowohl ein Passwort als auch einen Fingerabdruck oder eine Face-ID festgelegt haben, wird der Fingerabdruck oder die Face-ID nach dem Wiederherstellen der Einstellungen entfernt, das Passwort bleibt jedoch bestehen. Achten Sie bitte darauf, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie die Einstellungen wiederherstellen.

Wenn Immer synchron aktiviert ist und der Schalter für die Datensynchronisierung eingeschaltet ist, werden die WLAN-Datensätze auf Ihrem Telefon und auf anderen Honor-Geräten (mit demselben Honor-Konto angemeldet) sowie in der Cloud alle gleichzeitig wiederhergestellt.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Wiederherstellen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit Honor IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Andere Eingabemethode verwenden

Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.

- 1** Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

Tastaturerhöhung

Nach dem Aktivieren des Modus **Tastaturerhöhung** wird die Unterseite der Tastatur angehoben, um die Anzeige angenehmer zu gestalten. Sie können auch schnell zwischen Eingabemethoden wechseln, um Inhalte versiert einzugeben.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe** und schalten Sie **Tastaturerhöhung** ein.

Tippen Sie auf der Tastatureingabeoberfläche unten links auf , um die Tastatur auszublenden, und unten rechts auf , um schnell zwischen den Eingabemethoden zu wechseln.

 Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn die Systemnavigation auf **Gesten** eingestellt ist.

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Aus der iCloud herunterladen

Mithilfe von **Device Clone** können Sie die Galerie, Dokumente, den Kalender und andere Daten in der iCloud auf Ihr Honor-Gerät herunterladen.

- 1 Gehen Sie zu **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät > Apple-Geräte > Von iCloud herunterladen**.
- 2 Melden Sie sich gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm bei der iCloud an.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie aus der iCloud herunterladen möchten, und tippen Sie auf **Übertragen**, um die Migration abzuschließen.

Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**.

2 Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > Herunterladen und installieren**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.
Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  > **Geräteeinstellungen** und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.
Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 – 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: MBH-N49

MagicOS 9.0_01