

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein

- Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch lesen.
- Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.
- Betriebsanleitung aufbewahren.
- Sie muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

1.2 Netzteil

Hinweise zur Netztrennung

Das Produkt hat keinen Netzschalter und darf nur an gut zugänglichen Steckdosen verwendet werden, um es im Notfall und nach Gebrauch schnell aus dieser entfernen zu können.

- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Im Notfall, nach Gebrauch und bei Gewitter Netzstecker direkt am Steckergehäuse ziehen!

1.3 Produkt und Netzteil

- Gehäuse nicht öffnen.
- Technische Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten vergleichen. Diese müssen identisch sein.
- Nicht für Kinder geeignet
- Defekte Produkte nicht selbst reparieren, sondern an den Händler oder Hersteller wenden.
- Produkt und Zubehör nicht modifizieren oder demontieren.
- Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung sowie Vibrationen und mechanischen Druck vermeiden.
- Nur im Trockenen verwenden.
- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Nur geschirmte Netzkabel verwenden.
- Verletzungsgefahr durch Stolpern und Sturz

1.4 Warnstufen



Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Sicherheitshinweise zu **Verletzungen** führen können.



Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Hinweise zu **Sachschäden** führen können.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Netzwerkverteiler

Dieses Produkt ist ein Netzwerkverteiler, der Ihr Heimnetzwerk ohne großen Installationsaufwand erweitert und die Vernetzung mehrerer PCs oder anderer Ethernet-fähiger Geräte untereinander oder mit dem Internet ermöglicht. Es unterstützt Auto-Negotiation, d. h. anders als bei einem Hub werden Datenpakete per Hardware-Adresse an das jeweils gewünschte Zielgerät weitergegeben. Auto-MDI(X) passt die Send- und Empfangsleistung automatisch den kommunizierenden Geräten an. Die Übertragungsmethode „Store and Forward“ garantiert eine sichere Datenübertragung.

2.2 Anzeigen

- Power-LED an: Gerät eingeschaltet, Spannung liegt an.
- Power-LED aus: Gerät ausgeschaltet, keine Spannung liegt an.
- LAN 1-5/8-LED an: Gerät angeschlossen.
- LAN 1-5/8-LED aus: kein Gerät angeschlossen.
- LAN 1-5/8-LED blinkt: Gerät übermittelt Daten.

2.3 Lieferumfang



Fig.1: Lieferumfang

Netzwerkverteiler, Netzteil, Betriebsanleitung

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Eine andere Verwendung als in Kapitel Beschreibung und Funktion beschrieben, ist nicht zugelassen. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

4 Vorbereitung

- Nennspannung, Netzspannung und Frequenz von Produkt und Stromnetz vergleichen.
- Lieferumfang auf Vollständigkeit kontrollieren und Unversehrtheit sicherstellen.

5 Anschluss



Verletzungsgefahr durch Stolpern und Sturz

- Kabel sicher verlegen.



1. Verbinden Sie einen beliebigen RJ45 Anschluss des Netzwerkverters über ein geschirmtes Netzkabel mit Ihrem Router.
2. Verbinden Sie einen beliebigen RJ45 Anschluss des Netzwerkverters über ein geschirmtes Netzkabel mit Ihrem PC und/oder weiteren Ethernet-fähigen Geräten.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den DC Eingang des Netzwerkverters und an eine gut zugängliche Steckdose an.

Der Netzwerkverteiler ist beliebig kaskadierbar, d. h. es können auch mehrere Netzwerkverteiler miteinander verwendet werden.




Fig.2: Anschluss

6 Bedienung

Der Netzwerkverteiler funktioniert automatisch und beinhaltet keine während des Betriebs zu bedienenden Bedienelemente.

- Um den Netzwerkverteiler bei Bedarf zurückzusetzen, trennen Sie ihn für etwa 5 Minuten vom Stromnetz.

7 Technische Daten

Modell	71223	71224	93372	93373
Anschlüsse	5x RJ45-Buchse, DC-Buchse (5,5 x 2,5 mm)	8x RJ45-Buchse, DC-Buchse (5,5 x 2,5 mm)	5x RJ45-Buchse, DC-Buchse (5,5 x 2,5 mm)	8x RJ45-Buchse, DC-Buchse (5,5 x 2,5 mm)
Betriebsarten	max.10/100Mbps (Half-duplex) max.20/200Mbps (Full-duplex) Übertragungsmethode „store and forward“ Auto-Negotiation Auto MDI/MDIX		max.10/100/1000Mbps (Half-duplex) max.20/200/2000Mbps (Full-duplex) Übertragungsmethode „store and forward“ Auto-Negotiation Auto MDI/MDIX	
Maße	90 x 75 x 25 mm		140 x 75 x 25 mm	
Gewicht	67 g	125 g	78 g	140 g
Datenrate	max.10/100Mbps (Halbduplex) max.20/200Mbps (Voll duplex)		max.10/100/1000Mbps (Halbduplex) max.20/200/2000Mbps (Voll duplex)	
Weiterleitung	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control		IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control	
Netzteil				
Eingang	100-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A			
Ausgang	5 V ===, 500 mA 		12 V ===, 500 mA 	
Nulllast	<0,3 W			

Tab.1: Technische Daten

8 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Die Produkte sind wartungsfrei.



Sachschäden

- Nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen verwenden.
- Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.
- Kühl und trocken lagern.
- Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung lagern.
- Originalverpackung für den Transport aufheben und verwenden.

9 Haftungshinweis

Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Produktdokumentation behalten wir uns vor.

Beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Diese können Sie in aktueller Form unter den genannten Kontaktdaten anfragen.

10 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Nr.: 82898622

11 EU-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

1 Safety Instructions

1.1 General

- Read the user manual completely and carefully before use.
- *It is part of the product and contains important information for correct use.*
- Keep this user manual.
- *It must be available for uncertainties and passing the product.*

1.2 Power Supply

Notes for network separation

The product has no power switch and may be used only in easily accessible outlets to quickly remove it in an emergency and after use.

- Voltage-free only when the plug is pulled.
- In case of emergency, during thunderstorms and after use, pull the product on its plug housing!

1.3 Product and Power Supply

- Do not open the housing.
- Compare the specifications of product, power supply and peripherals. These must be identical.
- Not meant for children.
- Do not repair defective products by yourself, but contact the dealer or producer.
- Do not modify or alter product nor accessories.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, vibration and mechanical pressure.
- Only use in dry ambience.
- Use only the supplied power supply.
- Use only shielded network cable.
- Risk of injury by stumbling and falling

1.4 Warning levels



Warnings against hazards that may result in **injuries** in case of non-observance.
Warnings against hazards that may result in **material damage** in case of non-observance.

2 Description and Function

2.1 Ethernet Switches

This product is a ethernet switch which extends your home network without big installation effort and enables networking of multiple PCs or other Ethernet-enabled devices to one another or to the Internet. It supports auto-negotiation, that means other than to a hub, data packets are forwarded by hardware address to the respective desired target device at a stroke. Auto-MDI(X) automatically adjusts the transmitting and receiving power to the communicating devices. The transfer method „Store and Forward“ guarantees a safe data transmission.

2.2 Displays

PWR-LED is on: device on, voltage supplied.
PWR-LED is off: device off, no voltage supplied.
LAN 1-5/8-LED on: device connected.
LAN 1-5/8-LED off: no device connected.
LAN 1-5/8-LED flash: device transfers data.

2.3 Scope of Delivery



Fig.3: Content

1: Ethernet switch 71223/71224, 2: Power supply, User manual

3 Intended Use

We do not permit using the device in other ways like described in chapter Description and Function. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Preparing

- Compare voltage, mains voltage and frequency of product and mains.
- Check the scope of delivery for completeness and integrity.

5 Connecting and Operating



Risk of injury by stumbling and falling

- Ensure safe cable laying.



1. Connect any of the RJ45 ports of the Ethernet switch by shielded network cable to your ADSL/Router.
2. Connect any of the RJ45 ports of the Ethernet switch by shielded network cable to your PC and/or further ethernet-able devices.
3. Connect the supplied power supply to the DC input of the Ethernet switch and to a well reachable mains socket.

The Ethernet switch is cascable in any manner, this means also several Ethernet switches can be used together.




Fig.4: Connecting

6 Operating

The Ethernet switch works automatically and contains no operating elements to operate during use.

- To reset the Ethernet switch if necessary, unplug it for around 5 minutes from mains.

7 Specifications

Model	71223	71224	93372	93373
Connectors	5x RJ45 socket, DC socket (5.5 x 2.5 mm)	8x RJ45 socket, DC socket (5.5 x 2.5 mm)	5x RJ45 socket, DC socket (5.5 x 2.5 mm)	8x RJ45 socket, DC socket (5.5 x 2.5 mm)
Operating modes	max.10/100Mbps (Half-duplex) max.20/200Mbps (Full-duplex) control-transmission- method „store and forward“ Auto-Negotiation Auto MDI/MDIX		max.10/100/1000Mbps (Half-duplex) max.20/200/2000Mbps (Full-duplex) control-transmission- method „store and forward“ Auto-Negotiation Auto MDI/MDIX	
Dimensions	90 x 75 x 25 mm		140 x 75 x 25 mm	
Weight	67 g	125 g	78 g	140 g
Data rate	max.10/100Mbps (Halbduplex) max.20/200Mbps (Voll duplex)		max.10/100/1000Mbps (Halbduplex) max.20/200/2000Mbps (Voll duplex)	
Weiterleitung	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control		IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control	
Power Supply				
Input	100-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A			
Output	5 V ===, 500 mA 		12 V ===, 500 mA 	
No load	<0.3 W			

Tab.2: Specifications

8 Maintenance and Cleaning

The products are maintenance-free.



Material damage

- Clean only with a dry, soft cloth.
- Do not use cleaning agents and chemicals.
- Store cool and dry.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Keep and use the original packaging for transport.

9 Liability notice

We reserve the right to printing errors and changes to product, packaging or product documentation. See our terms of warranty. These are available in their current form under the given contact details.

10 Disposal Notes

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No: 82898622



EU Declaration of Conformity

With the CE sign, Gobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic European standards and directives.

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

- Lisez le présent mode d'emploi en entier et avec attention.
- *Il fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.*
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- *Il doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.*

1.2 Alimentation

Notes pour la séparation des réseaux

Le produit n'a pas d'interrupteur d'alimentation et peut être utilisé que dans des points facilement accessibles en cas d'urgence et rapidement après l'utilisation de cette pour les supprimer.

- Sans surcharge de tension uniquement lorsque le bouchon est tiré.
- Tirez en cas d'urgence directement après utilisation et pendant les orages, branchez le boîtier de connecteur!

1.3 Alimentation et produit

- Ne pas ouvrir le boîtier.
- JAMAIS laisser le produit sans surveillance lors de son utilisation!
- Comparer les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et assurer la compatibilité.
- Non destiné à des enfants.
- Ne pas réparer les produits défectueux par vous-même, mais contactez le revendeur ou le producteur.
- Ne pas modifier ou altérer le produit ni accessoires.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- Utiliser uniquement dans une ambiance sèche.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Utilisez un câble de réseau ne blindé.
- Risque de blessure en cas de trébucher et la tombe

1.4 Niveaux de mises en garde

**NOTE**

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner des **blessures** en cas de non respect.

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner les **dommages matériels** en.

2 Description et fonctions

2.1 Chargeurs USB

Ce produit est un distributeur de réseau qui étend votre réseau domestique sans coûts d'installation et de mise en réseau permet de plusieurs ordinateurs ou d'autres périphériques Ethernet-permis à un autre ou à l'Internet. Il prend en charge l'auto-négociation, que, contrairement aux paquets de données sont transmis par adresse matérielle de l'appareil cible souhaitée respective à un accident vasculaire cérébral. Auto-MDI(X) ajuste automatiquement l'émission et de réception de puissance aux appareils communicants. Le transfert méthode „Store and Forward“ garantit une transmission sûre des données.

2.2 Inscriptions

PWR-LED est allumé:

PWR-LED est éteint:

LAN 1-5/8-LED allumé:

LAN 1-5/8-LED éteint:

LAN 1-5/8-LED clignote:

Dispositif est allumé, tension fournie.

Dispositif est éteint, pas de tension fournie.

Dispositif connecté.

Pas de dispositif connecté.

Dispositif transfère les données.

2.3 Contenu de la livraison



Fig.5: Contenu de la livraison

1: Distributeur de réseau 71223/71224, 2: Source de courant, Mode d'emploi

3 Utilisation prévue

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre Description et Fonctions. Utilisez le produit uniquement en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

- Comparez la tension, la tension secteur et la fréquence du produit à l'alimentation secteur.
- Vérifiez le Contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.

5 Connexion

**ATTENTION**

Risque de blessure en cas de trébucher et la tombe!

- Acheminer du câble en toute sécurité.



1. Connectez un port RJ45 du distributeur de réseau via un câble réseau blindé à votre routeur.
2. Connectez un port RJ45 du distributeur de réseau via un câble réseau blindé à votre PC et/ou d'autres périphériques compatibles Ethernet.
3. Branchez l'adaptateur secteur fourni à l'entrée DC du distributeur de réseau et à une prise de courant facilement accessible.

Le distributeur de réseau peut être mis en cascade, soit il peut aussi acheter plusieurs répartiteur réseau utilisés ensemble.




Fig.6: Connexion

6 Fonctionnement

Le distributeur de réseau fonctionne automatiquement et ne comprend pas d'être exploité pendant le fonctionnement des éléments de commande.

- Pour réinitialiser le distributeur de réseau, si nécessaire, pour déconnecter environ 5 minutes du secteur.

7 Spécifications

Modèle	71223	71224	93372	93373
Connexions	5x prise RJ45, prise DC (5.5 x 2.5 mm)	8x prise RJ45, prise DC (5.5 x 2.5 mm)	5x prise RJ45, prise DC (5.5 x 2.5 mm)	8x prise RJ45, prise DC (5.5 x 2.5 mm)
Modes	max.10/100Mbps (Half-duplex) max.20/200Mbps (Full-duplex) méthode de transfert „store and forward“ l'auto-négociation et d'Auto-MDI/-MDIX		max.10/100/1000Mbps (Half-duplex) max.20/200/2000Mbps (Full-duplex) méthode de transfert „store and forward“ l'auto-négociation et d'Auto-MDI/-MDIX	
Dimensions	90 x 75 x 25 mm		140 x 75 x 25 mm	
Poids	67 g	125 g	78 g	140 g
Datenrate	max.10/100Mbps (Halbduplex) max.20/200Mbps (Voll duplex)		max.10/100/1000Mbps (Halbduplex) max.20/200/2000Mbps (Voll duplex)	
Weiterleitung	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control		IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control	
Alimentation				
Entrée	100-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A			
Sortie	5 V ===, 500 mA 		12 V ===, 500 mA 	
Aucune charge	<0,3 W			

Tab.3: Spécifications

8 Maintenance, Entretien, Stckage et Transport

Les produits sont sans entretien.

NOTE

Les dommages matériels

- Produit Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage.
- Endroit frais et sec.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

9

§

•

Clause de responsabilité

Nous nous réservons le droit des erreurs d'impression et des changements à produit, l'emballage ou de la documentation du produit.

S'il vous plaît voir nos conditions de garantie. Ceux-ci sont maintenant disponibles dans leur forme actuelle, conformément aux coordonnées figurant.

10



Instructions pour l'élimination

Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

11



UE Déclaration de conformité

En utilisant le marquage CE, Goobay®, nom commercial déposé de Wentronic GmbH, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne.

1 Indicazioni di sicurezza

1.1 Generalmente

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.
- Questa è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.
- Conservare le istruzioni per l'uso.
- Devi essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

1.2 Alimentatore

Note per la separazione della rete

Il prodotto non ha un interruttore di alimentazione e può essere utilizzato solo in punti facilmente accessibili in caso di emergenza e rapidamente dopo l'uso di questa per rimuoverli.

- Alleviare lo stress solo quando la spina è tirato.
- Estrarre direttamente sul corpo del connettore. In caso di emergenza, dopo l'uso e durante i temporali, spina!

1.3 Alimentatore e prototipo

- Non aprire la custodia.
- MAI lasciare il prodotto incustodito quando è in uso!
- Confronta le specifiche del prodotto, l'alimentazione e le periferiche. Questi devono essere identici o entro l'intervallo specificato.
- Non è pensato per i bambini.
- Non riparare i prodotti difettosi da soli, ma contattare il rivenditore o produttore.
- Non modificare prodotti, parti di prodotto o gli accessori!
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- Utilizzare solo in un ambiente asciutto.
- Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione.
- Utilizzare solo cavo di rete schermato.
- Pericolo di lesioni a causa di inciampare e cadere

1.4 Livelli d'avviso

ATTENZIONE

Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in **lesioni** in caso di inosservanza.

NOTIFICA

Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in **danni materiali** in caso di inosservanza.

2 Descrizione e Funzione

2.1 Distributore di rete

Questo prodotto è un distributore di rete che si estende la rete domestica senza grandi costi di installazione e messa in rete consente di più PC o altri dispositivi Ethernet-enabled l'uno all'altro o a Internet. Supporta la negoziazione automatica, che a differenza di pacchetti di dati vengono inoltrati per indirizzo hardware al rispettivo dispositivo target desiderato in un colpo solo. Auto-MDI(X) regola automaticamente la trasmissione e ricezione alimentazione ai dispositivi di comunicazione. Il metodo "Store and Forward" trasferimento garantisce una trasmissione sicura dei dati.

2.2 Visualizza

PWR-LED è acceso:
PWR-LED è spento:
LAN 1-5/8-LED è acceso:
LAN 1-5/8-LED è spento:
LAN 1-5/8-LED lampeggia:

Dispositivo è acceso, la tensione fornita.
Dispositivo è spento, nessuna tensione dotazione.
Dispositivo periferica collegato.
Nessun dispositivo periferico collegato.
Trasferimenti dati.

2.3 Scopo della consegna



Fig.7: Scopo della consegna

1: Distributore di rete 71223/71224, 2: Alimentatore, Istruzioni per l'uso

3 Destinazione d'uso

Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo Descrizione e Funzione. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Preparazione

- Confrontare la tensione nominale, la tensione di rete e la frequenza del prodotto e della rete elettrica.
- Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.

5 Collegamento e Funzionamento

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa di inciampare e cadere

- Posa del cavo in modo sicuro.



1. Collegare una porta RJ45 del distributore di rete tramite un cavo di rete schermato al router.
2. Collegare una porta RJ45 del distributore di rete tramite un cavo di rete schermato per il PC e/o di altri dispositivi Ethernet-enabled.
3. Collegare l'adattatore CA fornito all'ingresso CC del distributore di rete e ad una presa di corrente facilmente accessibile.

Il distributore di rete possibile collegare in cascata, cioè può anche acquistare vari distributore di rete utilizzata insieme.




Fig.8: Collegamento

6 Funzionamento

Lo sdoppiatore di rete funziona automaticamente e non comprende essere azionato durante il funzionamento di elementi di controllo.

- Per ripristinare il distributore di rete, se necessario, scollegarlo per circa 5 minuti dalla rete.

7 Specifiche

Modello	71223	71224	93372	93373
Conessioni	5x presa RJ45, presa CC (5.5 x 2.5 mm)	8x prise RJ45, prise DC (5.5 x 2.5 mm)	5x prise RJ45, prise DC (5.5 x 2.5 mm)	8x prise RJ45, prise DC (5.5 x 2.5 mm)
Modalità	max.10/100Mbps (Half-duplex) max.20/200Mbps (Full-duplex) metodo di trasmissione "store and forward" auto-negotiation auto MDI/MDIX		max.10/100/1000Mbps (Half-duplex) max.20/200/2000Mbps (Full-duplex) metodo di trasmissione "store and forward" auto-negotiation auto MDI/MDIX	
Dimensioni	90 x 75 x 25 mm		140 x 75 x 25 mm	
Peso	67 g	125 g	78 g	140 g
Datenrate	max.10/100Mbps (Halbduplex) max.20/200Mbps (Volliduplex)		max.10/100/1000Mbps (Halbduplex) max.20/200/2000Mbps (Volliduplex)	
Weiterleitung	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control		IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control	
Alimentatore				
Ingresso	100-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A			
Uscita	5 V ===, 500 mA 		12 V ===, 500 mA 	
Nessun caricamento	<0,3 W			

Tab.4: Specifiche

8 Manutenzione, Cura, Conservazione e Trasporto

I prodotti sono esenti da manutenzione.

NOTIFICA

Danni materiali causati da umidità

- Prodotto Pulire solo con un panno asciutto, morbido.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici di pulizia.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Avviso di responsabilità

Ci riserviamo il diritto di farlo d'errori di stampa e modifiche al prodotto, imballaggio o documentazione del prodotto. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia. Questi sono ora disponibili nella loro forma attuale sotto le date informazioni di contatto.

Note per lo smaltimento

In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Diversamente le sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare l'ambiente.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.

WEEE No: 82898622



UE Dichiarazione di conformità

Usando il marchio CE, Goobay®, un marchio registrato della Wentronic GmbH, dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti di base ed alle linee guida delle normative Europee.