EN

User manual
BLUETOOTH® EARPHONES
Model: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Read this user manual and in particular the safety notes, before using the product.
Keep the user manual for future reference and include it when passing the product on to third parties.
Celly S.p.A. will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or property arising from misuse of the product.

Warnings

Avoid listening at extreme volumes, particularly for prolonged periods of time when using the product.
If you use the product at an excessively high volume, you could permanently damage your hearing. Listen at a moderate volume.
Audio warnings, alerts and environmental noises may sound different when wearing the product.
Be aware of how these signals differ in terms of their sound so that you are able to recognize the signals in corresponding situations.
Do not use the product when driving motor vehicles, cycling, when operating machines or in other situations where impaired awareness of noises in your surroundings could pose a risk to you or others. At the same time, also observe the legal regulations and provisions in the country where you use the product.
To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exercise a high level of pressure on the product.
Keep the product away from humidity, water or other liquids.
Do not store or expose your product to any source of heat, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in the summer.
Do not try to modify, repair or disassemble the product.
Do not use a damaged product.
Do not under any circumstances use aggressive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they can damage the housing or even impair the functionality of the product.
Do not immerse the product in water or other liquids.
¬There are no serviceable parts inside the product. Never open/disassemble it.
Keep the product out of reach of children. Never allow children or persons with disabilities to use electrical products without supervision.
Make sure that children do not play with the packaging.
¬They may swallow it when playing and suffocate.
Make sure children do not remove any small parts from the product and play with them.

Charging

When using for the first time, charge the battery to its maximum capacity. To charge, plug the charging cable into the product charging port. The indicator on the charging box indicates the progressive charging of the same. When all lights stop flashing, charging of the charging box will be complete.
Once the earphones are placed inside the charging box, charging of the same will begin and a red light will light up on each. When the red light turns off, the headset will be fully charged.

Turning on and Pairing

The earphones, once the case is opened, will automatically turn on. The earphones must be connected to the device within 5 minutes, otherwise they will go into power saving mode. To activate the pairing mode again, simply put the earphones back in the charging case, and wait a few seconds before reopening it, following the above procedure again. At this point activate the Bluetooth function on the device, search for SLIDE1, select it once identified and connect it. You will hear the "CONNECTED" sound when pairing is complete. If a password is requested, enter "0000".

Automatic reconnection

Once the headset and the pairing device have been paired before, they will be automatically reconnected when the pairing device's Bluetooth® on and within the range of each other.

MONO/STEREO function

You can use only one earbud to listen to music and to take calls. This function (MONO function) is available for both earbuds. To use this function remove one earbud from the charging box. To switch to the stereo mode, remove at any time the second earbud. Viceversa to switch to the mono mode, put back one earbud in the charging box.

Multifunction buttons

	Left earphone (L)	Right earphone ®
Play/pause	Single click	Single click
Reply/end calls	Double click	Double click
Refuse calls	Long press	Long press
Previous track	Double click	//
Next track	//	Double click
Volume -	Long press	//
Volume +	//	Long press
Voice assistant	Triple click	Triple click

Auto power off

1. If connected to a device, after stopping the Bluetooth® function, the earphones will automatically turn off after 5 minutes.
2. If you don't connect your phone when the blue light is flashing, the headset will automatically turn off in 5 minutes.

Pairing left and right earphone

If the connection from right to left is lost, put both earphones back to the charging case. Wait a few seconds and then pick out the both earphones from the charging case and they will re-connect automatically. If this procedure does not work, disconnect the earphones from your device, wait a few minutes, then reconnect them (both earphones must be placed inside the charging case). For both procedures is necessary that the earphones inside the charging box are fully charged to make sure that the charging case is sufficiently charged to guarantee the charging of the earphones.

Maintenance

1. Do not use abrasive cleaning solvents to clean the product;
2. Do not touch the product with any sharp object as this will cause scratching and damage;
3. Please keep the product away from high-temperature, dust and humidity.

Specifications

Bluetooth® version: 5.0
Software: PAU1603
Earphones charging time: 1.5hr
Charging time charging box: 2hrs
Earphones battery: Li-polymer Battery 30mAh / 3.7V, 0.11Wh
Charging box battery: Li-polymer Battery 500mAh / 3.7V, 1.85Wh
Microphone sensitivity: 42 ± 3dB
Frequency response: 50Hz ~ 20KHz
Rated power: 3mW (earbud)
Maximum power: 10mW (earbud)
Operating radius: 10m
Talk time: 2hrs
Playing time: 2hrs
Standby time: 48h
Earphone size: 40.9x18.5x16.9mm
Charging box dimensions: 71.6x37.7x29.3mm
Usage temperature: 0 ~ 40ºC
Single earphone weight: 3g
Refill box weight: 31g
Maximum radiated power: <20mW
Frequency range: 2.402GHz - 2.480GHz

CUSTOMER'S INFORMATION FOR RIGHT WASTE OF THIS PRODUCT (Directive 2013/56/EU)

This marking on the product or its packaging means that the product at the end of its life, inlcuding the unremovable battery, must be separated from other types of waste to recycle it responsibly.
Safely's use of this product is guaranteed from the respect of this instructions manual, keep it and carefully use it for all life of the product. The product doesn't need any kind of technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside the product is integrated and not replaceable. Don not try to remove li-ion/polymer battery included in inside the product because can produce overheat's danger, burning and injury. The battery must be removed only by qualified professional techicians, that are able to remove it without any kind of danger and to recycle it in the respect of the law. Users should give free end of life product into the local separate collection centers or to the retailer, in reason of one to one, or free if the product size is bigger than 25 cm. Adequated waste disposal permit to award the product to recycling, treatment with ecofriendly compatible disposal conduce to prevent possible harm to the environment or human health and promote the reuse and/ or product materials recycling. Unauthorized waste disposal of electronic product, cell and battery from houseold user involve currency legislation sanctions.

This product complies with RoHS 2011/65/EU. The product carries the CE mark and complies with safety standards established by the European Union.
Hereby, Celly SpA declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® is a trademark owned by CELLY S.p.A.
All brands are registered trademarks of their respective owners.

CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italy

Made in China.

IT

Manuale d'istruzioni
AURICOLARE BLUETOOTH®
Modello: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza

Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi.
Celly S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Norme di sicurezza

Evitare di ascoltare a volumi troppo alti, in particolare per periodi prolungati durante l'utilizzo del prodotto.
Se si utilizza il prodotto ad un volume eccessivo, si potrebbe danneggiare definitivamente l'udito. Ascoltare a un volume moderato.
Avvisi audio, avvisi e rumori ambientali potrebbero sembrare diversi quando si utilizza il prodotto.
Si consapevole di come questi segnali differiscono in termini di suono in modo da poter riconoscere i segnali in situazioni corrispondenti.
Non utilizzare il prodotto durante la guida di veicoli a motore, in bicicletta, quando si utilizzano macchine o in altre situazioni in cui la mancata localizzazione dei rumori nel tuo ambiente potrebbe compromettere l'utente o altri. Allo stesso tempo, osservare anche le normative e le disposizioni del paese in cui utilizzi il prodotto.
Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un alto livello di pressione sul prodotto.
Tenere il prodotto lontano da umidità, acqua o altri liquidi.
Non conservare o esporre il prodotto a qualsiasi fonte di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto della vostra auto in estate.
Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto.
Non utilizzare il prodotto danneggiato.
Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia in quanto
potrebbero danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto.
Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
Non ci sono parti riparabili all'interno del prodotto. Non aprire mai e smontarlo.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Non permettere mai ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza.
Assicurarsi che i bambini non giochino con l'involucro in plastica, potrebbero deglutirlo e soffocare.
Assicurarsi che i bambini non eliminino piccole parti del prodotto e giochino con queste.

Ricarica

Al primo utilizzo caricare la batteria fino alla massima capacità. Per ricaricare, collegare il cavo di carica nella porta di ricarica del prodotto. L'indicatore sulla scatola di ricarica indica la ricarica progressiva della stessa. Quando tutte le luci smettono di lampeggiare, la ricarica della box di ricarica sarà completata. Una volta riposti gli auricolari all'interno della scatola di ricarica, la ricarica degli stessi avrà inizio ed una luce rossa si accenderà su ciascuno. Quando la luce rossa si spegne, l'auricolare sarà completamente carico.

Pairing

Gli auricolari, una volta aperta la custodia, si accenderanno automaticamente. Gli auricolari devono essere collegati al dispositivo entro 5 minuti, altrimenti andranno in modalità di risparmio energetico. Per attivare nuovamente la modalità di accoppiamento, è sufficiente riporre gli auricolari nella custodia di ricarica, ed attendere alcuni secondi prima di riaprirla, seguendo di nuova la procedura sopraindicata.
A questo punto attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo, cercare SLIDE1, selezionarla una volta identificato e confermare. Sentirai il suono "CONNECTED" quando l'abbinamento è completato. Se viene richiesta una password, digitare "0000".

Riconnessione automatica

Una volta che l'auricolare e il dispositivo sono stati accoppiati con successo, questi verranno automaticamente ricollegati quando il Bluetooth® del proprio dispositivo è acceso e nel raggio di azione.

Funzionamento MONO/STEREO

È possibile utilizzare un solo auricolare per la riproduzione musicale o per effettuare chiamate. Questa funzione (MONO) è utilizzabile con entrambi gli auricolari. Per utilizzare questa funzione estrarre dalla box di ricarica solamente un auricolare. Se si desidera passare alla modalità stereo, estrarre in qualsiasi momento anche il secondo auricolare. Vice versa se si desidera passare alla modalità mono, riporre in qualsiasi momento un auricolare nella box di ricarica

Pulsanti multifunzione

	Auricolare sinistro (L)	Auricolare destro ®
Play/pause	Click singolo	Click singolo
Rispondere/fine chiamataa	Doppio click	Doppio click
Rifiutare una chiamata	Pressione prolungata	Pressione prolungata
Traccia precedente	Doppio click	//
Traccia successiva	//	Doppio click
Volume -	Pressione prolungata	//
Volume +	//	Pressione prolungata
Assistente vocale	Click triplo	Click triplo

Spegnimento automatico

1. Se collegato ad un dispositivo, dopo aver interrotto la connessione Bluetooth®, l'auricolare si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
2. Se non si connette il telefono quando la luce blu lampeggia, l'auricolare si spegnerà automaticamente in 5 minuti.

Associazione tra auricolare destro e sinistro

Se la connessione tra l'auricolare sinistro e quello destro fosse persa, rimettere entrambi gli auricolari all'interno della scatola di ricarica, richiuderla ed attendere alcuni secondi prima di riaprirla. Gli auricolari si riconnetteranno automaticamente tra di loro. Se il processo appena descritto non dovesse funzionare disconnettere gli auricolari dal proprio dispositivo, spegnerli e, quindi, poi riconnetterli (gli auricolari dovranno essere posizionati all'interno del box di ricarica). Per entrambe le procedure è necessario che gli auricolari all'interno della box di ricarica siano in ricaricamento, assicurarsi quindi che la box di ricarica abbia un livello di carica sufficiente per garantire la ricarica degli auricolari.

Manutenzione

1. Non utilizzare solventi abrasivi per pulire il prodotto;
2. Non intaccare il prodotto con qualsiasi tipo di oggetto tagliente in quanto potrebbe graffiare o danneggiare il prodotto;
3. Tenere il prodotto lontano da alte temperature, polvere e umidità.

Caratteristiche

Versione Bluetooth®: 5.0
Software: PAU1603
Tempo di ricarica auricolari: 1.5hr
Tempo di ricarica scatola di ricarica: 2hrs
Batteria auricolari: Li-polymer Battery 30mAh/3.7V , 0.11Wh
Batteria scatola di ricarica: Li-polymer Battery 500mAh/3.7V, 1.85Wh
Sensibilità microfono: 42±3dB
Risposta in frequenza: 50Hz ~ 20KHz
Potenza nominale: 3mW (earbud)
Potenza massima: 10mW (earbud)
Raggio di operatività: 10m
Tempo di conversazione: 2hrs
Tempo di riproduzione: 2hrs
Tempo di standby: 48h
Dimensioni auricolari: 40.9x18.5x16.9mm
Dimensioni scatola di ricarica: 71.6x37.7x29.3mm
Temperatura di utilizzo: 0~40ºC
Peso singolo auricolare: 3g
Peso scatola di ricarica: 31g
Massima Potenza radiata: <20mW
Range di frequenza: 2.402GHz - 2.480GHz

Informazioni all'utente per il corretto smaltimento (Direttiva 2013/56/EU)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica, NON SMONTARLO MAI. La batteria presente all'interno è integrata e non sostituibile. Non tentare di rimuovere autonomamente la batteria agli ioni/polimeri di litio incorporata perché potrebbe causare pericolo di surriscaldamenti, incendi e lesioni. La batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati indipendenti in grado di rimuoverla senza pericolo e smaltita in conformità con le vigenti leggi in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla ai rivenditore, in ragione di uno per uno, o gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU e 2015/863/EU. Il Prodotto porta il marchio del CE ed è quindi conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione europea.
Celly SpA dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® è un marchio di proprietà di CELLY S.p.A.
Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari.

CELLY S.p.A., via Energy Park 22,
20871 Vimercate (MB) - Italia
Prodotto in Cina.

ES

Manual de usuario
AURICULARES BLUETOOTH®
Modelo: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Lea este manual del usuario y, en particular, las notas de seguridad, antes de usar el producto.

Guarde el manual del usuario para referencia futura e indíquelo cuando pase el producto a terceros.

Celly S.p.A.no se responsabilizará de ninguna manera por las lesiones o daños causados a personas o bienes derivados del mal uso del producto.

Advertencias

Evite escuchar a volúmenes extremos, especialmente durante periodos prolongados de tiempo al usar el producto.

Si usa el producto a un volumen excesivamente alto, podría dañar permanentemente su audición. Escuche a un volumen moderado.

Las advertencias de audio, las alertas y los ruidos ambientales pueden sonar diferentes cuando se usa el producto.

Tenga en cuenta cómo estas señales difieren en términos de su sonido para que pueda reconocer las señales en las situaciones correspondientes.

No utilice el producto cuando conduzca vehículos motorizados, vaya en bicicleta, opere máquinas o en otras situaciones en las que la percepción deficiente de los ruidos en su entorno pueda representar un riesgo para usted u otras personas. Al mismo tiempo, observe también las regulaciones y disposiciones legales en el país donde utiliza el producto.

Para evitar un mal funcionamiento o daños al producto, evite caídas accidentales, no aplaste, perfore ni ejerza un alto nivel de presión sobre el producto.

Mantenga el producto alejado de la humedad, el agua u otros líquidos.

No almacene ni exponga su producto a ninguna fuente de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor, como el tablero de su automóvil en el verano.

No intente modificar, reparar o desmontar el producto.

No use un producto dañado.

Bajo ninguna circunstancia use agentes de limpieza agresivos, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza, ya que pueden dañar la carcasa o incluso dañar la funcionalidad del producto.

No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No hay piezas reparables dentro del producto. Nunca lo abra / desmonte.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Nunca permita que los niños o personas con discapacidades usen productos eléctricos sin supervisión. Asegúrese de que los niños no jueguen con la envoltura de plástico.

Pueden tragarlo al jugar y sofocarse.

Asegúrese de que los niños no retiren las piezas pequeñas del producto y jueguen con ellas.

Carga

Cuando lo use por primera vez, cargue la batería a su capacidad máxima. Para cargar, conecte el cable de carga al puerto de carga del producto. El indicador en la caja de carga indica la carga progresiva de la misma. Cuando todas las luces dejen de parpadear, la carga de la caja de carga estará completa.

Una vez que los auriculares se colocan dentro de la caja de carga, comenzará la carga de los mismos y se encenderá una luz roja en cada uno. Cuando la luz roja se apaga, el auricular estará completamente cargado.

Encendido y emparejamiento

Los auriculares, una vez que se abre el estuche, se encienden automáticamente. Los auriculares deben estar conectados al dispositivo en 5 minutos, de lo contrario entrarán en modo de ahorro de energía. Para activar nuevamente el modo de emparejamiento, simplemente vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y espere unos segundos antes de volver a abrirlo, siguiendo el procedimiento anterior nuevamente. En este punto, active la función Bluetooth en el dispositivo, busque SLIDE1, seleccionelo una vez identificado y conectelo. Escuchará el sonido "CONECTADO" cuando se complete el emparejamiento. Si se solicita una contraseña, ingrese "0000".

Reconexión automática

Una vez que los auriculares y el dispositivo de emparejamiento se hayan emparejado antes, se volverán a conectar automáticamente cuando el Bluetooth® del dispositivo de emparejamiento esté activado y dentro del alcance del otro.

Función MONO / ESTÉREO

Solo puede usar un auricular para escuchar música y recibir llamadas. Esta función (función MONO) está disponible para ambos auriculares. Para usar esta función, retire un auricular de la caja de carga. Para cambiar al modo estéreo, retire en cualquier momento el segundo auricular. Vicerversa para cambiar al modo mono, vuelva a colocar un auricular en la caja de carga.

Botones multifuncionales

	Auricular izquierdo (L)	Auricular derecho ®
Reproducir pausar	Un solo click	Un solo click
Responder / finalizar llamadas	Haga doble clic	Haga doble clic
Rechazar llamadas	Pulsación larga	Pulsación larga
Pista anterior	Haga doble clic	//
Siguiente pista	//	Haga doble clic
Volumen -	Pulsación larga	//
Volumen +	//	Pulsación larga
Asistente de voz	Clic triple	Clic triple

Apagado automático

1. Si está conectado a un dispositivo, después de detener la reproducción Bluetooth®, los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos.
2. Si no conecta su teléfono cuando la luz azul parpadea, el auricular se apagará automáticamente en 5 minutos.

Emparejamiento de auriculares izquierdo y derecho

Si se pierde la conexión de derecha a izquierda, vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga. Espere unos segundos y luego retire los dos auriculares del estuche de carga y se volverán a conectar automáticamente. Si este procedimiento no funciona, desconecte los auriculares de su dispositivo, espere unos minutos y luego vuelva a emparejarlos (siguiendo el paso de emparejamiento del estuche de carga). Para ambos procedimientos es necesario que los auriculares dentro de la caja de carga estén cargándose, así que asegúrese de que la fuente de carga esté suficientemente cargada para garantizar la carga de los auriculares.

Mantenimiento

1. No utilice solventes de limpieza abrasivos para limpiar el producto;
2. No toque el producto con ningún objeto afilado, ya que podría rayarlo y dañarlo;
3. Mantenga el producto alejado de altas temperaturas, polvo y humedad.

Especificaciones

- Versión de Bluetooth®: 5.0
- Software: PAU1603
- Tiempo de carga de auriculares: 1.5 horas
- Tiempo de carga caja de carga: 2 horas
- Batería de los auriculares: batería de polímero de litio 30 mAh / 3.7 V, 0.11 Wh
- Batería de la caja de carga: batería de polímero de litio 500 mAh / 3.7 V, 1.85 Wh
- Sensibilidad de micrófono: 42 ± 3dB
- Respuesta de frecuencia: 50Hz – 20 kHz
- Potencia nominal: 3 mW (auricular)
- Potencia máxima: 10 mW (auricular)
- Radio de funcionamiento: 10 m
- Tiempo de conversación: 2 horas
- Tiempo de juego: 2 horas
- Tiempo de espera: 48h
- Tamaño de auriculares: 40.9x18.5x16.9mm
- Dimensiones de la caja de carga: 71.6x37.7x29.3mm
- Temperatura de uso: 0 ~ 40ºC
- Solo peso del auricular: 3g
- Peso de la caja de recargar: 31 g
- Potencia radiada máxima: <20 mW
- Rango de frecuencia: 2.402 GHz - 2.480 GHz

Información al usuario para su correcta eliminación (Directiva 2013/56/UE)

Esta marca en el producto o en su embalaje significa que el producto al final de su vida útil, incluida la batería inamovible, debe separarse de otros tipos de residuos para reciclarlo de manera responsable.

El uso seguro de este producto está garantizado por el respeto de este manual de instrucciones, guárdelo y úselo con cuidado durante toda la vida útil del producto. El producto no necesita ningún tipo de mantenimiento técnico, NUNCA LO DESMONTE. La batería dentro del producto está integrada y no es reemplazable. No intente quitar la batería de iones de litio / polímero incluida en el interior del producto porque puede producir el peligro de sobrecalentamiento, quemaduras y lesiones. La batería debe ser extraída solo por técnicos profesionales calificados, que puedan extraerla sin ningún tipo de peligro y reciclarla de conformidad con la ley. Los usuarios deben entregar el producto gratuito al final de su vida útil en los centros locales de recolección separados o al minorista, en razón de uno a uno, o gratis si el tamaño del producto es mayor de 25 cm. El permiso adecuado de eliminación de residuos para otorgar el producto al reciclaje, el tratamiento con eliminación compatible con el medio ambiente conduce a prevenir posibles daños al medio ambiente o la salud humana y promueve la reutilización y / o el reciclaje de los materiales del producto. La eliminación no autorizada de desechos de productos electrónicos, celdas y baterías del usuario doméstico implica sanciones legales.

Este producto cumple con RoHS 2011/65 / EU. El producto lleva la marca CE y cumple con las normas de seguridad establecidas por la Unión Europea.

Por la presente, Celly SpA declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53 / UE y 2015/863 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® es una marca registrada de propiedad de CELLY S.p.A.
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

CELLY S.p.A., via EnergyPark 22,
20871 Vimercate (MB) - Italia
Hecho en China

DE

Benutzerhandbuch
BLUETOOTH® IN-EAR KOPFHÖRER
Modell: SLIDE t
Rev 00 - 26.08.2020

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf und legen Sie es bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.
Celly S.p.A. wird in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden verantwortlich gemacht, die an Personen oder Gegenständen aufgrund von Missbrauch des Produkts verursacht wurden.

Warnungen
Vermeiden Sie es, bei extremer Lautstärke zuzuhören, insbesondere wenn Sie das Produkt längere Zeit verwenden.
Wenn Sie das Produkt mit zu hoher Lautstärke verwenden, können Sie Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Hören Sie mit mäßiger Lautstärke.
Audiowarnungen, Warnungen und Umgebungsgeräusche können sich beim Tragen des Produkts unterscheiden.
Beachten Sie, wie sich diese Signale im Klang unterscheiden, damit Sie die Signale in entsprechenden Situationen erkennen können.
Verwenden Sie das Produkt nicht beim Führen von Kraftfahrzeugen, beim Radfahren, beim Bedienen von Maschinen oder in anderen Situationen, in denen eine beeinträchtigte Wahrnehmung von Geräuschen in Ihrer Umgebung eine Gefahr für Sie oder andere darstellen kann.
Beachten Sie dabei auch die gesetzlichen Bestimmungen und Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt einsetzen.
Um Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, vermeiden Sie versehentliche Stürze, zerstechen Sie das Produkt nicht, stechen Sie es nicht und üben Sie keinen hohen Druck auf das Produkt aus.
Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
Lagern Sie Ihr Produkt im Sommer nicht und setzen Sie es keiner Wärmequelle, direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen wie dem Armaturenbrett Ihres Autos aus.
Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen.
Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.
Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen können.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Im Inneren des Produkts befinden sich keine zu wartenden Teile. Niemals öffnen / zerlegen.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie niemals Kinder oder Personen mit Behinderungen elektrische Produkte unbeaufsichtigt verwenden.
Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Plastikfolie spielen.
Sie können es beim Spielen verschlucken und ersticken.
Stellen Sie sicher, dass Kinder keine kleinen Teile vom Produkt entfernen und damit spielen.

Aufladen
Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku auf seine maximale Kapazität auf. Schließen Sie zum Laden das Ladekabel an den Ladeanschluss des Produkts an. Die Anzeige am Ladekoffer zeigt den fortschreitenden Ladevorgang des letzteren an. Wenn alle Anzeigen aufhören zu blinken, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
Schalten Sie die Ohrhörer im Ladekoffer befinden, beginnt der Ladevorgang und jeweils leuchtet ein rotes Licht auf. Wenn das rote Licht erlischt, ist das Headset vollständig aufgeladen.

Einschalten und Pairing
Sobald die Hülle geöffnet ist, schalten sich die Kopfhörer automatisch ein. Die Kopfhörer stellen sich in den Modus zum Pairing-Modus wieder zu aktivieren, setzen Sie sie einfach erneut. Befolgen Sie dazu die obigen Schritte erneut. Schalten Sie zu Pairing-Modus über die Bluetooth®-Einstellungs Geräts ein, suchen Sie nach SLIDE1, wählen Sie es aus, sobald es identifiziert wurde, und verbinden Sie es. Nach Abschluss des Pairings hören Sie den Ton „CONNECTED". Wenn ein Passwort angefordert wird, geben Sie "0000" ein.

Automatische Wiedervereinbindung
Sobald das Headset und das Kopplungsgerät zuvor gekoppelt wurden, werden sie automatisch wieder verbunden, wenn das Bluetooth® des Kopplungsgeräts aktiviert ist und sich in Reichweite befindet.

MONO / STEREO-Funktion
Mit nur einem Ohrhörer können Sie Musik hören und Anrufe entgegennehmen. Diese Funktion (MONO-Funktion) ist für beide Ohrhörer verfügbar. Um diese Funktion zu nutzen, nehmen Sie einen Ohrhörer aus der Ladebox. Entfernen Sie jederzeit den zweiten Ohrhörer, um in den Stereomodus zu wechseln. Viceversa, um in den Monomodus zu wechseln, legen Sie einen Ohrhörer zurück in die Ladebox.

Multifunktionstasten

	Linker Kopfhörer (L)	Rechter Kopfhörer ®
Spielpause	Ein einziger klick	Ein einziger klick
Antworten / ende anrufen	Doppelklick	Doppelklick
Anrufe ablehnen	Lange drücken	Lange drücken
Vorheriges lied	Doppelklick	// //
Nächster titel	// //	Doppelklick
Band -	Lange drücken	// //
Band +	// //	Lange drücken
Stimmenhilfe	Dreifacher klick	Dreifacher klick

Automatisches Ausschalten
1. Wenn es mit einem Gerät verbunden ist, schaltet sich das Headset nach Beendigung der Bluetooth®-Verbindung nach 5 Minuten automatisch aus.
2. Wenn Sie Ihr Telefon nicht anschließen, während das blaue Licht blinkt, schaltet sich das Headset in 5 Minuten automatisch aus.

Linken und rechten Kopfhörer koppeln
Wenn die Verbindung von rechts nach links unterbrochen wird, setzen Sie beide Kopfhörer wieder in die Ladeschale. Warten Sie einige Sekunden und nehmen Sie dann die beiden Kopfhörer aus der Ladeschale. Die Verbindung wird dann automatisch wiederhergestellt. Wenn dieser Vorgang nicht funktioniert, trennen Sie die Kopfhörer von Ihrem Gerät, warten Sie einige Minuten und schalten Sie dann wieder an (beide Kopfhörer müssen sich in der Ladetasche befinden). Für beide Verfahren ist es erforderlich, dass die Kopfhörer in der Ladebox geladen werden. Stellen Sie daher sicher, dass der Ladeloffer ausreichend aufgeladen ist, um das Laden der Kopfhörer zu gewährleisten.

Instandhaltung
1. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
2. Bewahren Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen, da dies zu Kratzern und Beschädigungen führen kann.
3. Bitte halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen, Staub und Feuchtigkeit fern.

Spezifikationen
Bluetooth®-Version: 5.0
Software: PAU1603
Ladezeit des Kopfhörers: 1,5 Stunden
Ladezeit der Ladebox: 2 Stunden
Headset-Akku: 30 mAh / 3,7 V, 0,11 Wh
Lithium-Polymer-Akku
Ladekabinenakku: 500 mAh / 3,7 V, 1,85 Wh
Lithium-Polymer-Akku
Mikrofonempfindlichkeit: 42 ± 3 dB
Frequenzgang: 50Hz ~ 20kHz
Mennleistung: 3 mW (Kopfhörer)
Maximale Leistung: 10 mW (Kopfhörer)
Betriebsradius: 10m
Gesprächszeit: 2 Stunden
Spielzeit: 2 Stunden
Wartezeit: 48h
Kopfhörergröße: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Abmessungen des Ladekastens: 71,6 x 37,7 x 29,3 mm
Verwendungstemperatur: 0 ~ 40°C
Einzelkopfhörergewicht: 3g
Ladekastengewicht: 31g
Maximale Strahlungsleistung: <20 mW
Frequenzbereich: 2,402 GHz - 2,480 GHz

INFORMATIONEN FÜR DEN KUNDEN FÜR EINE KORREKTE ENTSORGUNG DIESES GERÄTS (EU-Richtlinie Nr. 2013/56)
Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, einschließlich des nicht austauschbaren Akkus, von anderen Abfallarten getrennt werden muss, um es verantwortungsvoll zu recyclen. Die sichere Verwendung dieses Produkts wird unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung garantiert. Bewahren Sie das Produkt sorgfältig auf und verwenden Sie es während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Das Produkt benötigt keinerlei technische Wartung, verlegen Sie es NIEMALS. Der Akku im Produkt ist integriert und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, die in ihm Produkt enthaltene Lithium-Ionen- / Polymer-Batterie zu entfernen, da dies zu Überhitzung, Verbrennungen und Verletzungen führen kann. Der Akku darf nur von qualifizierten Fachleuten entfernt werden, die in der Lage sind, ihn gefahrlos zu entfernen und ihn gegebenenfalls zu recyceln. Benutzer sollten Altprodukte kostenlos in den örtlichen getrennten Sammelstellen oder im Einzelhandelsgeschäft abgeben oder kostenlos, wenn die Produktgröße 25 cm überschreitet. Ausreichende Entsorgungserlaubnis, um das Produkt dem Recycling zuzuführen, Behandlung mit umweltmäßiger Entsorgung, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die Wiederverwendung und / oder das Recycling von Produktmaterialien zu fördern. Die unbefugte Entsorgung von elektronischen Produkten, Zellen und Batterien durch den haushaltenen Benutzer ist mit Geldstrafen verbunden.

Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU. Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards.
Hiermit erklärt Celly SpA, dass das Produkt den Richtlinien 2014/53 / EU und 2015/863 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® ist ein registriertes Markenzeichen, das Eigentum der Firma CELLY S.p.A. ist. Alle registrierten Markenzeichen sind Eigentum ihrer Besitzer.

CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italien

Hergestellt in China

FR

Manuel de l'Utilisateur
ECOUTEURS BLUETOOTH®
Modèle: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Lisez ce manuel d'utilisation et en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
Conservez le manuel d'utilisation pour référence future et incluez-le lors de la transmission du produit à des tiers.
Celly S.p.A.ne pourra en aucun cas être tenu responsable des blessures ou dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Avertissements

Evitez d'écouter à des volumes extrêmes, en particulier pendant des périodes prolongées lorsque vous utilisez le produit.
Si vous utilisez le produit à un volume excessivement élevé, vous pourriez endommager définitivement votre audition. Écoutez à un volume modéré.
Les avertissements audio, les alertes et les bruits environnementaux peuvent sonner différemment lorsque vous portez le produit.
Soyez conscient de la façon dont ces signaux diffèrent en termes de leur son afin que vous puissiez reconnaître les signaux dans les situations correspondantes.
N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez des véhicules à moteur, à vélo, lorsque vous utilisez des machines ou dans d'autres situations où une mauvaise conscience des bruits dans votre environnement pourrait présenter un risque pour vous ou pour les autres. Dans le même temps, respectez également les réglementations et dispositions légales du pays où vous utilisez le produit.
Pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage au produit, évitez les chutes accidentelles, n'écrasez pas, ne percez pas et n'exercez pas une pression élevée sur le produit. Conservez le produit à l'abri de l'humidité, de feu ou d'autres liquides. N'entreposez pas et n'exposez pas votre produit à une source de chaleur, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs, à des poêles ou à d'autres sources de chaleur telles que le tableau de bord de votre voiture en été. N'essayez pas de modifier, réparer ou démonter le produit. N'utilisez pas de produit endommagé. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool ou d'autres solutions chimiques pour le nettoyage car ils peuvent endommager le boîtier ou même altérer la fonctionnalité du produit. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur du produit. Ne jamais l'ouvrir / le démonter. Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes handicapées utiliser des produits électriques sans surveillance.
Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique.
Ils peuvent l'avaler lors de la lecture et suffoquer. Assurez-vous que les enfants ne retirent aucune petite pièce du produit et ne jouent pas avec eux.

Mise en charge

Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, chargez la batterie à sa capacité maximale. Pour charger, connectez le câble de charge au port de charge du produit. L'indicateur sur le boîtier de charge indique la charge progressive de celui-ci. Lorsque tous les voyants arrêtent de clignoter, la charge du boîtier de charge est terminée.
Une fois que les écouteurs sont placés à l'intérieur du boîtier de chargement, le chargement commencera et un voyant rouge s'allumera. Lorsque le voyant rouge s'éteint, le casque est complètement chargé.

Mise sous tension et couplage

Les écouteurs, une fois l'étui ouvert, s'allument automatiquement. Les écouteurs doivent être connectés à l'appareil dans 5 minutes, sinon ils passeront en mode d'économie d'énergie. Pour réactiver le mode de couplage, replacez simplement le casque dans l'étui de chargement et attendez quelques secondes avant de le ouvrir, en suivant à nouveau la procédure ci-dessus. À ce stade, activez la fonction Bluetooth sur l'appareil, recherchez SLIDE1, sélectionnez-le une fois identifié et connectez-le. Vous entendrez le son «CONNECTED» une fois le couplage terminé. Si un mot de passe est demandé, saisissez "0000".

Reconnexion automatique

Une fois que le casque et le dispositif de couplage ont été couplés auparavant, ils seront automatiquement reconnectés lorsque le Bluetooth® du dispositif de couplage sera allumé et à portée l'un de l'autre.

Fonction MONO / STEREO

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule oreillette pour écouter de la musique et prendre des appels. Cette fonction (fonction MONO) est disponible pour les deux écouteurs. Pour utiliser cette fonction, retirez un écouteur du boîtier de chargement. Pour passer en mode stéréo, retirez à tout moment le deuxième écouteur. Vicerversa pour passer en mode mono, remettez une oreillette dans la boîte de chargement.

Boutons multifonctions

	Ecouteur gauche (L)	Ecouteur droit *
Jouer pause	Clic unique	Clic unique
Répondre / fin des appels	Double clic	Double clic
Refuser les appels	Appui long	Appui long
Piste précédente	Double clic	//
Piste suivante	//	Double clic
Le volume -	Appui long	//
Volume +	//	Appui long
Assistant vocal	Triple click	Triple click

Arrêt automatique

1. S'il est connecté à un appareil, après l'arrêt de la connexion Bluetooth®, le casque s'éteint automatiquement après 5 minutes.
2. Si vous ne connectez pas votre téléphone lorsque le voyant bleu clignote, l'oreillette s'éteint automatiquement dans 5 minutes.

Couplage des écouteurs gauche et droit

Si la connexion de droite à gauche est perdue, remettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement. Attendez quelques secondes, puis sortez les deux écouteurs de l'étui de chargement et ils se reconnectent automatiquement. Si cette procédure ne fonctionne pas, déconnectez les écouteurs de votre appareil, attendez quelques minutes, puis rebranchez-les (les deux écouteurs doivent être placés à l'intérieur du boîtier de chargement). Si cette procédure échoue, il est nécessaire que les écouteurs à l'intérieur de la boîte de chargement soient en charge, alors assurez-vous que le boîtier de charge est suffisamment chargé pour garantir la charge des écouteurs.

Entretien

1. N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le produit;
2. Ne touchez pas le produit avec un objet pointu car cela provoquerait des rayures et des dommages;
3. Gardez le produit à l'écart des températures élevées, de la poussière et de l'humidité.

Caractéristiques

Version Bluetooth®: 5.0
Logiciel: PAU1603
Temps de charge du casque: 1,5 heure
Temps de charge du boîtier de charge: 2 heures
Batterie du casque: 30 mAh / 3,7 V, batterie au lithium polymère de 0,11 Wh
Batterie du boîtier de charge: 500 mAh / 3,7 V, batterie au lithium polymère de 1,85 Wh
Sensibilité du microphone: 42 ± 3dB
Réponse en fréquence: 50Hz ~ 20kHz
Puissance nominale: 3 mW (écouteur)
Puissance maximale: 10 mW (écouteurs)
Rayon de fonctionnement: 10m
Temps de conversation: 2 heures
Temps de jeu: 2 heures
Temps d'attente: 48h
Taille du casque: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Dimensions du boîtier de charge: 61,5x37,7x29,3 mm
Utilisez la température: 0 ~ 40°C
Poids de l'écouteur unique: 3g
Poids de la boîte de recharge: 31g
Puissance rayonnée maximale: <20 mW
Gamme de fréquences:2,402GHz ~2,480 GHz

Informations destinées à l'utilisateur pour éliminer correctement l'appareil (Directive 2013/56/EU)

Ce marquage sur le produit ou son emballage signifie que le produit en fin de vie, y compris la batterie inamovible, doit être séparé des autres types de déchets pour le recycler de manière responsable.
L'utilisateur est toute sécurité de ce produit est garantie par le respect de ces manuel d'instructions, conservez-le et utilisez-le soigneusement pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne nécessite aucun type de maintenance technique, NE LE DÉMONTEZ JAMAIS. La batterie à l'intérieur du produit est intégrée et non remplaçable. N'essayez pas de retirer la batterie lixion / polymère incluse à l'intérieur du produit car cela peut entraîner un danger de surchauffe, des brûlures et des blessures. La batterie ne doit être retirée que par des techniciens professionnels qualifiés, capables de la retirer sans danger et de la recycler dans le respect de la loi. Les utilisateurs doivent remettre gratuitement le produit en fin de vie dans les centres de collecte séparés locaux ou au détaillant, en raison d'un à un, ou gratuitement via marquage CE et est conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.
Par la présente, Celly SpA déclare que le produit est conforme aux directives 2014/53 / UE et 2015/863 / UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.celly.com/Exchange/CELLY_SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Ce produit est conforme à RoHS 2011/65 / EU. Le produit porte le

Celly® est une marque enregistrée appartenant à CELLY S.p.A.
Toutes les marques enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CELLY S.p.A., via Energy Park 22,20871 Vimercate (MB) - Italie - Made in China.

CS

Uživatelský manuál
BLUETOOTH® SLUCHÁTKA
Model/Kód: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Před použitím produktu si přečtěte tuto uživatelskou příručku a zejména bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si uživatelskou příručku pro budoucí použití a přiložte ji při předávání produktu třetím stranám.
Společnost Celly S.p.A. nebude v žádném případě odpovědná za zranění nebo poškození způsobené osobám nebo majetku v důsledku zneužití produktu.

Varování
Vyvarujte se poslechu při extrémních hlasitostech, zejména po delší dobu při používání produktu.
Pokud produkt používáte v příliš vysoké hlasitosti, můžete trvale poškodit sluch. Poslouchejte při mírné hlasitosti.
Zvuková varování, výstrahy a zvuky prostředí se mohou při nošení výrobku lišit.
Uvědomte si, jak se tyto signály liší, pokud jde o jejich zvuk, abyste byli schopni rozpoznat signály v odpovídajících situacích.
Nepoužívejte výrobek při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, při obsluze strojů nebo v jiných situacích, kde by zhoršené povědomí o hluku ve vašem okolí mohlo představovat riziko pro vás nebo ostatní. Současně dodržujte také právní předpisy a předpisy v zemi, kde výrobek používáte.
Abyste zabránili nesprávné funkci nebo poškození produktu, vyvarujte se náhodnému pádu, nemačkejte, neprocpávejte ani na něj nevyvíjejte vysoký tlak.
Chraňte produkt před vlhkostí, vodou nebo jinými tekutinami.
V létě neskladujte a nevystavujte výrobek žádným zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření, radiátorům, kamen nebo jiným zdrojům tepla, jako je přístrojová deska vašeho automobilu.
Nepokoušejte se produkt upravovat, opravovat nebo rozebírat.
Nepoužívejte poškozený produkt.
Za žádných okolností nepoužívejte k čištění agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože mohou poškodit i jiných situacích, kde by zhoršené povědomí o hluku ve vašem okolí mohlo představovat riziko pro vás nebo ostatní. Současně dodržujte také právní předpisy a předpisy v zemi, kde výrobek používáte.
Abyste zabránili nesprávné funkci nebo poškození produktu, vyvarujte se náhodnému pádu, nemačkejte, neprocpávejte ani na něj nevyvíjejte vysoký tlak.
Chraňte produkt před vlhkostí, vodou nebo jinými tekutinami.
V létě neskladujte a nevystavujte výrobek žádným zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření, radiátorům, kamen nebo jiným zdrojům tepla, jako je přístrojová deska vašeho automobilu.
Nepokoušejte se produkt upravovat, opravovat nebo rozebírat.
Nepoužívejte poškozený produkt.
Za žádných okolností nepoužívejte k čištění agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože mohou poškodit kryt nebo dokonce narušit funkčnost produktu.
Výrobek neponořujte do vody ani jiných tekutin.
Inside Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné součásti. Nikdy jej neotevírejte ani nerozebírejte.
Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické výrobky bez dozoru.
Zajistěte, aby děti z výrobku neodebraly žádné malé části a nehrály se s nimi.

Nabíjení
Při prvním použití baterii nabijte na maximální kapacitu. Chcete-li se nabít, zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu na výrobku. Na obrazovce v nabíjecím boxu je zobrazen postupný proces nabíjení. Jakmile přestanou blikat všechny indikátory, nabíjení je dokončeno.
Jakmile jsou sluchátka v nabíjecí krabici, začne proces nabíjení a rozsvítí se červené světlo. Když zhasne červené světlo, je headset plně nabitý.

Zapnutí a párování
Jakmile se pouzdro otevře, sluchátka se automaticky zapnou. Sluchátka musí být k zařízení připojena do 5 minut, jinak se přepnou do úsporného režimu. Chcete-li znovu aktivovat režim párování, jednoduše vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, znovu je zavřete a počkejte několik sekund, než je znovu otevřete. Chcete-li to provést, postupujte podle výše uvedených kroků. V tomto okamžiku zapněte na zařízení funkci Bluetooth, vyhledejte SLIDE1, vyberte ji, jakmile bude identifikována, a připojte ji. Po dokončení párování uslyšíte tón „PŘIPOJENO". Pokud je požadováno heslo, zadejte „0000".

Automatické opětovné připojení
Po správování náhlavní soupravy a správovacího zařízení se automaticky znovu připojí, když je Bluetooth® správovacího zařízení zapnuto a je v dosahu.

Funkce MONO / STEREO
K poslechu hudby a uskutečňování hovorů můžete použít pouze jedno sluchátko. Tato funkce (funkce MONO) je k dispozici pro oba sluchátka. Chcete-li použít tuto funkci, odstraňte z nabíjecího boxu jedno ucho. Chcete-li přepnout do stereofonního režimu, kdykoli odpojte druhé ušní sluchátko. Víceverzia, chcete-li přepnout do monofonního režimu, vložte zpět jednu ušní klapku do nabíjecí krabice.

Multifunkční tlačítka

	Levá sluchátka (L)	Pravá sluchátka ®
Play / pause	Jediný klik	Jediný klik
Vyměňte / zvolte hovory	Dvojklik	Dvojklik
Změnit výzvy	Dlouhý tisk	Dlouhý tisk
Předchozí track	Dvojklik	//
Další track	//	Dvojklik
Objem -	Dlouhý tisk	//
Volume +	//	Dlouhý tisk
Voice assistant	Triple click	Triple click

Automatické vypnutí
1. Pokud je připojeno k zařízení, headset se automaticky vypne po 5 minutách po ukončení spojení Bluetooth®.
2. Pokud telefon nepřipojíte, dokud bliká modré světlo, náhlavní souprava se automaticky vypne za 5 minut.

Správní levého a pravého sluchátka
Pokud dojde ke ztrátě spojení zpravа doleva, vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Počkejte několik sekund a poté vytáhněte oba sluchátka z nabíjecího pouzdra a automaticky se znovu připojí. Pokud tento postup nefunguje, odpojte sluchátka od zařízení, počkejte několik minut a poté je znovu připojte (obě sluchátka musí být umístěna uvnitř nabíjecího pouzdra). Pro oba postupy je nutné, aby se sluchátka uvnitř nabíjecího pouzdra nacházela ve spuštěné, že je nabíjecí pouzdro dostatečně nabité, aby bylo zaručeno nabíjení sluchátek.

Údržba
1. K čištění produktu nepoužívejte abrazivní čisticí rozpouštědla;
2. Nedotýkejte se výrobku žádnými ostrými předměty, mohlo by dojít k poškrábání a poškození;
3. Udržujte produkt mimo dosah vysokých teplot, prachu a vlhkosti.

Specifikace
Sluchátek Bluetooth®: 5.0
Software: PAU1603
Doba nabíjení sluchátek: 1,5 hodiny
Doba nabíjení nabíjecího boxu: 2 hodiny
Baterie náhlavní soupravy: 30 mAh / 3,7 V, 0,11 Wh lithium-polymerová baterie
Baterie pro nabíjení: 500 mAh / 3,7 V, lithiová polymerová baterie 1,85 Wh
Citlivost mikrofonu: 42 ± 3 dB
Frekvenční odezva: 50 Hz – 20 kHz
Jmenovitý výkon: 3 mW (sluchátka)
Maximální výkon: 10 mW (sluchátka)
Provozní poloměr: 10m
Doba hovoru: 2 hodiny
Doba přehrávání: 2 hodiny
Čekací doba: 48h
Velikost sluchátek: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Velikost nabíjecího boxu: 71,6 x 37,7 x 29,3 mm
Teplota použití: 0 – 40°C
Hmotnost jednotlivých sluchátek: 3 g
Hmotnost nákladového prostoru: 31g
Maximální nabídání výkon: <20 mW
Frekvenční rozsah: 2,402 GHz - 2,480 GHz

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI TOHOTO ZAŘÍZENÍ (Směrnice 2013/56/EU)
Toto označení na výrobku nebo jeho obalu znamená, že produkt na konci jeho životnosti, včetně nevyjímatelné baterie, musí být oddělený od ostatních typů odpadu, aby byl recyklován odpovědně.
Bezpečně používání tohoto produktu je zaručeno při respektování této příručky, uschovejte jej a pečlivě použijte po celou dobu životnosti produktu. Produkt nepotřebuje žádnou technickou údržbu, NIKDY ROZDĚLUJTE. Baterie uvnitř produktu je integrovaná a nelze ji vyměnit. Nesnažte se vyjmout lithium-iontovou / polymerovou baterii obsaženou v produktu, protože může dojít k nebezpečí přehřátí, páření a zranění. Baterii musí vyjímat pouze kvalifikovaní odborní technici, kteří ji mohou bez jakéhokoli nebezpečí vyjmout a recyklovat v souladu se zákonem. Uživatelé by měli dát produkt po skončení životnosti zdarma do místního odděleného sběrného střediska nebo k maloobchodníkovi z důvodu jednoho na jednoho, nebo zdarma, pokud je velikost produktu větší než 25 cm. Adekvátní povolení k likvidaci odpadu k udělení produktu recyklaci, zpracování s ekologicky šetrným způsobem likvidace vede k zabránění možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví ak podpoře recyklace a / nebo recyklace materiálů produktu. Neoprávněné odstraňování odpadu z elektronických výrobků, dánků a baterií od domácích uživatelů zahrnuje sankce ménové legislativy.

Tento produkt vyhovuje směrnici RoHS 2011/65 / EU. Výrobek je označen značkou CE a splňuje bezpečnostní normy stanovené Evropskou unií. Celly SpA tímto prohlašuje, že produkt je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU a 2015/863 / EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® je obchodní značka vlastněná společností CELLY S.p.A.
Všechny značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

CELLY S.p.A., via Energy Park 22,
20871 Vimercate (MB) - Italie
Made in Chine.

SK

Používateľská príručka
SLUCHADLA BLUETOOTH®
Model: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Pred použitím produktu si prečítajte tento návod na použitie a najmä bezpečnostné pokyny.

Návod na použitie uschovajte pre prípadné budúce použitie a v jeho odovzdávaní tretím stranám ho zahrňte.

Spoločnosť Celly S.p.A. nebude v žiadnom prípade zodpovedná za zranenie alebo škodu spôsobenú osobám alebo majetku v dôsledku nesprávneho použitia produktu.

Varovanie

Pri používaní výrobku sa vyhnite používaniu pri extrémnych hlasitostiach, najmä po dlhšiu dobu.

Ak produkt používate v nadmerne vysokej hlasitosti, môžete narušiť pohodlit sluch. Počúvajte pri miernej hlasitosti.

Zvukové varovania, výstrahy a zvuky prostredia môžu byť nesení produktu znieť odlišne.

Uvedomte si, ako sa tieto signály líšia svojím zvukom, aby ste ich v prípade výskytu situácií dokázali rozpoznať.

Nepoužívajte výrobok pri vedení motorových vozidiel, pri jazde na bicykli, pri obsluhe strojov alebo v iných situáciách, kde by zhoršené povedomie o hluku vo vašom okolí mohlo predstavovať riziko pre vás alebo ostatných. Súčasne dodržiavajte aj právne predpisy a ustanovenia týkajúce sa toho, ktorej výrobok používate.

Aby ste predišli chybnej funkcii alebo poškodeniu produktu, zabráňte náhodným pádom, nedotyku, nepreniknutiu cez nárazy vysokej vysoký tlak.

Výrobok chráňte pred vlhkosťou, vodou alebo inými tekutinami. V lete neskladujte a nevystavujte výrobok žiadnemu zdroju tepla, priamemu slnečnému žiareniu, radiátorom, spotrebičom alebo iným zdrojom tepla, ako je prístrojová doska vášho automobilu. Nepokúšajte sa výrobok opravovať, opravovať alebo rozoberať. Nepoužívajte poškodený výrobok.

Na čistenie za žiadnych okolností nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože môžu poškodiť kryt alebo dokonca narušiť funkčnosť produktu. Výrobok neponárajte do vody ani do iných tekutín.

Inside Vo vnútri produktu sa nenachádzajú žiadne opraviteľné súčasti. Nikdy ho neotvárajte ani neroozberajte.

Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať produkt bez dozoru. Sluchadlá by mali byť k zariadeniu pripojené do 5 minút, inak sa prepnú do úsporného režimu. Ak chcete znova aktivovať párovací režim, jednoducho vložte headset späť do nabíjacej skrinky a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa znovu otvorí. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Na tomto mieste zapnite svoju Bluetooth zariadenia, vyhľadajte SLIDE1, po identifikácii ho vyberte a pripojte ho. Po dokončení párovania budete počuť tón „PRIPOJENÝ". Ak sa požaduje heslo, zadajte „0000".

Zapínanie a párovanie

Akonáhle je kryt otvorený, sluchadlá sa automaticky zapnú. Sluchadlá by mali byť k zariadeniu pripojené do 5 minút, inak sa prepnú do úsporného režimu. Ak chcete znova aktivovať párovací režim, jednoducho vložte headset späť do nabíjacej skrinky a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa znovu otvorí. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Na tomto mieste zapnite svoju Bluetooth zariadenia, vyhľadajte SLIDE1, po identifikácii ho vyberte a pripojte ho. Po dokončení párovania budete počuť tón „PRIPOJENÝ". Ak sa požaduje heslo, zadajte „0000".

nabíjanie

Pri prvom použití nabite batériu na maximálnu kapacitu. Na nabíjanie pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu portu na produkte. Displej na nabíjacej skrinke zobrazuje priebeh nabíjania nabíjačky. Keď prestanú blikať všetky indikátory, nabíjanie je ukončené.

Hneď ako sú sluchadlá v nabíjacej skrinke, proces nabíjania sa začne a rozsvieti sa červené svetlo. Keď zhasne červené svetlo, headset je úplne nabitý.

Funkcia MONO / STEREO

Na počúvanie hudby a uskutočňovanie hovorov môžete použiť iba jedno sluchadlo. Táto funkcia (funkcia MONO) je k dispozícii pre obidve ušné klapky. Ak chcete použiť túto funkciu, vyberte jednu nabíjačku z nabíjacej skrinky. Ak chcete prepnúť na stereofónny režim, kedykoľvek vyberte druhú ušnú kryt. Vezmeme prepnete do mono režimu, vložte späť jednu klapku do nabíjacej skrinky.

Multifunkčné tlačidlá

	Ľavé sluchadlá (L)	Pravé sluchadlá *
Play / pause	Jeden kliknuti	Jeden kliknuti
Vypínajte / vykonajte hovory	Dvojité kliknutie	Dvojité kliknutie
Zrušiť výzvy	Dlhý tlač	Dlhý tlač
Predchádzajúci obchod	Dvojité kliknutie	//
Ďalšia track	//	Dvojité kliknutie
Objem -	Dlhý tlač	//
Objem +	//	Dlhý tlač
Hlasový pomoc	Triple click	Triple click

Automatické vypnutie

1. Ak je prípojnice k zariadeniu, headset sa automaticky vypne po 5 minútach po ukončení spojenia Bluetooth®.
2. Ak telefón neprípojte, kým bliká modré svetlo, náhlavná súprava sa automaticky vypne za 5 minút.

Spárovanie laveho a pravého sluchadla

Ak dôjde k prerušeniu spojenia sprava dolava, vráťte obidve sluchadlá späť do nabíjacej skrinky. Počkajte niekoľko sekúnd a potom vyberte oba sluchadlá z nabíjacej skrinky a automaticky sa znova pripoja. Ak tento postup nefunguje, odpojte sluchadlá od zariadenia, počkajte niekoľko minút a potom ich znova pripojte (obidva sluchadlá musia byť umiestnené v nabíjacej skrinke). Pre oba postupy je potrebné, aby sa sluchadlá vo vnútri nabíjacej skrinky spárovaciehо zariadenia zapnuté a sú v dosahu.

údržba

1. Na čistenie produktu nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky.
2. Nedotýkajte sa produktu žiadnymi ostrými predmetmi, mohlo by dôjsť k poškriabaniu a poškodeniu;
3. Udržujte produkt mimo dosahu vysokej teploty, prachu a vlhkosti.

technické údaje

Verzia Bluetooth®: 5.0
Software: PAU1603
Doba nabíjania sluchadiel: 1,5 hodiny
Doba nabíjania nabíjacieho boxu: 2 hodiny
Batérie nahrávanej súpravy: 30 mAh / 3,7 V, 0,11 Wh litium-polymérová batéria
Batérie pre nabíjanie: 500 mAh / 3,7 V, litiová polymérová batéria 1,85 Wh
Citlivosť mikrofónu: 42 ± 3 dB
Rozsah frekvencie reakcie: 50 Hz – 20 kHz
Menovitý výkon: 3 mW (sluchadlá)
Maximálny výkon: 10 mW (sluchadlá)

Prevádzkové polomer: 10m
Doba hovoru: 2 hodiny
Doba prehrávania: 2 hodiny
Čakacia doba: 48h
Veľkosť sluchadiel: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Veľkosť nabíjacieho boxu: 71,6 x 37,7 x 29,3 mm
Teplota použitia: 0 ~ 40ºC
Hmotnosť jednotlivých sluchadiel: 3 g
Hmotnosť nákladového priestoru: 31 g
Maximálny rádiočný výkon: <20 mW
Frekvenčný rozsah: 2,402 GHz - 2,480 GHz

POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU TOHTO ZARIADENIA (Smernica 2013/56/EU)

Toto označenie na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok na konci jeho životnosti, vrátane nevyberateľnej batérie, sa nesmie oddeliť od ostatných druhov odpadu, aby sa zodpovedne recykloval. Bezpečné používanie tohto produktu je zaručené z hľadiska dodržiavania tohto návodu na použitie, uschovaje ho a starostlivo ho používajte po celú dobu životnosti produktu. Produkt nepotrebuje žiadnu technickú údržbu, NIKDY ROZDELIŤ. Batéria vo vnútri produktu je integrovaná a nedá sa vymeniť. Nesnažte sa vybrať lítiu-iónovú / polymérnu batériu, ktorá je súčasťou produktu, pretože môže dôjsť k nebezpečenstvu prehriatia, popáleniu a zraneniu. Batériu musí vyberať iba kvalifikovaný odborný personál, ktorý ju môže bez nebezpečenstva vybrať a recyklovať v súlade so zákonom. Používatelia by mali dať výrobok po skončení životnosti bezplatne do miestnych separovaných zberných strediisk alebo maloobchodníka, a to z dôvodu jedného na jedného, alebo bezplatne, ak je veľkosť produktu väčšia ako 25 cm. Adekvátne povolenie na zneškodnenie odpadu na udelenie produktu recyklácii, spracovaniu s ekologicky nezávadným spôsobom na zneškodnenie vedie k zabráneniu možného poškodenia životného prostredia alebo ľudského zdravia a na podporu opätovného použitia z alebo recyklácie materiálov výrobku. Neoprávnené zneškodnenie odpadu z elektronických výrobkov, článkov a batérií domácimi používateľmi zahŕňa sankcie podľa platnej legislatívy.

Celly® je obchodná značka vlastnená spoločnosťou CELLY S.p.A.
Všetky značky sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italy

Vyrobené v Číne

Tento produkt vyhovuje smerniciRoHS 2011/65 / EÚ. Výrobok nesie označenie CE a spĺňa základné požiadavky smernice.

EL

Εγχειρίδιο χρήστη
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH®
Model No: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και ιδιαίτερα τις σημειώσεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά και συμπεριλάβετε το κατά τη μεταφορά του προϊόντος σε τρίτους.
Η Celly S.p.A. δεν θα ευθύνεται καθόλου για τραυματισμό ή ζημιά σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από κατάχρηση του προϊόντος.

Προειδοποιήσεις
Αποφύγετε την έκρηξη σε εκρηκτές ποσότητες, ιδιαίτερα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους κατά τη χρήση του προϊόντος.
Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υπερβολικά μεγάλη ένταση, θα μπορούσατε να βλάψετε μόνιμα την ακοή σας. Ακούστε με μέτρια ένταση.
Προσοχή: Χειρισμός χρήσης, αδιατάρακτος και περιβαλλοντικά βλαβερός μπορεί να ακούγονται διαφορετικά κατά τη χρήση του προϊόντος.
Να έχετε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο το σήματα αυτά διαφέρουν ως προς τον ήχο τους, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε τα σήματα σε ανιόντες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οδηγείτε αυτοκίνητα, πυροβόλα, μηχανήματα ή σε άλλες περιπτώσεις όπου η μειωμένη συγκέντρωση των θαρρίβων ενδέχεται να προκαλέσει σας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για εσάς ή για άλλους. Την ίδια στιγμή, τηρείτε τους νομικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της χώρας όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν. Για να αποφύγετε τη δυσπλαγχνία ή τη βλάβη του προϊόντος, αποφύγετε τις τυχαίες πτώσεις, μην συνθλίβετε, μην τρυπάτε ή εκθέτετε υψηλά επίπεδα πίεσης στο προϊόν.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρασία, νερό ή άλλα υγρά. Μην αποθηκεύετε ή εκθέτετε το προϊόν σας σε πηγές θερμότητας, άμεσου ηλιακού φωτός, καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου σας το καλοκαίρι.
Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε, να επιδιορθώσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο προϊόν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε επιθετικούς καθαριστικούς παράγοντες, οινοπνευματικών ή άλλα χημικά διαλύματα για καθαρισμό, καθώς μπορεί να βλάψουν το περίβλημα ή να βλάψουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν υπάρχουν λειτουργικά εξαρτήματα μέσα στο προϊόν. Ποτέ μην το ανοίγετε / αποπειραχτείτε.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά ή στα άτομα με ανεπτυγμένα να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά προϊόντα χωρίς επίβλεψη.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το πλαστικό περιτύλιγμα.
Μπορούν να τα καταπιούν όταν παίζουν και ασφυκτιούν.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αφαιρούν μικρά κομμάτια από το προϊόν και παίζουν μαζί τους.

Φόρτιση
Φορτίστε την μπαταρία στη μέγιστη χωρητικότητά της για πρώτη φορά. Για φόρτιση, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης του προϊόντος. Η οθόνη στο κουτί φόρτισης δείχνει τη φόρτιση του φορτιστή. Η μπαταρία ολοκληρώνεται όταν όλες οι ενδείξεις σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
Μόλις φτάσουν τα ακουστικά στη θήκη λειτουργίας εξαρτήματος μέσα στο κουτάκι. Ποτέ μην το ανοίγετε / αποπειραχτείτε.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Ενεργοποίηση και αντιστοίχιση
Μάλις ανοίξετε το κάλυμμα, τα ακουστικά ανοίγουν αυτόματα. Τα ακουστικά τρέχουν τον συνδέσμου αυτόματα.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το πλαστικό περιτύλιγμα.
Μπορούν να τα καταπιούν όταν παίζουν και ασφυκτιούν.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αφαιρούν μικρά κομμάτια από το προϊόν και παίζουν μαζί τους.

Κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών

	Αριστερό ακουστικό (L)	Δεξιό ακουστικό ®
Play / pause	Μια κλικ	Μια κλικ
Απαντήσεις / τέλος κλήσεις	Δίπλο κλικ	Δίπλο κλικ
Απορρίψιση κλήσεων	Παρατεταμένο πατημα	Παρατεταμένο πατημα
Προηγουμενο τραπεζι	Δίπλο κλικ	//
Επομενο τραπεζι	//	Δίπλο κλικ
Ενταση ηχου -	Παρατεταμενο πατημα	//
Volume +	//	Παρατεταμενο πατημα
Βοηθός βοηθός	Τριπλα κλικ	Τριπλα κλικ

Ενεργοποίηση MONO / STEREO
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα ακουστικό για να ακούσετε μουσική και να λάβετε κλήσεις. Αυτή η λειτουργία (ακουστικό MONO) είναι διαθέσιμη και για τα δύο ακουστικά. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αφαιρέστε ένα ακουστικό από το πλαίσιο φόρτισης. Για να μεταβείτε στη λειτουργία επιχειρουνικού, αφαιρέστε αποαιδήποτε στημή το δεύτερο ακουστικό. Αυτεπτρόρως, για να ενεργοποιήσετε ένα ακουστικό στο πλαίσιο φόρτισης.

Αυτόματη απενεργοποίηση
1. Εάν συνδεθεί με μια συσκευή, το ακουστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η λειτ ά μετά τη λήξη της σύνδεσης Bluetooth®.
2. Εάν δεν συνδεθούν το πλήρωνο ενώ το μπε φως αναβοσβήνει, το ακουστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 5 λεπτά.

Σύζευξη εργαστηρίου και δεύτερου ακουστικού
Εάν χρέη ανάδεση από δεξιά προς αριστερά, βάλτε τα δύο ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, διελέξτε τα δύο ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και θα συνδεθούν αυτόματα. Εάν αυτή η διαδικασία δεν λειτουργεί, απαιτείται τα ακουστικά από τη συσκευή σας, περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, επαναλαμβάνετε τα (τα δύο ακουστικά πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό της βάσης φόρτισης για να τη δύο διαδικασίες είναι απαραίτητο τα ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης να φορτίζονται, οπότε βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι επαρκώς φορτισμένη για να εγγυηθεί τη φόρτιση των ακουστικών.

Συντήρηση
1. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικούς διαλύτες καθαρισμού για τον καθαρισμό του προϊόντος.
2. Μην εγκρίνετε το προϊόν με αμμησμό συνεπώς, κάθε τύπος σπρέι μπορεί να προκαλέσει ζημιές.
3. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμοκρασία, σκόνη και υγρασία.

Προδιαγραφές
Έκδοση Bluetooth®: 5.0
Λογισμικό: PAU1603
Χρόνος φόρτισης ακουστικών: 1,5 ώρες
Χρόνος φόρτισης κουτιού φόρτισης: 2 ώρες
Μπαταρίες ακουστικών: 30 mAh / 3,7 V, μπαταρία πολυμερούς λιθίου 0,11 Wh
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 500 mAh / 3,7 V, 1,85 Wh μπαταρία πολυμερούς λιθίου
Ευαισθησία μικροφώνου: 42 ± 3 dB
Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 20 kHz
Συχνοτική εμβέλεια: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Μέγιστη ισχύς: 10 mW (ακουστικά)
Αντία εργασίας: 10m
Χρόνος ομιλίας: 2 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής: 2 ώρες
Χρόνος αναμονής: 48 ώρες
Μέγεθος ακουστικών: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Διαστάσεις κουτιού φόρτισης: 71,6 x 37,7 x 29,3 mm
Θερμοκρασία εφαρμογής: 0 ~ 40°C
Βάρος μεμονωμένων ακουστικών: 3 g
Βάρος περιοχής φόρτισης: 31g
Μέγιστη ισχύς ακτινοβολίας <20 mW
Εύρος συχνοτήτων: 2,402 GHz - 2,480 GHz

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΒΑΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Οδηγία 2013/56 / ΕΕ)

Αυτή η σήμανση στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του συμπεριλαμβάνεται της μπαταρίας που δεν μπορεί να αφαιρεθεί, πρέπει να δοκιμαστεί πάνω όλους τύπους απαιτήσεων για να τα ανακυκλώσει υπεύθυνα. Η χρήση αυτού του προϊόντος με ασφάλεια είναι εγγυημένη από την τήρηση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών, τη φυλάσσετε και τη χρησιμοποιείτε προσεκτικά για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Το προϊόν δεν χρειάζεται τεχνική συντήρηση. ΠΟΤΕ δεν αποσυναρμολογείται. Η μπαταρία στο εσωτερικό του προϊόντος είναι ενσωματωμένη και δεν αντικαθίστανται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία ιόντων λιθίου / πολυμερούς που περιέχεται μέσα στο προϊόν, επειδή μπορεί να προκαλέσει κάποιο υπερβλαβερής καύση και τραυματισμό. Η μπαταρία πρέπει να απομακρύνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς για σκοπούς ανακύκλωσης και την αφαίρεσαν χωρίς κανένα κίνδυνο και για την ανακυκλώσιμων συσκευασιών με το νόμο. Οι χρήστες θα πρέπει να βοηθούν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόν στο τέλος του κύκλου ζωής τους στα τοπικά κέντρα συλλογής ή στον έμπορο λιανικής πώλησης. Άλλου τον ενός τρόπος για τη διαρεάν εάν το μέγεθος του προϊόντος είναι μεγαλύτερο από 25 cm. Η κατάλληλη άδεια διάθεσης απαιτείται για την ανάθεση του προϊόντος στην ανακύκλωση, η επεξεργασία με φύση του το περιβάλλον φιλική διάθεση οδηγεί στην πρόληψη πιθανής βλάβης στο περιβάλλον η την ανθρώπινη υγεία και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ή / και της ανακύκλωσης των υλικών του προϊόντος. Η μη εξουσιοδοτημένη διάθεση απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμού και μπαταριών από οικιακούς χρήστες συντιμήτεται κυρώσεις νομισματικής νομοθεσίας.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τη RoHS 2011/65 / ΕΕ. Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με αυτό τον τρόπο, η Celly SpA δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2014/53 / ΕΕ και 2015/863 / ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.celly.com/Exchange/CELLY_SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1DOC_SLIDE1.pdf

To Celly® είναι σήμα κατατεθέν της CELLY S.p.A.
Όλα τα καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
CELLY S.p.A., Οδός Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italy
Made in China.

TR

Kullanım kılavuzu
BLUETOOTH® KULAKİÇİ KULAKLIK
Model: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve özellikle güvenlik notlarını okuyun.
Kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere saklayın ve ürünü üçüncü taraflara verirken dahil edin.
Celly S.p.A. hiçbir şekilde ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan kişi ya da eşyaların neden olduğu yaralanma ya da hasardan sorumlu tutulamaz.

Uyarılar
Özellikle ürünü kullanırken uzun süre dinlemekten kaçının.
Ürünü aşırı yüksek bir ses seviyesinde kullanmsanız, işitme duyunuza kalıcı zarar verebilirsiniz. Orta ses seviyesinde dinleyin. Ürünü takarken sesli uyarılar, uyarılar ve çevresel sesler farklı gelebilir.
Çocukların gelen durumlarda seviyalleri tanıyabilmeniz için bu sinyallerin sesleri açısından nasıl farklı olduklarının farkında olun.
Ürünü motorlu taşıt kullanırken, bisiklet sürerken, makine kullanırken veya çevrenizdeki seslerin bozulmasının farkında olmanız sizin veya başkaları için risk oluşturabilecek başka durumlarda kullanmayın. Aynı zamanda, ürünü kullandığınız ülkedeki yasal düzenlemelere ve hükümlere de uyun.
Ürünün arızalanmasını veya hasar görmesini önlemek için, kazayla düşmekten kaçının, ezmeyin, delmeyin veya ürün üzerinde yüksek basınç uygulamayın.
Ürünü nemden, sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun.
Ürününüzü yaz aylarında herhangi bir ısı, doğrudan güneş ışığı, radyatör, soba veya arabanızın kontrol paneli gibi diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya maruz bırakmayın.
Ürünü değiştirmeye, onarmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın.
Hasarlı bir ürünü kullanmayın.
Hiçbir koşulda, temizlik için aşındırıcı temizlik maddeleri, alkol veya başka kimyasal çözeltiler kullanmayın; bunlar muhafazaya zarar verebilir ve hatta ürünün işleyselliğini bozabilir.
Ürünü suya veya başka sıvılara daldırmayın.
Ürününün içinde onarılabilecek parça yoktur. Asla açmayın / sökmeyin.
Ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Çocukların veya engellilerin asla gözetimsiz elektrikli ürünler kullanmasının izin vermeyin. Çocukların plastik ambalajla oynamadıklarından emin olun. PlayingOyunda yutup boğulabilirler. Çocukların üründen küçük parçaları çıkarmadıklarından ve onlarla oynamadıklarından emin olun.

Doluyor
İlk kullanımda pili maksimum kapasitesine kadar şarj edin. Şarj etmek için şarj kablosunu üründeki şarj bağlantı noktasına takın. Şarj kutusundaki ekran şarj cihazının şarj işlemini gösterir. Tüm göstergelerin yanıp sönmesi durduğunda şarj işlemi tamamlanmıştır.
Kulaklıklar şarj kutusuna gelir gelmez, şarj işlemi başlar ve kırmızı ışık yanar. Kırmızı ışık söndüğünde kulaklık tamamen şarj olmuştur.

Açma ve Eşleştirme
Kapak açılır açılmaz kulaklıklar otomatik olarak açılır. Kulaklıklar 5 dakika içinde cihaza bağlanmalıdır, aksi takdirde güç tasarrufu moduna geçerler. Eşleştirme modunu manuel etkinleştirmek için, kulaklıklı mikrofon setini şarj yuvasına yerleştirin ve tekrar açılması için birkaç saniye bekleyin. Bunu yapmak için yukarıdaki adımları izleyin. Bu noktada, cihazın Bluetooth işlevini açın, SLIDE1 arayın, tanındıktan sonra seçin ve bağlayın. Eşleştirme tamamlandığında bir "CONNECTED" sesi duyarsınız. Şifre gerekiyorsa, "0000" girin.

Otomatik yeniden bağlanma
Kulaklıklı mikrofon seti ve eşleştirme cihazı daha önce eşleştirildikten sonra, eşleştirme cihazının Bluetooth işlevini açtığınızda ve birbirlerinin menzili içinde olduklarında otomatik olarak yeniden bağlanırlar.

MONO / STEREO işlevi
Müzik dinlemek ve çağrı almak için yalnızca bir kulaklık kullanabilirsiniz. Bu işlev (MONO işlevi) her iki kulaklıkta da kullanılabilir. Bu işlevi kullanmak için bir kulaklığı şarj kutusundan çıkarın. Stereo moduna geçmek için, istediğiniz zaman ikinci kulaklığı çıkarın. Viceversa mono moda geçmek için şarj kutusuna bir kulaklık takın.

Çok işlevli düğmeler

	Sol kulaklık (L)	Sağ kulaklık ®
Oynat durdur	Tek tık	Tek tık
Reply / son aramalar	Çift tıklama	Çift tıklama
Tekrar arama	Uzun basma	Uzun basma
Önceki parça	Çift tıklama	//
Sonraki parça	//	Çift tıklama
Ses -	Uzun basma	//
Ses +	//	Uzun basma
Ses yardımcısı	Üçlü tıklayın	Üçlü tıklayın

Otomatik kapanma
1. Bir cihaza bağlanırsa, Bluetooth® bağlantısı sona erdikten 5 dakika sonra kulaklık otomatik olarak kapanır.
2. Mavi ışık yanıp sönerken telefonu bağlamazsanız, kulaklıklı mikrofon seti 5 dakika içinde otomatik olarak kapanır.

Sol ve sağ kulaklığı eşleştirme
Sağdan sola bağlantı kesilirse, her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun. Birkaç saniye bekleyin ve ardından her iki kulaklığı da şarj kutusundan çıkarın; otomatik olarak yeniden bağlanırlar. Bu prosedür işe yaramazsa, kulaklıkları cihazınızdan çıkarın, birkaç dakika bekleyin, ardından tekrar bağlayın (her iki kulaklık şarj kutusunun içine yerleştirilmelidir). Her iki prosedür için de ayrı ayrı kullanılabilir. Bu prosedürler için gerekli gerekir, bu nedenle kulaklığın şarjını garanti etmek için şarj kutusunun yeterince şarj edildiğinden emin olun.

Bakım
1. Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleme çözücüleri kullanmayın;
2. Çözümleye ve hasara neden olacağından ürüne keskin bir cisimle dokunmayın;
3. Ürün cihazın yüksek sıcaklık, toz ve nemden uzak tutun.

Özellikler
Bluetooth® sürümü: 5.0
Yazılım: PAU1603
Kulaklık şarj süresi: 1.5 saat
Şarj kutusu şarj süresi: 2 saat
Kulaklık pilleri: 30 mAh / 3,7 V, 0,11 Wh
Ana ünite pili: 500 mAh / 3,7 V, 1,85 Wh Ityum polimer pil
Şarj edilebilir piller: 500 mAh / 3,7 V, 1,85 Wh Ityum polimer pil
Mikrofon hassasiyeti: 42 ± 3 dB
Frekans yanıtı: 50 Hz ~ 20 kHz
Nominal güç: 3 mW (kulaklık)
Maksimum güç: 10 mW (kulaklık)
Çalışma yarıçapı: 10m
Konuşma süresi: 2 saat
Çalma süresi: 2 saat
Bekleme süresi: 48 saat
Kulaklık boyutu: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Yükleme kutusu boyutları: 71,6 x 37,7 x 29,3 mm
Uygulama sıcaklığı: 0 ~ 40°C
Bireysel kulaklıkların ağırlığı: 3 g
Yük alanı ağırlığı: 31g
Maksimum çalışma yüksekliği: <20 mW
Frekans aralığı: 2.402 GHz - 2.480 GHz

MÜŞTERİ'NİN BU ÜRÜNÜN DOĞRU ATIK İÇİN BİLGİSİ (2013/56 / AB Yönergesi)
Ürün veya ambalajı üzerindeki bu işaret, ömrünün sonunda, çıkarılamaz pili de içeren ürünün, ürünün bir şekilde geri dönüştürülmesi için diğer atık türlerinden ayrılması gerektiği anlamına gelir.

Bu ürünün güvenli bir şekilde kullanılması, bu talimat kılavuzuna göre garanti edilir, saklanır ve ürünün tüm ömrü boyunca dikkatli bir şekilde kullanılır. Ürünün herhangi bir teknik bakıma ihtiyacı yoktur, ASLA SÖKMEYİN. Ürünün içindeki pil tümleşiktir ve değiştirilemez. Aşırı ısınmanın tehlike, yanma ve yaralanmasına neden olabileceğinden, ürünün içine bulaşan li-ion / polimer pil çıkarmaya çalışmayın. Batarya sadece herhangi bir tehlike durumları (yaşartabilen ve yasalar uyarınca geri dönüştürülebilen kalifiye profesyonel teknisyenler tarafından çıkarılmalıdır. Kullanıcılar kullanım ömrünü tamamlamış ürünü yerel atı toplama merkezlerine veya satıcıya, bire bir veya ürün boyutu 25 cm'den büyükse serbest vermelidir. Uygun atık bertarafı, ürünün geri dönüşüm için ödüllendirilmesine, çevreye veya insan sağlığına olası zararı önlemek ve yeniden kullanım ve / veya ürün malzemelerinin geri dönüşümünü teşvik etmek için çevre dostu uyumlu bertaraf kondüktörü ile işleme tabi tutulmasına izin verir. Ev kullanıcılardan elektronik ürün, hücre ve pilin izinsiz atık bertarafı, para birimi yaptırımlarını içerir.

Bu ürün RoHS 2011/65 / EU ile uyumludur. Ürün CE işaretini taşır ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur. Bu vesileyle, Celly SpA ürünün 2014/53 / EU ve 2015/863 / EU Direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly®, CELLY S.p.A. şirketine ait bir ticari markadır.
Tüm markalar ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.

CELLY S.p.A. Energy Park 22,
20871 Vimercate (MB) - İtalya
Çin Malıdır.

AR

دليل الاستخدام
سماعات البلوتوث
نموذج: SLIDE١
٢٦,٠٨,٢٠٢٠ - REV٠٠

اقرأ دليل المستخدم هذا وعلى وجه الخصوص ملاحظات السلامة ، قبل استخدام المنتج.
احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه مستقبلاً وقم بتضمينه عند نقل المنتج إلى جهات خارجية.
لن تتحمل CELLY S.PA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن الضرر أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات الناشئة عن سوء استخدام المنتج.

تحذيرات

تجنب الاستماع بأحجام كبيرة ، خاصة لفترات طويلة من الوقت عند استخدام المنتج.
إذا كنت تستخدم المنتج بمستوى صوت مرتفع للغاية ، فقد تتلف السمع بشكل دائم. الاستماع في حجم معتدل.
قد تبدو التحذيرات الصوتية والتنبيهات والضوضاء البيئية مختلفة عند ارتداء المنتج.
كن على دراية بكيفية اختلاف هذه الإشارات من حيث صوتها حتى تتمكن من التعرف على الإشارات في المواقف المقابلة.لا تستخدم المنتج عند قيادة السيارات أو ركوب الدراجات أو عند تشغيل الآلات أو في مواقف أخرى حيث قد يشكل ضعف الوعي بالضوضاء في محيطك خطراً عليك أو على الآخرين. في الوقت نفسه ، عليك أيضًا مراعاة اللوائح والأحكام القانونية في البلد الذي تستخدم فيه المنتج.لمنع حدوث عطل أو تلف للمنتج ، تجنب السقوط العرضي ، لا تقم بالسحق أو ثقب أو ممارسة مستوى عالٍ من الضغط على المنتج.
احفظ المنتج بعيدًا عن الرطوبة أو الماء أو السوائل الأخرى.
لا تقم بتخزين المنتج أو تعريضه لأي مصدر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة أو مشعات التدفئة أو المواقد أو غيرها من مصادر الحرارة مثل لوحة القيادة في سيارتك في الصيف.
لا تحاول تعديل أو إصلاح أو تفكيك المنتج.
لا تستخدم المنتج التالف.
لا تستخدم تحت أي ظرف من الظروف عوامل التنظيف العدوانية أو الكحول أو المحاليل الكيميائية الأخرى للتنظيف لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالإسكان أو حتى تؤدي إلى إضعاف وظيفة المنتج.
لا تغمر المنتج في الماء أو السوائل الأخرى.
لا توجد أجزاء قابلة للخدمة داخل المنتج. أبدا فتح / تفكيكها.
الحفاظ على المنتج بعيدا عن متناول الأطفال.
لا تسمح أبدًا للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام المنتجات الكهربائية دون إشراف.
تأكد من أن الأطفال لا يلعبون مع غلاف بلاستيكي.
قد يبتلعونها عند اللعب والخنق.
تأكد من عدم قيام الأطفال بإزالة أي أجزاء صغيرة من المنتج واللعب معهم.

إعادة تحميل

أول استخدام لشحن البطارية بسعة عالية. لإعادة الشحن ، قم بتثبيت الذبيحة بباب منفذ المنتج. ابحث في كل داخل مسار عربة عند الاستخدام لأول مرة ، قم بشحن البطارية بأقصى سعتها. للشحن ، قم بتوصيل كبل الشحن بمنفذ شحن المنتج. يشير المؤشر الموجود على صندوق الشحن إلى الشحن التدريجي لنفسه. عندما تتوقف جميع الأضواء عن الوميض ، سيكتمل شحن صندوق الشحن.
بمجرد وضع سماعات الأذن داخل صندوق الشحن ، سيبدأ شحنها وسيضيء ضوء أحمر على كل منها. عندما ينطفئ الضوء الأحمر ، يتم شحن سماعة الرأس بالكامل.

الاقتران

سيتم تشغيل سماعات الأذن بمجرد فتح العلبة تلقائيًا.
يجب توصيل سماعات الأذن بالجهاز في غضون ٥ دقائق ، وإلا ستدخل في وضع توفير الطاقة. لتنشيط وضع الإقران مرة أخرى ، ما عليك سوى وضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن ، وانتظر بضع ثوان قبل إعادة فتحها ، باتباع الإجراء أعلاه مرة أخرى. عند هذه النقطة ، قم بتنشيط وظيفة BLUETOOTH على الجهاز ، وابحث عن SLIDE١ ، وحددها بمجرد تحديدها وقم بتوصيلها.
ستسمع صوت "CONNECTED" عند اكتمال الاقتران. في حالة طلب كلمة مرور ، أدخل "٠٠٠٠".

إعادة الاتصال التلقائي

بمجرد إقران سماعات الرأس وجهاز الاقتران من قبل ، سيتم إعادة توصيلهما تلقائيًا عند تشغيل جهاز BLUETOOTH في الاقتران وداخل نطاق بعضهما البعض.

وظيفة أحادية / ستيريو

يمكنك استخدام EARBUD واحد فقط للاستماع إلى الموسيقى وتلقي المكالمات. هذه الوظيفة (وظيفة MONO) متاحة لكلا سماعات الأذن. لاستخدام هذه الوظيفة ، أخرج سماعة أذن واحدة من صندوق الشحن.
للتبديل إلى وضع الاستريو ، قم بإزالة سماعة الأذن الثانية في أي وقت. VICEVERSA للتبديل إلى وضع أحادي ، ووضع سماعة الأذن مرة أخرى في مربع الشحن.

أزرار متعددة الوظائف

السماعة اليمنى (R)	السماعة اليسرى (L)	
بنقرة واحدة	بنقرة واحدة	اللعب / الإيقاف المؤقت
نقرتين متتاليتين	نقرتين متتاليتين	الرد / إنهاء المكالمات
ضغطة طويلة	ضغطة طويلة	رفض المكالمات
//	نقرتين متتاليتين	المسار السابق
نقرتين متتاليتين	//	الأغنية التالية
//	ضغطة طويلة	الصوت -
ضغطة طويلة	//	الحجم +
نقرة ثلاثية	نقرة ثلاثية	مساعد صوتي

السيارات خارج السلطة

١. في حالة التوصيل بجهاز ، سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بعد ٥ دقائق من انتهاء اتصال BLUETOOTH®.
٢. إذا لم تقم بتوصيل الهاتف أثناء وميض الضوء الأزرق ، سيتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا خلال ٥ دقائق.

إقران السماعة اليسرى واليمنى

في حالة فقد الاتصال من اليمين إلى اليسار ، أعد السماعتين إلى علبة الشحن. انتظر بضع ثوانٍ ثم اختر السماعتين من علبة الشحن وسيقومان بإعادة الاتصال تلقائيًا. إذا لم ينجح هذا الإجراء ، فافصل سماعات الأذن عن جهازك ، وانتظر بضع دقائق ، ثم أعد توصيلها (يجب وضع كلتا السماعتين داخل علبة الشحن). لكلا الإجراءين ضروري أن تكون سماعات الأذن الموجودة داخل صندوق الشحن قيد الشحن ، لذا تأكد من شحن علبة الشحن بما يكفي لضمان شحن سماعات الأذن.

اعمال صيانة

١. لا تستخدم مذيبات التنظيف الكاشطة لتنظيف المنتج ؛
٢. لا تلمس المنتج بأي جسم حاد ، لأن هذا سوف يسبب الخدش والأضرار ؛
٣. يرجى الحفاظ على المنتج بعيدا عن درجات الحرارة العالية والغبار والرطوبة.

مواصفات

إصدار BLUETOOTH®: ٥,٠
البرمجيات: PAU١٦٠٣
وقت شحن سماعة الرأس: ١,٥ ساعة
وقت شحن صندوق الشحن: ٢ ساعة
بطاريات سماعة الرأس: ٣٠ مللي أمبير / ٣,٧ فولت ، بطارية ليثيوم بوليمر ٠,١١ واط
بطاريات قابلة للشحن: ٥٠٠ مللي أمبير / ٣,٧ فولت وبطارية ليثيوم بوليمر ١,٨٥ واط
حساسية الميكروفون: ٤٢ ± ٣ ديسيبل
استجابة التردد: ٥٠ هرتز ~ ٢٠ كيلو هرتز
الطاقة المقدرة: ٣ ميجاوات (سماعات)
الطاقة القصوى: ١٠ ميجاوات (سماعات)
نصف قطر العمل: ١٠ م
وقت التحدث: ٤ ساعات
وقت اللعب: ٤ ساعات
وقت الانتظار: ٤٨ ساعة
حجم سماعة الرأس: ٤٠,٩ × ١٨,٥ × ١٦,٩ مم
أبعاد صندوق التحميل: ٧١,٦ × ٣٧,٧ × ٢٩,٣ مم
درجة حرارة التطبيق: ٠ ~ ٤٠ ℃
وزن السماعات الفردية: ٣ جم
وزن منطقة التحميل: ٣١ جرام
القدرة الإشعاعية القصوى: <٢٠ ميغاواط
نطاق التردد: ٢,٤٠٢ جيجا هرتز - ٢,٤٨٠ جيجا هرتز

معلومات العميل عن النفايات المناسبة لهذا المنتج (التوجيه ٥٦/٢٠١٣ / الاتحاد الأوروبي)
تعني هذه العلامة على المنتج أو عبوته أن المنتج في نهاية عمره ، بما في ذلك البطارية غير القابلة للإزالة ، يجب فصله عن أنواع النفايات الأخرى لإعادة تدويره بطريقة مسؤولة.
إن استخدام هذا المنتج بأمان مضمون من خلال احترام دليل التعليمات هذا ، والاحتفاظ به واستخدامه بعناية طوال عمر المنتج. لا يحتاج المنتج إلى أي نوع من الصيانة الفنية ، فلا يزعزعه أبدًا. البطارية داخل المنتج متكاملة وغير قابلة للاستبدال. لا تحاول إزالة بطارية ليثيوم أيون / بوليمر المضمنة داخل المنتج لأنه يمكن أن ينتج عنه خطر ارتفاع درجة الحرارة وحرق وإصابة. يجب إزالة البطارية فقط من قبل الفنيين المتخصصين المؤهلين ، القادرين على إزالتها دون أي نوع من الخطر وإعادة تدويرها في احترام القانون. يجب على المستخدمين منح منتج مجاني مدى الحياة في مراكز التجميع المحلية المنفصلة أو إلى بائع التجزئة ، بسبب واحد إلى واحد ، أو مجانًا إذا كان حجم المنتج أكبر من ٢٥ سم. تصريح التخلص الكافي من النفايات لمنح المنتج لإعادة التدوير والمعالجة بالتخلص المتوافق مع الصديقة للبيئة يؤدي إلى منع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان وتعزيز إعادة استخدام و / أو إعادة تدوير مواد المنتج. التخلص غير المصرح به من النفايات من المنتجات الإلكترونية والخلايا والبطاريات من المستخدم المنزلي تنطوي على عقوبات التشريعات العملة.

يتوافق هذا المنتج مع ROHS ٦٥/٢٠١١ / EU. يحمل المنتج علامة CE ويتوافق مع معايير السلامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
بموجب هذا ، تعلن CELLY SPA أن المنتج يتوافق مع التوجيه ٥٣/٢٠١٤ / EU و ٨٦٣/٢٠١٥ / EU. النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
WWW.CELLY.COM/EXCHANGE/CELLY-SPA/
/DICHIARAZIONI_DI_CONFORMITA/SLIDE١
PDF.DOC_SLIDE١

CELLY® هي علامة تجارية مملوكة لشركة CELLY S.P.A.
جميع العلامات التجارية هي علامات تجارية مسجلة لأصحابها.
CELLY S.P.A ، عبر ENERGY PARK ٢٢ ، (VIMERCATE (MB ٢٠٨٧١ - إيطاليا
صنع بالصين

PT

Manual do usuário
AURICULARES BLUETOOTH®
Modelo: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Leia este manual do usuário e, em particular, as notas de segurança, antes de usar o produto. Guarde o manual do usuário para referência futura e inclua-o ao passar o produto para terceiros.
A Celly S.p.A. não será de forma alguma responsável por ferimentos ou danos causados a pessoas ou propriedades decorrentes do uso indevido do produto.

Advertências
Evite ouvir volumes extremos, principalmente por períodos prolongados ao usar o produto.
Se você usar o produto em um volume excessivamente alto, poderá danificar permanentemente sua audição. Ouça em um volume moderado.
Avisos de áudio, alertas e ruídos ambientais podem parecer diferentes ao usar o produto. Esteja ciente de como esses sinais diferem em termos de som, para que você possa reconhecer os sinais nas situações correspondentes.
Não use o produto ao dirigir veículos motorizados, andar de bicicleta, operar máquinas ou em outras situações em que a percepção prejudicada de ruídos ao seu redor possa representar um risco para você ou outras pessoas. Ao mesmo tempo, observe também os regulamentos e disposições legais no país em que você usa o produto.
Para evitar mau funcionamento ou danos ao produto, evite quedas acidentais, não esmague, perfure ou exerça um alto nível de pressão no produto.
Mantenha o produto longe de umidade, água ou outros líquidos.
Não armazene ou exponha seu produto a qualquer fonte de calor, luz solar direta, radiadores, fogões ou outras fontes de calor, como o painel do carro, no verão.
Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto.
Não use um produto danificado.
Não use, em circunstância alguma, produtos de limpeza agressivos, álcool ou outras substâncias químicas para a limpeza, pois podem danificar a caixa ou até prejudicar a funcionalidade do produto.
Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
Não há peças que possam ser reparadas dentro do produto. Nunca abra / desmonte.
Nunca permita que crianças ou pessoas com deficiência usem produtos elétricos sem supervisão.
Certifique-se de que as crianças não brinquem com o embrulho de plástico.
Eles podem engolir/ao ao tocar e sufocar.
Certifique-se de que as crianças não removem peças pequenas do produto e brinquem com eles.

A carregar
Ao usar pela primeira vez, carregue a bateria em sua capacidade máxima. Para carregar, conecte o cabo de carregamento na porta de carregamento do produto. O indicador na caixa de carregamento indica o carregamento progressivo do mesmo. Quando todas as luzes param de piscar, o carregamento da caixa de carregamento estará completo.
Assim que as fones de ouvido forem colocados dentro da caixa de carregamento, o carregamento do mesmo começará e uma luz vermelha acenderá em cada um. Quando a luz vermelha apagar, o fone de ouvido estará totalmente carregado.

Ligar e emparelhar
Os fones de ouvidos, uma vez que o estojo é aberto, ligam automaticamente. Os fones de ouvido devem estar conectados ao dispositivo em 5 minutos, caso contrário, eles entrarão no modo de economia de energia. Para ativar o modo de emparelhamento novamente, basta recolocar os fones de ouvido no estojo de carregamento e aguarde alguns segundos antes de reabrilo, seguindo o procedimento acima novamente. Nesse ponto, ative a função Bluetooth no dispositivo, procure SLIDE1, selecione-a uma vez identificada e conecte-a. Você ouvirá o som "CONNECTED" quando o emparelhamento estiver concluído. Se uma senha for solicitada, digite "0000".

Reconexão automática
Depois que o fone de ouvido e o dispositivo de origem anteriormente tiverem sido emparelhados antes, eles serão reconectados automaticamente quando o Bluetooth® do dispositivo de emparelhamento estiver dentro e dentro do alcance um do outro.

Função MONO / ESTÉREO
Você pode usar apenas um fone de ouvido para ouvir música e atender chamadas. Esta função (função MONO) está disponível para os dois fones de ouvido. Para usar esta função, remova um fone de ouvido da caixa de carregamento. Para alternar para o modo estéreo, remova a qualquer momento o segundo fone de ouvido. Viceversa para mudar para o modo mono, coloque de volta um fone de ouvido na caixa de carregamento.

Botões multifuncionais

	Fone de ouvido esquerdo (L)	Fone de ouvido direito ®
A pausa	Clique único	Clique único
Chamadas resposta / fim	Duplo click	Duplo click
Chamadas de recusa	Imprensa longa	Imprensa longa
Faixa anterior	Duplo click	//
Próxima faixa	//	Duplo click
Volume -	Imprensa longa	//
Volume +	//	Imprensa longa
Assistente de voz	Clique triplo	Clique triplo

Desligamento automático
1. Quando conectado a um dispositivo, o fone de ouvido será desligado automaticamente 5 minutos após o término da conexão Bluetooth®.
2. Se você não conectar o telefone quando a luz azul estiver piscando, o telefone será desligado automaticamente em 5 minutos.

Emparelhar o fone de ouvido esquerdo e direito
Se a conexão da direita para a esquerda for perdida, recoloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento. Aguarde alguns segundos e, em seguida, escolha os dois fones de ouvido no estojo de carregamento e eles serão reconectados automaticamente. Se esse procedimento não funcionar, desconecte os fones de ouvido do dispositivo, aguarde alguns minutos e coloque os dois fones de ouvido devem ser colocados dentro do estojo de carregamentoj. Para ambos os procedimentos, é necessário que os fones de ouvido dentro da caixa de carregamento estejam carregando, por isso, verifique se a caixa de carregamento está suficientemente carregada para garantir o carregamento dos fones de ouvido.

Manutenção
1. Não use solventes de limpeza abrasivos para limpar o produto;
2. Não toque no produto com nenhum objeto pontiagudo, pois isso poderá arranhar e danificar;
3. Por favor, mantenha o produto longe de alta temperatura, poeira e umidade.

Especificações
Versão Bluetooth®: 5.0
Software: PAU1603
Tempo de carregamento do fone de ouvido: 1,5 horas
Tempo de carregamento para estojo de carregamento: 2 horas
Baterias para fones de ouvido: bateria de polímero de lítio 30mAh /3,7V, 0,11Wh.
Baterias: bateria de polímero de lítio 500mAh / 3,7V e 1.85Wh.
Sensibilidade do microfone: 42 ± 3 dB
Resposta de frequência: 50Hz ~ 20kHz
Potência nominal: 3 MW (fones de ouvido)
Potência máxima: 10 MW (fones de ouvido)
Raio de trabalho: 10 m
Tempo de conversação: 2 horas
Tempo de jogo: 2 horas
Tempo de espera: 48 horas
Tamanho do fone de ouvido: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Dimensões da caixa de carga: 71,6 x 37,7 x 29,3 mm
Temperatura de aplicação: 0 ~ 40ºC
Peso do alto-falante individual: 3 g
Peso do estojo de carregamento: 31 g
Potência máxima de radiação: <20 MW
Faixa de frequência: 2.402 GHz - 2.480 GHz

INFORMAÇÕES DO CLIENTE POR RESÍDUOS CERTOS DESTE PRODUTO (Diretiva 2013/56 / UE)
Essa marcação no produto ou em sua embalagem significa que o produto no final de sua vida útil, incluindo a bateria irremovível, deve ser separado dos outros tipos de resíduos para reciclá-lo de forma responsável.
O uso seguro deste produto é garantido pelo respeito deste manual de instruções, mantenha-o e use-o com cuidado por toda a vida útil do produto. O produto não precisa de nenhum tipo de manutenção técnica, NUNCA DESMONTE-O. A bateria dentro do produto é integrada e não substituível. Não tente remover a bateria de ion de lítio / polímero incluída na parte interna do produto, pois isso pode causar perigo de superaquecimento, queima e ferimentos. A bateria deve ser removida apenas por técnicos profissionais qualificados, capazes de remover a sem qualquer tipo de perigo e reciclá-la de acordo com a lei. Os usuários devem distribuir gratuitamente o produto em fim de vida nos centros locais de coleta seletiva ou ao revendedor, em razão de um para um, ou gratuitamente, se o tamanho do produto for maior que 25 cm. O descarte adequado de resíduos permite atribuir o produto à reciclagem, o tratamento com descarte compatível com o meio ambiente conduz a evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana e promover a reutilização e / ou a reciclagem de materiais do produto. O descarte não autorizado de resíduos de produtos eletrônicos, células e baterias do usuário doméstico envolve sanções à legislação monetária.

Este produto está em conformidade com a RoHS 2011/65 / EU. O produto possui a marca CE e está em conformidade com os padrões de segurança estabelecidos pela União Europeia.
A Celly SpA declara que o produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE e 2015/863 / UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® é uma marca comercial de propriedade da CELLY S.p.A.
Todas as marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Itália
Feito na china.

PL

Instrukcja obsługi

SŁUCHAWKI BLUETOOTH®

Model: SLIDE1

Rev 00 - 26.08.2020

Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aw szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i dołącz ją podczas przekazywania produktu osobom trzecim.

Celly S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Ostrzeżenia

Unikaj słuchania przy ekstremalnej głośności, szczególnie przez dłuższy czas podczas używania produktu.

Jeśli używasz produktu przy zbyt dużej głośności, możesz trwale uszkodzić słuch. Słuchaj z umiarkowaną głośnością.

Orzeźnienia dźwiękowe, alerty i odgłosy otoczenia mogą brzmieć inaczej podczas noszenia produktu.

Pamiętaj o tym, jak te sygnały różnią się pod względem dźwięku, aby mógł rozpoznać sygnały w odpowiednich sytuacjach.

Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów silnikowych, jazdy na rowerze, obsługiwania maszyn lub w innych sytuacjach, w których upośledzona świadomość hałasu w otoczeniu może stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych osób. Jednocześnie przestrzegaj przepisów prawnych i przepisów obowiązujących w kraju, w którym używasz produktu.

Aby zapobiec wadliwemu działaniu lub uszkodzeniu produktu, unikaj przykładowych sytuacji: upadku, nie miażdż, nie zdurawi i nie wywieraj silnego nacisku na produkt.

Trzymaj produkt z dala od wilgoci, wody i innych płynów.

Nie przechowuj ani nie wystawiaj swojego produktu na działanie jakichkolwiek źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, grzejników, pieców lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu w lecie.

Nie próbuj modyfikować, naprawiać ani rozmontowywać produktu.

Nie używaj uszkodzonego produktu.

W żadnym wypadku nie używaj do czyszczenia agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć funkcjonalność produktu.

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.

Wewnątrz produktu nie ma części, które można naprawić. Nigdy go nie otwieraj / nie demontuj. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym korzystać z produktów elektrycznych bez nadzoru.

Upewnij się, że dzieci nie bawią się plastikowym opakowaniem.

Mogą go połknąć podczas gry i udusić.

Upewnij się, że dzieci nie używają zadnych innych części czy produktu i bawią się nimi.

Ładowanie

Przy pierwszym użyciu należy baterię do jej maksymalnej pojemności. Aby naładować, podłącz kabel ładujący do portu ładowania produktu. Ekran wewnątrz etui z funkcją ładowania wskazuje na progresywne ładowanie poszczególnych elementów. Gdy wszystkie kontrolki przestaną migać, ładowanie etui z funkcją ładowania zostanie zakończone.

Po umieszczeniu słuchawek w etui z funkcją ładowania rozpocznie się ich ładowanie, a na kabinie się zapewna lampka ładowania. Gdy czerwone światło zgaśnie, zestaw słuchawkowy zostanie w pełni naładowany.

Włączanie i parowanie

Słuchawki po otwarciu etui włącza się automatycznie. Słuchawki należy podłączyć do urządzenia w ciągu 5 minut, w przeciwnym razie przejdą w tryb oszczędzania energii. Aby ponownie aktywować tryb parowania, po prostu włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego, zamknij je ponownie i odczekaj kilka sekund przed ponownym otwarciem, wykonując ponownie powyższą procedurę. W tym momencie aktywuj funkcję Bluetooth w urządzeniu, wyszukaj SLIDE1, wybierz go z dostępnych urządzeń i połącz. Po zakończeniu parowania usłyszysz dźwięk „CONNECTED”. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000”.

Automatyczne ponowne połączenie

Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniu, to parowanie zostanie ono automatycznie ponownie połączone, gdy Bluetooth® urządzenia do parowania zostanie włączony i znajdzie się w zasięgu.

Funkcja MONO / STEREO

Możesz używać tylko jednej słuchawki dousznej do słuchania muzyki i odbierania połączeń. Ta funkcja (funkcja MONO) jest dostępna dla obu słuchawek dousznych. Aby użyć tej funkcji, wyjmij jedna słuchawkę ze skrzynki ładującej. Aby przełączyć na tryb stereo, wyjmij w dowolnym momencie drugą wkładkę douszną. Vicversa, aby przełączyć na tryb mono, odłóż jedną wkładkę douszną do skrzynki ładującej.

Przyciski wielofunkcyjne

	Lewe słuchawki (L)	Prawa słuchawka ®
Play / pause	Pojedyncze kliknięcie	Pojedyncze kliknięcie
Odpowiedź / zakończ połączenia	Podwójne kliknięcie	Podwójne kliknięcie
Odrzucaj połączenia	Długie prasy	Długie prasy
Poprzedni utwór	Podwójne kliknięcie	//
Następny utwór	//	Podwójne kliknięcie
Tom -	Długie prasy	//
Głośność +	//	Długie prasy
Asystent głosowy	Potrójne kliknięcie	Potrójne kliknięcie

Automatyczny wyłącznik

1. Po podłączeniu do urządzenia przez słuchawki zestaw wejdzie w automatyczne 5 minut po zakończeniu połączenia Bluetooth®.
2. Jeśli nie podłączysz telefonu, gdy miga niebieskie światło, telefon automatycznie wyłączy się w ciągu 5 minut.

Parowanie lewej i prawej słuchawki

W przypadku utraty połączenia z prawej do lewej, włóż obie słuchawki z powrotem do etui ładującego. Poczekaj kilka sekund, a następnie wyjmij obie słuchawki z etui ładującego, a one automatycznie połączą się ponownie. Jeśli ta procedura nie działa, odłącz słuchawki od urządzenia, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz je ponownie (obie słuchawki muszą być umieszczone w etui ładującym). W przypadku obu procedur konieczne jest sparowanie słuchawek z urządzeniem i etui ładującej, dlatego należy upewnić się, że obudowa ładująca jest wystarczająco naładowana, aby zagwarantować ładowanie słuchawek.

Konserwacja

1. Nie używaj szorstkich rozpuszczalników do czyszczenia produktu;
2. Nie dotykaj produktu ostrymi przedmiotami, ponieważ spowoduje to zarysowanie i uszkodzenie.
3. Proszę trzymać produkt z dala od wysokiej temperatury, pyłu i wilgoci.

Dane techniczne

Wersja Bluetooth®: 5.0

Oprogramowanie: PALI1603

Czas ładowania słuchawek: 1,5 godziny

Czas ładowania etui z funkcją ładowania: 2 godziny

Baterie do słuchawek: bateria litowo-polimerowa 3,8V mAh / 3,7 V, 0,11 Wh.

Akumulatory: bateria litowo-polimerowa 500 mAh / 3,7 V i 1,85 Wh.

Czułość mikrofonu: 42 ± 3 dB

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

Moc nominalna: 3 MW (słuchawki)

Maksymalna moc: 10 MW (słuchawki)

Promień robocizy: 10 m

Czas rozmów: 2 godziny

Czas gry: 2 godziny

Czas czuwania: 48 godzin

Rozmiar słuchawek: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm

Wymiary skrzyni ładowniczej: 71,6 x 37,7 x 29,3 mm

Temperatura aplikacji: 0 ~ 40ºC

Waga poszczególnych głośników: 3 g

Waga powierzchni ładowniczej: 31 g

Maksymalna moc promieniowania: <20 MW

Zakres częstotliwości: 2,402 GHz - 2,480 GHz

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIEJ UTYLIZACJI ODPADÓW TEGO PRODUKTU (dyrektywa 2013/56 / UE)

To oznaczenie na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt na końcu jego żywotności, w tym nieusuwalny akumulator, musi zostać oddzielony od innych odpadów odpadowej, aby mogł zostać poddany recyklingowi w sposób odpowiedzialny.

Gwarantowane jest bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z instrukcją, zachowaj go i ostrożnie używaj przez cały okres użytkowania produktu. Produkt nie wymaga żadnej konserwacji technicznej, NIGDY NIE DEMONTOWAĆ. Bateria w produkcie jest zintegrowana i niewymienna. Nie próbuj wyjmować baterii litowo-polimerowej znajdującej się w produkcie, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo przegrzania, poparzenia i obrażeń. Akumulator musi być usuwany tylko przez wykwalifikowanych profesjonalnych techników, którzy są w stanie wyjąć go bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa i poddać go recyklingowi zgodnie z prawem. Użytkownicy powinni przekazywać produkt z końcem jego życia do lokalnych oddzielnych punktów zbiórki lub do sprzedawcy detalicznego, z jednego do jednego, lub bezpłatnie, jeśli rozmiar produktu jest większy niż 25 cm. Odpowiednie pozwolenia na utylizację odpadów, aby nadać produkt recyklingowi, przetwarzanie z wykorzystaniem przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania przyczyni się do zapobiegania możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego oraz promuje ponowne użycie i / lub recykling materiałów. Nieautoryzowane usuwanie produktów elektronicznych, ogniw i baterii od użytkowników może skutkować nałożeniem na nie sankcjami prawnymi dotyczącymi walut.

Ten produkt jest zgodny z RoHS 2011/65/ EU. Produkt nosi znak CE i jest zgodny z normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Unię Europejską.

Niniejszym Celly SpA oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE i 2015/863 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® jest znakiem towarowym należącym do CELLY S.p.A.

Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

CELLY S.p.A. przez Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.

FI

Ohjekirja
BLUETOOTH® -KÖRLURAR
Malli: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Lue tämä käyttöohje ja erityisesti turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten ja sisällytä se, kun siirrät tuotetta kolmansille osapuolille.

Celly S.p.A. ei ole millään tavalla vastuussa henkilöiden tai omaisuuden vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä.

varoitukset

Vältä kuuntelemista äärimmäisissä äänenvoimakkuuksissa, etenkin pitkään, kun tuotetta käytetään.
Jos käytät tuotetta liian suurella äänenvoimakkuudella, voit vaurioittaa pysyvästi kuuloa. Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Älyvaroitukset, hälytykset ja ympäristön melut saattavat kuulostaa erilaisilta, kun tuotetta käytetään.
Ole tietoinen siitä, miten nämä signaalit eroavat äänen suhteen, jotta pystyt tunnistamaan signaalit vastaavissa tilanteissa.
Älä käytä tuotetta ajaessasi moottoriajoneuvoja, pyöräilemällä, ajattelemalla aggressiivisia päihdutsainetta, alkoholia tai muita kemiallisia liuoksia, koska ne voivat vahingoittaa kokonaa tai jopa heikentää tuotteen toimivuutta.
Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. Tuotteen sisällä ei ole huolellettavia osia. Älä koskaan avaa / pura sitä. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
Älä koskaan anna lasten tai valmistajien käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. Varmista, että lapset eivät leikki muovipakkauksen kanssa. He voivat niellä sen pelatessaan ja tukehtua. Varmista, että lapset eivät poista pieniä osia tuotteesta ja leiki heidän kanssaan.

Lataaminen

Kun käytät ensimmäistä kertaa, lataa akku maksimiteholla. Kytke latauskaapeli tuotteen latausportteihin. Latauslaitokon ilmaisin osoittaa, että se latautuu vähitellen. Kun kaikki valot lakkaavat vilkkumasta, latauslaatikko on ladattu loppuun.
Heti kun kuulokkeet on asetettu latauslaatikkoon, lataus alkaa ja ilmaisimen niistä syttyy punainen valo. Kun punainen valo sammuu, HF on täysin latautunut.

Käynnistäminen ja pariliitos

Kun kuulokkeet avataan, kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti. Kuulokkeet on kytkettävä laitteeseen viiden minuutin sisällä, muuten ne siirtyvät energiansäästötilaan. Aktivoidaksesi pariliitoksen uudelleen, vaihda vain kuulokkeet latauslokeroon ja odota muutama sekunti ennen kuin avaat sen uudelleen, seuraa edellä mainitua menettelyä. Aktivoi sitten laitteen Bluetooth-toiminto, ja voit SLIDE1, valitse se, kun se on tunnistettu, ja kytke se. Kuulet "CONNECTED" -äänen, kun pariliitos on valmis. Jos salasanaa vaaditaan, kirjoita "0000".

Automaattinen uudelleenkytkentä

Kun HF-laite ja pariliitoslaite on pariksi muodostettu aiemmin, ne yhdistetään automaattisesti uudelleen, kun pariliitoksen Bluetooth® on päällä ja toistensa etäisyydellä.

MONO / STEREO -toiminto

Voit kuunnella musiikkia ja soittaa puheluita vain yhdellä korvakuulokkeella. Tämä toiminto (MONO-toiminto) on käytettävissä molemmille korvakuulokkeille. Tämän toiminnon käyttämiseksi poista yksi korvakoru latauslaatikosta. Siirtykäsesi stereotilaan, poista milloin tahansa toinen korvakoru. Aseta yksi korvakoru takaisin latauslaatikkoon, jos haluat siirtyä mono-tilaan.

Monitoimipainikkeet

	Vasen kuulokе (L)	Oikea kuulokе ®
Play / pause	Yksi napsauttaminen	Yksi napsauttaminen
Vastaus / loppupallot	Tuplaklikkaus	Tuplaklikkaus
Jätteenpyyntö	Pitkä painallus	Pitkä painallus
Edellinen reuta	Tuplaklikkaus	//
Seuraava reuta	//	Tuplaklikkaus
Volume -	Pitkä painallus	//
Äänenvoimakkuus +	//	Pitkä painallus
Äänessaji	Triple click	Triple click

Automaattinen virrankatkaisu

1. Kun laite on kytketty laitteeseen, HF-laite sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua siitä, kun Bluetooth®-yhteys on katkaistu.
2. Jos et kytke puhelinta sinisen valon vilkkuessa, puhelin sammuu automaattisesti 5 minuutissa..

Pariliinen vasen ja oikea kuuloke

Jos yhteys oikeaata vasemmalle katoaa, aseta molemmat kuulokkeet takaisin latauslaatikkoon. Odota muutama sekunti ja valitse sitten molemmat kuulokkeet latauskotelosta, ja ne yhdistyvät automaattisesti. Jos tämä toimenpide ei toimi, irrota kuulokkeet laitteesta, odota muutama minuutti ja kytke ne sitten uudelleen (molemmat kuulokkeet on poistettava latauslaatikosta sisään). Molemmat toimenpiteet ovat välttämättömiä, että latauslaatikon sisällä olevat kuulokkeet ovat lataamassa, joten varmista, että latauslaatikko on riittävästi ladattu kuulokkeiden lataamisen takaamiseksi.

ylläpito

1. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tuotteen puhdistamiseen;
2. Älä kokeeta tuotetta terävällä esinellä, sillä se voi naarmuntua ja vaurioitua.
3. Pidä tuote poissa korkeasta lämpötilasta, pölystä ja kosteudesta.

tekniset tiedot

Bluetooth®-versio: 5.0
Ohjelmisto: PAU1603
Kuulokkeiden latausaika: 1,5 tuntia
Latausaika kannen latauksen: 2 tuntia
Kuulokeparistot: 30mAh / 3,7V litiumpolymeeripariston, 0,11Wh .
Paristot: 500mAh/3,7V
litiumpolymeeriparisto ja 1,85 Wh.

Mikrofonin herkkyys: 42 ± 3 dB
Taajuusvaste: 50 Hz - 20 kHz
Ilmellistetko: 3 MW (kuulokkeet)
Suurin teho: 10 MW (kuulokkeet)
Työsäde: 10 m
Puheaika: 2 tuntia
Pelaika: 2 tuntia
Valmiusaika: 48 tuntia
Kuulokkeiden koko: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Rahtikotelon mitat: 71,6 x 37,7 x 29,3mm
Käyttölämpötila: 0 ~ 40ºC
Yksittäisen puhujan paino: 3 g
Kuormapinnan paino: 31 g
Suurin säteilyteho: <20 MW
Taajuusalue: 2,402 GHz - 2 480 GHz

ASIAKASTEN TIEDOT TÄMÄN TUOTTEEN OIKEAAN JÄTTEEKSI (direktiivi 2013/56 / EU)

Tämä merkintä tuotteessa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, että tuote on elinkaarensa lopussa erotettava muista jätteistä, mukaan lukien irrotettava akku, jotta se kierrätetään vastuullisesti.
Tämän tuotteen turvallinen käyttö taataan noudattamalla tätä käyttöohjetta, säilytä sitä ja käytä sitä huolellisesti tuotteen koko käyttöiän ajan. Tuotteet ja tarvitse minkäänlaista teknistä ylläpitoa, ÄLÄ KOSKAAN PURKAA sitä. Tuotteen sisällä oleva akku on integroitu eikä sitä voida vaihtaa. Älä yritä poistaa tuotteen sisällä olevaa litium-ioni / polymeeri-akkua, koska se voi aiheuttaa ylikuumenemisvaaran, palamisen ja loukkaantumisen. Vain ammattitaitoiset ammattilaiset voivat poistaa akun ja poistaa akun ilman minkäänlaista vaaraa ja kierrättää sen lain mukaisesti. Käyttäjien on luovutettava vapaa tuote loppukäyttöön paikallisissa erilliskeräyskeskuksissa tai jälleenmyyjälle yhden tai yhden vuoksi tai ilmaiseksi, jos tuotteen koko on yli 25 cm. Vaadittu jätehuoltolupa tuotteen myöntämiseksi kierrätykseen, käsittelyyn ympäristöystävällisellä jätteenkäsittelyllä, jotta vältetään mahdollinen haitta ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja edistetään uudelleenkäytyä ja / tai tuotemateriaalien kierrätystä. Kotitalouksien käyttäjien luvattomalle elektronisten tuotteiden, kennojen ja akkujen hävittämiselle on seuraamuksia vauottalainsäädännöstä.

Tämä tuote on RoHS 2011/65 / EU -standardin mukainen. Tuotteessa on CE-merkintä ja se täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuusstandardit.
Celly SpA vakuuttaa tähen, että tuote on direktiivien 2014/53 / EU ja 2015/863 / EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa Internet-osoitteessa: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® on tavaramerkki, jonka omistaa CELLY S.p.A.
Kaikki merkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
CELLY S.p.A., Energy Park 22: n kautta, 20871 Vimercate (MB) - Italia
Valmistettu Kiinassa.

SE

Användarmanual
BLUETOOTH® HÖRLURAR
Modell: SUDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Läs denna bruksanvisning, särskilt **säkerhetsanvisningarna**, innan du använder produkten.

Förvara användarmanualen för framtida referens och inkludera den när du skickar produkten till tredje part.

Celly S.p.A. kommer inte på något sätt hållas ansvarigt för skador eller skador orsakade på personer eller egendom som uppstår genom missbruk av produkten.

varningar

Utebliven ljudvolym i extrema volymer, särskilt under lång tid när du använder produkten.

Om du använder produkten med en alltför hög volym kan du skada din hörsel permanent. Lyssna med måttlig volym.

Ljudvarningar, varningar och miljöljud kan låta annorlunda när du bär produkten.

Var medveten om hur dessa signaler skiljer sig från deras ljud så att du kan känna igen signalerna i motsvarande situationer.

Använd inte produkten när du kör motorfordon, cyklar, vid användning av maskiner eller i andra situationer där försämrad medvetenhet om ljud i din omgivning kan utgöra en risk för dig eller andra. Följ samtidigt de lagliga föreskrifterna och bestämmelserna i det land där du använder produkten.

För att förhindra funktionsfel eller skada på produkten ska du undvika oavsiktliga fall, inte krossa, punktera eller utöva ett högt tryck på produkten.

Håll produkten borta från fukt, vatten eller andra vätskor.

Förvara eller utsätt inte din produkt för någon värmekälla, direkt solljus, radiatorer, spisar eller andra värmekällor som bilens instrumentbräda på sommaren.

Försök inte modifiera, reparera eller demontera produkten.

Använd inte en skadad produkt.

Använd inte under några omständigheter aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar för rengöring eftersom de kan skada höljet eller till och med försämra produktens funktionalitet.

Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Det finns inga underhållbara delar i produkten. Öppna / demontera aldrig själv. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer med funktionsnedsättning använda elektriska produkter utan övervakning.

Se till att barn inte leker med plastomslaget.

De kan svälja det när de är spelar och kvävs.

Se till att barn inte tar bort små delar från produkten och leka med dem.

laddning

När du använder för första gången, ladda batteriet till dess maximala kapacitet. För att ladda, anslut laddstiften till produktens laddningsport. Indikatorn på laddningsboxen visar att den laddas gradvis. När alla lampor slutar blinka är laddningen av laddningsboxen klar.

Så snart hörlurarna är placerade i laddboxen börjar laddningen och ett rött ljus tänds på var och en. När den röda lampan slocknar är headsetet fulladdat.

Slå på och koppla ihop

När hörlurarna har öppnats startar hörlurarna automatiskt. Hörlurarna matchar vara anslutna till enheten inom 5 minuter, annars går de i energisparläge. För att aktivera parningsläget igen, byt helt enkelt ut hörlurarna i laddningsfacket och vänta några sekunder innan du öppnar det igen, följ ovanstående procedur igen. Aktivera då Bluetooth-funktionen på enheten, söka efter SUDE1, välj den när den har identifierats och anslut den. Du kommer att höra "CONNECTED" -ljudet när parningen är klar. Om ett lösenord begärs anger du "0000".

Automatisk återanslutning

När headsetet och kopplingsenheten har parats ihop tidigare kommer de automatiskt att ansluta igen när parningsenhetens Bluetooth® är på och inom varandras räckvidd.

MONO / STEREO-funktion

Du kan bara använda en hörlurar för att lyssna på musik och ringa samtal. Denna funktion (MONO-funktion) är tillgänglig för båda öronsnäckorna. För att använda den här funktionen, ta bort en öronskydd från laddningsrutan. För att växla till stereoläget, ta bort den andra öronskyddet när som helst. Viceversa för att byta till monoläge, sätta tillbaka en öronskydd i laddboxen.

Multifunktionsknappar

	Lavé slúchadlá (L)	Höger hörlur ®
Play / pause	Enkelklick	Enkelklick
Svar / avslutningar	Dubbelklicka	Dubbelklicka
Avstå̊llningar	Lång press	Lång press
Tidigare spår	Dubbelklicka	//
Nästa spår	//	Dubbelklicka
Volum -	Lång press	//
Volume +	//	Lång press
Röstassistent	Triple klick	Triple klick

Automatisk avstängning

1. När du är ansluten till en enhet stängs headsetet av automatiskt 5 minuter efter att Bluetooth®-anslutningen upphör.
2. Om du inte ansluter telefonen när den blå lampan blinkar stängs telefonen automatiskt av om 5 minuter.

Para ihop växter och höger hörlur

Om anslutningen från höger vänster går förlorad, startar tillbaka båda hörlurarna i laddningsfodralet. Vänta några sekunder och plocka sedan ut båda hörlurarna från laddningsfodralet så ansluter de automatiskt igen. Om den här proceduren inte fungerar, koppla bort hörlurarna från enheten, vänta några minuter och anslut den sedan igen från hörlurarna måste placeras i laddningsfodralet). För att återställa hörlurarna, håll ansluta ögonblick att hörlurarna inuti laddboxen laddas, så se till att laddningsfodralet är tillräckligt laddat för att garantera laddningen av hörlurarna.

Underhåll

1. Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra produkten.
2. Rör inte produkten med något skarpt föremål eftersom det kan orsaka repor och skador.
3. Håll produkten borta från hög temperatur, damm och fuktighet.

Specifikationer

Bluetooth®-version: 5.0
Programvara: PAU1603
Laddningstid för hörlurar: 1,5 timmar
Laddningstid för laddningskåpa: 2 timmar
Hörlurarsbatterier: 30mAh / 3,7V
litiumpolymerbatteri, 0,11 Wh.
Batterier: 500mAh/3,7V
litiumpolymerbatteri och 1,85Wh.
Mikrofonkänslighet: 42 ± 3 dB
Frekvenssvar: 50Hz ~ 20kHz

Nominell effekt: 3 MW (hörlurar)
Maximal effekt: 10 MW (hörlurar)
Arbetsstyrkt: 10 m
Samtalstid: 2 timmar
Speltid: 2 timmar
Standbystid: 48 timmar
Hörlursstorlek: 40,9 x 18,5 x 16,9 mm
Laddlådsmönsteret: 71,6x37,7x29,3mm
Användningstemperatur: 0 ~ 40°C
Individuell högtalarvikt: 3 g
Lastytans vikt: 31 g
Maximal strålningseffekt: <20 MW
Frekvensområde: 2 402 GHz - 2,480 GHz

KUNDENS INFORMATION FÖR RÄTT AVFALL AV DENNA PRODUKT (Direktiv 2013/56 / EU)

Denna märkning på produkten eller dess förpackning innebär att produkten i slutet av sin livslängd, inklusive det avtagbara batteriet, måste separeras från andra typer av avfall för att återvinna den på ett ansvarsfullt sätt. Safelys användning av denna produkt garanteras genom respekt för denna bruksanvisning, förvara den och använd den noggrant under hela produktens livslängd. Produkten behöver inte några form av teknisk underhåll, ALDRIG demontera det. Batteriet inuti produkten är integrerat och kan inte bytas ut. Försök inte ta bort litjon-/ polymerbatteri som ingår i produkten eftersom det kan leda till överhettning, fara, brännskador och skador. Batteriet får endast tas bort av kvalificerade professionella tekniker som kan ta bort det utan någon form av fara och återanvända det i enlighet med lagen. Användare bör ge gratis livslängdsprodukter till de lokala separata insamlingscenter eller till återförsäljaren på grund av en till en eller gratis om produktstorleken är större än 25 cm. Tillgängligt avfallshantering tillåter att tillåtela produkten till återvinning, behandling med miljövänligt kompatibelt bortskaffande för att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa och främja återanvändning och / eller återvinningen av produktmaterial. Obehörigt avfallshantering av elektronisk produkt, cell och batteri från husägare använder sanktioner för valutalagstiftning.

Den här produkten uppfyller RoHS 2011/65 / EU. Produkten har CE-märket och uppfyller säkerhetsnormerna som fastställts av Europeiska unionen.

Härmed förklarar Celly SpA att produkten uppfyller direktiv 2014/53 / EU och 2015/863 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SLIDE1/DOC_SLIDE1.pdf

Celly® är ett varumärke som ägs av CELLY S.p.A.
Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italien
Tillverkad i Kina

SR

Уputства за употребу
БЛУЕТООТХ® ХЕРЛУРАР
Модел: SLIDE1
Rev 00 - 26.08.2020

Прочитајте овај приручник, а посебно безбедносна упутства пре употребе производа.
Сачувајте овај приручник за будућу употребу и укључите га приликом преноса производа трећим лицима.
Целли С.п.А. не сноси никакву одговорност за штету на лицима или имовини или за штету насталу злоупотребом производа.

упозорења

Избегавајте слушање прекомерне јачине звука, посебно током дужих временских периода када користите производ.

Ако производ користите прејако, можете трајно да оштетите слух. Слушајте разумну јачину. Интеракција упозорења, алармни и амбијентална бука могу се звучати другачије када се производ користи. Будите свесни како се ти сигнали разликују у погледу звука тако да можете препознати сигнале у сличним ситуацијама. Не користите производ током вожње моторних возила, возећи бицикла, управљања машинама или у другим ситуацијама где погрешан звук у вашем окружењу може представљати ризик за вас или друге. Истовремено, придржавајте се закона и прописа земље у којој се производ користи. Да бисте спречили неисправност или оштећење производа, избегавајте слушање падова, не дробите, не бушите или не претерано вршите притисак на производ. Чувајте производ даље од ватре, воде или других течности. Не складиштите и не излажите производ топлоти, директној сунчевој светлости, радијаторима, шпоретима или другим изворима топлоте, као што је инструмент табла аутомобила. Не покушавајте да модификујете, поправите или растављате производ. Не користите оштећене производе. Не користите оштећене производе. Не под којим условима не користите агресивна средства за чишћење, алкохол или друге хемијске растворе за чишћење, јер могу оштетити кућиште или чак нарушити функцију производа. Не користите производ у води или другој течности. Нема производа који се могу сервисирати унутар производа. Никада га не отварајте и не растављајте. Чувајте производ ван домашаја деце. Никада не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електронске уређаје без надзора. Водите рачуна да се деца не играју са пластичном амбалажом. Могу да га гутају током играња и напајања. Водите рачуна да деца не уклањају мале делове производа и играју се са њима. Када први пут користите батерију, напуните батерију до максималног капацитета. Да бисте поново укључили, прикључите кабл за пуњење у прикључак за пуњење уређаја. Индикатор на кутији за пуњење показује уравњење производа у воду или другу течност. Немојте користити ОЛДЕЦ у светла престану да трепере, кутија за пуњење ће се у потпуности напунити. Једном када слушалице буду постављене унутар кутије за пуњење, Никада не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електронске уређаје без надзора. Водите рачуна да се деца не играју са пластичном амбалажом. Могу да га гутају током играња и напајања. Водите рачуна да деца не уклањају мале делове производа и играју се са њима. Када први пут користите батерију, напуните батерију до максималног капацитета. Да бисте поново укључили, прикључите кабл за пуњење у прикључак за пуњење уређаја. Индикатор на кутији за пуњење показује уравњење производа у воду или другу течност. Немојте користити ОЛДЕЦ у светла престану да трепере, кутија за пуњење ће се у потпуности напунити. Када се слушалице буду поставиле унутар кутије за пуњење, Никада не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електронске уређаје без надзора. Водите рачуна да се деца не играју са пластичном амбалажом. Могу да га гутају током играња и напајања. Водите рачуна да деца не уклањају мале делове производа и играју се са њима. Када први пут користите батерију, напуните батерију до максималног капацитета. Да бисте поново укључили, прикључите кабл за пуњење у прикључак за пуњење уређаја. Индикатор на кутији за пуњење показује уравњење производа у воду или другу течност. Немојте користити ОЛДЕЦ у светла престану да трепере, кутија за пуњење ће се у потпуности напунити. Када се слушалице буду поставиле унутар кутије за пуњење, Никада не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електронске уређаје без надзора. Водите рачуна да се деца не играју са пластичном амбалажом. Могу да га гутају током играња и напајања. Водите рачуна да деца не уклањају мале делове производа и играју се са њима. Када први пут користите батерију, напуните батерију до максималног капацитета. Да бисте поново укључили, прикључите кабл за пуњење у прикључак за пуњење уређаја. Индикатор на кутији за пуњење показује уравњење производа у воду или другу течност. Немојте користити ОЛДЕЦ у светла престану да трепере, кутија за пуњење ће се у потпуности напунити. Када се слушалице буду поставиле унутар кутије за пуњење, сачекајте неколико секунди пре него што га поново отворите, поново пратећи горњи поступак. Када активирате блуетоотх функцију искључите искључите ОЛДЕЦ, одаберите је када је идентификована и повежите је. Чућете звук „ПОВЕЗАНИ“ када се упаривање заврши. Ако се од вас затражи да унесете лозинку, унесите "0000".

Аутоматско поновно повезивање

Када су слушалице у кутији за упаривање претходно упарени, аутоматски се поново повезују када је Блуетоотх за упаривање укључен и унутар домета један од другог.

МОНО / СТЕРЕО функција

Можете да слушате музику и упућујете позиве само са једном слушалицом. Ова функција (МОНО функција) доступна је за обе слушалице. Да бисте користили ову функцију, извадите једну наушницу из кутије за пуњење. Да бисте се пребацили на стерео режим, уклоните другу минђушу у било које време. Обе наушнице ће почети да раде у режиму за пуњење ако желите да прођете у мono режим.

Multifunktionsknappar

	ВАНСТЕР	РАТТ
ПЛАИ / ПАУСЕ	ЕНКЕЛКЛИЦК	ЕНКЕЛКЛИЦК
СВАР / АВСЛУТНИНГАР	ДВОЈНИ КЛУБ	ДВОЈНИ КЛУБ
ПОВЕЗИВАЊА	МАЊ ПРЕСС	МАЊ ПРЕСС
ТИДИГАРЕ СПАР	ДВОЈНИ КЛУБ	//
НАСТА СПАР	//	ДВОЈНИ КЛУБ
ВОЛУМ -	МАЊ ПРЕСС	//
ВОЛУМЕ +	//	МАЊ ПРЕСС
Помоћник печења	ТРИПЛЕ КЛИЦК	ТРИПЛЕ КЛИЦК

Автоматско искључивање

1. Ако се спој на уређај, након прекида везе или искључивања, искључи се аутоматски искључити након 5 минута.
2. Ако не повежете телефон када плаза памтиља телефоне, слушалице ће се аутоматски угасити за 5 минута.

Упарите леву и десну слушалицу

Ако се изгуби веза с десна на лево, вратите обе слушалице назад у кутију за пуњење. Сачекајте неколико секунди, а затим одаберите обе слушалице из кутије за пуњење и оне ће се аутоматски повезати. Ако ово не успе, одвојите слушалице из уређаја, причекајте неколико минута, а затим их поново прикључите (обе слушалице морају бити уметнуте у лењиште за пуњење). Ова процедура ће поништити све претходно упарене слушалице и поново их упарити.

техничке информације

Верзија Блуетоотх® 5.0
Софтвер: ПАУ1603
Време пуњења слушалица: 1.5х
Време пуњења кутије за пуњење: 2крс
Батерија слушалице: Ли-полимерна батерија 30мАх / 3.7В, 0.11В
Акумулатор за пуњење: Ли-полимерна батерија 500мАх / 3,7 В, 1.85 В
Осетљивост микрофона: 42 ± 3дБ
Фреквенцијски одзив: 50Хз-20КХз
Назива снага: 3мВ (ушица)
Максимална снага: 10мВ (ушица)
Радни домет: 10м
Време разговора: 2крс
Време репродукције: 2крс
Време пуњења: 2крс
Величина слушалица: 40.9х18.5х16.9мм
Димензије кутије за пуњење: 71.6х37.7х29.3мм
Температура употребе: 0 ~ 40ºС
Тежина појединачне слушалице: 3г
Тежина кутије за пуњење: 31г
Фреквенцијски опсег: 2.402ГХз - 2.480ГХз

ИНФОРМАЦИЈЕ КУПЦА ЗА Правилно отпуштање овог производа (Директива 2013/56 / ЕУ)

Ова ознака на производу или амбалажи значи да се производ мора одвојити од осталог отпада на крају свог животног века, укључујући батерију која се може уклонити да би се могло одговорно рециклирати.

Сигурна употреба овог производа загарантована је поштовањем овог упутства, складиштењем и пажљивом употребом целог животног века производа. Овај производ не захтева никакво техничко одржавање, МИКАДА га немоће растављати. Батерија унутар производа је интегрисана и не може је заменити. Не покушавајте да уклоните литијум-јонску / полимерну батерију унутар производа јер постоји ризик од прегревања, експлозија и повреда. Само квалификовани стручњаци без ризика могу уклонити и одложити батерију и рециклирати је у складу са законом. Корисници морају да предају Бесплатно производе на крају употребе у локалним одвојеним сабирним центрима или продавцима за рециклирање производа, третирање еколошким третаном отпада како би се избегла могућа штета по животну средину или здравље људи и подстакло поновно коришћење и / или рециклирање производа од материјала. Неовлашћено одлагање електронских производа, батерија и батерија од стране домаћинстава подлеже казнама према девизном законодавству.

Овај производ је у складу са PoXC 2011/65 / ЕУ. Производ је у складу ЦЕ и испуњава сигурносне стандарде које је поставила Европска унија.
Целли СпА оним изјављује да је овај производ у складу са директивама 2014/53 / ЕУ и 2015/863 / ЕУ. Комплетан текст ЕУ изјаве о усклађености доступан је на: ввв.целли.цом/Екцхаенге/ЦЕЛЛИ-ввв.celly.com/Exchange/CELLY_SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FUZ1.ПОС_SLIDE1.pdf

Целли® је заштитни знак компаније ЦЕЛЛИ С.п.А.
Сви заштитни знакови су регистровани заштитни знакови њихових власника.

Преко ЦЕЛЛИ С.п.А., Енергија Парк 22,
20871 Вимеркате (МБ) - Италија
Произведено у Кини