

Englisisviankis: Bluetooth™ i-õret-hõdset med stormforsyrning Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du bruger enheden for at gøre det sikrest og pålideligt at bruge, og holde vejledningen sikkert og vedvarende det eventuelle senere ejere. Påttækning brug Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug ifølge denne vejledning og må ikke bruges i erhvervsområde. Enhver anden brug gælder som ikke påtækt og kan føre til tings- og endda personskade. Konformitetsvilkning Hermel erklærer Vianco GmbH, at radioudstyretypen [Bluetooth™ Headset 32527] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-forskriften om overensstemmelse finns på følgende webadresse: www.vianco.de Sikkerhedsoplysninger Sørg for, at barn og handicappede ikke dæsse noter! ADVARSEL henviser til farer der kan resultere i død eller alvorlige personskade. ADVARSEL indikerer en potentielt farlig, kan resultere i død eller alvorlig skade. ADVARSEL Risiko for ulykker ved brug på veje og i potentielt farlige situationer. Må ikke anvendes, hvis den akustiske isolering ift. dine omgivelser kan være farlig, f. mens du kører, cykler, går eller kører i trafikerede områder. ADVARSEL Permanent talt og høretale kan forekomme pgs. høj lydstyrke Indstil en passende lydstyrke og undgå permanent høj lydstyrke. FORSIGTIG Kan påvirke funktionen af elektroniske implantater (pacemakers etc.) hvis enderens placeres tæt på huden. Hold afstand mellem håndsettet og det elektroniske implantat på mindst 30cm! Søg om nødvendigt læge, før du bruger det. FORSIGTIG ADVARSEL Brand-, eksplosions- og ætsningsfarer ADVARSEL om overbelastning af batteriet ved brug af elektronisk headset og kortsletning af batteriet eller ved kontakt med ledninger fra batteriet. Overhold drifts- og opbevaringstemperatur på max 60°C. Åben IKKE enheden. Hvis enden åbnes, må batteriet IKKE kortslettes. Rør ikke ud ved et lakkende batteri. Søg omgående læge ved kontakt med huden. Hvis enheden er defekt, skal denne, inklusive batteriet, bortskaffes ifølge vejledningen. Forberedelse og drift Med dette headset kan du - Læg ringe op trådløst via den håndfri funktion - Trådløst nyde og styre musik - Sikke mellem musikafspilning og opkald Opdelt stormforsyrning med strømkilden Tilslut en stormforsyrning med strømkilden med en opladningskabel (U) med opladningsstikket til stormforsyrningen (F). Lydsiden på stormforsyning (E) blinker under opladningsprocessen, og efter fuld opladning er den permanent rød. Opladning af headsettet med strømkilden Tilslut stormforsyrning og styreheden af headsettet (se TILSLUTNING / SEPARAT STRØMFORSYNING)Tilslut en USB-strømkilde (minimum 300mA) med en ladekabel (J) med ladekontakt til stormforsyningen (F). Lydsiden på stormforsyningen (E) blinker under opladningsprocessen, og efter fuld opladning er den permanent rød. Lydsiden på headsettet (D) blinker rødt og slukker efter fuld opladning. Mobil opladning af headsettet med stormforsyrning Den nemte opladning af headsettet med stormforsyning. Indsæt det blåt i headsettet styreheden. Lydsiden på stormforsyningen (E) blinker. Lydsiden på headsettet (D) er rød. Efter den komplette opladning af headsettet slukkes begge lydsider. Opladningen kan udføres under ubegrænset brug af headsettet. Tænd Tryk på tasten (A) i 2-3 sekunder. Lydsiden (D) blinker skiftevis rødt og blåt, når der ikke er Bluetooth (BT)-tilslutning. (Fortsættelse af afsnittet PARRING)Hvis der er en kendt, aktiv BT-enhed i nærheden af den, tilsluttes håndsettet automatisk; lydsiden (D) blinker i blåt med jævne mellemrum. Sluk Tryk på tasten (A) i 2-3 sekunder. Parring Under parring med en BT-enhed skal du overholde instruktionerne fra paringsenheden. Tænd for headsettet. Hvis lydsiden (D) skiftevis blinker rødt og blåt, aktiveres paringsenheden. Start søgefunktionen på din BT-enhed; headsettet vises som "HIGH POWER". Bekræft paringen på din BT-enhed. Hvis headsettet og enheden er tilsluttet, blinker lydsiden (D) blåt med jævne mellemrum. Tilslutning / adskillelse af headsettet med stormforsyrning Sæt styreheden på stormforsyningen, så kontaktene (G) og (H) ligger over på hinanden. Tryk først ned på styreheden, så den kommer automatisk til at komme på plads i styreheden. For at adskille den, indsæt tommelfingeren i sideåbningen (I) under styreheden og tryk den på stormforsyningen. Forlængelse af driftstiden efter opladningen med headsettet er 3 timer. Lydstyring (telefon og musik): Tryk langsomt på tastene (B) og/eller (C) Telefonopkald Ved et telefonopkald skal du bruge din telefon nummer. Overførslen til det parrede headset er automatisk. Modtagelse af opkald og afslutning: Tryk på tasten (A)Genopkald: Tryk to gange på tasten (A) Menu Kontrollér den anvendte BT-enhed kan andre funktioner styres af denne enhed fra headsettet. Afslut / stop musik: tryk på tasten (A)Næste / forrige sang: Tryk kort på tastene (B) og/eller (C) Tekniske data – figur 1 Batterier Batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Du er forpligtet til at indleverer udtjente batterier så de kan udnyttes fagligt korrekt og skånsomt for miljøet. Batterierne anføres på kommunens affaldsplaner eller i detaljhandelen. Batterier må ikke indleveres i affaldet tilstand. Batterier kan bare være arkiveret i udtjaget tilstand. Batterier kan bare være arkiveret i udtjaget tilstand. Bortskaffelse af apparater Dette apparat må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Det skal afleveres til din kommunes affaldsindsamlings for elektrorapparater. Bortskaffelse af emballagen Emballagen skal genbruges. Smid den ikke i husholdningsaffaldet og hold dig til de lokale genbrugsregler.	N User manual: Bluetooth™ i-õret-hõdset med Powerbank Venligst læs denne brugsanvisningen nøje før du bruger enheden for at gøre det trygt og pålideligt a bruge, og tar vare på brugs trygt og gi det til eventuelle senere ejere. Tilbætt bruk Apparatet er udelukkende beregnet for privat bruk under denne vejledning og må ikke brukes i kommersielle formål. Allt annen bruk er ikke beregnet og kan føre til skade på eiendom og til med personskade. Samsvarserklæring Vianco GmbH erklærer herved at radiostyrtetypen [Bluetooth™ Headset 32527] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-forskriften er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.vianco.de Sikkerhetsinformasjon Vennligst sørg for at barn og funksjonshemmede lese disse notatene! ADVARSEL indikerer en potensielt farlig, kan resultere i død eller alvorlig skade. ADVARSEL Risiko for ulykker ved brug på veje og i potentielt farlige situationer. Må ikke bruges når der akustisk isolasjon fra omgivelserne kan medføre fare, som for eksempel mens du kjører, sykler, går eller løper i trafikerte områder. ADVARSEL Varig hørselstap og hørselsforringelse som følge av for høyt volum Still inn en egnet volum og unngå vedvarende overdrevent volum. FORSIGTIG Radio når huden påvirker funksjonen til elektroniske implantater (pacemakers o.a.). Overhold en avstand på > 30cm mellom håndsett og elektronisk implantat. Rådér deg til lege før bruk. FORSIGTIG Fare for brann, eksplosjon og forberning ved betydelig overspenning ADVARSEL om overbelastning av batteriet ved bruk av elektronisk headset og kortsletning av batteriet, ved berøring av batterielektroder eller ved kontakt med ledninger fra batteriet. Overhold en temperatur for bruk og oppbevaring på maksimalt 60° C. Enheden må IKKE åpnes. Hvis enheten er åpen, skal batteriet IKKE kortslettes. Ta ikke på batteriet som lekker. Ved hudkontakt må lege kontaktes omgående. Defekt enhet, inkludert batteriet, må avhendes som farlig avfall. Forberedelse og bruk Med dette headsetet kan du - Føre samtaler på praktisk måte med hjelp av trådløst og håndfri funksjon - Trådløst nyde og kontrollere musik - Veksle mellom musikkafspilling og samtaler Lad strømkabelen med strømkilden Koble en USB strømkilde (minimum 300mA) med en ladekabel (J) til ladekontakten på Powerbank (F). Lydsiden i strømkilden (E) blinker under laddingsprosessen, og når den har laddet ferdigt lyser den konstant rødt. Lading av hodsettet med strømkilden Koble strømkabelen og kontrollenheten til hodsettet (se KOBLE / SEPARAT HODESETT OG STRØMKABEL) Koble en USB-strømkilde (minimum 300mA) med en ladekabel (J) med ladekontakt på Powerbank (F). Lydsiden på strømkabelen (E) blinker under laddingsprosessen, og når den har laddet ferdigt lyser den konstant rødt. Lydsiden på hodsettet (D) blinker rødt og slås av når det er fulladdert. Mobil lading av hodsettet med strømbank Den nemte opladning av hodsettet med strømbanken. Sett den bare inn i kontrollenheten til hodsettet. Lydsiden på Powerbank (E) blinker. Lydsiden på hodsettet (D) er rød. Etter full lading av hodsettet er begge lydsidene blått. Ladingen kan udføres under ubegrænset bruk av hodsettet. Skru på Tryk på tasten (A) i 2-3 sekunder. Lydsiden (D) blinker skiftevis rødt og blått, når der ikke er Bluetooth (BT)-tilslutning. (Fortsatt med paragrafen HOPPANNING). Hvis det finnes en aktiv BT-enhet i nærheten av den, kobles håndsettet til automatisk; lydsiden (D) blinker blåt i noen få sekunder. Skru av Tryk på tasten (A) i 2-3 sekunder. Sammkobling Følg instruksjonene for å parre enheten til et par apparat med den headset. Slå på headsetet, om i lydsiden blinker rødt og blåt er innkopplingslaget aktivert. Start søkefunksjonen på din BT-enhed; headsettet vises som "HIGH POWER". Bekräfta sammkoblingen på BT-enheten. Hvis headsettet og enheten er sammenkoblet, blinker lydsiden (D) blåt hvert annet sekund. Tilkobling / separering av hodsettet med strømbank Sett styreheden på strømbanken så kontaktene (G) og (H) ligger opp for hverandre. Tryk først ned på styreheden, så den kommer automatisk til å komme på plass i Powerbank. For å adskille den, bruk tommelfingeren i sideåbningen (I) under styreheden og tryk den på strømbanken. Forlengelse av driftstiden etter oppladningen med headsettet er 3 timer. Lydstyring (telefon og musikk): trykk lenge på tastene (B) og/eller (C) Telefonopkald Ved et telefonopkald skal du bruke din telefon nummer. Overføringen til det parrede headset er automatisk. Modtagelse av opkald og afslutning: tryk på tasten (A)Genopkald: tryk to ganger på tasten (A) Menu Kontrollér den benyttede BT-enhet som anvendes, kan andre funksjoner styres av enheten fra headsettet. Spille / stoppe musikk: tryk på tasten (A) Næste / forrige sang: tryk kort på tastene (B) og/eller (C) Tekniske data – figur 1 Batterier Batterier må ikke kastes i husholdningsaffaldet. Du er pålagt å levere avfall behørigt sortert til din kommunes affaldsplaner eller i detaljhandelen. Batterier kan bare være arkiveret i udtjaget tilstand
--	--