
Gebrauchsanweisung


XLayer Powerbank Wireless 4.000



Vielen Dank, dass Sie sich für die XLayer Powerbank Wireless 4.000 mAh entschieden haben. Diese Powerbank kann für nahezu alle elektronischen Geräte, wie z.B. iPhone, iPad oder andere Smartphones, genutzt werden.

Lieferumfang


1 Powerbank, 1 USB- auf Micro-USB-Kabel, 1 Saugnapf,
1 Gebrauchsanweisung



(1) USB-Ausgang
(2) Micro-USB-Eingang
(3) Ladestandsanzeige
(4) Power On/Off
(5) Schnittstelle für kabelloses Laden

LED Anzeigen Ladezustand

Drücken Sie einmal den „Power On/ Off"-Knopf, um den Ladezustand der Powerbank anzuzeigen.



- ○ ○ ○ ● Batteriekapazität ist niedrig, weniger als 25% verbleibend.
- ○ ○ ● ● Batteriekapazität ist mittel, weniger als 50% verbleibend.
- ○ ● ● ● Batteriekapazität ist ausreichend, weniger als 75% verbleibend.
- ● ● ● ● Batteriekapazität ist gut, mehr als 75% verbleibend.

Produkt Spezifikationen


Batterietyp:	Lithium Polymer
Kapaziät:	14.8 Wh (3.7V/4.000 mAh)
Micro-USB-Input:	5V/2.0A
USB-Output:	5V/2.1A
Kabelloser Output:	5W
Power Display:	4 LED Indikatoren zeigen aktuellen Ladestatus
Abmessungen:	126 x 71 x 14 mm
Gewicht:	145 g

So laden Sie die Powerbank auf

Wir empfehlen, die Powerbank vor jeder Nutzung komplett aufzuladen. Um Ihre Powerbank zu laden, nutzen Sie bitte eine der folgengen zwei Varianten:


1. Laden mit einem Netzteil mit USB-Anschluss:

Verbinden Sie das USB- auf Micro-USB-Kabel mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und laden Sie die Powerbank so über Ihre Steckdose auf.



2. Laden mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer:

Schließen Sie die Powerbank über den USB-Port, mit dem mitgelieferten USB- auf Micro-USB-Kabel, an Ihren Computer an.



Kompatibilität

Die Powerbank ist mit allen induktiven Smartphones, Tablets und allen anderen USB-fähigen Geräten kompatibel, die über einen 5V Ladeinput verfügen.


Die Powerbank schaltet sich nach erfolgreichem Ladevorgang innerhalb weniger Sekunden von alleine ab.

Entfernen Sie das Kabel nach dem Ladevorgang von Ihrem Gerät.

So laden Sie externe Geräte


1. Laden eines induktiven Gerätes auf der Powerbank

Drücken Sie kurz den Power-Knopf auf der linken Seite und die LED-Anzeige beginnt ROT zu leuchten. Platzieren Sie Ihr Qi-fähiges Gerät auf der Powerbank. Die Lade-LED leuchtet nun durchgehend BLAU und die Kapazitäts-anzeigen zeigen gleichzeitig den Ladestand der Powerbank an.



2. Laden mit einem Kabel

Verbinden Sie Ihr Gerät ganz einfach per USB- auf Micro-USB-Kabel mit der Powerbank. Die LED-Anzeige leuchtet kurz auf und die Kapazitätsanzeigen zeigen den Ladestand der Powerbank an.



Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch die Powerbank einmal vollständig laden.
- Verwenden Sie das Gerät zum Laden ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel.
- Um die Haltbarkeit des Akkus bei unregelmäßigem Gebrauch zu gewährleisten, laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate.

- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mechanischer Beschädigung besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder das Fallen aus einer bereits geringen Höhe können das Produkt beschädigen.
- Falls Flüssigkeiten austreten sollten, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.
- Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Hiermit erklärt Gaudio, dass sich das Gerät XLayer **Powerbank Wireless 4.000 mAh** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden oder unter service@xlayer.de angefordert werden.
www.gaudio.de/ke/216231.pdf

Gaudio Multimedia GmbH | Inselkammerstr.10 | 82008 Unterhaching | Made in China
11/2018

User Guide


XLayer Powerbank Wireless 4.000



Thank you for purchasing the XLayer Powerbank Wireless 4.000 mAh. This powerbank can be used for almost all kinds of electronical devices, such as iPhone, iPad or other smartphones.

Delivery Contents


1 Powerbank, 1 USB to Micro-USB Cable, 1 Suction pad, 1 User Guide



(1) USB Output
(2) Micro-USB Input
(3) LED Indicator
(4) Power On/Off
(5) Wireless Charging Area

LED Indicator

Press the Power On/Off Button to check the remaining capacity.



- Battery capacity is low, less than 25% remaining.
- Battery capacity is middle, less than 50% remaining.
- Battery capacity is sufficient, less than 75% remaining.
- Battery capacity is good, more than 75% remaining.

Product Specification


Battery type:	Lithium Polymer
Capacity:	14.8 Wh (3.7V/4.000 mAh)
Micro-USB Input:	5V/2.0A
USB Output:	5V/2.1A
Wireless Output:	5W
Power Display:	4 LED indicators show power level
Size:	126 x 71 x 14 mm
Weight:	145 g

How to charge the powerbank

We recommend to fully charge the powerbank before each usage. To charge your powerbank, use one of the following two charging options:


1. Charge with a power adapter with USB:

Connect the powerbank to the power adapter USB port (not included) with the supplied USB to Micro-USB cable.



2. Charge with a free USB port on your computer:

Connect the powerbank to a free USB port on a computer with the supplied USB to Micro-USB cable.



Compatibility

The powerbank is compatible with all Qi-enabled smartphones, tablets and other USB powered devices with a 5V charging input.

The powerbank will automatically shut off a few seconds after charging is finished.


Pull the cable from the moblie device after charging is finished.

How to charge other devices

1. Charging an inductive device with the powerbank


Press the power button on the left side until you see the wireless charging LED light up in RED. The capacity LEDs show the battery status of the powerbank at the same time. Place the Qi-enabled device on the backside of the powerbank where you can see a wireless charging icon.

- The LED light will light BLUE during charging.
- The LED light will be RED when charging is finished.



2. Charging with a cable

Connect the device to the powerbank with a USB to Micro-USB cable. The capacity LED on the display will light up and one of the LEDs will blink during charging. The powerbank will automatically shut off a few seconds after charging is finished.



Security advices

- Fully charge the powerbank before the first usage.
- Use the included cable to charge the powerbank.
- In order to ensure the durability of the battery during irregular use, charge the powerbank once every three months.

- Do not carry out the charging process unattended. There is a risk of overheating and fire in the event of a short circuit or mechanical damage.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Handle the product carefully. Shocks, vibrations or falling from a low height can damage the product.
- If liquid is leaking, immediately stop using.
- A remodeling or modification of the product will affect the safety. Risk of injury!
- Do not open the device without proper authorization and never perform repairs yourself!
- Please keep the product away from children.
- Modifications and mistakes reserved.



This Electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

Gaudio herewith explains that the device XLayer **Powerbank Wireless 4.000 mAh** is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be found under the following address or simply contact us under service@xlayer.de.
www.gaudio.de/ke/216231.pdf

Gaudio Multimedia GmbH | Inselkammerstr.10 | 82008 Unterhaching | Made in China
11/2018