




Pro Software Professional Gaming Mouse



GB Pro Software – Professional Gaming Mouse


1. Download and install the Pro Software under www.vivanco.com.

2. Click "Setup" to start installation.




#1

2.1 Press "Next Step" to select destination location.




#2

2.2 Click "Next Step" to install.



#3

2.3 Click "Finish" to complete installation.



#4

2.4 Double click the software icon after installation is completed.

User Instruction:


The main interface is divided into two parts:
Basic Settings, Advanced Settings.

1. Basic Setting is divided into four parts: Button Setting, Polling Rate, Light Effects and DPI Setting.




#5

1.1 Button Setting: Take the left click button in mode A as an example. Click "Left Click", you can define the button as one of the drop-down menu.




#6

1.1.1 There are more options under "DPI Switch", "Windows", "Special Key", "Office Shortcut" and "Multimedia" function.




#7

1.1.2 Assign Macro: choose the defined one to export.




#8

1.2 Polling rate: 3 levels (125Hz - 500Hz - 1000Hz).




#9

1.3 Light Effects: Flowing, Ripple, Neon Mode, Standard Mode, Breathing Mode.



#10

1.3.1 You can adjust the speed for "Ripple", "Neon Mode" and "Breathing Mode".



#11

1.3.2 You can define the color for "Standard Mode" and "Breathing Mode", just move the axis to your required color.



#12

1.4 DPI Setting:

1.4.1 There are 6 levels of DPI, you can define each level based on your requirement.

1.4.2 You can define the DPI value for each level, just move the number axis to your required value.



#13

1.5 Click "Apply" after setting.



#14


2. Advanced Setting is divided into four parts: Mouse Speed, Scroll Speed, Double Click Speed and Macro Setting.



#15

2.1 Mouse Speed:

2.1.1 You can adjust the mouse speed from slow (1) to fast (11).



#16

2.2 Scroll Speed:


2.2.1 You can adjust the scroll speed from slow (1) to fast (11).



#17

2.3 Double Click Speed:


2.3.1 You can adjust the double click speed from slow (1) to fast (11).



#18

2.4 Macro Setting:


2.4.1 Click "NEW" and input a macro name.



#19

2.4.2 Click "START RECORD" to set up the macro.

For example, input 1.2.3.4.5.6.7.8.9., then click "STOP RECORD" to complete. Click "APPLY", "OK" to save the setting before exiting the software.



#20

2.5 Click "Apply" after setting.



#21

D Pro Software – Professionnelle Gaming-Maus

- 1 Linke Maustaste
- 2 Rechte Maustaste
- 3 Scrollrad
- 4 DPI-Umschalttaste
- 5 Vorwärtstaste
- 6 Rückwärtstaste
- 7 LED-Modus Umschalttaste

1. Laden Sie die Pro Software unter www.vivanco.com herunter und installieren Sie sie.

2. Klicken Sie auf "Setup", um die Installation zu starten. (#1)

2.1 Klicken Sie auf "Next Step", um das Zielverzeichnis auszuwählen. (#2)

2.2 Klicken Sie auf "Next Step", um die Installation zu starten. (#3)

2.3 Klicken Sie auf "Finish", um die Installation abzuschließen. (#4)

2.4 Doppelklicken Sie nach der Installation auf das Softwaresymbol.

Bedienungsanleitung:
Die Hauptseite besteht aus zwei Bereichen:
- Grundeinstellungen (Basic Settings)
- Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings)

1. Der Bereich Grundeinstellungen (Basic Setting)

unterteilt sich in vier Bereiche:
Tasteneinstellung (Button Setting), USB-Signalarate (Polling Rate), Lichteffekte (Light Effects) und DPI-Einstellung (DPI Setting). (#5)

1.1 Tasteneinstellungen (Button Setting): Als Beispiel soll die linke Maustaste im Modus 1 dienen. Klicken Sie auf "Left Click", um die Taste im Aufklappmenü zu definieren. (#6)

1.1.1 Weitere Optionen finden Sie unter der Funktion "DPI Switch", "Windows", "Special Key", "Office Shortcut" und "Multimedia". (#7)

1.1.2 Makro zuweisen: Wählen Sie das gewünschte Makro aus. (#8)

1.2 USB-Signalarate (Polling rate): 3 Stufen (125 Hz - 500 Hz - 1000 Hz). (#9)

1.3 Lichteffekte (Light Effects): fluide (Flowing), undulant (Ripple), mode Néon, mode Standard, mode soufflant (Breathing-Modus). (#10)

1.3.1 Sie können die Geschwindigkeit für "Ripple", "Neon-Modus" und "Breathing-Modus" einstellen. (#11)

1.3.2 Verschieben Sie den Regler auf dem Strahl auf die gewünschte Farbe, um die Farbe für "Standard-Modus" und "Breathing-Modus" einzustellen. (#12)

1.4 DPI-Einstellung:

1.4.1 Es gibt sechs DPI-Stufen, die Sie ganz nach Ihren Anforderungen definieren können.

1.4.2 Sie können für jede Stufe den DPI-Wert festlegen, indem Sie den Regler auf dem Strahl auf den gewünschten Wert verschieben. (#13)

1.5 Klicken Sie auf "Apply", wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. (#14)

2. Die Erweiterten Einstellungen (Advanced Setting)

gliedert sich in vier Bereiche: Mausgeschwindigkeit (Mouse Speed), Scroll-Geschwindigkeit (Scroll Speed), Doppelklick-Geschwindigkeit (Double Click Speed) und Makroeinstellungen (Macro Setting). (#15)

2.1 Mausgeschwindigkeit:

2.1.1 Sie können die Mausgeschwindigkeit von langsam (1) bis schnell (11) einstellen. (#16)

2.2 Scroll-Geschwindigkeit:

2.2.1 Sie können die Scroll-Geschwindigkeit von langsam (1) bis schnell (11) einstellen. (#17)

2.3 Doppelklick-Geschwindigkeit:

2.3.1 Sie können die Doppelklick-Geschwindigkeit von langsam (1) bis schnell (11) einstellen. (#18)

2.4 Makroeinstellungen:

2.4.1 Klicken Sie auf "NEW" und geben einen Makronamen ein. (#19)

2.4.2 Klicken Sie auf "START RECORD", um das Makro zu erstellen.

2.5 Klicken Sie auf "Apply", wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. (#21)

F Pro Software – Souris de jeu professionnelle

- 1 Touche gauche de la souris
- 2 Bouton droit de la souris
- 3 Molette
- 4 Touche de commutation DPI
- 5 Touche en avant
- 6 Touche en arrière
- 7 Touche de commutation mode LED

1. Téléchargez le logiciel sous www.vivanco.com et installez-le.

2. Cliquez sur "Setup" pour démarrer l'installation. (#1)

2.1 Cliquez sur "Next Step" pour sélectionner le répertoire cible. (#2)

2.2 Cliquez sur "Next Step" pour démarrer l'installation. (#3)

2.3 Cliquez sur "Finish" pour clôturer l'installation. (#4)

2.4 Faites un double-clic sur le symbole du logiciel après l'installation.

Mode d'emploi:
La page d'accueil se compose de deux zones :
- Paramètres de base (Basic Settings)
- Paramètres avancés (Advanced Settings)

1. La zone Paramètres de base (Basic Setting)

est sous-divisée en quatre zones : Réglage des touches (Button Setting), fréquence du signal USB (Polling Rate), effets lumineux (Light Effects) et paramètres DPI (DPI Setting). (#5)

1.1 Paramètres des touches (Button Setting): comme exemple, on utilise la touche gauche de la souris en mode 1. Cliquez sur "Left Button" pour définir la touche dans le menu déroulant. (#6)

1.1.1 Vous trouverez d'autres options sous la fonction "DPI Switch", "Windows", "Special Key", "Office Shortcut" et "Multimedia". (#7)

1.1.2 Affecter une macro: sélectionnez le réglage souhaité. (#8)

1.2 Fréquence du signal USB (Polling rate): 3 niveaux (125 Hz - 500 Hz - 1000 Hz). (#9)

1.3 Effets lumineux (Light Effects): fluide (Flowing), ondulant (Ripple), mode Néon, mode Standard, mode soufflant (Breathing-Modus). (#10)

1.3.1 Vous pouvez régler la vitesse pour "Ripple", "mode Néon" et "Mode Breathing". (#11)

1.3.2 Décalez le rayon sur la couleur souhaitée pour régler la couleur pour "Mode Standard" et "Mode Breathing". (#12)

1.4 Réglage DPI:

1.4.1 Il existe six niveaux DPI que vous pouvez définir selon vos exigences.

1.4.2 Pour chaque niveau, vous pouvez déterminer la valeur DPI en décalant la suite de chiffres sur la valeur souhaitée. (#13)

1.5 Cliquez sur "Apply" lorsque vous avez effectué tous les réglages. (#14)

2. Les paramètres avancés (Advanced Setting)

se divise en quatre domaines : vitesse de la souris (Mouse Speed), vitesse de défilement (Scroll Speed) et paramètres macro (Macro Setting). (#15)

2.1 Vitesse de la souris:

2.1.1 Vous pouvez régler la vitesse de la souris de lent (1) à rapide (11). (#16)

2.2 Vitesse de défilement :

2.2.1 Vous pouvez régler la vitesse de défilement de lent (1) à rapide (11). (#17)

2.3 Vitesse du double-clic :

2.3.1 Vous pouvez régler la vitesse du double-clic de lent (1) à rapide (11). (#18)

2.4 Paramètres macro:

2.4.1 Cliquez sur "NEW" et rentrez un nom de macro. (#19)

2.4.2 Cliquez sur "START RECORD" pour créer la macro.

2.5 Cliquez sur "Apply" lorsque vous avez effectué tous les réglages. (#21)

E Pro Software – Ratón de juego profesional

- 1 Botón izquierdo del ratón
- 2 Botón derecho del ratón
- 3 Rueda de desplazamiento
- 4 Botón DPI
- 5 Touche en avant
- 6 Botón de retroceso
- 7 LED botón conmutación

1. Descargue el software Pro en www.vivanco.com e instálelo.

2. Haga clic en "Setup" para iniciar la instalación. (#1)

2.1 Haga clic en "Next Step" para seleccionar el directorio de destino. (#2)

2.2 Haga clic en "Next Step" para instalar. (#3)

2.3 Haga clic en "Finish" para terminar la instalación. (#4)

2.4 Después de la instalación, haga un doble clic en el icono del software.

Instrucciones de uso:
La interfaz principal está dividida en dos partes:
- Ajustes básicos (Basic Settings)
- Ajustes avanzados (Advanced Settings)

1. Los ajustes básicos (Basic Setting)

están divididos en cuatro partes: botón de ajustes, tasa de sondeo, efectos de luz y ajustes DPI. (#5)

1.1 Ajustes de botones (Button Setting): Como ejemplo utilizaremos el botón izquierdo del ratón en el modo 1. Haga clic en "Left Click" para definir el botón en el menú desplegable. (#6)

1.1.1 Puede encontrar más opciones en la función "DPI Switch", "Windows", "Special Key", "Office Shortcut" y "Multimedia". (#7)

1.1.2 Asignar macro: Seleccione el ajuste deseado. (#8)

1.2 Tasa de sondeo: 3 niveles (125 Hz - 500 Hz - 1000 Hz). (#9)

1.3 Efectos de luz: fluida, ondulada, modo neón, modo estándar, modo respiración. (#10)

1.3.1 Puede ajustar la velocidad de "ondulada", "modo neón" y "modo respiración". (#11)

1.3.2 Puede definir el color del "modo estándar" y del "modo respiración", tan solo mueva el eje del color que quiera. (#12)

1.4 Ajuste de DPI:

1.4.1 Existen seis niveles de DPI que puede definir según sus necesidades.

1.4.2 Puede definir el valor de DPI para cada nivel, desplazando la recta numérica al valor deseado. (#13)

1.5 Pulse "Apply" una vez que haya realizado todos los ajustes. (#14)

2. Los ajustes avanzados (Advanced Setting)

están divididos en cuatro partes: velocidad del ratón, velocidad de desplazamiento, velocidad de doble clic y ajuste macro. (#15)

2.1 Velocidad del ratón:

2.1.1 Puede ajustar la velocidad del ratón de lento (1) a rápido (11). (#16)

2.2 Velocidad de desplazamiento:

2.2.1 Puede ajustar la velocidad de desplazamiento de lento (1) a rápido (11). (#17)

2.3 Velocidad de doble clic:

2.3.1 Puede ajustar la velocidad del doble clic de lento (1) a rápido (11). (#18)

2.4 Ajuste de macros:

2.4.1 Haga clic en "NEW" e introduzca un nombre de macro. (#19)

2.4.2 Haga clic en "START RECORD" para crear la macro.

2.5 Pulse "Apply" una vez que haya realizado todos los ajustes. (#21)

