

LV SAVIENOJOT JŪSU SPĒĻU PELI

Vadu režīms

- Pievienojiet jūsu datoru USB-A portam.
- Pārslēdziet uz vadu režīmu, izmantojot režīma slēdzi (6) peles aizsmurgu.

Operātsistēma automātiski atpazīs hiire automātiski.

PAZINĀJUMS: Pirms peles lietošanas bezvadu režīmā pārslēcinieties, ka pele ir uzlādēta.

2.4GHz bezvadu režīms

- Pievienojiet 4K bezvadu dongli sava datora USB-A portam.
- Pārslēdziet uz 2.4GHz bezvadu režīmu, izmantojot režīma slēdzi (6) peles aizsmurgu, sānu indikatora gaismā kļūst dzeltena. Operātsistēma automātiski atpazīs peļi.

Lai izslēgtu spēļu veiksmi, novienojiet dongli tuvāk pelai.

4000Hz un 8000Hz ziņošanas frekvence

Lai pilnībā izmantotu augstu aptuvas frekvenci un nodrošinātu optimālu sistēmas veiksmību, ir nepieciešami noteikti nosacījumi:

- Ieteicams pieslēgt bezvadu uzstvērpi pie USB 3.x porta XHCI režīmā, tieši pie mātērsplakates.
- Nepieciešams pievienot procesoru ar vismaz sešiem fiziskiem kodoliem un 16GB atmiņu.
- Operātsistēmā jānodrošina atbilstoša atdzesēšanas sistēma.

Izmantojiet bezvadu uzstvērpi tuvāk saulei.

- Izmantojiet 1600-6400 DPI vērtības, lai iegūtu minimālu aizkavi un maksimālu precizitāti.

Sistēmas ieteikumi:	Sistēmas rekomendācijas 8k jaoks:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X vai labāks	AMD Ryzen™ 5 5600X vai labāks

Monitors: 144Hz+	Monitors: 240Hz+
------------------	------------------

PAZINĀJUMS: Ja režīma slēdzis ir 2.4GHz pozīcijā, bet pele nedarbojas, mēģiniet mainīt savienot peli un dongli:

- Pārslēdziet uz 2.4GHz bezvadu režīmu, izmantojot režīma slēdzi (6).

Nospiediet un turiet kreiso, vidējo un labo klikšķa pogu (1, 3 un 2).

Sānu indikatora gaismā arī mīrģos dzeltenā krāsā – pele ir gatava savienosaiņai pāri.

- Pievienojiet 4K dongli savam datoram. Pēc veiksmīgas savienosanas pāri indikatora pārstās mīrģot.

BT bezvadu režīms

Pārslēdziet uz BT režīmu, izmantojot režīma slēdzi (6), sānu indikatora gaismā kļūs zila.

Sānu indikatora gaismā BT režīmā kļūst dzeltena.

Ja nevajag atstāt peli pieejamo režīmā sarakstā, nospiediet un turiet nospaistes kreiso, vidējo un labo peles pogu

3 un 2, lai izslēgtu spēļu veiksmi, novienojiet dongli tuvāk pelai.

4. Vēlreiz nospiediet pieejamās BT režīmā sava datora.

5. Atroketi sarakstā peli "Pulsar 3ULT" un izveidojiet savienojumu ar to.

Pēc veiksmīgas savienosanas pāri pele automātiski izveidos savienojumu ar izvēlēto ierīci, tiklīdz pārslēgsietes uz BT režīmu.

LT JŪSŪ ŽAIDIMŲ PEĻĒS PRIJUNČIMAS

Laidinis režīms

- Priņjunkte peļē prie savo kompiuterio USB-A prievado.
- Perjunkite į laidinį režimą naudodami režimo jungiklį (6) peles gale.

Operacinė sistema automatiškai atpaiks pelę.

PASTABA: Prieš naudojant pelę belaidiniame režime, įsitikinkite, kad pelė yra įkrauta.

2.4GHz belaidinis režimas

- Priņjunkte 4K belaidį adapterį prie savo kompiuterio USB-A prievado.
- Perjunkite į 2.4GHz belaidinį režimą naudodami režimo jungiklį (6) peles gale.

Sānu indikatoris užsidegs geltona spalva. Operacinė sistema automatiškai atpaiks pelę.

Neparengto žaidimo našumo, padėkite donglį arčiau peles.

4000Hz ir 8000Hz ataskaitų dažnis

Norint išsiaiškinti, kaip išnaudoti didesnę potencialią ir užtikrinti optimalią sistemos veikimą, būtinos tam tikros sąlygos:

- Rekomenduojama prijungti belaidį imtuvą prie USB 3.x prievado XHCI režimu bei mātės plokštės.
- Reikalingas galimas procesorius, turintis bent šešis fizinius branduolius ir atitinkamai didelį IPC.
- Belaidį imtuvą padėkite arčiau peles, kad pasiektumėte minimalią deltą ir maksimalią tikslumą.

Sistemos rekomendacijos:	Sistemos rekomendacijos 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X arba geriau	AMD Ryzen™ 5 5600X arba geriau

Monitors: 144Hz+	Monitors: 240Hz+
------------------	------------------

PASTABA: Jei režimo jungiklis yra nustatytas į 2.4GHz padėtį, bet pele neveikia, pabandykite rankiniu būdu susieti pelę su adapteriu:

- Perjunkite į 2.4GHz belaidį režimą naudodami režimo jungiklį (6).
- Nospiedkite ir laikykite nuspaudę kairiojo mygtuko (1, 3 ir 2).
- Sānu indikatoris pradės gelskai mīrģkoti gelsia spalvā – pelē paruošta susiejimui.
- Priņjunkte 4K adapterį prie savo kompiuterio. Po sėkmingo susiejimo indikatoris nustos mīrģkoti.

BT belaidis režimas

- Perjunkite į BT režimą naudodami režimo jungiklį (6), sānu indikatoris žibintas tams mėlynais.
- Pradėkite kelskoti galinį BT įrenginį savo kompiuteriui.

3. Jei norėdote peles tarp galimų prisijungti įrenginių, išjunkite ir laikykite nuspaustus kairįjį, vidurinį ir dešinįjį peles mygtukus (1, 3 ir 2), kol šoninė LED lemputė pradės gelskai mīrģkoti.

4. Jei norėdote kelskoti BT įrenginį, išjunkite BT chadžiatori ir išjunkite BT režimą.

5. Suraskite sąrašą pelę "Pulsar 3ULT" ir prisijunkite prie jos.

Po sėkmingo suporavimo pele automatiškai prisijungs prie pasirinkto įrenginio, tik tik perjungsite į BT režimą.

PRANEŠIMAS

Apatiekie dēmes, kad šis įrenginys ir jo sliaustuvis veikia 2.4 GHz dažniu diapazone. Šis diapazonas taip pat naudojamas „Wi-Fi“ įranga, tokia kaip maršrutizatoriai, belaidžio tinklo adapteriai, neįsijungusios kompiuterio, žaidimų konsolės ir kt. Norėdami išvengti galimų trukdžių, rekomenduojame naudoti modernesnę „Wi-Fi“ versiją su 5 GHz dažniu (ac/ax).

EST TEIE MÄNGUHIIRE ÜHENDAMINE

Juhtmega režiim

- Ühendage hiire oma arvuti USB-A porti.
- Lülitage juhtmega režiimile, kasutades hiire taga olevat režiimilüliti (6).

Operatsioonisüsteem tuvastab hiire automaatselt.

MÄRKUS: Enne hiire kasutamist juhtmevabas režiimis veenduge, et hiir on laetud.

2.4GHz juhtmevaba režiim

- Ühendage 4K juhtmevaba donglit oma arvuti USB-A portiga.
- Lülitage 2.4GHz juhtmevaba režiimile, kasutades hiire taga olevat režiimilüliti (6).

Kulginidikaatori tuli muutub kollaseks. Operatsioonisüsteem tuvastab hiire automaatselt.

Parema mängitavuse tagamiseks asetage dongli hiire lähedale.

4000Hz ja 8000Hz aruandluse sagedus
Kõrge kiirusega sageduste täieliku potentsiaali ärakasutamiseks ja süsteemi optimaalse jõudluse tagamiseks on vajalikud teatud tingimused:

- Soovitav on ühendada juhtmevaba vastuvõturi ette emaplaadi USB 3.x pesa mātērsplakates.
- Vaja on võimsat protsessorit, millel on vähemalt kuus füüsilist tuuma ja vastavalt kõrge IPC.
- Asetage juhtmevaba vastuvõturi ja hiire lähedale.
- Kasutage 1600-6400 DPI väärtusi, et saavutada minimaalne latentsus ja maksimaalne täpsus.

Süsteemi soovitusel:	Süsteemi soovitusel 8k jaoks:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X või parem	AMD Ryzen™ 5 5600X või parem

Monitor: 144Hz+	Monitor: 240Hz+
-----------------	-----------------

TEADE: Kui režiimilüliti on 2.4GHz asendis, kuid hiir ei tööta, proovige hiir ja dongle käsitsi siduda:

- Lülitage režiimilüliti (6) abil 2.4GHz juhtmevabasse režiimi.
- Vajutage ja hoidke all vasakut, keskmist ja paremat hiirenuppu (1, 3 ja 2).

Kulginidikaatori tuli hakkab kiiresti kollaseks värvuma – hiir on sidumiseks valmis.

- Ühendage 4K dongli oma arvutiga. Pärast edukat sidumist hakkab indikaator vilkumast.

BT juhtmevaba režiim

- Lülitage BT-režiimile, kasutades režiimilüliti (6), kulginidikaatori muutuvt siniseks.
- Alustage oma arvuti saadaval olevat BT-eademist otsimist.

Kui te ei leia hiirt saadavalolevate ühendatavate seadmete hulgast, vajutage ja hoidke all vasakut, keskmist ja paremat hiirenuppu (1, 3 ja 2), kui kulg-LED hakkab kiiresti siniseks värvuma.

3. Kui te ei leia hiirt, saadavalolevate ühendatavate seadmete hulgast, vajutage ja hoidke all vasakut, keskmist ja paremat hiirenuppu (1, 3 ja 2), kui kulg-LED hakkab kiiresti siniseks värvuma.

5. Leidke leendis hiir "Pulsar 3ULT" ja ühendage see.

Pärast edukat sidumist ühendub hiir automaatselt valitud seadmega kohe, kui lülitate BT režiimile.

TEADE
Palun pöörata tähele, et see seade ja selle saatja töötavad 2.4GHz sagedusala. Seade sagedusala kasutades Wi-Fi seadmeid, nagu ruuterid, arvutid, tahvelarvutid, võrgukaardid, mängukonsolid jne, Võimalike häirete vältimiseks soovitame kasutada kaasaegsemat Wi-Fi versiooni 5GHz sagedusala (ac/ax).

TR OYUN FARENİZİ BAÇLAMA

Kablolu mod

- Priņjunkte PC-in USB-A portuna bağlayın.
- Farelini arkasındaki mod anahtarını (6) kullanarak kablolu moda geçin.

İşletim sistemi fareyi otomatik olarak algılayacaktır.

DIKKAT: Kabloluza modda fareyi kullanmadan önce, farelini şarj olduğundan emin olun.

2.4GHz kabloluza mod

- 4K kabloluza dongliyi bilgisayarınıza USB-A portuna bağlayın.
- Farelini arkasındaki mod anahtarını (7) kullanarak 2.4GHz kabloluza moda geçin, yanı sıra donglinin ışığı sarıya dökecektir. İşletim sistemi fareyi otomatik olarak algılayacaktır.

Daha iyi oyun performansı için, donglini fareinize daha yakın bir yere yerleştirin.

4000Hz ve 8000Hz raporlama hızı

Yüksek anket frekansının tüm potansiyelini gerçekleştirilmek ve optimal sistem performansı sağlanmak için belirli koşullar gereklidir:

- Kabloluza dongliye XHCI modunda USB 3.x portuna, doğrudan anakarta bağlanmalıdır.
- En az bir fiziksel çekirdek ve buna karşılık yeterli yüksek IPC'ye sahip güçlü bir işlemci gereklidir.
- Kabloluza dongli fareinize daha yakın bir yere yerleştirin.
- Minimum gecikme ve maksimum hassasiyet elde etmek için 1600-6400 DPI değeri için kullanın.

Sistem Önerileri:	Sistem Önerileri için 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X veya daha iyisi	AMD Ryzen™ 5 5600X veya daha iyisi

Monitor: 144Hz+	Naytış: 240Hz+
-----------------	----------------

DIKKAT: Mod anahtarı 2.4GHz konumunda ancak fare çalışmıyorsa, fare ve dongle'i manuel olarak eşleştirmeyi deneyin:

- Mod anahtarı (6) kullanarak BT režiimile geçin.
- Sol ort ve sağ slid režiim düğmelerine (1, 3 ve 2) basılı tutun.

Yan göstergesi ışığı hābzla sarı yanma sonecektir - fare eşleştirme için hazır.

- 4K dongli bilgisayarınıza bağlayın. Başarılı bir eşleştirmeinden sonra göstergesi yanıp sönmei durduracaktır.

BT Kablolu mod

- Mod değistirme anahtarını (6) kullanarak BT moduna geçin, yan göstergesi ışığı mavine döncecektir.
- Bilgisayarınıza modun BT režiimile etkinleştirilmesi için BT-eademist aramayı.

Farelini mevcut cihazlar arasında bulamazsanız, sol ort ve sağ tıklaya düğmelerine (1, 3 ve 2) basılı tutun, yan

LED ışığını hābzla sarı yanma sonecektir - BT eşleştirme için hazır.

4. Eski kabloluza modun BT chadžiatori režiimile geçin.

5. Listide "Pulsar 3ULT" farelini bulun ve bağlayın.

Başarılı eşleştirmeinden sonra, fare BT moduna geçtiğinizde seçilen cihazla otomatik olarak bağlanacaktır.

UYARI
Lütfen bu cihaz ve vericisinin 2.4GHz frekans aralığında çalıştığını unutmayın. Bu frekans aralığı, yönlendiriciler, telefonlar, bilgisayarlar ve diğer cihazlar için adaptörler, oyun konsolları gibi diğer cihazların tarafsızdan da kullanılmaktadır. Olası parazitler önlemek için Wi-Fi'nin 5GHz frekansında (ac/ax) daha modern bir sürümünü kullanmanız önerilir.

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ МИШІ

Дротовий режим

- Підключіть мишу до порту USB-A вашого ПК.
- Увімкніть дротовий режим за допомогою перемикача режимів (6) на задній панелі миші. Операційна система автоматично виявить мишу.

ПРИПІТКА: Перед використанням миші в бездротовому режимі переконайтеся, що миша заряджена.

Бездротовий режим 2.4 GHz

- Підключіть бездротовий адаптер 4K до порту USB-A вашого ПК.
- Увімкніть дротовий режим 2.4GHz за допомогою перемикача режимів (6) на задній панелі миші, бовковий індикатор загорітимся жовтим кольором. Операційна система автоматично виявить мишу.

Для кращої ігрової взаємодії розташуйте донгл ближче до миші.

Частота опитування 4000Hz і 8000Hz
Щоб реалізувати весь потенціал високої частоти опитування і забезпечити оптимальну продуктивність гри, необхідні певні умови:

- Рекомендується підключити бездротовий адаптер до порту USB 3.x у режимі XHCI безпосередньо до материнської плати.
- Потрібен потужний процесор з щонайменше шістьма фізичними ядрами та відповідно високою IPC.
- Астедже юхтмеvaba vastvõturi blıche do vašoi miši.
- Використовуйте значення DPI від 1600 до 6400, щоб отримати мінімальну затримку та максимальну точність.

Системні рекомендації:	Системні рекомендації для 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X або краще	AMD Ryzen™ 5 5600X або краще

Монітор: 144Hz+	Монітор: 240Hz+
-----------------	-----------------

УВАГА: Якщо перемикач режимів знаходиться у положенні 2.4Гц, але миша не працює, спробуйте вручну підключити мишу та адаптер:

- Переключіть режим на 2.4Гц за допомогою перемикача режимів (6).
- Відключіть і увімкніть мишу, натиснувши на праву кнопку миші (1, 3 і 2).

Бовковий індикатор швидко почне блимати жовтим кольором - миша готова до сполучення.

- Підключіть адаптер 4K до вашого ПК. Після успішного підключення індикатор перестане блимати.

Бездротовий режим BT

- Увімкніть режим BT за допомогою перемикача режимів (6), бiчний індикатор загорітимся синім кольором.
- Alustage oma arvuti saadaval olevat BT-eademist otsimist.

Kui te ei leia hiirt saadavalolevate ühendatavate seadmete hulgast, vajutage ja hoidke all vasaku, keskmist ja parema hiirenupu (1, 3 ja 2), doki bınni sallpoldu, nall nollre shıvıdo blımtı sinim.

4. Eski kabloluza modun BT chadžiatori režiimile geçin.

5. Znaйдіть мишу "Pulsar 3ULT" у списку та підключіть до неї.

Після успішного з'єднання миша автоматично підключиться до вибраного пристрою, щойно ви перебуде в режим BT.

ВАЖЛИВО

Зверніть увагу, що цей пристрій і його передавач працюють у діапазоні частот 2.4GHz. Цей діапазон також використовують Wi-Fi сеадмі, нагу рутерид, арвуді, тахвларвуді, вiрккаардид, мiгкукконсолід ітд. Вiмаліке хiтріе вiтлімісеік соівітме касутаді касасеаіемат Wi-Fi версію 5GHz сagedusala (ac/ax).

FI YHTYEYDEN MUODOSTAMINEN PELIHIIREEN

Langallinen

- Liitä hiiri tietokoneesi USB-A-porttiin.
- Kytke langallinen tila päälle hiiren takana olevalla tilitykytimellä (6).

Operativsystemet vil automatisk opgde musen.

MERKNAD: Før du bruker musen i trådløs mod, sørg for at musen er ladet.

2.4GHz trådløs modus

- Koble den trådløse 4K-dongelen til USB-A-porten på PC-en din.
- Sett musen i 2.4GHz trådløs modus ved å bruke modus-bryteren (6) på baksiden av musen, sideindikatorlampen vil lyse gult. Operativsystemet vil automatisk oppgde musen.

For bedre ytelse i spill, plasser dongelen nærmere musen.

2.4GHz trådløs modus
Koble den trådløse 4K-dongelen til USB-A-porten på PC-en din. Sett musen i 2.4GHz trådløs modus ved å bruke modus-bryteren (6) på baksiden av musen, sideindikatorlampen vil lyse gult. Operativsystemet vil automatisk oppgde musen.

For bedre ytelse i spill, plasser dongelen nærmere musen.

4000 Hz ja 8000 Hz raportointinopeus

For å realisere det fulle potensialet av en høy avspøringsfrekvens og sikre optimal systemytelse, er visse betingelser nødvendige:

- Det anbefales å koble den trådløse dongelen til USB 3.x-porten i XHCI-modus, direkte til hovedkortet.
- En kraftig prosessor er nødvendig, med minst seks fysiske kjerne og tilsvarende høy IPC.
- Plasser den trådløse dongelen nærmere musen.
- Bruk 1600-6400 DPI-verdier for å oppnå minimal latens og maksimal nøyaktighet.

Systemanbefalinger:	Systemanbefalinger for 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X eller bedre	AMD Ryzen™ 5 5600X eller bedre

Monitor: 144Hz+	Monitor: 240Hz+
-----------------	-----------------

MERK: Hvis modusbryteren er i 2.4GHz-posisjon, men musen ikke fungerer, prøv å koble musen og donglen manuelt:

1. Skift til 2.4GHz trådløs modus ved å bruke modusbrytteren (6).

2. Trykk og hold inne venstre, midterste og høyre mus knapp (1, 3 og 2).

Sideindikatorlampen begynner å blinke raskt gult – musen er klar for pairing.

3. Sideindikatorlampen vil hurtig bli blått gult – musen er klar til pairing.

4. Søk etter tilgjengelige BT-enheter på din PC.

5. Finn musen "Pulsar 3ULT" i listen og slutt den til.

Etter vellykket sammenkobling vil musen automatisk koble seg til den valgte enheten så snart du bytter til BT-modus.

BT trådløs modus

- Bytt til BT-modus ved å bruke modusbrytteren (6), sideindikatorlyset blir blått.
- Start søket etter tilgjengelige BT-enheter på PC-en din.

3. Hvis det ikke finner musen i listen over tilgjengelige enheter, trykk og hold inne venstre, midterste og høyre mus knapp (1, 3 og 2), dok bınni sallpoldu, nall nollre shıvıdo blımtı sinim.

4. Søk etter tilgjengelige BT-enheter på PC-en din igjen.

5. Finn musen "Pulsar 3ULT" i listen og slutt den til.

Etter vellykket sammenkobling vil musen automatisk koble seg til den valgte enheten så snart du bytter til BT-modus.

HUOMIO:
