


For a full user guide, help or support please visit us at

support.pure-audio.com

Joyful Listening.



Scan me on your smartphone camera for more information.

DE Schritte für die ersten Schritte. 1 - Heben Sie die Radioantenne an und fahren Sie sie aus. 2 - Schalten Sie Woodland ein. 3 - Warten Sie eine kurze Zeit, während DAB+ Radiosender gefunden werden. Aufladen. 1 - Schließen Sie den USB-A-Stecker an eine USB-Stromquelle an. 2 - Schließen Sie den USB-C-Stecker an den Ladeanschluss auf der Rückseite von Woodland an. 3 - Wenn der Blitz erscheint, wird Woodland geladen.

FR Étapes à suivre pour commencer. 1 - Soulevez et déployez l'antenne radio. 2 - Allumez Woodland. 3 - Attendez un court instant que les stations de radio DAB+ soient trouvées. Chargement. 1 - Branchez la fiche USB- A sur une source d'alimentation USB. 2 - Branchez la prise USB-C dans le port de charge situé à l'arrière de Woodland. 3 - Lorsque l'éclair apparaît, Woodland est en cours de chargement.

IT Passi per iniziare. 1 - Sollevi ed estenda l'antenna radio. 2 - Accenda Woodland. 3 - Attenda un breve periodo di tempo mentre vengono trovate le stazioni radio DAB+. Ricarica. 1 - Collegi la spina USB-A ad una fonte di alimentazione USB. 2 - Inserisca la spina USB-C nella porta di ricarica sul retro di Woodland. 3 - Quando appare il fulmine, Woodland si sta caricando.

ES Pasos para empezar. 1 - Levante y extiende la antena de radio. 2 - Encienda el Woodland. 3 - Espere un poco mientras se encuentran emisoras de radio DAB+. Carga. 1 - Conecte el enchufe USB-A a una fuente de alimentación USB. 2 - Enchufe el USB-C en el puerto de carga de la parte posterior del Woodland. 3 - Cuando aparezca el rayo, el Woodland se estará cargando.

DA Trin for at komme i gang. 1 - Løft og træk radioantennen op og ud. 2 - Tænd for Woodland. 3 - Vent et kort øjeblik, mens DAB+ radiostationer findes. Opladning. 1 - Tilslut USB- A-stikket til en USB-strømkilde. 2 - Sæt USB-C-stikket i opladningsporten på bagsiden af Woodland. 3 - Når lyset vises, er Woodland ved at blive opladet.

NL Stappen om te beginnen. 1 - Til de radioantenne op en schuif hem uit. 2 - Zet Woodland aan. 3 - Wacht even terwijl DAB+ radiozenders worden gevonden. Opladen. 1 - Sluit de USB-A stekker aan op een USB-stroombron. 2 - Steek de USB-C stekker in de oplaadpoort aan de achterkant van Woodland. 3 - Wanneer de bliksemschicht verschijnt, wordt de Woodland opgeladen.


 PURE

Woodland

Getting Started.

Steps to get started.

- 1 Lift and extend the radio antenna.
- 2 Turn on Woodland.
- 3 Wait a short time whilst DAB+ radio stations are found.



Controls.

Tap	Tap	Tap	Tap	Tap	Tap
Tune to DAB or FM	Recall radio preset	Bluetooth mode	Adjust volume	Station navigation (DAB+/FM) Skip track (Bluetooth)	Select station (DAB+/FM) Play / Pause (Bluetooth)
Hold for 2s	Hold for 2s	Hold for 2s	Hold for 2s	Hold for 2s	Hold for 2s
Station scan (DAB+)	Save radio preset	Bluetooth pairing	Station seek (FM)		

Charging.

- 1 Connect the USB- A plug into a USB power source.
- 2 Plug the USB-C in to the charging port on the back of Woodland.
- 3 When the lightning bolt appears Woodland will be charging.

