GE-HH 18/45 Li T Kit

Akku-Teleskop-Heckenschere

Art.-Nr.: 3410865

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825630626

Die Akku Hoch-Heckenschere GE-HH 18/45 Li T Kit ist ein sehr leistungsstarkes Gerät, das bei der stromnetzunabhängigen Pflege von Hecken, Sträuchern und Gebüschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten gute Dienste leistet. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt die Heckenschere über einen 18 V Akku mit 3,0 Ah für ausgedehnte Arbeitseinsätze, der für jedes weitere Gerät aus der Power X-Change Familie verwendet werden kann. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und die Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl für saubere Schnittresultate. Durch die vielseitigen Einstellmöglichkeiten, lässt sich diese Strauchschere schnell und einfach auf jede Arbeitssituation anpassen.

Ausstattung

- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Motorkopf 7-fach neigbar
- Hauptgriff 4-fach neigbar
- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Verstellbarer Zusatzhandgriff mit Schnellverschluss
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport

Technische Daten

- Schwertlänge	450 mm
- Max. Schnittstärke	400 mm
- Zahnabstand	16 mm
- Schnitte pro MInute	1700 min^-1
- Ladezeit	1h
- Akku	18 V | 3000 | Li-Ion
- Max. Betriebszeit	40 min
- Anzahl Akkus	1 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht	4.92
- Bruttogewicht (kg)	6.64
- Maße Einzelverpackung	205 x 122 x 1215 mm
- Stück pro Exportkarton	3 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	21 kg
- Maße Exportkarton	1230 x 370 x 245 mm
- Containermenge (20"/40"/40"HC)	750 | 1551 | 1701





Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Als Sonderzubehör erhältlich

18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory

18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory

Hochentaster f. GE-HH 18 Li T
Akku-Hochentaster
Art.-Nr.: 3410835
EAN-Code: 4006825624656
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

18V 30min Power-X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory

18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 19.10.2017 09:44