



Accessories / Dołączone akcesoria




1. Overview / Przegląd

REAR / TYŁ



PSU FILTER / FILTR ZASILACZA




TOP FILTER / FILTR GÓRNY




FRONT FILTER / FILTR PRZEDNI

TOP / GÓRA




FRONT / PRZÓD



PANEL I/O



1. HDD, SSD LED/
Dioda HDD, SSD
2. RGB color change/
Zmiana koloru podświetlenia
3. Fan controller/
Regulator wentylatorów
4. Headphone port/
Wtyczka słuchawek
5. Microphone port/
Wtyczka mikrofonu
6. USB ports/
Wejścia USB
7. Power button/
Przycisk zasilania
8. Reset button/
Przycisk resetu



2. Panel removal / Zdejmowanie paneli



3. Repositioning I/O ports Zmiana pozycji portów I/O



EN: Plug the power connector from SilentiumPC Aurora Sync fan controller to the SATA connector from the PSU

PL: Podłącz zasilanie kontrolera SilentiumPC Aurora Sync do złącza SATA zasilacza

EN: LED connectors for RGB lighting /

PL: Wtyczki dla podświetlenia RGB

LED

EN: 3-pin fan connectors /

PL: Wtyczki do wentylatorów 3-pin






FAN

ASUS AURA, ASROCK RGB LED, EVGA RGB, MSI MYSTIC LIGHT

EN: Short press the button to switch colors of RGB accessories. Long press the button (3 seconds) to switch RGB control between built-in Aurora Sync controller and motherboard.

PL: Naciśnij przycisk aby zmienić kolor akcesoriów RGB. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przełączyć sterowanie RGB pomiędzy wbudowanym kontrolerem Aurora Sync i płytą główną.

4. Hardware installation / Montaż sprzętu



5. Dust filters / Filtry przeciwkurzowe

