



Q85H

7.1.4 Channel Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer and Satellite Speakers

Quick Start Guide



English | Albanian | Bulgarian | Croatian | Czech | Danish | Dutch | Estonian | Finnish | French | German | Greek | Hungarian | Italian | Latvian | Lithuanian | Macedonian | Norwegian | Polish | Portuguese | Romanian | Russian | Serbian | Slovak | Slovene | Spanish | Swedish | Turkish | Ukrainian



EN Make sure you read all the safety information before you use this product.

SQ Sigurohuni që të lexoni të gjithë informacionin e sigurisë përpara se të përdorni produktin.

BG Преди да използвате продукта, задължително прочетете всички инструкции за безопасност.

HR Obavezno pročitajte sve sigurnosne informacije prije korištenja ovog proizvoda.

CZ Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní informace.

DA Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du bruger produktet.

NL Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinformatie leest voordat u dit apparaat gebruikt.

ET Enne seadme kasutamist lugege kindlasti kõiki ohutuseeskirju.

FI Lue kaikki turvallisuuohjeet ennen tuotteen käyttöä.

FR Assurez-vous d'avoir lu toutes les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser cet appareil.

DE Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Sicherheitshinweise gelesen haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

EL Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

HU A készülék használatba vétele előtt olvassa el az összes biztonsági előírást.

IT Assicurarsi di aver letto tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

LV Pirms produkta lietošanas noteikti izlasiet visu drošības informāciju.

LT Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, būtinai perskaitykite visus saugos nurodymus.

МК Погрижете се да ги прочитате сите безбедносни информации пред да го користите овој производ.

NO Sorg for å lese alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.

PL Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

PT Certifique-se de ler todas as informações de segurança antes de usar este produto.

RO Asigurați-vă că ați citit toate informațiile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.

RU Прежде чем приступить к эксплуатации устройства, прочтите все инструкции по безопасности.

SR Obavezno pročitajte sve informacije o bezbednosti pre nego što koristite ovaj proizvod.

SK Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

SL Zagotovite, da ste pred uporabo tega izdelka prebrali vse varnostne informacije.


ES Asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.

SV Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du använder produkten.


TR Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

UA Уважно ознайомтеся із усією інформацією стосовно техніки безпеки перед використанням пристрою.


A



B



C




D x 4



E




F




G




H



I








J






A



2b






B





2c




C






1




2



3




The Soundbar LED display indicates various Soundbar functions.



The Light on the top will indicate below scenario status:


1. Power ON: The Light will turn on from the center to the sides.
2. Power OFF: The Light turn on and turn off from the sides to the center.
3. Dolby Atmos format: The Light turn on.
4. VOL +: The Light will gradually turn on from the center to the sides.
5. VOL -: The Light will gradually turn off from the sides to the center.



	Soundbar Status	LED Display Status
Power	Power on Power off	HELLO STBY / SLEEP
Source	HDMI eARC/ARC Optical USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (flashing) Pairing mode	BT PAIRING
Volume control	Volume level Minimum volume reached Maximum volume reached Mute	V 36 MIN MAX MUTE
Audio setting	Bass (+/-) Treble (+/-) Voice Enhance Surround Enhance Surround Speaker VOL (+/-) AI SONIC Pass Through Night	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Sound modes	Standard/Movie/Music/ Voice/Game/Sports	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Light	Light Setting	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




Ekrani LED i Soundbar tregon funksione të ndryshme të Soundbar.



Drita treguese në krye do të tregojë skenën e mëposhtme thotë:


1. Ndezja: Dritat do të ndriçohen nga qendra në anët.
2. Fikja: Dritat ndizen dhe fikën nga ana në qendër.
3. Formati Dolby Atmos: Dritat janë ndezur.
4. VOL (VOLUME) +: Dritat gradualisht do të ndizen nga qendra në anët.
5. VOL (VOLUME) -: Dritat gradualisht do të fikën nga ana në qendër.



	Gjendja e Soundbar	Gjendja e shfaqjes LED
Fuqia	Ndezja Fikja	HELLO STBY / SLEEP
Burimi	HDMI eARC/ARC Optike USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Modaliteti i Searching (Kërkimit) (Flashing) Modaliteti i Pairing (Çiftimit)	BT PAIRING
Kontrolli i volumnit	Niveli i volumnit Volumi minimal i arritur Volumi maksimal i arritur Memec	V 36 MIN MAX MUTE
Rregullimet audio	Bas (+/-) Treble (+/-) Zmadhimi i zërit Përmirësimi i mjedisit rrethues Altoparlant rrethues VOL (+/-) AI SONIC Kaloni përmes Natën	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Modaliteti i zërit	Standard/Film/Muzikë /Zë/Lojë/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Drita	Rregullimet e ndriçimit	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




LED дисплеят на саундбара показва различни функции на саундбара.



Светлинният индикатор в горната част ще показва следните състояния на сцената:


1. Включване: Светлините ще светят от центъра настрани.
2. Изключване: Светлините се включват и изключват от страни към центъра.
3. Dolby Atmos формат: Светлините са включени.
4. VOL (ЗВУКА) +: Светлините постепенно ще се включват от центъра към страните.
5. VOL (ЗВУКА) -: Светлините постепенно ще се изключват от страната към центъра.



	Състояние на саундбара	Състояние на LED дисплея
Власт	Включване Изключване	HELLO STBY / SLEEP
Източник	HDMI eARC/ARC Опичен USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Режим на Searching (Търсене) (мигащ) Режим на Pairing (Сдвояване)	BT PAIRING
Контрол на силата на звука	Ниво на звука Достигнатият минимален обем Достигнатият максимален обем Изключване на звука	V 36 MIN MAX MUTE
Настройки на звука	Бас(+/-) Високи честоти (+/-) Гласово подобрене Подобряване на съраунда Съраунд високоговорител VOL (+/-) AI SONIC Преминаване през Нощем	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Звуков режим	Стандарт/Филм/Музика/ Глас/Игра/Спорт	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Светлина	Настройки на осветлението	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





LED zaslon zvučne trake označava različite funkcije zvučne trake.



Svjetlo indikatora na vrhu označit će sljedeća stanja scene:


1. Uključivanje: Svjetla će svijetliti od središta prema stranama.
2. Isključivanje: Svjetla se uključuju i isključuju sa strane na sredinu.
3. Dolby Atmos format: Svjetla su upaljena.
4. VOL+: Svjetla će se postupno uključivati od središta prema stranama.
5. VOL -: Svjetla će se postupno isključiti sa strane na središte.



Stanje zvučne Trake		Stanje LED zaslona
Moć	Uključivanje Isključivanje	HELLO STBY / SLEEP
Izvor	HDMI eARC/ARC	HDMI EARC
	Optički	OPT
	USB	USB
	Bluetooth	BT
	HDMI IN	HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Način pretraživanja)	BT
	(treperi) Pairing mode (Način uparivanja)	PAIRING
Kontrola glasnoće	Razina glasnoće	V 36
	Minimalni dosegnuti glasnoća Maksimalna dosegnuta glasnoća Čutljiv	MIN MAX MUTE
Audio postavke	Bas (+/-)	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH
	Treble (+/-)	TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH
	Poboljšanje Glasa	VOICE ON / VOICE OFF
	Poboljšanje Surround Zvuka	SURR ON / SURR OFF
	Surround Zvučnik VOL (+/-)	SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH
AI SONIC		POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Proći Noću	PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Način zvuka	Standard/Film/Glazba/ Glas/Igra/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Svjetlo	Postavke Osvjetljenja	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





LED displej soundbaru zobrazuje různé funkce soundbaru.



Kontrolka v horní části bude indikovat následující stavy scény:


1. Zapnutí: Světla se rozsvítí od středu do stran.
2. Vypnutí: Světla se zapínají a vypínají ze strany do středu.
3. Formát Dolby Atmos: Světla svítí.
4. VOL+: Světla se budou postupně rozsvěcet od středu do stran.
5. VOL -: Světla se postupně zhasínají ze strany do středu.



	Stav soundbaru	Stav LED displeje
Moc	Zapnutí Vypínání	HELLO STBY / SLEEP
Zdroj	HDMI eARC/ARC Optický USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Režim Searching (vyhledávání) (blikající) Režim Pairing (párování)	BT PAIRING
Ovládání hlasitosti	Úroveň hlasitosti Dosažena minimální hlasitost Dosažena maximální hlasitost Ztlumit	V 3G MIN MAX MUTE
Nastavení zvuku	Basy (+/-) Výšky (+/-) Vylepšení hlasu Vylepšení prostorového zvuku Prostorový reproduktor VOL (+/-) AI SONIC Zažívát Noci	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Režim zvuku	Standardní/Film/ Hudba/Hlas/Hra/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Světlo	Nastavení osvětlení	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Soundbar LED-displayet viser forskellige Soundbar-funktioner.



Lysene øverst viser følgende scenestatus:


1. Tænd for strømmen: Lysene vil lyse fra midten til siderne.
2. Sluk for strømmen: Lysene tænder og slukker fra siderne mod midten.
3. Dolby Atmos format: Lyset er tændt.
4. VOL +: Lyset vil gradvist lyse op fra midten til siderne.
5. VOL -: Lyset vil gradvist slukke fra siderne mod midten.



	Soundbar-status	LED-displayets status
Strømforsyning	Tænd for strømmen Sluk for strømmen	HELLO STDBY / SLEEP
Kilde	HDMI eARC/ARC Optisk USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Søgetilstand) (blinker) Pairing mode (Parringstilstand)	BT PAIRING
Lydstyrkekontrol	Lydstyrkeniveau Mindste volumen nået Maksimal volumen nået Stum	V 36 MIN MAX MUTE
Lyddindstillinger	Bas (+/-) Diskant (+/-) Taleforbedring Surround-forbedring Surroundhøjttalerlydstyrke (+/-) AI SONIC Direkte Nat	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Lydtilstand	Standard/Film/Musik/ Stemme/Spil/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Lys	Belysningsindstillinger	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Het LED-display van de soundbar geeft verschillende soundbarfuncties weer.



De lampjes bovenaan geven de volgende scènestatus aan:


1. inschakelen: De lampjes branden vanuit het midden naar beide zijkanalen.
2. uitschakelen: De lampjes gaan aan en uit van beide kanten naar het midden toe.
3. Dolby Atmos-formaat: Licht op.
4. VOL+: Het lampje licht geleidelijk op van het midden naar beide zijkanalen.
5. VOL -: Het lampje gaat geleidelijk uit van beide kanten naar het midden.





	Soundbar-status	Status LED-display
Stroomvoorziening	Aanzetten Uitschakelen	HELLO STBY / SLEEP
Bron	HDMI eARC/ARC Optisch USB Bluetooth HDMI ingang	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Zoekmodus) (knipperen) Pairing mode (Koppelingsmodus)	BT PAIRING
Volumeregeling	Volumeniveau Minimaal volumeniveau bereikt Maximaal volumeniveau bereikt Dempen	V 36 MIN MAX MUTE
Audio-instellingen	Bas (+/-) Hoge tonen (+/-) Spraakverbetering Surround sound versterking Surroundluidsprekervolume (+/-) AI SONIC Direct Nacht	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Geluidsmodus	Standaard/Films/Muziek/ Spraak/Games/Sporten	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Lichtmodus	Verlichtingsinstellingen	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3



Helibari LED-ekraan näitab erinevaid helibari funktsioone.




- Ülal olevad tuled näitavad järgmist stseeni olekut:
1. sisselülitamine: Tuled põlevad keskelt mõlemale küljele.
 2. väljalülitamine: Tuled lülituvad sisse ja välja mõlemast küljest keskuse suunas.
 3. Dolby Atmos formaat: Valgus põleb.
 4. VOL+: Tuled põlevad järk-järgult keskelt mõlemale poole.
 5. VOL -: Valgus kustub järk-järgult mõlemast küljest keskuse suunas.



	Helibari staatus	LED-ekraani olek
Toiteallikas	Sisse lülitada Väljalülitamine	HELLO STBY / SLEEP
Allikas	HDMI eARC/ARC Optiline USB Bluetooth HDMI sisend	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Otsingurežiim) (vilkuv) Pairing mode (Sidumisrežiim)	BT PAIRING
Helitugevuse reguleerimine	Helitugevuse tase Minimaalne saavutatud helitugevuse tase Maksimaalne saavutatud helitugevuse tase Mute	V 36 MIN MAX MUTE
Heli seaded	Bass (+/-) Treble (+/-) Kõne võimendamine Surround-heli võimendamine Surround-kõlarite helitugevus (+/-) AI SONIC Otse Õõ	DBS LOW / DBS MEDIUM / DBS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Helirežiim	Standard/filmid/ muusika/kõne/mängud/sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Valgusrežiim	Valgustuse seaded	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Soundbarin LED-näytössä näkyvät soundbarin eri toiminnot.



Ylhäällä olevat valot ilmaisevat seuraavan kohtauksen tilan:


1. kytke päälle: Valot syttyvät keskeltä molemmille sivuille.
2. kytke pois päältä: Valot syttyvät ja sammuvat molemmilta sivuilta kohti keskustaa.
3. Dolby Atmos -formaatti: Valot syttyvät.
4. VOL+: Valo syttyy vähitellen keskeltä molemmille sivuille.
5. VOL -: Valo sammuu vähitellen molemmilta sivuilta kohti keskustaa.



	Soundbarin tila	LED-näytön tila
Virtalähde	Kytke päälle Kytke pois päältä	HELLO STDBY / SLEEP
Lähde	HDMI eARC/ARC Optinen USB Bluetooth HDMI-tulo	HDMI eARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching Mode (Hakutila) (vilkkuu) Pairing Mode (Yhteystila)	BT PAIRING
Äänenvoimakkuuden säätö	Äänenvoimakkuus Pienin saavutettu äänenvoimakkuuden taso Suurin saavutettu äänenvoimakkuus Mykistys	V 36 MIN MAX MUTE
Ääniasetukset	Basso (+/-) Diskantti (+/-) Puheen vahvistus Surround-äänien vahvistus Surround-kaiuttimien äänenvoimakkuus (+/-) AI SONIC Suora Yö	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Äänitila	Vakio/elokuvat/musiikki/puhe/pelit/urheilu	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Valotila	Valaistusasetukset	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





L'écran LED de la barre de son indique les différentes fonctions de la barre de son.



Le voyant situé sur le dessus indique l'état du scénario ci-dessous :


1. Mise sous tension : Le voyant s'allume du centre vers les côtés.
2. Mise hors tension : Le voyant s'allume et s'éteint des côtés vers le centre.
3. Format Dolby Atmos : Le voyant s'allume.
4. VOL + : Le voyant s'allume progressivement du centre vers les côtés.
5. VOL - : Le voyant s'éteint progressivement des côtés vers le centre.




	État de la barre de son	État d'affichage LED
Alimentation	Mise sous tension Mise hors tension	HELLO STDBY / SLEEP
Source	HDMI eARC/ARC Optique USB Bluetooth ENTRÉE HDMI	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Mode de recherche (clignotant) Mode d'appairage	BT PAIRING
Contrôle du volume	Niveau de volume Volume minimal atteint Volume maximal atteint Muet	VOL MIN MAX MUTE
Réglage audio	Basses (+/-) Aigus (+/-) Amélioration Voix Amélioration Ambiphonie Haut-parleur surround VOL (+/-) SONIQUE AI	BASS LOW / BASS MEDIUM / BASS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Passer Nuit	PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Modes sonores	Standard/Film/Musique/ Voix/Jeu/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Voyant	Réglage du voyant	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3



Die LED-Anzeige der Soundbar zeigt verschiedene Soundbar-Funktionen an.




- Die Lichter oben zeigen den folgenden Szenenstatus an:
1. Einschalten: Die Lichter leuchten von der Mitte nach beiden Seiten.
 2. Ausschalten: Das Licht schaltet sich von beiden Seiten zur Mitte hin ein und aus.
 3. Dolby Atmos-Format: Leuchtet.
 4. VOL+: Das Licht leuchtet allmählich von der Mitte zu beiden Seiten auf.
 5. VOL -: Das Licht erlischt allmählich von beiden Seiten zur Mitte.



	Soundbar-Status	LED-Anzeigestatus
Stromversorgung	Einschalten Ausschalten	HELLO STBY / SLEEP
Quelle	HDMI eARC/ARC Optisch USB Bluetooth HDMI-Eingang	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching Mode (Suchmodus) (blinkend) Pairing Mode (Kopplungsmodus)	BT PAIRING
Lautstärkesteuerung	Lautstärkeniveau Minimale Lautstärke erreicht Maximale Lautstärke erreicht Stumm	VOL MIN MAX MUTE
Audio Einstellungen	Bass (+/-) Hohe Töne (+/-) Sprachverbesserung Surround-Sound-Verbesserung Lautstärke der Surround-Lautsprecher (+/-) AI SONIC	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF Surr ON / Surr OFF Surr SPK LOW / Surr SPK MEDIUM / Surr SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Direkte Nacht	PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Klangmodus	Standard/Filme/ Musik/Sprache/Spiele/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Licht	Beleuchtungseinstellungen	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Η οθόνη LED της γραμμής ήχου υποδεικνύει τις διάφορες λειτουργίες της γραμμής ήχου.



Τα φώτα στο επάνω μέρος θα υποδεικνύουν την ακόλουθη κατάσταση σκηνής:


1. Ενεργοποίηση: Τα φώτα θα ανάψουν από το κέντρο και στις δύο πλευρές.
2. Απενεργοποίηση: Το φως ανάβει και σβήνει και από τις δύο πλευρές προς το κέντρο.
3. Μορφή Dolby Atmos: Φώτα αναμμένα.
4. VOL +: Το φως ανάβει σταδιακά από το κέντρο και στις δύο πλευρές.
5. VOL -: Το φως σβήνει σταδιακά και από τις δύο πλευρές προς το κέντρο.




	Κατάσταση ηχομπάρας	Κατάσταση οθόνης LED
Τροφοδοσία	Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	HELLO STBY / SLEEP
Πηγή	HDMI eARC/ARC Οπτικός USB Bluetooth ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Λειτουργία Searching (Αναζήτησης) (αναβοσβήνει) Λειτουργία pairing (σύζευξης)	BT PAIRING
Έλεγχος έντασης ήχου	Επίπεδο έντασης Φτάσει στο ελάχιστο ποσό Φτάσει στο μέγιστο όγκο Σίγαση	V 36 MIN MAX MUTE
Ρυθμίσεις ήχου	Μπάσο (+/-) Τριμπλ (+/-) Βελτίωση Φωνής Ενίσχυση περιβάλλον Ένταση ήχου VOL (+/-) AI SONIC	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Πέρασμα Νύχτα	PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Λειτουργία ήχου	Πρότυπο/Ταινίες/Μουσική/Φωνή/Παιχνίδια/Αθλητισμός	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Πηγή φωτός	Ρυθμίσεις φωτισμού	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3



A Hangsáv LED-kijelzője jelzi a Hangsáv különféle funkcióit.




- A felső lámpák a következő jelenetállapotot jelzik:
1. Bekapcsolás: A lámpák középről mindkét oldalra világítanak.
 2. Kikapcsolás: A lámpa mindkét oldalról középre kapcsol és es ki.
 3. Dolby Atmos formátum: Világít.
 4. VOL+: A lámpa fokozatosan világít középről mindkét oldalra.
 5. VOL -: A fény fokozatosan kialszik mindkét oldalról középre.



	Hangsáv állapota	LED kijelző állapota
Tápegység	Bekapcsolás Kikapcsolás	HELLO STDBY / SLEEP
Forrás	HDMI eARC/ARC Optikai USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching (Keresési) mód (villog) Pairing (Párosítási) mód	BT PAIRING
Hangerőszabályozó	Hangerőszint Eléri a minimális összeget Eléri a maximális hangerőt Csend	V 36 MIN MAX MUTE
Hangbeállítások	Basszus (+/-) Magas (+/-) Beszédkiemelés Térhatású hangzás fokozása Surround hangszóró hangereje (+/-) AI SONIC Közvetlen Éjszaka	DBS LOW / DBS MEDIUM / DBS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Hang mód	Normál/Filmek/Zene/Hang/ Játékok/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Fény	Világítási beállítások	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Il display a LED della Soundbar indica le varie funzioni della Soundbar .



La luce sulla parte superiore indica lo stato dello scenario sottostante:


1. Accensione: La luce si accende dal centro ai lati.
2. Spegnimento: La luce si accende e si spegne dai lati al centro.
3. Formato Dolby Atmos: La luce si accende.
4. VOL +: La luce si accende gradualmente dal centro verso i lati.
5. VOL -: La luce si spegne gradualmente dai lati verso il centro.



	Stato della Soundbar	Stato del display a LED
Potenza	Accensione Spegnimento	HELLO STBY / SLEEP
Fonte	HDMI eARC/ARC Ottico USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Modalità di Searching (Ricerca) (lampeggiante) Modalità di Pairing (Accoppiamento)	BT PAIRING
Controllo del volume	Livello del volume Volume minimo raggiunto Volume massimo raggiunto Silenziamento	V 36 MIN MAX MUTE
Impostazione audio	Bassi (+/-) Alti (+/-) Miglioramento della voce Miglioramento surround Altoparlante surround VOL (+/-) AI SONIC Passare attraverso Notte	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Modalità audio	Standard/Film/Musica/Voce/ Gioco/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Luce	Impostazione luce	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Sound Bar LED displejs norāda uz dažādām Sound Bar funkcijām.



Augšpusē esošās gaismas rādis šādu ainu statusus:


1. Ieslēgšana: Gaismas iedegsies no centra uz abām pusēm.
2. Izslēgšana: Gaisma ieslēdzas un izslēdzas no abām pusēm uz centru.
3. Dolby Atmos formāts: Apgaismojums ieslēgts.
4. VOL+: Gaisma pakāpeniski iedegas no centra uz abām pusēm.
5. VOL -: Gaisma pakāpeniski nodziest no abām pusēm uz centru.



	Soundbar Statuss	LED Displejs Statuss
Enerģijas padeve	Ieslēgšana Izslēgšana	HELLO STBY / SLEEP
Avots	HDMI eARC/ARC Optiskais USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Meklēšanas režīms) (mirgo) Pairing mode (Savienošanas pāri režīms)	BT PAIRING
Skaļuma kontrole	Skaļuma līmenis Sasniegt minimālo skaļumu Sasniegt maksimālo skaļumu Klusējošs	V 36 MIN MAX MUTE
Audio iestatījumi	Bass (+/-) Diskants (+/-) Runas Uzlabošana Telpiskās Skaņas Uzlabošana Telpiskās Skaļruņu Skaļruņu VOL (+/-) MĪLU SKAŅU Caurlaide Nakts	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Skaņas režīms	Standarta/Filmas/Mūzika/ Balss/Spēles/Sports	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Gaisma	Apgaismojuma iestatījumi	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Garso Juostos LED ekranas rodo įvairias
Garso Juostos funkcijas.



Viršuje esančios lemputės parodys tokią scenos būseną:


1. Įjungimas: Lemputės užsidegs iš centro į abi puses.
2. Išjungimas: Lemputė įsijungia ir išsijungia iš abiejų pusių į centrą.
3. Dolby Atmos formatas: Lemputė įjungtas.
4. VOL+: Lemputė palaipsniui užsidega nuo centro į abi puses.
5. VOL -: Lemputė palaipsniui užgessta iš abiejų pusių į centrą.



	Garso juostos Būsena	LED Ekranu Būsena
Maitinimo šaltinis	Įjungimas Išjungimas	HELLO STBY / SLEEP
Šaltinis	HDMI eARC/ARC Optinis USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Paieškos režimas) (mirksti) Pairing mode (Poravimo režimas)	BT PAIRING
Garso valdymas	Garsumo lygis Pasiekti minimalią garsumą Pasiekti maksimalų garsumą Tyli	V 36 MIN MAX MUTE
Garso nustatymus	Bosas (+/-) Aukštai (+/-) Kalbos Stiprinimas Erdvinio Garso Patobulinimas Erdvinio Garsiakalbio Garsumas (+/-) AI SONIC Praeiti Naktis	DPS LOW / DPS MEDIUM / DPS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Garso režimas	Standartinis/Filmai/Muzika/ Balsas/Zaidimai/Sportas	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Šviesa	Apšvietimo Nustatymai	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





LED екранот на звучната лента ги покажува различните функции на Лентата За Звук.



Светлата на врвот ќе го покажат следниот статус на сцената:


1. Вклучување: Светлата ќе светнат од центарот на двете страни.
2. Исклучување: Светлото се вклучува и исклучува од двете страни кон центарот.
3. Формат Dolby Atmos: Вклучени светла.
4. VOL+: Светлото постепено се пали од центарот на двете страни.
5. VOL -: Светлото постепено се гаси од двете страни кон центарот.



	Статус На Звучната Лента	Статус На LED Дисплејот
Напојување	Вклучување Исклучување	HELLO STBY / SLEEP
Извор	HDMI earc/ARC Оптика USB Bluetooth HDMI влез	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Режим на пребарување) (трепка) Pairing mode (Режим на спарување)	BT PAIRING
Контрола на јачината на звукот	Ниво на јачина на звук Достигне минимален јачина Достигне максимална јачина Молчи	V 36 MIN MAX MUTE
Аудио поставки	Бас (+/-) Тројни (+/-) Подобрување На Говорот Подобрување На Опкружувачки Звук Јачина На Сараунд Звучник (+/-) AI SONIC Помине Ноќе	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Режим на звук	Стандарден/филм/музика /глас/игри/спорт	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Светлина	Поставки за осветлување	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




Lydplanke LED-skjermen viser ulike Sound Bar-funksjoner.



Lysene øverst vil indikere følgende scenestatus:


1. Strøm PÅ: Lysene vil lyse fra midten til sidene.
2. Strøm AV: Lysene slås av og på fra sidene mot midten.
3. Dolby Atmos-format: Lyset er på.
4. VOL +: Lyset vil gradvis lyse opp fra midten til sidene.
5. VOL -: Lysene vil gradvis slukke fra sidene mot midten.



	Soundbar-status	LED-skjermstatus
Makt	Strøm på Strøm av	HELLO STDBY / SLEEP
Kilde	HDMI eARC/ARC Optisk USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching mode (Søkemodus) (blinker) Pairing mode (Paringsmodus)	BT PAIRING
Volumkontroll	Volumnivå Minimum volum nådd Maksimalt volum nådd Stum	V 36 MIN MAX MUTE
Lyddinnstillinger	Bass (+/-) Diskant (+/-) Taleforbedring Surround-forbedrings Surroundhøytalervolum (+/-) AI SONIC Pass gjennom Natt	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Lydmoduser	Standard/Filmer/Musikk/ Stemme/Spill/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Lys	Lysinnstillinger	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




Wyświetlacz LED listwy dźwiękowej wskazuje różne funkcje listwy dźwiękowej.



Lampki u góry będą wskazywały następujący stan sceny:

1. Zasilanie WŁĄCZONE: Światła będą świecić od środka do boków.
2. Zasilanie WYŁĄCZENIE: Światła włączają się i wyłączają od boków w kierunku środka.
3. Format Dolby Atmos: Światło jest włączone.
4. VOL +: Światło będzie stopniowo zapalać się od środka do boków.
5. VOL -: Światła będą stopniowo gasnąć od boków w kierunku środka.




	Stan głośnika SoundBar	Stan na wyświetlaczu LED
Zasilanie	Zasilanie włączone Zasilanie wyłączenie	HELLO STDBY / SLEEP
Źródło	HDMI eARC/ARC Optyczny USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Tryb Searching (Wyszukiwania) (migający) Tryb Pairing (Powiązania)	BT PAIRING
Regulacja głośności	Poziom głośności Osiągnięty najniższy poziom głośności Osiągnięty najwyższy poziom głośności Cichy	V 36 MIN MAX MUTE
Ustawienia dźwięku	Bas (+/-) Tony wysokie (+/-) Poprawy Mowy Wzmocnienie Dźwięku Przestrzennego Głośność głośnika surround (+/-) AI SONIC Przejrzystość Nocny	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Tryby dźwięku	Standardowy/Filmy/ Muzyka/Głos/Gry/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Światło	Ustawienia Oświetlenia	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3

3




O ecrã LED da Barra de Som indica várias funções da Barra de Som.



A luz no topo indicará o estado do cenário abaixo:


1. Ligar: A luz acende-se-á do centro para os lados.
2. Desligar: A luz acende-se e apaga-se dos lados para o centro.
3. Formato Dolby Atmos: A luz acende-se.
4. VOL +: A luz acende-se-á gradualmente do centro para os lados.
5. VOL -: A luz apagar-se-á gradualmente dos lados para o centro.



	Estado da Barra de Som	Estado do Ecrã LED
Fonte de alimentação	Ligar Desligar	HELLO STDBY / SLEEP
Fonte	HDMI eARC/ARC Ótica USB Bluetooth HDMI IN	HDMI eARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Modo Searching (Pesquisa) (a piscar) Modo pairing (emparelhamento)	BT PAIRING
Controlo de volume	Nível do volume Volume mínimo atingido Volume máximo atingido Mudo	V 36 MIN MAX MUTE
Configuração de áudio	Graves (+/-) Agudos (+/-) Melhoramento de voz Melhoramento do som surround VOL do altifalante surround (+/-) AI SONIC Transparência Noite	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Modos de som	Padrão/Filme/Música/Voz/ Jogos/Desporto	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Luz	Configuração da luz	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




Afișajul LED al barei de sunet indică diferite funcții ale barei de sunet.



Indicatorul luminos din partea de sus va indica următoarele stări ale scenei:


1. Pornire: Luminile se vor aprinde din centru în lateral.
2. Oprire: Luminile se aprind și se sting din lateral spre centru.
3. Formatul Dolby Atmos: Luminile sunt aprinse.
4. VOL +: Lumina se va aprinde treptat de la centru la laturi.
5. VOL -: Lumina se va stinge treptat din lateral spre centru.



	Starea Sistemului Soundbar	Starea Afișajului LED
Putere	Pornire Oprire	HELLO STDBY / SLEEP
Sursa	HDMI eARC/ARC Optic USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Mod de Searching (Căutare) (intermitent) Mod de Pairing (Împerechere)	BT PAIRING
Controlul volumului	Nivelul volumului Volumul minim atins Volumul maxim atins Mute (Mut)	V 36 MIN MAX MUTE
Setări audio	Bas (+/-) Înalte (+/-) Îmbunătățirea Vocii Îmbunătățirea Sunetului Surround Difuzor surround VOL (+/-) AI SONIC Treceți Prin Nocturne	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Modul de sunet	Standard/Film/Muzică/Voce /Joc/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Lumină	Setări de iluminare	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




Светодиодный дисплей саундбара отображает текущий режим работы.



Индикатор в верхней части будет показывать следующую информацию:


1. Питание включено: Свет будет включаться от центра к сторонам.
2. Питание выключено: Свет включается и выключается от сторон к центру.
3. Формат Dolby Atmos: Свет включается.
4. Громкость +: Свет будет постепенно включаться от центра к сторонам.
5. Громкость -: Свет будет постепенно гаснуть от сторон к центру.



	Состояние саундбара	Состояние светодиодного дисплея
Питание	Включение мощности Отключение мощности	HELLO STBY / SLEEP
Источник	HDMI eARC/ARC Оптический USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Режим поиска (мигающий) Режим сопряжения	BT PAIRING
Регулировка громкости	Уровень громкости Достигнут минимум Достигнут максимум Отключение звука	V 36 MIN MAX MUTE
Настройка аудио	Низкая частота (+/-) Высокая частота (+/-) Усиление голоса Усиление объемного звучания Динамик объемного звука VOL (+/-) ИИ-ЗВУК Сквозной пропуск сигнала Пройти Throu Ночной режим	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Звуковые режимы	Стандарт/Кино/Музыка/ Голос/Игры/Спорт	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Освещение	Настройка освещения	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





LED ekran sound bara prikazuje različite funkcije sound bara.



Indikator na vrhu će pokazati sledeća stanja scene:


1. Uključivanje napajanja: Svetlo indikatora će se uključiti od sredine do bočnih strana.
2. Isključivanje struje: Svetlo indikatora se uključuje i isključuje sa obe strane na sredinu.
3. Dolby Atmos format: Svetlo indikatora je upaljeno.
4. VOL+: Indikator se postepeno uključuje od sredine do bočnih strana.
5. VOL -: Svetla će se postepeno gasiti sa strane na sredinu.



	Status sound bara	Status LED prikaza
Napajanje	Uključi struju Isključi struju	HELLO STBY / SLEEP
Izvor	HDMI eARC/ARC Optička vlakna USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Režim Searching (Pretrage) (flešing) Režim Pairing (Uparivanja)	BT PAIRING
Kontrola jačine zvuka	Nivo jačine zvuka Dostigni minimalnu zapreminu Dostigni maksimalnu jačinu zvuka Nem	V 36 MIN MAX MUTE
Postavke zvuka	Bas (+/-) Treble (+/-) Poboljšanje zvuka Poboljšanje okolnog zvuka Jačina zvuka VOL (+/-) AI SONIC Prolaze kroz Noćni	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Režim zvuka	Standard/Movie/ Music/Voice/Game/Sports	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Lampa	Postavke osvetljenja	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




LED displej soundbaru indikuje rôzne funkcie soundbaru.



Kontrolka v hornej časti indikuje nasledujúce stavy scény:


1. Zapnúť: Svetlá sa rozsvietia od stredu do strán.
2. Vypnúť: Svetlá sa zapínajú a vypínajú z boku do stredu.
3. Formát Dolby Atmos: Indikátory svietia.
4. VOL+: Svetlá sa postupne rozsvietia zo stredu do strán.
5. VOL -: Svetlá sa postupne vypnú zo strany do stredu.



	Stav zvukovej lišty	Stav LED displeja
Sila	Zapnite Vypnite	HELLO STBY / SLEEP
Zdroj	HDMI eARC/ARC Optický USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Režim Searching (Vyhľadávania) (blíká) Režim Pairing (Párovanie)	BT PAIRING
Ovládanie hlasitosti	Úroveň hlasitosti Dosiahnutý minimálny objem Dosiahnutá maximálna hlasitosť Stlmiť	V 36 MIN MAX MUTE
Nastavenia zvuku	Basová (+/-) Výšky (+/-) Vylepšenie hlasu Vylepšenie priestorového zvuku Priestorový reproduktor VOL (+/-) AI SONIC Prejsť V noci	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Zvukový režim	Štandardné/Film/ Hudba/Hlas/Hra/Šport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Svetlo	Nastavenie osvetlenia	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





LED zaslon zvočne vrstice prikazuje različne funkcije zvočne vrstice.



Indikatorska lučka na vrhu bo prikazovala naslednja stanja prizora:


1. Vkllop: luči bodo svetile od središča do strani.
2. Izkllop: luči se prižgejo in izklopijo od strani do sredine.
3. Format Dolby Atmos: luči so prižgane.
4. VOL+: Luči se bodo postopoma prižgale od središča do strani.
5. VOL -: Luči se bodo postopoma ugasnile od strani do središča.



	Stanje zvočne vrstice	Stanje prikaza LED
Moč	Vkllop Izklop	HELLO STBY / SLEEP
Izvir	HDMI eARC/ARC Optičen USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Način Searching (Iskanja) (utripa) Način Pairing (Seznanjanja)	BT PAIRING
Nadzor glasnosti	Glasnost Najmanjša dosežena prostornina Največja dosežena glasnost Mute	VOL MIN MAX MUTE
Nastavitve zvoka	Bas (+/-) Tremor (+/-) Izboljšanje glasu Izboljšava prostorskega zvoka Prostorski zvočnik VOL (+/-) AI SONIC Preko Skozi Ponoči	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Zvočni način	Standardno/Film/ Glasba/Glas/Igra/Šport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Luč	Nastavitve Osvetlitve	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




La pantalla LED de la barra de sonido indica varias funciones.



La luz en la parte superior indicará el estado del escenario a continuación:


1. Encendido: La luz se encenderá desde el centro hacia los lados.
2. Apagado: La luz se enciende y apaga desde los lados hacia el centro.
3. Formato Dolby Atmos: La luz se enciende.
4. VOL +: La luz se encenderá gradualmente desde el centro hacia los lados
5. VOL -: La luz se apagará gradualmente desde los lados hacia el centro



	Estado de la barra de sonido	Estado de la pantalla LED
Potencia	Encendido Apagado	HELLO STBY / SLEEP
Fuente	HDMI eARC/ARC Óptico USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Modo de búsqueda (parpadeo) Modo de emparejamiento	BT PAIRING
Control del volumen	Nivel de volumen Volumen mínimo alcanzado Volumen máximo alcanzado Mudo	V 36 MIN MAX MUTE
Configuración de audio	Graves (+/-) Agudos (+/-) Mejoramiento de Voz Mejoramiento del Sonido Envoltivo Volumen del altavoz envoltivo (+/-) IA SÓNICA Pass Through Nocturno	DBS LOW / DBS MEDIUM / DBS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Modos de sonido	Estándar/Película/Música/Voz /Juego/Deportes	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Ligero	Configuración de luz	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




Soundbarens LED-display indikerar olika soundbar-funktioner.



Indikatorlampan högst upp indikerar följande scentillstånd:


1. Ström PÅ: Lamporna tänds från mitten till sidorna.
2. Stäng AV: Lamporna tänds och släcks från sidan till mitten.
3. Dolby Atmos-format: Lamporna är tända.
4. VOL+: Lamporna tänds gradvis från mitten till sidorna.
5. VOL -: Lamporna släcks gradvis från sidan till mitten.



	Soundbarens-status	Status för LED-display
Kraft	Ström PÅ Stäng AV	HELLO STBY / SLEEP
Källa	HDMI eARC/ARC Optisk USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching (Sökläge) (blinkande) Pairing (Parningsläge)	BT PAIRING
Volymkontroll	Volymnivå Den minsta volymen har uppnåtts Den maximala volymen har uppnåtts Stum	V 36 MIN MAX MUTE
Ljud inställningar	Bas (+/-) Diskant (+/-) Förbättring av rösten Förbättring av surroundljud Surroundhögtalare VOL (+/-) AI SONIC Passera igenom På natten	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Ljudläge	Standard/Film/ Musik/Röst/Spel/Sport	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Ljus	Belysning inställningar	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3




Soundbar LED ekranı, çeşitli soundbar işlevlerini gösterir.



Üstteki gösterge ışığı aşağıdaki sahne durumlarını gösterecektir:


1. Güç: Işıklar merkezden yanlara doğru yanacaktır.
2. Kapat: Işıklar yandan merkeze doğru açılır ve kapanır.
3. Dolby Atmos formatı: Işıklar yanıyor.
4. VOL+: Işıklar merkezden yanlara doğru kademeli olarak yanacaktır.
5. VOL -: Işıklar yandan merkeze doğru kademeli olarak kapanacaktır.



	Soundbar durumu	LED ekran durumu
Güç	Güç Kapat	HELLO STBY / SLEEP
Kaynak	HDMI eARC/ARC Optik USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Searching (Arama) Modu (Yanıp Sönüyor) Pairing (Esleştirme) modu	BT PAIRING
Ses kontrolü	Ses seviyesi Minimum hacme ulaşıldı Ulaşılan maksimum hacim Dilsiz	V 36 MIN MAX MUTE
Ses ayarları	Bas (+/-) Tiz (+/-) Ses geliştirme Surround ses geliştirme Surround hoparlör VOL (+/-) AI SONIC	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Geçmek Geceleyin	PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Ses modu	Standart/Film/ Müzik/Ses/Oyun/Spor	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Işık	Aydınlatma ayarları	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3





Світлодіодний дисплей звукової панелі відображає різні функції звукової панелі.




Світловий індикатор у верхній частині вкаже на такі стани сцени:

1. Увімкнення живлення: індикатори світлитимуться від центру до боків.
2. Вимкнення живлення: світло вмикається та вимикається збоку до центру.
3. Формат Dolby Atmos: світло увімкнено.
4. VOL+: Світло буде поступово вмикатися від центру до боків.
5. VOL -: Світло буде поступово вимикатися збоку до центру.






	Стан звукової панелі Soundbar	Стан світлодіодного дисплея
Міць	Увімкнення живлення Вимкніть живлення	HELLO STBY / SLEEP
Target	HDMI eARC/ARC Оптичні USB Bluetooth HDMI IN	HDMI EARC OPT USB BT HDMI IN
Bluetooth	Режим Searching (пошуку) (блимає) Режим Pairing (сполучення)	BT PAIRING
Регулювання гучності	Рівень гучності Досягнутий мінімальний обсяг Досягнута максимальна гучність Відключення	V 36 MIN MAX MUTE
Налаштування звуку	Баси (+/-) Високі частоти (+/-) Покращення голосу Покращення об'ємного звуку Динамік об'ємного звучання VOL (+/-) AI SONIC	BAS LOW / BAS MEDIUM / BAS HIGH TRE LOW / TRE MEDIUM / TRE HIGH VOICE ON / VOICE OFF SURR ON / SURR OFF SURR SPK LOW / SURR SPK MEDIUM / SURR SPK HIGH POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Прохід Вночі	PASS THROUGH / -X- & PASS THROUGH NIGHT ON / NIGHT OFF
Звуковий режим	Стандартний/Фільм/ Музика/Голос/Ігри/Спорт	STANDARD MOVIE MUSIC VOICE GAME SPORTS
Світлий	Налаштування освітлення	LIGHT 1 / LIGHT 2 / LIGHT 3






5a



J



5b




6



Battery type: 1.5V AAA battery x 2



E



Warning: Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire, or the like. Keep new and used batteries away from children. For disposal or recycling information, please contact your local authorities.



CAUTION: Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.





Loji i baterisë: 1,5V bateri AAA x 2



E



Paralajmërim: Mos i ekspozoni bateritë ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, zjarrit ose të ngjashme. Mbani bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Për informacion mbi asgjësimin ose riciklimin, ju lutemi kontaktoni autoritetet tuaja lokale.



KUJDE: Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent.






Тип батерия: 1,5 V AAA батерия x 2



Предупреждение: Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни. Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца. За информация за изхвърляне или рециклиране, моля, свържете се с местните власти.

ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батерията бъде сменена неправилно. Сменяйте само със същия или еквивалентен тип.



Кратко натискане: Заглушаване/включване на звука
Продължително натискане: Блутут удвояване
Кратко натискане: Изберете Bluetooth режим

Кратко натискане: Промяна на различните нива на яркост на горната светлина
Продължително натискане: Превключване между светодиодната светлина включена или изключена

Натиснете, за да включите или изключите Night (Нощен) режим

Натиснете, за да включите или изключите режима за Voice Enhance (Гласово подобрение)


Кратко натискане за влизане в меню AI Sonic-Adaptation (AI Sonic-Адаптация)

Кратко натискане +/- за превключване на различна AI Sonic-Adaptation (AI Sonic-Адаптация):

Позиция 1 / Позиция 2 / Позиция 3 / ИЗКЛ


Кратко натискане, за да регулирате басовия ефект

Използвайте бутоните +/- за увеличаване или намаляване на баса







Vrsta baterije: 1,5 V AAA baterija x 2



Upozorenje: Ne izlažite baterije pretjeranoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično. Nove i iskorištene baterije držite podalje od djece. Za informacije o odlaganju ili recikliranju obratite se lokalnim vlastima.



OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.



6



Typ baterie: 1,5V AAA baterie x 2



E



Varování: Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám poskytne místní úřad.




POZOR: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.



6





Batteritype: 1,5V AAA batteri x 2



Advarsel: Udsæt ikke batterier for høj varme såsom solskin, ild eller lignende. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. For information om bortskaffelse eller genbrug, kontakt venligst de lokale myndigheder.



FORSIGTIG: Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.





Batterijtype: 1,5 V AAA-batterij x 2



E



Waarschuwing: Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Voor informatie over verwijdering of recycling kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten.



LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door hetzelfde of gelijkwaardige type.



6



Aku tüüp: 1,5 V AAA aku x 2



E



Hoiatus: Ärge jätke akusid liigse kuumuse (nt päikesevalguse, tule või muu sarnase) kätte. Hoidke uued ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Utiliseerimise või ringlussevõtu teabe saamiseks võtke ühendust kohalike ametiasutustega.



ETTEVAATUST: Aku valesti vahetamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi.







Paristotyyppi: 1,5V AAA-paristo x 2



Varoitus: Älä altista akkuja liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoja hävittämisestä tai kierrätyksestä.




VAROITUS: Räjähdyksenvaarana, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samaan tai vastaavaan tyyppiin.



6





Type de batterie : Batterie AAA 1,5V x 2



Avertissement : N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu, etc. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Pour obtenir des informations sur l'élimination ou le recyclage, veuillez contacter les autorités locales.



ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.





Batterietyp: 1,5V AAA-Batterie x 2



E



Warnhinweis: Setzen Sie die Batterien nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem aus. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Für Informationen zur Entsorgung oder zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.



ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.






Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία 1,5V AAA x 2



Προειδοποίηση: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο. Κρατήστε τις καινούριες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.



Σύντομος Τύπος: Σίγαση/κατάργηση σίγασης

Μακρύς Τύπος: Σύζευξη Bluetooth

Σύντομος Τύπος: Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth

Σύντομος Τύπος: Αλλάξτε τα διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας του επάνω φωτός

Μακρύς Τύπος: Ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Night (Νυχτερινή) λειτουργία

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Voice Enhance (Βελτίωσης ομιλίας)


Σύντομο πάτημα για εισαγωγή στο μενού AI Sonic-Adaption

Σύντομο πάτημα + / - για να αλλάξετε διαφορετική AI Sonic Adaption:

Θέση 1/Θέση 2/Θέση 3/Απενεργοποίηση

Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε το ηχητικό εφέ μπάσων

Αυξήστε ή μειώστε το μπάσο με το κουμπί + / -



2 Σύντομος Τύπος: Ενεργοποίηση Μακρύς Τύπος: Απενεργοποίηση

5 Σύντομος Τύπος: Εναλλαγή πηγών εισόδου HDMI eARC/Οπτικός/USB/Bluetooth/ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI

+ Αύξηση του όγκου
- Μείωση του όγκου

6 ◀ Παίξτε προηγούμενη μουσική

▶ Παίξτε την επόμενη μουσική

▶▶ Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής


9 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία βελτίωσης Surround Enhance (Νισχύστε Περιβάλλον)

11 Σύντομος Τύπος: Αλλαγή λειτουργίας ήχου εισόδου
Πρότυπο/Ταινίες/Μουσική/Φωνή/Παιχνίδια/Αθλητισμός

12 Πατήστε σύντομα για να εισέλθετε στο ηχητικό εφέ των πριμών
Αύξηση ή μείωση των πριμών με το κουμπί + / -





Elem típusa: 1,5V AAA elem x 2



Figyelmeztetés: Ne tegye ki az elemeket túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak. Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Az ártalmatlanítással vagy az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

VIGYÁZAT: Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyes. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.





Tipo di batteria: Batteria AAA da 1,5V x2



E



Attenzione: non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio al sole, al fuoco o simili. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, la preghiamo di contattare le autorità locali.




ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.







Baterijas veids: 1,5 V AAA akumulators x 2



Brīdinājums: nepakļaujiet akumulatorus pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgiem apstākļiem. Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā. Lai iegūtu informāciju par utilizāciju vai pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm.



UZMANĪBU: Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.





Baterijos tipas: 1,5 V AAA baterija x 2


E



Ispėjimas: nelaikykite baterijų nuo per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan. Naujas ir naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Norėdami gauti informacijos apie šalinimą arba perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.



ATSARGIAI: Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertio tipo.



Trumpas paspaudimas: Nutildyti / Įjungti garsą

Ilgas paspaudimas: Bluetooth Susiejimas

Trumpas paspaudimas: Pasirinkite Bluetooth režimą

Trumpas paspaudimas: Pakeiskite skirtingus viršutinio apšvietimo ryškumo lygius

Ilgas paspaudimas: Jungiklis LED lemputė įjungama arba išjungama

Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Night (Naktis) režimą

Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Voice Enhance (Kalbos stiprinimas) režimą

Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte į AI garso bangų pritaikymo meniu

Trumpasis paspaudimas $+$ / $-$ perjungia skirtingus AI Garso Adaptacija:

1 Padėtis / 2 Padėtis / 3 Padėtis / Išjungta

Trumpai paspauskite, kad sureguliuotumėte žemųjų dažnių efektą

Norėdami padidinti arba sumažinti žemusius dažnius, naudokite $+$ / $-$ mygtukus

2 Trumpas Paspaudimas: Įjungtas
Ilgas Paspaudimas: Išjungti

5 Trumpas Paspaudimas: Perjunkite įvesties šaltinį HDMI eARC/Optinis/USB/Bluetooth/HDMI IN

$+$ Padidinti garsumą
 $-$ Sumažinti garsumą

6 $\blacktriangleleft$ Groti ankstesnę muziką
 $\blacktriangleright$ Leisti kitą muziką
 $\blacktriangleright$ Leisti/Pristabdyti muziką

9 Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Surround Enhance (Erdvinio Garso Patobulinimas) režimą

11 Trumpas Paspaudimas: Perjunkite įvesties garso režimą Standartinis/Filmai/Muzika/Balsas/Žaidimai/Sportas

12 Trumpai paspauskite, kad sureguliuotumėte aukštų dažnių garso efektą

Naudokite $+$ / $-$ mygtukus, kad padidintumėte arba sumažintumėte aukštus garsus



Тип на батерија: 1,5V AAA батерија x 2


E



Предупредување: Не изложувајте ги батериите на прекумерна топлина како што се сонце, оган или слично. Чувајте ги новите и користените батерии подалеку од деца. За информации за отстранување или рециклирање, ве молиме контактирајте со вашите локални власти.



ВНИМАНИЕ: Опасност од експлозија доколку батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или еквивалентен тип.



Кратко Притискање: Исклучување/Вклучи звук

Долго Притискање: Спорување со Bluetooth
Кратко Притискање: Изберете режим Bluetooth

Кратко Притискање: Променете ги различните нивоа на осветленост на горното светло
Долго Притискање: Прекинувач Вклучено или исклучено LED светло

Притиснете за да го вклучите или исклучите Night (Hofe) режим
Притиснете за да го вклучите или исклучите режимот за Voice Enhance (Подобрување На Говорот)

Кратко Притиснете за да влезете во мениот за адаптација на звучни бранови со вештачка интелигенција

Кратко притиснете + / - за да се префрлате помеѓу различни Звучна Адаптација Со Вештачка Интелигенција:

Позиција 1/Позиција 2/Позиција 3/ИСКЛУЧЕНО
Кратко притиснете за да го прилагодите ефектот на бас


Користете ги копчињата + / - за да го зголемите или намалите басот



6





Batteritype: 1,5V AAA-batteri x 2



Advarsel: Ikke utsett batterier for sterk varme som solskinn, ild eller lignende. Hold nye og brukte batterier unna barn. For informasjon om avhending eller resirkulering, vennligst kontakt lokale myndigheter.



FORSIKTIG: Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.





Typ baterii: bateria AAA 1,5 V x 2


E



Ostrzeżenie: Nie należy wystawiać baterii na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. Nowe i zużyte baterie należy umieścić poza zasięgiem dzieci. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji lub recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



UWAGA: W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii może dojść do wybuchu. Baterie należy wymienić na takie same lub ich odpowiedniki.



Krótkie naciśnięcie: Wycisz/Wyłącz wyciszenie

Długie naciśnięcie: Parowanie Bluetooth
Krótkie naciśnięcie: Wybierz tryb Bluetooth


Krótkie naciśnięcie: Zmień górne światło na różne poziomy jasności
Długie naciśnięcie: Włącz lub wyłącz światło LED

Naciśnij, aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ tryb Night (Nocny)

Naciśnij, aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ tryb Voice Enhance (Poprawy Mowy)

Naciśnij krótko, aby wejść do menu Adaptacja AI Sonic
Krótkie naciśnięcie $\pm$ powoduje przełączanie pomiędzy różnymi Adaptacja AI Sonic:
Pozycja 1/Pozycja 2/Pozycja 3/WYŁ

Krótkie naciśnięcie, aby dostosować efekt basów
Użyj przycisków $\pm$, aby zwiększyć lub zmniejszyć bas



6



Tipo de bateria: Bateria AAA de 1,5V x 2


E



Aviso: Não exponha as baterias a calor excessivo, como a luz solar, o fogo ou outros. Mantenha as baterias novas e usadas longe do alcance das crianças. Para obter mais informações sobre a eliminação ou a reciclagem, por favor, contate as autoridades locais.



CUIDADO: Perigo de explosão se a bateria for substituída da forma incorreta. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou do tipo equivalente.



6



Tip baterie: baterie AAA de 1,5 V x 2



E



Avertisment: Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Pentru informații despre eliminare sau reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale.



ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent.





Тип батареи: 1,5 В батарея AAA x 2


E



Предупреждение: Не подвергайте элементы питания чрезмерному нагреву, например, солнечным лучам, огню или тому подобное. Храните новые и использованные элементы питания вдали от детей. Для получения информации об утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.



ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания при неправильной замене элементов питания. Заменяйте только на такие же или аналогичные.







Tip baterije: 1,5V AAA baterija x 2

E



! Upozorenje: Ne izlažite baterije prekomernoj toploti kao što su suncе, vatra ili slično. Držite nove i iskorišćene baterije dalje od dece. Za informacije o odlaganju ili reciklaži obratite se lokalnim vlastima.

! OPREZ: Opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamenjena. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.





Typ batérie: 1,5V AAA batéria x 2



E



Upozornenie: Nevystavujte batérie nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od miestnych úradov.



UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.







Vrsta baterije: 1,5 V AAA baterija x 2



Opozorilo: Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ipd. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.



POZOR: Nevarnost eksplozije, če baterijo ne zamenjate pravilno. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.







Tipo de batería: batería AAA de 1,5 V x 2

E



! Advertencia: No exponga las baterías al calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Para obtener información sobre cómo desechar o reciclar, comuníquese con las autoridades locales.

! PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo o equivalente.







Batterityp: 1,5V AAA-batteri x 2



Varning: Utsätt inte batterier för stark värme som solsken, eld eller liknande. Håll nya och använda batterier borta från barn. Kontakta dina lokala myndigheter för information om avfallshantering eller återvinning.



WARNING: Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.



6



Pil tipi: 1,5V AAA pil x 2



E



Uyarı: Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Bertaraf etme veya geri dönüştürme bilgileri için lütfen yerel yetkililerle iletişime geçin.



DİKKAT: Pilin yanlış değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.







Тип батареї: 2 батареї типу AAA 1,5 В



! Попередження: не піддавайте батареї впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо. Тримайте нові та використані батареї подалі від дітей. Щоб отримати інформацію про утилізацію або переробку, зверніться до місцевих органів влади.

! УВАГА: небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Замінійте лише на такий самий або еквівалентний тип.





EN This cable is sold separately.

SQ Ky kabëll shitet veçmas.

BG Този кабел се продава отделно.

HR Ovaj se kabel prodaje zasebno.

CZ Tento kabel se prodává samostatně.

DA Dette kabel sælges separat.

NL Deze kabel wordt apart verkocht.

ET Seda kaablit müüakse eraldi.

FI Kaapeli myydään erikseen.

FR Ce câble est vendu séparément.

DE Dieses Kabel wird separat verkauft.

EL Αυτό το καλώδιο πωλείται ξεχωριστά.

HU Ezt a kábelt külön értékesítik.

IT Questo cavo è venduto separatamente.

LV Šis kabelis tiek pārdots atsevišķi.

LT Šis kabelis parduodamas atskirai.

MK Овој кабел се продава одделно.

NO Denne kabelen selges separat.

PL Ten kabel jest sprzedawany osobno.

PT Este cabo é vendido separadamente.

RO Acest cablu este vândut separat.

RU Этот кабель продается отдельно.

SR Ovaj kabel se prodaje odvojeno.

SK Tento kábel sa predáva osobitne.


SL Ta kabel se prodaja ločeno.

ES Este cable se vende separadamente.

SV Denna kabel säljs separat.

TR Bu kablo ayrı satılır.

UA Цей кабель продається окремо.



7a



EN This cable is sold separately.

SQ Ky kabëll shitet veçmas.

BG Този кабел се продава отделно.

HR Ovak se kabel prodaje zasebno.

CZ Tento kabel se prodává samostatně.

DA Dette kabel sælges separat.

NL Deze kabel wordt apart verkocht.

ET Seda kaablit müüakse eraldi.

FI Kaapeli myydään erikseen.

FR Ce câble est vendu séparément.

DE Dieses Kabel wird separat verkauft.

EL Αυτό το καλώδιο πωλείται ξεχωριστά.

HU Ezt a kábelt külön értékesítik.

IT Questo cavo è venduto separatamente.

LV Šis kabelis tiek pārdots atsevišķi.

LT Šis kabelis parduodamas atskirai.

MK Овој кабел се продава одделно.

NO Denne kabelen selges separat.

PL Ten kabel jest sprzedawany osobno.

PT Este cabo é vendido separadamente.

RO Acest cablu este vândut separat.

RU Этот кабель продается отдельно.

SR Ovak kabel se prodaje odvojeno.

SK Tento kábel sa predáva osobitne.



SL Ta kabel se prodaja ločeno.

ES Este cable se vende separadamente.

SV Denna kabel säljs separat.


TR Bu kablo ayrı satılır.


UA Цей кабель продається окремо.






- EN** This cable is sold seperately.
SQ Ky kabëlli shitet veçmas.
BG Този кабел се продава отделно.
HR Ovak se kabel prodaje zasebno.
CZ Tento kabel se prodává samostatně.
DA Dette kabel sælges separat.
NL Deze kabel wordt apart verkocht.
ET Seda kaablit müüakse eraldi.
FI Kaapeli myydään erikseen.
FR Ce câble est vendu séparément.
DE Dieses Kabel wird separat verkauft.
EL Αυτό το καλώδιο πωλείται ξεχωριστά.
HU Ezt a kábelt külön értékesítik.
IT Questo cavo è venduto separatamente.
LV Šis kabelis tiek pārdots atsevišķi.
LT Šis kabelis parduodamas atskirai.
MK Овај кабел се продава одделно.
NO Denne kabelen selges separat.
PL Ten kabel jest sprzedawany osobno.
PT Este cabo é vendido separadamente.
RO Acest cablu este vândut separat.
RU Этот кабель продается отдельно.
SR Ovak kabel se prodaje odvojeno.
SK Tento kábel sa predáva osobitne.
SL Ta kabel se prodaja ločeno.
ES Este cable se vende separadamente.
SV Denna kabel säljs separat.
TR Bu kablo ayrı satılır.
UA Цей кабель продається окремо.









1



2




3



4




5





- EN** Supported audio files: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB format: FAT and FAT 32.
- SQ** Skedarët audio të mbështetur: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formatet USB: FAT dhe FAT 32.
- BG** Поддържани аудио файлове: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB формати: FAT и FAT 32.
- HR** Podržane audio datoteke: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB formati: FAT i FAT 32.
- CZ** Podporované zvukové soubory: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formáty USB: FAT a FAT 32.
- DA** Understøttede lydformater: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB-format: FAT og FAT 32.
- NL** Ondersteunde audiobestanden: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB-indelingen: FAT en FAT 32.
- ET** Toetatud audiofailid: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB-formaadid: FAT ja FAT 32.
- FI** Tuetut äänitiedostot: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB-formaatit: FAT ja FAT 32.
- FR** Fichiers audio compatibles : MP3, WMA, WAV, FLAC. Format USB : FAT et FAT 32.
- DE** Unterstützte Audiodateien: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB-Formate: FAT und FAT 32.
- EL** Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου: MP3, WMA, WAV, FLAC. Μορφές USB: FAT και FAT 32.
- HU** Támogatott hangfájlok: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB formátumok: FAT és FAT 32.
- IT** File audio supportati: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formato USB: FAT e FAT 32.
- LV** Atbalstītie audio faili: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB formāti: FAT un FAT 32.
- LT** Palaikomi garso failai: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB formatai: FAT ir FAT 32.
- MK** Поддржани аудио датотеки: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB формати: FAT и FAT 32.
- NO** Støttede lydformater: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB-format: FAT og FAT 32.
- PL** Obsługiwane pliki audio: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formaty USB: 1. LUSZCZ i 3. LUSZCZ.
- PT** Ficheiros de áudio suportados: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formato USB: FAT e FAT 32.
- RO** Fișiere audio acceptate: MP3, WMA, WAV, FLAC. Format USB: FAT și FAT 32.
- RU** Поддерживаемые аудиофайлы: MP3, WMA, WAV, FLAC. Формат USB: FAT и FAT 32.
- SR** Podržani audio formati: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB formati: FAT i FAT 32.
- SK** Podporované zvukové súbory: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formáty USB: FAT a FAT 32.
- SL** Podprte zvočne datoteke: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formati USB: FAT in FAT 32.
- ES** Archivos de audio compatibles: MP3, WMA, WAV, FLAC. Formato USB: FAT y FAT 32.
- SV** Ljudfiler som stöds: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB-format: FAT och FAT 32.
- TR** Desteklenen ses dosyaları: MP3, WMA, WAV, FLAC. USB formatları: FAT ve FAT 32.
- UA** Підтримувані аудіофайли: MP3, WMA, WAV, FLAC. Формати USB: FAT і FAT 32.






TCL Tutti Choral

Settings → Display & Sound → Audio Output → Internal Speaker+Soundbar(HDMI)

TCL TV
Ready

EN This function is available in some TCL TVs and some TCL models.
BG Къто функцията е налична на избрани TCL телевизори и избрани модели TCL.
HR Ova je značajka dostupna na odabranim TCL televizorima i odabranim TCL modelima.
CZ Tato funkce je k dispozici u vybraných televizorů TCL a vybraných modelů TCL.
DA Denne funktion er tilgængelig på udvalgte TCL tv'er og udvalgte TCL modeller.
NL Deze functie is beschikbaar op bepaalde TCL tv's en bepaalde TCL modellen.
ET See funktsioon on saadaval valitud TCL seadmetes ja valitud TCL mudelites.
FI Tämä ominaisuus on käytettävissä tietyissä TCL televisioissa ja tietyissä TCL malleissa.
FR Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs TCL et certains modèles TCL.
DE Diese Funktion ist auf ausgewählten TCL Fernsehern und ausgewählten TCL Modellen verfügbar.
EL Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα τηλεοράσματα TCL και επιλεγμένα μοντέλα TCL.
HU Ez a funkció csak bizonyos TCL TV-kben és egyes TCL modellekben érhető el.
IT Questa funzione è disponibile su alcuni televisori TCL e su alcuni modelli TCL.
LV Šī funkcija ir pieejama atsevišķos TCL televizorus un atsevišķos TCL modeļos.
MK Ova funkcija je dostupna na izabrane TCL televizore i na izabrane TCL modelima.
NO Denne funksjonen er tilgjengelig på utvalgte TCL tv-er og utvalgte TCL modeller.
PL Ta funkcja jest dostępna w wybranych telewizorach TCL i wybranych modelach TCL.
PT Este recurso está disponível em TVs TCL selecionadas e modelos TCL selecionados.
RO Această caracteristică este disponibilă pe anumite televizoare TCL și anumite modele TCL.
RU Эта функция доступна в некоторых телевизорах TCL и некоторых моделях TCL.
SR Ova funkcija je dostupna na odabranim TCL televizorima i izabrane TCL modelima.
SK Táto funkcia je k dispozícii na vybraných televízoroch TCL a vybraných modeloch TCL.
SL Ta funkcija je na voljo na izbranih televizorjih TCL in izbranih modelih TCL.
ES Esta función está disponible en algunos televisores TCL y algunos modelos TCL.
SV Den här funktionen är tillgänglig på utvalda TCL TV-apparater och utvalda TCL modeller.
TR Bu özellik, belirli TCL TV'lerde ve belirli TCL modellerinde mevcuttur.
UA Ця функція доступна на деяких телевізорах TCL і деяких моделях TCL.


EN The message displayed may differ with the TV model.
BG Информационното съобщение може да варира в зависимост от модела на телевизора.
HR Prikazane informacije mogu se razlikovati ovisno o modelu televizora.
CZ Zobrazené informácie sa môžu líšiť v závislosti na modeli televízora.
DA De viste oplysninger kan variere afhængigt af tvmodelen.
NL De weergegeven informatie kan variëren afhankelijk van het tvmodel.
ET Kuvutat teave võib teleri mudelist sõltuvalt erineda.
FI Näytettävät tiedot voivat vaihdella TVmallin mukaan.
FR Le message affiché peut varier selon le modèle de téléviseur.
DE Die angezeigten Informationen können je nach TV-Modell variieren.
EL Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
HU A megjelenített információk a TVmodellről függően változhatnak.
IT Le informazioni visualizzate possono variare a seconda del modello di TV.
LV Parādītā informācija var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
LT Podoma informacija gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.
MK Приказаните информации може да се разликуваат во зависност од МОДЕЛОТ НА ТВ.
NO Informasjonen som vises, kan variere avhengig av TV-modell.
PL Wyświetlane informacje mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
PT As informações exibidas podem variar dependendo do modelo de TV.
RO Informațiile afișate pot varia în funcție de modelul televizorului.
RU Отображаемое сообщение может отличаться в зависимости от модели телевизора.
SR Prikazane informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od TV modela.
SK Zobrazené informácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu televízora.
SL Prikazane informacije se lahko razlikujejo glede na model televizora.
ES El mensaje mostrado puede diferir según el modelo del televisor.
SV Informationen som visas kan variera beroende på TV-modell.
TR Görüntülenen bilgiler TV modeline bağlı olarak değişebilir.
UA Інформація, що відображається, може відрізнятися залежно від моделі телевізора.



12

TCL
HOME


TCL Home App
Your TCL Smart Hub.
Download Now!




13




AI Sonic-Adaptation







1




2




3



4



5



Trademarks



Apple, AirPlay, Apple Home, and Apple TV are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

EN

Radio information

Soundbar

- Bluetooth frequency range: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth transmitter power: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi frequency range: 2412 – 2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi frequency range: 5,15 – 5,35 GHz,
- 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi transmitter power: < 23 dBm (EIRP)
- 2.4G Wireless frequency range: 2406 – 2474MHz
- 2.4G Wireless transmitter power: <10 dBm (EIRP)

Radio information

Subwoofer

- Frequency range: 2406MHz-2474MHz
- Maximum power (EIRP): 10dBm

Radio information

Satellite Speaker

- Frequency range: 2406MHz-2474MHz
- Maximum power (EIRP): 10dBm

For 5G WIFI Device

The device for operation in the band 5150-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

* Operation of 5150–5350MHz is restricted to indoor use only.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

HR

Informacije o radiju

Zvučna traka

- Bluetooth frekventcijski raspon: 2400 – 2483,5 MHz
- Snaga Bluetooth odašiljača: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi mreža: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi frekventcijskog raspona: 2412 – 2472 MHz
- 2.4G Snaga Wi-Fi odašiljača: < 20 dBm (EIRP)
- Frekventcijski raspon 5G Wi-Fi: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- Snaga 5G Wi-Fi odašiljača: < 23 dBm (EIRP)
- 2.4G bežični frekventcijski raspon: 2406 – 2474MHz
- 2.4G snaga bežičnog odašiljača: <10 dBm (EIRP)

Informacije o radiju

Subwoofer

- Frekventcijski raspon: 2406MHz-2474MHz
- Maksimalna snaga (EIRP): 10dBm

Informacije o radiju

Satelitski Zvučnik

- Frekventcijski raspon: 2406MHz-2474MHz
- Maksimalna snaga (EIRP): 10dBm

RADI NA 5G WIFI Uredajima

Oprema koja radi u pojasu 5150–5350 MHz namijenjena je za unutarnju uporabu samo kako bi se smanjio potencijal štetnih smetnji za kokanalne mobilne satelitske sustave.

* Rad na 5150–5350MHz ograničen je samo na unutarnju upotrebu.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

SQ

Informacion radiofonik

Soundbar

- Gama e frekuencave Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz
- Fuqia e transmetuesit Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Rrjeti Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- Gama e frekuencave Wi-Fi 2.4G: 2412 - 2472 Mhz
- Fuqia transmetuese Wi-Fi 2.4G: < 20 dBm (EIRP)
- Gama e frekuencave Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Fuqia e transmetuesit Wi-Fi 5G: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G Gama e frekuencave Wireless: 2406 - 2474 MHz
- Fuqia transmetuese pa tel 2.4G: <10 dBm (EIRP)

Informacion radiofonik

Aftoparlant bas

- Gama e frekuencave: 2406 MHz - 2474 Mhz
- Fuqia maksimale (EIRP): 10dBm

Informacion radiofonik

Aftoparlant satelitor

- Gama e frekuencave: 2406 MHz - 2474 Mhz
- Fuqia maksimale (EIRP): 10dBm

I disponueshëm për pajisjet 5G WIFI

Pajisjet që operojnë në bandën 5150-5350 MHz kanë për qëllim përdorimin e brendshëm vetëm për të zvogëluar mundësinë e ndërhyrjes së dëmshme në bashkë-kënalet e sistemeve satelitore mobile.

* Operacioni në 5150-5350MHz është i kufizuar vetëm në përdorim të brendshëm.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

CZ

Rádiové informace

Soundbaru

- Frekvencní rozsah Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
- Výkon Bluetooth vysílače: <13 dBm (EIRP)
- Sít Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- Frekvencní rozsah 2.4G Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz
- Výkon vysílače 2.4G Wi-Fi: < 20 dBm (EIRP)
- Frekvencní rozsah 5G Wi-Fi: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- Výkon vysílače 5G Wi-Fi: < 23 dBm (EIRP)
- Bezdrátový frekvencní rozsah 2.4G: 2406 - 2474 MHz
- Výkon bezdrátového vysílače 2.4G: <10 dBm (EIRP)

Rádiové informace

Subwoofer

- Frekvencní rozsah: 2406MHz-2474MHz
- Maximální výkon (EIRP): 10dBm

Rádiové informace

Satelitní reproduktor

- Frekvencní rozsah: 2406MHz-2474MHz
- Maximální výkon (EIRP): 10dBm

K dispozici pro zařízení 5G WIFI

Zařízení pracující v pásmu 5150–5350 MHz jsou určena pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů na společném kanálu.

* Provoz na frekvenci 5150–5350 MHz je omezen pouze na vnitřní použití.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

BG

Радио информация

Саунд бар

- Bluetooth честотен диапазон: 2400 - 2483,5 MHz
- Мощност на честотен предавател: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi мрежа: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi честотен диапазон: 2412 – 2472 MHz
- Мощност на 2.4G Wi-Fi предавателя: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi честотен диапазон: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Мощност на 5G Wi-Fi предавателя: < 23 dBm (EIRP)
- 2.4G безжичен честотен диапазон: 2406 – 2474 MHz
- 2.4G мощност на безжичния предавател: <10 dBm (EIRP)

Радио информация

Сънубфер

- Честотен диапазон: 2406 MHz - 2474 MHz
- Максимална мощност (EIRP): 10dBm

Радио информация

Сателитен високосговорител

- Честотен диапазон: 2406 MHz - 2474 MHz
- Максимална мощност (EIRP): 10dBm

Предлага се за 5G WIFI устройства

Оборудването, работещо в радиочестотната лента 5150 - 5350 MHz, е предназначено за използване в закрити помещения само за намаляване на възможността за вредни смущения в коканалните мобилни спътникови системи.

* Работата при 5150–5350MHz е ограничена само до вътрешна употреба.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

DA

Udsendelsesinformation

Soundbar

- Bluetooth frekvensområde: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth sendereffekt: <13 dbm (EIRP)
- Trådløs netværk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi frekvensområde: 2412 – 2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi sendereffekt: <20 dbm (EIRP)
- 5G Wi-Fi frekvensområde: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi sendereffekt: < 23 dbm (EIRP)
- 2.4G trådløs frekvensområde: 2406 – 2474MHz
- 2.4G trådløs transmissionseffekt: <10 dbm (EIRP)

Udsendelsesinformation

Subwoofer

- Frekvensområde: 2406MHz-2474MHz
- Maksimal effekt (EIRP): 10dBm

Udsendelsesinformation

Satellitøjtalerne

- Frekvensområde: 2406MHz-2474MHz
- Maksimal effekt (EIRP): 10dBm

Valeget til 5G WIFI-enheder

Udstyr, der opererer i 5150-5350 mhz-båndet, er kun beregnet til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til mobile satellitsystemer med fælles kanaler.

* Drift ved 5150–5350mhz er kun til indendørs brug.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

NL

Radio-informatie

Soundbar

- Bluetooth-frequentiebereik: 2400 - 2483,5 MHz
- Bluetooth-zendvermogen: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-netwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G WLAN-frequentiebereik: 2412 - 2472 MHz
- 2,4G WLAN-transmissievermogen: < 20 dBm (EIRP)
- 5G WLAN-frequentiebereik: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G WLAN-zendvermogen: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G-radiofrequentiebereik: 2406 - 2474 MHz
- 2,4G-radiotransmissievermogen: <10 dBm (EIRP)

Radio-informatie

Subwoofer

- Frequentiebereik: 2406 MHz-2474 MHz
- Maximaal vermogen (EIRP): 10 dBm

Radio-informatie

Satellietluidsprekers

- Frequentiebereik: 2406 MHz-2474 MHz
- Maximaal vermogen (EIRP): 10 dBm

Geschikt voor 5G WLAN-apparaten

Apparaten die werken in de 5150-5350 MHz-band zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om het risico van schadelijke interferentie met mobiele satellietstelsels op hetzelfde kanaal te minimaliseren.

*Werking op 5150-5350 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

FR

Informations radio

Barre de son

- Plage de fréquences Bluetooth : 2400 – 2483,5 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : <13 dBm (EIRP)
- Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- Plage de fréquences du Wi-Fi 2,4G : 2412 – 2472 MHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4G : < 20 dBm (EIRP)
- Plage de fréquences du Wi-Fi 5G : 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G : < 23 dBm (EIRP)
- Plage de fréquences sans fil 2,4G: 2406 – 2474MHz
- Puissance de l'émetteur sans fil 2,4G : <10 dBm (EIRP)

Informations radio

Caïsson de basses

- Plage de fréquence : 2406MHz-2474MHz
- Puissance maximale (EIRP) : 10dBm

Informations radio

Haut-parleur satellite

- Plage de fréquence : 2406MHz-2474MHz
- Puissance maximale (EIRP) : 10dBm

Pour l'appareil WiFi 5G

L'appareil fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite à canal commun.

* L'utilisation de la bande 5150-5350 MHz est limitée à l'intérieur des bâtiments.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

ET

Radioinfo

Soundbar

- Bluetoothi sagedusala: 2400 - 2483,5 MHz
- Bluetoothi-ülekandevõimsus: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi võrk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G WLAN-sagedusvahemik: 2412 - 2472 MHz
- 2,4G WLAN-i edastusvõimsus: < 20 dBm (EIRP)
- 5G WLAN-sagedusvahemik: 5,15-5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz
- 5G WLAN saatja võimsus: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G raadiosagedusvahemik: 2406 - 2474 MHz
- 2,4G raadiosaatjate võimsus: <10 dBm (EIRP)

Radioinfo

Subwoofer

- Sagedusvahemik: 2406 MHz-2474 MHz
- Maksimaalne võimsus (EIRP): 10 dBm

Radioinfo

Satelliidkõlarid

- Sagedusvahemik: 2406 MHz-2474 MHz
- Maksimaalne võimsus (EIRP): 10 dBm

Sobib 5G WLAN-seadmetele

5150-5350 MHz sagedusalas töötavad seadmed on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks, et minimeerida kahjulike häirete tekkimise ohtu kaaskanaliga liikuvatele satelliitstseemidele.

*Kasutamine sagedusalas 5150-5350 MHz on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

DE

Radio-Informationen

Soundbar

- Bluetooth-Frequenzbereich: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth-Sendeleistung: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-Netzwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G-WLAN-Frequenzbereich: 2412 – 2472 MHz
- 2,4G-WLAN-Sendeleistung: < 20 dBm (EIRP)
- 5G-WLAN-Frequenzbereich: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- 5G-WLAN-Sendeleistung: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G-Funkfrequenzbereich: 2406 – 2474 MHz
- 2,4G-Funkübertragungsleistung: <10 dBm (EIRP)

Radio-Informationen

Subwoofer

- Frequenzbereich: 2406 MHz-2474 MHz
- Maximale Leistung (EIRP): 10 dBm

Radio-Informationen

Satellitenlautsprecher

- Frequenzbereich: 2406 MHz-2474 MHz
- Maximale Leistung (EIRP): 10 dBm

Geeignet für 5G-WLAN-Geräte

Geräte, die im 5150-5350-MHz-Band betrieben werden, sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Risiko schädlicher Störungen bei mobilen Satellitensystemen mit Gleichkanal zu verringern.

*Der Betrieb bei 5150–5350 MHz ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

FI

Radiotiedot

Soundbar

- Bluetooth-taajuusalue: 2400 - 2483,5 MHz
- Bluetooth-lähetysteho: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-verkko: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G WLAN-taajuusalue: 2412 - 2472 MHz
- 2,4G WLAN:n lähetysteho: < 20 dBm (EIRP)
- 5G WLAN-taajuusalue: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G WLAN-lähetysteho: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G-radiotaajuusalue: 2406 - 2474 MHz
- 2,4G-radiolähetysteho: <10 dBm (EIRP)

Radiotiedot

Subwoofer

- Taajuusalue: 2406 MHz-2474 MHz
- Suurin teho (EIRP): 10 dBm

Radiotiedot

Satelliittikaupitimet

- Taajuusalue: 2406 MHz-2474 MHz
- Suurin teho (EIRP): 10 dBm

Soveltuu 5G WLAN-laitteille

Laitteet, jotka toimivat 5150-5350 MHz:n taajuusalueella, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta minimoidaan haitallisten häiriöiden riski samankanaalisille satelliittivälitteisille matkaviestinjärjestelmille.

*Toiminta 5150-5350 MHz:n taajuusalueella on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

EL

Πληροφορίες εκπομπής

Ηχομπαρ

- Εύρος συχνότητας Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz
- Ισχύς πομπού Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Δίκτυο Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Εύρος συχνότητας 2,4G Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz
- Ισχύς πομπού 2,4G Wi-Fi: < 20 dBm (EIRP)
- Εύρος συχνότητας 5G Wi-Fi: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Ισχύς πομπού 5G Wi-Fi: < 23 dBm (EIRP)
- Εύρος ασύρματης συχνότητας 2,4 G: 2406 - 2474 MHz
- Ισχύς ασύρματης μετάδοσης 2,4G: <10 dBm (EIRP)

Πληροφορίες εκπομπής

Υποwoofer

- Εύρος συχνότητας: 2406 MHz - 2474 MHz
- Μέγιστη ισχύς (EIRP): 10 dBm

Πληροφορίες εκπομπής

Δορυφορικά ηχεία

- Εύρος συχνότητας: 2406 MHz - 2474 MHz
- Μέγιστη ισχύς (EIRP): 10 dBm

Κατάλληλο για συσκευές 5G WIFI

Ο εξοπλισμός που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350 MHz προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο για τη μείωση της πιθανότητας επιβλαβών παρεμβολών σε κινητά δορυφορικά συστήματα συν-καναλιών.

*Η λειτουργία στα 5150 - 5350 MHz είναι μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

HU

Közvetítési információk

Hangsáv

- Bluetooth frekvenciartomány: 2400 - 2483,5 MHz
- Bluetooth adóteljesítmény: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi hálózati: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi frekvenciartomány: 2412 - 2472 MHz
- 2,4 G Wi-Fi adóteljesítmény: <20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi frekvenciartomány: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi adóteljesítmény: < 23 dBm (EIRP)

2,4G vezeték nélküli frekvenciartomány: 2406 - 2474 MHz

2,4G vezeték nélküli átviteli teljesítmény: <10 dBm (EIRP)

Közvetítési információk

Basszus

- Frekvencia tartomány: 2406 MHz - 2474 MHz
- Maximális teljesítmény (EIRP): 10 dBm

Közvetítési információk

Műholdas hangszórók

- Frekvencia tartomány: 2406 MHz - 2474 MHz
- Maximális teljesítmény (EIRP): 10 dBm

Alkalmasság 5G WIFI eszközökhöz

Az 5150-5350 MHz -es sávban működő berendezéseket csak beltéri használatra szánják, hogy csökkentse a közös csatornás mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia lehetőségét.

* Az 5150-5350 MHz-es frekvencia csak beltéri használatra korlátozódik.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

LT

Transliuoti informacija

Garso juosta

- Bluetooth dažnių diapazonas: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth siuntimo galia: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi tinklas: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi dažnių diapazonas: 2412 – 2472 MHz
- 2,4 G Wi-Fi siuntimo galia: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi dažnių diapazonas: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G Wi-Fi siuntimo galia: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G Belaidžio dažnių diapazonas: 2406 – 2474MHz
- 2,4 G Belaidžio perdavimo galia: <10 dBm (EIRP)

Transliuoti informacija

Bosas

- Dažnių diapazonas: 2406MHz-2474MHz
- Didžiausia galia (EIRP): 10 dBm

Transliuoti informacija

Palydoviniai Garsikabliai

- Dažnių diapazonas: 2406MHz-2474MHz
- Didžiausia galia (EIRP): 10 dBm

Tinka 5G WIFI įrenginiams

Įranga, veikianti 5150–5350 MHz dažnių juostoje, skirta naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti galimus žalingus trikdžius bendro kanalo judriojo palydovinio ryšio sistemoms.

* Veikimas 5150–5350 MHz dažniu skirtas naudoti tik patalpose.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

IT

Informazioni sulla radio

Soundbar

- Intervallo di frequenze Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Rete Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- Intervallo di frequenze Wi-Fi 2,4G: 2412 - 2472 MHz
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 2,4G: < 20 dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenze Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: < 23 dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenze wireless 2,4G: 2406 - 2474 MHz
- Potenza wireless del trasmettitore 2,4G: <10 dBm (EIRP)

Informazioni sulla radio

Subwoofer

- Intervallo di frequenze: 2406 MHz - 2474 MHz
- Potenza massima (EIRP): 10dBm

Informazioni sulla radio

Altoparlante satellitare

- Intervallo di frequenze: 2406 MHz - 2474 MHz
- Potenza massima (EIRP): 10dBm

Per il Dispositivo WIFI 5G

Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150-5350 MHz è destinato esclusivamente all'uso in interni per ridurre il potenziale di interferenza dannosa ai sistemi satellitari mobili co-canale.

"Il funzionamento di 5150-5350 MHz è limitato all'uso in interni.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

МК

Информации за емитване

Лента за звук

- Фреквентен опсег на Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
- Моќност на предавателот на Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi мрежа: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- 2,4G Wi-Fi фреквентен опсег: 2412 – 2472 MHz
- Моќност на предавателот на 2,4G Wi-Fi: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi фреквентен опсег: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- Моќност на предавателот 5G Wi-Fi: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G безжичен фреквентен опсег: 2406 – 2474 MHz
- Моќност на безжичен пренос 2,4G: <10 dBm (EIRP)

Информации за емитване

Сабвуфер

- Фреквентен опсег: 2406MHz-2474MHz
- Максимална моќност (EIRP): 10dBm

Информации за емитване

Сателитски Звучници

- Фреквентен опсег: 2406MHz-2474MHz
- Максимална моќност (EIRP): 10dBm

Подоген за 5G WIFI Уреди

Опремена што работи во опсегот 5150-5350 MHz е наменета само за внатрешна употреба само за да се намали потенцијалот за штетни пречки на мобилните сателитски системи за истоканални канали.

*Работата на 5150-5350 MHz е само за внатрешна употреба.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

LV

Apraides informācija

Soundbar

- Bluetooth frekvenču diapazons: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth raidītāja jauda: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi tīkls: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi frekvenču diapazons: 2412 – 2472 MHz
- 2,4G Wi-Fi raidītāja jauda: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi frekvenču diapazons: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G Wi-Fi raidītāja jauda: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G Bezvadu frekvencu diapazons: 2406 – 2474MHz
- 2,4G Bezvadu pāraides jauda: <10 dBm (EIRP)

Apraides informācija

Subwoofer

- Frekvencu diapazons: 2406MHz-2474MHz
- Maksimālā jauda (EIRP): 10 dBm

Apraides informācija

Satelīta Skalnūri

- Frekvencu diapazons: 2406MHz-2474MHz
- Maksimālā jauda (EIRP): 10dBm

Piemērots 5G WIFI ierīcēm

Iekārtas, kas darbojas 5150-5350 MHz joslā, ir paredzētas lietošanai tikai iekšējās, lai samazinātu iespējamus kaitīgus traucējumus viena kanāla mobilā satelītu sistēmām.

*Darbība 5150-5350 MHz ir paredzēta tikai lietošanai iekšējās.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

NO

Kringkastingsinformasjon

Soundbar

- Bluetooth frekvensområde: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth sendereffekt: <13 dbm (EIRP)
- Trådløst nettverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- 2,4G Wi-Fi frekvensområde: 2412 – 2472 MHz
- 2,4G Wi-Fi-sendereffekt: <20 dbm (EIRP)
- 5G Wi-Fi frekvensområde: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-sendereffekt: < 23 dbm (EIRP)
- 2,4G trådløs frekvensområde: 2406 – 2474MHz
- 2,4G trådløs sendereffekt: <10 dbm (EIRP)

Kringkastingsinformasjon

Subwoofer

- Frekvensområdet: 2406MHz-2474MHz
- Maksimal effekt (EIRP): 10dBm

Kringkastingsinformasjon

Satellittlyttetare

- Frekvensområdet: 2406MHz-2474MHz
- Maksimal effekt (EIRP): 10dBm

Passer for 5G WIFI-enheter

Ustyr som opererer i 5150-5350 mhz-båndet er kun beregnet for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens for co-kanal mobile satellittsystemer.

*Drift ved 5150-5350mhz er kun for innendørs bruk.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

PL

Informacje o transmisji

Głośnik SoundBar

- Zakres częstotliwości Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
- Moc nadajnika Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Sieć Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Zakres częstotliwości Wi-Fi 2,4G: 2412 – 2472 MHz
- Moc nadajnika Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (EIRP)
- Zakres częstotliwości Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- Moc nadajnika Wi-Fi 5G: < 23 dBm (EIRP)
- Zakres częstotliwości bezprzewodowej 2,4G: 2406 – 2474MHz
- Moc nadajnika bezprzewodowej 2,4G: <10 dBm (EIRP)

Informacje o transmisji

Subwoofer

- Zakres częstotliwości: 2406MHz-2474MHz
- Moc maksymalna (EIRP): 10dBm

Informacje o transmisji

Głośniki Satelitarne

- Zakres częstotliwości: 2406MHz-2474MHz
- Moc maksymalna (EIRP): 10dBm

Nadaje się do urządzeń 5G WIFI

Sprzęt pracujący w paśmie 5150–5350 mhz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych w celu zmniejszenia potencjału szkodliwych zakłóceń w systemach satelitarnych komunikacji ruchomej współpracujących.

*Praca przy częstotliwości 5150–5350 mhz jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

RU

Радиоинформация

Канальная звуковая панель (Саундбар)

- Диапазон частот Bluetooth: 2400 - 2483,5 МГц
- Мощность передатчика Bluetooth: <13 дБм (EIRP)
- Сеть Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц)
- Диапазон частот 2.4G Wi-Fi: 2412 - 2472 МГц
- Мощность передатчика Wi-Fi 2.4G: < 20 дБм (EIRP)
- Диапазон частот Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 ГГц, 5,470 - 5,725 ГГц, 5,725 - 5,825 ГГц.
- Мощность передатчика Wi-Fi 5G: < 23 дБм (EIRP)
- Беспроводной диапазон частот 2.4G: 2406 - 2474 МГц
- Мощность беспроводного передатчика 2.4G: <10 дБм (EIRP)

Радиоинформация

Сабвуфер

- Диапазон частоты: 2406 МГц—2474 МГц
- Максимальная мощность (EIRP): 10 дБм

Радиоинформация

Спутниковый динамик

- Диапазон частоты: 2406 МГц—2474 МГц
- Максимальная мощность (EIRP): 10 дБм

Для устройства 5G WIFI

Устройство для работы в диапазоне 5150-5350 МГц предназначено только для использования в помещении, чтобы уменьшить вероятность вредных помех для одноканальных мобильных спутниковых систем.

* Работа в диапазоне 5150-5350 МГц ограничена использованием только внутри помещений.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

PT

Informações de rádio

Barra de som

- Gama de frequências Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz
- Potência do transmissor Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Rede Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- Gama de frequências Wi-Fi 2,4G: 2412 - 2472 MHz
- Potência do transmissor Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (EIRP)
- Gama de frequências Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Potência do transmissor Wi-Fi 5G: < 23 dBm (EIRP)
- Gama de frequências sem fios 2.4G: 2406 - 2474 MHz
- Potência do transmissor sem fios 2.4G: < 10 dBm (EIRP)

Informações de rádio

Subwoofer

- Gama de frequências: 2406 MHz - 2474 MHz
- Potência máxima (EIRP): 10dBm

Informações de rádio

Altifalante satélite

- Gama de frequências: 2406 MHz - 2474 MHz
- Potência máxima (EIRP): 10dBm

Para dispositivo 5G WIFI

O dispositivo para funcionamento na banda 5150 - 5350 MHz destina-se apenas a utilização em interiores para reduzir o potencial de interferências nocivas nos sistemas móveis por satélite co-canal.

* O funcionamento de 5150 - 5350 MHz está restringido apenas à utilização em interiores.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

SR

Radio informacije

Audio

- Opseg Bluetooth frekvencije: 2400 - 2483,5 MHz
- Napajanje Bluetooth predajnika: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi mreže IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi Frekventni opseg: 2412 - 2472 MHz
- 2,4G Wi-Fi Snaga predajnika: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi Frekventni opseg: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi Snaga predajnika: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G Opseg bežične frekvencije: 2406 - 2474 MHz
- 2,4G Snaga bežičnog predajnika: <10 dBm (EIRP)

Radio informacije

Sabvufer

- Frekventni opseg: 2406MHz - 2474MHz
- Maksimalna snaga (EIRP): 10dBm

Radio informacije

Satelitski zvučnici

- Frekventni opseg: 2406MHz - 2474MHz
- Maksimalna snaga (EIRP): 10dBm

Za 5G WIFI Uređaje

Uređaji koji rade u bendu 5150 - 5350 MHz trebalo bi da se koriste samo u zatvorenom prostoru kako bi se smanjile potencijalno štetne smetnje za ko-kanalne mobilne satelitske sisteme.

* Bend 5150 - 5350 MHz je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

RO

Informații radio

Soundbar

- Gama de frecvență Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
- Puterea transmițătorului Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Rețea Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- Gama de frecvență Wi-Fi 2,4G: 2412 – 2472 MHz
- Putere transmițător Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (EIRP)
- Gama de frecvență Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- Putere transmițător Wi-Fi 5G: < 23 dBm (EIRP)
- Gama de frecvență wireless 2,4G: 2406 – 2474MHz
- Puterea transmițătorului fără fir 2,4G: <10 dBm (EIRP)

Informații radio

Subwoofer

- Gamă de frecvență: 2406MHz-2474MHz
- Putere maximă (EIRP): 10dBm

Informații radio

Diffuzor prin satelit

- Gamă de frecvență: 2406MHz-2474MHz
- Putere maximă (EIRP): 10dBm

Disponibil pentru dispozitivele WIFI 5G

Echipamentele care funcționează în banda de 5150-5350 MHz sunt destinate utilizării în interior numai pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele mobile prin satelit co-canal.

* Funcționarea la 5150–5350MHz este limitată doar la utilizarea în interior.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

SK

Rádiové informácie

Zvuková lišta

- Frekvencný rozsah Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
- Výkon vysielateľa Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi sieť: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Frekvencný rozsah 2,4G Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz
- Výkon vysielateľa 2,4G Wi-Fi: < 20 dBm (EIRP)
- Frekvencný rozsah 5G Wi-Fi: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Výkon vysielateľa 5G Wi-Fi: < 23 dBm (EIRP)
- Bezdrôtový frekvencný rozsah 2,4G: 2406 - 2474MHz
- Výkon bezdrôtového vysielateľa 2,4G: <10 dBm (EIRP)

Rádiové informácie

Subwoofer

- Frekvencný rozsah: 2406MHz - 2474MHz
- Maximálny výkon (EIRP): 10dBm

Rádiové informácie

Satelitný reproduktor

- Frekvencný rozsah: 2406MHz - 2474MHz
- Maximálny výkon (EIRP): 10dBm

K dispozícii pre 5G WIFI zariadenia

Zariadenia pracujúce v pásme 5150 - 5350 MHz sú určené na použitie vo vnútorných priestoroch iba na zníženie potenciálneho škodlivého rušenia spoločných mobilných satelitných systémov.

* Prevádzka na frekvenci 5150 - 5350 MHz je obmedzená len na použitie v interiéri.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

SL

Radjijske informacije

Zvočna vristica

- Frekvenčno območje Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz
- Moč oddajnika Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Omrežje Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5GHz)
- 2,4G Wi-Fi Frekvenčno območje: 2412 - 2472 MHz
- 2,4G Wi-Fi Oddajnik moč: < 20 dBm (EIRP)
- Frekvenčno območje 5G Wi-Fi: 5,15 - 5,35 GHz,
- 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi Oddajnik moč: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G Brežično frekvenčno območje: 2406 - 2474MHz
- 2,4G Moč brezžičnega oddajnika: <10 dBm (EIRP)

Radjijske informacije

Globokotonec

- Frekvenčno območje: 2406MHz - 2474MHz
- Največja moč (EIRP): 10dBm

Radjijske informacije

Satelitski zvočnik

- Frekvenčno območje: 2406MHz - 2474MHz
- Največja moč (EIRP): 10dBm

Na voljo za naprave 5G WIFI

Oprema, ki deluje v frekvenčnem pasu 5150 - 5350 MHz, je namenjena uporabi v zaprtih prostorih samo za zmanjšanje možnosti motenja mobilnih satelitskih sistemov, ki delujejo na istih kanalih.

* Delovanje pri 5150 - 5350 MHz je omejeno samo na uporabo v zaprtih prostorih.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

TR

Radio bilgileri

Ses çubuğu

- Bluetooth frekans aralığı: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth verici gücü: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi ağı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi frekans aralığı: 2412 – 2472 MHz
- 2,4G Wi-Fi verici gücü: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi frekans aralığı: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi Verici Gücü: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G Kablosuz Frekans Aralığı: 2406 - 2474MHz
- 2,4G kablosuz verici gücü: <10 dBm (EIRP)

Radio bilgileri

Subwoofer (Subwoofer)

- Frekans aralığı: 2406MHz-2474MHz
- Maksimum güç (EIRP): 10dBm

Radio bilgileri

Uydu hoparlörü

- Frekans aralığı: 2406MHz-2474MHz
- Maksimum güç (EIRP): 10dBm

5G WIFI cihazları için kullanılabılır

5150-5350 MHz bandında çalışan ekipman, ortak kanalı mobil uydu sistemlerine zararı parazit olasılığını azaltmak için yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.

* 5150-5350MHz'de çalışma yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

ES

Información de radio

Barra de Sonido

- Rango de frecuencia Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: <13 dBm (EIRP)
- Redes Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- Rango de frecuencia Wi-Fi 2.4G: 2412 – 2472 MHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2.4G: < 20 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 5G: < 23 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia inalámbrica 2.4G: 2406 – 2474MHz
- Potencia del transmisor inalámbrico 2.4G: <10 dBm (EIRP)

Información de radio

Subwoofer

- Rango de frecuencia: 2406MHz-2474MHz
- Potencia máxima (EIRP): 10dBm

Información de radio

Altavoz de satélite

- Rango de frecuencia: 2406MHz-2474MHz
- Potencia máxima (EIRP): 10dBm

Para dispositivos WIFI 5G

El dispositivo que funciona en la banda de 5150 a -5350 MHz es únicamente para uso en interiores con el fin de reducir las posibles interferencias perjudiciales para los sistemas móviles por satélite cocanal.

* El funcionamiento de 5150-5350MHz está restringido únicamente al uso en interiores.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

UA

Інформація про радіо

Слушати

- Діапазон частот Bluetooth: 2400 – 2483,5 МГц
- Потужність передавача Bluetooth: <13 дБм (EIRP)
- Мережа Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц)
- Діапазон частот 2.4G Wi-Fi: 2412 – 2472 МГц
- Потужність передавача 2.4G Wi-Fi: < 20 дБм (EIRP)
- Діапазон частот 5G Wi-Fi: 5,15 – 5,35 ГГц, 5,470 – 5,725 ГГц, 5,725 – 5,825 ГГц
- Потужність передавача 5G Wi-Fi: < 23 дБм (EIRP)
- Діапазон бездротових частот 2.4G: 2406 – 2474 МГц
- Потужність бездротового передавача 2.4G: <10 дБм (EIRP)

Інформація про радіо

Сабвуфер

- Діапазон частот: 2406 МГц-2474 МГц
- Максимальна потужність (EIRP): 10 дБм

Інформація про радіо

Сателітний динамік

- Діапазон частот: 2406 МГц-2474 МГц
- Максимальна потужність (EIRP): 10 дБм

Доступно для пристроїв 5G WIFI

Обладнання, що працює в діапазоні 5150-5350 МГц, призначене лише для використання всередині приміщень, щоб зменшити потенційні шкідливі переходи для мобільних супутникових систем зі спільним каналом.

* Робота на частоті 5150-5350 МГц обмежена лише внутрішнім використанням.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

SV

Radioinformation

Soundarsens

- Bluetooth-frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
- Bluetooth-sändarens effekt: <13 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-nätverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi-frekvensområde: 2412 – 2472 MHz
- 2,4G Wi-Fi-sändarens effekt: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-frekvensområde: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-sändareffekt: < 23 dBm (EIRP)
- 2,4G trådlös frekvensområde: 2406 – 2474MHz
- 2,4G trådlös sändareffekt: <10 dBm (EIRP)

Radioinformation

Subwoofer

- Frekvensområde: 2406MHz-2474MHz
- Maximal effekt (EIRP): 10dBm

Radioinformation

Satelithögtalare

- Frekvensområde: 2406MHz-2474MHz
- Maximal effekt (EIRP): 10dBm

Tillgänglig för 5G WIFI-enheter

Utrustning som arbetar i 5150-5350 MHz-bandet är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning av mobila satellitsystem i samkanal.

* Drift vid 5150-5350MHz är begränsad till endast inomhusbruk.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:
www.tcl.com



**TAKE CARE WHEN
REMOVING THE SOUND BAR**