

PROBLEMLÖSUNG

Wiezere Tipps und Problemlösungen findest du unter: www.TheWorldIsNowGame.com oder unter Problemlösung in der Recoil-Mobil-App.

LÖSUNG

Brauche ich die Recoil-Mobil-App, um die Recoil-Waffen zu verwenden?	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, für alle Recoil-Spielmodi benötigst du ein unterstütztes iOS- oder Android-Gerät. • Achte darauf, dass neue Batterien eingelegt sind und die LED des Einschalters dauerhaft grün leuchtet. • Überprüfe in den WLAN-Einstellungen deines Geräts, ob du mit einem Netzwerk verbunden bist. Wenn nicht, schalt die WLAN-Funktion in den Einstellungen deines Geräts neu ein und versuche in den WLAN-Einstellungen deines Geräts, dich erneut mit dem Netzwerk zu verbinden. • Achte darauf, dass in deinen Geräteeinstellungen Bluetooth aktiviert ist. • Starte die App neu und schalte die RK-45 SPITFIRE ein, sobald du das Hauptmenü erreicht hast. • Immer nur eine Waffe gleichzeitig verbinden, und darauf achten, dass die Waffe mit dem anderen keine anderen unbundenen Waffen eingeschaltet sind.
Verbindung zum WLAN-Spiel-Hub nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> • Achte darauf, dass sich der Spiel-Hub während des Spiels 90-150 cm über dem Boden befindet. • Achte darauf, dass die Antenne des Spiel-Hubs ganz herausgezogen ist und nicht abgeklippt. • Achte darauf, dass sich der Spiel-Hub in einer Entfernung von höchstens 75 m zum WLAN-Spiel-Hub befindet. • Achte darauf, dass der Spiel-Hub über neue Batterien verfügt.
RK-45 SPITFIRE kann sich nicht mit der App verbinden	<ul style="list-style-type: none"> • Die GPS-Funktion funktioniert nur im Freien. Einzelheiten zum Spielen in Gebäuden findest du in der App. • Achte darauf, dass die GPS-Funktion in deinem OS (iOS/Android) eingeschaltet ist. • Optimale Spielgebiete sind offene Flächen, fern von hohen Gebäuden und Strukturen. • Achte darauf, dass du Ortungsdienste für die Recoil-Mobil-App in deinen Geräteeinstellungen aktiviert hast.
Ich verliere während des Spiels die Verbindung zum WLAN-Spiel-Hub	
GPS funktioniert nicht präzise	

ERFORDERT 4x AA (LR06) 1.5V Niete enthalten

Die Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
Die Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
Die Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie, bevor aufgeladen werden.
Die verschiedenen Sorten von Batterien und Akkus oder neue und gebrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht vermischt werden.
Die Batterien und Akkus müssen entfernt werden, wenn man ihre Polarität berücksichtigt.
Verbrauchte Batterien oder Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
Die Klammern einer Batterie oder eines Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Golliath, BV, Völgeld 80, 18 8051 KB Halm.
Golliath Toys GmbH, Otto-Hahn-Str. 46, 63303 Dreieich, Deutschland.
Aufzubehaltende Informationen Alle für das Spiel nicht notwendigen Teile entfernen, bevor Sie das Produkt Ihrem Kind geben (Beispiel: Plastabfestigungen).
Hergestellt in China.

ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

Dieser Apparat ist mit dem Symbol gekennzeichnet, das Schritt von elektrischen und elektronischen Geräten betrifft. Das bedeutet, dass dieses Produkt von einem System der getrennten Sammlung übernommen werden muss, nachdem es geordnet gesammelt wurde, um die Umwelt zu schonen. Das Produkt ist nicht für die Wiederverwendung oder zur Wiederverwertung geeignet. Die Batterien oder Akkus, die ein spezifisches Produkt enthalten, müssen aus dem Produkt entfernt werden und separat entsorgt werden. Wenn es nicht vorgesehen ist, dass Batterien oder Akkus entfernt werden, muss das Produkt einer angemessenen Sammelstelle anvertraut werden, damit die Wiederverwertung gefördert wird. Die elektrische und elektronische Entsorgung des Produkts muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für die Wiederverwertung erfolgen. Die elektrische und elektronische Entsorgung des Produkts muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für die Wiederverwertung erfolgen. Für weitere Auskünfte können Sie Kontakt mit Ihrer lokalen oder regionalen Behörde aufnehmen.

Golliath, Modello Frankfurt erklärt, dass die Referenznummer #90517 die Änderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.modelo.tiroid.com/declaracion_de_conformidad



905172-001-0218

DE

RECOIL


Ab 12 JAHREN

GPS LASER COMBAT

RECOIL-WAFFE RK-45 SPITFIRE

ZUR VERWENDUNG MIT DEM RECOIL™ STARTER SET

- INHALT:**
- 1 Recoil-Waffe RK-45 SPITFIRE
 - 1 Handyhalterung
 - 1 Kurzanleitung



DAS BRAUCHST DU (Nicht enthalten):

- 4 AA-Batterien
- Kompatibles iOS- oder Android-Mobilgerät
- Kostenlos heruntergeladene RECOIL-Mobil-App
- Sicheres Spielgebiet und mindestens 2 Spieler
- Kopfhörer (EMPFOHLEN)
- Schraubendreher

AUCH ERHÄLTLICH:



RECOIL-WAFFE SR-12
ROGUE
(Separat erhältlich)

©2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90048, USA. Alle Rechte vorbehalten. Recoil und das Skyrocket-Logo sind Markenzeichen von Skyrocket LLC. Andere Markenzeichen und Logos gehören ihren jeweiligen Besitzern und es besteht keine Verbindung zu Skyrocket LLC. HERGESTELLT IN CHINA.



SKYROCKET



Bluetooth

Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Skyrocket erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

RK-45 SPITFIRE: Einsetzen der Batterien



3 Verschiebe das Batteriefach wieder.

SEITENANSICHT



4 Halte zum Ein- oder Ausschalen den Einschalter 1 Sekunde lang gedrückt.




HANDYHALTERUNG BEFESTIGEN



1 Richte die Handyhalterung an der linken oder rechten Seite der RK-45 SPITFIRE aus.



2 Setze die mitgelieferte Schraube ein und ziehe sie fest.



3 Löse die Klammer und setze das Mobilgerät ein. Sichere es dann mithilfe der Klammer.



4 Achte darauf, dass Halterung und Mobilgerät sicher verschraubt sind. **HINWEIS:** Verwende eine Schutzhülle (nicht einbauen) für dein Mobilgerät, während es in der Handyhalterung steckt.


ACHTUNG: Produkt nie ohne vorherige Genehmigung durch die Behörden in öffentlichen Bereichen verwenden. Verwendung oder Demonstration des Produkts zum Zweck der Einschüchterung in öffentlichen Raum kann gefährlich und strafbar sein. Es dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen bezüglich Funktionalität oder Aussehen des Produkts vorgenommen werden. Jegliche Modifikation des Produkts, die dazu führt, dass es mit einer echten Waffe verwechselt werden könnte, ist gefährlich und könnte strafbar sein.

SICHERHEITSWARNUNG:

- Jederzeit auf die Umgebung achten.
- Sicherheitsabstand zu Straßen, öffentlichen Durchgängen und Stromleitungen, Hochspannungsmasten, Eisenbahngleisen, Straßen und Schwimmbecken einhalten.
- Geräuscherdrückende Kopfhörer vermeiden und Lautstärke so einstellen, dass Umgebungsgeräusche hörbar sind.
- Darauf achten, dass sich das Gerät sicher befestigt in der montierten Handyhalterung befindet.

RECOIL-APP HERUNTERLADEN:

Lade dir die kostenlose **RECOIL-Mobil-App** herunter.



Starte die App und folge zum Verbinden der Recoil-Hardware der Anleitung.

Achte darauf, dass WLAN und Bluetooth in den Einstellungen deines Gerätes aktiviert sind.