TREKURE

Ver.1.3



QUICK-START GUIDE

TK10 Portable Jump Starter

Language

English ---------- 01-07

España ---------- 08-14

Deutsch ---------- 15-21

Italia ---------- 22-28

Francais ---------- 29-35

WARRANTY

TREKURE provides customers with warranty of 24 months from the date of purchase.
For assistance or warranty cover claim, please contact us via email at **support@trekure.com**.

PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Please use the included USB-C cable and 5V/2A or above adapter for charging.


2. Please make sure the device is fully charged before using the product for the first time.

3. It is recommended to fully charge the device at least once every 3 months to help extend the life of the device.


SPECIFICATIONS

Model	TK10
Capacity	16800mAh, 62.16 Wh
USB-C Input	5V/2A
USB Output	5V/2.4A
Operation Temp	-20°C~60°C

PRODUCT OVERVIEW




① Power Button
② Power Indicator
③ Lights
④ Jump-Start Port
⑤ USB Output
⑥ USB-C Input



support@trekure.com

HOW TO CHARGE YOUR JUMP STARTER

1. Insert the charging cable into USB-C port.
2. Connect the charging cable to a 5V/2A or above adapter (adapter not included).




Tips:

- 1 bar stands for 25% power.
- Please make sure the device is fully charged before using it for the first time.


HOW TO CHARGE ELECTRONIC DEVIDES

1. Plug the cable into USB output port.
2. Connect to electronics, such as smart phones.
3. Press Power button.




support@trekure.com


HOW TO USE THE LED EMERGENCY LIGHT




HOW TO JUMP START YOUR CAR



1. Connect the smart clamps to the jump starter, and the indicator will flashing red and green.



2. Connect the clamps to car battery (red to + , black to -). The indicator will turn solid green if connected correctly.



3. Start the car engine within 30s of the indicator turning solid green.


Note:

- When connected, it's normal that the jump starter screen is off. It's not recommended to press the power button to turn it on.
- Ensure the battery level shows at least two bars before use to avoid low-voltage protection, which may result in a failed start.
- Do not start the vehicle continuously, allow at least 30s to 1 min between starts.


support@trekure.com

ABOUT THE FORCE START FUNCTION


If the indicator light remains flashing red and green with properly connected clamps, use Force Start:



❶ Ensure that the smart clamps are correctly connected to the car battery (red to +, black to -).



❷ Long press the Force Start Button on the side of the smart clamp for 3 seconds, the indicator light will turn solid green.



❸ Start your car within 60 seconds.

Note: Force Start bypasses protective systems. Don't reverse or short-circuit the clamps.

support@trekure.com

ABOUT TROUBLESHOOTING

Connection Status	Indicator	Situations and Solutions
Smart clamps connected to the jump starter only	Flashing red and green	Standby status
	Solid red	Low voltage protection ---Recharge the jump starter.
	Solid red with rapid beeps	Clamps malfunction (usually occurs on first use) ---Remove the clamps and contact **support@trekure.com** for a replacement.
Smart clamps connected to both the jump starter and the car battery	Solid green with a single beep	Ready to start
	Solid red with rapid beeps	Reverse polarity protection ---Ensure the correct connection (red to + pole, black to - pole).
	Solid red with regular beeps (one long and two short)	Short circuit protection ---Don't connect the clamps together or to the same metal.
	Solid red and green	Start-up timeout protection --- Please remove the clamps and reconnect to start the vehicle within 60 seconds.
After ignition	Solid red with rapid beeps	Overheat protection ---Remove the clamps to let it cool.
	Solid red with regular beeps (one long and two short)	Load error protection ---Reconnect and try again or use the force start function. ---Contact **support@trekure.com** for more assistance.
Others	Please contact **support@trekure.com** with details	

IMPORTANT SAFETY WARNING

ATTENTION Please read the following safety warning before using the product and take safety protection measures to avoid malfunctions caused by accidental operation.

Personal Safety

1. Store in a cool and well-ventilated place out reach of children and pets.
2. Do not place the product in high temperature environment for a long time. The operation temperature of this product is -4°F~140°F. The storage temperature should not exceed 122°F.

Electrical Safety

1. Only start vehicles with the smart jumper cable supplied by the manufacturer.
2. Do not use the product if the clamp or cable is damaged.
3. Do not connect the red and black clamps together when the product is outputting.
4. Do not connect the red and black clamps to the same piece of metal.
5. Do not disassemble or modify this product.
6. Do not use detergent to clean this product.
7. Do not abuse this product and avoid heavy dropping or repeatedly hitting it.
8. Do not operate the product in explosive environments such as flammable liquidsgases or dusts.
9. Do not immerse the product in water.

Battery Safety

1. Do not litter the product and it should be safely recycled.
2. Do not incinerate the product or exposed to high temperaturesas they may explode.
3. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by manufacturer.

support@trekure.com

GARANTÍA

TREKURE ofrece a los clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.
Para asistencia o reclamaciones de garantía, por favor contáctenos por correo electrónico a **support@trekure.com**.

PRECAUCIONES DE USO

1. Por favor, utilice el cable USB-C suministrado y un adaptador de 5V/2A o superior para la carga.


2. Asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de utilizar el producto por primera vez.

3. Se recomienda cargar completamente el dispositivo al menos una vez cada 3 meses para ayudar a prolongar la vida útil del dispositivo.


ESPECIFICACIONES

Modelo	TK10
Capacidad	16800mAh, 62.16Wh
Entrada USB-C	5V/2A
Salida USB	5V/2.4A
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~60°C

RESUMEN DEL PRODUCTO



① Botón de Encendido
② Indicador de Encendido
③ Luces
④ Puerto de Arranque
⑤ Salida USB
⑥ Entrada USB-C



Conector de Clip Inteligente

Botón de Arranque Forzado


Pinza negra (Negativa)

Pinza roja (Positiva)

support@trekure.com

CÓMO CARGAR EL ARRANCADOR

1. Inserta el cable de carga en el puerto USB-C.
2. Conecte el cable de carga a un adaptador de 5V/2A o superior (adaptador no incluido).




Consejos:

- 1 barra representa el 25% de potencia.
- Por favor, asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de usarlo por primera vez.


CÓMO CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1. Conecta el cable al puerto de salida USB.
2. Conéctalo a dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes.
3. Pulsa el botón de encendido.




support@trekure.com


CÓMO UTILIZAR LA LUZ LED DE EMERGENCIA




CÓMO ARRANCAR TU COCHE



1. Conecte las pinzas inteligentes al arrancador de puente, y el indicador parpadeará en rojo y verde.



2. Conecta las pinzas a la batería del coche (rojo a + , negro a -). Si la conexión es correcta, el indicador se iluminará en verde.



3. Arranque el motor del coche antes de que transcurran 30 segundos desde que el indicador se ilumine en verde.


Nota:

- Cuando está conectado, es normal que la pantalla del arrancador esté apagada. No se recomienda pulsar el botón de encendido para encenderlo.
- Asegúrese de que el nivel de la batería muestra al menos dos barras antes de usarla para evitar la protección por bajo voltaje, que puede provocar un arranque fallido.
- No arranque el vehículo continuamente, deje pasar al menos de 30s a 1 min entre arranques.


support@trekure.com

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE ARRANQUE FORZADO


Si el indicador luminoso permanece parpadeando en rojo y verde con las pinzas correctamente conectadas, utilice la función de Arranque Forzado:



❶ Asegúrese de que las pinzas smart están correctamente conectadas a la batería del coche (rojo a +,negro a -).



❷ Presione durante 3 segundos el Botón de Arranque Forzado situado en el lateral de la pinza inteligente, el indicador luminoso se iluminará en verde fijo.



❸ Enciende tu coche en 60 segundos.

Nota: El arranque forzado anula los sistemas de protección. No invierta ni cortocircuite las pinzas.

support@trekure.com

ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estado de Conexión	Indicador	Situaciones y Soluciones
Pinzas inteligentes conectadas sólo al arrancador de emergencia	Rojo y verde intermitentes	Estado de espera
	Rojo fijo	Protección contra baja tensión ---Recarga el arrancador.
	Rojo fijo con pitidos rápidos	Mal funcionamiento de las abrazaderas (suele ocurrir en el primer uso) ---Retire las abrazaderas y póngase en contacto con **support@trekure.com** para que se las cambien.
Pinzas inteligentes conectadas tanto al arrancador como a la batería del coche	Verde fijo con un solo pitido	Listo para empezar.
	Rojo fijo con pitidos rápidos	Protección contra polaridad inversa ---Asegure la conexión correcta (rojo al polo +, negro al polo -).
	Rojo fijo con pitidos regulares (uno largo y dos cortos)	Protección contra cortocircuitos ---No conecte las pinzas entre sí o al mismo metal.
	Rojo y verde sólidos	Protección de tiempo de espera de arranque --- Por favor, retire las abrazaderas y vuelva a conectar para arrancar el vehículo dentro de 60 segundos.
Después del encendido	Rojo fijo con pitidos rápidos	Protección contra sobrecalentamiento ---Retire las abrazaderas para dejarlo enfriar.
	Rojo fijo con pitidos regulares (uno largo y dos cortos)	Protección contra errores de carga ---Reconecte y vuelva a intentarlo o utilice la función de arranque forzado. ---Contacte con **support@trekure.com** para obtener más ayuda.
Otros	Si desea más información, póngase en contacto con **support@trekure.com**	

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ATENCIÓN Lea la siguiente advertencia de seguridad antes de utilizar el producto y tome las medidas de protección necesarias para evitar fallos de funcionamiento causados por un manejo accidental.

Seguridad Personal

1. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No exponga el producto a altas temperaturas durante mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento de este producto es de -4°F~140°F. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 122°F.

Seguridad Eléctrica

1. Arranque los vehículos únicamente con el cable de arranque inteligente suministrado por el fabricante.
2. No utilice el producto si la pinza o el cable están dañados.
3. No conecte las pinzas roja y negra juntas cuando el producto esté saliendo.
4. No conecte las pinzas roja y negra a la misma pieza de metal.
5. No desmonte ni modifique este producto.
6. No utilice detergente para limpiar este producto.
7. No abuse de este producto y evite dejarlo caer con fuerza o golpearlo repetidamente.
8. No utilice el producto en entornos explosivos como líquidos, gases o polvos inflamables.
9. No sumerja el producto en agua.

Seguridad de la Batería

1. No tire el producto a la basura y debe reciclarse de forma segura.
2. No incinere el producto ni lo exponga a altas temperaturasya que pueden explotar.
3. Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios suministrados o re-comendados por el fabricante.

support@trekure.com

GARANTIE

TREKURE bietet seinen Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.
Für Unterstützung oder Garantieanspruch, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an **support@trekure.com**.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und 5V/2A oder höher Adapter zum Aufladen.


2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.

3. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.


SPEZIFIKATIONEN

Modell	TK10
Kapazität	16800mAh, 62.16Wh
USB-C Eingang	5V/2A
USB-Ausgang	5V/2.4A
Betriebstemperatu	-20°C~60°C

PRODUKTÜBERSICHT




① Einschalttaste
② Einschalt-Anzeige
③ Lichter
④ Jump-Start-Anschluss
⑤ USB-Ausgang
⑥ USB-C-Eingang



support@trekure.com

SO LADEN SIE IHRE STARTHILFE AUF

1. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit einem 5V/2A oder höher Adapter (Adapter nicht enthalten).




Tipps:

- 1 bar steht für 25% Leistung.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzt wird.


WIE MAN ELEKTRONISCHE GERÄTE AUFLÄDT

1. Stecken Sie das Kabel in den USB-Ausgangsanschluss.
2. Schließen Sie es an ein elektronisches Gerät an, z. B. ein Smartphone.
3. Drücken Sie die Power-Taste.




support@trekure.com


WIE MAN DAS LED-NOTLICHT BENUTZT




STARTHILFE FÜR IHR AUTO



1. Schließen Sie die Smart-Klemmen an die Starthilfe an. Die Anzeige blinkt rot und grün.



2. Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot an +, schwarz an -). Wenn die Klemmen richtig angeschlossen sind, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.



3. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die Anzeige grün leuchtet.


Hinweis:

- Nach dem Anschließen ist der Bildschirm der Starthilfe normalerweise ausgeschaltet. Es wird nicht empfohlen, die Starthilfe durch Drücken der Einschalttaste einzuschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Batteriestand vor der Verwendung mindestens zwei Balken anzeigt, um einen Unterspannungsschutz zu vermeiden, der zu einem Fehlstart führen kann.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht ununterbrochen, sondern lassen Sie mindestens 30 Sekunden bis 1 Minute zwischen den Starts verstreichen.


support@trekure.com

ÜBER DIE FORCE START-FUNKTION


Wenn die Kontrollleuchte bei korrekt angeschlossenen Klemmen weiterhin rot und grün blinkt, verwenden Sie den Force Start:



1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Smart-Klemmen korrekt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen sind (rot an +, schwarz an -).



2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Force Start-Taste an der Seite der Smart-Klemme 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Die Kontrollleuchte leuchtet dann durchgehend grün.



3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug innerhalb von 60 Sekunden startet.)

Hinweis: Der Force Start umgeht Schutzsysteme. Vertauschen oder kurzschließen Sie die Klemmen nicht.

support@trekure.com

ZUR FEHLERSUCHE

Verbind-ungsstatus	Indikator	Situationen und Lösungen
Intelligente Klemmen, die nur mit dem Starthilfegerät verbunden sind	Blinkt rot und grün	Standby-Modus
	Durchgehend rot	Unterspannungsschutz ---Starthilfe aufladen.
	Durchgängig rot mit schnellen Pieptönen	Fehlfunktion der Klemmen (meist beim ersten Gebrauch) ---Entfernen Sie die Klemmen und kontaktieren Sie **support@trekure.com** für einen Ersatz.
Intelligente Klemmen, die sowohl an die Starthilfe als auch an die Autobatterie angeschlossen werden	Durchgängig grün mit einem einzelnen Piepton	Bereit zum Start
	Durchgängig rot mit schnellen Pieptönen	Verpolungsschutz ---Auf korrekten Anschluss achten (Rot an Pluspol, Schwarz an Minuspol).
	Durchgängig rot mit regelmäßigen Pieptönen (ein langer und zwei kurze)	Kurzschlussschutz ---Die Klemmen nicht miteinander oder mit demselben Metall verbinden.
	Durchgängig rot und grün	Start-Timeout-Schutz --- Bitte entfernen Sie die Klemmen und schließen Sie sie innerhalb von 60 Sekunden wieder an, um das Fahrzeug zu starten.
Nach der Zündung	Durchgängig rot mit schnellen Pieptönen	Überhitzungsschutz ---Entfernen Sie die Klemmen, um das Gerät abkühlen zu lassen.
	Durchgängig rot mit regelmäßigen Pieptönen (ein langer und zwei kurze)	Ladefehlerschutz ---Verbinden Sie sich erneut und versuchen Sie es erneut oder verwenden Sie die Funktion „Erzwungener Start“.
Andere	Bitte wenden Sie sich mit Einzelheiten an **support@trekure.com**	

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

ACHTUNG Bitte lesen Sie den folgenden Sicherheitshinweis, bevor Sie das Produkt verwenden, und ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen durch versehentliche Bedienung zu vermeiden.

Persönliche Sicherheit

1. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Legen Sie das Produkt nicht über längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt -20°C~60°C. Die Lagertemperatur sollte 50°C nicht überschreiten.

Elektrische Sicherheit

1. Starten Sie Fahrzeuge nur mit dem vom Hersteller gelieferten intelligenten Starthilfekabel.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Klemme oder das Kabel beschädigt ist.
3. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht miteinander, wenn das Produkt in Betrieb ist.
4. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht mit demselben Metallstück.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
6. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
7. Missbrauchen Sie dieses Produkt nicht und vermeiden Sie es, es fallen zu lassen oder wiederholt darauf zu schlagen.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z.B. bei entflammbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
9. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

Sicherheit der Batterie

1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Müll, sondern recyceln Sie es sicher.
2. Verbrennen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus, da es explodieren kann.
3. Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

support@trekure.com

GARANZIA

TREKURE fornisce ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.
Per assistenza o richiesta di copertura della garanzia, contattateci via e-mail all'indirizzo **support@trekure.com**.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Per la ricarica utilizzare il cavo USB-C incluso e l'adattatore da 5V/2A o superiore.


2. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

3. Si consiglia di caricare completamente il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi per prolungarne la durata.


SPECIFICHE

Modello	TK10
Capacità	16800mAh, 62.16Wh
Ingresso USB-C	5V/2A
Uscita USB	5V/2.4A
Temperatura di funzionamento	-20°C~60°C

PANORAMICA DEL PRODOTTO



① Pulsante di Accensione
② Indicatore di Alimentazione
③ Luci
④ Porta di Avviamento A Salto
⑤ Uscita USB
⑥ Ingresso USB-C



Connettore Morsetto Intelligente

Pulsante di avvio forzato


Morsetto Nero (negativo)

Morsetto Rosso (positivo)

support@trekure.com

COME CARICARE L'AVVIATORE

1. Inserire il cavo di ricarica nella porta USB-C.
2. Collegare a un adattatore da 5V/2A o superiore (adattatore non incluso).




Suggerimenti:

- Una spia corrisponde al 25% di potenza.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.


COME CARICARE I DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. Inserire il cavo nella porta di uscita USB.
2. Collegare il dispositivo elettronico, ad esempio lo smartphone.
3. Premere il pulsante di accensione.




support@trekure.com


COME UTILIZZARE LA LUCE DI EMERGENZA A LED




AVVIAMENTO DELL'AUTO



1. Collega i morsetti intelligenti all'avviatore di emergenza e l'indicatore lampeggerà in rosso e verde.



2. Collegare le morsetto alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -). Se il collegamento è corretto, l'indicatore diventa verde fisso.



3. Avviare il motore dell'auto entro 30 secondi da quando l'indicatore diventa verde fisso.


Nota:

- Una volta collegato, è normale che lo schermo dell'avviatore di emergenza sia spento. Si sconsiglia di premere il pulsante di accensione per accenderlo.
- Assicurarsi che il livello della batteria mostri almeno due barre prima dell'uso per evitare una protezione da bassa tensione che potrebbe causare un mancato avviamento.
- Non avviare il veicolo in modo continuo, attendere almeno 30 secondi a 1 minuto tra un avviamento e l'altro.


support@trekure.com

INFORMAZIONI SULLA FUNZIONE DI AVVIO FORZATO


Se la spia luminosa continua a lampeggiare in rosso e verde con i morsetti correttamente collegati, utilizzare l'avvio forzato:



❶ Assicurarsi che i morsetti intelligenti siano correttamente collegati alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -).



❷ Premere a lungo il pulsante di avvio forzato sul lato del morsetto intelligente per 3 secondi, la spia diventerà verde fissa.



❸ Avviare l'auto entro 60 secondi.

Nota: l'avvio forzato bypassa i sistemi di protezione. Non invertire o cortocircuitare i morsetti.

support@trekure.com

PER LA RICERCA GUASTI

Stato di Connessione	Indicatore	Situazioni e Soluzioni
Morsetti intelligenti collegati solo all'avviatore di emergenza	Lampeggiante rosso e verde	Stato di standby
	Rosso fisso	Protezione da bassa tensione ---Ricaricare l'avviatore di emergenza.
	Rosso fisso con segnali acustici rapidi	Malfunzionamento dei morsetti (di solito si verifica al primo utilizzo) ---Rimuovere i morsetti e contattare **support@trekure.com** per la sostituzione.
Morsetti intelligenti collegati sia all'avviatore che alla batteria dell'auto	Verde fisso con un singolo segnale acustico	Pronto per l'avvio
	Rosso fisso con segnali acustici rapidi	Protezione da polarità inversa --- Invertire i morsetti e assicurarsi della connessione corretta (rosso a +, nero a -).
	Rosso fisso con segnali acustici regolari (uno lungo e due brevi)	Protezione da cortocircuito --- Non collegare i morsetti insieme o allo stesso pezzo di metallo.
	Rosso e verde fissi	Protezione timeout avviamento --- Rimuovere i morsetti e ricollegarli entro 60 secondi per avviare il veicolo.
Dopo l'avvio dell'auto	Rosso fisso con segnali acustici rapidi	Protezione da surriscaldamento ---Rimuovere i morsetti per lasciarlo raffreddare.
	Rosso fisso con segnali acustici regolari (uno lungo e due brevi)	Protezione da errori di caricamento ---Riconnettiti e riprova oppure utilizza la funzione di avvio forzato ---Contatta **support@trekure.com** per ulteriore assistenza.
Altro	Per i dettagli, contattare **support@trekure.com**	

IMPORTANTE AVVERTENZA DI SICUREZZA

ATTENZIONE Leggere le seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e adottare misure di protezione per evitare malfunzionamenti causati da operazioni accidentali.

Sicurezza Personale

1. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura per lungo tempo. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di -4°F~140°F. La temperatura di conservazione non deve superare i 122°F.

Sicurezza Elettrica

1. Avviare i veicoli solo con il cavo intelligente fornito dal costruttore.
2. Non utilizzare il prodotto se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Non collegare insieme i morsetti rosso e nero quando il prodotto è in uscita.
4. Non collegare i morsetti rosso e nero allo stesso pezzo di metallo.
5. Non smontare o modificare il prodotto.
6. Non utilizzare detergenti per pulire il prodotto.
7. Non abusare del prodotto ed evitare di farlo cadere pesantemente o di colpirlo ripetutamente.
8. Non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi come liquidi o polveri infiammabili.
9. Non immergere il prodotto in acqua.

Sicurezza Della Batteria

1. Non gettare il prodotto tra i rifiuti e riciclarlo in modo sicuro.
2. Non incenerire il prodotto e non esporlo ad alte temperature perché potrebbe esplodere.
3. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati dal produttore.

support@trekure.com

ASSURER

TREKURE offre à ses clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.
Pour toute demande d'assistance ou de garantie, veuillez nous contacter par E-Mail : **support@trekure.com**.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

1. Veuillez utiliser le câble USB-C inclus et l'adaptateur 5 V/2 A ou supérieur pour charger.


2. Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant d'utiliser le produit pour la première fois.

3. Il est recommandé de charger complètement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de l'appareil.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TK10
Capacité	16800mAh, 62.16Wh
Entrée USB-C	5V/2A
Sortie USB	5V/2.4A
Température de fonctionnement	-20°C~60°C

PRÉSENTATION DU PRODUIT




① Bouton d'alimentation
② Voyant d'alimentation
③ Voyants
④ Port de démarrage
⑤ Sortie USB
⑥ Entrée USB-C



support@trekure.com

COMMENT CHARGER VOTRE DÉMARREUR DE SAUT

1. Insérez le câble de chargement dans le port USB-C.
2. Connectez le câble de chargement à un adaptateur 5 V/2 A ou supérieur (adaptateur non inclus).




Conseils :

- 1 barre représente 25 % de puissance.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.


COMMENT CHARGER DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

1. Branchez le câble sur le port de sortie USB.
2. Connectez-le à un appareil électronique, tel qu'un B. un smartphone.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation.




support@trekure.com

COMMENT UTILISER LA LAMPE DE SECOURS À LED




Appuyez longuement sur ⏻ pendant 2 s dans n'importe quel mode pour éteindre la lumière.


DÉMARREUR POUR VOTRE VOITURE



❶ Connectez les pinces intelligentes au démarreur portable, et l'indicateur clignotera en rouge et vert.



❷ Connectez les bornes à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -). Si les bornes sont correctement connectées, le voyant s'allume en vert en permanence.



❸ Démarrez le moteur de la voiture dans les 30 secondes suivant le passage du voyant vert fixe.


Un avis :

- Lors de la connexion, il est normal que l'écran du démarreur reste éteint. Il n'est pas recommandé d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
- Assurez-vous que le niveau de la batterie affiche au moins deux barres avant utilisation pour éviter une protection contre les sous-tensions qui pourrait provoquer un faux démarrage.
- Ne démarrez pas le véhicule en continu, mais attendez au moins 30 secondes à 1 minute entre les démarrages.


support@trekure.com

À PROPOS DE LA FONCTION DE DÉMARRAGE FORCÉ


Si le voyant reste rouge et vert clignotant alors que les pinces sont correctement connectées, activez le démarrage forcé :



❶ Assurez-vous que les pinces intelligentes sont correctement connectées à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -).



❷ Appuyez longuement sur le bouton de démarrage forcé situé sur le côté des pinces intelligentes pendant 3 secondes : le témoin lumineux passera au vert fixe.



❸ Démarrez votre voiture dans les 60 secondes.

Remarque: Le démarrage forcé contourne les systèmes de protection. N'inversez pas et ne court-circuitez pas les pinces.

support@trekure.com

POUR LE DÉPANNAGE

Statut de Connexion	Indicateur	Situations et Solutions
Pinces intelligentes connectées uniquement au démarreur	Clignotant rouge et vert	Mode veille
	Rouge fixe	Protection contre les basse tensions ---Rechargez le démarreur.
	Rouge fixe avec bip rapides	Dysfonctionnement des pinces (généralement lors de la première utilisation) ---Retirez les pinces et contactez **support@trekure.com** pour un remplacement.
Pinces intelligentes connectées à la fois au démarreur et à batterie de voiture	Vert fixe avec un bip unique	Prêt à démarrer
	Rouge fixe avec bips rapides	Protection contre l'inversion de polarité ---Vérifiez la connexion correcte (rouge au pôle +, noir au pôle -).
	Rouge fixe avec bips réguliers (un long et deux courts)	Protection contre les courts-circuits ---Ne connectez pas les pinces ensemble ou au même métal.
	Rouge et vert fixes	Protection contre le délai de démarrage dépassé ---Retirez les pinces et reconnectez-les pour démarrer le véhicule dans les 60 secondes.
Après l'allumage	Rouge fixe avec bips rapides	Protection contre la surchauffe ---Retirez les pinces pour refroidir l'appareil.
	Rouge fixe avec bips réguliers (un long et deux courts)	Protection contre les erreurs de charge ---Reconnectez et réessayez ou utilisez la fonction de démarrage forcé ---Contactez **support@trekure.com** pour plus d'aide.
Autres	Contactez **support@trekure.com** avec des détails	

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ATTENTION Veuillez lire l'avertissement de sécurité suivant avant d'utiliser le produit et prenez des mesures de protection pour éviter les dysfonctionnements causés par un fonctionnement accidentel.

Sécurité Personnelle

1. Conservez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ne pas placer le produit dans un environnement à haute température pendant une longue période. La température de fonctionnement de ce produit est de -4°F~140°F. La température de stockage ne doit pas dépasser 122°F.

Sécurité Électrique

1. Ne démarrez les véhicules qu'avec le câble de démarrage intelligent fourni par le fabricant.
2. Ne pas utiliser le produit si la pince ou le câble est endommagé.
3. Ne pas connecter les pinces rouge et noire ensemble lorsque le produit est en cours de production.
4. Ne pas connecter les pinces rouge et noire à la même pièce de métal.
5. Ne pas démonter ou modifier ce produit.
6. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer ce produit.
7. N'abusez pas de ce produit et évitez de le faire tomber lourdement ou de le heurter de manière répétée.
8. Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs tels que des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
9. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

Sécurité de la Batterie

1. Ne pas jeter le produit dans les ordures et le recycler en toute sécurité.
2. Ne pas incinérer le produit ou l'exposer à des températures élevées, car il risque d'exploser.
3. N'utiliser que les pièces de rechange ou les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

support@trekure.com

Federal Communication Commission Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

SUCCESS COURIER SL
(Company name)

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid,28947 Spain
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product
Trade name: TREKURE
Equipment: Jump Starter
Model No. : TK10

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 55032:2015 AMD.1:2020+A11:2020
EN 55035:2017AMD.1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013AMD.1:2019+ AMD.2:2021
IEC62321-3-1:2013
IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang Position: Approbation Manager
Signature:  Place/Date: Shenzhen,China/Nov.25-2024

Scan And Download PDF Version Of User Manual

https://www.trekure.com/pages/manuals

WHERE TO GET MORE HELP

support@trekure.com https://www.trekure.com