



De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27d_40 of scannen van QR-code.

条码请厂家依SP40W82212制作

XXXXXXXXXXXX

for USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen 2 & 20 Gbit/s for USB 3.2.

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	• The monitor is power on or is connected properly. • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Try using another power cord. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected properly.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.		Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On-Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected to the system or system connector.	Be sure the signal cable is connected properly.
The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.	
The automatic image setup function was not performed.		Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "H12".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• If you are reducing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor. • If using a Windows system, restart the system in safe mode and then select "Out of range" or "H12". • If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the monitor is in standby.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. • Le cordon d'alimentation n'est pas connecté ou débranché. • La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Mettez le moniteur sous tension. • Essayez une autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est débranché du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La luminosité et le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.		Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système.
	Les paramètres de couleur sont peut-être réglés de façon incorrecte.	Sélectionner un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuer un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "H12" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	• Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifique pour le nouveau moniteur. • Sous Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. • Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Also a problem here by the installen of gebuiken van uw monitor, dan zou u het zelf ook kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen actie die gepast zijn voor uw probleem.

Problem	Model i/ke oorzak	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De voedingskabel van het monitor is niet aangesloten. • Het stroomnet is niet in gebruik. • Het stroomnet zit los of is losgeplukt. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomnet juist is aangesloten. • Controleer of het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stroomnet of een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videoaansluiting is los of is niet aangesloten op de monitor.	Zorg ervoor dat het videoaansluit goed is aangesloten op de monitor.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videoaansluiting is niet voldoende aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de aansluiting juist is aangesloten op het systeem of de monitor.
	De kleureinstellingen komen niet uit.	Selecteer een ander kleureinstelling in het OSD-menu.
De functie van automatische beeldinstelling werkt niet.		Voor een automatische beeldinstelling (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Buiten bereik" of "H12".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	Als u een oude monitor vervangt, schakel het op nieuw aan en probeer een andere beeldmodus aan naar binnen het gespecificeerde bereik voor uw nieuwe monitor.
Er is een beeld en de aan-af indicator knippert wit.		Bij het gebruik van een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw in veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor.
		Als deze optie niet werkt, neem contact op met het klantenservice centrum.

Read/leer de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantia Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis a sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
- Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Omezení záruky Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím omezení záruky Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW). Použijte text dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ho přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nedaří zobrazit, obraťte se na svého zástupce Lenovo nebo na jedno z místních zastupitelství Lenovo.
Informace o záruce platné pro tento stroj:
1. Doba záruky: 3 roky
2. Typ služby záruky: "CRU" (Customer Replaceable Unit, díly vyměnitelné zákazníkem) a servis
3. Verze omezení záruky Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Informace o záruce jsou dostupné také na telefonních číslech uvedených na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla jsou možná bez předchozího upozornění, mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Výjimky z omezení záruky
Prostředím, prostředí a Omezení záruky společnosti Lenovo (LLW), která je k dispozici ve 30 jazycích. Předtím, než ji budete mít k dispozici, můžete si ho přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nedaří zobrazit, obraťte se na svého zástupce Lenovo nebo na jedno z místních zastupitelství Lenovo.
Informace o záruce platné pro tento stroj:
1. Doba záruky: 3 roky
2. Typ služby záruky: "CRU" (Customer Replaceable Unit, díly vyměnitelné zákazníkem) a servis
3. Verze omezení záruky Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Informace o záruce jsou dostupné také na telefonních číslech uvedených v zadání na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla jsou možná bez předchozího upozornění, mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Lenovo Üskünatirli Garanti-Hikmeti
Bakirm
Lüben: 30 dilde hasarsız Lenovo Sınırlı Garanti (Lenovo LLW) okuyun. Okunak için <http://www.lenovo.com/warranty> adresini ziyaret edebilirsiniz. LLW'ye ya da yolla erişemiyorsanız, basit bir Lenovo temsilcisi veya Lenovo satış ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti hakkında bilgi için Lenovo müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Garanti hizmetleri için:
1. Garanti süresi: 3 yıl
2. Garanti Hizmetleri Tipi: Müşteri Taramaları Teşrin ya da Postale Teşrin Hizmeti
3. Lenovo Üskünatirli Garanti: L505-0010-02 08/2011
Garanti hakkında bilgi www.lenovo.com/support/phone adresindeki telefon listesinde bakın. Telefon numaraları önceden bildirilmeden değişebilir.

Lenovo Üskünatirli Garanti-Hikmeti
Bakirm
Lüben: 30 dilde hasarsız Lenovo Sınırlı Garanti (Lenovo LLW) okuyun. Okunak için <http://www.lenovo.com/warranty> adresini ziyaret edebilirsiniz. LLW'ye ya da yolla erişemiyorsanız, basit bir Lenovo temsilcisi veya Lenovo satış ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti hakkında bilgi için Lenovo müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Garanti hizmetleri için:
1. Garanti süresi: 3 yıl
2. Garanti Hizmetleri Tipi: Müşteri Taramaları Teşrin ya da Postale Teşrin Hizmeti
3. Lenovo Üskünatirli Garanti: L505-0010-02 08/2011
Garanti hakkında bilgi www.lenovo.com/support/phone adresindeki telefon listesinde bakın. Telefon numaraları önceden bildirilmeden değişebilir.

Lenovo Garanti Omezení záruky
Prostředím, prostředí a Omezení záruky společnosti Lenovo (LLW), která je k dispozici ve 30 jazycích. Předtím, než ji budete mít k dispozici, můžete si ho přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nedaří zobrazit, obraťte se na svého zástupce Lenovo nebo na jedno z místních zastupitelství Lenovo.
Informace o záruce platné pro tento stroj:
1. Doba záruky: 3 roky
2. Typ služby záruky: "CRU" (Customer Replaceable Unit, díly vyměnitelné zákazníkem) a servis
3. Verze omezení záruky Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Informace o záruce jsou dostupné také na telefonních číslech uvedených na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla jsou možná bez předchozího upozornění, mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Garanti Omezení záruky
Prostředím, prostředí a Omezení záruky společnosti Lenovo (LLW), která je k dispozici ve 30 jazycích. Předtím, než ji budete mít k dispozici, můžete si ho přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nedaří zobrazit, obraťte se na svého zástupce Lenovo nebo na jedno z místních zastupitelství Lenovo.
Informace o záruce platné pro tento stroj:
1. Doba záruky: 3 roky
2. Typ služby záruky: "CRU" (Customer Replaceable Unit, díly vyměnitelné zákazníkem) a servis
3. Verze omezení záruky Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Informace o záruce jsou dostupné také na telefonních číslech uvedených na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla jsou možná bez předchozího upozornění, mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Lenovo Üskünatirli Garanti-Hikmeti
Bakirm
Lüben: 30 dilde hasarsız Lenovo Sınırlı Garanti (Lenovo LLW) okuyun. Okunak için <http://www.lenovo.com/warranty> adresini ziyaret edebilirsiniz. LLW'ye ya da yolla erişemiyorsanız, basit bir Lenovo temsilcisi veya Lenovo satış ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti hakkında bilgi için Lenovo müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Garanti hizmetleri için:
1. Garanti süresi: 3 yıl
2. Garanti Hizmetleri Tipi: Müşteri Taramaları Teşrin ya da Postale Teşrin Hizmeti
3. Lenovo Üskünatirli Garanti: L505-0010-02 08/2011
Garanti hakkında bilgi www.lenovo.com/support/phone adresindeki telefon listesinde bakın. Telefon numaraları önceden bildirilmeden değişebilir.

Lenovo Üskünatirli Garanti-Hikmeti
Bakirm
Lüben: 30 dilde hasarsız Lenovo Sınırlı Garanti (Lenovo LLW) okuyun. Okunak için <http://www.lenovo.com/warranty> adresini ziyaret edebilirsiniz. LLW'ye ya da yolla erişemiyorsanız, basit bir Lenovo temsilcisi veya Lenovo satış ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti hakkında bilgi için Lenovo müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Garanti hizmetleri için:
1. Garanti süresi: 3 yıl
2. Garanti Hizmetleri Tipi: Müşteri Taramaları Teşrin ya da Postale Teşrin Hizmeti
3. Lenovo Üskünatirli Garanti: L505-0010-02 08/2011
Garanti hakkında bilgi www.lenovo.com/support/phone adresindeki telefon listesinde bakın. Telefon numaraları önceden bildirilmeden değişebilir.

Lenovo Üskünatirli Garanti-Hikmeti
Bakirm
Lüben: 30 dilde hasarsız Lenovo Sınırlı Garanti (Lenovo LLW) okuyun. Okunak için <http://www.lenovo.com/warranty> adresini ziyaret edebilirsiniz. LLW'ye ya da yolla erişemiyorsanız, basit bir Lenovo temsilcisi veya Lenovo satış ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti hakkında bilgi için Lenovo müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Garanti hizmetleri için:
1. Garanti süresi: 3 yıl
2. Garanti Hizmetleri Tipi: Müşteri Taramaları Teşrin ya da Postale Teşrin Hizmeti
3. Lenovo Üskünatirli Garanti: L505-0010-02 08/2011
Garanti hakkında bilgi www.lenovo.com/support/phone adresindeki telefon listesinde bakın. Telefon numaraları önceden bildirilmeden değişebilir.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su consercionista o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. • El cable de alimentación está suelto o desconectado. • No llega energía a la toma de alimentación.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. • Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. • Encienda el monitor. • Intente utilizar otro cable de alimentación. • Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de video del sistema no está conectado al monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On-Screen Display - Visualización por pantalla).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de video no está completamente conectado al monitor o al sistema.	Asegúrese de que el cable de señal esté bien enchufado al sistema y al monitor.
Los valores de color pueden ser incorrectos.	La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.	Ejecute la configuración automática de la imagen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H12".	El sistema está establecido en una resolución de visualización que este monitor no admite.	• Si está sustituyendo un monitor anterior, vuelvalo a conectar y ajuste la resolución de visualización a la resolución especificada para el monitor nuevo. • Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita. • Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de luminosidad parpadea de color blanco.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果您在設置或使用顯示器時遇到問題，則可以自己解決問題。在打電話給您的經銷商或 Lenovo 之前，請嘗試適用您的問題的建議操作。

問題	可能的原因	建議操作
電源指示燈亮但沒有圖像。	• 顯示器電源開關未打開。 • 電源線未正確連接。 • 電源線未插入電源插孔。 • 電源線未插入電源插孔。 • 嘗試使用另一根電源線。	• 必須確保電源線正確連接。 • 必須確保電源線已插入電源插孔。 • 必須確保電源線已插入電源插孔。 • 嘗試使用另一根電源線。
電源指示燈亮成白色，但沒有圖像。	視頻信號電纜已松動或已從系統或顯示器斷開連接。	務必確保視頻信號電纜系統連接正確。
圖像質量不佳，但沒有圖像。	顯示器亮度和對比度等級處於最低位置。	調整 OSD (螢幕顯示) 菜單中的亮度和對比度設置。
圖像質量令人無法接受。	視頻信號電纜未正確插入系統或顯示器。	務必確保視頻信號電纜系統連接正確。
出現“超出範圍”或“錯誤”消息。	系統設置為不支持的顯示器分辨率。	如果更換顯示器，請將顯示器分辨率設置為顯示器支持的分辨率。
沒有圖像，並且電源指示燈閃爍白光。		

有关其他故障排除的信息，请参阅用户指南。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt.	• Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet. • Das Netzkabel ist nicht fest oder ist abgezogen. • Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird. • Schalten Sie den Bildschirm ein. • Prüfen Sie ein anderes Netzkabel aus. • Prüfen Sie ein anderes Netzkabel aus.
Die Betriebsanzeige leuchtet weiß, aber es wird kein Bild angezeigt.	Das Videosignalkabel sitzt nicht fest oder ist vom Bildschirm oder an das System angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Videosignalkabel ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast sind auf den niedrigsten Stufe.	Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das OSD (On-Screen Display - Visualisierung per pantalla).
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Videosignalkabel ist überhaupt nicht mit dem Bildschirm oder an das System angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem Bildschirm oder an das System angeschlossen.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Farbenstellungen sind falsch.	Wählen Sie im Menü für die automatische Bildaufbau wurde nicht ausgeführt.
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "H12" angezeigt.	Für das System ist ein Videoformat eingestellt, der von diesem Bildschirm nicht unterstützt wird.	Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigemodus an den Bildschirm an.
Es wird kein Bild angezeigt und der Anzeiger blinkt weiß.		

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucioná-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	• O computador de energia do monitor não está ligado. • O cabo de alimentação está solto ou desconectado. • Não há energia na tomada.	• Certifique-se de que o computador de energia do monitor esteja conectado corretamente. • Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja corretamente conectado ao sistema. • Ligue o monitor. • Tente utilizar outro cabo de alimentação. • Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está branco, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo não está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
Os níveis de brilho e contraste do monitor estão no defeito mais baixo.		Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On-Screen Display).

Table 2-6. Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
A qualidade da imagem é inaceitável.	O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao monitor ou ao sistema.	Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.
	As definições de cor podem estar incorretas.	Selecione outra definição de cor do menu OSD.
	A função de configuração automática de imagem não foi executada.	Execute a configuração automática de imagem.
Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "H12".	O sistema está definido como um modo de exibição que não possui suporte neste monitor.	Se você estiver substituindo um monitor anterior, reconecte-o e ajuste o modo de exibição dentro do intervalo especificado para o novo monitor.
Não há nenhuma imagem e o indicador de energia está piscando em branco.		Se estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o sistema no modo seguro e selecione um modo de exibição com suporte para o monitor.
		Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Lenovo Support Center.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	• L'indicatore di accesso/appegnamento del video non è acceso. • Il cavo di alimentazione è allentato o scollegato. • Non è presente alimentazione nella presa.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. • Verificare che la presa sia alimentata. • Accendere il video. • Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. • Provare ad utilizzare un'altra presa elettrica.
L'indicazione di alimentazione è bianco, ma non viene visualizzata alcuna immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollegato dal sistema o dal video.	Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato al sistema o collegato al sistema correttamente.
La qualità dell'immagine non è accettabile.	I livelli di contrasto e luminosità del video sono impostati su un valore basso.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On-Screen Display).
	Le impostazioni del colore potrebbero essere errate.	Selezionare un'altra impostazione di colore nel menu OSD.
	La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita.	Eseguire l'installazione automatica dell'immagine.
Viene visualizzato un messaggio che indica "Servizio all'intervall" o "H12".	Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.	Se si sostituisce un video obsoleto, ricollegarlo e regolare la modalità video su un valore dell'intervallo specificato per il nuovo video.
	Non è visualizzata alcuna immagine e l'indicatore di energia è bianco lampeggiante.	Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata.
		Se queste opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, consultare la Guida per l'utente.

Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung – Hinweis für Kunden
Bitte lesen Sie die eingeschränkte Garantie von Lenovo, die in 30 Sprachen verfügbar ist. Sie finden sie unter <http://www.lenovo.com/warranty>. Wenn Sie die Erklärung nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihre Lenovo Niederlassung oder Ihren Lenovo Reseller vor Ort, um eine gedruckte Version der Erklärung zu erhalten.
Für Ihre Maschine gelten folgende Gewährleistungsinformationen:
1. Gewährleistungsdauer: 3 Jahre
2. Art des Gewährleistungsservice: "CRU"-Service (Customer Replaceable Unit) durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) und Anlieferung durch den Kunden oder per Versand
3. Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung: L505-0010-02 08/2011
Um Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, rufen Sie die entsprechende Telefonnummer aus der Liste unter der folgenden Adresse an: www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Garantia Limitada da Lenovo - Aviso para o cliente
Para favor, leia a Garantia Limitada da Lenovo (LLW), disponível em 30 idiomas. Pode acessar a <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se não puder acessar a GL, através dessa forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:
1. Período de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente ("CRU") y servicio de transporte físico o envío por correo a través de la Responsabilidad del Cliente
3. Versión de la Garantía Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Garantia Limitada da Lenovo - Informações ao Cliente
Leia a Garantia Limitada da Lenovo (GLL), que está disponível em 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a GL, através dessa forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:
1. Período de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente ("CRU") y servicio de transporte físico o envío por correo a través de la Responsabilidad del Cliente
3. Versión de la Garantía Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso.

Garantia Limitada da Lenovo - Informações ao Cliente
Leia a Garantia Limitada da Lenovo (GLL), que está disponível em 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a GL, através dessa forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações sobre garantia aplicáveis à Máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Unidade Substituível pelo Cliente ("CRU") e Serviço de Transporte Físico ou Envio pelo Correio da Responsabilidade do Cliente
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter serviço de garantia consulte a lista de números de telefone em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone indicados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Garantia Limitada Lenovo - Avantur pentru client
Citiți conținutul Garanției limitate Lenovo a carei text este disponibil în 30 de limbi. Puteți accesa la <http://www.lenovo.com/warranty> pentru a citi textul. Dacă nu puteți accesa conținutul garanției în acest mod, contactați un agent sau reprezentant Lenovo pentru a obține un exemplar tipărit.

Informări privind garanția aplicabilă pentru Mașina dumneavoastră:
1. Perioada de garanție: 3 ani
2. Tipul de servicii în garanție: Customer Replaceable Unit ("CRU") și Customer Carry-In sau Serviciu de Transport Fizic sau Trimitere prin Poșta de Responsabilitate al Clientului
3. Versiunea de Garanție Limitată Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Pentru servicii de garanție, consultați lista de numere de telefon la www.lenovo.com/support/phone. Numerele de telefon pot fi schimbate fără avertisment.

Garantia Limitada da Lenovo - Informações ao Cliente
Leia a Garantia Limitada da Lenovo (GLL), que está disponível em 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a GL, através dessa forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações sobre a garantia aplicável à Máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Unidade Substituível pelo Cliente ("CRU") e Serviço de Transporte Físico ou Envio pelo Correio da Responsabilidade do Cliente
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter serviço de garantia consulte a lista de números de telefone em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone indicados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Garantia Limitada da Lenovo - Informações ao Cliente
Leia a Garantia Limitada da Lenovo (GLL), que está disponível em 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a GL, através dessa forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações sobre a garantia aplicável à Máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Unidade Substituível pelo Cliente ("CRU") e Serviço de Transporte Físico ou Envio pelo Correio da Responsabilidade do Cliente
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter serviço de garantia consulte a lista de números de telefone em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone indicados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Garantia Limitada da Lenovo - Informações ao Cliente
Leia a Garantia Limitada da Lenovo (GLL), que está disponível em 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a GL, através dessa forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações sobre a garantia aplicável à Máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Unidade Substituível pelo Cliente ("CRU") e Serviço de Transporte Físico ou Envio pelo Correio da Responsabilidade do Cliente
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter serviço de garantia consulte a lista de números de telefone em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone indicados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

如果您在安裝或使用顯示器時遇到問題，則可以嘗試自行解決。在致電您的經銷商或 Lenovo 之前，請先嘗試解決您問題的應用建議操作。

問題	可能原因	建議操作
電視指示燈不亮而且沒有畫面。	• 電視沒有接上電源插頭。 • 電源線沒有被接妥。 • 電源線沒有接妥。	• 檢查電視的電源線。 • 確定電源線有電。 • 檢查電視的電源線。 • 嘗試用其他有電的電源線。
電視指示燈亮著白色，但是沒有畫面。	現任電視顯示器系統顯示器上沒有訊號傳送。	確認從電視接收器系統到顯示器上的訊號傳送。
電視顯示的畫面和比例尺與您期望的不同。	電視顯示的畫面和比例尺與顯示器設定不同。	從 OSD 選單調整功能表中的畫面和比例尺設定。
電視顯示的畫面與顯示器系統不匹配。	現任電視顯示器系統與顯示器系統不匹配。	從 OSD 選單調整已選取畫面中的畫面和比例尺設定。
未執行動作可能無法設定。	未執行動作可能無法設定。	執行自檢動作。
螢幕輸出「超出範圍」或「H2P」的訊息。	顯示器不支援系統顯示的分辨率。	• 如果要更換其他的顯示器，請將顯示器調整為支援的分辨率上顯示畫面，並同時將電視調整為在顯示器上的指定分辨率。 • 如果電視支援多種顯示器，請以完全數位系統新解碼，然後從 OSD 選單存取支援的顯示器。 • 如果上述方法無法解決問題，請與該型號 service 支援中心聯絡。
沒有畫面而且電視指示燈閃爍紅色。		