



CPU AIR COOLER MAESTRO PLUS 42SA




Product Website



PACKAGE CONTENTS

A




Air Cooler
(With Digital Panel)

B



ARGB PWM Fan

C



Thermal Paste

D



x4

AMD Stand-off

E



x4


AMD Backplate
Screw Bolt

F



INTEL Reinforced
Backplate

G



Cooler Base
Mounting Bracket

H



x4

INTEL Stand-off

I




x4

INTEL Backplate
Screw Bolt


INTEL Installation Guide

(LGA 1851/1700/1200/115x)




AMD Installation Guide

(Socket AM4 / AM5)



Installation Guide



XPG PRIME Setup

For the digital panel to display information, XPG PRIME Software is required to be installed.

1. Visit <https://prime.xpg.com/> and download XPG PRIME installer.
2. Open XPG PRIME installer and follow the instructions to complete installation.
3. Once the installation is completed, the panel will display real-time digits of CPU Temp., CPU USAGE and RAM USAGE.

NOTICE: The 9-pin USB Connector must be plugged in for the digital panel to display system information.

How To Use XPG PRIME

1. Open XPG PRIME.
2. Log in or “Continue as guest.”
3. You can find MAESTRO PLUS 42SA on “CONNECTED DEVICE.”
4. Click on the image of MAESTRO PLUS 42SA.
5. You can find diagrams of CPU Temp., CPU USAGE and RAM USAGE on device page.

NOTICE: XPG PRIME must be running for the information to show properly on the panel

EN WARNING INSTRUCTIONS Use a clean damp cloth to clean the product properly. Do not apply any soap or solvent agent on the surface to preserve its integrity. SAFETY INSTRUCTIONS 1. Proper use of the product, and to ensure your safety, please follow the warning instructions: 1.1. Keep the device away from liquids, excess humidity or moisture to avoid any shock risks. Should the device come into contact with liquids, please make sure to turn the device immediately, store it in a dry place, and contact support for assistance. 1.2. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level. 1.3. Should you have any other trouble operating the device properly and normal troubleshooting does not solve the problem, please unplug the device and contact our service support. 1.4. Do not attempt to service or fix the device by yourself at any time. WARRANTY ADATA Technology Co., Ltd. provides a 2 year warranty period for this product under its regional laws and regulations state otherwise. EXTENSION OF WARRANTY Our limited warranty covers only repairs or replacements of products manufactured by ADATA Technology Co., Ltd. and its authorized partners. We note that ADATA is responsible for providing free repairs except for the following reasons: 1. The warranty label is altered, damaged or missing. 2. The product is resoldered but does not conform to our original system. 3. Products purchased from an unauthorized agent. 4. Damage caused by natural calamity. 5. Abuse outside the intended product operation. CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE We frequently ask questions, additional information and service instruction to visit the product page from www.xpg.com	DE REINIGUNGSANWEISUNGEN Bitte reinigen Sie das Produkt angemessen mit einem sauberen, feuchten Tuch. Wenden Sie zur Wahrung ihrer Integrität weder Seife noch Lösungsmittel auf die Oberfläche an. SICHERHEITSHINWEISE Befolgen Sie für eine sachgemäße Produktverwendung und zur Gewährleistung ihrer Sicherheit die folgenden Hinweise: 1. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, übermäßiger Feuchtigkeit oder Nässe fern. Andernfalls droht Stromschlaggefahr. Falls das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, müssen Sie umgehend den Netzstecker ziehen, das Gerät an einen trockenen Ort aufbewahren und den Kundendienst kontaktieren. 2. Nehmen Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs von 0 bis 40 °C in Betrieb. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs sollten Sie den Netzstecker ziehen und/oder das Gerät abschalten, bis sich die Temperatur auf einen optimalen Wert stabilisiert hat. 3. Falls andere Probleme bei der Bedienung des Gerätes auftreten oder die normale Fehlerbehebung nicht hilft, ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich für Support an unseren Kundendienst. 4. Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenhändig zu reparieren oder zu warten. GARANTIEDAUER ADATA Technology Co., Ltd. bietet eine 2 Garantiedauer für dieses Produkt, sofern nicht von regionalen Gesetzen und Vorschriften anders verlangt. GARANTIEBESCHRÄNKUNG Diese eingeschränkte Garantie deckt nur Reparaturen oder Auswechselungen von durch ADATA Technology Co., Ltd. und seine autorisierten Partner ab. Bitte beachten Sie, dass ADATA für die Bereitstellung kostenloser Reparaturen verantwortlich ist, mit folgenden Ausnahmen: 1. Das Garantieetikett wurde verändert, beschädigt oder fehlt. 2. Produktserienummer stimmt nicht mit unserem ursprünglichen System überein. 3. Produkte wurden bei einem unautorisierten Händler erworben. 4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen. 5. Missbrauch bzw. Verwendung unter Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen ONLINE-KUNDENDIENST Bei häufig gestellten Fragen finden Sie zusätzliche Informationen und Serviceanweisungen auf der Produkseite unter www.xpg.com
RU СТРУКТУРИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОЧИСТКИ Правильной очистки устройства возьмите чистую влажную салфетку. Не используйте мыло или растворители, не наносите на нее мыло и растворители. СТРУКТУРИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Правильной и безопасной эксплуатации устройства соблюдайте следующие меры предосторожности: 1. Избегайте контакта устройства с жидкостями, высокой влажностью или высокой температурой. Если устройство попадет в жидкую среду, немедленно отключите устройство от электросети, поместите на сухую поверхность и обратитесь за помощью в службу поддержки. Если ситуация устройства разрешена при температуре от 0°C (32°F) до 40°C (104°F). В том случае, если температура воздуха не соответствует указанному диапазону, выключите питание устройства и (или) отключите его от электросети и дождитесь стабилизации температуры до оптимального уровня. 2. Если в каком-либо случае возникли нарушения, которые не было устранено с помощью стандартных инструкций по поиску и устранению неисправностей, отключите устройство от электросети и обратитесь в службу поддержки нашей компании. 3. Если вы не можете решить проблему с устройством, обратитесь к специалисту по ремонту устройства самостоятельно. ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ В соответствии с условиями ADATA Technology Co., Ltd. предоставляем гарантию на данное устройство сроком на 2 года при отсутствии иных требований региональных законов и норм. ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ Наша ограниченная гарантия включает только ремонт или замену устройств, поврежденных в результате естественных причин. Мы не несем ответственности за то, что ADATA не обязуется предоставлять ремонт на следующие случаи: 1. Физическая наклеивка изменена, повреждена или отсутствует. 2. Устройство было отремонтировано кем-либо, не являющимся официальным специалистом. 3. Устройство было приобретено у неуполномоченного агента. 4. Повреждение возникло в результате стихийного бедствия. 5. Повреждение возникло в результате использования устройства не по назначению. ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ Мы часто задаем вопросы и отвечаем, дополнительных сведений и инструкций по использованию обслуживания посетите страницу устройства на веб-сайте www.xpg.com	TR TEMİZLEME TALİMATLARI Ürünün uygun şekilde temizlemek için liften temiz ve nemli bir bez kullanın. Bütünüyle kurumak için yüzeyi sabun veya çözücü maddeler uygulamayın. GÜVENLİK TALİMATLARI Ürünü uygun şekilde kullanmak ve güvenliğini sağlamak için, lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını izleyin: 1. Ürünü sıvılardan, aşırı nemden veya yüksek ısıdan uzak tutun. Sıvıya temas etmesi durumunda, cihazı hemen elektrikten ayırın ve teknik destek için bizimle iletişime geçin. 2. Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvıdan, aşırı nem veya yüksek ısıdan uzak tutun. Cihazı sıvıya temas etmeye, liften cihazı derhal çıkartarak, kuru bir yerde sakladığınızdan ve yarıdın için desteğe ihtiyacınız olduğundan emin olun. 3. Cihazı yalnızca 0°C (32°F) ile 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklar bir sıcaklık aralığında çalıştırın. Sıcaklık bu aralığı aşarsa, cihazın bir yeri sıvıya veya alev almaya başlaması için cihazın ısıtılmasını önlemek için cihazı kapatın. 4. Hibiz zaman cihazın bakımını yapmaya veya cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. GARANTİ SÜRESİ ADATA Technology Co., Ltd., bölgesel kanunlar ve düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, bu ürün için 2 yıl garanti verir. GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI Bu sınırlı garanti, yalnızca ADATA Technology Co., Ltd. ve yetkili ortakları tarafından üretilen ürünlerin orijinal ve yeni teslimatını kapsar. ADATA'nın aşağıdaki nedenlerle garantiyi ücretsiz olarak sağlamaktan sorumlu olduğunu kabul etmemizle: 1. Ürünün etiketi değiştirilmiş, hasar görmüş veya eksik. 2. Ürünün seri numarası, orijinal sistemle uyumsuz. 3. Yetkili olmayan bir distribütörden satın alınan ürünler. 4. Doğal felaketlerin kaynağı olduğu hasar. 5. Ürünün çalıştırma amacı dışında kullanılması. ÇEVİRİMİKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ Sık sorulan sorulara, ek bilgilere ve işletme talimatlarını için, lütfen www.xpg.com adresindeki ürün sayfasını ziyaret edin.

KR 초 지침 초록과 후속한 전원을 사용하여 제품을 올바르게 덮으십시오. 장치를 보존하기 위해 표면에 미루는 액체를 방지하는 한입니다.	JP お手入れ方法 清潔な布を準備して、適切な方法で製品を拭いてください。 製品の表面が損なわれてしまうのを防ぐため、石鹸や溶剤を表面に塗らないでください。
전 지침 제품을 올바르게 사용하고 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다. 장치를 올바르게 위해 장치를 덮을 때, 과도한 습기 또는 물이 묻지 않도록 매우 조심하십시오. 장치의 액체와 접촉한 경우 즉시 전원 케이블을 차단하고, 건조한 곳에 두 후 지침 부위에 도움을 드십시오. 32°C (90°F) 및 40°C (104°F)의 특정 온도 범위 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 해당 범위를 초과하면, 장치의 전원을 차단하기 스위치를 꺼서 온도를 적절의 수으로 낮추십시오. 정확한 시키십시오. 제품에 액체가 적용하는 데 문제가 있거나 일반적인 문제 해결 방법을 모두 해결할 수 없을 경우, 장치의 전원을 차단하고 서비스 부서에 지원을 요청하십시오. 이는 때때로 직접 작업을 방지하도록 수리하의 예시 한입니다.	安全に関する説明 製品を正しく使用して安全を確保するため、次の手順に従ってください。 - 感度の危険性があるため、液体や過度の湿度、湿気に本装置を近づけないでください。本装置が液体に接触した場合は、速ちに設置のプラグを抜き、乾燥した場所にて保管してください。その後お直しを依頼してください。 - 装置は、0°C (32°F)より40°C (104°F)の指定された温度範囲内でのみ動作させてください。温度がこの範囲を超えた場合は、装置のプラグを抜き電源を切り、温度が最も適した温度で涼しくしてからください。 - 本装置を正しく動作させていることで他の問題が発生した場合や、通常のトラブルシューティングで解決できない問題が発生した場合は、デバイスのプラグを抜き、当社サポート担当にお問い合わせください。 - いかなる場合も、自分で装置の点検や修理を試みないでください。
조건 기준 제품을 작동하려면 ADATA는 다음을 꼭 지켜야 합니다. 이 지침은 반드시 지켜야 하는 사항이, 이 제품에 2년 보증 보증은 제공받습니다.	保証期間 その地域の法規制に別項の定めがある限り、ADATA Technology Co., Ltd. は本製品について2年間の保証を提供します。
제한 사항 제한된 보증은 ADATA는 다음을 꼭 지켜야 합니다. 이 지침은 반드시 지켜야 하는 사항이, 이 제품에 2년 보증 보증은 제공받습니다.	保証の制限 本保証は保証には、ADATA Technology Co., Ltd. およびその認定/リサーチャーが製造したものの無償または交換の条件とさせていただきます。ADATAは、次の限られた場合を除き、ケル無償修理サービスを提供して、います。

PT	INSTRUÇÕES DE LIMPEZA Use um pano úmido limpo para limpar o produto corretamente. Não use qualquer tipo de sabão ou agente solvente na superfície para que se preserve sua integridade.																											
	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Para um uso adequado do produto e para garantir sua segurança, siga as seguintes instruções: 1. Manterenha o dispositivo afastado de líquidos, excesso de umidade ou umidade para evitar riscos de choque. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, certifique-se de desconectá-lo imediatamente, armazená-lo em local seco e entrar em contato com o suporte para obter assistência. 2. Utilize o dispositivo apenas dentro da faixa de temperatura específica de 0 °C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder esse limite, desconecte e/ou desligue o dispositivo para permitir que a temperatura se estabilize em um nível ideal. 3. Se você tiver qualquer outro problema ao operar o dispositivo corretamente e a solução de problemas normal não funcionar, desconecte o dispositivo e entre em contato com nosso serviço para obter suporte. 4. Não tente, por si mesmo, consertar o dispositivo em momento algum.																											
FR	DURANÇA DA GARANTIA ADATA Technology Co., Ltd. oferece um período de garantia de 2 anos para este produto, a menos que as leis e regulamentos regionais determinem o contrário.																											
	LIMITAÇÃO DA GARANTIA Esta garantia limitada cobre apenas reparos ou substituições de produtos fabricados pela ADATA Technology Co., Ltd. e seus parceiros autorizados. Não se aplica a danos causados por falhas de reparos gratuitos, exceto pelos seguintes motivos: 1. O número de série do produto não está alterada, danificada ou faltando. 2. Produtos comprados de um agente não autorizado. 3. Danos causados por desastres naturais. 5. Qualquer desvio fora da operação pretendida do produto.																											
SC	SERVIÇO AO CLIENTE ONLINE Para perguntas frequentes, informações adicionais e instruções sobre serviços, visite a página do produto em www.xpg.com																											
	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE Veillez utiliser un chiffon propre et humide pour nettoyer correctement le produit. Ne pas utiliser de savon ou de solvant sur la surface pour préserver son intégrité.																											
FR	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Pour une utilisation correcte du produit et pour votre propre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes : 1. Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de la vapeur excessive ou de l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique. Si l'appareil entre en contact avec des liquides, débranche-le immédiatement, mettez-le dans un endroit sec et contactez notre service après-vente pour assistance. 2. Utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifique de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température sort de cette plage, débranchez et / ou éteignez l'appareil pour stabiliser la température à un niveau optimal. 3. Si vous avez d'autres problèmes de fonctionnement avec l'appareil et que le dépannage normal ne fonctionne pas, veuillez débrancher l'appareil et contacter notre service après-vente pour assistance. 5. N'essayez jamais d'installer ou de réparer l'appareil vous-même.																											
	DURÉE DE GARANTIE ADATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de 2 ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire.																											
SC	LIMITATION DE GARANTIE Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés. Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour les raisons des suivants: 1. L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée. 2. Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original. 3. Les produits achetés d'un agent non autorisé. 4. Les dommages causés par une catastrophe naturelle 5. Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit.																											
	SERVICE APRÈS-VENTE EN LIGNE Pour les questions fréquemment posées, des informations supplémentaires et des instructions de service, veuillez consulter la page du produit sur www.xpg.com																											
SC	清道指南 使用沾湿干净抹布擦拭本产品以清洁表面，为保持产品完整性，请勿使用肥皂或其他清洁用品。																											
	安全须知 为确保使用安全，使用本产品时请遵循以下说明： 1. 将产品远离液体、过量蒸汽或潮湿处以避免意外触电，若意外触碰到液体，请务必立即拔掉电源线，重放于干燥处并联系客服人员寻求进一步的协助。 2. 产品建议使用温度范围为 0°C (32°F) 至 40°C (104°F)，若温度超过建议范围请立即拔掉电源线，待产品冷却至室温后使用。 3. 若存在操作过程中遇到问题且无法排除故障，请拔掉插头并联系客服人员寻求进一步的协助。 4. 请勿尝试自行维修本产品。																											
SC	保固期限 除非地方法律与条款另有规定，针对本产品提供科技质保二年保固。																											
	产品保固声明 此保固声明仅针对威刚科技与合作伙伴生产、制造的产品进行维修或换货，本保固声明不适用于以下项目： 1. 保固贴纸或防伪标签被更改、被损坏或遗失时。 2. 产品序号不符或损坏不清晰时。 3. 通过非威刚授权的经销商购买的產品时。 4. 天灾造成的损坏。 5. 因人为不当操作造成损坏。																											
SC	在线客服 常见问题、更多信息与服务指南请参考官方网站 www.xpg.com																											
	限制物质及其化学符号 <table> <tr> <th>部件名称</th><th>铅 Pb</th><th>汞 Hg</th><th>镉 Cd</th><th>六价铬 Cr (VI)</th></tr> <tr> <td>PCBA及电子组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>灯珠</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>线材</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>机构件(塑料)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </table>				部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	PCBA及电子组件	○	○	○	○	灯珠	○	○	○	○	线材	○	○	○	○	机构件(塑料)	○	○	○
部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)																								
PCBA及电子组件	○	○	○	○																								
灯珠	○	○	○	○																								
线材	○	○	○	○																								
机构件(塑料)	○	○	○	○																								
SC	本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 This form is based on the provisions of the SJ/T 11364 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 hazardous substances do not exist in this part, then that this hazardous substance contained in all of the requirement in GB/T 26572. ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 if certain hazardous substance is contained in this part indicates, that this hazardous substance contained part is above, the final requirement in GB/T 26572.																											
	ADATA Technology Co., Ltd. 25F, No. 533, Tannei St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan Product Name: XPG MAESTRO PLUS 425A																											

[illegible]