

Pure Freude an Wasser

30 631 243 0 **START EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: matt black
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Strahlregler
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- flexible Anschlussschläuche
- QuickMount im Lieferumfang enthalten
- Eigensicher gegen Rückfließen

Pure Freude an Wasser

GROHE

30 631 243 0 **START EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, März 2022 – jetzt

1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)

2: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)

3: Spülbrause (Bestell-Nr. 484162430)

3.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

3.2: Strahlregler (Bestell-Nr. 48347000)

4: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)

5: Befestigungsset (Bestell-Nr. 48477000)