GENIE 212 B Taschenrechner


Taschenrechner

Der Taschenrechner

- Anwendungsbereich: für unterwegs
- Anzeige: 12-stelliges LCD-Display
- Tasten: aus Kunststoff, leicht zu reinigen
- Betrieb: Dual-Power (Solar und Batterie)
- Grundfunktionen: Einschalten, alles löschen, letzte Eingabe löschen
- Ziffernkorrektur: ja
- Farbe: blau
- Automatische Abschaltung: nach 8-10 Minuten
- Besonderheiten: für Retro-Fans
- Lieferumfang: GENIE 212 B Taschenrechner, Batterie (LR1130), Bedienungsanleitung









Betrieb:
Dual-Power



Anzeige:
12-stellig



Wurzelrechnung



Ziffernkorrektur

Die Rechenarten

- Grundrechnung: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
- Wurzelrechnung: ja
- Prozentrechnung: ja
- Vorzeichenwechsel-Taste: ja
- Speicherfunktion: M+, M-, MR, MC
- Steuerberechnung: nein
- Doppelnull-Taste: nein
- Aufschlagsberechnung: nein

Die Logistik

- Artikelnummer: 12773
- EAN: 4030152952748
- Abmessungen Taschenrechner: 0,4 x 7,2 x 11,9 cm (Länge x Breite x Höhe)
- Gewicht Taschenrechner: 0,050 kg
- Abmessungen Verpackung: 2,5 x 8,0 x 15,5 cm (Länge x Breite x Höhe)
- Gewicht inkl. Verpackung: 0,095 kg
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Abmessungen Verpackungseinheit: 15,8 x 16,7 x 8,8 cm (Länge x Breite x Höhe)
- Gewicht Verpackungseinheit: 0,500 kg

Die GO Europe GmbH behält sich das Recht vor, das Design, technische Merkmale oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern.