






Accessories / Akcesoria



! EN: The red line shows the connection required for automatic control of the Spartan 5 fan speed via motherboard. Connect the individual elements according to the red diagram.
PL: Czerwona linia pokazuje połączenie niezbędne do automatycznej kontroli wentylatora w Spartan 5 przez płytę główną. Połącz poszczególne elementy wg czerwonego schematu.

* NOT INCLUDED / BRAK W ZESTAWIE