FOREO
SWEDEN



IRIS™ 2

VERJÜNGENDE AUGENMASSAGE

ONLINE BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSTE SCHRITTE



Herzlichen Glückwunsch, du hast mit dem Erwerb von IRIS™ 2 den ersten Schritt Richtung erfrischte und verjüngte Augen gemacht. Bevor du beginnst, die Vorteile der hochentwickelten Hautpflege-Technologie bequem von zuhause aus zu nutzen, nehme dir bitte einen Moment Zeit, um die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Bitte **LESE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG** und verwende dieses Produkt ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.

⚠**WARNHINWEIS:** Eingriffe an diesem Gerät sind nicht zulässig.

IRIS™ 2 IM ÜBERBLICK

IRIS™ 2 ist ein schnelles, effektives und äußerst hygienisches Augenmassagegerät, das von den seit Ewigkeiten in Asien praktizierten Lymphdrainage-Techniken mit Fingerberührung inspiriert und durch die patentierte T-Sonic™ Massage von FOREO revolutioniert wurde.

Die mit dem Finger klopfende Akupressur-Bewegung erhöht den Fluss der Lymphflüssigkeit, hilft Augenringe zu reduzieren und müde Augen zu erfrischen und zu beruhigen. Sie hilft auch, Verspannungen in den Gesichtsmuskeln zu lösen, die durch Überanstrengung der Augen verursacht werden. Die T-Sonic™ Pulsationen liefern eine sanfte Massage an der Augenpartie und tragen dazu bei, die Ausstrahlung der Augenkontur zu verbessern und das Auftreten von Krähenfüßen und feinen Falten zu reduzieren - für ein strafferes Hautgefühl. IRIS™ 2 verbessert auch die Aufnahme von Wirkstoffen aus Augenpflegekosmetik, indem sie tief in die Haut eindringen, wo sie am besten wirken.

GETTING TO KNOW YOUR IRIS™ 2

HINWEIS: Die IRIS™ 2 kann beim ersten Auspacken gesperrt sein. Entsperre sie, indem du die Tasten + und - gleichzeitig gedrückt hältst. Das Signallicht wird dann aufblinken, um dir anzuzeigen, dass sie entsperrt ist.

FUNKTIONEN

AKUPRESSUR
Erhöht die Lymphdrainage, hilft Augenringe zu reduzieren und erfrischt und reduziert geschwollene, müde Augen.

T-SONIC™ MASSAGE
Leichte Schwingungen massieren sanft, um die Ausstrahlung zu verbessern und das Auftreten feiner Falten zu reduzieren.

PLUS & MINUS TASTEN
Stelle die Intensität der Akupressur- und T-Sonic™ Massage nach deinen Wünschen ein.

UNIVERSAL TASTE
Schaltet das Gerät ein sowie aus und deaktiviert die T-Sonic™ Massage.



ULTRA-HYGIENIC SILIKON
Samtweich, frei von BPA & Phthalaten und bakterienresistent für ultimative Hygiene.

ANTI-RUTSCH-GRIFF
Ultrakomfortable Handhabung für ein müheloses Augenverjüngungs-Erlebnis.

USB-LADEANSCHLUSS
Versiegelt und 100 % wasserdicht, mit einer einzigen Ladung bis zu 150 Anwendungen.

ANZEIGELEUCHTE
Rot zeigt einen schwachen Akku an, blinkendes Weiß zeigt den Ladevorgang an, konstantes Weiß zeigt einen vollständig geladenen Akku an .



AABSORPTIONS-VERBESSERUNG
Zur verbesserten Aufnahme von Inhaltsstoffen jeder Augenpflegekosmetik verwenden.



EINGEBAUTER TIMER
Hält nach 30 Sekunden an, um anzuzeigen, wann du zum anderen Auge wechseln sollst..



USB-LADEKABEL
Mit dem USB-Ladekabel jederzeit und überall aufladen.



REISETASCHE
Zur praktischen Aufbewahrung von Geräten für die Augenpflege - zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs.

SO BENUTZT DU DIE IRIS™ 2:



SCHRITT 1

Starte mit einem sauberen und trockenen Gesicht. Dann trage ein paar Punkte deiner Augencreme oder -Serum um dein Auge herum auf, wenn gewünscht*



SCHRITT 2

Drücke die Universal-Taste an deiner IRIS™ 2 für 3 Sekunden, um sie einzuschalten. Du kannst die Intensität mit dem + und - Knopf einstellen. Drücke die Universal-Taste noch einmal, um die T-Sonic™ Massage zu beenden.



SCHRITT 3

Drücke die IRIS™ 2 sanft unter die innere Ecke des Auges und gleite 30 Sekunden lang unter und um die Augenkontur herum, bis der eingebaute Timer anhält. Dann wiederhole dies am anderen Auge.



Profi-Tipp

Du kannst die IRIS™ 2 auch auf der Stirn verwenden, um verspannte Gesichtsmuskeln zu entspannen.

UNIVERSAL-TASTEN-ANLEITUNG:
- - 1mal klicken: AN
- - 2te Mal klicken: T-Sonic™ Massage deaktivieren
- - 3te Mal klicken: AUS

* Dies ist nicht obligatorisch – du kannst IRIS™ 2 auch alleine verwenden, ohne Augenkosmetik.

** Die Vorderseite der IRIS™ 2 mit den Tasten sollte auf dein Gesicht gerichtet sein. * Die IRIS™ 2 schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab.

REINIGUNG DEINER IRIS™ 2

Reinige das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich. Wasche das Gerät mit Seife und warmen Wasser. Mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, das Gerät nach dem Gebrauch mit dem Silikon-Reinigungsspray von FOREO einzusprühen und dann unter warmem Wasser abzuspülen.

HINWEIS: Verwende niemals Reinigungsprodukte, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da dies die Haut reizen bzw. das Silikon beschädigen könnte.

WICHTIG

FÜR OPTIMALE SICHERHEIT:

- Solltest du ernsthafte Augenprobleme oder sonstige medizinische Hautprobleme haben, konsultiere vor der Verwendung bitte einen Arzt.
- Die Reinigung mit IRIS™ 2 sollte angenehm sein – im Falle von Beschwerden stoppe die Verwendung sofort und konsultiere einen Arzt.
- Setze deine IRIS™ 2 nie direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, dass du deine IRIS™ 2 nicht mit anderen Personen teilst.
- Setze deine IRIS™ 2 nie direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
- Bei Verwendung des Gerätes durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten bedarf es besonderer Aufsicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt scheint. Dieses Gerät enthält keine zu wartenden Teile.
- Verwende das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Solltest du keine Antwort auf deine spezifische Frage finden oder sonstige Fragen zur Bedienung des Gerätes haben, besuche bitte die Website HYPERLINK "http://www.foreo.com" www.foreo.com

PROBLEMBEHANDLUNG

Zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen im Falle von Änderungen in der Leistung der IRIS™ 2.

IRIS™ 2 schaltet sich durch Drücken der Universaltaste nicht ein:

•Der Akku ist leer. Lade das Gerät mit dem USB-Kabel 2 Stunden lang vollständig auf und starte die IRIS™ 2 dann durch Gedrückthalten der Universal-Taste neu.
•Bedienung ist gesperrt. Entsperrung durch das gleichzeitige Drücken der + und - Taste.

IRIS™ 2 lässt sich nicht ausschalten und/oder die Bedientasten reagieren nicht:

•Der Mikroprozessor funktioniert vorübergehend nicht richtig. Schließe das USB-Ladekabel an und/oder halte die Universaltaste gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Wenn die Kontrollleuchte der IRIS™ 2 nicht blinkt, wenn das USB-Ladekabel angeschlossen ist:

•Der Akku ist voll aufgeladen und bereit für bis zu 150 Anwendungen.
•Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um das USB-Ladekabel zu bestätigen.
•Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen die Steckdose / USB-Buchse und den Ladeanschluss

Wenn die IRIS™ 2 ins Wasser gefallen ist und der Ladeanschluss nass ist:

•Trockenen und wieder benutzen. Die IRIS™ 2 ist vollständig wasserdicht und der Ladeanschluss ist vollständig abgedichtet.

GARANTIEBEDINGUNGEN

REGISTRIEREN DER GARANTIE

Um deine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie zu aktivieren, besuche foreo.com/product-registration für weitere Informationen.

ZWEIJÄHRIGE LIMITIERTE HERSTELLERGARANTIE

FOREO garantiert für dieses Gerät für einen Zeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab Kaufdatum gegen Mängel, die auf Verarbeitungs- oder Materialfehlern beruhen und sich bei normaler Beanspruchung des Gerätes ergeben. Die Garantie umfasst jene Bestandteile, die sich auf die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes auswirken. Von der Garantie AUSGENOMMEN sind normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Schäden, die auf einen Unfall, unsachgemäßer Verwendung oder Fahrlässigkeit beruhen. Jeder Versuch, das Gerät (bzw. das entsprechende Zubehör) zu öffnen, führt zum Erlöschen der Garantie.

Wenn du einen Mangel feststellst und diesen FOREO innerhalb der Garantiezeit anzeigen, ersetzt FOREO das Gerät nach eigenem Ermessen unentgeltlich. Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrags noch besteht. Bitte bewahre deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen über die gesamte Garantiezeit sorgfältig auf.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, melde dich unter HYPERLINK "http://www.foreo.com" www.foreo.com in deinem Benutzerkonto an und wähle dann die Option zur Beantragung der Garantieleistung. Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Garantie kommt zu deinen gesetzlichen Verbraucherrechten hinzu und berührt diese in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennsystemen).




Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern an eine entsprechende Rückhol- und Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte übergeben werden sollte. Indem du sicherstellst, dass dieses Gerät vorschriftsmäßig entsorgt wird, trägst du dazu bei, die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Produktes entstehen könnten. Das Wertstoff-Recycling trägt zudem zur Erhaltung der natürlichen Rohstoffquellen bei.

Zwecks näherer Informationen zum Recycling des Gerätes wende dich bitte an dein Entsorgungsunternehmen vor Ort oder an deinen Händler.

AKKU-ENTNAHME

HINWEIS: Dieser Vorgang ist nicht rückgängig zu machen. Durch Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie. Dieser Vorgang darf nur ausgeführt werden, wenn das Gerät entsorgt werden soll.

Da dieses Gerät einen Lithium-Ionen-Akku enthält, muss der Akku vor der Entsorgung entnommen und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden. Um den Akku zu entfernen, musst du zuerst den unteren Teil abnehmen, dann die Silikonhülle. Öffne die Kunststoffhülle und entnehme den Akku, um diesen gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen. Zu deiner eigenen Sicherheit trägst du bei diesem Vorgang Handschuhe. Folgende Abbildungen veranschaulichen den Vorgang:



PRODUKTMERKMALE

MATERIAL:	Lebensmittelechtes Silikon, PBT-Polymer, PC + ABS
FARBE:	Mint, Fuschia, Pearl Pink
ABMESSUNGEN:	120 × 39 × 32 mm
GEWICHT:	71g
BATTERIE:	Li-Ion 200mAh 3.7V
EINSTUFUNG:	5V DC, 1W
ANWENDUNGEN:	Bis zu 150 Anwendungen
STANDBY:	90 Tage
FREQUENZ:	183 Hz
BEDIENUNG:	3 Tasten
PULSATIONEN/MIN:	Bis zu 11,000

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

TEMPERATUR:	5° bis 40° Grad Celsius
FEUCHTIGKEIT:	40% bis 80%
LUFTDRUCK:	800 bis 1,060 hPa

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN TRANSPORT UND LAGERUNG

TEMPERATUR:	- 10° bis 50° Grad Celsius
FEUCHTIGKEIT:	30% bis 80%
LUFTDRUCK:	500 bis 1,060 hPa

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verwendung des Gerätes erfolgt auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für Verletzungen oder Schäden, physisch oder anderweitig, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieses Geräts resultieren. FOREO behält sich ferner das Recht vor, dieses Dokument zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen an dessen Inhalt vorzunehmen, wobei keinerlei Informationspflicht besteht.

Das Modell kann ohne Vorankündigung zwecks Verbesserung verändert werden.

©2022 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SCHWEDEN.
US DISTR.: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207
AUSTRALIEN. KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON FOREO SCHWEDEN.
HERGESTELLT FÜR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM