

pure

mobile



BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

ARTIKEL-NR. / ITEM NUMBER:
55356I



DE - INHALT

1. Allgemeines.....	2
2. Lieferumfang.....	2
3. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen.....	3
4. Technische Daten	3
5. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3-4
6. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	4
7. Hinweis zur Funkfrequenz	4
8. Bedienung des Kopfhörers	4-6
a. Laden des Akkus.....	4
b. Bluetooth Verbindungsaufbau	5
c. ANC - aktive Geräuscherdrückung	5
d. ANC - Umgebungsmodus (Ambient mode)	5
e. Sprachassistenten	6
f. Telefonieren via Bluetooth	6
g. Musik hören	6
9. Tauschen der Ohrpolster	6
10. Mögliche Fehler und ihre Lösung.....	6-7
11. Kontakt / aktuelle Produktinformationen	7
12. Wartung und Reinigung.....	7
13. Optionales Zubehör.....	7
14. Entsorgung.....	7
15. Disclaimer	7

1. ALLGEMEINES

GÜLTIGKEIT:

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Produkte:
553561 InLine® PURE mobile ANC, Bluetooth In-Ear
Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC)

HERSTELLER:

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

DATUM:

Dezember 2018

2. LIEFERUMFANG

- 1 x InLine® PURE mobile ANC
- 6 x Paar Ersatzohrstöpsel in den Größen S, M und L
- 1 x Micro-USB Ladekabel, ca. 80cm Länge
- 1 x schwarzer Beutel
- 1x Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Sollten einzelne Bestandteile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

3. ERKLÄRUNG VON WARN-SYMBOLEN UND HINWEISEN



HINWEIS!

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.



GEFAHR!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass grundlegende Gefahren für die Gesundheit von Personen bestehen.



TIPP!

Bei diesem Symbol wird auf optionale Produkte verwiesen, die für den im Kapitel beschriebenen Zweck empfohlen werden.

4. TECHNISCHE DATEN

- Farbe: Schwarz
- Gewicht: a. 20g
- Form: In-Ear
- Anschluss: Micro-USB
- Bluetooth Version: 4.2
- Profile: AVRCP, HFP, A2DP
- Reichweite: Bis zu 10m (bei freier Sicht ohne Hindernisse)
- Voice Guide
- Integriertes Kabelmikrofon
- Impedanz: 30 Ohm
- Akkulaufzeit: Ca. 6h bei angenehmer Lautstärke (60-70%) und aktiviertem ANC
- Standby: Bis zu 200 Stunden
- Ladezeit: Ca. 1,5 Stunden (nach vollständiger Entladung)
- Akku / Akkukapazität Lithium-Polymer / 120mAh
- Frequenzbereich 20 – 20.000 Hz
- ANC-Geräuschabschirmung: Bis zu 97% (20Hz-800Hz), 30dB

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der InLine® PURE mobile ANC ist ein kabelloser Kopfhörer mit Freisprechfunktion für Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone oder Tablet-Computer.

Mit den am Bedienelement angebrachten Funktionstasten können Lautstärke und Musikwiedergabe sowie Telefonanrufe bequem mit einer Hand bedient werden. Für entspannten Hörgenuss verwendet der InLine® PURE mobile ANC Kopfhörer eine innovative Technik zur aktiven Reduktion von Umgebungsgeräuschen (ANC). Die verbauten Miniaturmikrofone nehmen dazu an jeder Ohrmuschel die Umgebungsgeräusche auf und erzeugen einen Störschall, der um 180° phasenverschoben ist und somit wirkungsvoll Umgebungsgeräusche reduziert. Damit ist der Kopfhörer der perfekte Begleiter auf Reisen im Flugzeug oder in der Bahn, da störender Lärm quasi „auf Knopfdruck“ reduziert werden kann, ohne dass die Audiowiedergabequalität beeinträchtigt wird. Zum Laden schließen Sie den Kopfhörer einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC oder eine andere USB-Stromquelle wie beispielsweise eine Powerbank an.



GEFAHR!

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch. Hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum können zu vorübergehenden oder dauerhaften Schäden des Gehörs führen.



GEFAHR!

Benutzen Sie das Produkt niemals in Situationen, die Ihre Hörfähigkeit und besondere Aufmerksamkeit erfordern, beispielsweise wenn sie selbst aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie akustische Warnsignale, insbesondere an Orten mit erhöhtem Risiko, wie Baustellen oder Bahnübergängen, jederzeit wahrnehmen können. Bitte beachten Sie, dass die Wahrnehmung von Warnsignalen durch die Geräuschunterdrückung beeinträchtigt sein kann und selbst vertraute Geräusche eine starke Veränderung aufweisen können.



GEFAHR!

Benutzer mit Herzschrittmacher oder implantiertem Defibrillator werden zur besonderen Vorsicht aufgrund der verwendeten Bluetooth-Technologie aufgefordert. Die erzeugten Magnetfelder können zu Störungen bei Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren führen.

6. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorhersehbaren Fehlanwendung gilt:

- Bauen Sie den Kopfhörer nicht auseinander, lassen Sie Reparaturen nur von Fachleuten durchführen.
- Setzen Sie den Kopfhörer keiner übermäßigen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit
- Setzen Sie den Kopfhörer keinen heftigen Erschütterungen aus

7. HINWEIS ZUR FUNKFREQUENZ

Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Nutzung in lokalen Netzwerken; Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen)

Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen im Bereich 2400,0 – 2483,5 MHz für die Nutzung durch die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken, Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen), zugeteilt.

Mit dieser Allgemeinzuteilung erfolgt die verpflichtende Umsetzung der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite vom 09.11.2006 (2006/771/EG), zuletzt geändert durch den Durchführungsbeschluss der Kommission vom 08.12.2011 (2011/829/EU), veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 329, Seite 10 ff. vom 13.12.2011, in Deutschland. Bei geplanter Verwendung des Produkts außerhalb Deutschlands informieren Sie sich bitte im Vorfeld über die rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.

8. BEDIENUNG DES KOPFHÖRERS

a. Laden des Akkus

Vor erstmaliger Verwendung des Kopfhörers muss zunächst der verbaute Akku geladen werden. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Micro-USB Kabel.

1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker an den USB-Port Ihres Kopfhörers an.
2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit einem freien USB-Port Ihres Computers oder verwenden Sie eine andere USB-Stromquelle.
3. Der vollständige Ladevorgang dauert etwa 1,5 Stunden. Der aktive Ladevorgang wird durch ein **rotes Leuchten** der LED am Bedienelement angezeigt. Nach erfolgreichem Laden wechselt das Leuchten der LED zu **blau** und Sie können die Verbindung trennen.
4. Nach dem Einschalten ertönen verschiedene akustische Signale. „Battery high“ erklingt bei einem Ladestand von 100 bis ca. 70%, „Battery medium“ bei ca. 70-50%, „Battery low“ wird bei Erreichen eines niedrigen Akkustands ab ca. 30% Restkapazität. Wiederholen Sie zum erneuten Aufladen die Schritte 1-3, um die Kopfhörer erneut zu laden.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass die Ladezeit je nach Ausgangsleistung der USB-Stromquelle variieren kann.



HINWEIS!

Falls Sie einen freien USB-Port Ihres Computers zum Laden verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und sich nicht im Energiesparmodus befindet.



TIPP!

Zum Aufladen des Akkus empfehlen wir Ihnen die InLine® USB Netzteile wie bspw. InLine® USB Netzteil 2-fach, Ladegerät, Stromadapter, 100-240V zu 5V/2.1A, erhältlich in den Farben schwarz (Artikel **31505S**) und weiß (Artikel **31505W**).

b. Bluetooth Verbindungsaufbau

Sie können eine kabellose Verbindung zwischen einem Wiedergabegerät und dem Kopfhörer via Bluetooth aufbauen. Dazu muss das Wiedergabegerät über eine Bluetooth-Funktion verfügen und diese muss eingeschaltet sein.

1. Bringen Sie den Kopfhörer in den Pairing-Modus. Halten Sie hierfür die Multifunktionstaste für ca. **5 Sekunden** gedrückt. Zunächst hören Sie den Hinweis „Power On“, kurze Zeit später ertönt „Pairing“. Ein abwechselndes Blinken der LED in **rot** und **blau** signalisiert, dass der Kopfhörer für den Verbindungsaufbau bereit ist.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Wiedergabegerätes und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Bluetooth-Wiedergabegerät nicht weiter als einen Meter vom Kopfhörer entfernt ist. Bitte beachten Sie zudem die Hinweise der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Wiedergabegeräts oder wenden Sie sich bei Fragen an dessen Hersteller.
3. Wählen Sie das Gerät **InLine PURE mobile ANC** auf Ihrem Bluetooth-Wiedergabegerät aus, um die Verbindung herzustellen.
4. Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird durch ein kurzes zweimaliges Blinken der LED in **blau** in einem Abstand von ca. 2 Sekunden signalisiert und das akustische Feedback „Your device is connected“ ertönt im Kopfhörer. Einmal gekoppelte Geräte werden erinnert und verbinden sich automatisch sobald der PURE mobile eingeschaltet wird (Power on).



HINWEIS!

Falls ein Pairing nicht möglich ist, schalten Sie den Kopfhörer zunächst aus und wieder ein und versuchen Sie den Verbindungsaufbau erneut.



HINWEIS!

Um den Erinnerungsspeicher über bereits gekoppelte Wiedergabegeräte zu löschen, halten Sie bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Multifunktionstaste für ca. 10 Sekunden gedrückt. Nach den Audiosignalen „Power on“, „Battery high“ (je nach Ladezustand ggf.

abweichend) und „Pairing“, verbunden mit dem abwechselnden Blinken der LED in rot und blau, zeigt die LED nach den 10 Sekunden durch kurzes, zweimaliges Blinken der LED in rot, dass der Erinnerungsspeicher erfolgreich gelöscht wurde, gefolgt vom erneuten Wechsel in den Pairing-Modus, was wiederum akustisch durch „Pairing“ und das abwechselnde Blinken der LED in rot und blau signalisiert wird.

c. ANC - aktive Geräuscherdrückung

Der InLine® PURE mobile ANC Kopfhörer verfügt über eine innovative Technik zur aktiven Reduktion von Umgebungsgeräuschen (ANC). Diese Funktion können Sie nach Belieben zu- oder abschalten.

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Kopfhörer zum Aktivieren der Geräuscherdrückung die ANC-Taste, die sich seitlich am Bedienelement befindet, für ca. **2 Sekunden**. Eine zweite LED leuchtet **weiß** und signalisiert den aktiven Geräuscherdrückungsmodus.
2. Zum Deaktivieren der Geräuscherdrückung halten Sie die ANC-Taste erneut für ca. 2 Sekunden gedrückt. Die zweite LED erlischt.



HINWEIS!

Wird der InLine® PURE mobile ANC Kopfhörer ausgeschaltet, nachdem ANC aktiv war, muss nach dem erneuten Einschalten das ANC separat wieder aktiviert werden.

d. ANC - Umgebungsmodus (Ambient mode)

In diesem Modus können Sie die Stimmfrequenzen in Ihrer Umgebung besser wahrnehmen und verstärken. So können Sie Ansagen hören und sogar Gespräche in einer lauten Umgebung führen, ohne den Kopfhörer entfernen zu müssen.

1. Vergewissern Sie sich, dass ANC bereits aktiv ist (siehe 8c). Drücken Sie dann **kurz** die ANC-Taste, um den Modus zu aktivieren. Zur Bestätigung blinkt die **weiße** LED.
2. Um den Modus zu deaktivieren, drücken Sie die ANC-Taste kurz erneut. Die weiße LED geht **kurz aus** und leuchtet anschließend wieder, der normale ANC-Modus ist also wieder aktiv.

e. Sprachassistenten

Um den Sprachassistenten Ihres Mobiltelefons zu aktivieren, drücken Sie **drei Mal** schnell hintereinander die Multifunktionstaste.

f. Telefonieren via Bluetooth

Sie können den InLine® PURE mobile ANC Kopfhörer zum Telefonieren verwenden, wenn das verbundene Bluetooth-Gerät ein Mobiltelefon darstellt. Dank der eingebauten Mikrofone benötigen Sie keinerlei Zubehör. Für die Bedienung des Telefons können Sie die Funktionstasten des Bedienelements nutzen, die nachfolgend in Hinblick auf ihre Funktion vorgestellt werden.

Rückruf: Um die letzte Telefonverbindung erneut zu wählen, drücken Sie **zwei Mal** kurz hintereinander die Multifunktionstaste am Bedienelement

Anruf annehmen: Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die Multifunktionstaste **einmal**, um das Gespräch anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gespräch zu beenden.

Anruf ablehnen: Halten Sie bei unerwünschten, eingehenden Anrufen die Multifunktionstaste für ca. **1 Sekunde** gedrückt. Lassen Sie dann die Taste umgehend los, da der Kopfhörer ansonsten ausgeschaltet wird.

Lautstärke ändern: Sie können die Lautstärke während des Telefonats über die „+“ und „-“ Tasten steuern.

Gerät umschalten: Um während eines Gesprächs das Telefonat wieder mit dem Mobiltelefon weiterzuführen, halten Sie die Multifunktionstaste für **2 Sekunden** gedrückt, bis die LED blau blinkt.

Anrufübernahme bei Anruf eines Dritten: Wenn während eines Telefonats der Anruf eines Dritten eingeht, drücken Sie die Multifunktionstaste, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ankommenden Anruf des Dritten anzunehmen. Um das derzeitige Telefonat in die Warteschleife zu legen und den Anruf des Dritten anzunehmen, halten Sie die Multifunktionstaste für ca. **2 Sekunden** gedrückt.

g. Musik hören

- + Lautstärke erhöhen durch einfaches Drücken. Das Erreichen der höchsten Lautstärke wird durch einen Ton signalisiert.
- Lautstärke verringern durch einfaches Drücken
- Nächster Titel: Durch gedrückt halten der - Taste wird der nächste Titel gestartet
- Vorheriger Titel: Durch gedrückt halten der + Taste wird der vorherige Titel gestartet
- Wiedergabe/Pause: Drücken der Multifunktionstaste pausiert die Wiedergabe, erneutes Drücken setzt sie fort.

9. TAUSCHEN DER OHRPOLSTER

Sollte ein Ohrpolster kaputt sein, Sie aus hygienischen Gründen einen Wechsel in Erwägung ziehen oder eine andere Größe benötigen, können Sie die Ohrpolster ohne großen Aufwand wechseln. Zum Abnehmen halten Sie das Ohrpolster fest und ziehen Sie es ab. Zum Befestigen stecken Sie die neuen Ohrpolster wieder auf.

10. MÖGLICHE FEHLER UND IHRE LÖSUNG

Kopfhörer lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass der Akku des Kopfhörers geladen ist.

Akku lädt nicht

Stellen Sie sicher, dass die USB-Stromquelle eingeschaltet ist und dass sich Ihr Computer nicht im Stromsparmodus befindet. Überprüfen Sie die Verbindungen des mitgelieferten USB-Kabels am Kopfhörer und der USB-Stromquelle.

Keine Bluetooth-Verbindung möglich

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer sowie das zu verbindende Bluetooth-Gerät eingeschaltet sind. Überprüfen Sie den verfügbaren Bluetooth-Standard des Bluetooth-Geräts. Der InLine® PURE mobile ANC Kopfhörer unterstützt die Bluetooth-Profile AVRCP, HFP, A2DP. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Abspielgeräts eingeschaltet ist.

Keine Audioausgabe bei Wiedergabe

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer sowie das Bluetooth-Wiedergabegerät eingeschaltet sind und eine Audiodatei abgespielt wird. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Kopfhörers und Abspielgerätes.

Verzerrter Ton

Überprüfen Sie, ob andere Bluetooth-Geräte die genutzte Frequenz im 2,4-GHz-Band stören. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Bluetooth-Wiedergabegerät die Signalübertragung stören.

Steuertasten funktionieren nicht

Überprüfen Sie das Bluetooth-Profil. Einige Bluetooth-Wiedergabegeräte weisen Bedienungseinschränkungen im Bluetooth-Profil HFP oder HSP auf. Ändern Sie gegebenenfalls manuell das Profil zu A2DP. Schauen Sie hierfür in die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.

Geringe Reichweite

Überprüfen Sie, ob andere Bluetooth-Geräte die genutzte Frequenz im 2,4-GHz-Band stören. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Bluetooth-Wiedergabegerät die Signalübertragung stören.

11. KONTAKT / AKTUELLE PRODUKT INFORMATIONEN

Falls Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme auftauchen, können Sie sich über live.inline-info.com oder per Email an service@inline-info.de direkt mit dem Hersteller in Verbindung setzen.

12. WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie den InLine® PURE mobile ANC Kopfhörer mit einem trockenen, samtigen Tuch.

13. OPTIONALES ZUBEHÖR



31505S InLine® USB Netzteil 2-fach, Ladegerät, Stromadapter, 100-240V zu 5V/2.1A, schwarz



31505W InLine® USB Netzteil 2-fach, Ladegerät, Stromadapter, 100-240V zu 5V/2.1A, weiß

14. ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortenrein.

15. DISCLAIMER

1. Ausgabe Deutsch 51/2018

Dokumentation © 2018 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.

InLine ist eine Marke der:

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen
www.inline-info.de

EN - CONTENT

1. General Information.....	8
2. Scope of Delivery.....	8
3. Description of Warnings and Notes.....	9
4. Technical Data.....	9
5. Intended Use.....	9
6. Improper Use.....	9
7. Radio Frequency Notes.....	10
8. Operation of Earphones.....	10-12
a. Charging the Battery.....	10
b. Bluetooth connection build up.....	10-11
c. ANC - Active Noise Cancellation.....	11
d. ANC - Ambient Mode.....	11
e. Voice assistant.....	11
f. Phone calls via Bluetooth.....	11
g. Listening to Music.....	12
9. Changing Ear Pads.....	12
10. Troubleshooting.....	12
11. Contact / Current Product Information.....	12
12. Cleaning and Maintenance.....	12
13. Optional Accessories.....	12
14. Disposal.....	12
15. Disclaimer.....	13

1. GENERAL INFORMATION

APPLICABILITY:

This user manual describes the following product:
553561 InLine® PURE mobile, Bluetooth In-Ear headphones with Active Noise Cancelling (ANC)

MANUFACTURER:

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

DATE:

December 2018

2. SCOPE OF DELIVERY

- 1 x InLine® PURE mobile ANC
- 6 x pair of replacement ear plugs in sizes S, M and L
- 1 x micro USB charging cable, appr. 80cm long
- 1 x black pouch
- 1 x user manual

Please check whether items are complete. If individual items should be missing please contact your specialist retailer.

3. DESCRIPTION OF WARNINGS AND NOTES



NOTE!

This symbol marks information which contributes to better understanding.



DANGER!

This symbol points out basic personal health risks which may arise.



TIP!

This symbol highlights optional products we recommend for the purpose described in the respective chapter.

4. TECHNICAL DATA

- Color: Black
- Weight: Appr. 20g
- Form: In-Ear
- Port: Micro USB
- Bluetooth version: 4.2
- Profiles: AVRCP, HFP, A2DP
- Range: Up to 10m (with clear view without obstacles)
- Voice Guide
- Integrated cable microphone
- Impedance: 30 ohm
- Battery life: Approx. 6 hours at a comfortable volume (60-70%) and activated ANC
- Standby: Up to 200 hours
- Charging time: Approx. 1.5 hours (after complete discharge)
- Battery / capacity: Lithium polymer / 120mAh
- Frequency range: 20 – 20,000 Hz
- ANC noise isolation: Up to 97% (20Hz-800Hz), 30dB

5. INTENDED USE

InLine® PURE mobile ANC are wireless earphones with hands-free speakerphone for Bluetooth devices such as mobile phones or tablet computers.

With the function keys on the control panel, volume and music playback as well as telephone calls can be con-

veniently operated with one hand. For relaxed listening enjoyment, the InLine® PURE mobile ANC headphones use an innovative technique for actively reducing ambient noise (ANC). Miniature microphones integrated into each ear cup take away ambient noise and create a 180° phase-delayed disturbance noise which effectively reduces ambient noise levels. This makes our Earphones a perfect companion when traveling by plane or by train, since unwanted noise can be reduced practically at the „push of a button“ without impairing playback audio quality. To recharge please use the included USB cable to connect the Earphones to your PC or another USB power source such as a power bank.



DANGER!

Do not adjust volume too high. Long-term listening to loud volumes may lead to temporary or permanent hearing damage.



DANGER!

Never use the product in situations requiring listening ability and particular attention such as active participation in road traffic. Ensure you are always able to hear acoustic warnings, particularly in locations with increased risk such as construction sites or railroad crossings. Please note that perception of warning signals may be compromised by sound suppression, and that even familiar sounds can be significantly modified.



DANGER!

Users with pacemakers or implanted defibrillators are advised to take special care on account of the Bluetooth technology used.

6. IMPROPER USE

Improper Use within the meaning of foreseeable misuse is:

- Never disassemble Earphones, and entrust all repair work to expert technicians.
- Do not subject Earphones to excessive heat or solar radiation.
- Avoid humidity.
- Never expose Earphones to strong shocks.

7. RADIO FREQUENCY NOTES

General Allocation of Frequencies for Use in Local Networks; Wireless Local Area Networks (WLAN Radio Applications)

Based on § 55 of the German Telecommunications Act (Telekommunikationsgesetz - TKG) we herewith assign frequencies in the range 2400.0 – 2483.5 MHz for use of the general public in local networks, Wireless Local Area Networks (WLAN Radio Applications). With this General Allocation, we fulfil the compulsive implementation of the Decision by the European Commission on Harmonisation of the Radio Spectrum for Use by Short-Range Devices dated 2006/11/09 (2006/771/EG), as amended by implementing the decision of the Commission dated 2011/12/08 (2011/829/EU), published in the Official Journal of the European Union L 329, page 10 ff. dated 2011/12/13 in Germany.

If you intend to use this product outside of Germany, please read up in advance on the respective regulations in your host country.

8. OPERATION OF EARPHONES

a. Charging the battery

Before using the headset for the first time, the built-in battery must first be charged. Use the included micro USB cable.

1. Connect the micro USB connector to the USB port of your headphone.
2. Connect the USB-A plug to a free USB port on your computer or use another USB power source.
3. The full charge takes about 1.5 hours. The active charging process is indicated by a **red LED** on the control element. After successful charging, the LED turns to **blue** and you can disconnect.
4. After switching on, different acoustic signals will sound. „Battery high“ sounds at a charge of 100 to about 70%, „Battery medium“ at about 70-50%, „Battery low“ is when reaching a low battery level from about 30% remaining capacity. Repeat steps 1-3 to recharge the headphones.



Note

NOTE!

If you're using a spare USB port on your computer for charging, make sure your computer is turned on and not in sleep mode.



Tip

TIP!

To charge the battery, we recommend the InLine® USB power supplies such as InLine® USB power supply 2-fold, charger, power adapter, 100-240V to 5V / 2.1A, available in black (**Article 31505S**) and white (**Article 31505W**).

b. Bluetooth connection build up

You can establish a wireless connection between a player and the headset via Bluetooth. For this, the playback device must have a Bluetooth function and it must be switched on.

1. Put the headset in pairing mode. Hold down the multifunction button for approx. **5 seconds**. First you will hear the message „Power On“, shortly afterwards „Pairing“ will sound. An alternating flashing of the LED in **red** and **blue** signals that the headset is ready for connection.
2. Open the Bluetooth settings of your playback device and search for available devices. Make sure your desired Bluetooth device is no more than one meter away from your headphones. Please also note the instructions in the operating instructions of your Bluetooth playback device or contact the manufacturer if you have any questions.
3. Select the device **InLine PURE mobile ANC** on your Bluetooth device to establish the connection.
4. The successful connection is signaled by a short two flashes of the LED in **blue** at a distance of about 2 seconds and the acoustic feedback „Your device is connected“ sounds in the headphone. Once paired devices are remembered and connect automatically as soon as the PURE mobile is switched on (power on).



Note

NOTE!

Please note that the charging time may vary depending on the output power of the USB power source.



Note

NOTE!

If pairing is not possible, turn the headphones off and on again first and try connecting again.



NOTE!

To delete the memory of playback devices that have already been paired, press and hold the multifunction button for about 10 seconds with the headphones switched off. After the audio signals „Power on“, „Battery high“ (depending on the state of charge, may vary) and „Pairing“, combined with the alternating flashing of the LED in red and blue, the LED shows after the 10 seconds by short, double flashing of the LED in red that the reminder memory has been successfully erased, followed by the renewed change into the pairing mode, which is again acoustically signaled by „Pairing“ and the alternating flashing of the LED in red and blue.

c. ANC - Active Noise Cancellation

The InLine® PURE mobile ANC headphone features an innovative technique for the active reduction of ambient noise (ANC). You can switch this function on or off as desired.

1. With the headphone switched on, press the ANC button on the side of the control for about **2 seconds** to activate the noise suppression. A second LED lights up **white** and signals the active one Noise reduction mode.
2. To deactivate the noise suppression, press the ANC button again for about 2 seconds. The second LED goes off.



NOTE!

If the InLine® PURE mobile ANC headphone is switched off after ANC was active, the ANC must be reactivated separately after switching it on again.

d. ANC - Ambient Mode

In this mode you can better perceive and amplify the voice frequencies in your environment. So you can hear announcements and even talk in a noisy environment without having to remove the headphones.

1. Make sure that ANC is already active (see 8c). Then **briefly** press the ANC button to activate the mode. The **white** LED flashes to confirm.

2. To deactivate the mode, briefly press the ANC button again. The white LED **goes off briefly** and then lights up again, so the normal ANC mode is active again.

e. Voice assistant

To activate the voice assistant of your mobile phone, press the multifunction key **3 times** in quick succession.

f. Phone calls via Bluetooth

You can use the InLine® PURE mobile ANC headset to make a call when the connected Bluetooth device is a mobile phone. Thanks to the built-in microphones, you do not need any accessories. For the Using the telephone you can use the function keys of the control, which are presented below in terms of their function.

Call back: To redial the last telephone connection, press the multifunction button on the control element **twice** in quick succession.

Answering a call: When there is an incoming call, press the multifunction key **once** to answer the call. Press again to end the call.

Rejecting a call: In the event of unwanted, incoming calls, press the multifunction key for approx. **1 second**. Then release the button immediately, otherwise the headset will be turned off.

Change volume: You can control the volume during the call using the „+“ and „-“ buttons.

Switch device: To continue the call with the mobile phone during a call, press and hold the multifunction button for **2 seconds** until the LED flashes blue.

Call pickup on a third-party call: If a third-party call is received during a call, press the multifunction key to end the current call and answer the incoming call from the third party. To put the current call on hold and answer the third party call, press and hold the multifunction key for about **2 seconds**.

g. Listening to Music

- + Increase volume by simply pressing. Reaching the highest volume is signaled by a sound.
- - Decrease the volume by simply pressing
- Next track: Hold down the button to start the next track
- Previous track: Hold down the + button to start the previous track
- Play / Pause: Press the multifunction button to pause playback, press again to resume playback.

9. CHANGING EAR PADS

If an ear pad is broken, you are considering a change for hygienic reasons or need a different size, you can easily change the ear pads. To remove, hold the ear pad firmly and pull it off. To attach, put the new earpads back on.

10. TROUBLESHOOTING

Headphones will not turn on

Make sure the headphone battery is charged.

Battery does not charge

Make sure that the USB power source is turned on and that your computer is not in low power mode. Check the connections of the supplied USB cable to the headphones and the USB power source.

No Bluetooth connection possible

Make sure the headset and the Bluetooth device to be connected are turned on. Check the available Bluetooth standard of the Bluetooth device. The InLine® PURE mobile ANC headset supports the Bluetooth profiles AVRCP, HFP, A2DP. Make sure the Bluetooth function of the player is turned on.

No audio output during playback

Make sure the headset and Bluetooth device are turned on and an audio file is playing. Check the volume setting of the headphone and player.

Distorted sound

Check if other Bluetooth devices are interfering with the used frequency in the 2.4 GHz band.

Make sure that no obstacles between the headset and the Bluetooth playback device interfere with signal transmission.

Control buttons do not work

Check the Bluetooth profile. Some Bluetooth playback devices have operating limitations in the Bluetooth HFP or HSP profile. If necessary, manually change the profile to A2DP. Please refer to the operating instructions of your playback device.

Short range

Check if other Bluetooth devices are interfering with the used frequency in the 2.4 GHz band. Make sure that no obstacles between the headset and the Bluetooth playback device interfere with signal transmission.

11. CONTACT / CURRENT PRODUCT INFORMATION

If you have questions about the product or problems arise, you can contact live.inline-info.com or by email at service@inline-info.de directly with the manufacturer.

12. CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the InLine® PURE mobile ANC headphones with a dry, velvety cloth.

13. OPTIONAL ACCESSORIES



31505S InLine® USB power adaptor 2-port, 100-240VAC to 5V/2.1A, black



31505W InLine® USB power adaptor 2-port, 100-240VAC to 5V/2.1A, white

14. DISPOSAL

Electrical and electronic devices and batteries may not be disposed of via regular household garbage. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices and batteries to the public collection points or the sales point at the end of their working life. Please sort packaging garbage correctly when disposing of it.

15. DISCLAIMER

1. Version English 51/2018

Documentation © 2018 INTOS ELECTRONIC AG

All Rights Reserved. Without written consent of the publisher, this User Manual must not be replicated in any form, not even in parts, and it must not be duplicated or processed through use of electronic, mechanical or chemical processes. The present User Manual may contain printing defects or printing errors. All information in this manual is, however, reviewed regularly, and corrective changes will be implemented in the following edition. We do not accept liability for any technical or printing errors and their consequences. All trademarks and proprietary rights are herewith acknowledged. Any changes relating to technical progress may be implemented without prior notice. Our products including their packaging are not toys and may contain small or sharp objects. Keep away from children.

InLine is a brand of:

INTOS ELECTRONIC AG

Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen

www.inline-info.de



ANC

DE Bei "Active Noise Cancelling" (ANC) des PURE mobile nehmen die verbauten Miniaturmikrofone an jeder Ohrmuschel Umgebungsgeräusche auf und erzeugen einen Störschall, der um 180° phasenverschoben ist.

Dieser "Antischall" reduziert die störenden Umgebungsgeräusche sehr effizient.

EN With the „Active Noise Canceling“ (ANC) feature of the PURE mobile, the built-in miniature microphones pick up ambient noise on each auricle and create a background noise that is 180 ° out of phase.

This „anti-noise“ reduces the disturbing ambient noise very efficiently.



PACKUNGSGEHALT

Scope of Delivery



6x2 Wechselpolster
6x2 ear plugs



MICRO-USB LADEKABEL
Micro USB charging cable



1x PURE mobile



TRANSPORTTASCHE
Transport bag



STEUERUNG

Controls

FRAGEN ZU PRODUKTEN ODER ZUR TECHNIK ANY QUESTIONS?



DE Wir helfen das passende Produkt für Ihren Bedarf zu finden, sind bei der Bezugsquellensuche behilflich, beantworten technische Fragen und unterstützen Sie bei der Installation Ihrer InLine Produkte, z. B. mit den aktuellsten Treibern.

MO. - FR.: 09:00 - 17:00 UHR

EN We will help you to find suitable products for your needs, we provide support in finding supply sources, answer technical questions and gladly help you to install your InLine products e.g. by providing up-to-date drivers.

MO. - FR.: 9AM TO 5PM

live.inline-info.com

