


© NETGEAR, Inc., NETGEAR und das NETGEAR Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

Lieferumfang



Hinweis: Schalten Sie das WAX218 ein, indem Sie es an einen PoE+-Switch anschließen. Wahlweise können Sie aber auch ein Netzteil mit 12 V und 2,5A bestellen. Weitere Informationen zum Netzteil finden Sie unter [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support).


Überblick



Schritt 1. Anschließen des WAX218

Schalten Sie den WAX218-Access Point ein, indem Sie den LAN/PoE+-Port an einen PoE+-Switch mit einer Leistung von 802.3at (PoE+) anschließen.

Der WAX218-LAN/PoE+-Port unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s. Die folgende Abbildung zeigt einen NETGEAR MS510TXPP-Switch, der Geschwindigkeiten von 2,5 GBit/s und mehr unterstützt. Wenn Ihre Internetverbindung, Ihr Modem und Ihr Switch jedoch eine Geschwindigkeit von 1 GBit/s (eine übliche Geschwindigkeit) unterstützen, arbeitet die LAN-Verbindung des Access Points mit 1 GBit/s.



Schritt 2: Herstellen einer Verbindung mit dem Standard-WLAN-Netzwerk

Der Standard-WLAN-Netzwerkname (SSID) des WAX218 lautet „WAX218XXXXXX-CONFIG-ONLY“, wobei XXXXXX für die letzten sechs Zeichen der MAC-Adresse des Geräts steht, die auf dem Etikett des Access Points aufgedruckt ist. Standardmäßig bietet das WLAN-Netzwerk des Access Points WPA2-Sicherheit.

Hinweis: Das Standard-WLAN wird ausgeschaltet, wenn es 15 Minuten lang inaktiv ist.

Herstellen einer Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk

- Öffnen Sie auf dem WLAN-Gerät, das Sie mit dem WAX218 verbinden möchten, die Softwareanwendung für die Verwaltung Ihrer WLAN-Verbindungen. Der Assistent sucht nach allen verfügbaren WLAN-Netzwerken in Ihrer Umgebung.
- Suchen und wählen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) des Access Points aus, und stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk her. Der Standard-WLAN-Netzwerkname (SSID) für WAX218 lautet „WAX218XXXXXX-CONFIG-ONLY“.
- Geben Sie die eindeutige Passphrase ein, die auf dem Etikett des Produkts aufgedruckt ist.

Schritt 3: Anmelden bei der Internet-Benutzeroberfläche

- Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **aplogin.net** in das Adressfeld ein. Die Anmeldemaske wird angezeigt.
- Ihr Browser zeigt möglicherweise eine Sicherheitswarnung an, die Sie schließen können.
- Die Seite Day Zero Login wird angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen. Sie müssen ein neues Administratorkennwort für die lokale Anmeldung, eine neue SSID und eine neue Passphrase festlegen. Akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von NETGEAR.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply** (Übernehmen). Ihre Einstellungen werden gespeichert, und die Verbindung zum WLAN-Netzwerk wird getrennt.
- Stellen Sie mithilfe der neuen SSID und der neuen Passphrase die Verbindung zum WLAN-Netzwerk wieder her.
- Melden Sie sich mit Ihrem neuen Administratorkennwort bei der Benutzeroberfläche der Internet-Benutzeroberfläche an. **Hinweis:** Wenn Sie keine Verbindung mit dem Internet herstellen können, finden Sie im Benutzerhandbuch Informationen zur Fehlerbehebung und zur Anmeldung.

Während der Installation und Einrichtung können die LEDs des Access Points in den folgenden Farben leuchten:

Strom		Leuchtet orange: Der Access Point ist eingeschaltet.
LAN		Leuchtet blau: Der LAN-Anschluss hat eine Verbindung zu einem eingeschalteten Gerät erkannt.
		Blinkt blau: Über den LAN-Anschluss werden Daten empfangen oder übertragen.
2,4 GHz WLAN		Leuchtet blau: Das 2,4-GHz-Signal arbeitet ohne Clients.
		Blinkt blau: Über das 2,4-GHz-Signal werden Daten empfangen oder übertragen.
5 GHz WLAN		Leuchtet blau: Das 5-GHz-Signal arbeitet ohne Clients.
		Blinkt blau: Über das 5-GHz-Signal werden Daten empfangen oder übertragen.

Andere Konfigurationsmöglichkeiten

Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie unter [netgear.com/support/product/WAX218](https://www.netgear.com/support/product/WAX218) herunterladen können.

Support und Community

Unter [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und die neuesten Downloads. Hilfreiche Tipps finden Sie auch in unserer NETGEAR Community unter community.netgear.com.

Rechtsvorschriften

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: <https://www.netgear.com/about/regulatory/>. Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Außenbereichen. Die PoE-Quelle ist nur für den Anschluss in einem Gebäude vorgesehen.