



ASUS

Q27899 / Revised Edition v2 / January 2026

ZenMouse MD202

MD202 Mouse / MD202 滑鼠 / MD202 鼠标

Mouse Model / 滑鼠型号 / 鼠标型号: MD202

Dongle Model / 接收器型号 / 接收器型号: MD200-D

Quick Start Guide / 快速使用手册 / 快速使用手册

- Your package includes:**

a. Mouse
b. Nano USB 2.4GHz receiver (stored inside the mouse)
c. Quick Start Guide
d. Warranty Card
e. USB Type-C® to Type-A cable
- Weight**

Mouse: 85g
Dongle: 1.6g
- Rating**

Mouse: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA
- Dimensions**

Mouse: 115.7 mm (L) X 62.2 mm (W) X 34.4 mm (H)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (W) X 4.5 mm (H)

Resolution	DPI 1	DPI 2 (Default)	DPI 3
800 DPI to 4200 DPI	1200 DPI	1600 DPI	2400 DPI

* You may customize the DPI settings for DPI 1-3 through MyASUS.

- 包装内容物：**

a. 滑鼠
b. Nano USB 2.4GHz 接收器（收納於滑鼠內）
c. 快速使用指南
d. 保固卡
e. USB Type-C® 轉 Type-A 傳輸線
- 重量**

滑鼠：85g
接收器：1.6g
- 額定功率**

滑鼠：5V/500mA
接收器：5V/100mA
- 系統需求**

Windows 10 或以上版本
- 尺寸**

滑鼠：115.7mm（長）x 62.2mm（寬）x 34.4mm（高）
接收器：18.9mm（長）x 12.0mm（寬）x 4.5mm（高）

解析度	DPI 1	DPI 2（預設）	DPI 3
800 DPI 至 4200 DPI	1200 DPI	1600 DPI	2400 DPI

* 您可以透過 MyASUS 自訂 DPI 1-3 的設定。

- 包装内容物：**

a. 鼠标
b. Nano USB 2.4GHz 接收器（收納於鼠标内）
c. 快速使用指南
d. 保修卡
e. USB Type-C® 转 Type-A 传输线
- 重量**

鼠标：85g
接收器：1.6g
- 额定功率**

鼠标：5V/500mA
接收器：5V/100mA
- 系统需求**


Windows 10 或以上版本
- 尺寸**

鼠标：115.7mm（长）x 62.2mm（宽）x 34.4mm（高）
接收器：18.9mm（长）x 12.0mm（宽）x 4.5mm（高）

分辨率	DPI 1	DPI 2（默认）	DPI 3
800 DPI 至 4200 DPI	1200 DPI	1600 DPI	2400 DPI

* 您可以通过 MyASUS 自定义 DPI 1-3 的设置。

Mouse Features / 滑鼠功能 / 鼠标功能



- 1 Left-click button / 左鍵 / 左鍵

2 Scroll wheel / 滾輪 / 滾輪

3 Right-click button / 右鍵 / 右鍵

4 Low battery indicator / 低電量指示燈 / 低電量指示燈

5 2.4GHz mode / 2.4GHz 模式 / 2.4GHz 模式
- 6 Power OFF / 關閉電源 / 关闭电源

7 Bluetooth® mode / 藍牙模式 / 蓝牙模式

8 DPI button / DPI 按鈕 / DPI 按钮

9 Connection channel / Pairing button 連接頻道 / 配對按鈕 / 连接频道 / 配对按钮

Connecting your mouse

Setting up your mouse as a RF wireless mouse

- Connect the USB dongle to a USB port on your computer.
- Set the connection switch to the **RF 2.4G Wireless mode**.



Setting up your mouse as a Bluetooth® wireless mouse

Set the connection switch to the **Bluetooth® mode**.

Pairing Bluetooth® mode to additional host devices (max. 3)

- Set the connection switch to the **Bluetooth® mode**.
- Press and hold the **Pairing** button for 3 seconds until the LED on your mouse start to blink. Once your mouse has been successfully paired, the LED indicator on your mouse will light up for a few seconds and then turn off.


Updating the firmware and customization

- Connect your mouse to your computer using the bundled cable, then connect the USB dongle to a USB port.
- Visit MyASUS website <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> to update your mouse and dongle's firmware, and to customize your mouse.

連接您的滑鼠

將您的滑鼠設定為 RF 無線滑鼠

- 將 USB 接收器插入電腦的 USB 連接埠。
- 將連線模式切換至 RF 2.4G 無線模式。



將您的滑鼠設定為藍牙無線滑鼠

將連線模式切換至 藍牙模式。

藍牙模式下與其他主機裝置配對（最多 3 個裝置）

- 將連線模式切換至 藍牙模式。
- 長按 **配對按鈕** 3 秒直至滑鼠上的 LED 指示燈開始閃爍。成功配對後，滑鼠上的 LED 指示燈會亮起幾秒鐘，然後熄滅。


更新韌體及個人化

- 使用隨附的 USB 線將滑鼠連接至電腦，然後將 USB 接收器連接至電腦。
- 請造訪 MyASUS 網站 <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> 更新您的滑鼠和接收器韌體，以及自訂您的滑鼠。

连接您的鼠标

將您的鼠标设置为 RF 无线鼠标

- 将 USB 接收器插入电脑的 USB 接口。
- 将连接模式切换至【RF 2.4GHz 无线模式】。



將您的鼠标设置为蓝牙无线鼠标

將連接模式切換至【藍牙模式】。

藍牙模式下與其他主機設備配對（最多 3 個設備）

- 將連接模式切換至【藍牙模式】。
- 長按【配對按鈕】3 秒直至鼠标上的 LED 指示燈開始閃爍。成功配對後，鼠标上的 LED 指示燈會亮起幾秒鐘，然後熄滅。


更新固件及个人化

- 使用隨附的 USB 線將鼠标連接至電腦，然後將 USB 接收器連接至電腦。
- 请访问 MyASUS 网站 <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> 更新您的鼠标和接收器固件，以及自定义您的鼠标。

Connecting your mouse

Setting up your mouse as a RF wireless mouse

- Connect the USB dongle to a USB port on your computer.
- Set the connection switch to the **RF 2.4G Wireless mode**.



Setting up your mouse as a Bluetooth® wireless mouse

Set the connection switch to the **Bluetooth® mode**.

Pairing Bluetooth® mode to additional host devices (max. 3)

- Set the connection switch to the **Bluetooth® mode**.
- Press and hold the **Pairing** button for 3 seconds until the LED on your mouse start to blink. Once your mouse has been successfully paired, the LED indicator on your mouse will light up for a few seconds and then turn off.


Updating the firmware and customization

- Connect your mouse to your computer using the bundled cable, then connect the USB dongle to a USB port.
- Visit MyASUS website <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> to update your mouse and dongle's firmware, and to customize your mouse.

Ihre Maus verbinden

Ihre Maus als WLAN-drahtlose Maus einrichten

- Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf **RF 2,4G WLAN-Modus** fest.



Ihre Maus als Bluetooth-drahtlose Maus einrichten

Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth-Modus fest.

Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten (max. 3) koppeln

- Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth-Modus fest.
- Halten Sie die **Kopplungstaste** drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Maus zu blinken beginnt. Sobald Ihre Maus erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die LED-Anzeige an Ihrer Maus einige Sekunden lang auf und erlischt dann.


Firmware aktualisieren und anpassen

- Schließen Sie Ihre Maus über das mitgelieferte Kabel an Ihren Computer an, verbinden Sie dann den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss.
- Besuchen Sie die MyASUS-Webseite unter <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare>, um die Firmware Ihrer Maus und Ihres Dongles zu aktualisieren und Ihre Maus anzupassen.

Pripojení myši

Nastavení myši jako bezdrátové RF myši

- Pripojte dodaný kabel USB a adapték k portu USB počítače.
- Nastavte přepínač připojení na bezdrátový **Radiofrekvencní režim 2,4 G**.



Nastavení myši jako bezdrátové Bluetooth® myši

Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim **Bluetooth®**.

Spárování s dalšími hostitelskými zařízeními (max. 3) v režimu Bluetooth®

- Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní **Režim Bluetooth®**.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Párování** po dobu 3 sekund, dokud nezačne LED na vaší myši blikat. Jakmile je vaše myš úspěšně spárována, LED indikátor na myši se rozsvítí na několik sekund a poté zhasne.

Aktualizování firmwaru a přizpůsobení

- Pripojte myš k počítači přiloženým kabelem a potom připojte dodaný kabel USB adapték k portu USB počítače.
- Navštivte web MyASUS na adrese <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> kde můžete aktualizovat firmwaru myši a přijímače a přizpůsobit svou myš.

Uw muis aansluiten

Uw muis instellen als een RF-draadloze muis

- Sluit de meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort van uw computer.
- Stel de verbindingschakelaar in op de **RF 2.4G draadloze modus**.



Uw muis instellen als een Bluetooth® draadloze muis

Stel de verbindingschakelaar in op de **Bluetooth®** modus.

De Bluetooth®-modus koppelen met extra hostapparaten (max. 3)

- Stel de verbindingschakelaar in op de **Bluetooth®** modus.
- Druk en houd de **koppelingknop** 3 seconden ingedrukt totdat de LED op uw muis begint te knipperen. Zodra uw muis succesvol is gekoppeld, zal de LED-indicator op uw muis enkele seconden oplichten en daarna uitschakelen.

De firmware en aanpassing bijwerken

- Sluit uw muis aan op uw computer via de meegeleverde kabel en sluit dan meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort.
- Bezoek de MyASUS-website <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> om de firmware van je muis en dongle bij te werken en je muis aan te passen.

Az egér csatlakoztatása

Az egér beállítása RF vezeték nélküli égerként

- Csatlakoztassa a tartozékként kapott USB-hardverkulcsot a számítógép USB-portjába.
- Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az **RF 2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmódra**.



Az egér beállítása Bluetooth® vezeték nélküli égerként

Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az **Bluetooth®**-es üzemmódra.

Bluetooth®-módban történő párosítás további gazdageszközökkel (maximum 3)

- Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az **Bluetooth®**-es üzemmódra.
- Nyomja meg és tartsa benyomva a **Párosítás** gombot 3 másodpercig, amíg az egér LED-je villogni kezd. Miután az egér párosítása sikeresen megtörtént, az egér LED jelzőfénye néhány másodpercig világítani fog, majd kikapcsol.


A firmware frissítése és testreszabás

- Csatlakoztassa az egérét a számítógépéhez a mellékelt kábellel, majd csatlakoztassa a USB dongle-t egy USB porthoz.
- Látogasson el a MyASUS weboldalára a <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> para atualizar a firmware-ul mouse-ului și dongle-ului și pentru a personaliza mouse-ul.

Podłączanie myszy

Konfiguracja myszy jako bezprzewodowej myszy radiowej

- Podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia bezprzewodowego RF 2.4G**.



Konfiguracja myszy jako bezprzewodowej myszy Bluetooth®

Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.

Parowanie z dodatkowymi urządzeniami hosta (maks. 3) w trybie Bluetooth®

- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.
- Naciśnij przycisk **parowania** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy zacznie migać. Gdy mysz zostanie pomyślnie sparowana, wskaźnik LED na myszy zaświeci się na kilka sekund, a następnie zgaśnie.


Aktualizowanie oprogramowania układowego i dostosowywanie

- Podłącz mysz do komputera przy użyciu dołączonego kabla, a następnie podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Odwiedź witrynę MyASUS <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare>, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe myszy do gier i adaptera, a także dostosować swoją mysz do gier.

Ligar o rato

Configurar o rato como rato sem fios RF

- Ligue o adaptador USB a uma porta USB do seu computador.
- Deslize o interruptor de ligação para o **modo Sem fios RF 2.4G**.



Configurar o rato como rato sem fios Bluetooth®

Deslize o interruptor de ligação para o **modo Bluetooth®**.

Empareilhar com mais dispositivos (máx. 3) no modo Bluetooth®

- Deslize o interruptor de ligação para o **modo Bluetooth®**.
- Mantenha pressionado o botão de **Emparelhamento** durante 3 segundos até que o LED no rato comece a piscar. Após o emparelhamento com êxito do seu rato, o indicador LED no rato acenderá durante alguns segundos e, em seguida, apagará.

Atualização do firmware e personalização

- Ligue o rato ao seu computador utilizando o cabo fornecido e, em seguida, ligue o adaptador USB a uma porta USB.
- Visite o site MyASUS <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> para atualizar a firmware do rato e do adaptador e para personalizar o seu rato.

Conectarea mouse-ului dvs.

Configurarea mouse-ului dvs. ca un mouse RF fără fir

- Conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB de pe computer.
- Setați butonul de conectare la **modul wireless RF 2.4G**.



Configurarea mouse-ului dvs. ca un mouse Bluetooth® fără fir

Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.

Asocierea modului Bluetooth® la dispozitive gazdă suplimentare (maxim 3)

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de **Asociere** timp de 3 secunde până când LED-ul de pe mouse începe să clipească. Odată ce mouse-ul dumneavoastră a fost asociat cu succes, indicatorul LED de pe mouse se va aprinde pentru câteva secunde și apoi se va stinge.


Actualizarea firmware-ului și personalizarea

- Conectați mouse-ul la computer cu ajutorul cablului USB inclus, apoi conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB.
- Vizitați site-ul web MyASUS <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> pentru a actualiza firmware-ul mouse-ului și dongle-ului și pentru a personaliza mouse-ul.

Подключение вашей мыши

Настройка вашей мыши как беспроводной RF-мыши

- Подключите адаптер USB к USB-порту компьютера.
- Установите переключатель подключения в положение **Беспроводной режим 2,4 ГГц**.



Настройка мыши в качестве беспроводной мыши Bluetooth®

Установите переключатель подключения в положение **Режим Bluetooth®**.

Сопрежение в режиме Bluetooth® с дополнительными хостами (макс. 3)

- Установите переключатель подключения в положение **Режим Bluetooth®**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **сопряжения** в течение 3 секунд, пока светодиод на вашей мыши не начнет мигать. Когда ваша мышь успешно сопряжена, светодиодный индикатор на мыши загорится на несколько секунд, а затем погаснет.


Обновление прошивки и настройка

- Подключите мышь к компьютеру с помощью поставляемого в комплекте кабеля, затем подключите USB-приемник к порту USB.
- Посетите сайт MyASUS <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare>, чтобы обновить прошивку мыши и адаптера, а также настроить мышь.

Conectar su ratón

Configurar el ratón como ratón inalámbrico de RF

- Conecte la llave USB integrada al puerto USB del equipo.
- Establezca el conmutador de conexión en el **modo inalámbrico de 2,4 GHz de RF**.



Configurar el ratón como ratón inalámbrico de Bluetooth®

Establezca el conmutador de conexión en el **modo de Bluetooth®**.

Asociar el modo Bluetooth® a dispositivos host adicionales (3 como máximo)

- Establezca el conmutador de conexión en el **modo de Bluetooth®**.
- Mantenga pulsado el botón de **Emparejamiento** durante 3 segundos hasta que el LED de su ratón comience a parpadear. Una vez que tu ratón se haya emparejado correctamente, el indicador LED de tu ratón se encenderá durante unos segundos y luego se apagará.

Actualización del firmware y personalización

- Conecte el ratón al equipo mediante el cable incluido y, a continuación, conecte la llave USB integrada al puerto USB.
- Visite el sitio web de MyASUS <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> para actualizar el firmware de su ratón y dongle, y para personalizar su ratón.

Pripojenie vašej myši

Nastavenie myši ako káblová myš RF

- Dodaný USB dongle zapojte do portu USB v počítači.Dodaný USB dongle zapojte do portu USB v počítači.
- Spínač pripojenia prepnite do **bezdrôtového režimu RF 2.4 G**.



Nastavenie myši ako káblová myš Bluetooth®

Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.

Režim párovania cez Bluetooth® s ďalšími hostiteľskými zariadeniami (max. 3)

- Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.
- Stlačte a podržte tlačidlo **Párovania** na 3 sekundy, kým sa LED na vašej myši nezačne blikat. Po úspešnom spárovaní myši sa LED indikátor na vašej myši rozsvieti na niekoľko sekúnd a potom zhasne.

Aktualizácia firmvéru a prispôsobenie

- Myš pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla a dodaný USB dongle zapojte do portu USB.
- Navštívte webovú stránku MyASUS <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare>, kde môžete aktualizovať firmvér myši a prijímača a prispôbiť svoju myš.

Povezovanje miške

Nastavitev miške kot brezžične miške RF

- Priključite ključek USB na priključek USB na računalniku.
- Stikalo povezave nastavite na način **brezžične povezave RF 2.4G**.



Nastavitev miške kot brezžične miške Bluetooth®



Farenizin bağlama

Farenizi RF kablosuz fare olarak ayarlama

- Birlikte sağlanan USB yardımcı aygıtını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Bağlantı anahtarını **RF 2.4G Kablosuz moduna** ayarlayın.

Farenizi Bluetooth® kablosuz fare olarak ayarlama

Bağlantı anahtarını **Bluetooth®** moduna ayarlayın.

Bluetooth® modunu ek ana aygıtlara eşleştirme (maks. 3)

- Bağlantı anahtarını **Bluetooth®** moduna ayarlayın.

- Eşleştirme **Düğmesine** 3 saniye boyunca basılı tutun, ardından farenizin üzerindeki LED yanıp sönmeye başlayacaktır. Fareniz başarıyla eşleştirildikten sonra, farenizdeki LED göstergesi birkaç saniye boyunca yanacak ve ardından sönecektir.

Aygıt yazılımı güncelleme ve kişiselleştirme

- Birlikte verilen kablolu kullanarak farenizi bilgisayarınıza bağlayın, daha sonra, birlikte sağlanan USB yardımcı aygıtını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
- MyASUS web sitesini <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> adresinden ziyaret ederek farenizin ve dongle'nizin ürün yazılımını güncelleyebilir ve farenizi özelleştirebilirsiniz.

חבירו העכבר שלך

- הגדרת עכבר כחבירו אלחוטי RF במחשב. USB-ה אל חבירו אל USB-ה במחשב.
- מגדירים את מתג החיבור ל**RF 2.4G Wireless**.

הגדרת עכבר כ־Bluetooth®

- מגדירים את מתג החיבור ל**Bluetooth®**.

שיור להתקין מחרה סוף מוצב Bluetooth® (עד 3)

- מגדירים את מתג החיבור ל**Bluetooth®**.
- לחץ והקוק את לחצן השיור למשך 3 שניות עד ש־LED בעכבר שלך תחילי להבהב. לאחר שוהעכבר שלך תחילי להבהב, רוטת ה־LED בעכבר תדלקל ולספוד שניות לאחר סוף תהבהב.

עדכון הקושה והתאמה אישית

- מחברים את העכבר לחומש באמצעות הכבל המצורף ומתאם ה־USB ליציאת USB במחשב.
- באתר <https://apps.microsoft.com/detail/9N7R5S6B0ZZH?hl=en&gl=TW&ocid=pdpshare> כדי לעדכן את הקושה של העכבר והדגנול שלך, וכדי להתאים אישית את העכבר שלך.

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

安全說明

- 此滑鼠只應在溫度不高於 40°C (104°F) 的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

- 本产品 2.4G 微功率模式使用频率为：2400-2483.5MHz，发射功率限值：10mW(e.i.r.p.)，频率范围：75kHz 搭载 2.4GHz 无线技术，透过 USB Dongle 配对连接 PC，提供低延迟语音传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
- 本产品使用时工作温度为 0 ~ 40℃，工作电压 3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property, or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product. ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement. This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, LOSS OF OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eoif/ea/fccid.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: **Asus Computer International**

Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name: **MD202 Mouse,**

ZenMouse MD202

Model Number: **MD202(Mouse); MD200-D(Dongle)**

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際には、必ず製品パッケージに付属のものをお使いください。また、付属品は絶対他の製品には使用しないでください。製品破損もしくは、火災や感電の原因となる場合があります。

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或变质，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害之期限。

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸酯 (DEHP)
印刷电路板及电子组件	*	○	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○	○
电池	*	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
*：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规定。
备注：此产品标识之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參看下表：

標元	限用物質及其化學物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子组件	—	○	○	○	○	○
塑膠	○	○	○	○	○	○
金屬裝置	○	○	○	○	○	○
其他零件	—	○	○	○	○	○

備註 1：「○」係指該限用物質之含量未超過百分比含量標準。
備註 2：「—」係指該限用物質無相關項目。

Ukraine Certification Logo



EAC Certification Logo



USB Charging

The power delivery by the charger must be between min 0.03 Watts required by the radio equipment, and max 1.6 Watts in order to achieve maximum charging speed.

France sorting and recycling information



Points de collecte sur www.quefaireedemedejets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778 This ASUS product complies with IMDA Standards.

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power EIRP (mW)
2.4GHz wireless	(2.4-2.4835GHz)- Mouse	< 100
	(2.4-2.4835GHz)- Dongle	< 100
Bluetooth	(2.4-2.4835GHz)- Mouse	< 100

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power EIRP (mW)
2.4GHz wireless	(2.4-2.4835GHz)- Mouse	< 100
	(2.4-2.4835GHz)- Dongle	< 100
Bluetooth	(2.4-2.4835GHz)- Mouse	< 100

Diretrizes de segurança

Manten o dispositivo afastado de líquidos ou humidade. Utiliza o dispositivo apenas dentro do intervalo de temperatura específico de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Quando o dispositivo exceder a temperatura máxima, desliga-o da ficha ou desliga-o para o deixar arrefecer.

Limitacao da responsabilidade

Poderao existir circunstancias em que o Consumidor pode ter o direito de ser compensado pela ASUS por eventuais danos.

Em cada caso, independentemente da base legal, a ASUS apenas sera responsavel por eventuais danos reais e diretos resultantes da omissao ou falha no cumprimento de deveres legais ao abrigo desta Declaracao de Garantia, ate ao valor do preco maximo contratual listado de cada produto.

A ASUS so sera responsavel ou indemnizara o utilizador por perdas, danos ou reclamacoes baseadas em contrato, delito ou infracao ao abrigo desta Declaracao de Garantia.

Esta limitacao tambem se aplica aos fornecedores da ASUS e aos seus revendedores.

E o maximo pelo qual a ASUS, os seus fornecedores e os seus revendedores sao coletivamente responsaveis.

EM NENHUMA CIRCUNSTANCIA A ASUS E RESPONSÁVEL POR QUALQUER UM DOS SEGUINTEs FACTOS OU DIREITOS:

(1) RECLAMACOES DE TERCEIROS CONTRA TI POR DANOS;

(2) PERDA DE, OU DANOS NOS TEUS REGISTOS OU DADOS;

(3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONOMICOS CONSEQUENTES (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU POUQUANÇAS), MESMO QUE A ASUS, OS SEUS FORNECEDORES OU OS SEUS REVENDEDORES TENHAM SIDO INFORMADOS DESTA POSSIBILIDADE.

India E-waste (Management) Rules 2016

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm 2011 trở về sau, đã

Simplified UKCA Declaration of Conformity:

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

CE Mark Warning



English **Simplified UKCA Declaration of Conformity**

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

English **Simplified EU Declaration of Conformity**

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

Français Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>.

Deutsch **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

ASUSTek Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter <https://www.asus.com/support/>.

Italiano **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.asus.com/support/>.

Čeština **Zjednodušené prohlášení o shodě EU**

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>.

Nederlands **Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring**

ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.asus.com/support/>.

Magyar **Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat**

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>.

Polski **Uproszczona deklaracja zgodności UE**

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.

Português **Declaração de Conformidade Simplificada da UE**

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.

Romană **Declarație de conformitate UE, versiune simplificată**

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <https://www.asus.com/support/>.

Русский **Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве**

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на <https://www.asus.com/support/>.

Espanol **Declaración de conformidad simplificada para la UE**

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. En <https://www.asus.com/support/>, está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

Slovensky **Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ**

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite <https://www.asus.com/support/>.

Slovenščina **Poenostavljena izjava EU o skladnosti**

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na <https://www.asus.com/support/>.

Türkçe **Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi**

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support/>.

Українська **Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС**

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на <https://www.asus.com/support/>.

Proper disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Directive 2012/19/EU) is a European Union law that aims to reduce the environmental impact of electrical and electronic equipment. It mandates producers to take responsibility for the responsible management of their products, promoting collection, treatment, and recycling to minimize waste and encourage resource recovery. Do not throw your electrical and electronic equipment in municipal waste. The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or packaging indicates that this product (including any batteries it contains) must not be disposed of with your household waste. To prevent potential harm to the environment and human health, a collection framework should be used to return, recycle, and recover waste electrical and electronic equipment (WEEE), and this product has been designed to enable the reuse of parts and facilitate the recycling of certain materials. Improper disposal may involve risks due to the presence of hazardous substances within electrical and electronic equipment, such as lead and BFR and other harmful components. Check your local recycling services for electronic products. <https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>



DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

Service and Support

Visit our multi-language website at <https://www.asus.com/support/>.



Manufacturer

ASUSTek Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447
Address: 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
華碩電腦股份有限公司
台北市北投區立橋路 15 號 1F

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND

Authorized representative in United Kingdom

ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

ASUS GLOBAL PTE. LTD

10 Changi Business Park Central 2, #02-01 Hansapoint, Singapore (486030)
E-mail: ProductSafety@asus.com

ASUS Computer International

Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA
Tel: +1-510-739-3777
<https://qr.asus.com/ProductSafety>

შპს მომსახურება

ასუსტეკ კომპიუტერ ინკ.
სართული 1, 15 ლიდის რიუს, ბეიტოუ, ტაიპეი, 112
ტელეფონი: +886-2-2894-3447
+