

RAVPOWER

RAVPower 26800mAh External Battery Pack

USER MANUAL

Model NO.: RP-PB41

Vielen Dank für Ihren Kauf der RAVPowerXtreme 26.800 mAh Powerbank. Diese Anleitung liefert Ihnen Informationen für einen schnellen Einstieg.


Lieferumfang

- 1 x RAVPower 26800mAh Externe Powerbank (Modell: RP-PB41)
- 1 x 2 Mikro-USB Kabel
- 1 x Reisebeutel
- 1 x Schnellanleitung

Spezifikation

Modell	RP-PB41
Kapazität	26.800 mAh
Eingangsstrom	max. 5V/2,1A DC
Ausgangsstrom	Ausgang 1: 2,4 A max. Ausgang 2: 2,1 A max. Ausgang 3: 1 A max.
Dimensionen (LxBxH)	17,3 x 8,1 x 2,3 cm
Nettogewicht	400 g

Produktdiagramm



1. iSmart USB Ausgang 1
2. iSmart USB Ausgang 2
3. iSmart USB Ausgang 3
4. Mikro-USB Eingang
5. Ein-/Ausshalter
6. Energiestandanzeige

Powerbank aufladen

Schließen Sie die Powerbank mit dem Ladekabel an einen aktiven USB-Anschluss oder ein Ladegerät mit 2,1 A Ausgang oder höher an. Die Aufladung startet automatisch. Wenn die Aufladung vollständig abgeschlossen ist, leuchten alle 4 LEDs 10 Sekunden lang und die Powerbank schaltet sich aus.

Gerät aufladen

Schließen Sie die Powerbank an das aufzuladende Gerät mit dem USB-Kabel oder dem Originalkabel des Geräts an. Die Aufladung startet automatisch und stoppt, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist (drücken Sie die Einschalttaste, falls die Aufladung nicht automatisch startet).

* Einschalttaste

Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um die Aufladung zu starten, wenn ein mobiles Endgerät angeschlossen ist. Die Powerbank schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden aus, nachdem das Gerät voll aufgeladen ist.

Akkuladestatus kontrollieren

Drücken Sie einmal die Einschalttaste zum Überprüfen des Akkustands. Wir empfehlen, die Powerbank aufzuladen, wenn weniger als zwei LED leuchten.

Sicherheitshinweise

- Die Powerbank erhitzt sich geringfügig während des Auf- und Entladens.
- Halten Sie die Powerbank von Hitze, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.
- Demontieren Sie die Powerbank nicht.

- Laden Sie die Powerbank mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.

Keine Aufladung?

Falls die Powerbank das Gerät nach dem Anschließen nicht auflädt, versuchen Sie folgendes:

1. Laden Sie die Powerbank vollständig auf.
2. Verwenden Sie ein anderes Ladekabel (z.B. das Originalkabel des Geräts).
3. Ändern Sie die Reihenfolge des Schließens. Verbinden Sie das Kabel zuerst mit der Powerbank und erst danach mit dem Gerät.
4. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Garantie

Ab dem Kaufdatum wird diese RAVPower Powerbank durch die 18-monatige RAVPower Produktgarantie abgedeckt. Falls das Produkt während dieser Zeit aufgrund eines Herstellungsfehlers defekt sein sollte, kontaktieren Sie uns bitte unverzüglich per E-Mail unter support.de@ravpower.com, um Ihren Garantieanspruch zu stellen. Wir helfen Ihnen bei der Rücksendung.

Wir bieten unseren Kundendienst nur für Produkte an, die bei RAVPower oder einem autorisierten Händler und Vertriebsdienstleister gekauft wurden. Falls Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, wenden Sie sich bezüglich des Garantieanspruchs an den jeweiligen Verkäufer.

RAVPOWER

NORTH AMERICA

E-mail:

support@ravpower.com(US)

support.ca@ravpower.com(CA)

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday:9:00 - 17:00 PST)

Address: 2228 Junction Ave, San Jose, CA 95131

EUROPE

E-mail:

support.uk@ravpower.com (UK)

support.de@ravpower.com(DE)

support.fr@ravpower.com(FR)

support.es@ravpower.com(ES)

support.it@ravpower.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Lederstr 21a,
22525 Hamburg, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@ravpower.com(JP)

www.ravpower.com