


Gebrauchsanweisung


Powerbank 20.000 mit zwei integrierten Kabeln



Vielen Dank, dass Sie sich für die XLayer Powerbank 20.000 mit zwei integrierten Kabeln entschieden haben. Laden Sie mit dieser Powerbank der nächsten Generation von XLayer Smartphones, Tablets oder Navigationsgeräte über das eingebaute Lightning- oder USB Typ C-Kabel von unterwegs problemlos wieder auf. Durch die fest verbauten Ladekabel brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über kompatible Anschlussmöglichkeiten zu machen. Zusätzlich ausgestattet mit einem USB Typ A- und einem USB Typ C-Ausgang können mit dieser Powerbank bis zu 4 Geräte gleichzeitig geladen werden.

Lieferumfang

1 Powerbank 20.000, 1 Micro-USB-Ladekabel, 1 Gebrauchsanweisung



Produktspezifikationen

Batterietyp:	Lithium Polymer
Kapazität:	74 Wh (3.7V/20.000 mAh)
USB Typ C-Ausgang:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB Typ A-Ausgang:	4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB Typ C-Kabel-Ausgang:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Lightning-Kabel-Ausgang:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB Typ C-Eingang:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB Typ C-Kabel-Eingang:	5V/3A, 9V/2.2A 12V/1.67A
Micro-USB-Eingang:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Abmessungen:	147 x 68 x 31 mm
Gewicht:	427 g


Kompatibilität

Die XLayer Powerbank 20.000 mit zwei integrierten Kabeln ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und allen anderen USB-fähigen Geräten.

So laden Sie externe Geräte


1. Laden über integriertes Kabel:

Wählen Sie eines der integrierten Kabel, welches mit Ihrem Gerät kompatibel ist und schließen Sie Ihr Gerät an. Der Ladevorgang startet automatisch.



2. Laden über die USB-Anschlüsse:

Stecken Sie hierzu ein kompatibles Ladekabel in den USB Typ A- oder USB Typ C-Ausgang der Powerbank und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Gerät. Der Ladevorgang startet automatisch.




So laden Sie die Powerbank auf

Wir empfehlen, die Powerbank vor jeder Nutzung komplett aufzuladen. Nutzen Sie dazu bitte eine der folgenden zwei Varianten.


1. Laden mit einem Netzteil mit USB Typ C- oder Typ A-Anschluss:

Schließen Sie die Powerbank über das integrierte USB Typ C-Kabel an ein USB Typ C-Netzteil an, oder verbinden Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder einem USB Typ C-Kabel (nicht enthalten) an ein Netzteil.



2. Laden mit einem freien USB Typ C- oder Typ A-Port an Ihrem Computer:

Schließen Sie die Powerbank über das integrierte USB Typ C-Kabel an Ihren Computer an. Alternativ können Sie die Powerbank auch mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder einem USB Typ C-Kabel (nicht enthalten) an Ihrem Computer laden.



Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch die Powerbank einmal vollständig laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel zum Aufladen der Powerbank.
- Um die Haltbarkeit des Akkus bei unregelmäßigem Gebrauch zu gewährleisten, laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate.
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mechanischer Beschädigung besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder Fallen aus bereits geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Bei Austritt von Flüssigkeiten, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.
- Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **Powerbank 20.000 mit zwei integrierten Kabeln** (Artikelnummer: 220140) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter <https://www.xlayer-onlineshop.de/konformitaetserklaerungen> heruntergeladen werden.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.




XLayer GmbH | Inselkammerstr. 2 | 82008 Unterhaching | Made in China | 2054

Lightning ist eine eingetragene Marken von Apple Inc., in den USA und anderen Ländern.

User Guide

Powerbank 20.000 with two integrated cables




Thank you for purchasing the XLayer Powerbank 20.000 with two integrated cables. Easily recharge smartphones, tablets or navigation devices on the go with this next-generation powerbank from XLayer using the built-in Lightning or USB Type C. The built-in charging cables ensure that you no longer need to worry about compatible connection options.

Additionally equipped with a USB Type A and a USB Type C output this powerbank can charge up to 4 devices simultaneously.

Contents

1 Powerbank 20.000, 1 Micro-USB charging cable, 1 user manual



Product Specification

Battery type:	Lithium Polymer
Capacity:	74 Wh (3.7V/20.000 mAh)
USB Type C Output:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB Type A Output:	4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB Type C cable Output	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Lightning cable Output:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB Type C Input:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB Type C cable Input:	5V/3A, 9V/2.2A 12V/1.67A
Micro-USB Input:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Size:	147 x 68 x 31 mm
Weight:	427 g


Compatibility

The XLayer Powerbank 20.000 with two integrated cables is compatible with all smartphones, tablets and all other USB-enabled devices.

How to charge external devices


1. Charging via integrated cable:

Select one of the integrated cables which is compatible with your device and connect your device. Charging will start automatically.



2. Charging via the USB ports:

Plug a compatible charging cable into the USB Type A or USB Type C output of the powerbank and connect the other end to your device. The charging process will start automatically.




How to charge the powerbank

We recommend fully charging the powerbank before each use. To charge your powerbank, please use one of the following two options.


1. Charging with a power adapter with USB Type C or Type A port:

Connect the powerbank to a USB Type C power supply via the integrated USB Type C cable, or connect the powerbank to a power adapter with the Micro-USB cable (included) or a Type C cable (not included).



2. Charging with a free USB Type C or Type A port on your computer:

Connect the powerbank to your computer via the integrated USB Type C cable. Alternatively, you can also charge the powerbank with the Micro-USB cable (included) or a Type C cable (not included) to your computer.



Safety Notice

- Fully charge the powerbank once before first use.
- Use the included cable to charge the powerbank.
- In order to ensure the durability of the battery during irregular use, charge the powerbank once every three months.
- Charging by unsupervised, short circuit or mechanical damage would cause overheating and fire.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Handle the product carefully. Shocks, vibrations or fall from a low height can damage the product.
- If liquid is leaking, stop using the device.
- A remodeling or modification of the product would affect the safety.
Risk of injury!
- Don't open the appliance without proper authorization and don't perform repairs yourself!
- Please keep the product away from children.
- Modifications and mistakes reserved.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **Powerbank 20.000 with two integrated cables** (Item number: 220140) is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be downloaded under <https://www.xlayer-onlineshop.de/konformitaetserklaerungen>.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

