


AXOR One

Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **48020310**



Durchflussdiagramm




AXOR One
Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **48020310**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/21



AXOR One
Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **48020310**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	94234310	-	1
2	Luftsprudler kpl.	93118000	-	1
3	Montageschlüssel	98987000	-	1
4	Griff	94238310	-	1
5	-	94259000	-	1
6	Rosette	93998310	-	1
7	O-Ring 46x2	98195000	-	1
8	O-Ring 24x2,5	98145000	-	1
9	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
10	O-Ring 8x2	98112000	-	1
11	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
12	Gleitring	97548000	-	1
13	Kartusche kpl.	92529000	-	1
14	Anschlußwinkel	94262000	-	1
15	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	-	1
16	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	-	1
17	Siebdichtung	95291000	-	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100310	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1