User manual (EN)
Gebrauchsanweisung (DE)
Gebruikshandleiding (NL)
Mode d'emploi (FR)

Aqua Flow

Junior-Set

Super-Set

Mega-Set

(EN) Warning! CHOKING HAZARD! - Small parts. Not for Children under 3 years old. Adult assembly required.
This product should, at all times, be used by the child under direct supervision of an adult.
OUTDOOR USE ONLY. Only for domestic use.

(DE) Achtung! ERSTICKUNGSGEFAHR! - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahre alt. Erwachsene Montage erforderlich.
Dieses Produkt darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
NUR FÜR AUßENGEBRAUCH. Nur für den Hausgebrauch.

(NL) Waarschuwing! VERSTIKKINGSGEVAAR! - Kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar. Montage door volwassene vereist.
Dit product dient te allen tijde onder direct toezicht van volwassenen te worden gebruikt door het kind.
UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK. Uitsluitend voor thuisgebruik.

(FR) Attention! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT! - Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. Assemblé par un adulte.
Ce produit doit, à tout moment, être utilisé sous la suveillance d'un adulte. POUR UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.
Uniquement destiné à un usage domestique.

CE

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 yrs.

FSC
100%
Wood
FSC® C016391

MWO-55101-V03

NL

Gefeliciteerd met uw aankoop van een EXIT waterbaan; een waterbaan die is ontwikkeld voor een verrassende speelomgeving vol plezier voor kinderen van 3 tot 10 jaar.

Veiligheid
De EXIT waterbaan is getest en goedgekeurd conform de Europese speelgoednorm EN-71 en CE-normeringen, waarmee de veiligheid van de waterbaan wordt gegarandeerd.

Veiligheidsinstructies:
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen.
- Uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.
- De waterbaan is bestemd voor buitengebruik.

⚠ WAARSCHUWING:
Montage door volwassene vereist

Montage
- Het monteren van de waterbaan mag alleen door volwassenen personen worden uitgevoerd.
- Plaats de EXIT waterbaan op een vlakke ondergrond.

Materiaal
De waterbaan is gemaakt van cederhout. Deze houtsoort heeft een natuurlijke afweer tegen houtrot, schimmels en ongedierte. Als extra bescherming en afwerking van het hout, is het hout behandeld met een watergedragen beits. Deze beits op natuurlijke basis is vriendelijk voor mens en milieu.

Onderhoud
- Het is verplicht regelmatig te controleren op splinters, schroeven en de sterkte van verbindingen en/of bevestigingen. Indien van toepassing dienen schroeven en moeren te worden aangedraaid. Onder regelmatig wordt verstaan: bijaan vang van en tweemaal per maand tijdens het buitenspeelseizoen.
- Controleer jaarlijks de conditie van de beitslaag. Voor een optimale duurzaamheid is het noodzakelijk de waterbaan eens per twee jaar te voorzien van een nieuwe beitslaag. Maak hierbij gebruik van een watergedragen verf of beits met een natuurlijke basis.

LET OP!
- De waterbaan is niet 100% waterdicht. Dit is gebruikelijk en doet geen afbreuk aan de werking van de waterbaan.
- De waterbaan is bestemd voor particulier gebruik. Het is niet toegestaan de waterbaan te verhuren of te plaatsen op openbare plaatsen zoals scholen en kinderdagverblijven. Bij verhuur of gebruik op openbare plaatsen vervalt iedere garantie of vervallen andere aansprakelijkheden.
- Hout is een natuurlijk product en daarmee onderhevig aan weersinvloeden dat mogelijk kromtrekken en houtsplijt tot gevolg kan hebben. Op de gevolgen van weersinvloeden die de constructie geen schade toebrengen, zoals scheuren in het hout en kromtrekken van de panelen, wordt geen garantie verleend.

Mocht het product u niet in goede staat bereiken of als er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw dealer of verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.

NL

GARANTIECERTIFICAAT

Dutch Toys Group B.V. verstrekt op de EXIT waterbaan bij juist gebruik een garantie van 1 jaar op de verbindingen en accessoires en een garantie van 2 jaar op het hout.

Dutch Toys Group B.V. behoudt het recht geen garantie te verlenen als er sprake is van:

- het ontbreken van een origineel aankoopbewijs;
- natuurlijke weersinvloeden op het hout dat kromtrekking en houtsplijt tot gevolg kan hebben dat geen negatieve invloed heeft op de constructie van de waterbaan;
- toepassing voor andere doeleinden dan waarvoor de waterbaan ontwikkeld is;
- een andere dan de voorgeschreven wijze van montage;
- het onvakkundig uitvoeren van technische reparaties;
- gebruik van de waterbaan op openbare plaatsen zoals scholen en kinderdagverblijven;
- verhuur van het de waterbaan aan derden;
- het nalaten van de regelmatige controle op en waar nodig vervanging van onderdelen, schroeven en verbindingen.
- het nalaten van het eens per twee jaar opnieuw beitsen of verven de waterbaan.

Aankoopdatum : _____ - _____ - 20___

Productomschrijving : _____

Artikelnummer : _____

Uw dealer : _____
_____
_____
_____

Batchnummer : _____

LET OP!

Bewaar dit formulier samen met het originele aankoopbewijs om aanspraak te kunnen maken op garantie!

GB

Congratulations with the purchase of your EXIT water track. The water track is developed to provide a fun play area for children aged between 3 and 10 years.

Safety
EXIT water tracks are tested and approved in accordance with EN-71 and CE, which guarantees the safety of the water track.

Safety instructions:
- Not suitable for children under 36 months. Small parts.
- Only for domestic use.
- The water track is for outdoor use only.

⚠ WARNING:
Adult Assembly Required

Assembly
- The water track must be assembled by an adult.
- Place the EXIT water track on a smooth surface.

Material
EXIT water tracks are made of Fir. This type of wood provides a natural protection against wood rot, mould and vermin. As extra protection and finish, the wood has been treated with a water-based stain. This naturally-based stain is an environmentally-friendly product.

Maintenance
- Regularly check the water track for splinters. You must also check the screws and the strength of the links and/or fixings. Where applicable, tighten the screws and nuts. 'Regularly' is understood to mean: after assembly and twice a month during the outdoor playing season.
- Check the condition of the stain every year. To ensure the product's durability, water tracks must be given a new layer of stain every two years. Use a water-based paint or a naturally-based stain.

PLEASE NOTE!
- The water track is not 100% watertight. This is normal and does not affect the operation of the water track.
- The EXIT water tracks are designed for personal use. It is not permitted to rent out or place the water track in public areas like schools or day-care centres.The guarantee and any other liabilities shall expire if the water track is rented out or used in public areas.
- Wood is a natural product that is subject to weather influences that could cause the wood to warp and split. The guarantee does not cover damage caused by weather influences, such as cracks in the wood and/or warping of the panels which do not have a negative influence on the construction of the EXIT water track.





If you do not receive the product in good condition or if any other problems occur, then please contact your dealer or the point of sale from which you purchased the product.

GB

GUARANTEE CERTIFICATE

Dutch Toys Group B.V. provides a guarantee on the EXIT water tracks. A one-year guarantee applies to all connecting pieces and accessories, and a two-year guarantee on the wood.

Dutch Toys Group B.V. reserves the right to not offer the guarantee if:

- the original purchase receipt is missing;
- natural weather influences on the wood cause the wood to warp or split, which does not have a negative influence on the construction of the EXIT water track;
- the EXIT water track is used for purposes other than what it was developed for;
- the assembly method differs from the prescribed assembly method;
- technical repairs are not carried out professionally;
- the EXIT water track is used in public places like schools and day-care centres;
- the EXIT water track is rented out to third parties;
- regular checks are not conducted and parts, screws and connecting pieces are not replaced where necessary.
- the EXIT water track is not stained or painted once every two years.

Date of purchase : _____ - _____ - 20___

Product description : _____

Article number : _____

Dealer : _____
_____
_____
_____

Batch number : _____

PLEASE NOTE!

The guarantee only applies upon submission of this form and the original purchase receipt. Please store them in a safe place!

D

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des EXIT Wasserlaufes. Dieser Wasserlauf wurde vor allem als vielseitige Spielumgebung für Kinder von 3 bis 10 Jahren entwickelt.

Sicherheit
Der EXIT Wasserlauf wurde nach EN-71 und CE getestet und zertifiziert, wodurch die Sicherheit des Wasserlaufes gewährleistet ist.

Sicherheitsanweisungen:
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile.
- Nur für den Hausgebrauch
- Der Wasserlauf ist für den Gebrauch im Außenbereich vorgesehen.

Installation
- Die Montage des Wasserlaufes darf nur von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- Stellen Sie den Wasserlauf auf einem flachen Untergrund auf.

Material
Die EXIT Wasserläufe sind hergestellt aus einem Zedernholz. Dieses Holz bietet natürlichen Schutz gegen Fäule, Schimmel und Ungeziefer. Als weiteren Schutz wurde das Holz mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Diese natürliche Beize ist unschädlich und umweltfreundlich.

Wartung
- Der Wasserlauf muss regelmäßig nach Splittern, Schrauben und der Festigkeit der Verbindungen und/oder Befestigungen kontrolliert werden. Falls notwendig, müssen Schrauben und Muttern festgezogen werden. Mit regelmäßig ist gemeint: bei Anfang und mindestens zwei Mal pro Monat in der Draußenspielsaison.
- Kontrollieren Sie jährlich den Zustand der Beizschicht. Für optimale Haltbarkeit müss den EXIT Wasserlauf einmal in zwei Jahren neu mit Beize behandelt werden. Verwenden Sie dazu eine wasserlösliche Farbe oder Beize auf natürlicher Basis.

ACHTUNG!
- Der Wasserlauf ist nicht 100% wasserdicht. Dies ist normal und beeinflusst nicht den Betrieb des Wasserlaufes.
- Der EXIT Wasserlauf ist für den privaten Gebrauch vorgesehen. Sie dürfen nicht vermietet oder auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten verwendet werden. Bei Vermietung oder Verwendung auf öffentlichen Plätzen verfällt jede Garantie sowie weitere Verantwortlichkeit.
- Holz ist ein Naturprodukt und damit von Wetterveränderungen abhängig, es kann sich verziehen und es können Splitter entstehen. Auf die witterungsbedingten Folgen für die Konstruktion, die keinen Schaden verursachen, wie Risse im Holz und Verziehen der Balken, erstreckt sich die Gewährleistungspflicht nicht.





Wenn Sie das Produkt nicht in einwandfreiem Zustand erhalten oder wenn sich andere Probleme ergeben, wenden Sie sich dann an den Händler oder die Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt erworben haben.

D

GUARANTEE CERTIFICATE

Dutch Toys Group B.V. provides a guarantee on the EXIT water tracks. A one-year guarantee applies to all connecting pieces and accessories, and a two-year guarantee on the wood.

Dutch Toys Group B.V. reserves the right to not offer the guarantee if:

- the original purchase receipt is missing;
- natural weather influences on the wood cause the wood to warp or split, which does not have a negative influence on the construction of the EXIT water track;
- the EXIT water track is used for purposes other than what it was developed for;
- the assembly method differs from the prescribed assembly method;
- technical repairs are not carried out professionally;
- the EXIT water track is used in public places like schools and day-care centres;
- the EXIT water track is rented out to third parties;
- regular checks are not conducted and parts, screws and connecting pieces are not replaced where necessary.
- the EXIT water track is not stained or painted once every two years.

Date of purchase : _____ - _____ - 20___

Product description : _____

Article number : _____

Dealer : _____
_____
_____
_____

Batch number : _____

PLEASE NOTE!

The guarantee only applies upon submission of this form and the original purchase receipt. Please store them in a safe place!

F

Félicitations pour l'achat de votre piste d'eau pour enfants EXIT ; une piste d'eau conçue pour offrir un environnement de jeux surprenant et plein de plaisir aux enfants de 3 à 10 ans.

Sécurité
La piste d'eau EXIT est testées et agréées conformément aux normes EN-71 et CE, ce qui en garantit la sécurité.

Instructions de sécurité :
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 moins. Petites pieces.
- Uniquement destiné à un usage domestique.
- La piste d'eau en modèle réduit est conçue pour un usage à l'extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT:
Assemblé par un adulte

Montage
- Le montage de la piste d'eau ne peut être exécuté que par des personnes adultes.
- Placez la piste d'eau EXIT sur une surface plane.

Matériau
Les pistes d'eau EXIT sont fabriquées en bois de cèdre. Ce type de bois est naturellement résistant contre la pourriture, la moisissure et la vermine. De plus, en guise de protection et de finition du bois, celui-ci est traité à l'aide d'un vernis en phase aqueuse. Ce vernis est naturel et sans danger pour l'homme et l'environnement.

Entretien
- Il est obligatoire de contrôler régulièrement la présence éventuelle d'échardes, les vis et la solidité des raccords et/ou fixations. Le cas échéant, les vis et écrous doivent être resserrés. On entend par 'régulièrement' : au moins deux fois par mois pendant la saison des jeux de plein air.
- Contrôlez chaque année l'état de la couche de vernis. Pour une durabilité optimale, il est nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de vernis sur la piste d'eau EXIT tous les deux ans. Pour ce faire, utilisez un vernis à phase aqueuse présentant une base naturelle.

ATTENTION !
- La piste d'eau ne sont pas 100% étanche. Ceci est normal et n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la piste de l'eau.
- Les pistes d'eau EXIT sont conçues pour un usage privé. Il est interdit de louer les pistes d'eau ou de les placer dans des lieux publics comme des écoles ou des crèches. En cas de location ou d'utilisation dans des lieux publics, toute garantie ou autre responsabilité tombe.
- Le bois est un produit naturel et est donc soumis à l'influence des intempéries qui peut avoir pour résultat des déformations et des fissures du bois. Les conséquences des intempéries n'impliquant pas de dommages à la structure de la piste d'eau, comme les fissures dans le bois et les déformations des panneaux, ne sont pas couvertes par la garantie.

Si le produit ne vous est pas livré en bon état ou si d'autres problèmes se présentent, veuillez contacter votre revendeur ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

F

CERTIFICAT DE GARANTIE

En cas d'utilisation correcte, Dutch Toys Group B.V. offre pour les pistes d'eau de jeux en bois EXIT, une garantie de 1 ans sur les raccords et accessoires et une garantie de 2 ans sur le bois.

Dutch Toys Group B.V. se réserve le droit de n'accorder aucune garantie en cas de :

- absence d'une preuve d'achat d'origine ;
- effets naturels du climat sur le bois, pouvant avoir pour conséquence une déformation ou une fissure du bois n'ayant aucun impact négatif sur la structure de la piste d'eau EXIT ;
- application à d'autres fins que celles pour lesquelles la piste d'eau EXIT a été conçue ;
- montage autre que le mode d'installation prescrit ;
- exécution non professionnelle de réparations techniques ;
- utilisation de la piste d'eau EXIT dans des lieux publics, comme des écoles et des crèches ;
- location de la piste d'eau EXIT à des tiers ;
- absence d'un contrôle régulier et du remplacement éventuel de pièces, vis et raccords.
- omission de l'application d'une nouvelle couche de vernis une fois tous les deux ans sur la piste d'eau EXIT.

Date d'achat : _____ - _____ - 20___
Description du produit : _____
Numéro d'article : _____

Votre revendeur : _____
_____
_____
_____

Numéro de lot : _____

ATTENTION !

Conservez ce formulaire accompagné de votre preuve d'achat pour pouvoir prétendre à la garantie !

EXIT Aquaflow Junior-Set





1X
AQ2901



1X
AQ1902



1X
AQ1901



1X
AQ2902

2X
AQ5003

2X
AQ3021

2X
AQ3004

2X
AQ3002

2X
AQ3001

3X
AQ3012

3X
AQ3011

1X
AQ3013

2X
AQ3000

3X
AQ5001

2X
AQ5004

2X
AQ4013

6X
AQ4014

4X
AQ4006

1X
AQ4012-1



1X
AQ4900

4X
AQ4002

1X
AQ4001

1X
AQ4004

1X
AQ4003

2X
AQ4005

2X
AQ5005

Ø4x30
29X

Ø5x80
28X

M3x15
16X

M6x30
16X

1X
AQ4011

4X
AQ5006

1X
AQ4016

1



2



3



4



5



6



7



8





9


2X AQ3002
8X
M6x30
2X AQ3001
AQ1901

10


2X AQ3012
2X AQ3011
16X
Ø5x80

11



12



13



14



15



16



17


2X AQ4002
4X
Ø4x30
90°

18


AQ4012-1
AQ5006
2X AQ5006
AQ4012-1
AQ5006
AQ4011
2X AQ5006
AQ4011

19



20



21


8X
Ø4x30
2X AQ4005

22


2X AQ5005
1X AQ4016


4X AQ4006
1X AQ4016
2X AQ5005
12X
M3x15
6X AQ4014

23







EXIT Aquaflow Super-Set





1X
AQ2901



1X
AQ1902



1X
AQ1901



1X
AQ2902

2X
AQ5003

2X
AQ3022

2X
AQ3008

2X
AQ3006

2X
AQ3005

1X
AQ3013

2X
AQ5005

3X
AQ3011

3X
AQ3012

2X
AQ3000

3X
AQ5001

2X
AQ5004

1X
AQ4016



1X
AQ4900

2X
AQ4013

6X
AQ4014

4X
AQ4006

1X
AQ4012-1

4X
AQ5006

4X
AQ4002

1X
AQ4001

1X
AQ4004

1X
AQ4003

2X
AQ4005

1X
AQ4011

Ø4x30
29X

Ø5x80
28X

M3x15
16X

M6x30
16X

1



2



3



4



5



6



7



8





9


2X AQ3006
8X
M6x30
2X AQ3005
AQ1901

10


16X
Ø5x80
2X AQ3012
2X AQ3011

11



12



13



14



15



16



17


2X AQ4002
4X
Ø4X30


30°

18


2X AQ5006
AQ4012-1


2X AQ5006
AQ4011


AQ4012-1
AQ5006


AQ5006
AQ4011

19



20



21


8X
Ø4x30
2X AQ4005

22


2X AQ5005
1X AQ4016
4X AQ4006
1X AQ4016
12X
M3x15
2X AQ5005
6X AQ4014

23







EXIT Aquaflow Mega-Set





1X
AQ2901



2X
AQ1902



2X
AQ1901



1X
AQ2902

4X
AQ5003

2X
AQ3022

2X
AQ3008

2X
AQ3006

2X
AQ3004

1X
AQ3013

2X
AQ5005

5X
AQ3011

5X
AQ3012

2X
AQ3000

5X
AQ5001

4X
AQ5004

2X
AQ3002



1X
AQ4900

2X
AQ4013

10X
AQ4014

4X
AQ4006

1X
AQ4012

2X
AQ3001

4X
AQ4002

1X
AQ4001

1X
AQ4004

1X
AQ4003

2X
AQ4005

1X
AQ4016

Ø4x30
29X

Ø5x80
44X

M3x15
24X

M6x30
24X

1X
AQ4011

4X
AQ5006

1



2



3



4





5



6



7



8





9



10



11



12





13



14



15



16





17


2X AQ3002
8X
M6x30
2X AQ3001
AQ1901

18


16X
Ø5x80
2X AQ3012
2X AQ3011

19



20



21



22



23



24



25


2X AQ4002
4X
Ø4x30


30°

26




AQ4012-1
AQ5006


2X AQ5006
AQ4012


AQ5006
AQ4011


2X AQ5006
AQ4011

27



28



29


8X
Ø4x30
2X AQ4005

30


2X AQ5005
1X AQ4016
4X AQ4006
1X AQ4016
2X AQ5005
10X AQ4014
20X
M3x15

31







Contact:
Dutch Toys Group
Edisonstraat 83, 7006RB, Doetinchem , the Netherlands
P.O. Box 369, 7000AJ, Doetinchem, the Netherlands

info@exittoys.com
www.exittoys.com

EXIT is a registered trade mark of Dutch Toys Group