

VÍVOFIT® JR. 3

Podręcznik użytkownika

© 2020 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin oraz vivoFit® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™, Garmin Jr.™ oraz Toe-to-Toe™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Nr modelu: A04065

Spis treści

Wstęp	1
Korzystanie z urządzenia	1
parowaniu urządzenia ze smartfonem,	1
Aplikacja Garmin Jr.	1
Garmin Connect	1
Ikony	1
Opcje menu	2
Monitorowanie snu	2
Historia	2
Ręczne przesyłanie danych do smartfonu	3
Dostosowywanie urządzenia	3
Ustawienia aplikacji Garmin Jr.	3
Informacje o urządzeniu	3
Dane techniczne	3
Aktualizacja oprogramowania	3
Wyświetlanie informacji o urządzeniu	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	3
Wymienianie baterii przez użytkownika	3
Wymiana opaski	4
Rozwiązywanie problemów	4
Liczba kroków jest niedokładna	4
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu	4
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem?	4
Parowanie wielu urządzeń mobilnych	4
Jak sparować dodatkowe urządzenie przez aplikację Garmin Jr. ?	5
Resetowanie urządzenia	5
Urządzenie nie włącza się	5
Urządzenie nie włącza się po wymianie baterii	5
Załącznik	5
Źródła dodatkowych informacji	5
Indeks	6

Wstęp


⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Korzystanie z urządzenia



- Naciskaj przycisk ①, aby przewinąć funkcje urządzenia (*Ikony, strona 1*).
- Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, a następnie zwolnij go, aby wyświetlić menu  (*Opcje menu, strona 2*).
- Naciśnij przycisk, aby przewijać opcje menu.




- Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, a następnie zwolnij, aby wybrać opcje w menu.
- Przytrzymaj przycisk przez mniej niż 1 sekundę, aby włączyć podświetlenie. Podświetlenie wyłącza się automatycznie.

Parowaniu urządzenia ze smartfonem,

Aby sparować urządzenie vivoFit Jr. 3 ze smartfonem, co najmniej jedno z rodziców musi mieć Garmin Connect™ konto (*Garmin Connect, strona 1*).

Należy sparować urządzenie bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Jr.™, a nie z poziomu ustawień Bluetooth® smartfona.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Jr.
- 2 Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta Garmin Connect.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami, aby skonfigurować swoją rodzinę i dodać każde dziecko.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia vivoFit Jr. 3, aż pojawi się .
Urządzenie przełączy się w tryb parowania.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami, aby zakończyć proces konfiguracji.

UWAGA: Można sparować wiele urządzeń mobilnych, takich jak tablet lub smartfon drugiego z rodziców (*Parowanie wielu urządzeń mobilnych, strona 4*).

Aplikacja Garmin Jr.

Bezpłatna aplikacja Garmin Jr. pozwala monitorować codzienne aktywności dziecka oraz wykonywanie obowiązków domowych.

Śledzenie aktywności: Umożliwia monitorowanie dziennej liczby kroków wykonywanych przez dziecko, minut aktywności, aktywności na czas oraz danych o śnie.

Wykonywanie obowiązków domowych: Umożliwia tworzenie obowiązków domowych, zarządzanie nimi, przyznawanie monet i wymienianie ich na wybrane nagrody.

Mapa przygód: Umożliwia monitorowanie postępów dzieci każdego dnia, w którym osiągną 60-minutowy cel aktywności, oraz odkrywanie nowych przygód.

Tablica wyników: Umożliwia porównywanie liczby kroków wykonanych przez całą rodzinę oraz kontakty ze społeczności Garmin Connect.








Ustawienia: Umożliwia spersonalizowanie urządzenia i ustawień użytkownika, w tym dźwięków alertów, danych kontaktu alarmowego, zdjęć profilowych i nie tylko.

Garmin Connect

Co najmniej jedno z rodziców musi mieć konto Garmin Connect, aby móc korzystać z aplikacji Garmin Jr. Aby założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com. Konto Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności, stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Powala to prowadzić zapis swojego aktywnego trybu życia i uczestniczyć w rodzinnych wyzwaniach dzięki podłączeniu zgodnego monitora aktywności do konta Garmin Connect.

Ikony

Ikony reprezentują funkcje urządzenia. Przycisk służy do przewijania funkcji.

	Bieżąca data. Podczas wysyłania danych do smartfona urządzenie aktualizuje czas i datę.
	Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia.
	Łączna liczba minut aktywności na dany dzień i postępy w stosunku do 60-minutowego celu.
	Liczba wykonanych prac domowych przypisanych na dany dzień.
	Łączna liczba zarobionych monet.
	Nowy poziom. Można także zdobywać ruchy i wypełniać misje na mapie przygód.
	Dane kontaktu alarmowego. Strona ICE (w nagłym wypadku) pojawia się po skonfigurowaniu jej w aplikacji Garmin Jr..

Cel aktywności

Mając na uwadze zdrowie dzieci, niektóre organizacje, takie jak amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention, zalecają 60 minut aktywności fizycznej każdego dnia. Może to być aktywność o umiarkowanej intensywności, np. szybki spacer, lub aktywność o wysokiej intensywności, np. bieganie.

Urządzenie zachęca dzieci do aktywności, wyświetlając ich postępy na drodze do docelowych codziennych 60 minut aktywności fizycznej.


Postępy w wykonywaniu zadań

Można korzystać z aplikacji Garmin Jr., do tworzenia i przydzielania zadań, a także aktualizowania postępów dziecka w ich wykonywaniu. Gdy urządzenie vivoFit Jr. 3 jest połączone ze smartfonem, urządzenie wyświetla zaktualizowaną liczbę zadań wykonanych ① i przydzielonych ② na dany dzień



Zgromadzone żetony

Można korzystać z aplikacji Garmin Jr., aby przyznawać żetony za ukończenie zadania. Gdy urządzenie vívoFit jr. 3 jest połączone ze smartfonem, urządzenie wyświetla zaktualizowaną liczbę zgromadzonych żetonów ①.



Żetony mogą być wymieniane na nagrody w aplikacji Garmin Jr. Można jej używać do tworzenia własnych nagród i ustawiania liczby żetonów, które trzeba zebrać, aby otrzymać nagrodę. Po wymianie punktów na nagrodę i ponownym połączeniu się ze smartfonem, urządzenie wyświetla zaktualizowaną sumę żetonów.

Opcje menu

Możesz przytrzymać przycisk przez 1 sekundę, a następnie zwolnić go, aby wyświetlić menu ①.

PORADA: Przycisk służy do przewijania opcji menu.

📶	Wysła dane do smartfona z obsługą technologii Bluetooth.
⌚	Wyświetla opcje minutnika zadań.
⏸	Uruchamia stoper.
🏃	Rozpoczyna Toe-to-Toe™ wyzwanie.
🏃	Rozpoczyna pomiar aktywności.
ℹ	Wyświetla informacje o urządzeniu.
⬅	Powrót do poprzedniego ekranu.

Korzystanie z minutnika zadań

Urządzenia można użyć do uruchomienia minutnika odliczającego czas.

- 1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
- 2 Przytrzymaj ⌚.
- 3 Naciśnij przycisk, aby przewijać opcje minutnika zadań.
- 4 Przytrzymaj przycisk, aby wybrać i uruchomić minutnik.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, minutnik zacznie odliczać czas, a urządzenie wyśle powiadomienie do najbliższego sparowanego smartfona. Kiedy pozostaną 3 sekundy, urządzenie będzie emitować sygnały dźwiękowe do momentu, aż skończy się czas.

PORADA: Można przytrzymać przycisk, aby zatrzymać minutnik.

PORADA: Można nacisnąć przycisk, aby wyświetlić aktualny czas i przewinąć w dół do aktywnego minutnika.

Opcje minutnika zadań

Urządzenie ma fabrycznie załadowane minutniki zadań, których można używać do zwykłych aktywności. Na przykład można korzystać z dwuminutowego minutnika do mycia zębów lub dowolnej innej czynności zajmującej dwie minuty. Każde zadanie odpowiada zaprogramowanej liczbie minut.

Czas	Przykładowa aktywność
2 min	Szczotkowanie zębów
5 min	Dzielenie się zabawkami
10 min	Jedzenie posiłku
15 min	Reading
20 min	Lekcja lub trening
30 min	Oglądanie telewizji

Korzystanie ze stopera

- 1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.

- 2 Przytrzymaj ⏸.
- 3 Naciśnij przycisk, aby włączyć stoper.
- 4 Naciśnij przycisk, aby wyłączyć stoper.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj przycisk.
- 6 Wybierz opcję.
 - Naciśnij przycisk, aby zresetować stoper.
 - Przytrzymaj przycisk, aby wyjść z funkcji stopera.

Rozpoczynanie wyzwania kroków Toe-to-Toe

Możesz rozpocząć 2-minutowe wyzwanie kroków Toe-to-Toe, w którym możesz wziąć udział tylko Ty lub Ty i znajomy.

UWAGA: W tej procedurze opisano wyzwanie kroków 🏃 dla dwóch osób, gdzie obaj gracze muszą rozpocząć wyzwanie w swoim urządzeniu vívoFit jr. 3. Podczas wyzwania dla dwóch osób minutnik włącza się po naciśnięciu i przytrzymaniu 🏃.

- 1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
- 2 Przytrzymaj 🏃.
- 3 Wybierz 🏃, aby rzucić wyzwanie innemu użytkownikowi urządzenia vívoFit jr. 3 znajdującemu się w zasięgu (3 metry).
- 4 Po pojawieniu się gracza naciśnij i przytrzymaj ▶.
Przed włączeniem się minutnika urządzenie odlicza 3 sekundy.
- 5 Wykonuj kroki przez 2 minuty.
Kiedy pozostaną 3 sekundy, urządzenie będzie emitować sygnały dźwiękowe do momentu, aż skończy się czas.
- 6 Umieść urządzenie w zasięgu (3 metry).
Urządzenia wyświetlają kroki wykonane przez każdego gracza oraz pokazują, kto zajął pierwsze, a kto drugie miejsce.

Gracze mogą rozpocząć kolejne wyzwanie lub wyjść z menu.

Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu

Możesz zarejestrować aktywność z pomiarem czasu, taką jak bieg lub chód, a następnie przesłać ją do konta Garmin Jr..

- 1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
- 2 Przytrzymaj 🏃.
- 3 Naciśnij przycisk, aby włączyć licznik aktywności.
- 4 Rozpocznij aktywność.
- 5 Naciśnij przycisk, aby wyłączyć licznik aktywności.
- 6 Przytrzymaj przycisk, aby zapisać aktywność z pomiarem czasu.
- 7 Przytrzymaj przycisk, aby zakończyć aktywność z pomiarem czasu.

Możesz zsynchronizować urządzenie, aby wyświetlać szczegóły aktywności w aplikacji Garmin Jr..

Monitorowanie snu

Kiedy śpisz, urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Możesz podać swoje typowe godziny snu w ustawieniach aplikacji Garmin Jr. Możesz sprawdzić statystyki snu w aplikacji Garmin Jr.

Historia


Urządzenie rejestruje dzienną liczbę kroków, statystyki dotyczące snu i aktywność na czas. Historię tych danych można przesłać do swojego konta Garmin Jr..

Urządzenie przechowuje do 7 aktywności czasowych i dane śledzenia aktywności z 14 dni. Gdy pamięć się zapełni, urządzenie usuwa najstarsze pliki, aby zwolnić miejsce na nowe dane.

PORADA: Synchronizuj dane regularnie, aby ograniczyć czas niezbędny do przeprowadzenia synchronizacji.

Ręczne przesyłanie danych do smartfonu

Co jakiś czas urządzenie automatycznie wysyła dane do najbliższego sparowanego urządzenia Bluetooth. Dane można również w każdej chwili wysłać ręcznie. To umożliwia wyświetlanie aktywności, prac domowych i monet w aplikacji Garmin Jr..

- 1 Umieść urządzenie blisko smartfonu.
- 2 Otwórz aplikację Garmin Jr..
- 3 Na urządzeniu vívofit jr. 3 przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu .
- 4 Przesuń palcem w dół po ekranie smartfonu, aby odświeżyć aplikację.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia aplikacji Garmin Jr.

Urządzenie, ustawienia użytkownika i ustawienia aplikacji można dostosować za pomocą aplikacji Garmin Jr.

W aplikacji Garmin Jr. wybierz Więcej.

Ustawienia rodzinne: Umożliwia dostosowywanie ustawień rodzinnych. Na przykład, można edytować nazwę/nazwisko rodziny, zapraszać innych rodziców bądź opiekunów.

Ustawienia aplikacji: Umożliwia dostosowywanie ustawień aplikacji, włączanie trybu dziecka oraz wyświetlenie wymogów prawnych i regulacyjnych.

Pomoc: Zapewnia wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia, filmy i inne przydatne informacje.

Ustawienia dziecka

W aplikacji Garmin Jr. wybierz najpierw dziecko, a następnie Ustawienia.

Ustawienia: Umożliwia dostosowywanie ustawień urządzenia. Można włączyć lub wyłączyć dźwięki alertów, zmienić tarczę zegarka i ikonę kroków oraz skonfigurować dane kontaktu alarmowego.

Zarejestruj opaskę: Umożliwia zarejestrowanie opaski i odblokowanie nowej mapy przygód.


Informacje o urządzeniu

Dane techniczne

Typ baterii	Bateria CR2025 wymieniana przez użytkownika PORADA: Aby wymienić baterię, przejdź do sekcji <i>Wymienianie baterii</i> , strona 3.
Czas działania baterii	Do 1 roku
Zakres temperatury roboczej	Od -15°C do 45°C (od 5°F do 113°F)
Częstotliwość radiowa	Technologia Bluetooth, 2,4 GHz przy 2 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności	5 ATM ¹

Aktualizacja oprogramowania

Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, urządzenie automatycznie pobierze ją w czasie wysyłania danych do smartfonu (*Ręczne przesyłanie danych do smartfonu*, strona 3).


Podczas aktualizacji  w urządzeniu vívofit jr. 3 wyświetlany będzie pasek postępu. Aktualizacja może potrwać kilka minut. Podczas aktualizacji urządzenie powinno znajdować się blisko

¹ Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterra-ting.

smartfonu. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się ponownie.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Możesz sprawdzić identyfikator urządzenia i wersję oprogramowania.

- 1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
- 2 Przytrzymaj .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania, ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.

Nie należy naciskać przycisków pod wodą.

Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia urządzenia.

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.

Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Czyszczenie urządzenia

- 1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj do sucha.

Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.

PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/fitandcare.

Wymienianie baterii przez użytkownika

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Wymienianie baterii

Urządzenie jest zasilane jedną baterią CR2025.

- 1 Zdejmij urządzenie z opaski.



- 2 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego poluzuj cztery śruby z tyłu urządzenia.
- 3 Zdejmij tylną pokrywkę i wyjmij baterię.



- 4 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był skierowany w stronę tylnej pokrywki.
- 5 Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie osadzona w przedniej pokrywce.
- 6 Wymień tylną pokrywkę.
- 7 Mocno i równomiernie dokręć cztery śruby.
- 8 Umieść urządzenie na elastycznym pasku silikonowym, naciągając jego materiał wokół urządzenia.
Przycisk urządzenia musi być wyrównany z wejściem na przycisk od strony opaski.



Wymiana opaski

Regulowany pasek zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku od 4 lat. Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin® w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

- 1 Zdejmij urządzenie z opaski.



- 2 Umieść urządzenie na elastycznym pasku silikonowym, naciągając jego materiał wokół urządzenia.
Przycisk urządzenia musi być wyrównany z wejściem na przycisk od strony opaski.



Rozwiązywanie problemów

Liczba kroków jest niedokładna

Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać następujące kroki.

- Odwiedź stronę <http://garmin.com/ataccuracy>.
- Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest dominująca.
- Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz wyłącznie rąk lub ramion.

UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre powtarzające się ruchy, takie jak przy klaskaniu czy szczotkowaniu zębów, jako kroki.

Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu

Podczas wysyłania danych do smartfону urządzenie aktualizuje czas i datę. W przypadku zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz ręcznie wysłać dane do smartfону, aby uzyskać prawidłowy czas.

- 1 Potwierdź, że smartfon lub urządzenie mobilne wyświetla prawidłowy czas lokalny.
- 2 Wyślij dane do smartfону (*Ręczne przesyłanie danych do smartfону, strona 3*).

Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.

Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem?


Urządzenie vívoFit jr. 3 jest zgodne ze smartfonami z systemem Android™ i urządzeniami mobilnymi Apple® wykorzystującymi bezprzewodową technologię Bluetooth Smart.

Parowanie wielu urządzeń mobilnych

Po ukończeniu wstępnej konfiguracji (*parowaniu urządzenia ze smartfonem, strona 1*), możesz sparować urządzenie vívoFit jr. 3 z dwoma dodatkowymi urządzeniami mobilnymi, takimi jak tablet lub smartfon drugiego z rodziców.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie lub tablecie, zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Jr.
- 2 Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta Garmin Connect.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dołączyć do istniejącej rodziny.
- 4 Umieść urządzenie mobilne w pobliżu urządzenia vívoFit jr. 3, w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).

UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych urządzeń mobilnych.

- 5 W razie konieczności wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth wireless technology w sparowanych uprzednio urządzeniach mobilnych.
- 6 W urządzeniu vívofit jr. 3 przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
- 7 Przytrzymaj , aby przejść do trybu parowania.
- 8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami, aby zakończyć proces parowania
- 9 W razie potrzeby powtórz kroki 1–8 dla każdego dodatkowego urządzenia mobilnego.

Jak sparować dodatkowe urządzenie przez aplikację Garmin Jr.?

Jeśli z aplikacją Garmin Jr. zostało już sparowane urządzenie, kolejne dziecko i urządzenie można dodać z poziomu menu dziecka. Możesz sparować do ośmiu urządzeń.

UWAGA: Każde dziecko można sparować z jednym urządzeniem.

- 1 Otwórz aplikację Garmin Jr..
- 2 Wybierz opcję **Dzieci**.
- 3 Wybierz **+**.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych.

- 1 Przytrzymaj przycisk do momentu wyłączenia urządzenia.
- 2 Naciśnij przycisk urządzenia, aby je włączyć.

Urządzenie nie włącza się

Jeśli posiadane urządzenie przestało się włączać, należy wymienić w nim baterie.

Zobacz część *Wymienianie baterii*, strona 3.

Urządzenie nie włącza się po wymianie baterii

Jeśli urządzenie nie włącza się po wymianie baterii, możesz skorzystać z poniższych wskazówek.

- Upewnij się, że została zainstalowana nowa bateria CR2025, zakupiona od producenta wysokiej jakości i od renomowanego dostawcy.
- Upewnij się, że biegun dodatni baterii jest skierowany w stronę tylnej pokrywki.

Załącznik

Źródła dodatkowych informacji

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

Indeks

A

akcesoria 3, 5
aktualizacje, oprogramowanie 3
aktualny czas 4
aktywności 2
aplikacje 1

B

bateria, wymienianie 3

C

cele 1
części zamienne 4
czyszczenie urządzenia 3

D

dane 1
 przesyłanie 1, 2
dane techniczne 3
dostosowywanie urządzenia 3

G

Garmin Connect 1, 3

H

historia 2, 3

I

identyfikator urządzenia 3
ikony 1, 2

M

menu 1
minutnik 2

O

oprogramowanie
 aktualizowanie 3
 wersja 3

P

parowanie urządzenia, smartfon 4
paski 3, 4
przyciski 1, 2

R

resetowanie urządzenia 5
rozwiązywanie problemów 4, 5

S

smartfon 1, 3, 4
 parowanie urządzenia 4
stoper 2

Ś

śledzenie aktywności 1

T

technologia Bluetooth 4
tryb snu 2

U

ustawienia 3

W

wymienianie baterii 3
wyzwania 2

Z

zapisywanie aktywności 2

