


SCHNELLSTART-ANLEITUNG



PC 15.11 DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS POLSKI ČESKY

1 PC 15.11 aktivieren



Bevor Sie Ihren neuen PC 15.11 verwenden können...

2 Starten des PC 15.11



Um Ihren PC 15.11 aus dem Ruhemodus zu wecken...




Ihr PC 15.11 befindet sich nun im Trainingsmodus...



Um das Training zu starten, drücken Sie die Start/Stop-Taste...

3 Übersicht Display



- Obere Zeile: Hier können Sie neben dem Herzfrequenzsymbol Ihre aktuelle Herzfrequenz ablesen...

4 Tastenbelegung

Ihren Puls Computer bedienen Sie einerseits mit einem kurzen, andererseits mit einem langen Tastendruck...

- Lap: Kurzer Tastendruck: Im Trainingsmodus: Zwischenzeiten nehmen

- Toggle: Kurzer Tastendruck: Rückwärtsblättern der Funktion



- Start/Stop: Kurzer Tastendruck: Start und Stopp des Trainings

- Toggle: Kurzer Tastendruck: Rückwärtsblättern der Funktion

5 Menübaum des PC 15.11

Table with 4 columns: Ruhemodus, LapView-Modus, Trainingsmodus, Einstellmodus. Lists various settings like heart rate, lap time, and training zone.

6 Weitere Infos

Die ausführliche Bedienungsanleitung sowie weitere wichtige Informationen finden Sie auf der beiliegenden Mini CD oder unter www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-87439 Neuzettl/Wainstraße Tel. +49 (0) 83 21-9120-0

SIGMA SPORT USA

North America 3487 Swenson Ave. St. Charles, IL 60174, U.S.A. Tel. +1 630-761-1106

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa 4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd. Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan Tel. +886-4-2358 3070

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden...

2015.10.2




QUICK START GUIDE



PC 15.11 ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL NEDERLANDS POLSKI ČESKY

1 Activate PC 15.11



Before you can use your new PC 15.11, you must activate it.

2 Starting the PC 15.11



To wake your PC 15.11 from sleep mode, press and hold any button for 2 seconds.




Your PC 15.11 will now be in training mode.



To start training, press the Start/Stop button.

3 Display overview



- Top line: This line displays not only the heart rate icon but also your current heart rate.

4 Button functions

You can operate your heart rate monitor by either pressing or pressing and holding (for 2 seconds) the buttons.

- Lap: Press: In training mode: Record intervals

- Toggle: Press: In training mode: Scroll backwards through the function



- Start/Stop: Press: In training mode: Start and stop the training session

- Toggle: Press: In training mode: Scroll forwards through the function

5 PC 15.11 menu tree

Menu tree diagram showing options like Sleep mode, LapView mode, Training mode, and Setting mode.

6 Further information

The full operating instructions and other important information can be found on the mini CD supplied with the product or at www.sigmasport.com

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-87439 Neuzettl/Wainstraße Tel. +49 (0) 83 21-9120-0

SIGMA SPORT USA

North America 3487 Swenson Ave. St. Charles, IL 60174, U.S.A. Tel. +1 630-761-1106

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa 4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd. Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan Tel. +886-4-2358 3070

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden...

2015.10.2




GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



PC 15.11 FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL NEDERLANDS POLSKI ČESKY

1 Activation du PC 15.11



Avant de pouvoir utiliser votre nouveau PC 15.11, vous devez activer celui-ci.

2 Démarrage du PC 15.11



Pour quitter le mode de veille de votre PC 15.11, maintenez un bouton au choix enfoncé pendant 2 secondes.




Votre PC 15.11 se trouve maintenant en mode d'entraînement.



Pour démarrer l'entraînement, appuyez sur le bouton Start/Stop.

3 Ecran détaillé



- Ligne supérieure: Vous pouvez consulter ici votre fréquence cardiaque actuelle.

4 Affectation des boutons

Vous pouvez utiliser votre cardio-fréquencemètre, d'une part, en exerçant de courtes pressions et, d'autre part, en exerçant de longues pressions...

- Lap: Pression courte: En mode d'entraînement: enregistre un temps intermédiaire

- Toggle: Pression courte: En mode d'entraînement: affiche la fonction précédente



- Start/Stop: Pression courte: En mode d'entraînement: démarre et arrête l'entraînement

- Toggle: Pression courte: En mode d'entraînement: affiche la fonction suivante

5 Arborescence du PC 15.11

Menu tree diagram showing options like Mode de veille, Mode LapView, Mode d'entraînement, and Mode de réglage.

6 Autres infos

Vous trouvez le mode d'emploi détaillé, ainsi que d'autres informations importantes sur le mini CD joint ou à l'adresse: www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-87439 Neuzettl/Wainstraße Tel. +49 (0) 83 21-9120-0

SIGMA SPORT USA

North America 3487 Swenson Ave. St. Charles, IL 60174, U.S.A. Tel. +1 630-761-1106

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa 4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd. Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan Tel. +886-4-2358 3070

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden...

2015.10.2




SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



PC 15.11 POLSKI DEUTSCH ESPAÑOL NEDERLANDS POLSKI ČESKY

1 Aktywacja PC 15.11



Nim zaczniesz używać nowego PC 15.11, należy go w pierwszej kolejności aktywować.

2 Uruchamianie PC 15.11



By wybudzić PC 15.11 z trybu oczekiwania, należy wciśnąć dowolny przycisk i przytrzymać go przez 2 sekundy.




PC 15.11 jest teraz w trybie treningu.



Aby rozpocząć trening, należy wciśnąć przycisk Start/Stop.

3 Przegląd struktury wyświetlacza



- Wiersz górny: Tutaj obok symbolu częstotliwości uderzeń serca można odczytać aktualną częstotliwość uderzeń serca.

4 Funkcje przycisków

Pulsometr obsługuję się z jednej strony krótkim, a z drugiej strony długim naciśnięciem przycisku (trzymać wciśnięty przez 2 sekundy).

- Okrężenie: Krótkie naciśnięcie przycisku: W trybie treningu: przycinanie międzyczasów

- Przełącz: Krótkie naciśnięcie przycisku: W trybie treningu: Przewijanie do tyłu funkcji



- Start/Stop: Krótkie naciśnięcie przycisku: W trybie treningu: Uruchamianie i zatrzymywanie treningu

- Przełącz: Krótkie naciśnięcie przycisku: W trybie treningu: Przewijanie do przodu funkcji

5 Drzewo menu PC 15.11

Menu tree diagram showing options like Tryb oczekiwania, Tryb widoku okrążeń, Tryb treningu, and Tryb ustawień.

6 Pozostałe informacje

Szczegółową instrukcję obsługi jak również wiele innych ważnych informacji można znaleźć na dołączonej płycie mini CD lub pod adresem www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-87439 Neuzettl/Wainstraße Tel. +49 (0) 83 21-9120-0

SIGMA SPORT USA

North America 3487 Swenson Ave. St. Charles, IL 60174, U.S.A. Tel. +1 630-761-1106

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa 4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd. Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan Tel. +886-4-2358 3070

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden...

2015.10.2



HEART RATE MONITOR SIGMA

GUIDA DI AVVIAMENTO RAPIDO

HEART RATE

PC 15.11

ITALIANO DEUTSCH ESPAÑOL ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS POLSKI ITALIANO ČESKY

1 Attivazione PC 15.11

2 Avviare il PC 15.11

3 Panoramica Display

Prima di poter utilizzare il vostro nuovo PC 15.11 è necessario premere il tasto START/STOP tenendolo premuto per 5 secondi.

Per richiamare il PC 15.11 dalla modalità di standby premere qualsiasi tasto e tenerlo premuto per 2 secondi.

Il PC 15.11 è quindi ora nella modalità di allenamento. Appena compare il battito il nome della funzione viene visualizzato capovolto.

Per avviare l'allenamento, premere il tasto Start/ Stop. Il nome della funzione appare ora normale.

→ Riga superiore: Qui potete vedere accanto all'icona della frequenza cardiaca le vostre pulsazioni correnti. Inoltre una freccia indica se vi trovate sopra o sotto la vostra zona di frequenza cardiaca impostata.

→ Riga centrale: Qui, viene indicato il tempo di allenamento, così come il numero di giri.

→ Riga inferiore: Nella linea di fondo vengono visualizzati il nome della funzione e i valori della funzione. Per modificarli, premere Toggle + o Toggle -.

HEART RATE MONITOR SIGMA

INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO

HEART RATE

PC 15.11

ESPAÑOL DEUTSCH ESPAÑOL ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS POLSKI ITALIANO ČESKY

1 Activar PC 15.11

2 Iniciar el PC 15.11

3 Resumen de pantalla

Antes de poder utilizar su nuevo PC 15.11 debe activarlo. Para esto presione la tecla de INICIO/PARADA y manténgala presionada durante 5 segundos.

Para despertar el PC 15.11 del modo de espera presione cualquier tecla y manténgala presionada durante 2 segundos.

Su PC 15.11 ahora se encuentra en el modo de entrenamiento. Tan pronto como aparezca la frecuencia cardiaca se muestra el nombre de la función invertida.

Para iniciar el entrenamiento presione la tecla Inicio/Parada. Ahora se muestra el nombre de la función de manera normal.

→ Región superior: Aquí puede la frecuencia cardiaca actual al lado del símbolo de frecuencia cardiaca. Además con la flecha se le indicará si se encuentra por encima o por debajo de su zona de frecuencia cardiaca ajustada.

→ Región media: Aquí se muestra el tiempo de entrenamiento y la cantidad de vueltas.

→ Región inferior: En el renglón inferior se muestran los nombres de las funciones y los valores de las funciones. Para cambiar éstas presione Toggle + o Toggle -.

4 Assegnazione dei tasti

Il cardiofrequenzimetro si utilizza da una parte con una pressione breve del tasto dall'altra con una pressione prolungata (tenere premuto per 2 secondi).

Lap: Breve pressione del tasto: Nella modalità training: Prende i tempi giro. Pressione prolungata del tasto: Nella modalità training: Apre LapView. Nella modalità di visualizzazione LapView: Stoglia indietro i giri. Nella modalità regolazione: Nessuna funzione.

Start/Stop: Breve pressione del tasto: Nella modalità training: Avvio e arresto del training. Pressione prolungata del tasto: Nella modalità di visualizzazione LapView: Stoglia i giri. Nella modalità regolazione: Sceglie e conferma.

Toggle: Breve pressione del tasto: Stoglia la funzione indietro. Pressione prolungata del tasto: Nella modalità training: Chiude la modalità training. Nella modalità di visualizzazione LapView: Stoglia indietro i valori di ogni giro. Nella modalità regolazione: Riduce il valore.

Nella modalità di visualizzazione LapView: Chiude LapView. Nella modalità regolazione: Nessuna funzione.

Nella modalità di visualizzazione LapView: Stoglia in avanti i valori di ogni giro. Nella modalità regolazione: Riduce i valori rapidamente.

Start/Stop: Pressione prolungata del tasto: Nella modalità di visualizzazione LapView: Stoglia i giri. Nella modalità di visualizzazione LapView: Nessuna funzione.

Pressione prolungata del tasto: Nella modalità di visualizzazione LapView: Stoglia in avanti i valori di ogni giro. Nella modalità regolazione: Aumenta il valore.

Toggle: Pressione prolungata del tasto: Nella modalità training: Apre la modalità di regolazione. Nella modalità di visualizzazione LapView: Nessuna funzione.

Pressione prolungata del tasto: Nella modalità di visualizzazione LapView: Stoglia in avanti i valori di ogni giro. Nella modalità regolazione: Aumenta rapidamente i valori/ Chiude la modalità impostazione.

4 Funciones de las teclas

Su monitor de ritmo cardiaco se opera tanto con una presión corta de teclas y con una presión larga de teclas (manteniendo presionado durante 2 segundos).

Lap: Pulsación corta: En el modo de entrenamiento: Hacer entretiempos. Pulsación larga: En el modo de entrenamiento: Abrir vista de vueltas.

En el modo de vista de vueltas: Hacer las vueltas hacia atrás. En el modo de vista de vueltas: Cerrar vista de vueltas.

En el modo de ajuste: Sin función. En el modo de ajuste: Sin función.

Toggle: Pulsación corta: En el modo de entrenamiento: Hacer las funciones hacia atrás. Pulsación larga: En el modo de entrenamiento: Cerrar modo de entrenamiento.

En el modo de vista de vueltas: Hacer los valores por vuelta hacia atrás. En el modo de vista de vueltas: Sin función.

En el modo de ajuste: Reducir valor. En el modo de ajuste: Reducir valores rápidamente.

Start/Stop: Pulsación corta: En el modo de entrenamiento: Inicio y parada del entrenamiento. Pulsación larga: En el modo de entrenamiento: Reinciar los datos de entrenamiento.

En el modo de vista de vueltas: Hacer las vueltas hacia adelante. En el modo de vista de vueltas: Sin función.

En el modo de ajuste: Seleccionar y confirmar. En el modo de ajuste: Sin función.

Toggle: Pulsación corta: En el modo de entrenamiento: Hacer las funciones hacia adelante. Pulsación larga: En el modo de entrenamiento: Abrir modo de ajuste.

En el modo de vista de vueltas: Hacer los valores por vuelta hacia adelante. En el modo de vista de vueltas: Sin función.

En el modo de ajuste: Aumentar valores rápidamente/ Cerrar el modo de ajuste. En el modo de ajuste: Aumentar valores.

5 Struttura di menu del PC 15.11

Modo standby	Modalità LapView	Modalità allenamento	Modalità regolazione
Ora e data vengono visualizzate	Numero di giri	FC (act./B/mass.)	Lingua
	Tempo giri	Numero di giri	Data
	Tempo dalla partenza	Cronometro	Ora del giorno
	FC media	Tempi intermedi	Calorie complessive
	FC mass.	Calorie	Sesso
	Tempo nella zona	Ors del giorno	Contrasto
	Calorie	Barra di zona	Toni dei tasti
			Data di nascita
			Peso
			Allarme di zona
			FC mass.

6 Altre informazioni

Le istruzioni dettagliate ed altre informazioni importanti sono reperibili su CD fornito in allegato o www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-87439 Neustadt/Weinstraße
Tel. +49 (0) 83 21-9120-0
Fax. +49 (0) 83 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA
North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA
Asia, Australia, South America, Africa
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

5 Árbol de menú del PC 15.11

Modo de espera	Modo de vista de vueltas	Modo de entrenamiento	Modo de ajuste
Se muestra la hora y la fecha	Cantidad de vueltas	FC (act./B/máx.)	Idioma
	Tempo de vueltas	Cantidad de vueltas	Fecha
	Tempo desde el inicio	Cronometro	Hora
	FC media	Entretiempos	Calorías totales
	FC máx.	Calorías	Sexo
	Tempo en zona	Hora	Fecha de nacimiento
	Calorías	Barras de zonas	Tonos de teclas
			Peso
			Alarma de zonas
			FC máx.

6 Otras informaciones

En el mini CD que se adjunta encontrará las instrucciones de uso y demás informaciones importantes como así también en www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-87439 Neustadt/Weinstraße
Tel. +49 (0) 83 21-9120-0
Fax. +49 (0) 83 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA
North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA
Asia, Australia, South America, Africa
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

HEART RATE MONITOR SIGMA

SNELSTART-HANDLEIDING

HEART RATE

PC 15.11

NEDERLANDS DEUTSCH ESPAÑOL ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS POLSKI ITALIANO ČESKY

1 PC 15.11 activeren

2 De PC 15.11 starten

3 Overzicht van weergevefuncties

Vooraf u uw nieuwe PC 15.11 kunt gebruiken, moet u deze activeren. Dit doet u door de START/STOP-toets 5 seconden ingedrukt te houden.

Om uw PC 15.11 uit de slaapsmodus te waken, drukt u op een willekeurige knop en houdt u deze 2 seconden lang ingedrukt.

Uw PC 15.11 staat nu in trainingmodus. Zodra de hartslag verschijnt, wordt de functiemenu omgekeerd weergegeven.

Om het trainen te starten, drukt u op de start/stopknop. De functiemenu wordt normaal weergegeven.

→ Bovenste regel: Hier kunt u naast het hartslagdiagram uw huidige hartslag aflezen. Bovendien wordt een pijl weergegeven die aangeeft of u boven of onder uw ingestelde hartslagzone zit.

→ Middelste regel: Hier worden de trainingstijd en het aantal ronden weergegeven.

→ Onderste regel: Op de onderste regel worden functienamen en functiewaarden weergegeven. Om deze te veranderen, drukt u op Toggle + of op Toggle -.

HEART RATE MONITOR SIGMA

NÁVOD PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ

HEART RATE

PC 15.11

ČESKY DEUTSCH ESPAÑOL ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS POLSKI ITALIANO ČESKY

1 Aktivace PC 15.11

2 Spuštění PC 15.11

3 Přehled displeje

Než budete moci svůj nový PC 15.11 používat, musíte ho aktivovat. K tomu to učbít stisknutím tlačítka START/STOP a podržte ho po dobu 5 sekund.

Abyste ukončili klidový režim zařízení PC 15.11, stiskněte libovolné tlačítko a podržte ho po dobu 2 sekund.

Váš PC 15.11 se nyní nachází v tréninkovém režimu. Jakmile se objeví pulz, názvy funkcí se zobrazí obráceně.

Ke spuštění tréninku stiskněte tlačítko Start/Stop. Názvy funkcí se nyní zobrazí normálně.

→ Horní řádek: Zde se můžete přehled svou aktuální tepovou frekvenci vedle symbolu pro tepovou frekvenci. Navíc vám ukáže šipku, zda se nacházíte nad nebo pod svou nastavenou zónou tepové frekvence.

→ Prostřední řádek: Zde se zobrazí tréninkový čas stejně jako počet kol.

→ Spodní řádek: Na spodním řádku se zobrazují názvy a hodnoty funkcí. Chcete-li je změnit, stákněte Toggle + nebo Toggle -.

4 Toetsentoeijzing

Uw hartslagmeter bedient u soms met een korte druk op de knop, soms door de knop langer (2 seconden) ingedrukt te houden.

Lap: Kort indrukken: Langer indrukken: In trainingsmodus: Tussertijden opnemen. In trainingsmodus: LapView openen. In LapView-modus: Terugbladeren van de ronden. In LapView-modus: LapView sluiten. In instelmodus: Geen functie.

Start/Stop: Kort indrukken: In trainingsmodus: De training starten en stoppen. Langer indrukken: In trainingsmodus: Trainingsgegevens terugstellen. In LapView-modus: Voortbladeren van de ronden. In LapView-modus: Geen functie. In instelmodus: Selecteren en opslaan.

Toggle: Kort indrukken: In trainingsmodus: Terugbladeren van de functie. Langer indrukken: In trainingsmodus: Trainingsmodus sluiten. In LapView-modus: Terugbladeren van de waarden per ronde. In LapView-modus: Geen functie. In instelmodus: Waarde snel verlagen. In instelmodus: Waarde verhogen.

4 Obsazení tlačítek

Svá pulzmetr ovládáte jednak krátkým stisknutím, jednak dlouhým stisknutím tlačítka (2 sekundy podržte).

Lap: Krátké stisknutí tlačítka: V tréninkovém režimu: snímání mezůstů. Dlouhé stisknutí tlačítka: V tréninkovém režimu: otevření LapView. V režimu LapView: Iztování vprhd v kolech. V režimu nastavení: ždná funkce.

Start/Stop: Krátké stisknutí tlačítka: V tréninkovém režimu: spuštění a zastavení tréninku. Dlouhé stisknutí tlačítka: V tréninkovém režimu: resetování tréninkových údajů. V režimu LapView: Iztování vprhd v kolech. V režimu nastavení: ždná funkce. V režimu nastavení: vybrat a potvrdit.

Toggle: Krátké stisknutí tlačítka: V tréninkovém režimu: Iztování vprhd ve funkci. Dlouhé stisknutí tlačítka: V tréninkovém režimu: otevření režimu nastavení. V režimu LapView: Iztování vprhd v hodnotách podle kol. V režimu nastavení: ždná funkce. V režimu nastavení: zřhlení hodnoty.

5 De menustructuur van de PC 15.11

Slaapmodus	LapView-modus	Trainingsmodus	Instelmodus
Tijd en datum worden weergegeven	Aantal ronden	Hartslag (huid./B/máx.)	Taal
	Rondetijd	Aantal ronden	Datum
	Tijd sinds start	Stopwatch	Kloktijd
	Gen. HF	Tussertijden	Totaal calorieën
	Max. HF	Calorieën	Geslacht
	Tijd in zone	Kloktijd	Geboortedatum
	Calorieën	Zonebalken	Toetsgeluiden
			Gewicht
			Zonealarm
			HF máx.

6 Verdere informatie

De uitvoering gebruiksaanwijzing en andere belangrijke informatie vindt u op de meegeleverde mini-cd of op www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-87439 Neustadt/Weinstraße
Tel. +49 (0) 83 21-9120-0
Fax. +49 (0) 83 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA
North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA
Asia, Australia, South America, Africa
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

5 Strom menu PC 15.11

Clidový režim	Režim LapView	Tréninkový režim	Režim nastavení
Zobrazí se čas a datum	Počet kol	Tepová frekvence (akt./B/máx.)	Jazyk
	Čas okruhu	Počet kol	Tréninková zóna
	Čas od startu	Stopky	Datum
	Prům. TF	Mezičasy	Čas
	Max. TF	Calorie	Pohlaví
	Doba v zóně	Čas	Den narození
	Calorie	Ukazatel zón	Hmotnost
			Alarm zón
			Max. TF

6 Další informace

Podrobný návod k obsluze stejně tak jako i další užitečné informace najdete na přiloženém mini-CD nebo na internetové adrese www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-87439 Neustadt/Weinstraße
Tel. +49 (0) 83 21-9120-0
Fax. +49 (0) 83 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA
North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA
Asia, Australia, South America, Africa
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830