

User Manual

BRANDSON

- EQUIPMENT -

Tower Fan, Remote Control

Mod.-Nr.: 303349

Mod.-Nr.: 303350

Mod.-Nr.: 303351

Mod.-Nr.: 303352

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	15
3. Français	27
4. Italiano	39
5. Español.....	51

GER: Aktuelle Informationen, Treiber, Bedienungsanleitungen und Datenblätter finden Sie auf www.ganzeinfach.de in unserem Download-Bereich.

ENG: Latest information, drivers, user manuals and data sheets can be found at www.ganzeinfach.de in our download area.



FRA: Vous trouverez les dernières informations, les pilotes, les notices et les fiches techniques dans l'espace de téléchargement sur notre site www.ganzeinfach.de.

ITA: Manuale, Istruzioni, driver e ulteriori informazioni in italiano é possibile scaricarli nel nostro sito: www.ganzeinfach.de nella sezione "download".

ESP: En nuestra página web podrá encontrar toda la información actual de nuestros productos como los controladores, manual de usuario y las hojas de datos. Dirijase a www.ganzeinfach.de en el ícono de descargas (Downloads).

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls

das Produkt feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, scharfen Kanten oder großen Staubquellen. Es darf auf keinen Fall in Flüssigkeiten getaucht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Lassen Sie den Ventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Produkt entsprechend der Gerätekenzeichnung ausschließlich mit der Spannung.
- Dieses Gerät kann von Kinder ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie Kleinkinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden.
- Es ist untersagt, das Gitter zur Reinigung zu entfernen, sobald der Ventilator montiert wurde.

- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Ventilator
- Ventilator-Standfuß
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz, 45W, Schutzklasse II
Geräuschentwicklung	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert unter 63 dB(A)
Oszillation	ca. 65° ein-/ausschaltbar
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• Höhe ca. 108 cm, \varnothing ca. 31cm• Fuß \varnothing ca. 31cm, Gerät \varnothing ca 13,3cm
Features	<ul style="list-style-type: none">• Fernbedienung• Timerfunktion• Oszillation• 4 Betriebsmodi


3. Funktionen

Der Brandson Turmventilator sorgt mit einem leistungsstarken Motor auch an warmen Tagen für eine optimale Belüftung. Mit drei Geschwindigkeitsstufen, vier verschiedenen Belüftungsmodi und der Oszillationsfunktion können Sie den Ventilator Ihren Bedürfnissen individuell anpassen.

4. Montage

Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den oben aufgeführten Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

Bauen Sie zuerst den Standfuß zusammen. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel durch die Durchführung legen und beim Anbringen des Standfußes auf die Montagevorrichtungen achten.



Verschrauben Sie im Anschluss den Standfuß mit den Montageschrauben mit dem Ventilator.


5. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.


Entfernen Sie den Sicherheitsstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung. Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "OSC"-Taste, um die Oszillation einzuschalten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "POWER"-Taste, um den Ventilator einzuschalten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die "SPEED"-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators einzustellen.







Taste	Funktion
POWER	Schaltet das Gerät ein/aus
SPEED	Wechselt die Geschwindigkeitsstufe des Ventilators
OSC	Schaltet die Oszillation ein
TIMER	Schaltet die Timer-Funktion ein
MODE	Wechselt den Modus des Ventilators
LED	Schaltet das Display ein/aus



Der Ventilator bietet 12 verschiedene Timerstufen, die sich stündig bis zu einer maximalen Zeit von 12 Stunden verstellen lassen. Drücken Sie hierfür die "Timer"-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Ventilators. Durch ein wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Dauer des Timers. Um den Modus des Ventilators einzustellen, drücken Sie die "Mode"-Taste.


Hier können Sie zwischen vier verschiedenen Modi wählen.

Modus	Funktionen in den jeweiligen Geschwindigkeitsstufen
 Normal	Der Ventilator läuft im Standardbetrieb.
 Natur	Der Ventilator startet mit der Geschwindigkeitsstufe "Hoch" und wechselt nach 15 Sekunden auf Stufe "Mittel" und nach weiteren 15 Sekunden auf Stufe "Low". Im Anschluss wiederholt sich der Vorgang. Optional lässt sich die Oszillation ein- und ausschalten.
 Sleep	Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit (in diesem Beispiel Stufe 3 - maximale Stufe), arbeitet der Ventilator 30 Minuten mit hoher Geschwindigkeit, geht dann für 30 Minuten auf mittlere Geschwindigkeit und wechselt zum Schluss auf niedrige Geschwindigkeit über, bis der Ventilator sich am Ende selbst abschaltet. Optional lässt sich die Oszillation ein- und ausschalten.

Modus	Funktionen in den jeweiligen Geschwindigkeitsstufen
 Kind	<p>Dient z.B. als Lüftungsfunktion im Kinderzimmer. Der Ventilator versetzt sich bei der Auswahl dieser Funktion automatisch in einen Timer von 3 Stunden. Zu diesem Timer wird zusätzlich die Oszillation und die höchste Geschwindigkeitsstufe 3 aktiviert. Die Oszillation kann über die "Oszillations"-Taste ausgeschaltet werden. Die Geschwindigkeit wird für 15 Minuten gehalten, wechselt dann für weitere 15 Minuten in Stufe 2 und danach in Stufe 1, bis sich das Gerät nach Ablauf des Timers selbst abschaltet.</p>

6. Kippfunktion

Sie können den Ventilator um 10% kippen, indem Sie das Gerät mit etwas Kraft nach hinten drücken, bis dieser einrastet (siehe Abbildung).



7. Reinigung

Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 303349/303350/303351/303352 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Important safety guidelines for this device

- Use the device for the private and intended purpose only. This product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Please do not keep the device in the immediate vicinity of water sources such as a bathtub, shower, washbasin or swimming pool.
- Do not use this device with wet hands.
- If the product becomes moist or wet, pull out the power plug immediately. Ensure your own safety and do not touch any conductive material on the device.

- Protect the product against humidity, sharp edges, or large sources of dust. It should never be immersed in liquids.
- Do not keep the device in the immediate vicinity of heat sources (e.g., ovens or heating system).
- Keep it on an suitable surface so that it does not tip over.
- Unplug the power plug when the device is not in use, during transport or during cleaning.
- Never keep the fan machine unattended; keep it out of reach of animals and children wherever you use or store it.
- Operate the product only with the volt-

age specified on the type plate of the device.

- This device can be used by children above the age of 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed by the person concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children should not play with the device.
- For the safety of your children, keep packaging parts out of their reach (plastic bag, foils, carton or polystyrene).

- Do not allow small children to play with the foil or plastic bags! Danger of suffocation!
- While operating the device, ensure that the protective cage is closed.
- The fan, rotary knob and switches should not be blocked.
- It is not allowed to remove the cage for cleaning purposes once the fan is mounted.
- Never insert your body parts (e.g., fingers) or objects through the protective cage.
- Ensure that your hair is not within the range of the protective cage. It may get caught in the air current.

- If the power cable of this device is damaged, it should be replaced by the manufacturer, his after-sales service personnel, or by an equally qualified person, so as to prevent any risk.
- Children may carry out cleaning and maintenance work only when supervised.

Thank you for choosing a Brandson product. Please read the following user manual carefully so as to get the most from the product that you have purchased. Before using the delivered product, check that it is complete, faultless and undamaged.

1. Scope of delivery

- Fan
- Fan pedestal
- Remote control
- User manual

2. Technical data

Input voltage	220-240V AC / 50-60Hz, 45W, safety class II
Noise emission	Workplace related emission value less than 63 dB(A)
Oscillation	Approx. 65° can be enabled / disabled
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• Height approx 108 cm, \varnothing approx. 31cm• Pedestal \varnothing approx. 31cm, device \varnothing approx. 13.3cm
Features	<ul style="list-style-type: none">• Remote control• Timer function• Oscillation• 4 operating modes


3. Functions

The Brandson tower fan has a powerful motor which ensures optimum ventilation even on hot days. Thanks to the three speed levels, four different ventilation modes and oscillation function, you can adapt the fan to your individual requirements.

4. Assembly

Take the fan out of the package and check the device as well as the specified scope of delivery. Please contact the supplier if any part is missing or has been damaged.

First assemble the pedestal. Make sure that you route the cable through the cable-entry and place it in the cable guide.



Then fix the pedestal to the fan using the mounting screws.


5. Usage

Keep the fan in an appropriate location and connect the device to a properly installed power socket.


Remove the safety strip from the battery compartment of the remote control. Press the "OSC" button on the remote control or on the fan to enable the oscillation.

Press the "POWER" button on the remote control or on the fan, to switch the fan on.

Press the "SPEED" button on the remote control to adjust the speed of the fan.







Button	Function
POWER	Switches the device on/off
SPEED	Changes the speed level of the fan
OSC	Enables the Oscillation
TIMER	Turns the timer function on
MODE	Changes the mode of the fan
LED	Switches the display on/off



The fan has 12 different timer levels that can be set up to a maximum duration of 12 hours in one-hour steps. For this purpose, press the "Timer" button on the remote control or the operating panel of the fan. To increase the duration of the timer, press the button again. Press the "Mode" button to set the fan mode.


You can here choose between three different modes.

Mode	Functions in the respective speed levels
 Normal	The fan runs in standard mode.
 Natural	The fan starts with the speed level "High" and changes to "Medium" level after 15 seconds and then to "Low" level after another 15 seconds. This process is repeated. Optionally, the oscillation can be switched on and off.
 Sleep	Depending on the adjusted speed (in this example level 3 - maximum level), the fan operates for 30 minutes at high speed, changes to medium speed for 30 minutes and finally switches over to low speed, until the fan stops turning by itself. Optionally, the oscillation can be switched on and off.

Mode	Functions in the respective speed levels
 Child	<p>Is used as ventilation function in children's rooms. When this function is selected, the fan is automatically set to a timer of 3 hours. The oscillation and the maximum speed level of 3 is additionally enabled for this timer. The oscillation can be switched off using the "Oscillation" button. The speed is maintained for 15 minutes, then changes to level 2 for another 15 minutes, and then to level 1 until the fan switches off by itself once the timer reaches zero.</p>

6. Tilting function

You can tilt the fan by 10% by pushing the device back with a little force until it clicks into place (see figure).



7. Cleaning

Caution! Pull out the power plug from the socket before starting the cleaning process!

Use a slightly moist cloth for cleaning (wetted with water). For cleaning, never immerse the device into water! This could lead to electric shock or fire!

8. Safety instructions and disclaimer

Never try to open the device to repair or make modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The appliance is not waterproof, therefore please use it only in dry surroundings. Protect it from high humidity, water and snow.

Do not expose the device to high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for any damage before using it. The device should not be used if it was subject to impact or has been damaged in some other manner. Please comply with the local regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in the user manual. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally disabled persons. Any repair or modifications to the appliance, which is not carried out by the original supplier, will void any warranty and guarantee claims. The device should be used only by persons who have read and understood this user manual. The specifications of the device may be changed without prior notification.

9. Disposal instructions

In line with the European WEEE directive, electrical and electronic devices should not be disposed of along with domestic waste. Their components have to be separately sent for recycling or disposal, because improper disposal of toxic and dangerous components may permanently damage the environment. According to the electrical and electronic equipment act (ElektroG), you are obliged (as a consumer) to return (free of charge) all electrical and electronic devices to the manufacturer, the point of sale, or public collection points at the end of their service life. The relevant local laws regulate the details in this regard. The symbol displayed on the product, in the user manual or/and on the packaging refers to these regulations. With this manner of sorting, recycling and disposal of used devices, you make an important contribution towards protecting our environment.



WEEE Guideline: 2012/19/EU
WEEE Register no.: DE 67896761

The company WD Plus GmbH hereby certifies that the device 303349/303350/303351/303352 complies with the fundamental requirements and the other relevant stipulations of the directive. A complete conformity statement can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Consignes de sécurité importantes pour cet appareil

- N'utilisez l'appareil qu'à des fins privées et prévues. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Ne l'utilisez pas à l'air libre et maintenez-le éloigné des sources de chaleur et du rayonnement solaire direct.
- Ne placez pas l'appareil à proximité directe de sources d'eau telles que baignoire, douche, évier ou piscine.
- N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides.
- Débranchez immédiatement la fiche secteur si le produit est devenu humide ou a été mouillé. Ce faisant, assurez

votre propre sécurité et ne touchez pas de matériaux conducteurs sur l'appareil.

- Protégez le produit contre l'humidité, les bords pointus ou les sources de poussières grossières. Il ne doit en aucun cas être trempé dans un liquide.
- Ne placez pas l'appareil directement à côté de sources de chaleur (p. ex. fours ou chauffage).
- Choisissez une surface adéquate afin que l'appareil ne puisse pas basculer.
- Débranchez la prise secteur lors de la non-utilisation, pour le transport ou pour le nettoyage.

- Ne laissez jamais le ventilateur sans surveillance et choisissez l'emplacement de telle sorte qu'il ne soit accessible à aucun animal ou enfant.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la tension spécifiée sur sa plaque signalétique.
- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et/ou de connaissances sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité, tout en étant pleinement conscient des risques inhérents à cet appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Pour la sécurité de vos enfants, ne laissez aucun matériel d'emballage (sacs en plastique, films, carton ou polystyrène) traîner à portée.
- Ne laissez pas que les petits enfants jouent avec le film ou des sacs en plastique ! Il existe un risque d'étouffement !
- N'utilisez l'appareil qu'avec la cage de protection fermée.
- Le ventilateur ainsi que le contrôle rotatif et le commutateur ne doivent pas être bloqués.
- Il est interdit de retirer la grille à des fins de nettoyage une fois que le venti-

lateur a été monté.

- Ne placez jamais des parties du corps (p. ex. doigts) ou des objets à travers de la grille de protection.
- Veillez à ce que les cheveux ne parviennent pas à portée de la grille de protection. Ils pourraient être happés par le flux d'air.
- Si le câble de connexion de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après-vente ou par une personne présentant une qualification analogue, afin de prévenir les risques.
- Les enfants ne doivent réaliser les travaux de nettoyage et de maintenance que sous surveillance.

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Brandson. Pour que vous puissiez profiter longtemps de l'appareil acquis, veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant. Avant de mettre en service les marchandises livrées, vérifiez qu'elles sont complètes, exemptes de défauts et non endommagées.

1. Contenu de la livraison

- Ventilateur
- Pied du ventilateur
- Télécommande
- Mode d'emploi

2. Données techniques

Tension d'entrée	220-240 V CA / 50-60 Hz, 45 W, classe de protection II
Développement du bruit	Valeur d'émission au poste de travail inférieure à 63 dB(A)
Oscillation	env. 65° activable/désactivable
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur env. 108 cm, \varnothing env. 31 cm• Pied \varnothing env. 31 cm, appareil \varnothing env. 13,3 cm
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Télécommande• Minuterie• Oscillation• 4 Modes de fonctionnement


3. Fonctions

Avec un moteur puissant, le ventilateur colonne de Brandson assure une ventilation optimale, même durant des journées chaudes. Avec trois niveaux de vitesse, quatre modes de ventilation différents et la fonction d'oscillation, vous pouvez adapter le ventilateur à vos besoins individuels.

4. Montage

Sortez le ventilateur de l'emballage et vérifiez l'appareil ainsi que le volume de livraison indiqué ci-dessus. Veuillez contacter le vendeur si une pièce manque ou a été endommagée.

Montez en premier le pied. Veillez à placer le câble à travers la traversée et de l'insérer dans le chemin de câbles.



Vissez ensuite le pied avec le ventilateur, à l'aide des vis de montage.


5. Mode d'emploi

Placez le ventilateur dans un emplacement approprié et connectez l'appareil à une prise électrique correctement installée.


Retirez la bande de sécurité du compartiment à piles de la télécommande.
Appuyez sur la touche « OSC » sur la télécommande ou sur le ventilateur pour activer l'oscillation.

Appuyez sur la touche « POWER » sur la télécommande ou sur le ventilateur pour mettre le ventilateur en marche.

Appuyez sur la touche « SPEED » sur la télécommande pour régler la vitesse du ventilateur.







Touche	Fonction
POWER	Allume/arrête l'appareil
SPEED	Change le niveau de vitesse du ventilateur
OSC	Active l'oscillation
TIMER	Active la fonction de temporisation
MODE	Change le mode du ventilateur
LED	Allume/éteint l'écran




Le ventilateur offre 12 différents niveaux de temporisation, pouvant être réglés par intervalles d'une heure jusqu'à une durée maximale de 12 heures. Appuyez à cette fin sur la touche « Timer » sur la télécommande ou sur le panneau de commande du ventilateur. Vous pouvez régler la durée de la temporisation en appuyant de façon répétée sur cette touche. Pour régler le mode du ventilateur, appuyez sur la touche « Mode ».

Avec celle-ci, vous pouvez choisir entre trois différents modes.

Mode	Fonctions dans les différentes vitesses
 Normal	Le ventilateur tourne mode standard.
 Nature	Le ventilateur démarre au niveau « Supérieur » et bascule après 15 secondes au niveau « Moyen » et après 15 autres secondes au niveau « Faible ». Ensuite, le cycle reprend. En option, il est possible d'activer et de désactiver l'oscillation.
 Sleep	En fonction de la vitesse réglée (dans cet exemple, niveau 3 - niveau maximal), le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes à une vitesse maximale, bascule pendant 30 minutes à la vitesse moyenne et finalement à la vitesse minimale, jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement à la fin. En option, il est possible d'activer et de désactiver l'oscillation.

Mode	Fonctions dans les différentes vitesses
 Enfant	Fonctionne par exemple comme fonction de ventilation dans la chambre des enfants. Si cette fonction est sélectionnée, le ventilateur passe automatiquement en mode minuterie de 3 heures. En plus de cette minuterie, l'oscillation et la vitesse maximale 3 sont également activées. L'oscillation peut être activée et désactivée via la touche « Oscillations ». La vitesse est maintenue pendant 15 minutes, bascule ensuite pendant 15 autres minutes au niveau 2 et finalement au niveau 1 jusqu'à ce que l'appareil s'arrête automatiquement après l'expiration de la minuterie.

6. Fonction de basculement



Vous pouvez basculer le ventilateur à 10 % en appuyant l'appareil vers l'arrière avec un peu de force jusqu'à ce qu'il s'emboîte (voir l'illustration).

7. Nettoyage

Attention ! Veuillez retirer la fiche de la prise de secteur avant de commencer le nettoyage !

Utilisez pour le nettoyage un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau. L'appareil ne doit en aucun cas être nettoyé en l'immergeant dans de l'eau. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie !

8. Consignes de sécurité et clause de non responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil afin de réaliser des réparations ou des transformations. Évitez le contact avec les tensions du secteur. Ne court-circuitez pas le produit. L'appareil n'est pas étanche à l'eau, veuillez l'utiliser uniquement au sec. Protégez-le d'une humidité élevée, de l'eau et de la neige.

Maintenez l'appareil éloigné de températures élevées.

N'exposez pas l'appareil à des changements de température brusques ou de fortes vibrations, qui pourraient endommager les pièces électroniques. Vérifiez l'appareil avant l'utilisation, pour détecter des dommages. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a reçu un coup ou a été autrement endommagé. Veuillez respecter les dispositions et restrictions nationales. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet.

Maintenez-le hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées sur le plan mental. Toute réparation ou modification qui n'est pas effectuée par le fournisseur initial entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans indication préalable.

9. Informations sur la mise au rebut de vos appareils

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas, selon la directive européenne DEEE, être jetés dans les ordures ménagères. Leurs composants doivent être éliminés ou recyclés séparément, car des composants toxiques ou dangereux pourraient endommager l'environnement à long terme en cas d'élimination incorrecte. Vous êtes, en tant que consommateur en vertu de la loi allemande sur l'électricité (ElektroG), obligé de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques à la fin de leur durée de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publiques prévus à cet effet. Les détails sont réglés par le droit national correspondant. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi et / ou l'emballage indique ces dispositions. Avec la séparation de matières, le recyclage et l'élimination d'appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.



Directive DEEE : 2012/19/UE
DEEE Numéro de registre : DE 67896761

La société WD Plus GmbH déclare par la présente que l'appareil 303349/303350/303351/303352 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes des directives. Pour obtenir une déclaration de conformité complète, adressez-vous à : WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Importanti istruzioni sulla sicurezza di questo apparecchio

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso privato e per lo scopo previsto. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Non utilizzare all'aperto e tenere lontano l'apparecchio da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Non posizionare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di fonti d'acqua come vasca da bagno, doccia, lavandino o piscina.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione se il prodotto è diventa-

to umido o bagnato. Prestare attenzione alla propria sicurezza e non toccare i materiali conduttivi sull'apparecchio.

- Proteggere il prodotto contro umidità, spigoli acuti o grandi fonti di polvere. Non immergerlo assolutamente in liquidi.
- Non collocare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di fonti di calore (per es., stufe o riscaldamento).
- Scegliere una superficie adatta in modo che l'apparecchio non possa ribaltarsi.
- Staccare la spina dalla presa di corrente nel caso di non utilizzo, trasporto, oppure pulizia.

- Non lasciare mai il ventilatore incustodito e scegliere una posizione lontana dalla portata di animali e bambini.
- Usare il prodotto esclusivamente con la tensione corrispondente alla sua etichettatura.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza o conoscenza, premesso che vengano sorvegliati e ricevano precise istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza e comprendano i rischi che ne derivano.
- L'apparecchio non è un giocattolo.

- Per la sicurezza dei bambini, impedire che gli imballaggi (sacchetti di plastica, pellicole, cartone o polistirolo) siano accessibili.
- Impedire che i bambini piccoli giochino con pellicole o sacchetti di plastica! Rischio di soffocamento!
- Azionare l'apparecchio solo con la griglia di protezione chiusa.
- Il ventilatore, la manopola di orientamento e gli interruttori non devono essere bloccati.
- È vietato rimuovere la griglia per la pulizia quando il ventilatore è stato montato.
- Non inserire parti del corpo (per esem-

pio, le dita) oppure oggetti attraverso la griglia di protezione.

- Assicurarsi che i capelli non giungano a portata della griglia di protezione. Potrebbero essere risucchiati dal flusso di aria.
- Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato deve essere sostituito dal produttore o dal suo rappresentante o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.
- I bambini possono effettuare lavori di pulizia e manutenzione solo se sorvegliati.

Grazie per aver scelto un prodotto di Brandson. Per utilizzare con soddisfazione il prodotto acquistato a lungo, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Prima di mettere in servizio il prodotto consegnato, la preghiamo di verificare che esso sia completo, privo di difetti e non danneggiato.

1. Contenuto della confezione

- Ventilatore
- Base di appoggio del ventilatore
- Telecomando
- Istruzioni per l'uso

2. Dati tecnici

Tensione d'ingresso	220-240V AC / 50-60Hz, 45W, Classe di protezione II
Rumorosità	Valore di emissione relativo al posto di lavoro al di sotto di 63dB(A)
Oscillazione	commutabile a circa 65°
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• Altezza ca. 108cm ϕ ca. 31cm• ϕ piede ca. 31cm ϕ apparecchio ca. 13,3cm
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Telecomando• Funzione Timer• Oscillazione• 4 Modalità operative


3. Funzioni

Il ventilatore a torre Brandson, con il potente motore, procura una ventilazione ottimale anche nei giorni caldi. Con tre velocità regolabili, quattro diverse modalità di ventilazione e la funzione di oscillazione è possibile adattare individualmente il ventilatore alle proprie esigenze.

4. Montaggio

Estrarre il ventilatore dall'imballaggio e verificare l'apparecchio, nonché il contenuto della confezione indicato sopra. Se una parte è mancante o danneggiata, si prega di contattare il venditore.

In primo luogo, montare la base d'appoggio. Assicurarsi di inserire il cavo attraverso il passacavo e che sia inserito nella guida.




Successivamente avvitare la base al ventilatore con le viti di montaggio.

5. Utilizzo


Posizionare il ventilatore in un luogo adeguato e collegare l'apparecchio a una presa installata secondo le prescrizioni.

Rimuovere la striscia di sicurezza dal vano batterie del telecomando. Premere sul telecomando o sul ventilatore il tasto "OSC" per attivare l'oscillazione.

Premere sul telecomando o sul ventilatore il tasto "POWER" per accendere il ventilatore.







Tasto	Funzione
POWER	Accende/spegne l'apparecchio
SPEED	Cambia il livello di velocità del ventilatore
OSC	Attiva l'oscillazione
TIMER	Attiva la funzione timer
MODE	Cambia la modalità del ventilatore
LED	Accende/spegne il display



Premere sul telecomando il tasto "SPEED" per regolare la velocità del ventilatore.


Il ventilatore dispone di 12 diverse fasi del timer che possono essere regolate a ore fino a un tempo massimo di 12 ore. Per regolare le fasi, premere il tasto "Timer" sul telecomando o sul pannello di controllo del ventilatore. Premendo ripetutamente si aumenta la durata del timer. Per impostare la modalità del ventilatore, premere il tasto "Mode".

Modalità	Funzioni nei rispettivi livelli di velocità
 Normale	Il ventilatore funziona nella modalità standard.
 Naturale	Il ventilatore inizia con il livello di velocità "Alto" e dopo 15 secondi passa al livello "Medio" e dopo ulteriori 15 secondi al livello "Low". Successivamente il processo si ripete. In opzione, l'oscillazione può essere attivata e disattivata.
 Sleep	A seconda della velocità impostata (in questo esempio livello 3 - livello massimo), il ventilatore funziona per 30 minuti ad alta velocità, quindi passa per 30 minuti alla velocità media e infine passa alla velocità bassa, fino a quando, al termine, il ventilatore si spegne automaticamente. In opzione, l'oscillazione può essere attivata e disattivata.

Modalità	Funzioni nei rispettivi livelli di velocità
 Bambino	Serve, per es. come funzione di ventilazione nella camera dei bambini. Selezionando questa funzione, il ventilatore passa automaticamente ad un timer di 3 ore. Insieme a questo timer viene attivata anche l'oscillazione e il massimo livello di velocità 3. L'oscillazione può essere disattivata con il tasto "Oscillazione". La velocità viene mantenuta per 15 minuti, quindi passa al livello 2 per ulteriori 15 minuti, dopodiché al livello 1 fino a quando, allo scadere del timer, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Qui è possibile scegliere fra tre diverse modalità.

6. Funzione di inclinazione



Il ventilatore può essere inclinato del 10% premendo l'apparecchio con leggera forza all'indietro fino a quando scatta in posizione (vedi figura).

7. Pulizia

Attenzione! Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di iniziare la pulizia.

Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente umido. L'apparecchio non deve assolutamente essere immerso nell'acqua per effettuare la pulizia. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio!

8. Avvertenze di sicurezza ed esclusione della responsabilità

Non tentare mai di aprire l'apparecchio per effettuare riparazioni o trasformazioni. Evitare il contatto con le tensioni di rete. Non cortocircuitare il prodotto. L'apparecchio non è impermeabile, utilizzarlo solo in luoghi asciutti. Proteggerlo da elevata umidità dell'aria, acqua e neve.

In ogni caso, tenere l'apparecchio lontano da elevate temperature.

Non esporre l'apparecchio a improvvisi sbalzi termici o forti vibrazioni in quanto potrebbero danneggiarsi le parti elettroniche. Prima di utilizzare l'apparecchio verificare la presenza di eventuali danneggiamenti. Non utilizzare l'apparecchio se ha subito un urto o è stato danneggiato in un altro modo. Rispettare le normative e limitazioni nazionali. Utilizzare l'apparecchio unicamente per gli scopi descritti nelle istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo.

Conservarlo fuori dalla portata di bambini o persone con capacità mentali limitate. Ogni riparazione o modifica al prodotto non effettuata dal fornitore originale comporta l'estinzione dei diritti di garanzia. Il dispositivo può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso le presenti istruzioni. Le specifiche dell'apparecchio possono cambiare senza preavviso.

9. Indicazioni per lo smaltimento

Secondo la direttiva europea RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere consegnati separatamente al centro di riciclaggio o smaltimento, in quanto gli eventuali componenti tossici e pericolosi possono inquinare permanentemente l'ambiente in caso di smaltimento improprio. Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) il consumatore è tenuto a restituire gratuitamente tali apparecchi al termine della loro vita al produttore, al punto vendita o a punti di raccolta pubblici allestiti appositamente. Dettagli in merito sono regolati dalla rispettiva legge nazionale. Il simbolo riportato sul prodotto, le istruzioni per l'uso e/o la confezione indicano tali disposizioni. Con questo tipo di differenziazione dei materiali, con il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchi vecchi, l'utente dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



Direttiva RAEE: 2012/19/UE
Numero reg. RAEE: DE 67896761

Con la presente la ditta WD Plus GmbH dichiara che l'apparecchio 303349/303350/303351/303352 è conforme ai requisiti essenziali e alle rimanenti disposizioni in materia. Una dichiarazione di conformità completa è disponibile presso: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Observaciones importantes de seguridad para este aparato

- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto y en entornos privados. Este producto no está concebido para un uso industrial. No lo utilice al aire libre y manténgalo alejado de las altas temperaturas y de la radiación solar directa.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de agua como bañeras, duchas, lavabos o piscinas.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- Desconecte el enchufe de inmediato si el aparato está húmedo o se moja.

Preste atención a su propia seguridad y no toque ningún material conductor del aparato.

- Proteja el producto de la humedad, bordes afilados o fuentes de polvo. No lo sumerja en ningún caso en líquidos.
- No coloque el aparato directamente sobre fuentes de calor (p. ej., hornos o radiadores).
- Escoja una base adecuada para que el aparato no pueda volcar.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice, durante el transporte o para limpiarlo.
- No deje el ventilador nunca sin super-

visión y colóquela en un lugar fuera del alcance de los animales y niños pequeños.

- Utilice el dispositivo solo con la tensión indicada en el identificador del dispositivo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos cuando se encuentren bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y los peligros que pueden derivarse del mismo.
- No deje que los niños jueguen con el

aparato.

- Por su seguridad, no deje ningún componente del embalaje (bolsa de plástico, películas, cartones o poliestireno) al alcance de los niños.
- ¡No deje que los niños jueguen con la película ni las bolsas de plástico! ¡Riesgo de asfixia!
- Utilice el aparato solo con la rejilla protectora cerrada.
- No bloquee ventilador, como tampoco el control de giro ni el interruptor.
- No retire la rejilla para limpiarla una vez haya montado el ventilador.
- No introduzca nunca partes del cuerpo

(como dedos) ni objetos a través de la rejilla protectora.

- Mantenga el pelo alejado de la rejilla protectora. ya que podría ser aspirado por la corriente de aire.
- Si el cable de suministro está dañado, deje que el fabricante un representante autorizado o personal cualificado se encargue de la sustitución para evitar peligros.
- Los niños únicamente pueden limpiar o mantener el producto bajo supervisión.

Gracias por escoger un producto de Brandson. Para que también pueda disfrutar de su adquisición, le rogamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de uso.

1. Volumen de suministro

- Ventilador
- Pie del ventilador
- Mando a distancia
- Instrucciones de uso

2. Datos técnicos


Tensión de entrada	220-240 V CA / 50-60 Hz, 45 W, clase de protección II
Emisión de ruido	Valor de las emisiones en el puesto de trabajo inferior a 63 dB(A)
Oscilación	aprox. 65 °, conectable /desconectable
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• Altura aprox. 108 cm, \varnothing aprox. 31cm• Pie \varnothing aprox. 31 cm, aparato \varnothing aprox.13,3 cm
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Mando a distancia• Función de temporizador• Oscilación• 4 modos de funcionamiento

3. Funciones

Gracias a su potente motor, el ventilador de torre Brandson asegura una ventilación óptima incluso en los días calurosos. Con tres velocidades, cuatro modos distintos de ventilación y la función de oscilación, podrá adaptar el ventilador de forma individual a sus necesidades.

4. Montaje

Saque el ventilador del embalaje y examínelo junto con el volumen de suministro que aparece arriba. Póngase en contacto con el vendedor si falta alguna pieza o presenta daños. Monte en primer lugar el pie. Es importante que coloque y atornille el cable a través del paso para el cable; preste atención para colocarlo en el rail para el cable.



A continuación, atornille el pie al ventilador con ayuda de los tornillos de montaje.


5. Uso

Coloque el ventilador en un lugar adecuado y conéctelo a una toma de corriente con toma de tierra debidamente instalada.


Retire las tiras protectoras del compartimento para pilas del mando a distancia. Pulse el botón "OSC" en el mando a distancia o en el ventilador para activar la función de oscilación.

Pulse el botón "POWER" en el mando a distancia o en el ventilador para encender el ventilador.

Pulse el botón "SPEED" en el mando a distancia para regular la velocidad del ventilador.







Botón	Función
POWER	Enciende o apaga el aparato
SPEED	Cambia la velocidad del ventilador
OSC	Activa la función del temporizador
TIMER	Activa la función del temporizador
MODE	Cambia el modo del ventilador
LED	Enciende o apaga la pantalla



El ventilador cuenta con un temporizador con 12 niveles distintos que se pueden configurar desde una hora hasta un máximo de 12 horas. Pulse para ello el botón "Timer" en el mando a distancia o en el panel de mando del ventilador. Pulse el botón varias veces para incrementar el tiempo del temporizador. Para cambiar el modo del ventilador, pulse el botón "Mode".


Aquí podrá seleccionar entre tres modos distintos.

Modos	Funciones en cada nivel de velocidad
 Normal	El ventilador funciona de forma estándar.
 Natural	El ventilador comienza con el nivel de velocidad "Alto" y cambia tras 15 segundos al modo "Intermedio". Tras otros 15 segundos, pasa al nivel "Bajo". A continuación, se repite el ciclo. Es posible activar y desactivar la oscilación de manera opcional.
 Sueño	En función de la velocidad configurada (en el ejemplo, nivel 3, nivel máximo), el ventilador funciona 30 minutos a alta velocidad, cambia y se mantiene otros 30 minutos en la velocidad intermedia y cambia por último a la velocidad baja, hasta apagarse automáticamente. Es posible activar y desactivar la oscilación de manera opcional.

Modos	Funciones en cada nivel de velocidad
 Infantil	Sirve, por ejemplo, como función de ventilación en dormitorios infantiles. Al seleccionar esta función, el ventilador pasa a funcionar como un temporizador configurado a 3 horas. Además del temporizador, se activa la oscilación y el nivel de velocidad más alto 3. Puede apagar la oscilación con el botón "Oscilación". La velocidad se mantiene durante 15 minutos, cambia luego durante otros 15 minutos al nivel 2 y luego al nivel 1 hasta que el aparato se apaga una vez transcurrido el tiempo del temporizador.

6. Función de inclinación

Puede inclinar el ventilador un 10 % empujando el aparato con algo de fuerza hacia atrás hasta que se enganche (ver ilustración).



7. Limpieza

¡Atención! Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de proceder a limpiarlo.

Para ello, utilice un paño ligeramente humedecido en agua. No sumerja en ningún caso el aparato en agua para limpiarlo. Esto podría dar lugar a una descarga eléctrica o causar un incendio.

8. Advertencias de seguridad y exoneración de responsabilidad

No intente abrir el dispositivo para realizar reparaciones o modificaciones. Evite el contacto con la red eléctrica. No produzca un cortocircuito en el producto. El dispositivo no es estanco, utilícelo solo en entornos secos. Protéjalo contra la humedad, el agua y la nieve.

Manténgalo protegido de las altas temperaturas.

No lo someta a cambios de temperatura repentinos o fuertes vibraciones porque esto puede dañar las partes electrónicas. Antes del uso del dispositivo, compruebe si hay daños. No debe usarse el dispositivo, si ha recibido golpes o ha sido dañado de alguna forma. Cumpla con las determinaciones y limitaciones nacionales. No use el dispositivo para usos diferentes de los que ha sido creado. Este producto no es un juguete.

Consérvelo fuera del alcance de los niños o de personas con las capacidades físicas disminuidas. Cualquier reparación o cambio en el dispositivo que no haya sido llevada a cabo por el proveedor da lugar a la rescisión de los derechos de garantía. El dispositivo solo debe ser utilizado por personas que han leído y entendido este manual. Las especificaciones del dispositivo pueden cambiarse sin que sea necesario realizar un aviso previo.

9. Indicaciones de eliminación

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos según la directiva europea WEEE. Sus componentes deben separarse para el reciclaje o su eliminación, ya que los componentes peligrosos y venenosos pueden producir daños al medio ambiente en caso de una eliminación inadecuada. Como usuario, está obligado por la ley de dispositivos eléctricos y electrónicos a re-entregar de forma gratuita los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, al punto de venta o al punto de recogida público especificado. La legislación de cada país tiene sus propias disposiciones al respecto. El símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica estas determinaciones. Gracias a este tipo de separación de los materiales, aprovechamiento y eliminación de dispositivos antiguos se realiza una aportación importante al medio ambiente.



Directiva WEEE: 2012/19/UE
Número de registro WEEE: DE 67896761

La empresa WD Plus GmbH declara por la presente que el aparato 303349/303350/303351/303352 cumple los requisitos esenciales y el resto de disposiciones pertinentes. Solicite una declaración de conformidad completa en: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover (Alemania), <https://downloads.ganzeinfach.de/>

BRANDSON

- EQUIPMENT -

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover
Germany